DAS GROSSE HEIMCOMPUTER-MAGAZIN

- ★ Optimal eingesetzt
 ★ Grundlagen
 ★ Die besten Tips

Diskettenaufwerke

- ★ Kaufberatung ★ Grundlagen

besten


- ★ Super-Spiele
 ★ Nützliche Tips & Tricks
 ★ Interessante Anwendungen
 ★ Faszinierende
 Grafikprogramme


ps zur ortex-Karte


- ★ Große Software-Übersicht ★ Alle Vorteile des Joyce



UNSERE BESTEN FÜR DEN SCHNEIDER CPC





















Erhältlich als Kassette für CPC 464, als Diskette für CPC 664/6128 NEU!



Andreas Hayesto

oyce heißt der neue Star bei Schneider. Ein halbes Jahr hat es gedauert, bis der für den Geschäftsbereich gedachte Computer auf Platz eins der Schneider-Verkaufshitparade vorrückte. Nicht zuletzt der drastische Preissturz auf 1799 Mark hat diese Entwicklung hervorgerufen.

Der Name Joyce steht für einen Computer, der bewährte Technologie zu einem günstigen Preis bietet. Wie von Schneider gewohnt, ist das Angebot wieder rundherum komplett. Monitor, Drucker, Diskettenlaufwerk, Computer und Software, nichts fehlt zum Einstieg in die elektronische Datenverarbeitung. Da man wieder auf bewährte »Bausteine« – wie den Z80 als CPU und CP/M Plus als Betriebssystem, vereint mit modernen Komponenten wie Mallard-Basic und hochintegrierte Schaltungen – gesetzt hat, ist auch der Joyce ein interessantes Gerät.

Aber natürlich bleiben bei diesem Computer wieder eine Menge Fragen offen, sowohl beim Einsteiger als auch beim Profi. Deshalb haben wir beschlossen, dieses Schneider-Sonderheft (es ist übrigens schon das vierte) um einen Joyce-Teil zu bereichern. Dort finden Sie unter anderem Programme zum Abtippen und eine Einführung in das sehr gute Mallard-Basic. Freunde von CP/M Plus kommen im CP/M-Teil auf ihre Kosten.

Dieser Teil ist natürlich auch für die Besitzer des CPC 6128 gedacht. Denn hier werden alle Hilfsprogramme auf den Systemdisketten zusammenhängend und ausführlich besprochen.

Aber auch die Besitzer der ersten Schneider-Computer haben wir nicht vergessen. Die neuesten Spieletrends hat unser Spielespezialist wieder für Sie zusammengetragen. Spiele-Listings zum Abtippen für die Fleißigen, dazu interessante Anwendungsprogramme und wieder eine ganze »Latte« mit Tips & Tricks.

Trotzdem glauben wir, noch mehr auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Aber dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Eine große Umfrage mit tollen Preisen soll dabei helfen. Und deshalb eine Bitte an Sie: Machen Sie mit. Denn es lohnt sich doppelt. Zum einen können Sie einen der Preise – beispielsweise ein Diskettenlaufwerk oder eine Speichererwelterung – gewinnen, zum anderen bestimmen Sie, was in zukünftigen Sonderheften und Ausgaben von Happy-Computer für Schneider-Freaks stehen wird.

Dem Heimcomputer-Markt steht ein Wandel bevor wie noch nie zuvor - trotz seiner Geschichte. Die 8-Bit-Computer werden angesichts der neuen 68000er von vielen schon totgesagt. Das mag für alte Geräte dieser Klasse vielleicht zutreffen, aber moderne ausgereifte Konzepte machen auch den Z80 weiterhin aktuell. Und neben den 68000ern dringen immer mehr die IBM-kompatiblen 16-Bit-Computer in die untere Preisklasse ein. Die Vielfalt der Prozessoren und damit der Geräte ist noch lange gesichert. Und in dieser Klasse wird Schneider mit seinen Computern auch in Zukunft ein Wörtchen mitreden.

Nicht zuletzt der Kauf von Sinclair durch Amstrad, dem englischen Entwickler der Schneider-Computer, zeigt, daß viele diesem Markt noch eine große Zukunft geben. Auch Vortex, der bekannteste Peripheriehersteller für Schneider-Geräte, setzt auf diese Welle. Denn die Versorgung mit Neuentwicklungen aus Neuenstadt ist gewährleistet

Mit diesem Heft liefern wir Ihnen wieder mehr als 120 Seiten Informationen an die Hand. Ich möchte an dieser Stelle allen danken, die uns ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben. Denn nur mit Ihrer Mitarbeit können wir auf »alle« Ihre Fragen eine Antwort finden.

Also machen Sie mit und schicken Sie uns Artikel, Informationen, Anregungen, Listings oder was Ihnen sonst noch einfällt.


Ihr Andreas Hagedorn

Schneider – im Wandel der Zeit


Inhalt



Zwei heiße Renner stellen wir in unserem Spieletest vor: Bomb-Jack, der quer durch die Welt Bomben aufsammeln und entschärfen muß. Es entwickelte sich zum Favoriten bei uns in der Redaktion und begelstert sicherlich alle, die Aktion lieben.



Diskettenlaufwerke war beim Schneider schon immer ein wichtiges Thems. Ob Schneider- oder Vortex-Station, 3-Zoll- oder 51/s-Zoll-Doppel- oder Einfachlaufwerk, lautet die Frage. Bei dieser Entscheidung wollen wir ihnen behilflich sein.



Auf Ihrer CP/M-System-Diskette finden Sie Dienstprogramme en masse. Das Handbuch geht aber nur wenig darauf ein und läßt viele Fragen offen. Unser CP/M-Teil hilft Ihnen dabel, mit Ihrer CP/M-Version optimal zu arbeiten.

Diskettenlaufwerke	
Disketten-Laufwerke Kaufberatung: Freie Auswahl	6
Anpassungsprobleme	14
Schwertransport	46
Octive transport	
Spiele	
Ein bombiges Kerlchen	10
Weltenbummler	11
n	
Bastelei	
A-D-Wandler	16
Des Schneiders Tastatur	19
lowo	
Alle Vorteile des Jayce	
Wer kann der kann	22
Joyce: Mehr als eine Schreibmaschine	24
Große Softwareübersicht	28
Joyce-Listings	-
Basic: übersichtlich wie Pascal	32
Voll automatisiert	32
Na Logo!	32
Reset perfekt Buchstabensalat	32
DUCTISIADETISAIAL	26
Grundlagen	
Der Ton macht die Musik	33
Farb-Spielereien auf dem Schneider	35
»Interpreter-Fehler« - selbst behoben	39
Basic - Stück für Stück	41
Die besten Listings	
Super Spiele	53
J. Ř. läßt grüßen Mondsüchtig	55
Feldherren unter sich	58
Fuszinierende Grufikprogrumme	30
Der 3D-Dreh	66
Malermeister	68
Interessante Anwendungen Sag' mir, wo die Sonne steht	80
Dem Gärtner zur Freude	85
Volle Übersicht	89
-Taschen«-Rechner	94
Mathe-Assistent	100
Nützliche Tips & Tricks	
Explora 2.0	37
Bildschirm de Luxe	102

Sonderheft 7/86

Einfach und doch sicher	109
Farbengeflimmer	109
Spion aus dem Stack	110
Blitzschneil im Programm	111
Selbstuntersuchung	112
Tolle Video-Tricks	113
Uhr zurückgedreht	116
POP AF - mal ganz anders	116
Vier KByte gratis	117
Steuerzeichen austricksen	118
Modi-Check .	118
Tips zur Vortex-Karte Das »CAT-Syndrom« Gut gerüstet Wordstar in der RAM-Disk	114 114 114
Kopieren in der RAM-Floppy	115
CP/M Plus optimal einges Grundlagen CP/M mit Nachbrenner	120
Transient, resident oder was?	122
Spezialitäten	125
PIP.COM kopiert alles	128
STAT ade!	131
Gegen die Routine	134
Über Umwege	136
Sekundengenau	137
CP/M-Kontraste	138
CP/M Plus für Joyce	141
MAC und RMAC - zwei ungleiche Brüder	144
SID - der freundliche Helfer	150
Die besten Tips Deutsche Sprache, schwere Sprache	152
Wordstar de Luxe	156
Vermischtes	
Einleitung	3
ROM-Listings im Vergleich	12
Umfrage	47
CPC-Literatur auf einen Blick	52
Impressum	162

Disketten- und Kassetten-Service



Es ist noch kein Beethoven vom Himmel gefallen, aber unser Grundlagen-Artikel über Soundprogrammierung kann ihnen einen Schritt weiterheifen. Daneben helfen ihnen weitere Beiträge beim Einstieg in die Grafikweit und in die Basic-Programmierung. 33



Die Welt liegt Ihnen zu Füßen, wenn Sie es in unserem Listing »Feldherr« bis zum Diktator gebracht haben. Es ist dem Brettspiel »Risiko« nachempfunden und bedarf einer ordentlichen Portion an strategischem Talent, um seinen Gegner zu bezwingen.



Der Joyce fand im Büroalltag schon weite Verbreitung. Trotzdem sind sich viele Anwender über seine Fähigkeiten noch nicht im klaren. Vom Umgang mit Mallard-Basic und CP/M Plus bis hin zur Softwareübersicht stellen wir den Joyce im Detail vor.



Freie Auswahl



Das Diskettenlaufwerk von Schneider



5 % Zoll heißt das Format von Vortex

s ist nichts Ungewöhnliches im Bereich der Heim- und Personal-Computer, daß für ein Gerät Laufwerke verschiedener Hersteller angeboten werden. Daß aber die Fremdfabrikate der Firma Vortex ein solch riesiger Verkaufserfolg sind, verwundert nun doch. Woher kommt das? Eigentlich gibt es zwei Gründe. Einmal gehört Amsdos, das Diskettenbetriebssystem von Schneider, nicht gerade zu den komfortabelsten und leistungsfähigsten DOS-Versionen auf dem Computermarkt. VDOS, das Vortex Disk Operating System, kann da - besonders in der aktuellen Version 2.0 schon erheblich mehr. Ausschlaggebend für viele Vortex-Kunden sind aber garantiert die Diskettenpreise. Rechnen Sie doch einmal mit: Eine Vortex-Diskette kann rund 700 KByte speichem, das ist mehr als das Doppelte der Kapazität der Schneider-Disketten (pro Seite 154 KByte im IBM-Format, 169 KByte Im CP/M- und Vendorformat sowie 178 KByte im Data-Only-Format). Für eine 3-Zoll-Diskette müssen Sie etwa zwölf bis vierzehn Mark aufwenden. Die ungleich leistungsfähigeren Vortex-Scheiben kosten Sie selbst bei Verwendung der empfohlenen Qualitätsdisketten nur sechs bis sieben Mark. Das Laufwerk von Schneider arbeitet nicht mit 31/2 Zoll wie beim Atari-ST, Amiga von Commodore oder einige IBM-Kompatiblen, sondern mit dem etwas ungewöhnlichen 3-Zoll-Format. Außer Amstrad hat nur die britische Firma Tatung die Hitachi-

Der Schneider CPC kann sich inzwischen an einem reichhaltigen Angebot an Diskettenstationen erfreuen. Wir haben die beiden gebräuchlichsten herausgesucht und unter die Lupe genommen.

Laufwerke dieses Formats in ihren - in Deutschland kaum bekannten - Computer »Einstein« eingebaut. Es gibt aber auch Gründe, die für dieses Format sprechen. Erheblich kleiner als der 51/4-Zoll-Bruder, kann man die Disketten auch in der Hemden- oder Hosentasche transportieren. Die Disketten besitzen nämlich ein stabiles Plastik-Gehäuse, das Deformationen beim Transport - sogar auf dem Postweg verhindert. Nimmt man die Disketten aus dem Laufwerk, verschließt ein Metallschieber das Gehäuse, so daß kein Staub oder ähnliches die empfindliche Beschichtung verunreinigt.

Weniger angenehm bekommt der Anwender die bereits angesprochene Speicherkapazităt zu spüren. Die Disketten speichem auf jeder Seite 184320 Byte. Je nach Format stehen 154 bis 178 KByte zur Verfügung. Die Kapazität verdoppelt sich, wenn man die Disketten umdreht und den Computer die Rückseite beschreiben läßt. Das ist kein Geheimtip aus der Trickkiste, sondern wird von Schneider und den Diskettenherstellern offiziell empfohlen. Dennoch wird die Umdreherei mit

der Zeit lästig, und man sehnt sich nach einem Doppelkopf-Laufwerk.

Auch die vierzig Tracks à neun Sektoren, mit denen die Disketten formatiert werden, sind nicht mehr der letzte Stand der Technik. Die Vortex-Laufwerke formatieren 80 Spuren und benötigen dann die altbewährten 51/4-Zoll-Disketten in der Ausfertigung DSDD (Double Sided Double Density) mit 96 tpi (Tracks per Inch). Diese Disketten sind zwar bekanntlich sehr empfindlich gegen Fingergrabbeleien, dafür aber auch erheblich billiger.

Amsdos contra VDOS

Amsdos liegt in einem 16-KByte-ROM. Da aber der Logo-Interpreter im selben ROM »beheimatet« ist, bleiben in Wirklichkeit leider nur noch acht davon übrig. In diesem Bereich ein komplettes DOS unterzubringen, ist schon eine große Leistung. Zwangsläufig wurden aber Kompromisse eingegangen. So ist das Kopieren und Formatieren von Disketten unter Basic nicht möglich. Der Anwender muß dazu auf die mitgelieferte CP/M-Software zurückgreifen. In Basic vorhanden sind nur die wichtigsten Befehle wie DIR (Inhaltsverzeichnis der Diskette), ERA (Löschen von Dateien), REN (Umbenennen von Dateien), USER (Auswahl des Benutzerbereichs), DRIVE, Aund B (Selektion eines Laufwerks). DISK. DISK.IN und DISK.OUT schalten vom

Kassettenrecorder auf die Diskettenstation um, TAPE, TAPE.IN und TAPE. OUT bewirken das Gegenteil, VDOS 2.0 ist da entschieden leistungsstärker. Vortex entfernte den Logo-Interpreter aus dem ROM und implementierte statt dessen andere Routinen. Über RSX-Befehle (»Resident System Extensions«) kann der Benutzer Disketten formatieren (FORMAT), einen Dateischutz vereinbaren (CODE) und Dateiattribute setzen (ATTRIBUT). Die relative Dateiverwaltung, die beim Schneider-Laufwerk völlig fehlt, wird bei VDOS über FILES, OPEN, FIELD, GET, PUT und CLOSE realisiert. Über DERROR kann man auch beim CPC 464 Fehlermeldungen von der Diskettenstation abfangen. Vortex ließ den verbleibenden Platz im ROM nicht ungenutzt und nahm neben diesen diskettenorientierten Befehlen noch eine Reihe weiterer nützlicher Utilities auf. FAST etwa beschleunigt die Bildschirmausgabe im Modus 2 um etwa das Doppelte, wenn der Anwender auf Windows verzichtet. SLOW hebt dies wieder auf. Auch die vom 664- und 6128-Basic bekannten Befehle FRAME, GCHAR (Getchar), GPAPER (Graphics Paper), GPEN (Graphics Pen), MASK und UNMASK findet man als RSX-Erweiterungen wieder.

Alle Maschinensprache-Freunde werden von dem eingebauten Maschinensprache-Monitor sehr angetan sein. In etwa so leistungsfähig wie das CP/M-Programm DDT.COM, verarbeitet er aber Z80-Mnemonics. Er kann Breakpoints in Maschinencode-Programmen verwalten, Speicherbereiche mit Bytemustern füllen, Binärdateien lesen und auf Diskette schreiben, disassemblieren. Speicherbereiche kopieren und sogar Maschinenprogramme Schritt für Schritt (Single Step) ausführen. Der eingebaute Zeilenassembler enttäuscht dagegen etwas. Er versteht zwar den kompletten Befehlssatz des Z80-Prozessors, viel mehr kann er aber nicht. Labels, symbolische Sprünge oder sogar Makros sind Fremdwörter für ihn.

Immer wieder Kompatibilität

Leider ist es aber mit der versprochenen Amsdos-Kompatibilität bei VDOS nicht allzuweit her. Sogar reine Basic-Programme sind nicht frei zwischen beiden DOS-Betriebssystemen auszutauschen. Warum muß denn die Amsdos-RSX »TAPE« bei VDOS gerade »CAS« heißen? Die Tabelle listet die RSX-Erweiterungen unter Amsdos und VDOS auf. Es soll Ihnen helfen, bestehende Programme von einem DOS ins andere umzuschreiben.

Bis vor nicht allzulanger Zeit besaßen Heimcomputer kein Betriebssystem. CP/M oder gar MS-DOS haftete stets der Geruch des Unnahbaren an. Seitdem aber Amstrad und Schneider CP/M auf ihren Maschinen implementiert haben und kostenlos bei der Diskettenstation mitliefern, erlebt es einen ungeahnten neuen Aufschwung. Das unerwartete Comeback von CP/M in einer Zeit der 16-Bit-Computer unterstützte auch der Commodore 128. Bei allen Schneider CPCs gehört das CP/M-Betriebssystem in der weitverbreiteten Version 2.2 zum Lieferumfang der Diskettenstation. Der CPC 6128 verarbeitet zusätzlich noch das weit anwenderfreundlichere CP/M Plus (Version 3.0). Auch Vortex liefert CP/M 2.2 zu seinen Laufwerken aus. Ein großer Teil der CP/M-Standardsoftware ist somit auf dem Schneider-CPC zu verwenden. Wenn auch der Speicher für die CP/M-Programme (TPA = Transient Program Area) mit nicht einmal 40 KByte doch sehr knapp geraten ist. Zusammen mit

Achtung C-Programmierer aufgepaßt!

Jetzt gibt es Small-C, ein komplettes Entwicklungssystem im CP/M-Modus für die Schneider-Computer CPC 484/665/6128 und Joyca. Mit Editor, Compiler, Linker und vielen weiteren Utilities.

Alle Programme sind in Smell-C geechrieben, der Queltcode wird mitgeliefert. So können Sie das Entwicklungssystem nach eigenen Wünschen und Erfordernissen erweitern und modifizieren.

Das Programmpaket enthält:

- Small-C-Compiler
- Small-Mac: Assembler und Utilities
- Small-Tools: Editor und Text-Tools

Hardware-Anforderungen:

Schneider-Computer mit mindestens 56 KByte TPA und einem Diskettenlaufwerk. Bei den Modellen CPC 464 und 664 ist eine Speichererweiterung notwendig.

Bestell-Nr. MS 484 (3"-Diskette)

Jetzt nur noch DM 99. 5 (55.89.105 190.9)

inkl. MwSt., unverbindliche Preisempfehlung.

Wenn Sie direkt beim Verlag bestellen wollen: Gegen Veraustasse durch Verrachnungsscheck oder mit der abgedruckten Zahllurre.

Bestellungen im Ausland bitte en untenstehende Adressen: Schweiz: Markt & Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug Österreich: Ueberreuter Media Verlagsges. mbH, Alser Straße 24, A-1091 Wien



Unternehmensbereich Buchverlag Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München





Auch ein Doppellaufwerk ist erhäitlich

der Speichererweiterung – ebenfalls von Vortex – gewinnt dieser Bereich ledoch noch an Umfang.

CP/M-Programme befinden meist auf 51/4-Zoll-Disketten. herrscht allerdings ein wahres Chaos. Jeder Hersteller verwendet sein eigenes Format. Als Besitzer einer 3-Zoll-Diskettenstation bleibt einem nichts anderes übrig, als Firmen zu suchen, die CP/M-Programme in diesem Format anbieten oder in dieses Format konvertieren. Das Angebot nimmt zwar mit der Zeit immer mehr zu, aber den großen Rest der Programme kann man nur auf 51/4-Zoll-Disketten kaufen. Und das zählt zu den eindeutigen Pluspunkten der Vortex-Laufwerke. Vortex liefert nämlich das Programm »PARA«, mit dem der Benutzer eine Vielzahl von CP/M-Formaten lesen und schreiben kann

Zumindest werden für die 3-Zoll-Formate aber Programme wie Turbo Pascal und Wordstar angeboten. Sie sind inzwischen auch preislich attraktiv geworden, während die Mehrheit der CP/M-Programme sich preislich noch in höheren Sphären befindet. Bei CP/M selbst gibt es keine Unterschiede zwischen den Konkurrenten aus dem Schneider- und dem Vortex-Lager. Denn CP/M 2.2 unterliegt strengen Normen, und Digital Research wacht eisern darüber, daß sich niemand an dem Betriebssystem zu schaffen macht. Den üblichen Satz von Standard-Hilfsprogrammen bieten beide: ASM, DDT, ED, PIP, STAT und wie sie alle heißen. Doch bei den systemspezifischen Utilities finden sich qualitative Unterschiede. Die Schneider-Programme unter CP/M 2.2 erfüllen ihre Aufgabe einwandfrei, glänzen aber nicht gerade durch Benutzerfreundlichkeit. Dagegen strengte sich Vortex bei den neuesten Versionen der Dienstprogramme wirklich an und erstellte ansprechende Software. Die beiden

wichtigsten Vortex-Programme heißen Disktool 1.0 und Filecopy 3.0. DISK-TOOL.COM erlaubt das Formatieren und Kopieren ganzer Disketten sowie die Übertragung der CP/M-Systemspuren und Parametersektoren zwischen den Disketten. Die Bedienung von Disktool ähnelt der von DISCKIT3.COM, dem Disketten-Dienstprogramm von CP/M Plus auf dem Schneider CPC 6128. FILECOPY.COM bietet dem Benutzer die Möglichkeit, einzelne

Dateien oder Dateigruppen zu kopieren. Es ist bereits für jetzige und zukünftige Hardware-Entwicklungen gerüstet und arbeitet auch mit RAM-Disks und Festplatten zusammen.

Preise sind immer ein leidiges Thema. Besonders da der Geldbeutel der Computerfreaks von Natur aus ständig leer zu sein scheint. Deshalb ein kurzer Preisvergleich. Als Einzel-Laufwerk kommt die 3-Zoll-Station von Schneider erheblich billiger als das Vortex-Laufwerk. Wählen Sie allerdings gleich eine Doppelstation, schmilzt der Preisvorteil recht schnell zusammen. Die Konfiguration DDI-1 mit FD-1 kostet nur unwesentlich weniger als das Doppellaufwerk von Vortex. Beachten Sie aber auch, daß der größte Teil der Schneider-spezifischen Diskettensoftware, die aus dem Ausland zu uns kommt, nur im 3-Zoll-Format lieferbar ist. Dagegen setzt Vortex den Vorteil einer um ein Vielfaches höheren Speicherkapazität.

Fazit: Wieder einmal kann Ihnen niemand die Entscheidung abnehmen. Es bieten beide Laufwerke Vorteile, doch muß sich wohl jeder an seinen Bedürfnissen orientieren, welchen Kompromiß er eingehen will.

(Martin Kotulla/Udo Reetz)

Amsdos	VDOS	Erklärung
A B CPM DIR DISC DISCIN DISCOUT DRIVE ERA REN TAPE TAPE.IN TAPE.OUT USER	A B CPM DIR DISC DISC,IN DISC,OUT A oder B ERA REN CAS CAS,IN CAS,OUT SELECT RESET FORMAT CODE ATTRIBUT FILES OPEN CLOSE FIELD GET PUT FAST SLOW DERROR FRAME GCHAR GPAPER GPAPER GPEN MASK UNIMASK M	Laufwerk A wird Standard-Laufwerk Starten des CP/M-Betriebssystems Ausgabe des Disketteninhalts Umschaltung der Ein- und Ausgabe auf Diskette Diskettenlaufwerk als Eingabemedium Diskettenlaufwerk als Ausgabemedium Auswahl eines Laufwerks Löschen von Dateien Umbenennen von Dateien Umbenennen von Dateien Ein- und Ausgabe vorwauf Kassettenrecorder Kassettenrecorder als Eingabemedium Kassettenrecorder als Ausgabemedium Auswahl des Benutzerbereichs Mitteilung des Diskettenwechsels Diskettenformatierung Programm- und Dateischutz Festlegen von Dateiattributen Relative Dateien: Festlegen der RAM-Puffer Relative Dateien: Schließen einer Datei Relative Dateien: Schließen einer Datei Relative Dateien: Schreiben von Datensätzen Relative Dateien: Schreiben von Datensätzen Relative Dateien: Schreiben von Datensätzen Schnellere Bildschirmausgabe im Mode 2 Normale Bildschirmausgabe im Mode 2 Abfangen von Diskettenfehlern Synchronisation des Bildrücklaufs (Frame) Lesen von Zeichen des Bildschirms (Getchar) Grafik-Paper festlegen (Graphics Paper) Grafik-Pen festlegen (Graphics Pen) Maske wieder aufheben Aufruf des Maschinensprache-Monitors

Die RSX-Befehle unter Amsdos und VDOS im Vergleich

IMMESERVICE



Bestellungen in der Schweiz: Markt & Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, Tel. 042/415656 Bestellungen in Österreich: Bücherzentrum Meidling, Schönbrunner Straße 261, A-1120 Wien, Tel. 0222/833196, Microcomput-ique E. Schiller, Fasangasse 21, A-1030 Wien, Tel. 0222/785661, Ueberreuter Media Handels- und Verlagsgesellschaft mbH, Alser Straße 24, A-1091 Wien, Tel. 0222/481538-0 Bestellungen aus anderen Ländern bitte per Auslandspostanweisung!

Das Angebot dieser Ausgabe:

Programme für Schneider-Computer

Spiele Of. Elfern Sie den Ewings nach mit Ihrem Öl-Imperium. Feldherr. Taktisches Spiel für zwei bis vier Personen um die Weltherrschaft. Lunar-Lander. Reaktion und Geschicklichkeit sind gefordert. Mit Spielfeldgenerator.

Anwendungen Taschenrechner. Eine Simulation für mathematisch Interes eierte. Statistik Statistische Daten grafisch aufbereitet.

Graffk 3D-Dreh. Mit erstaunlich wenig Programmieraufwand betrachten Sie auf Ihrem Monitor Gegenstände in dreidimensionaler Vektordarstellung. Background-Painter. Hintergrundgrafiken für eigene Spiele komfortabel und mit geringstem Speicherbedarf erzeugen.

CPIM Deutsche Testatur für alle CPCs. Damit Sie auf Ihrem Computer wie mit der Schreibmaschine arbeiten können. WordStar-Verbesserung. Unglaublich, was men aus leistungsfähigen Programmen noch mehr herausholen kann.

Distalla

Bestell-Nr. LH 66S7 SD DM 34,90* (sFr. 29,50/öS 349,-*) Kaxsette

Bostoli-Hr. LH BEST SK DM 34,90* (eFr. 29.50/6\$ 349.4)

Programme aus früheren Ausgaben:

Happy-Computer, Ausgabe 6/86
Tron-Construction-Set: Das Spiel des Monats und Listing des Monats zugleich verspricht eine Menge Spielspaß. Auf zwei Bildschirmen bewagen zwei Spieler gelechzeitig ihre Figuren.
Hilles-Handcopy: Das C 64-Programm zum Schwerpunkt, Drucker enschließen, Programm index und steden Schop kann mer die schön.

laden und starten: Schon kann man die schön-sten Hardcopies von Hiffes-Bildern drucken. Ultraload: Auch diesmal ist das sensationelle Schnelladeprogramm (Ausgabe 1/86) wieder mit auf Diskette.

mit auf Diskette.
Checksummer: Diese Eingsbehilfe ist für Basic-Programme kaum noch wegzudenken.
MSE: Maschisenspracheprogramme eind schnell und sicher mit MSE eingegeben.
Diskette für den C64/C128
Bestell-Mr. LH 8606 CD
DM 29,90*/sFr. 24,90/05 299,3

Happy-Computer, Ausgabe 5/88 Commodore 64, Commodore 128

Ein Kletter- und Sammelspiel für den C64.

Erganzung zu »Ultrafoed Pice«. 104 zusätzliche Biocke auf der Diskette.

Simple Sound. Eina kleine Soundbibliothek bietet Klänge für jede Gelegenheit. Aus Ausgebe 4/86. Quedrophenis.

Spiel des Monats für den Commodore 64.

Mathematische Kurven auf dem C 128 schneil programmert. (Läuft nicht im C 84-Modua!) Kalender. Ein Kalender für die Jehre bis 2000.

Des Programm nutzt die Fähigkeit des C 128, CP/M-Programme automatisch zu booten (laden). (Nicht für C 64.)

Widerstände. Wilderstände. Eine Utility, die ihnen hilft, Wilderstandswerte aus Farbakalen in numerische Werte umzurech-nen. Aus Ausgabe 5/86. Diskette für den C 64/C 128 Beatelt-Nr. LH 8605 CD DM 29,90°/sFr. 24,90/65 299,3°

Happy-Computer, Ausgabe 4/86 Schneider CPC D-Mon.

Deten auf Diskette Byte für Byte lesen und ändem Fehlerhafte Date n korrigieren und retten. GOTO XY (nur CPC 484).

Eine machtige RSX Belehlserweiterung, die erlaubt, das Ziet von GOTO-GOSUB-Befehlen mit Hille einer Variablen zu bestimmen.

Accept. Ein komfortabler Erastz für den normalen INPUT-Befehl, mit dem sich jetzt die maximale

Eingebe-Länge begrenzen läßt.

Turbo-Screen (nur CPC 484).
Mit dieser RSX-Erweiterung machen Sie der Bildschirmausgabe im Modus 2 Beine.
Aus Ausgabe 2/86.

Explora. Mit diesem Prüfsummen-Generator entfallt die lästige und zeitsutwendige Fehlersut Stack-Manipulation (nur CPC 464). Basic-Programmierung mit vier RSX-Befehlen. Aus Ausgabe 3/66.

Tool-Basic. 44 neue RSX-Betenle für Grafik-, Sprite-, Dis-ketten- und Kassetten-Programmierung.

Endüch Abhille für den Umstand, daß der Schneider CPC über die Drucker-Schnittstelle nur sieben Datenbits ausgibt.

Mord Im Computer.
Das DFU-Splei mit Adventure-Charakter.
Aus Ausgabe 4/86.

Best-Nr. LH 8604 SK (Kaseette) DM 29,90°/uFr. 24,90/6S 299,² Best-Nr. LH 8604 SD (Diskette) DM 29,90"/oFr. 24,90/5S 299,4

Happy-Computer, Ausgabe 3/86 Commodore 64/Commodore 128 Conter-Fight, Husky-Basic, Unser Sonnensy-stem, Wahlautomat, Softpaint Bestell-Nr. LH 8603 CD DM 29,90°/sFr. 24,90/8S 299,2

Happy-Computer, Ausgabe 2/86

modore 64 Pattern, Börsi etten-Designer, S Borse, Poster Hardcopy, Kassetten-Designer, Super-Sprite, Iransb Alle 6 Programme auf Diskette für den Commodore 64/128. Bestell-Nr. LH 8502 CD DM 29,90* | sFr. 24,90/65 299,2

Happy-Computer, Ausgabe 1/86 Commodore 84/Commodore 128 Bestell-Nr. LH 8601 CO DM 29,90°/sFr. 24,90/65 299. Happy-Computer, Auagabe 12/65 Atari 600XL/130XE/800 Bestell-Nr. LH 8512 B DM 29,90° leFr 24,90/6S 299,2 Happy-Computer, Ausgabe 12/85 Schneider CPC

Diskette für den Schneider CPC Bestell-Nr. LH 8512 G (Kassette) DM 29,90°/sFr. 24,90/05 299, Bestell-Nr. LH 8512 D (Diskette) DM 34.90*/sFr. 29.50/0S 349. Happy-Computer, Ausgabe 11/85 Commodore 64

Bestell-Nr. LH 8511 A DM 29.90"/aFr. 24,90/6S 299,* Happy-Computer, Ausgaba 10/85

Bestell-Nr. LH 8510 D DM 19,90°/aFr. 17,-/05 199,-Atari BOOXL

Bestell-Nr. LH 8510 B DM 29,90° /sFr. 24,90/05 299,4

DM 29,90" /sFr. 24,90/05 299,"
Mappy-Computer, Ausgabe 9/85
Commodore 64
Bestell-Nr. LH 8509 A (Diskette)
DM 29,90" /sFr. 24,90/05 299,"
Happy-Computer, Ausgabe 8/85
Schneider CPC 464
Bestell-Nr. LH 8508 G (Kassette)
DM 29,90" /sFr. 24,90/05 299," Happy-Computer, Ausgabe 7/85 Commodore 64

Bestell-Nr. LH 8507 A (Diskette) DM 29.90"/sFr. 24.90/6S 299,- Happy-Computer, Ausgabe 6/85

Bestell-Nr. LH 8508 A (Diskette) DM 29,90°/sFr. 24,90/6S 299,-

Happy-Computer, Ausgabe 5/65 Schneider CPC 464 Bestell-Nr. LH 8505 G (Kassette)

DM 29,90°/aFr. 24,90/6S 299,-Happy-Computer, Ausgabe 4/85

Bestell-Nr. LH 8504 A (Diskette) DM 29.90 * /aFr. 24,90 (S 299,**

Happy-Computer, Ausgabe 3/85 Schneider CPC 464 Bestell-Nr. LH 8503 G (Kassette) DM 29,90*/sFr. 24,90/65 288,7

Happy-Sonderhefte

Sonderheft 6/86: 68 000 Sonderheft 6/85: 68000
Programme für Atarl ST
Bestell-Nr. LH 9656 D1
DM 34,90"/sFr. 29,50"/oS 349,-"
Forth-Compiler für Atarl ST
Bestell-Nr. LH 8656 D2
DM 29,90"/sFr. 24,90"/oS 299,-"
Programme für Apple Macintosh
Bestell-Nr. LH 8656 D3
DM 34,90"/sFr. 29,50"/oS 349,-"

DM 34,90" (8Fr. 29,50165 349,5" Sonderheft 5/85: Programmlersprachen Bestell-Nr. LH 86S5 SD, for Schneider DM 34,90" (8Fr. 29,50165 349,5" Bestell-Nr. LH 86S5 CD, for C64 DM 29,90" (8Fr. 24,90165 299,5" Bestell-Nr. LH 86S5 8D, for C128 DM 29,90" (8Fr. 24,90165 299,5"

Sonderheft 4/86: Schnelder Bestell-Nr. LH B6S4 K (Kassette) DM 29,90°/sFr. 24,90/oS 299," Bestell-Nr. LH 86S4 D (Diskette) DM 34,90°/sFr. 29,50/oS 349,-

Specialisti 3/80 E8060 Bestell-Nr. LH 86S3 D (Diskette) DM 29,90°/aFr. 24,90/6S 299,2

Sonderhelt 2/66: ATARI Bestell-Nr. LH 86S2 D (2 Disketten) DM 34,90°/sFr. 29,50/6S 349,*

Sonderheit 1/86: Schnelder Bestell-Nr. LH 86S1 D (Diskette) DM 34.90*/eFr. 29,50/6S 349.* Bestell-Nr. LH 8651 K (Kassette) DM 29,90*/eFr. 24,90/0S 299.*

Sonderheft 2/85: Schneider Bestell-Nr. LH 85S2 D (3"-Diskette) DM 34.90"/sFr. 29,50/0S 348,-" Bestell-Nr. LH 85S2 V (6"/a"-Diskette) DM 34,90° JaFr, 29,50/0S 349,4 Bestell-Nr. LH 86S2 K (Knazetto) DM 29,90° JaFr, 24,90/6S 299,4

Sonderheft 1/85: Spectrum Bestell-Nr. LH 65S1 D (Kasaetti DM 19.90*/sFr. 17,-/6S 199,-

* Intd. MwSt. Unverbindliche Pretsempfehlung

Bitte verwenden Sie für Ihre Bestellung und Überweisung die eingeheftete Postgiro-Zahlkarte, oder senden Sie uns einen Verrechnungs-Scheck mit Ihrer Bestellung. Sie erleichtern uns die Auftragsabwicklung, und dafür berechnen wir Ihnen keine Versandkosten.

Ein bombiges Kerlchen

Den Spielhallen-Renner »Bomb Jack« gibt es jetzt auch für den Schneider CPC. Neben allerfeinster Farbgrafik lockt das Programm mit fantastischem Spielwitz-ein Fest für Arkade-Freaks.

Ilzeit bereit, rund um die Welt: Bomb Jack, der agile Terroristenschreck, ist wieder unterwegs. Bomben entschärfen ist sein Metier, das er trotz aller Widrigkeiten blendend beherrscht. Dieser Bursche begeistert schon seit ein paar Jahren die Besucher von Spielhallen. Das englische Softwarehaus Elite Systems hat sich die Rechte für die Heimcomputerumsetzungen gesichert. Bei der Version für die Schneider-Computer erwischte Elite Systems zum Glück die richtigen Programmierer: Die Grafik ist ein Augenschmaus und der Spielwitz steht dem Automaten-Original In nichts nach

Die Regeln sind einfach: Sie steuern Bomb Jack, der auf jedem Bild 24 Bomben entschärfen muß. Das geschieht durch Berühren jeder einzelnen Bombe, die dann sofort verschwindet. Auf dem Bildschirm ist immer eine Bombe zu sehen, deren Zündschnur glimmt. Erwischt Bomb Jack so eine Spezialausführung, bekommt er gleich die doppelte Punktzahl – normalerweise gibt es 100 Punkte pro Knallkörper – gutgeschrieben.

Wenn es Ihnen gelingt, mindestens 20 Bomben mit brennender Zündschnur zu erwischen, winken saftige Sonder-Punkte. Bei 20 Stück gibt es 10000, bei 21 Stück 20000, bei 22 Stück 30000 und bei 23 brennenden Bomben gar 50000 Punkte extra!

Die Steuerung ist einfach. Auf Joystick-Knopfdruck hin springt Bomb Jack in die Höhe, drückt man den Joystick gleichzeitig nach oben, macht er gar einen ultra-hohen Sprung. Durch erneuten Feuerknopfdruck kann man den Sprung abbrechen und Bomb Jack sinkt wieder zu Boden. Eine besondere Technik ermöglicht es Bomb Jack, sogar waagrecht zu fliegen: Wenn man in der Sprungphase blitzschnell auf den Feuerknopf drückt, klappt die Lenkung nach links und rechts.

Doch das Schicksal schlägt wieder einmal in Form von Bösewichten zu, die über den Bildschirm kreuchen und fliegen und Bomb Jack bei Berührung ein Leben kosten. Ab und zu schwirrt aber auch ein Bällchen über dem Bildschirm, das bei Berührung Freude bringt.

Es gibt drei Sorten von Buchstaben-Bällen, die sich Bomb Jack unbedingt schnappen sollte. B-Modelle erhöhen den Bonus, den es beim Aufsammeln brennender Bomben gibt, P-Bälle erlauben einige Sekunden lang das Angreifen der Gegner, und Bälle der Marke E bringen gar ein Extraleben.

Es gibt nur fünf verschiedene Hintergrundgrafiken, doch langweilig wird es nicht. Der Aufbau der Plattformen, auf denen die Bomben liegen, ändert sich nämlich von Bild zu Bild.

»Bomb Jack« erfreute sich bei uns in der Redaktion einer ungeheuren Beliebtheit, die in abendlichen High Score-Jagden ausartete. Selbst unser Commodore-Experte ging fremd und vergnügte sich mit der Schneider-Version, wo er es auf stattliche 207000 Punkte brachte. Übertroffen wurde er nur vom absoluten Redaktions-High Score, den unser Spiele-Spezialist Heinrich →Quickfinger« hält: 250000 Punkte! Wer mehr aufs Konto bringt, möge sich doch mal mit einem Briefchen bei der Redaktion melden!


(Heinrich Lenhardt/hg)



Bomb Jack muß
quer durch die Welt
reisen und Bomben
sammein. Hier
befindet er sich
gerade vor einem
deutschen Traumachloß




Auch Ägypten bleibt nicht vor Bombenlegern verschont




Dieses Bild zeigt schon den nächsten Spiele-Hit: Spindizzy



Hier steuert Gerald auf einen Lift zu



Mit etwas Anlauf kann Gerald das Hindernis als Sprung-



Der 3D-Effekt der Grafik ist verbiuffend. Da man seinen Blickwinkel ändern kann, ist es möglich, die »vermeckian» Ecken eines Screens zu

Welten-Bummler

Suchen Sie ein Spiel mit atemberaubender 3D-Grafik, kniffligen Puzzles und joystickgefährdender Action? Kein Problem, mit »Spindizzy« werden Sie in allen Belangen bestens bedient.

pindizzy stellt Sie vor die Aufgabe, eine verrückte Bildschirmwelt zu erforschen und ganz nebenbei Diamanten aufzusammeln. Wenn Sie jeden der über 300 Räume besucht und alle Edelsteine eingesackt haben, ist das Spiel gelöst. Das klingt alles aber viel einfacher, als es ist: Tückische Screens mit Schikanen, Bösewichten und üblen Tricks gilt es zu meistern. Wer »Spindizzy« bewältigen will, muß ein Meister mit dem Joystick sein und hier und da auch mal kräftig nachdenken.

Die Spielfigur, die Sie steuern, hört auf den Namen Gerald. Die Bilder, durch die Gerald unterwegs ist, erinnern grafisch sehr an den SpielhallenKulthit »Marble Madness«. Diese Ahnlichkeit ist bestimmt kein Zufall. Bei »Spindizzy« hat es ein Programmierer erstmals geschafft, diese perspektivische Grafik im »Marble Madness«-Stil vernünftig auf einem 8-Bit-Heimcomputer zu realisieren – ein Kompliment an Paul Shirley, dem »Spindizzy« ganz allein zu verdanken ist

Um an die Diamanten zu kommen, müssen Sie Gerald oft über halsbrecherisch enge Passagen steuern, springen und so manchen Trick anwenden. Es gibt Aufzüge, die erst aktiviert werden müssen, Trampolinfelder und Eiszonen, auf denen Gerald ganz schön ins Schleudern kommt. »Spindizzy« ist also nicht »nur« ein Geschicklichkeits-Test mit schöner Grafik, sondern ein gewitztes Spiel mit vielen unterschiedlichen Elementen. Dazu gehört auch ein gehöriger Schuß Logik. Manche Hindernisse lassen sich nur per Aufzug überwinden. Doch diese Aufzüge müssen erst per Schalter aktiviert werden. Dabei können maximal zwei Aufzüge eingeschalKomfortabel ist die Edelstein-Hatz auch: Durch Druck auf »M« erscheint eine Karte, »S« zeigt den aktuellen Punktestand an, »C« schaltet auf einen speziellen Modus für monochrome Monitore um, »P« hält das Spiel an und mit »l« kann man sogar Gerald's Aussehen verändern: Drei Formen stehen dabei zur Auswahl. Über die Cursortasten können Sie wählen, von welcher Seite aus Sie das Spielfeld betrachten. Da die Grafik perspektivisch erschelnt, kommt man bei einigen Bildern ohne diese Hilfe gar nicht weiter.

»Spindizzy« und das oben erwähnte »Bomb Jack« sind nach unserer Meinung die derzeit besten Actionspiele für den Schneider. Sie bieten beide hervorragende Grafik, erstklassigen Spielwitz und als entscheidendes Kriterium eine langfristig hohe Motivation. Beide Programme sind auf Kassette und 3-Zoll-Diskette erhältlich und kosten je nach Datenträger zwischen 35 und 60 Mark.

(Heinrich Lenhardt/hg)

Bezugsquelle Korone Soft, Postfach 3115, 4830 Gütersloh 1



ROM-Listings im Vergleich

Mit der Verbreitung der Schneider-Computer wächst auch die Zahl der Buchveröffentlichungen. Hier eine Auswahlhilfe für Maschinensprache-Programmierer.

rel Dinge braucht ein Maschinensprache-Programmierer beim Schneider CPC: einen Assembler, ein Firmware-Handbuch und ein ROM-Listing. Doch gerade bei den ROM-Listings gibt es reichlich Auswahl. Welche sind besonders empfehlenswert? Wo liegen ihre Schwächen und ihre Stärkon2

CPC 464 Inside out

Beginnen wir mit einem der ältesten auf dem Markt, dem Buch »CPC 464 inside out« Esist - wie der Name schon erkennen läßt - ausschließlich auf den CPC 464 zugeschnitten. Nachfolgebände für den CPC 664 und CPC 6128 sind bis jetzt noch nicht erschienen

Das Buch gliedert sich in unterschiedliche Kapitel. Am Anfang steht eine Beschreibung der RAM/ROM-Umschaltung und des internen Aufbaus von Basic-Programmen. Darauf folgt das ROM-Listing, das durch Verwendung farbiger Seiten auch optisch aufgeteilt wurde: Auf weißen Seiten steht das Disassembler-Listing des Betriebssystems, auf den gelben Seiten das komplette System-RAM mit den Systemvariablen und Sprungvektoren. Daran schließen sich wieder weiße Seiten an, die den Inhalt des Basic-ROMs wiedergeben.

Nachteilig ist, daß der Autor sämtliche Kommentare zu den ROM-Listings in englischer Sprache gehalten hat. Was er damit bezweckt, ist etwas unklar, da alle Obrigen Texte in Deutsch sind. Sehr positiv zu vermerken ist hingegen die setack-orientierte« Schreibweise in den Listings. Nach einem PUSH-Betehl erscheinen die folgenden Z80-Befehle eingerückt, bis durch POP der Stapelzeiger SP wieder auf den alten Stand gebracht wird. So hat der Leser stets einen Überblick darüber, wie ein ROM-Programm den Stapelspeicher verwaltet. Außerst nützlich sind auch die Querverweise auf andere Teile des ROMs und RAMs, die jede ROM-Routine und Systemvariable, sei sie nun offiziell bekanntgegeben oder nicht, begleiten. Ein Kennbuchstabe macht ersichtlich, ob auf die Adresse schreibend oder lesend zugegriffen, ob sie als Datum oder als Unterprogramm verwendet wird in diesem Buch, als einzigem der drei getesteten, sind auch die RAM-Routinen (!) ab der Adresse B921 hex disassem-

CPC 464 Intern und CPC 664/6128 Intern

Das >464 intern« gehört ebenfalls zu den schon etwas älteren Büchem (wenn man etwa eineinhalb Jahre *alt« nennen will). Es entwickelte sich inzwischen zu einer Art »Standardwerk« für den Schneider CPC 464.

Das Buch beschreibt sehr ausführlich die Hardware, die einzelnen Chips im Computer und die Komponenten des Betriebssystems. Auch die Einbindung von RSX-Befehlen, die Manipulation der nur beim CPC 464 vorhandenen »Error- Patches«, der Aufbau von Basic- Programmzeilen und die Verwaltung des Basic-Stacks sind erläutert. Zum ROM-Listing selbst kann man eigentlich recht wenig sagen. Man vermißt allerdings die Einrückungen und Querverweise. Die Tabelle Im Anhang ist nicht so vollständig wie im sinside out« Dafür sind die Kommentare in deutscher Sprache gehalten und zum größten Tell recht ausführlich. Bei einigen Routinen des Betriebssystems hat sich das Autorenteam aller-

dings night allzuviel Muhe gegeben. So kommt der Sound-Manager besonders schlecht weg und erfährt über Seiten hinweg fast keine Kommentierung. Da informiert sinside out« eindeutig besser Andererseits ist für den Bastler noch der Schaltplan des Computers im Anhang des Buches von Interesse. Deshalb kann man das +464 Interne guten Gewissens empfehlen. Beim »664/ 6128 Intern« hat Data-Becker alle Disassembler-Listings aus dem Buch verbannt. Daher kam es zu der etwas seltsam anmutenden Situation, daß nur noch die Kommentare dazu abgedruckt sind Im Anhang ist dann auf 15 Serten eln in Basic geschriebener Disassembler zu finden. Diesen muß man erst abtippen und mit ihm die passenden Teile des ROMs disassemblieren, bevor man mit den Kommentaren im Buch etwas anfangen kann. Dies ist allerdings zeitaufwendig und nicht gerade der Sinn eines ROM-Listing-Buches. Außerdem setzt es beim Leser einen Drucker voraus. Ansonsten ist das >664/6128 Intern« im Textteil weitgehend identisch mit dem 3464 Interns. Nur ein Kapitel über die hard- und softwaremäßige Integration der zwerten 64-KByte-Speicherbank beim CPC 6128 wurde zusätzlich aufgenommen.

ROM-Listing CPC 464/864/6128

Dieses Buch ist das jüngste der vorgestellten und auch das umfangreichste. Es immerhin fast 700 Seiten. Die beiden Autoren hatten sich vorgenommen, nicht nur ein komplettes ROM-Listing des CPC 464 vorzulegen, sondern auch auf die Unterschiede zwischen den ROMs der drei Schneider CPCs einzugehen. Eine Auflistung der ROMs von CPC 464, CPC 664

und CPC 6128 wäre natürlich viel zu umfangreich gewesen. So findet der Leser ein komplettes Disassembler- Listing des CPC 464-ROMs sowie auf weiteren 50 Seiten Listings derlenigen Betriebssystem- und Interpreter-Teile der Modelle 664 und 6128 die sich erheblich von denen des 464-ROMs unterscheiden Eine durchaus sinnvolle Lösung

Den Anfang des Buches bildet wie gehabt - eine Einführung in die grundlegenden Strukturen der Hard- und Software des Schneider CPC. Beim »ROM-Listing CPC 464/664/6128« geneten sie aber besonders ausführlich. Dinge wie Ringpuffer, LIFO- und FIFO-Prinzipien und die theoretischen Grundlagen der Arithmetikroutinen, die hier zur Sprache kommen, sind bei keinem der anderen ROM-Listings zu finden. Positiv ist außerdem zu werten, daß stets Vergleiche zwischen den verschiedenen CPC-Versionen gezogen werden, so daß der Leser sofort erfährt, inwieweit eine bestimmte ihm vorschwebende Software-Lösung überhaupt portabel ist. Die Besprechung der Speichererweiterung beim CPC 6128 ist zwar umfassender als beim »CPC 664/6128 Interne, aber leider auch noch nicht völlig korrekt.

Eine wirkliche Melsterleistung haben die Autoren vollbracht indem sie sämtliche Routinen des Betnebssystems und des Basic-Interpreters sowie des Systemund Basic-RAMs nebeneinander für alle CPCs auflisten. Hier kann man nachschlagen, wenn man auf eine ROM-Routine oder Systemvariable bei einem der CPCs gestoßen ist und wissen will, welche Adresse sie bei den anderen CPCs besitzt. Programmkonversionen zwischen den verschiedenen Modellen sind dadurch wirklich kinderleicht. Ein ausführliches Stichwortverzeichnis rundet den Eindruck des Buches positiv ab.

(Elisabeth Stenzel, ia)

Winfried Huslik, »CPC 464 inside outs, 5. Huslik Verlag, Augsburg 1985 ISBN 3-925159-00-2-59 Mark Brückmann, Englisch, Gerita, «CPC 464 Interne Data Becker Düsserdorf 1965 ISBN 3-89011-080-0 69 Mark Brückmann, Englisch Gerits, Steigers, »CPC 864/8128 Interns, Data-Becker Düsseldorf 1985 (SBN 3-89011135-1-69 Merk vanneck Mossakowski. »ROM Listing CPC 464-664-6128« Markt & Technik Haar bei Munchen 1986 ISBN 3-89090-134-4-64




Inside out der Oldtimer



CPC Intern das Standardwerk



ROM-Listing CPC drei auf einen Schlag



Anpassungsprobleme

Das neue F1-X-Laufwerk für den Schneider CPC verspricht wahre Wunderdinge: rund 700 KByte Speicherkapazität sowohl in Basic als auch unter CP/M, wahlweiser Betrieb von VDOS und Amsdos, Zusammenarbeit mit der Speichererweiterungs-Karte von Vortex und einiges mehr.

leichzeitig VDOS, Amsdos und CP/M verspricht das neue F1-X-Laufwerk von Vortex. Doch vor den Genuß solcher »Wunderdinge« haben die Götter den Schweß gesetzt. Denn im mitgelieferten Handbuch ist die hard- und softwaremäßige Integration der Diskettenstation in die übrige Computer-Anlage weder ausführlich noch fehlersicher beschneben.

Und dabei ist es ganz einfach, dieses Laufwerk mit dem CPC 464 und CPC 664 zu verbinden. Zuerst aber für die 464-Besitzer einige Hinweise zum Anschluß des Controllers, da dies auf eine reichlich ungewöhnliche Weise vor sich geht.

Sie brauchen zum Aufbau einen kleinen Kreuzschlitz-Schraubenzieher das ist alles! Schalten Sle unbedingt als erstes den Computer und alle Peripheriegeräte ab. Dann trennen Sie den an die Konsole gesteckten Controller ab und ziehen den Stecker des Flachbandkabels vorsichtig von der 3-Zoll-Diskettenstation. Nun ist Ihr Amsdos-Controller völlig vom System getrennt und Sie wenden sich dem neuen von Vortex zu. Mit dem Schraubenzieher lösen Sie die vier Schrauben auf der Unterseite und nehmen die Abdeckung ab. Vor Ihnen liegt nun offen eine kleine Platine mit dem VDOS-Eprom und elnigen anderen ICs.

Falls Sie bereits ein Erweiterungs-ROM an Ihren Computer angeschlossen haben, kann es zu Überschneidungen bei der ROM-Nummer kommen. Die Vordergrund-ROMs besitzen beim Schneider CPC 464 die Nummern 0 bis 7, beim 664 und CPC 6128 die Nummern 0 bis 15. VDOS belegt beim X-Laufwerk die Nummer 5. Und genau dasselbe macht auch der Maxam-Assembler in der ROM-Version. Das hat zur Folge, daß der Computer bereits beim Einschalten ständig aussteigt, solange beide ROMs gleichzeitig vorhanden sind. Doch Vortex hat das vorausgesehen und bietet Abhilfe. Auf der VDOS-Platine befinden sich zwei Jumperfelder (Bild 1). Das sind die weißen Rechtecke, aus denen je 16 Pins hervorstehen. Unter den Jumpern steht




Bild 1. Der »Jumper» miaktion die

auf der Platine der Text »A-ROM-B« Gefunden? Dann sehen Sie sicher auch den kleinen schwarzen Klotz, der auf den Pins der Nummer 5 steckt. Das bedeutet, daß das ROM die Nummer 5 haben wird. Um eine andere ROM-Nummer zu wählen, ziehen Sie mit den Fingern den Klotz heraus und stecken ihn im linken Jumperfeld auf zwei neue Pins – am rechten Rand stehen die jeweiligen ROM-Nummern.

Hier eine kleine Übersicht der bisher vergebenen Nummern:

7 - Amsdos-ROM

6 - BOS-EPROM für die Speichererweiterung

5 - Maxam-Assembler

0 - Basic-ROM

Es sind also noch die Nummern 1, 2, 3 und 4 frei.

Wenn Sie diese Bastelei gemacht haben, nehmen Sie wieder Ihren Amsdos-Controller zur Hand und legen den VDOS-Controller so vor sich, daß das herausstehende Flachbandkabel zu Ihnen hin zeigt, Beim Amsdos-Controller muß das Kabel links aus dem Gehäuse kommen. Nun stecken Sie vorsichtig den Amsdos-Controller auf die hervorstehende Platine im VDOS-Controller und drücken die beiden fest zusammen. Dann verschrauben Sie das Ganze wieder. Nun können Sie den VDOS-Controller, in dessen »Bauch« der Amsdos-Controller steckt, an die 3-Zoll-Diskettenstation und die Konsole anschließen. Das Vortex-Laufwerk verbinden Sie mit dem auf dem Kabel eingepreßten Stecker.

Damit sind alle hardwaremäßigen Anpassungen durchgeführt und das Computersystem ist wieder einsatzbereit. Beachten Sie bitte die Reihenfolge beim Einschalten: Zuerst kommt die 3-Zoll-Station an die Reihe, dann das Vortex-Laufwerk und zuletzt der Com-

puter. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, erscheint im Titelbild die folgende Meldung:

(C) 1986 VDOS 2.0-X by vortex GmbH Sollten beide Laufwerksmotoren in Betrieb sein und überhaupt nicht mehr stoppen, haben Sie höchstwahrscheinlich den Stecker von der 51/4-Zoll-Diskettenstation falsch herum auf das Flachbandkabel gesteckt. In diesem Fall müssen Sie sofort alles ausschalten und den Fehler beheben.

Kommen wir zur Software-Seite. Sie Ist ungleich schwieriger zu handhaben als die Anpassung der Hardware. Unter Basic gibt es keine Probleme: »IB« schaltet auf das Zweitlaufwerk um und »IX« vertauscht die Zuordnung der Laufwerksnamen A und B. Aber unter CP/M 2.2 wird es schwierig.

Vortex empfiehlt allen Ernstes, das gepatchte CP/M auf die mitgelieferte Original-Diskette zu schreiben. Geht da etwas schief, ist die Katastrophe unvermeidlich. Vortex hat zwar für diesen Fall zugesichert, eine Ersatzdiskette zu stellen, aber ärgerlich und zeitaufwendig ist das trotzdem.

Unsere Methode Ist zwar etwas umständlicher, aber dafür hundertprozentig sicher. Nehmen Sie Ihre Original-CP/M-Systemdiskette im 3-Zoll-Format und legen Sie sie ins A-Laufwerk. Dann starten Sie mit »ICPM« das Betriebssystem und übertragen mit DISCCOPY. COM den kompletten Inhalt der Seite A auf eine leere 3-Zoll-Diskette.

Lassen Sie die neue Diskette im Laufwerk und verstauen Sie die Original-Diskette wieder sicher. Mit MOVCPM. COM müssen Sie nun den Speicherplatz verkleinem:

A>MOVCPM 178 *
CONSTRUCTING 44k CP/M vers 2.2
READY FOR "SYSGEN" OR
"SAVE 34 CPM44.COM"

Jetzt schreiben Sie das neue CP/M mit SYSGEN COM auf Ihre 3-Zoll-Diskette:

A>SYSGEN *

Lösen Sie einen Reset aus und legen Sie in das B-Laufwerk eine unfor-51/4-Zoll-Diskette Mit matierte »|FORMAT.2« formatieren Sie diese von Basic aus. Danach laden Sie CP/M. diesmal mit dem RSX-Befehl »ICPM.1c. Der Computer zeigt folgende Meldung CP/M 2.2 - Amstrad Consumer

Electronics plc

44K CP/M vers. 2.2-03/86

vortex GmbH

Legen Sie die mitgelieferte Vortex-Systemdiskette ins B-Laufwerk und starten Sie von dieser SYSGEN COM A>B:

B>SYSGEN

SYSGEN 2.0 (C)1985 vortex GmbH

Die Frage nach der Quell-Diskette beantworten Sie mit »A« und drücken eine weitere Taste. Nun wechseln Sie im Laufwerk B die Diskette gegen die neu formatierte aus. Dann können Sie die Frage nach dem Ziellaufwerk mit »B« und einem weiteren Tastendruck beantworten. Bei »Noch eine Diskette?« tippen Sie »N« für »Nein«. Danach lösen Sie einen Reset aus und legen in B die Original-Vortex-Systemdiskette ein. Mit >ICPM,2« starten Sie wieder CP/M,

diesmal vom B-Laufwerk aus. Kurz danach erscheint die Meldung: »Keine CP/M-Diskette - Wiederholen?«.

Warten Sie, bis der Laufwerksmotor abgeschaltet ist und legen Sie in das B-Laufwerk Ihre neue 51/4-Zoll-Diskette. Dann tippen Sie »J« für »Ja«, worauf der Computer den Rest von CP/M lädt. Auf dem Bildschirm erscheint:

44K CP/M vers. 2.2-03/86

vortex GmbH

Diesmal in gelber Schrift auf blauem Grund. Der Computer verwaltet jetzt die Vortex-Station als A- und die 3-Zoll-Station als B-Laufwerk. Sie können das ohne weiteres mit DIR nachprüfen. Ins 51/4-Zoll-Laufwerk kommt wieder die Vortex-Systemdiskette, von der Sie **DISKTOOL.COM starten:**

A>DISKTOOL

Wählen Sie aus dem erscheinenden Menü den Punkt »Komplettkopie einer Diskette erzeugenk und nennen Sie als Quelle und Ziel beide Male das A-Laufwerk. Bei »Formatieren der Ziel-Diskette?« und »Testen der Ziel-Diskette?« mussen Sie zweimal »J« eingeben. Nun kommt ein äußerst mühseliger Kopiervorgang, denn die zweimal 80 Tracks der Diskette werden von DISKTOOL in Happen zu je acht Spuren übertragen. Nicht genug anscheinend auf Grund eines Programmierfehlers läuft der Diskettenmotor ungebührlich lange nach: Immerhin rund 15 Sekunden. Das summiert sich erheblich, wenn man sich nicht gerade zu einer Verzweiflungstat hinreißen läßt und beschließt, die Disketten bei laufendem Motor zu wechseln.

Dafür haben Sie dann endlich eine vollständige Kopie der mitgelieferten Vortex-Diskette. Verlassen Sie ietzt wieder DISKTOOL mit ESCAPE und einer weiteren Taste. Es erscheint das wohlbekannte »Keine CP/M-Diskette -Wiederholen?«. Sie lösen einfach einen Reset aus und starten CP/M neu von der 3-Zoll-Diskette, die immer noch im Laufwerk liegt, mit dem RSX-Befehl »ICPM,1«. Schalten Sie dann auf B um und starten Sie SYSGEN.COM.

A>B:

Jedes T-Shirt gibt es jetzt

zum Preis von

B>SYSGEN

SYSGEN 2.0 (C)1985 vortex GmbH

Es ailt: Quell-Diskette in A. Ziel-Diskette in B, »Noch eine Diskette?« -»N« für Nein. Lösen Sie nun ein letztes Mal einen Reset aus. Mit »ICPM,2« können Sie von jetzt an das CP/M-Betriebssystem stets von der 51/4-Zoll-Diskettenstation laden. DISKTOOL erlaubt die Übertragung der Systemspuren auf bellebige weltere Disketten: Menüpunkt 2 »CP/M-Systemspuren übertragen«. (Martin Kotulla/hg)



Für alle Fans mit dem hautnahen Kontakt zum Computer-Geschehen gibt es diese anziehenden »64'er«und »Happy-Computer«-T-Shirts.



Unternehmensbereich Buchverlag Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München

Bestellen Sie die gewünschten T-Shirts nur mit der eingedruckten Zanlkarte. Tragen Sie Bestel nummern und Anzahl in den Bestell abschnitt auf der Rückseite ein Trennen Sie die ausgefüllte Zahlkarte einfach heraus und zahlen Sie den Rechnungsbetrag beim nächsten Postamt ein

Wichtig: Alle Bestellungen werden aussch aßlich gegen Vorauszahlung mit Zanikorte nach Zahlungseingung uuspeliefert.



T-Shirt *64'ere Authorit 00% Baumwalle	T-Shirt »Happy« Hartsger, Heiner Autdruck, 100% Bournwolle, welter Schnitt, Jersey, Farbe 1918.
8651 - Nr TS 00s. = 4 Sest Nr TS 10.7%;	
T-Shirt +64'eru	1.1 T-Skirt »64'er«
	A STATE OF S

Großentabelle:

A-D-Wandler

A-D ist die Abkürzung von
»Analog-Digital«. Eine solche
Signalwandlung verwendet man
nicht nur zur Meßdatenerfassung. Bauen Sie einen A-DWandler, um beispielsweise
einen Trackball abzufragen.

n diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit einer sehr wirkungsvollen A-D-Wandlerkarte als Trackballsteuerung. Die Vielfalt auf der Karte erklärt sich daraus, daß sie mit zwei A-D-Wandlern von je zehn Bit Breite ausgestattet ist. Dies gewährleistet eine sehr hohe Genauigkeit und Auflösung. Die A-D-Wandler setzen analoge Signale digital so um, daß sie der Computer verarbeiten kann. Die Geschwindigkeit der Wandlung ist hoch, wenn man bedenkt, daß der Wandler für zehn Bit nur 0,000015 Sekunden benötigt.

Stellen Sie sich einmal vor, Sie bewegen eine Kugel in alle Richtungen und wollen die Bewegungen mit dem Computer erfassen. Dann müssen Sie an der x- und der y-Achse die Bewegungen in analoge elektrische Signale umsetzen. In unserem Falle nehmen Sie ein Zehn-Gang-Potentiometer, das als Spannungsteiler geschaltet ist. So erhalten Sie ein analoges Signal, 'das Sie dann an die Eingänge der A-D-Wandler legen. Der A-D-Wandler wiederum setzt die Spannung, die zwischen minus 5 und plus 5 Volt liegt, am Ausgang in einen numerischen Wert zwischen 0 und 1023 um. Daraus resultiert eine Auflösung von jeweils 1024



Bild 1, Der fertige A-D-Wandler für alle CPCs

Werten in der x- und der y-Achse. Da die abgebildete Wandler-Karte ein Muster ist, weicht sie ein wenig von der endgültigen Version ab (ein IC und zwei kleine Abgleichpotis entfallen).

Kommen wir zur Software für unsere A-D-Wandlerkarte. Das Programm (Listing) ist vollkommen interruptgesteuert und mit folgenden RSX-Befehlen in das Basic des Schneider CPC 464 eingebunden:

 »IADON« schaltet den Trackball-Modus ein.

2. »IADOFF« schaltet ihn wieder aus.
Das Aussehen des Trackball-Cursors
bestimmt »SYMBOL 255«. Über die
Variablen XPOS und YPOS läßt sich die
momentane Position des Trackball-

Cursors ermitteln. Den Wert aus den A-D-Wandlern stellen Sie mit:

PRINT PEEK(&B013)+256*PEEK (&B014)

für den ersten A-D-Wandler und mit PRINT PEEK (&B015)+256*PEEK (&B016)

für den zweiten fest

Die erste Feuertaste läßt sich über
»PEEK(&b010)« und die zweite über
»PEEK(&b011)« abfragen. Wichtig ist
außerdem noch die Zeile »PRINT
CHR\$(23)+CHR\$(1)«. Sie gehört an
den Anfang jedes Programms.

Nach Abtippen des Listings empfiehlt es sich, es sofort auf Kassette oder Diskette zu sichern. Man kann nun eigene Programme anfügen – beispielsweise Grafik-Programme – die mit dem Trackball zusammenarbeiten.

Kommen wir zur Praxis – dem Hardwareteil – zu unserer A-D-Wandler-Karte (Bild 1). Wir brauchen einen Lötkolben, Lötzinn, Kupfer-Lackdraht (0,2 mm Durchmesser), eine Lochraster-Leiterplatte, einige Widerstände, zwei A-D-Wandler des Typs AD 571, eine PłO 8255 und ein bißchen »digitalen Kleinkram«. Die Leiterplatte wird nach Bild 3 verdrahtet. Doch bevor Sie sich nun an das Zusammenbauen der Platine heranmachen, noch einige wichtige Tips:

- Setzen Sie möglichst alle iCs auf Sockel
- Setzen Sie die ICs nach Lageplan ein (Bild 2).
- Die A-D-Wandler sind mit Vorsicht zu genießen (MOS-ICs).




Bild 2. Lageplan der Bauteile auf der Platine




Bild 3. Schaltplan des Wandlers

- Verwenden Sie Platinenstecker f
 ür den Anschluß an den Erweiterungs-Bus.
- Selbst angefertigte Bus-Kabel sollten auf Kurzschlüsse überprüft werden.
- Löten Sie sauber; kalte Lötstellen und Kurzschlüsse vermeiden.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung der Elkos.
- Nach Fertigstellung der Leiterplatte prufen Sie die 5-Volt-Leitung gegen Masse auf Kurzschlusse.
- Alle ICs müssen richtigherum in der Fassung sitzen. Sie benötigen ein Netzteil mit minus 5 und 15 Volt.

Vom Selbstbau sei abzuraten, denn 220 Volt können lebensgefährlich sein.

Die Rollkugel brauchen Sie nicht unbedingt selbst zu bauen; es gibt fertige Trackballs zu kaufen. Dann allerdings ist ein wenig Bastelei vonnöten, damit die Rollkugel mit der Steuerkarte zusammenarbeitet. Das Arbeitsprinzip eines gekauften Trackballs beruht auf der Verwendung von Reed-Relais und Magneten auf beiden Achsen. Die Mechanik ist jederzeit für unsere Zwecke brauchbar, wenn Sie anstelle der Magneten die Zehn-Gang-Potis ein-

setzen. Dazu bohren Sie in die Achse der Übertragungsrolle ein Loch mit etwa dem Durchmesser der Achse des Potis, und stecken ihn dort ein. Wichtig ist, daß die Achse des Potis fest in der Rolle sitzt. Jetzt bauen Sie die veränderten Achsen wieder in das Gehäuse ein. Wenn das alles soweit erledigt ist, verdrahten Sie die Potis R8 und R9 mit den beiden Germanium-Dioden D1 und D2, wie Bild 2 zeigt. Den Eingang F1 legen Sie über die Feuertaste an plus 5 Volt.

(Oliver Harms/ja)



Listing. Steuerprogramm als Basic-Lader

Markt&Technik Verlag Aktiengesellschaft

Machen Sie Ihr Hobby zu Ihrem Beruf!

Wir sind ein moderner, ständig wachsender Fachverlag mit ca. 350 Mitarbeitern und zwei Tochtergesellschaften in den USA (Silicon Valley in Kalifornien) und der Schweiz. Wir verlegen Fachzeitschriften und Bücher aus dem Bereich Computer und Elektronik sowie Software für Heim- und Perso-

Begeistert Sie die Computertechnik? Als Redakteur in unserem Team sollten Sie aber nicht nur fachlich Bescheid wissen, sondern auch Spaß am Schreiben haben und eine kräftige Portion Neugier besitzen.

Ihr Aufgabengebiet als Fachredakteur umfaßt das Testen von neuer Hard- und Software, das Bearbeiten von Listings unserer Leser sowie das Schreiben von Fachartikeln. Daneben sollen Sie sich durch den Besuch von Messen und die Kontaktpflege zu Herstellern die notwendigen Informationen und Neuigkeiten in der Branche verschaffen.

Wir bieten Ihnen ein ausgezeichnetes Betriebsklima in einem jungen, unkonventionellen Team, ein gutes nal Computer. Für unsere Redaktion Happy-Computer suchen wir

Fachleute für

- * Atari XL and ST
- * Programmiersprachen
- * Peripherie/Hardware
- * Datenfernübertragung

Gehalt und vorbildliche Sozialleistungen (13. Monatsgehalt, Fahrtkostenzuschuß, Essenszuschuß, Altersversorgung usw.).

Ihre schnftliche Bewerbung (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse und — falls vorhanden — Kopien von veröffentlichten Arbeiten) senden Sie bitte an unsere Personalabteilung. Für erste Kontaktgespräche steht Ihnen Herr Scharfenberger zur Verfügung (Tel. 089/4613-122)

Markt&Technik Verlag Aktiengesellschaft Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei Munchen



Des Schneiders Tastatur

Haben Sie sich auch schon darüber geärgert, daß auf Ihrem Schneider die Tasten weder nach DIN angeordnet, noch Umlaute zu finden sind? Mit einer kleinen Bastelei und einem Programm können Sie das ändern. Die Tastatur kann auch unter CP/M neu belegt werden.

er von einer Schreibmaschine auf einen Schneider-Computer umsteigt, der verwünscht schnell die eingebaute amerikanische Tastatur. Dabei ist Abhilfe sehr einfach. Nur ein paar Basic-Befehle passen den Zeichensatz und die Tastaturbelegung an die deutsche Sprache an. Wer dann perfekt Schreibmaschine im Zehnfingersystem schreiben kann, ohne auf die Tasten zu blicken, der braucht keinen weiteren Umbau an seinem Computer vorzunehmen. Wenn Sie aber nach dem System Adler (»kreisen und zustoßen«) schreiben, dann müssen Sie auch die Beschriftung an die neue Anordung anpassen.

Insgesamt 16 Tasten sind neu zu beschriften. Austauschtasten gibt es leider nicht zu kaufen, so daß nur Eigenbau hilft. Die Kosten liegen bei unserer Bastelei unter zehn Mark. Etwas handwerkliches Geschick ist allerdings notwendig.

Als erstes müssen wir die zu verändernden Tasten abbauen. Beim CPC 464 und beim 664 braucht man dazu nur einen Schraubenzieher unter den Fuß der Taste zu schieben, diese herauszuhebein, und schon hat man sie in der Hand. Allerdings ist etwas Vorsicht geboten, denn schnell ist das Gehäuse des Computers zerkratzt oder beschädigt. Beim CPC 6128 muß man vor dem Aushebeln mit dem Schraubenzieher mit einem gebogenen Stahldraht eine der beiden Halteklauen zurückzudrücken. An der anderen Seite kann man dann die Taste herausheben. Bild 1 zeigt die beiden Methoden.

Wer eine schöne Handschrift hat, der kann jetzt seine Tasten neu beschriften. Wer nicht, der sollte zu Abrelbebuchstaben aus dem Handel greifen. Es gibt verschiedene Typen von mehreren Firmen. Für zirka drei Mark pro Bogen bietet sie jedes Schreibwarengeschäft an. Mit etwas Fantasie kann man eventuell fehlende Zeichen aus anderen Symbolen herstellen.

Die Abreibebuchstaben kommen, nachdem man die aufgedruckten Symbole mit etwas Schleifpapier entfernt hat, (vorsichtig arbeiten, damit die Pla-




Bild 1. Die Tasten des CPC 464 und 664 unterscheiden sich von denen des CPC 6128 durch zwei Haltebügel



Bild 2. Die amerikanische Tastaturbelegung




Bild 3. Die deutsche Tastaturbelegung



10 ***** Deutsche DIN-Tastatur *****	150 SYMBOL 124,102,0,60,102,102,102,60,0
***** (c) Michael Strasser ****	[5A36]
* ***** Rottalstr. 5 *	160 SYMBOL 125,102,0,102,102,102,102,59,
**** #*** 8000 Muenchen 80	[7CA4]

20 MODE 1 (ESF)	- 40,172 (072H1
30 LOCATE 10,1:PEN 1:PRINT"Deutsche DIN-	199 RESTORE 279 [A92C]
Tastatur" [FE8	TOTAL
40 SYMBOL AFTER 32 [EFE] 50 q\$="# ' = # { + + > < > ? "**u\$="	The Low U-1 to takenh at picture, me. at a
3 7 8 - × 8 [s s] / \" (B31)	,b,c1NEXT [1594]
60 Anzeigen der normalen Testetur-	200 04- 4 / - / 3 / (2) - / (2)
belegung (290	43 7 6 7 7 7 + 1 C 0 , < EC7303
	6J 220 Anzeigen der neuen Tastatur-
70 PEN 1:LDCATE 9.5:PRINT o\$:LOCATE 9.12 :PRINT u\$:PEN 3:LOCATE 1,5:PRINT ASCI	230 PEN 1:LOCATE 9.7:PRINT 04:LOCATE 9.1
I":LOCATE 1,12:PRINI"ASCII" [D41	2) 4:PRINT us:PEN 3:LOCATE 1.7:PRINT"Do
80 PEN 21LOCATE 9.6: PRINT STRING# (27, "="	utsch":LOCATE 1.14:PRINT"Deutsch" [671A]
) LOCATE 9, 13 PRINT STRING* (27, "=") [7FA	El 248 LOCATE 13,20:PEN 1:PRINT"Y und Z ver
98 ' Definierung der Umlaute,	tauscht" (CE38)
scharfes S, Paragraph (DSD	
100 SYMBOL 64,68,96,68,102,68,6,60,0 [2FE	2) (293E)
110 SYMBOL 91,198,16,56,108,198,254,198,	268 ' Dates fuer Testaturumdefinierung
(A21)	1 identification of Trill 14 Trill 51
120 SYMBOL 92,102,56,109,198,199,108,56,	[4DBA]
	X10 DUIN (500X100X10X10X10X10X10X10X10X10X1
138 SYMBOL 93,182,0,182,182,182,182,68,8	45,95,22,68,62,29,124,92,28,123,91,1
148 SYMBOL 123,188,0,128,12,124,284,118,	Tabbabtabatabates Telegala Collegala Tolet Collegala
E COA	£J ,57,51,64,56,52,36,41,55,47,32,48,61 ,25,126,63,24,94,96 [2E20]
	25,126,63,24,94.96 [2E20]

Listing. Tastaturbelegung

stiktasten nicht zu heiß werden) auf die Tasten. Bei der Tastatur des 664 muß man allerdings aufpassen, um die Tasten aus verschiedenen Reihen nicht durcheinanderzubringen. Denn anders als beim 464 und beim 6128 ist die Form der Tasten der verschiedenen Reihen nicht identisch. Abriebfest macht man die Tastatur mit etwas mattem Klarlack.

Falls jemand seine Handschrift bevorzugt, muß er die Symbole mit einem wasserfesten Stift auftragen. Denn nur dann kann die Schrift unter dem Klarlack nicht verlaufen. Nun die Tasten einfach noch einsetzen, und schon ist die Operation gelungen.

Das Programm zur Tastaturbelegung finden Sie als Listing. Es ist vollständig in Basic geschrieben und läßt sich problemlos auch an andere Wünsche anpassen. Wer auch unter CP/M mit einer deutschen Tastatur arbeiten will, sollte einmal unter den CP/M-Tips (Seite 152) nachsehen. Dort finden Sie ein Programm, das in diesem Betriebssystem die Anpassung vornimmt.

Da man sicher auch in Zukunft manchmal mit der Originaltastatur arbeitet, sollte man die alten Symbole an der Vorderseite der Tasten anbringen. Denn sonst steht Ihnen später einige Sucherei bevor, um die richtigen Tasten zu finden

(Hans-Otto Schulz/hg)





Bild 4. Die Abbildung zeigt die 16 zu verändernden Tasten



Programm-Steckbrief			
Name.	DIN-Taste		
Computer:	CPC 464/664/6128		
Checksummer:	Explora		
Datenträger:	Kassette/Diskette		
Besonderes:	Hardware-Bastelei		

18 1=1:MODE 1:BORDER 8:INK 8.8:INK 1,1:I

NK 2,3:INK 3.6:FOR w=8 TO PI STEP P1/
75:q1=COS(w#3)*200:w1=w+20:q2=COS(w1)
*200:FLOT COS(w)*q1+320.SIN(w)*q1+200
.1:DRAW COS(w*PI)+18,SIN(w1)*COS(q2)+
200.1:DRAW COS(w*PI)+18,SIN(w1)*COS(q2)+
200.2:DRAW 635,200,3:NEXT w

20 INK 1,i:INK 2,6:INK 3,3:FOR wa=1 TO 2
00:NEXT:INK 2,3:INK 3,5:FOR wa=1 TO 2
00:NEXT:i=i+1:IF i=30 THEN i=1

30 GOTO 20

[3614]

[809A] [017C]

Spitzen-Software für Schneider-Computer ommodore 128 PC

BRANDNEU Schneider Joyce

WordStar 3.0 mit MailMorge Der Bestsetler unter den Textverarbei pogrammen für PCs bietet ihnen bildschirmorientierte Formatierung, deutschen chensatz und DiN Taatatur sowie integrierte Hilfstexte. Mit MailMerge können Sie briete mit persönlicher Anrede an eine beliebige Anzahl von Adressen schreiben * auch die Adregaufkleber drucken

Start MailMerge für den Schneider CPC 464*, CPC 664*

** 'e-Nr MS 101 (3*-Diskette)

Le LNr, MS 102 (5½*-Diskette im VORTEX-Format)

dStar/MellMerge für den Schneider CPC 8128
 Nr MS 104 (3 "-Diskette)

Star/MailMerge für den Schneider Joyce PCW 8256
 Nr MS 106 (3"-Diskette)

Str. MS 105 (3"-Diskette)

e-Anforderungen. Schneider CPC 464", CPC 664", CPC 6128 oder Joyce, biger Drucker mit Centronics Schnittsteile. Sturidard Speicherpatz beim CPC 464 664 enaubt ohne Speichererweite. Sturidard Speicherpatz beim CPC 464 664 enaubt ohne Speichererweite. Sturidard Speicherpatz beim CPC 464 664 enaubt ohne Speichererweite. Sturidard Frucken gar nicht. Star MatilMerge für den Commodore 128 PC.

s-Nr. MS 103 (5 4"-Diskette)

are-Anforderungen. Commodore 128 PC, Diskettenlaufwerk, 80-Zeichen-Monitor ger Commodore-Drucker oder ein Drucker mit Centronics-Schnittstelle.

CBASE II, Version 2.41 dBASE II, das metstverkaufte Programm unter Datenbanksystemen eröffnet ihnen optimale Möglichkeiten der Daten- u. Datenbung Einfach u. schneill können Datenstrukharen definiert, benutzt und geänerden. Der Datenzugriff erfolgt sequentiell oder nach frei wählbaren Kriterien, die prete Kommandosprache ermöglicht den Aufbau kompletter Anwendungen wie buchhaltung. Lagerverwaitung, Betriebsabrechnung usw 15E II für den Schneider CPC 464*, CPC 664*

INTERIOR MS 301 (3"-Diskette)

INTERIOR MS 302 (5½"-Diskette)

INTERIOR MS 304 (3"-Diskette)

INTERIOR SCHNEIGER DOWN 8258

2 Anforderungen: Schneider CPC 464*, CPC 664*, CPC 6128 oder Joyce, oper Drucker mit Centronics-Schnittstelle

SASE II für den Schneider CPC 464/664 ist lauffähig mit der VORTEX-Speicher-

auf 128 KByte. Diese erhalten Sie direkt bei der Firma VORTEX oder bei Computerhandler

** SE II für den Commodore 128 PC

*** Antorderungen. Commodore 128 PC, Diskettenlaufwerk, 80-Zeichen-Monitor

***- er Commodore-Drucker oder ein Drucker mit Centronics-Schnittstelle

g tabelanscher Aufstellungen mit Bleistift. Radiergummi und Rechenmaschine
"uben, dann ist MULTIPLAN das System zur Bearbeitung selektronischer Datenblat
penau das richtige für Sie! Des benutzerfreundliche und leistungsfähige Tabellenkalsisprogramm kann bei allen Analyse- und Planungsberechnungen eingesetzt werz B. Budgetplanungen, Produktialkulationen, Personalkosten usw. Spazielle Forjs- Aufbereitungs- und Druckarweisungen ermöglichen außerdem optimal aufPrasentationsunterlagen!

**PAN für den Schneider CPC 464*, CPC 664*

**N. MS 201 (3*-Diskette)

**AN für den Schneider CPC 6128

**Nr. MS 204 (3*-Diskette)

**AN für den Schneider CPC 628

PLAN für den Schneider Joyce PCW 8258 MS 205 (**Diskette)

MS 205 ("-Diskette)
Anforderungen: Schneider CPC 464", CPC 684", CPC 6128 oder Joyce,
Ger Drucker mit Centronics-Schnittstelle
14. TPLAN für den Schneider CPC 464/664 ist lauffähig mit der VORTEX-Speichermehenung auf 128 KByte.

13. PLAN für den Commodore 128 PC

2. MILLER, MS 203 (5 % "-Diskette)
Anforderungen: Commodore 128 PC, Diskettenlaufwerk, 80-Zeicher-Monitor
" Commodore-Drucker oder ein Drucker mit Centronics-Schnittstelle

redes WordStart, dBASE II- and MULTIPLAN-Programm für ihren Schneider oder Commodore 128 PC fertig angepaßt (Bildschirmsteuerung) Jeweilla z produktet ledes Prugrammpaket enthält außerdem ein ausführliches Handbluch Betehlsübersicht. Die VORTEX Speichererweiterung für den Schneider 464 erhalten Sie direkt bei der Firma VORTEX oder bei Ihrem Computerhandler

Lese Markt & Technik-Softwareprodukte erhalten Sie in den Computer-Abteilungen Saufhauser, bei ihrem Computerhändler oder im Buchhandel.

Sie direkt beim Verlag bestellen wollen: gegen Vorauskasse durch Verrechnungs-th oder mit der eingehefteten Zahlkarte.

gen im Ausland bitte an untenstehende Adressen

Markt & Technik Vertriebs AG

3, CH-6300 Zug, * 042/415656 pt Uberreuter Medie, Hendels- und Verlagsges mbM. 24, A-1091 Wien, * 0222 481538-0

Schneider CPC Software

Und dazu die weiterführende Literatur:

WordStar für den Schneider CPC Beat-Nr. MT 779, ISBN 3-89090-180-8 WordStarfür den Commodore 128 PC Beat-Nr. MT 780, ISBN 3-89090-181-6

mit MailMerge für den Schneider CPC 464/664



Schneider CPG



fur den Schneider CPC 6128

dBASE II für den Schneider CPC Best-Nr. MT 837, ISBN 3-89090-188-3 dBASE II für den Commodore 128 PC Best-Nr. MT 838, ISBN 3-89090-189-1



128er-Software

MULTIPLAN für den Schneider CPC Best-Nr MT 835, ISBN 3-89090-188-7 MULTIPLAN für den Commodore 128 PC Best-Nr. MT 838, ISBN 3-89090-187-5

Jedes Buch kostet DM 49,-(aFr. 45,10/6S 382,20). Erhältlich bei threm Buchhändler.

MICROSOFT MULTIPLAN fur den Commodore 128 PC

in Pictory 15-d Formal



Jedes Programm kostet DM 199, - (ePr. 178, 188 1890,) Preisempfehlung

' Inkl MwSt Unverbindliche



Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München

Wer kann, der kann!

Wenn viele stolze Besitzer eines Joyce nicht wissen, daß ihr Computer weit mehr bietet als eine komfortable Textverarbeitung, liegt das an der Werbung. Er kann aber mehr!

achdem Schneider den Preis für den Joyce drastisch senkte und obendrein noch ein besser ausgestattetes Schwestermodell anbot, erfreut sich dieser Computer der 8-Bit-Generation wachsender Beliebtheit. Verfolgt man jedoch die technische Entwicklung auf dem Computermarkt, erkennt man schnell, daß der Trend eindeutig in Richtung der 16- und 32-Bit-Prozessoren weist (beispielsweise Atari ST und Commodore Amiga). Was macht den Joyce nun trotzdem noch so attraktiv?

Zum einen wird er als komplettes System, bestehend aus Computer, monochromem Monitor, Drucker, Diskettenlaufwerk und einem umfangreichen Software-Paket geliefert. Dazu kommt der für eine derartige Konfiguration äußerst niedrige Preis.

Betrachtet man die Hardware, setzt Schneider Maßstäbe, was Design und Platzbedarf betrifft. Drucker und Tastatur belegen auf einem Schreibtisch ungefähr den Platz einer elektrischen Schreibmaschine. Der Monitor stellt praktisch das zentrale Gehirn der Anlage dar, in dem alles zusammenläuft. Äußerst positiv fällt auf, daß sämtliche Geräte vom Monitor mit Strom versorgt werden; das umgeht den sonst obligatorischen Kabelsalat und die Mehrfachsteckdose.

Kommunikation zwischen verschiedenen Computern ist ein Thema, das aus der heutigen Computerszene nicht mehr wegzudenken ist. So findet man an der Rückseite des Monitors einen Anschluß für ein Interface mit einem seriellen (RS232) und einem parallelen (Centronics) Ausgang. Mit einem Modem oder Akustikkoppler steht Ihnen die Welt der Mailboxen und Datenfernübertragung offen. So lassen sich Programme und Daten beliebig transferieren.

- Das eingebaute Diskettenlaufwerk besitzt eine Speicherkapazität von rund 170 KByte. Die Diskette hat also zirka 340 KByte Speicherplatz, denn die Rückseite ist ebenfalls verwendbar. In der Plus-Version (PCW 8512) enthält der Joyce ein zweites Laufwerk mit einer Kapazität von 720 KByte. Für wirklich sinnvolle (weil umfangreiche) Datenbanken ist diese Ausstattung



sogar unerläßlich. Zusätzlich ist der Hauptspeicher auf 512 KByte (deshalb die Zahlenkombination im Namen) erweitert. Der PCW 8256 besitzt demzufolge einen Arbeitsspeicher mit 256 KByte. Der Unterschied In der Speicherkapazıtät wirkt sich vor allem auf das Fassungsvermögen der RAM-Floppy aus, das beim PCW 8256 »nur« 112 KByte umfaßt, beim PCW 8512 jedoch 368 KByte. Diesen Speicherbereich spricht der Benutzer wie ein zusätzliches Laufwerk an. Der Vorteil liegt darin, daß ein Zugriff auf die Daten keine mechanischen Operationen erforderlich macht. Es findet lediglich eine interne Verschiebung der Daten statt, was einen Bruchteil der sonst benötigten Zeit beansprucht. Nervende Wartezeiten beim Nachladen wichtiger Programmteile oder Daten entfallen

Auch der Drucker braucht einen Vergleich mit der Konkurrenz nicht zu scheuen. Er verfügt über eine reichhaltige Ausstattung und läßt sich in seinen Funktionen völlig über Locoscript steuern

Die mitgelieferten Disketten enthalten neben den Programmiersprachen DR Logo und Mallard-Basic sowie vie-

len Dienstprogrammen vor allen Dingen ein leistungsfähiges Programm zur Textverarbeitung, »Locoscript« bietet reichhaltige Funktionen für nahezu jeden erdenklichen Anwendungsfall und ist zudem auch sehr bedienerfreundlich. Unter Verwendung von Windows (Einblendungen in den Bildschirm, die Anweisungen oder Auswahlmenüs enthalten) steht der Benutzer in ständigem Kontakt mit dem Computer. Dadurch verkürzt sich die Einarbeitungsphase enorm; man kann praktisch sofort mit dem Programm arbeiten, ohne vorher die gesamte. sehr umfangreiche Bedienungsanleitung studiert zu haben. Die selbstverständlich deutsche Schreibmaschinentastatur besitzt 82 Tasten und erfreut so sicherlich jedes Sekretärinnenherz, denn die zusätzlichen, von »Locoscript« belegten Tasten, tragen ihren Teil zur einfachen Handhabung bei. Wern jedoch immer noch der Umstieg auf eine solche »Höllenmaschine« schwerfällt, für den simuliert Joyce einfach eine Schreibmaschine mit seinem Direktdruck-Modus.

Folgende Aufzählung, die keineswegs alle Funktionen umfaßt, zeigt die Vielseitigkeit von »Locoscript«: Unterstreichen, Fettdruck, verschiedene Zeichendichten und Schriftarten, Proportionalschrift, Seitenzählung, Hoch- und Tietstellen, Verwendung von Sonderzeichen, Änderungen des Layouts, Mischen mehrerer Textbausteine und, und., und.,

Aber auch andere Textsysteme sind bereits verfügbar. So können beispielsweise Wordstar-Liebhaber ihrem vertrauten Programm treu bleiben. Gerade hier stellt sich jedoch die Frage, inwietern die Investition für eine zusätzliche Textverarbeitung sinnvoll ist, nachdem mit *Locoscript* eine leistungsfähige Textverarbeitung zum Nulltarif zur Verfügung steht.

Als Erweiterung der Einsatzgebiete m Büro bietet sich als nächstes die große Gruppe der Datenverwaltungs-Programme an, denn in welchem Betrieb fallen keine Adressen, Kundendaten und ähnliches an? Meist schlummern diese in verstaubten Karteikästen. vor sich hin und wehe, man benötigt auf die Schnelle bestimmte Informationen. Wie erholsam ist da der Umgang mit einer Datenbank im Computer. Es eröffnet ganz neue Perspektiven, wenn man auf Tastendruck eine Inventur durchführen oder mit minimalem Arbeitsaufwand ein Werberundschreiben an alle Kunden schicken kann. Die Auswahl ist auf diesem Gebiet besonders reichhaltig: So gibt es neben speziellen Problemlösungen (Adressen-/Lagerverwaltung etc.) auch universelle Datenbank-Programme wie beispielsweise »dBase«, die der Anwender an verschiedenste Zwecke anpassen kann.

Tabellenkalkulations-Programme wie »Multiplan« sind recht nahe Verwandte der Datenverwaltungen. Der Hauptunterschied liegt in der tabellarischen und damit sehr übersichtlichen Darstellung der Daten und in der Fähigkeit, beliebige Zeilen und Spalten der Tabelle rechnerisch miteinander zu verknüpfen. So ist zum Beispiel eine ArtikelPreisliste in Windeseile bei Änderung der Kalkulation komplett neu berechnet

Wem es auf die Automatisierung des gesamten Geschäftsbetriebes ankommt, ist mit kompletten Programmpaketen gut bedient. Solche Busineß-Packs enthalten dann mehrere der genannten Einzelanwendungen für bestimmte Einsatzgebiete.

Zur Verdeutlichung erfaßter Daten eignen sich Programme für Geschäfts-Grafiken. Der geplagte Manager, der täglich aufs neue über den aktuellen Stand seines Unternehmens informiert sein muß, erhält mit Programmen wie »DR-Graph« schnellsten Überblick in


Form anschaulicher Grafiken. Torten-, Balken- und Liniengrafiken sowie Histogramme auf Bildschirm oder Papier sind eben erheblich einprägsamer als endlose Zahlenkolonnen.

Sie sehen also: Die zur Zeit angebotene Software reicht eigentlich aus, um alle täglich anfallenden Arbeiten Im Büro zeitsparend zu erleichtern.

Falls Sie nun denken, mit diesen Verwaltungsaufgaben wäre ihr Joyce bereits ausgelastet, liegen Sie mit ihrer Einschätzung weit daneben. Entsprechende Software (wie zum Beispiel »DR-Draw« und »Mica«) ermöglicht sogar technische Konstruktionszelchnungen und beliebige andere Grafiken.

Auch Benutzern, die ihre Problemlösungen selbst programmieren wollen, sind genügend Hilfsmittel an die Hand gegeben. Da ist zunächst einmal das bereits erwähnte, mitgelieferte Mallard-Basic, Es ist zum - auf CP/M-Computern weit verbreiteten - Microsoft-Basic voll aufwärtskompatibel, bietet aber viele mächtige Erweiterungen. So sind dem Programmierer mit dem relativen Dateizugriff über »Jetsam« alle Möglichkeiten geboten, eigene Datei-Programme unter Basic zu entwickeln. Schlüsselwörter dienen als Suchkriterien und gestalten eine Datenbank erst richtig komfortabel. Der Benutzer ist nun nicht





mehr auf fertige Datenbanksysteme aus dem Handel angewiesen.

Das ebenfalls im Preis enthaltene »DR Logo« ist nicht nur für Kinder geeignet, sondern kann vielmehr jedem lernwilligen Programmier-Anfänger den Einstleg erleichtern. Professionelle Programmjeraufgaben lassen sich mit problemorientierten Sprachen besser umsetzen. Und so ist es keln Wunder. daß entsprechende Compiler für Ihren Joyce auf dem Markt sind. Für kaufmännische Anwendungen steht Cobol zur Verfügung, während Ingenieure und Techniker Ihre Probleme eher mit Fortran lösen. Auch Pascal-Programmierer kommen mit dem entsprechenden Compiler auf ihre Kosten. Die Vorteile der strukturierten Programmierung unter Pascal veranlaßt immer mehr Programmierer, sich mit dieser Sprache auseinanderzusetzen. Auch eingeschworenen Basic-Freaks gibt der C-Basic-Compiler die Chance zum Aufstleg. Die In C-Basic verfaßten Programme laufen dank der Compilierung rund zehnmal schneller als interpretierte Programme unter Mallard-Basic.

Ein wunder Punkt des Joyce ist seine eingeschränkte Eignung als Videospiel. Vielen Einsteigern gibt gerade der Spieltrieb den Anstoß zur Auseinandersetzung mit der Computertechnik.

Anders als bei der Serle der Schnelder-CPCs ist die Spielepalette recht mager. Eins der wenigen Angebote ist ein Schachspiel mit vorzüglicher dreidimensionaler Grafik. Auch Abenteurer finden ein Betätigungsfeld mit Grafik-Adventures wie »Heroes of Karn«. Konstruktive Arbeitspausen verkürzt auf angenehme Art eine Partie Bridge gegen den Joyce oder ein kleines Ping-Pong-Match.

Sicher wird sich auf dem Software-Sektor in nächster Zukunft noch vieles für den Joyce tun, so daß sowohl im Bereich der Anwendersoftware, wie auch auf dem Spielesektor noch einiges zu erwarten ist.

Von der einfachen Programmierung unter Basic, über höhere Programmiersprachen, Problemlösungen, Textverarbeitungs-Programmen bis hin zu Spielen, macht der Joyce überall mit, solange es keinen mehrfarbigen Bildschirm erfordert. Die mitgelieferte Software ist sehr reichhaltig und leistungsfähig, die Hardware nahezu vollständig.

Der Joyce steht also für ein komplettes System, bei dem man in Anbetracht des Preises nur staunen kann.

Jedem, der nicht unbedingt den neuesten Stand der Technik, sprich 16/32 Bit, sein eigen nennen muß, wird der Joyce eine preiswerte Hilfe zur Erledigung seiner täglichen Arbeiten sein. Denn preiswert heißt noch lange nicht (Jörg Höhnerbach/ia) billial

Joyce: mehr als e

Lernen Sie, mehr aus Ihrem Jovce herauszuholen als Texte. Setzen Sie ihn als vollwertigen Personal Computer ein.

a die Werbung vom Joyce immer als Textverarbeitungssystem spricht, liegt Annahme nicht fern, er sei nur eine bessere Schreibmaschine mit Bildschirm. Diejenlaen, die sich mit dem Betriebssystem CP/M und dem Basic-Interpreter MBasic auskennen, haben sicherlich schnell die über Textverarbeitung hinausgehenden Fähigkeiten erkannt. Allen, die sich in der Vergangenheit noch nicht mit dem Programmieren in Basic auseinandergesetzt haben, sollen hier eine Einführung in das mitgelieferte Mallard-Basic 80 erfahren

Viele Probleme, ob einfacher oder komplexer Art, lassen sich im täglichen Gebrauch wesentlich schneller bewältigen, wenn man sie mit einem Computer bearbeitet. Dieses Programm kann man speichern und je nach Bedarf aufrufen. Damit der Joyce In der Lage ist, Basic zu verstehen, muß zuerst der Interpreter geladen werden. Dazu schalten Sie Ihren Computer an und legen die Seite 2 der mitgelieferten Disketten ein. Möchten Sie Basic nach dem Arbeiten mit Loco-Script laden. verwenden Sie ebenfalls die Seite 2 der Systemdiskette und drücken gleichzeitig die Tasten SHIFT, EXTRA und EXIT. In beiden Fällen erscheint nach kurzer Zeit eine Meldung über die CP/M Plus Version und das Bereitschaftszeichen »A>«, auch Prompt genannt, auf dem Bildschirm. Der Befehl »DIR« listet nun das Inhaltsverzeichnis der Diskette auf dem Bildschirm auf. Suchen Sle die Datei mit dem Namen BASIC.COM. Tippen Sie nun »BASIC« ein, denn dies teilt dem System mit, daß Sie den Basic-Interpreter laden wollen. Nach einigen Sekunden meldet sich dann Mallard-Basic 80 mit einer Bemerkung über den freien Speicherplatz (>31597 free bytes«). Nun steht der Arbeit mit Basic nichts mehr im Wege.

Unter Basic kann man grundsätzlich alle Befehle direkt einzugeben. Der Computer bearbeitet sie dann nach Betätigen der RETURN-Taste sofort. Da der Vorteil eines Computers jedoch in der Zusammenfassung mehrerer Befehle zu einem Programm besteht, beginnen wir mit einem Progammbeispiel. Sie können jedoch auch einmal probieren, die Befehle einzeln (ohne Zeilennummer) einzugeben. Beobachten Sie das Ergebnis. Tippen Sie nun das Programm aus Listing 1 ein; zuerst die Zeilennummer, dann den Befehl. Jeden Befehl (beispielsweise PRINT) können Sie auch mit kleinen Buchstaben eingeben, der Computer wandelt diesen dann selbständig in Großbuchstaben um. Die Reihenfolge der Programmzeilen spielt dabei keine Rolle. Geben Sie die Zeilen einfach durcheinander ein. Mit dem Befehl »LIST« wird das bisher eingegebene Programm auf dem Bildschirm anzeigt. Und zwar sortiert Joyce sie numerisch aufsteigend.

Unser Programm berechnet den Preis eines Artikels (Verkaufspreis 150 Mark) ohne Mehrwertsteuer und die Mehrwertsteuer (14 Prozent), die im VK (Verkaufspreis) enthalten ist.

Das Komando PRINT in Zeile 10 bewirkt die Ausgabe des Textes zwischen den Anführungszeichen auf dem Bildschirm, Anders in Zeile 20: Hier wird zuerst der Wert des Terms hinter der PRINT-Anweisung berechnet und dann ausgegeben. Gleiches geschieht in Zeile 30. Beim Aufstellen von Berechnungstermen gilt die allgemein bekannte mathematische Hierarchie: Punktrechnung vor Strichrechnung. Also eventuelle Klammern nicht vergessen! Zelle 40 teilt dem Computer mit, daß das Programm an dieser Stelle endet. Bei solch einfachen Programmen ist diese Zeile nicht unbedingt erforderlich, bei komplexeren Programmen jedoch unbedingt notwendig, wie Sie später sehen.

Sie starten das Programm mit dem Befehl »RUN«, gefolgt von der Taste RETURN, Der Befehl RUN veranlaßt das Verlassen des direkten Eingabemodus, um das im Speicher befindliche Programm zu bearbeiten. Erscheint die Ausgabe »SYNTAX ERROR« auf dem Bildschirm, haben Sie einen Befehl falsch geschrieben. Bei den später verwendeten Programmen ist es auch möglich, daß Sie anstelle eines Kommas einen Doppelpunkt gesetzt haben. Um die entsprechende Zeile zu ändern,

Listing 1. Aus einem Grundgerüst...

¹⁰ PRINT"Mehrwertsteuer und Nettopreis a

us dem Verkaufspreis" 20 PRINT 150/1.14 30 PRINT 150*0.14/1.14

Schreibmaschine

geben sie den Befehl »EDIT Zeilennummer«, gefolgt von der RETURN-Taste. ein. Die zu korrigierende Zeile erscheint nun auf dem Monitor, und mit der DEL-Taste lassen sich die betreffenden Zeichen löschen, nachdem Sie den Cursor (Positionsanzeiger) mit den Pfeiltasten an die entsprechende Stelle gebracht haben. Nun können Sie die richtigen Zeichen einsetzen.

Während der Programm-Bearbeitung werden sowohl der Text aus Zeile 10 wie auch die berechneten Werte auf dem Bildschirm ausgegeben. Die Bemerkung »OK« besagt, daß das gesamte Programm vom Computer bearbeitet und für neue Eingaben oder eventuelle Änderungen bereit ist. Das erzielte Ergebnis ist aber in vielerlei Hinsicht unbefriedigend. So können Sie beispielsweise nicht verschiedene Verkaufspreise bearbeiten, ohne direkt in das Programm eingreifen zu müssen. Wir wollen nun nach und nach Verbesserungen vornehmen.

Geben Sie bitte folgende zusätzliche Zeile ein:

15 input vk

Der INPUT-Befehl stoppt das Programm bei Zeile 15 und wartet auf eine Eingabe. Dies zeigt der Computer durch ein Fragezeichen am Bildschirm an. Der eingegebene Wert wird dann in der Variablen vk (Abkürzung für Verkaufspreis) gespeichert. Variablen sind Speicherplätze, auf die Sie später nach Bedarf zurückgreifen können. Sowohl Zahlen als auch Text sind zulässige Eingabewerte für Variablen. Sie muß aber zur Aufnahme des entsprechenden Ausdrucks vorbereitet sein. Soll eine Ganzzahl (1, 2, 5, 456, 1025 und so A eiter) gespeichert werden, ohne Speicherplatz zu vergeuden, muß hinter dem Variablennamen ein »%« stehen: :um Beispiel »vk%«. Bei diesen Integerariablen wird weniger RAM-Bereich gebraucht. Dadurch verkürzt sich auch die Rechenzeit, was bei längeren Programmen einen deutlichen Zeitgewinn or Folge haben kann. Versucht man -doch, eine Gleitkommazahl zu speinern (0,1, 0,022, etc.), gehen die Nachkommastellen verloren. Ein Variablenname ohne Zusatz steht immer für eine Gleitkommazahl

Der Zusatz »\$« ermöglicht das Spei-

chern von Zeichenketten bis zu 255 Zeichen (zum Beispiel »vk\$«). So gespeicherte Zahlen stehen nicht ohne weiteres für Berechnungen zur Verfügung, da sie das Basic als Zeichenfolge betrachtet. Eine Spezialität des Mallard Basic 80 (und MBasic) ist die Fähigkeit, Zahlen mit doppelter Genauigkeit zu verarbeiten. Normalerweise werden Berechnungen nur auf sieben Stellen hinter dem Komma genau durchgeführt. Für spezielle Anwendungen steht durch die doppelte Genauigkeit ein Mittel zur Verfügung, auf 16 Stellen hinter dem Komma genau zu arbeiten. Dazu muß ein »#« hinter dem Variablennamen stehen. (Achtung! doppelt genaue Berechnung erfordert doppelt genaue Ausgangswerte! Das belegt natürlich mehr Speicherplatz und verlängert die Rechenzeit.).

Fassen wir zusammen; es gibt grundsätzlich 4 Arten von Variablen:

- 1. Ganzzahl Name% (Werte von -32768 bis +32767)
- 2. Gleitkomma Name! (Werte von absolut 1.7E+38 bis 2.9E-37)
- Doppelte Genauigkeit Name # (wie 2. jedoch doppelt genau)
 - 4. Zeichenketten Name\$

Die Bezeichnung der Variabeln läßt durchaus Anschaulichkeit zu, wie zum Beispiel »verkaufspreis« oder »einnahme«. Jedoch sollten Sie sich, um Schreibarbeit zu sparen, so kurz wie möglich (aber dennoch verständlich) fassen. Beachten Sie: Das erste Zeichen einer Variable muß ein Buchstabe

Zurück zu unserem Programm, In Zeile 20 und 30 ersetzen wir jetzt die Zahl 150 durch vk, da diese Variable den Verkaufspreis beinhaltet. Durch den Befeht »EDIT 20« erhalten Sie die Zeile 20, und die notwendige Änderung läßt sich schnell erledigen (erst löschen, dann ersetzen, schließlich mit RETURN bestätigen). Vergleichen Sie thre Eingaben mit Listing 2.

Nun starten Sie das Programm mit »RUN«. Erscheint das Fragezeichen, geben Sie den Verkaufspreis ein. Wie Sie sehen, ist diese Programm-Version schon universeller (nämlich für unter-

schiedliche Verkaufspreise) einsetzbar. Doch stellen Sie sich vor, es sollte iemand mit dem Programm arbeiten. der es nicht kennt. Sicherlich wird ihn das Fragezeichen vor größere Verständnisprobleme stellen. Ebenso stört es, das Programm jedesmal neu starten zu müssen. Ändern Sie also das Programm wie in Listing 3.

Wie Sie sehen ist es möglich, Texteingaben und Variablen zu einer PRINT-Anweisung zusammenzufassen.


Ein Semikolon trennt diese Textpassagen von den Variablen, Vergessen Sie dieses Zeichen, erfolgt ein »SYN-TAX ERROR«, Versuchen Sie einmal, bei der INPUT-Anweisung, das Semiko-Ion gegen ein Komma auszutauschen und beachten Sie den Unterschied im Programmablauf: Das Fragezeichen wird unterdrückt.

Wenn Sie diese Version starten, erhält die INPUT-Anweisung eine Erklärung des erwarteten Eingabewertes, die Ausgaben werden bezeichnet und Zeile 80 veranlaßt einen Neubeginn des Programms. Der Befehl »GOTO (Zeilennummer)∢ läßt das Programm zu der Zeile verzweigen, die die Zeilennummer festlegt. Die GOTO-Anweisung beeinflußt den gradlinigen Ablauf eines Programms.

benötigen nun die END-Anweisung, da das Programm sonst zu einer nicht vorhandenen Zeilennummer verzweigt. Und das hat eine Fehlermeldung zur Folge. Wenn Sie nun für den Nettopreis eine 0 eingeben, unterbricht das Programm, da es zu Zeile 90 (hier steht die END-Anweisung) verzweigt. Mit der IF....THEN-Anweisung lassen sich also Bedingungen abfragen (Ist der Wert für np = 0, dann mach das, was hinter der THEN-Anweisung steht). Ist die IF-Bedingung nicht erfüllt, setzt das Programm in der nächsten Zeile den Ablauf fort. Die IF., THEN-Anweisung läßt sich noch durch IF...THEN...ELSE erweitern. Das Programm führt bei Erfüllung der Bedingung den Teil hinter der THEN-Anweisung durch, ansonsten die Anweisung hinter ELSE. Experimentieren Sie ein wenig mit dem Programm.

Mittlerweile haben Sie sicher einige Befehle zwischen die üblichen Zehnerschritte eingefügt. Der alte Abstand läßt sich jedoch ohne Schwierigkeiten wie-

Listing 2. ...wird nach und nach...



Listing 3. ...durch neue Befehle...



¹⁰ PRINT"Mehrwertsteuer und Nettopreis a

dem Verkaufspreis us

INPUT vk

²⁰

PRINT vk/1.14 PRINT vk+0.14/1.14 30

⁴⁰ ENG

```
PRINT"Berechnung der Mehrwertsteuer a
us vk oder Netto füer mehrere Artikel
20 INPUT"Wieviele Artikel:";anzahl
     mwst.gesamt=0:vk.gesamt=0:np.gesamt=0
40 FOR i=1 TO anzahl
50 INPUT"Grundlage VK...->1 oder NP...->
2"; auswahl
60 IF auswahl=1 THEN GOSUB 1000
70 IF auswahl=2 THEN GOSUB 2000
80 IF auswahl<>1 AND auswahl<>2
                                                           THEN 50
70 mwst.gesant=mwst.gesant+mwst
100 np.gesamt=np.gesamt+np
110 vk.gesamt=vk.gesamt+vk
120 NEXT i
120 NEXT i
130 PRINT:PRINT:PRINT
140 PRINT"Die Artikel haben einen Gesamt
nettopreis von:";np.gesamt;" DM"
150 PRINT"Die anfallende Mehrwertsteuer
betraegt:";mwst.gesamt;" DM"
160 PRINT"Daraus ergibt sich ein Gesamtv
erkaufspreis von:";vk.gesamt;" DM"
170 FND
170 END
1000 INPUT"Verkaufspreis:";vk
1010 mwst*vk*0.14/1.14
1020 np=vk-mest
1025 PRINT vk,mest
1030 RETURN
2000 INPUT"Nettopreis: ";np
2010 mwst=np#0.14
2020
        vk≃np+mwst
2030 RETURN
```

Listing 4. ...ein immer besseres...

derherstellen. Versuchen Sie aber nicht, jede einzelne Zeilennummer zu ändern, denn dies erledigt der Befehl RENUM. Dieser Befehl veranlaßt eine neue Zeilennumerierung, beginnend mit 10. Dabel werden alle GOTO-Befehle natürlich auch entsprechend geändert. Geben Sie »RENUM« ein und lassen dann das Programm neu auflisten. Wünschen Sie eine bestimmte Anfangszeile, so geben Sie diese hinter Befehl ein (beispielsweise »RENUM 100«), Ist ein anderer Abstand gewünscht, muß er durch ein Komma getrennt hinter der Startzeilennummer stehen. Der Befehl »RENUM 200,40< hat zur Folge, daß Ihr Programm anschließend mit Zeile 200 beginnt und einen Zeilenabstand von 40 hat

Wenn Sie mit der Routine später noch einmal arbeiten möchten, sollten Sie es auf einer Diskette speichern. Der entsprechende Befehl lautet: »SAVE-"name" «. Der Name zwischen den Anführungszeichen darf maximal acht Zeichen vor, dann einen Punkt und drei Zeichen nach dem Punkt enthalten. Lassen Sie die Stellen hinter dem Punkt frei, fügt der Computer automatisch »BAS« für Basic an. Beachten Sie, daß Sie keinen Namen wählen, unter dem bereits ein Programm auf der Diskette gespeichert ist, ansonsten geht dieses verloren. Sollten Sie sich nicht sicher sein, listen Sie mit »DIR« das Inhaltsverzeichnis der Diskette auf. Obwohl der DIR-Befehl eigentlich zu den CP/M-Befehlen zählt, steht er auch in Mallard-Basic zur Verfügung.

Wollen Sie das Programm wieder in

```
yk oder Netto fuer mehrere Artikel"
INPUT Wieviele Artikel: "janzahl
      nwst.gesamt=0:vk.gesamt=0:np.gesamt=0
FOR i=1 TO anzahl
  50 INPUT "Grundlage VK...->1 oder NP...->
  2"; auswahl
  60 IF auswahl <> 1 AND auswahl <>2 THEN
  50
  70 ON auswahl GOSUB 1000,2000
  80 mwst.gesamt=mwst.gesamt+mwst
  90 np.gesamt=np.gesamt+np
  100 vk.gesamt=vk.gesamt+vk
110 NEXT i
  120 PRINT: PRINT: PRINT
  120 PRINT:PRINT:PRINT
130 PRINT"Die Artikel haben einen Gesamt
nettopreis von:";np.gesamt;" DM"
140 PRINT"Die anfallende Mehrwertsteuer
betraegt:";mwst.gesamt;" DM"
150 PRINT "Daraus ergibt sich ein Gesamt
verkaufspreis von:";vk.gesamt;" DM"
  160 END
  1000 INPUT"Verkaufspreis: "; vk
  1010 must=vk=0.14/1.14
  1020 np=vk-mwst
  1030 RETURN
  2000 INPUT"Nettopreis:";np
  2010 mwst=np#0.14
  2020
         vk=np+mwst
  2030 NETURN
Listing 5, ... Programm zur Mehrwertsteuerberechnung
```

10 PRINT"Berechnung der Mehrwertsteuer

den Speicher des Joyce laden, geben Sie den Befehl »LOAD "name" « ein. Die Stellen nach dem Punkt können Sie vernachlässigen.

Bisher haben wir die Ergebnisse immer unmittelbar vor der Ausgabe durch die PRINT-Anweisung berechnet. Dies bedeutet, daß die so ermittelten Werte nur für diese eine Ausgabe zur Verfügung stehen.

Sicherlich sind die hier aufgeführten Problemstellungen recht simpel, doch geht es ja in erster Linie um das grundsätzliche Verständnis der Progammierung. Machen Sie sich immer die erforderlichen Rechenschritte klar, wobei Sie sich bemühen sollten, einen Weg zu finden, die Ergebnisse vor der Ausgabe einem Speicherplatz (Vanable) zuzuweisen. Dies hat den Vorteil, ohne erneute Berechnung der Werte diese trotzdem zur Verfügung zu haben.

Bevor Sie die neue Routine eingeben, müssen Sie den Programmspeicher des Joyce löschen. Die Anweisung SAVE hat nur den aktuellen Programmstand gespeichert, ohne das Programm aus dem Speicher zu entfernen. Dies ermöglicht Ihnen ein Zwischenspeichern Ihrer Programme, die häufig einen weitaus größeren Umfang als unsere Beispielprogramme haben werden. Wenn dann einmal die Daten im Hauptspeicher verlorengehen, haben Sie immer noch die gespeicherte Version auf Diskette, und der Schaden hält sich in Grenzen.

Testen Sie Ihr Programm auf richtige Ausführung hin. Bedenken Sie, nicht nur Sie sollen das Programm richtig handhaben können, sondern auch Fremdbenutzer. Ein gewisses Maß an Komfort ist grundsätzlich nicht zu verachten.

Nehmen wir nun an, Sie sollen für verschiedene Artikel, von denen Sie einmal den Netto-, einmal den Verkaufspreis wissen, jeweils Nettopreis, Verkaufspreis und Mehrwertsteuer berechnen. Bei dieser Problemstellung kann sowohl das erste wie auch das zweite Programm zur Anwendung kommen. Sie laden dazu also immer das ieweils erforderliche Programm in den Speicher, um die entsprechende Berechnung durchzuführen. Dies ständige Laden ist sicherlich nicht komfortabel. Deshalb scheint es gunstig, die Programme miteinander zu verbinden. Wie schon erwähnt, gibt es außer GOTO weitere Anweisungen, in Programme eine Verzweigung einzubauen. Eine davon ist die GOSUB-Anweisung. Sie bewirkt eigentlich das gleiche wie »GOTO«. Nur erhält die Verzweigungszeile bei Verwendung von GOSUB eine Marke, zu der das Programm zurückkehrt, sobald es auf den Befehl RETURN stößt. Das heißt, das Programm fährt in der Zeile nach der GOSUB-Anweisung fort, sobald in der Befehlsfolge nach der Verzweigungsdresse ein RETURN erreicht wird. Diese Programmteile erhalten meist Zeilennummern, die mehr oder weniger weit unterhalb (größere Zeilennummern) des eigentlichen Programms liegen (nicht zwingend erforderlich, aber zweckmäßig). Deshalb spricht man auch von Unterprogrammen. Diese Art der Programmierung vermeidet, bestimmte Befehlsfolgen doppelt oder

mehrfach in das Programm aufzunehmen. Bei Bedarf verzweigt einfach eine GOSUB-Anweisung zu dem betreffenden Unterprogramm

Gehen wir weiter zu Listing 4. Die Kopfzeile gibt wieder den Verwendungszweck des Programms auf dem Bildschirm aus. Darauf folgt, die Frage nach der gewünschten Berechnung (Taste »1« oder »2« gedrückt?). Die IF-Abfragen stellen sicher, daß zu dem nchtigen Unterprogramm verzweigt wird. Die dritte IF-Abfrage verhindert eine Fehleingabe durch eine Rückkehr zum Auswahlmenü. Beachten Sie den logischen Operator AND, der eine weitere IF-Abfrage überflüssig macht. Bedeutung: Wenn Auswahl ungleich 1 und Auswahl ungleich 2, dann... Die Unterprogramme können hinter die END-Anweisung gesetzt werden. Nach dem Unterprogramm folgt die Ausgabe der berechneten Werte (im Unterprogramm erfolgt nur eine Zuweisung zu einer Variablen). Die REM- Anweisung hat auf das Programm keinerlei Auswirkungen. Denn alles, was hinter einer REM-Anweisung steht, dient nur dazu. ein Programm übersichtlicher zu gestalten und zu kommentieren. Dasselbe gilt für die Zeilen, die nur einen Doppelpunkt enthalten. Mit diesen Zeilen schaffen Sie einen Abstand zu den nachfolgenden Zeilen, und das Programm läßt sich nach einer LIST-Anweisung leichter lesen.

Probleren Sie das Programm einmal aus. Vergessen Sie aber nicht, den Speicher Ihres Joyce vor der Eingabe mit »NEW« zu löschen.

Durch eine Erweiterung des GOSUB-Sefehls läßt sich das Programm verkürzen. Löschen Sie dazu die beiden ersten IF-Abfragen und fügen Sie hinter der dritten IF-Abfrage eine Zeile mit dem Befehl »ON auswahl **GOSUB** 1000,2000 ein. Er hat zur Folge, daß bei der Eingabe einer Eins zur Zeile 1000 verzweigt wird, bei der Eingabe mer Zwei analog zur Zeile 2000. Die Liste der Unterprogrammstartzeilen 4th dem GOSUB kann man noch neblich erweitern. Dasselbe gilt auch ir den Befehl GOTO, aber bedenken Sie, dort erfolgt keine automatische ~ Jokkehr

Eine weitere Problemstellung ist, die Verkaufspreise, Nettopreise und Mehr-Aertsteuer mehrerer Artikel zu berechnen und aufzusummieren, um beispielsweise einen Kostenvoranschlag
zu erstellen. Hierzu führen Sie die
Berechnung für eine bestimmte Anzahl
von Artikeln durch. Das Aufschreiben
und Zusammenrechnen der Einzelergebnisse von Hand ist aufwendig. Basic
stellt auch für dieses Problem einen
Befehl (Mallard-Basic sogar zwei) zur
Verfügung; eine

- 1. FOR-TO-NEXT-Schlerfe oder
- 2. WHILE-WEND-Schleife

Der erste Befehl empfiehlt sich, wenn die Anzahl der zu berechnenden Artikel bereits zu Beginn der Programmausführung feststeht. Betrachten Sie Listing 5. Die Anzahl der Artikel wird durch eine INPUT-Anweisung abgefragt und anschließend einem Speicher zugewiesen. Die Speicher für die Summenbildung werden dann auf Null gesetzt, um zu verhindern, daß bei einem erneuten Durchlauf nach einer GOTO-Anweisung die Speicher noch durch alte Werte belegt sind. Speicher werden ansonsten nur nach folgenden Anweisungen auf Null gesetzt: RUN und LOAD. Im Programm beginnt nun die Schleife mit der Anweisung »FOR I=1 to anzahl«. Die Anweisung »NEXT I« schließt die Schleife ab. Die Befehle zwischen diesen Zeilen wiederholen sich nun so oft, bis der Speicher I den Wert von *anzahl« überschreitet. Dazu erhöht sich nach jedem Durchlauf I um den Wert 1. Anschließend setzt das Programm den Ablauf in der nächsten Zeile fort. Geben Sie auch dieses Programm ein und verfolgen Sie den Ablauf (vergessen Sie den Befehl NEW vor der Eingabe des Programms nicht).

Der Schleifenzähler, hier die Variable I, ist auch direkt als Rechenvanable zu nutzen

ist die Anzahl der Artikel zu Beginn des Programmablaufs nicht bekannt, verwendet man den zweiten Befehl. Ersetzen Sie »FOR TO« durch »WHILE a\$<> "j"« und die NEXT-Anweisung durch »WEND«. Fügen Sie unmittelbar vor »WEND« den Befehl »INPUT "Abbruch ?(j)";a\$« ein. Die Schleife wird nun so oft durchlaufen, bis die WHILE-Anweisung falsch ist. Solange das Zeichen in a\$ ungleich »j« ist, wird die Schleife erneut bearbeitet. Möchten Sie diesen Vorgang abbrechen, geben Sie auf die Frage "Abbruch ?(j)" »j» ein. Auf jede andere Eingabe erfolgt

ein weiterer Durchlauf. Das » in der WHILE-Anweisung muß auf jeden Fall in Anführungszeichen stehen, da es sich ja um ein Zeichen handelt!

Mit den bis hierher besprochenen Befehlen können Sie bereits eigene Programme schreiben. Stellen Sie sich selbst einige Aufgaben, zum Beispiel: Wieviel muß ein Artikel kosten, wenn er nach Abzug der Vorsteuer eine Gewinnspanne von 35 Prozent haben soll? Oder, berechnen Sie die Fakultät einer Zahl (5!=1*2*3*4*5).

Wächst der Umfang Ihrer Programme, sparen Sie sich das Eingeben der Zeilennummern, wenn Sie zuerst den Befehl »AUTO« eingeben. Es erscheint tatsächlich die Zeilennummer 10 und der Cursor zeigt an, daß Sie nun mit der Eingabe beginnen können. Abschicken der Zeile erscheint die nächste Zeilennummer 10erim Abstand, Wunschen Sie eine andere Startzeile und einen anderen Zeilenabstand, schreiben Sie dies hinter den Befehl. »AUTO 500,20« bewirkt den Beginn der Zählung bei Zeile 500 in 20er-Schritten.

Ein weiterer Befehl, der das Programmieren vereinfacht, heißt »DELETE«. Dieser Befehl entfernt bestimmte Zeilen (Bereiche) aus Ihrem Programm »DELETE 20-200«, löscht die Zeilen 20 bis einschließlich 200.

Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, alles was auf dem Bildschirm erscheint, auf dem Drucker zu dokumentieren. Ersetzen Sie dazu nur die PRINT-Befehle durch »LPRINT«. Das Erstellen von Listings erfolgt auf den Befehl »LLIST«.

Die hier aufgeführten Befehle stellen nur einen kleinen Teil des Mallard-Basic-Befehlsvorrats dar und entsprechen bis auf einige Ausnahmen (WHILE,WEND,ELSE) dem Standard-Basic. Die wohl wesentlichste Neuerung ist die Dateiverwaltung mit »JET-SAM«, welche eine Bearbeitung mit Schlüsselwerten zuläßt.

Ist ihr Interesse geweckt und möchten Sie beginnen, sich eine Programmbibliothek anzulegen, arbeiten Sie im Dialog mit dem Computer das mitgelieferte Basic-Handbuch durch. Lassen Sie sich dabei nie entmutigen, auch wenn dies manchmal zu einer abenteuerlichen Schatzsuche ausartet.

(Jörg Höhnerbach/ja)

Wichtig für alle Schneider-Fans

Das nächste Schneider-Sonderheft von Happy Computer erscheint im Oktober 1986. Anzeigenschluß ist der 30, 9, 1986. Für Fragen aus dem Anzeigenbereich steht Ihnen Herr Distl (089/4613-398) zur Verfügung.

Joyce-Requisiten

Für den Joyce war schon kurz nach seiner Einführung ein erfreulich reichhaltiges Softwareangebot verfügbar. Unsere große Übersicht zeigt Ihnen, welche Programme es gibt.

in Computer ist soviel wert, wie seln Softwareangebot. Nach dieser Formel schneidet der Joyce sehr gut ab. Bei professionellen Anwendungen, aber auch bei der Unterhaltungssoftware, decken die Anbieter ein breites Spektrum ab. Unsere Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Daten beruhen auf Angaben der Anbieter.

(Matthias Rosin)

- CO Computer-Studio-Offenbach KI Biergrund 17, 6050 Offenbach, 069/810613
- EC E&C Rupert Zellmeier Dompfaffatz 127a, 8520 Erlengen, 09131/440303
- ES Escon Am Rindermarkt 4a, 8050 Freising 08161/13089
- FI Dr Jürgen Fledler
- Am Tönnessenkreuz 5. 5300 Bonn 1, 0228/849240 GE Gruse Elektronik
- GE Gruse Elektronik Stieglitzweg 1 3300 Braunschweig, 0531/352300
- HS Heimsoeth-Software Fraunhoferstr 13, 8000 München 5, 089 264060
- IH Integral Hydraulik Am Hochofen 108, 4000 Düssexdorf 11, 0211/5085-213
- KM KHS-Software Heidemannstr 1 8000 München 45, •
- MT Markt&Technik Hans-Pinsel-Str 2, 8013 Haar, 089/4813-0
- PS Profisoft
 Sutthauseretr 50/52 4500 Osnabrück
 0541/55488
- FJ Rushware An d. Gümpgesbrücke 24, 4044 Kaarst 2, 02101/68499
- SC Walter Schioßmacher Tannenstr 12, 4048 Grevenbroich, 021.81/63085
- SD Schneider Data Rindermarkt 8 8050 Freising, 08161/2877
- ST Star Division
- Zum Ellenbruch 1, 2120 Lüneburg, 04131/46093
- VA Valc Peter Kohi Waggasse 4, 8230 Bed Reichenhall, 08651/66773
- vS VSC Datasysteme Auatr 34 7730 VS-Schwenningen, 07720/61029
- WE Weeske Computer-Elektronik Potsdamer Ring, 7150 Backnang, 071 91/1528-29
- ZA Van-der Zalm-Software Schieferstätte, 2949 Wangerland 3, 04461/71719
- ZS ZS-Seft Posif, 2381, 8240 Berchtesgaden. 08652/83061-2691

Programmame	Anwendung	Prem DM	Antireter	Besonderheiten
Business-Software	4.4-0	ED	7.4	
	Adresverwaltung	58 - 415 -	ZA KH	
	Auftrags-Rechnungswesen Integriertes Paket	199 -	ZS	Fakturierung, Adreil-Menager Lager-Menager
	Textverarbeilung	2736	VS	mit Datenverwallung und Kalkulation
ComPack	inlegnaries Paker	798	SP	Lagerbestandsfulli ing Authragsbearbeilung. Faktur erung Finanzbur shalt ing
Cursy	Inlegriartes Paket	996	VS.	Oatenbank, Textvararbeitung, Serienbriefe
Data Base	Taolbax	225	HS	Turbo-Pascat enforderlich, zum Erstellen von Dateivorwar ungspringrammen. Quelitext vom
Date-Star	Dateiverwaltung	98.	ST	mit integrierter Kalkulation
dBase II	Dalenbanksyslem	199	MT	Markovsky Zelekovsky Ch. Odiocesky
DR Draw	Zeichenprogramm	199	MT	für technische Zeichnungen, Flußdiagramme, Karten, Schaubilder etc.
DR Graph	Präsentationsgräfik	199 -	MT	für graftsche Auswertungen jeder Art mit Softwareschnittstelle zu Muttipian
Essylaki	Fakturierung	500-	GE	
Easylibo	Finanzbuchhaltung	500	GE	
Espiek	Mater alwirtschalf	345 -	KH KH	
Fokten	Fakturlerung Geschäftsprogramm	285 - 198 -	WE	für Rechnungen, Jeferscheine, Etiketten,
, 61(4)				Mahnungen, Kundendater, Textverarbeitung
FaktuRAM	Finklarierung	98	ZA	etc
Faktusetung	Fakturierung	94	MT	dBase II-Anwenderprogramm mit dokumen- tiertem Guoticode
Fakturiarung	Fakturierung	17.1	SC	riestem Choicode
Auttrausbearbeitung		600	le s.i	
Fibra King	Emanabuchhaitung Emanabuchhaitung	622	KH ZA	
Fibu-King Fibu-Klar Plus	Finanzouchhaltung	298	ST	in Cobot geschrieben
Finanz Suchtrallung	Finanzbuchhaltung	94	MT	Kontenpläne, Einnahmen-/Überachußrech-
Finanzhochhaltung	Finanzbuchhaltung	1140-	SC	nung, Journalschreibung etc.
Finanzpochnationg Finanzwander-Mercator	Buchhaltung	477 -	CO	
Heusverwaltung	Burearwardung	570 -	SC	*
Herrales force Markon Suntan	Dater-bank Programmpakel	298 - 189	KH ST	entspricht Datei-Star und Star Mali
Joyce-Mailing-System Kalkuration	Kelkuladensprogramm	345-	KH	A STATE OF THE REST OF THE PARTY OF THE PART
Kassenbuch-Tagesabrechung		171-	SC	
Lagdat	Lagerverwaltung	68 -	ZA	*
Lager shoots on	Lagerhai ung Lohnbuchhaitung	1140-	KH SC	
cohnbuchhaltung Lohnwunder-Pecunia	Populance puritie	677	CO	
Multiplan 1 08	Tabellenkalkularion	199	MT	
ProfiRAM	Integriertes Paket	178	ZA	entspricht Adresscomp, Lagdat und FaktuRAM
Prompt	Date: Maskengeneralor	89 -	SR	frei programmierbare Daleiverwaltung mit
		4.0	200	ustengenerator and Sortierprogramm verknight die fextverarbeitung tocoScript mit
Prompt-Druck	Druckerprogramm	49 -	SR	der Dateiverwakung Prompt, druckt Serien- briefe, AdreBautkieber etc
Quickdela +	Datenverwaltung	198	KH	
Quickfakt +	Faktunerung	198 -	KH	
Quickfibu + Quickmask +	Finanzhuehhaltung Formulargenerator	198 -	KH	
Quickwrite +	Textverarbeitung	198	Кн	
RH-Dala	Datewerwaltung	89	Н	max 1003 Dalensátze
Sampler I	Integriertes Paket	78.90	VA.	Autokostenrechnung, Dietplan Videoverwal- Lung Zins Trigungsplan Fußballtabelle,
Stamm	Stammdatenverwaltung	285 -	кн	Brothythmus
Star-Mail	Druckerprogramm	96	****	verknüpit die Textverurbeitung LocoScript mill
				der Dater aus Dater-Star Serienbrief ausgabe, Fremddryckerausgabe
SuperCalc2	Kaikulationsprogramm	198	SA	englische Anleitung
Tex	Test intoo 1	298 -	KH	
Turbo Adress	Text Adresverwaltung	169 -	114	für Rundschreiben, Eliketten Listendruck, max 1400 Datensätze
Turbo Lader Business	Programmbibliothek	148 -	MT	Routinen zur Datelverwallung im TURBO-
VSC FIBU	Finanzbuchhaltung	2736 -	√S	Pascal-Quellcode
VSC PEXI	Textve arbeit ing	364 BO	√S	
WordS a ₂ 3.0	Textverarbellang	89	MT	mit MaliMerge
Programmiersprachen		47.	1.00	
C Basic Compiler	Allgemeine Anwendungen Allgemeine Anwendungen	174 138 90	M ^T PS	
Hispit C Campiler Mevada Cobin	Kauten Anwendurgen	189 -	SD	
Newsria Fortran	Naturwissenschaft! Anw	169 -	SD	
Pisson M7-F	Allgemeine Anwandungen Allgemeine Anwandungen	174 - 148 -	MT	enthält Compiler, Linker, Assembler Editor
Small C	and a second distriction day.			Tools
TURBO Pancal	Allgameine Anwendungen	225 72	MT	eath: schneller Pascal-Compiler
TLRBQ Telebox	Programmbibliothek	225.72 104.86	TM	benétigt TURBO-Pascal
Wissenschaft und Technik Finanzmathematik	Mathémalik	96.	FI	Zinseszinerschnung, Wechseidlakonherung, Aberbreibung, Bestehreichnung, Kuranach-
4104	CAD Brog-	100	FCILL	Abschreibung, Rentenrechnung, Kurarech- nung, Rentabilität maßgerechte Konstruktion in seche Ebenen,
MICA	CAD Programm	198	EC.1H	Symbol-Bibliotheken, Plotter /Druckerausgabe
PAD Plus	Statistik	148	88	Regression, Balkendisgramm, Druckerausgabe
Statistik	Statistik Programmbibliothek	345 · 138	KH MT	mathemalische Funktionen, Diskettenrouti-
TURBO Lader-Grundpaket			MT	nen, Bitmanipulation, Soriilerverlahren etc. Stalistik für Technik Betriebswirtschaft, Mack
TURBO-Lader Science	Programmbibliothek	189	41	zin. Quelicade in TURBO-Pascal vorhander
Spiele			-	
Bridge Harres of same	Kartenspiel Grafikadventure	79 90 90	PS RL	ist identisch mit der Version vom C 64
Heroes of carn 3D Glock Chess	Scinch	99	ZS/PS/FL	
Ping Pong	Geschickrichkeitsspiel	149 -	ZS	
Sonstiges		***		O Beautiful
vokabei-Trainer	78tubtoðtsmit.	59 -	£5	C Basic compilier

Basic: übersichtlich wie Pascal

Auch Ihr Basic-Interpreter kennt Marken und die REPEAT-UNTIL-Anweisung. Sie brauchen nur ein passendes Hilfsprogramm.

ennzeichnend für viele Basic-Programme ist Unübersichtlichkeit. Zeilennummern und Befehle wie GOTO und GOSUB verleiten jeden Programmierer dazu, mehr oder weniger sinnvolle Sprünge in eine Rouune einzufugen, wenn der Platz eng wird. Strukturierung ist für die meisten Basic-Fans ein Fremdwort.

Gegenüber den ersten Basic-Interpretern kennt das Mallard- und das Locomotiv-Basic der Schneider-Computer allerdings schon viele neue strukturierte Anweisungen. Besonders die WHILE-WEND-Schleife erlaubt, Programmteile ohne Sprungbefehle zu verwenden. Es fehlt aber immer noch der von Pascal her beliebte Befehl REPEAT-UNTIL. Diesen und Sprunganweisungen auf Marken – und nicht an eine bestimmte Zeilennummer – dürfen Sie mit unserem Preprozessor benutzen.

Der Preprozessor bearbeitet Basic-Programme, die als ASCII-Datei vorliegen. Erzeugen können Sie solch eine Datei mit jedem Editor. Wordstar ist dazu genauso geeignet wie der Editor des Locomotiv- (beim CPC 6128, 664 und 464) und Mallard-Basic (beim Joyce). Beim Speichern auf Kassette oder Diskette mussen Sie nur an den SAVE-Befehl die Anweisung »,A« anhängen. Diese Maßnahme verwandelt nämlich alle Basic-Token wieder in ASCII-Zeichen und speichert das

Programm als ASCII-Datei. Listing 1 zeigt als Beispiel ein unbehandeltes Programm, das mit einer REPEAT-UNTIL-Schleife und Marken arbeitet. Listing 2 zeigt die vom Preprozessor umgesetzte ablauffertige Routine.

In Listing 1 sehen Sie, daß die Marken mit »* @ « beginnen und mit »@ « enden. Beim Aufruf dieser Marken mit GOTO oder GOSUB muß zur Einleitung »@ « statt » * @ « stehen (also »GOTO @Marke@ «). Die Schlüsselworte »REPEAT« und »UNTIL < Bedingung > « müssen immer alleine in einer Zeile stehen. Ansonsten dürfen Sie Ihr Basic wie gewohnt benutzen

Listing 3 beinhaltet den eigentlichen Preprozessor. Unter dem Mallard-Basic des Joyce wird das Programm einfach eingegeben und mit RUN gestartet. Es empfängt Sie die Frage nach der zu lesenden und der zu schreibenden Datei. Die zu lesende liegt im ASCII-Format vor. Nachdem der Preprozessor fertig ist, liegt unter dem Namen des »Outfile« das fertige Programm im ASCII-Format auf dem Datenträger vor. Beim Laden wandelt sowohl der Mallard- wie auch der Locomotiv-Interpreter das Programm automatisch in eine lauffähige Version um.

Besitzer des CPC 6128, 664 und 464 müssen im Listing 3 die Zeilen aus Listing 4 ersetzen. Dann läuft auch bei ihnen das Programm korrekt. Da unser Preprozessor vollständig in Basic geschrieben ist, können Sie ihn jederzeit erweitern. Das Prinzip erkennt man leicht aus dem dokumentierten Listing.

(A. Widmer/hg)

Programm-Steckbrief			
Name:	Preprozessor		
Computer:	Joyce, CPC 464/664/6128		
Datenträger:	Kassette/Diskette		
Besonderes:	läuft nach entsprechenden Änderungen auf allen Schneider-Computern		

```
REPEAT
INPUT "ZAHL EINGEBEN: ",X%
ON X% GOTO @MARKE_10, @MARKE_20, @C0, @C0, @LOTTI0
GOSUB @PROMPT0: GOTO @LOOPEND0
*@MARKE_10 PRINT "DIES IST MARKE 1":GOTO @LOOPEND0
#@MARKE_20 PRINT "MARKE 2" :GOTO @LOOPEND0
#@C0 REPEAT
INPUT "ZAHL EINGEBEN: ",Y%
UNTIL Y%=1 DR Y%=2
GOTO @LOOPEND0
#@LOTTI0 INPUT "LOTTI ... ",SPRUCH$:IF SPRUCH$<>"! WOT DI" THEN @LOTTI0
#@LOOPEND0 REM --- LOOP-END
UNTIL X%=9
END
Listing 1. Unbehandelt ähnelt das Quell-Programm einem
#@PROMPT0 PRINT "ZAHL IST GROESSER 5" Pascal-Listing
RETURN
```

```
M --- BEGIN OF REPEAT-LODP
INPUT "ZAHL EINGEBEN: ",XX
ON XX GOTO 5 . 6 . 7 , 7 ,
GOSUB 15 1 GOTO 12
23
4
        GOSUB 15 : GOTO 12
PRINT "DIES IST MARKE 1":GOTO 12
PRINT "MARKE 2" : GOTO 12
EM --- BEGIN OF REPEAT-LOOP
INPUT "ZAHL EINGEBEN: ", YX
F NOT (YX=1 OR YX=2) THEN 7
GOTO 12
INPUT "LOTTI ... ",SPRUCH$: IF SPI
REM --- LOOP-END
5
789
                                               ",SPRUCH$: IF SPRUCH$<>"I NOT DI" THEN 11
      IF NOT (XX=9) THEN 1
14
      END
                                                                                                Listing 2. Jetzt hat der Preprozessor aus dem »Fast-Pascal«-
           PRINT "ZAHL IST GROESSER 5"
15
                                                                                                Programm eine waschechte Basic-Routine gemacht
           RETURN
16
```

```
REM
         PROGRAM MBASIC-PREPROCESSOR
14
   REM
20 REM
           - KONSTANTEN
   TRUEX=-1: FALSEX=0
22
24 MAXINDEX%=500: MAXSTUFE%=20
30
   REM
            VARIABLEN-FELDER
   DIM PZEILE* (MAXINDEXX) , SBEGINNX (MAXST
UFE%)
100 REM
102
    REM
         MAIN
104
    REM
110
    ON ERROR GOTO 3000
120 PRINT CHR$(27); CHR$(12)
122 PRINT*** MBASIC - PROGRAM-PREPROCES
SOR
     (V1.1) " PRINT
    LINE INPUT "JUTFILE : ", JUTFILE !
128
     PRINT
130
    REM
             PROGRAMMTEXT EINLESEN
132
      GOSUB 1000
140
    REM
              ZEILEN NUMMERIEREN
142
      GOSUB 300
150
    REM
              MARKEN TAUSCHEN
      GOSUB 500
152
160
    REM
         --- REPEAT .. UNTIL - SCHLAUFEN
TAUSCHEN
162
      GOSUB BOO
170
    REM --- GEAENDERTEN PROGRAMMTEXT SPE
ICHERN
172
     GOSUB 2000
    PRINT CHR$ (27) ; CHR$ (12)
180
190
     ON ERROR GOTO 0
200
    END
300
    REM
302
    REM PROCEDURE ZEILEN NUMMERIEREN
304
    REM
310
    PRINT"ZEILEN WERDEN NUMMERIERT."
    FOR ZNUMX=1 TO TEXTENDEX
PZEILE*(ZNUMX)=MID*(STR*(ZNUMX),2)
320
330
   "+PZEILE*(ZNUM%)
PRINT".";
340
    NEXT ZNUM%
350
360
    RETURN
500
    REM
    REM PROCEDURE MARKEN TAUSCHEN
502
504
    REM
510 PRINT"MARKEN WERDEN GESUCHT UND GETA
USCHT.
USCHT.";
520 FOR ZNUMX=1 TO TEXTENDEX
530
       MPDS1%=INSTR(PZEILE*(ZNUM%),"+@")
540
       IF MPOSIX=@ THEN 650
         PRINT"
550
560
         MPOS2%=INSTR(MPOS1%+2,PZEILE#(ZN
UM%) , "@")
570
         MARKE *= MID* (PZEILE* (ZNUM%), MPDS1
%+1,MPOS2%-MPOS1%)
580 PZEILE*(ZNUM%)=LEFT*(PZEILE*(ZNU
MPOS2%
M%), MPOS1%-1) +MID$ (PZEILE$ (ZNUM%), MPOS2%
+1)
590
         FOR I%=1 TO TEXTENDEX
           MPOS%=INSTR (PZEILE# (I%) , MARKE#
600
610
           IF MPDSZ=0 THEN A40
             PZEILE$(1%)=LEFT$(PZEILE$(1%
620
), MPOS%-1)+MID$(STR$(ZNUM%),2)+"
PZEILE$(1%), MPOS%+LEN(MARKE$))
                                       "+MID# (
630
             GOTO 400
640
         NEXT IX
450 NEXT ZNUME
670 RETURN
OF REM
802 REM PROCEDURE REPEAT .. UNTIL-SCHLE
IFEN TAUSCHEN
804 REM
810 PRINT"REPEAT .. UNTIL - SCHLEIFEN WE
RDEN AUSGETAUSCHT.";
820 FOR ZNUMX=1 TO TEXTENDEX
      IF INSTR(PZEILE*(2NUMX), "REPEAT") =
B30
 THEN 870
```

```
840
            PRINT". ":
850
            STUFEX=STUFEX+1:SBEGINN%(STUFE%)
 =ZNUM%
840
            PZEILE$ (ZNUM%) =MID$ (STR$ (ZNUM%) .
2)+"
                   BEGIN OF REPEAT-LOOP"
         UPOS%=INSTR(PZEILE$(ZNUM%), "UNTIL
B70
888
         IF UPOSX=0 THEN 920
899
            PZEILE$ (ZNUM%) =MID$ (STR$ (ZNUM%)
2)+" IF NOT ("+MID*(PZEILE*(ZNUM%),UPOS%
+6)+") THEN"+STR*(SBEGINN%(STUFE%))
900
            STUFEX=STUFEX-1
920 NEXT ZNUMX
930 PRINT
940 RETURN
1000 REM
1002 REM PROCEDURE PROGRAMMTEXT VON FIL
E EINLESEN
1004 REM
1010 PRINT"PROGRAMMTEXT WIRD EINGELESEN.
1020 OPEN INFILE* AS 1 'FUER MALLARD-BAS
1838 WHILE NOT EDF (1)
           TEXTENDEX=TEXTENDEX+1
1040
1050
          PRINT"
1060
          LINE INPÚT#1.PZEILE#(TEXTENDE%)
1270
       WEND
1080
       PRINT
1090
       CLDSE
1100
       RETURN
2000 REM
       REM PROCEDURE GEAENDERTEN PROGRAMM
2002
TEXT
       AUFZEICHNEN
2004
       SEE
2010 PRINT"PROGRAMMTEXT WIRD AUFGEZEICHN
ET.";
          RESET
2030 OPEN DUTFILE$ A9 1
2040 FOR ZNUMX=1 TO TEXTENDEX
              INT#1, PZEILE*(ZNUMX)
ZNUMX
          PRINT"."
2050
          PRINT#1
2060
2070 NEXT
2080
       PRINT
       CLOSE 1
2090
2100
      RETURN
3000 REM
3002 REM PROCEDURE FEHLER
3004 METE
3010 PRINT CHR#(27) | CHR#(12)
3010 PRINT CHR*(27) CHR*(12)
3020 IF STUFE%(0 THEN FEHLER*="SCHLEIFEN NICHT KORREKT VERSCHACHTELT!":GOTO 3050
3022 IF STUFE%>MAXSTUFE% THEN FEHLER*="?
U VIELE VERSCHACHTELUNGEN!":GOTO 3050
3030 IF TEXTENDE%>MAXINDEX% THEN FEHLER*
="PROGRAMM ZU LANG!":GOTO 3050
3040 FEHLER*="NUMMER "+STR*(ERR)+" IN ZE
ILE "+STR*(ERL)
3050 PRINT"*** FEHLER: "+FEHLER*+" - PRO
GRAMM ABGERROCHEN"
GRAMM ABGEBROCHEN'
3060 RESUME 190
```

Listing 3. Mit »Preprozessor« wird Ihr Basic noch leistungsstarker

```
120 CLS
180 CLS
180 CLS
1020 OPENIN INFILE*
1030 WHILE NOT EOF
1040 LINE INPUT#9,PZEILE*(TEXTENDEX)
1090 CLOSEIN
2020 PEM
2030 OPENOUT OUTFILE*
2040 PRINT#9,PZEILE*(ZNUMX)
2090 CLOSEOUT
3010 CLS
```

Listing 4. Besitzer des CPC müssen nur wenige Zeilen

Ab 14.7.1986

Zeitschriftenhandel

DIE NEUE



IM AUGUST:

Rund um C 16, C 64 und C 128

Eine umfassende Übersicht der Hard- und Software für den C16.

Alle Druckerinterfaces, Floppy-Speeder und EPROMer für den C64.

> Insbezondere ausführliche Informationen über den C128.

Sport und Computer. Große Marktübersicht aller Sportspiele.

Bastiers Glück.

Viele wertvolle, hilfreiche Tips und Tricks, die beim Basteln zu beachten sind.

Musik-Software
für alle Schneider-CPCs.

Zwei Programmpakete zur computergestützten Komposition im harten Vergleichstest.

Brandaktuell von der CES in USA. Das Neueste für Amiga und Atari ST von einer der größten Computer-Messen der Weit.

Die besten Spiele für den C64. Mit einer Sammlung der nützlichsten Pokes.

Spiele-Teil.

Neues für C 128 und Spectrum 128. Im Test ist der Sport-Knüller von Activision »Two-on-Two«.

Listing des Monats.

»Let's Bounce«, spannendes Geschicklichkeitsspiel mit einem Tennisball.



Sie »Happy-Computer« noch nicht regelmaß g - nen, sichem Sie sich jetzt Ihr persönliches Abonmit und nutzen Sie die damit verbundenen Vortei e-

Sie zahlen nur DM 66,- statt DM 72,- Einzelver1 urfspreis (Ausland auf Anfrage)

Sie beziehen »Happy-Computer« ohne Mehrkosten bequem per Post frei Haus.

erhalten Ihr »Happy-Computer« früher, als Sie
 beim Zeitschriftenhandler kaufen könnten

e versaumen keine Ausgabe und sind so stets.

Sie mit nebenstehendem Gutschein ein kostenund um winneit die wirappy-comparen, Heimcomputer-Magazin, völlig unverbind-

Gutschein

FUR EIN KOSTENIOSES PROBEEXEMPLAR VON HAPPY-COMPUTER

IA, Ich möchte aflappy-Computere kennanlemen
Senden Sunner hatte freschie freschie histernos als Probessemptor Wenn mit aflappy-Computere
genn en senden sich in der einzelberen möchte brouwte ich suchs zu fün ich arhuns effappymut en damm regelmößig fres Hous per Post und bezahle pro Jahr nur DM óó, start DM 72,— Einzelvertraufspreis (Ausland auf Anfrage).

Vorname.	

Stroße

P1.7 On

Jahru

/ Unterschrif

Wir ist bekannt, daß ich diese Bestellung innerhalb von 8 Tagen bei der Bestelludresse widerrufen kann nicht nerhälber des durch meine zweite unterschint. Zur Wahrung der Frist genug die rechtzeitige Absendung ses Wipermits

Datum

a Unterschrift

Gutschein ausfüllen, ausschneiden, in ein Kuvert steden und absenden anz Marlz-Brachnik Verlag Aktiengesellschaft, Vertrieb, Postlach 1304, 8013 Haar 3784

Voll automatisiert

Auch das CP/M des Joyce bietet genügend Hilfsprogramme, die dem Benutzer die Bedienung vereinfachen.

enn man viel mit Compilern arbeitet oder oft gleiche Programmabläufe benötigt, sparen SUBMIT-Dateien viel Arbeit. Solche Dateien kann man entweder mit Locoscript (ASCII-File) oder mit dem Texteditor RPED« unter Basic anlegen. Um sich den Aufbau einer solchen Datei klarzumachen, schauen Sie sich die Datei »PRO-FiLE« auf der Systemdiskette an. Der erste Befehl (»SET-DEF«) bewirkt, daß CP/M erst nach einem SUB-File sucht und dies aufruft, wenn sich die CP/M-Datei SUBMIT.COM auf der Diskette befindet. Findet CP/M kein SUB-File mit dem angegebenen Namen, sucht es nach einem COM-File. Das System beginnt die Suche beim M- und setzt sie im A-Laufwerk fort. PIP kopiert dann ein paar wichtige CP/M-Files in die RAM-Floppy. Um andere Files zu übertragen, geben Sie folgendes ein:

»<Laufwerk x:=Laufwerk y:Programmname«. Um PIP zu verlassen, brauchen Sie nur »<« einzugeben. Wenn Sie beispielsweise für den C-Basic-Compiler eine SUB-Datei anlegen wollen, die das File »prg.bas« compiliert, linkt und schließlich startet, tippen Sie folgendes in eine ASCII-Datei

CB80 prg LK80 prg

prg

Das wäre alles. Der Name der Datei muß die Extension .SUB als Idendifikat enthalten Das File »SUBMIT.COM« muß entweder im Laufwerk M oder A stehen (SETDEF beachten). Eine Submitdatei läßt sich wie ein normales CP/M-Programm starten, also mit »programmname« und ENTER

(Michael Straßer/ja)

Reset perfekt

Vielleicht haben Sie sich auch schon einmal gewundert, warum der Reset des Joyce nicht immer den gewünschten Erfolg bringt. Hier ein Trick, der immer funktioniert.

ach dem Anschalten bootet der Joyce die eingelegte Diskette automatisch (Autostart). Möchte man aus einem Programm (oder aus CP/M) eine Diskette booten, so geschieht dies durch Einlegen der betreffenden Diskette und gleichzeitiges Drücken der Tasten SHIFT, EXTRA und EXIT. Hat man jedoch eine falsche Diskette (ohne Systemprogramm) erwischt, quittiert Joyce dies mit dreimaligem Piepsen und stellt seinen Dienst vorübergehend ein. Bei einem erneuten Versuch, durch Drücken der drei Tasten die Diskette nochmals zu booten, passiert nichts. Es ist jedoch nicht erforderlich, den Computer für einen weiteren Versuch auszuschalten. Es genügt, das Drücken der drei Tasten über die Leertaste zu bestätigen. (Jörg Höhnerbach/ja)

Na Logo!

Außer dem Mallard-Basic gehört zum Lieferumfang des PCW 8256/8512 die Programmiersprache Logo. Aber wer sich damit auseinandersetzt, steht bald vor »unlösbaren« Problemen.

insteiger, die mit Logo erstmals konfrontiert sind, werden sich schwertun, beim Aufbau von Listen in Prozeduren, die richtigen Klammerausdrücke zu finden. Das Benutzerhandbuch zeigt folgendes Beispiel:

repeat 4 [fd 60 rt 90]

Bei dem Versuch, diesen Befehl auszuführen, reagiert Logo mit wenig Verständnis für das Eingabeformat. Obwohl die Klammerzeichen bei der Tastaturbelegung für Logo verfugbar sind, werden sie nicht entsprechend interpretiert. Das hat folgenden Grund Bei der deutschen Tastaturbelegung muß man anstelle der eckigen Klammern die Buchstaben Äund Übenutzen. Obige Zeile muß also wie folgt aussehen: repeat 4 Afd 60 rt 900

Nach einiger Zeit gewöhnt man sich an das merkwürdige Aussehen der Befehlszeilen und kann dann vernünftig mit Logo arbeiten. Wer sich näher für Logo interessiert, dem sel das 2. Schneider Sonderheft von Happy-Computer (SH1/86) empfohlen. Dort gibt es eine Einführung in diese interessante Sprache. (Jörg Höhnerbach/ja)

Buchstabensalat

Man programmiert in Mallard-Basic und hat irgendwann den ganzen Bildschirm voller »Müll«. Wie Sie ihn wieder loswerden, steht aber nirgends im Handbuch – genausowenig, wie die Fähigkeit des Joyce, Hardcopies anzufertigen.

iele Benutzer des Joyce haben sicher schon vergeblich nach zwei bestimmten Befehlen in dem umfangreichen Benutzerhandbuch gesucht. Sie dürfen Ihre Suche beenden: Mallard-Basic kennt keinen Befehl zum Bildschirmföschen!

Diese Funktion läßt sich aber durch die Eingabe der nachfolgenden Zeilen erzielen

10 cl\$=(chr\$(27)+"E")+(chr\$(27)+"H")

20 print cl\$

Hat man die notwendigen Steuerzeichen in einer Programmzeile definiert (hier Zeile 10), löscht man den Bildschirm durch den Befehl in Zeile 20. Es empfiehlt sich, die zwei Zeilen zu speichern und vor der Eingabe jedes neuer Programms in den Speicher zu laden.


In vielen Situationen ist es wünschenswert, eine Hardcopauszudrucken. Dies bedeutet eine Ausgabe des aktueller Bildschirminhaltes Punkt für Punkt auf den Drucker.

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten EXTRA und PTR ist dies jederzeit möglich. (Jörg Höhnerbach/ja)

Der Ton

macht die Musik

Das SOUND-Kommando, das beim CPC die Klangerzeugung steuert, ist einer der komplexesten Befehle dieses Computers. Wie arbeitet der Befehl, und welche Klangeffekte sind machbar? Anhand eines Beispiels erkennen Sie die Zusammenhänge.



Dem Computer muß bei Aufruf des SOUND-Befehls bekannt sein, auf welchen Kanal er den Ton ausgeben soll. Aus erste Angabe hinter dem Befehl hit daher die Kanalnummer. Der Logik zufolge sollten nun die Kanäle mit Nummern 1, 2 und 3 bezeichnet Das ist aber nicht der Fall: Kanal A remmt zwar eine »1« und Kanal B 20. Wenn jedoch eine Ausgabe an 20. Dies hat etwas mit der binären



Codierung der Kanäle zu tun. Für uns ergibt sich daraus eine recht praktische Anwendung. Wenn wir nämlich zwei oder alle drei Kanalnummern addieren, erhalten wir als Ergebnis einen Klang auf allen angesprochenen Kanälen gleichzeitig. Beispielsweise spricht ein mit »SOUND 3,...« produzierter Ton sowohl Kanal A als auch Kanal B an

Wie kommt nun die Tonhöhe, also die Frequenz eines Tones, zustande? Auch wenn wir die genaue Frequenz kennen, ist etwas Rechenarbeit nötig, um den richtigen Wert zu ermitteln. Der Computer erwartet die Tonhöhe nämlich in codierter Form. Nehmen wir an, wir wollten den Kammerton A ausgeben.

Töne mit »Hertz«

Dazu benötigen wir eine Frequenz von 440 Hertz (Hertz ist die physikalische Einheit für Schwingungen pro Sekunde). Jetzt ist es aber nicht möglich, diese >4404 als zweiten Parameter einzugeben, da der Computer mit anderen Frequenzbereichen arbeitet. Er errechnet nämlich die Frequenz aus seinem internen Systemtakt. Aus dieser Grundschwingung von 62500 Hertz gewinnt er durch Teilung alle anderen benötigten Frequenzen.

Um den richtigen Wert zu ermitteln. dividieren Sie also 62500 durch die gewünschte Frequenz (440 Hertz), So erhalten Sie die Zahl 142. Diese stellen Sie nun an die zweite Stelle im SOUND-Kommando. Nun ist es relativ muhsam. für jeden Ton die Tonhöhe nach diesem Prinzip zu bestimmen. Gott sei Dank hilft Ihnen die Tabelle im Anhang des Bedienerhandbuches Ihres Computers weiter. Dort finden Sie zu jeder Note in den gängigen Oktaven die notwendigen Parameter. Wenn Sie jetzt also auf Kanal A den Kammerton A ausgeben wollen, lautet das SOUND-Kommando bis jetzt:

SOUND 1,142

Als dritten Parameter fordert der SOUND-Befehl noch die Eingabe über die Dauer des Tones einzugeben und zwar in hundertstel Sekunden. Wenn Sie hier also >100< eingeben, beträgt die Tondauer eine ganze Sekunde. Da in der Regel meist aber die Notenwerte der Töne bekannt sind, empfiehlt sich, die Werte für bestimmte Notenlängen einmalig festzulegen und dann die entsprechenden Werte für andere Töne danach zu berechnen.

Die bis jetzt beschriebenen Parameter sind Pflichtübungen bei der Eingabe jedes SOUND-Kommandos. Kommen wir jetzt zur Kür. Parameter Nummer 4 regelt die Lautstärke: Sie können dabei

zwischen Werten von 0 (stumm) bis 15 (volle Lautstärke) wählen. Sie dürfen diese Angabe aber auch weglassen.

Auch variable Lautstärkenveränderungen im Tonverlauf sind machbar. Dazu verhifft der nächste Parameter. Er bestimmt, welches der 15 ENV-Register (ENV steht für envelope=umhüllen) für diesen Ton gilt. Sie können also ein An- und Abschwellen eines Tones in der Lautstärke definieren. Damit ist beispielsweise ein Vibrato-Effekt realisierbar. Gerade mit »ENV« lohnt es sich, ein bißchen herumzuexperimentieren; die Variationen sind sehr vielfältig in ihren klanglichen Auswirkungen.

Das ENV-Kommando hat folgende Struktur: An erster Stelle steht die Nummer der Lautstärkehüllkurve. Es folgen maximal fünf Gruppen mit je drei Werten, wobei im ersten Wert die Anzahl der Wiederholungen, im zweiten die Höhe der Volumenänderung bei jeder Wiederholung - und zwar positiv oder negativ - und im dritten Wert der Abstand zwischen den einzelnen Wiederholungen, also die Länge der Pause, anzugeben ist. Wenn Sie beispielsweise definieren: »ENV 1,15,-1,10,15,1,10«, bedeutet dies, daß sich zuerst 15mal die Lautstärke um den Betrag 1 vermindert, bevor sie sich dann in 15 weiteren Stufen wieder erhöht. Zwischen jeder Änderung wird eine Pause von der Länge einer zehntel Sekunde (10 x 0,01 Sekunden) eingelegt.

Laut und leise

ENV wirkt aber nicht allein, sondern dient nur als Unterprogramm zum SOUND-Befehl. Denn schließlich existieren im ENV-Kommando ja keine Angaben über Tonhöhe oder Länge. Diese entnimmt der CPC bei der Klangausgabe dem SQUND-Befehl. Wenn Sie nun also »SOUND 1,142,300,15,1« eingeben, erklingt auf Kanal A der Kammerton »A« mit einer Länge von drei Sekunden in der maximalen Lautstärke (Lautstärke 15) und Lautstärkefolge (ENV) 1. Tippen Sie jetzt einmal die beiden Kommandos ein und hören Sie sich das Ergebnis an. Der Lautstärkewert 15 stellt die Ausgangsbasis dar, ab der dann die Änderungen durch ENV wir-

Nun läßt sich nicht nur die Lautstärke, sondern auch die Tonhöhe nach diesem Prinzip verändern. Damit kann man zum Beispiel täuschend echt das Heulen einer Sirene imitieren. Aber auch musikalisch ist der Effekt nützlich, denn verschiedene Töne lassen sich fließend »ineinander ziehen«. Und ein Tremolo ist überhaupt kein Problem. Dazu dient die Tonänderungsfolge »ENT« (envelope tone). Auch hier stehen Ihnen 15 Register zur Verfügung, die Sie variieren

können. Die Syntax ist ähnlich zu »ENV«. Bei »ENT« gibt der erste Wert wiederum das Register an – beziehungsweise die Nummer der Tonfolge, mit der gearbeitet werden soll – der zweite Wert die Höhe der Frequenzverschiebung, der dritte die Anzahl der Wiederholungen und der vierte die Pausen zwischen den einzelnen Wiederholungen.

Die Tonänderungsfolge rufen Sie auf, indem Sie die betreffende Nummer an sechster Stelle im SOUND-Befehl angeben. Bevor wir uns mit der genauen Wirkung dieses Zusatzbefehles anhand eines Beispiels befassen, soll nun noch kurz der letzte Parameter beschrieben werden.

Die letzte Zahl hinter dem SOUND-Befehl sagt aus, ob und wie ein Rauscheffekt auftreten soll. Steht an dieser Stelle eine Null, unterbleibt das Rauschen: befindet sich hier eine Zahl zwischen 1 und 15, wird ein Rauschen unterschiedlicher Art zugefügt. Es handelt sich dabei jedesmal um sogenanntes »weißes Rauschen«, das je nach Eingabe einer Zahl dumpfer oder heller klingt. Dieser Effekt ist schwer zu beschreiben, deshalb sollten Sie ihn einmal ausprobieren und alle Zahlen durchspielen. So sehen Sie am besten, welcher Effekt bei jeder dieser Zahlen auftritt. Eine FOR-NEXT-Schleife kann Ihnen dies abnehmen, indem Sie zum Beispiel folgendes eingeben:

10 FOR i=1 TO 15

20 SOUND 1,100,100,10,0,0,1

30 NEXT i

Nach dem Start dieses kleinen Programms hören Sie einen Ton und dann nacheinander die verschiedenen Möglichkeiten des Rauschens. Wollen Sie das Rauschen allein hören, geben Sie anstelle der ersten »100« eine »0« ein. Zur besseren Identifikation der Rauschklänge können Sie sich innerhalb der Schleife den aktuellen Rauschwert mit »PRINT i« ausgeben lassen.

Nachdem Sie nun die Syntax des SOUND-Kommandos kennen und auch Wirkung eines zugeschalteten ENV« oder »ENT« im Griff haben, sollten Sie eigentlich in der Lage sein, ein kleines Programm mit diesen Befehlen zu schreiben. Programmieren wir jetzt einen kleinen Sound-Gag, der einen startenden und wegfliegenden Hubschrauber simuliert. Ein startender Hubschrauber läßt zunächst einen langsam laufenden Motor hören, der dann immer mehr beschleunigt, bis er startet, in der Ferne verschwindet. Wir versuchen also dies auch mit Hilfe der SOUND-Kommandos nachzuvollziehen.

10 ENT 1,200,-2,10

20 SOUND 1,500,2000,15,1,1,3

30 ENV 2,1,-1,12

40 FOR 1=14.9 TO 0 STEP -1

50 SOUND 1,250,10,INT(1)+1,2,5

60 SOUND 1,0,2

70 NEXT i

Wir wollen hier einmal zwei Phasen realisieren, Zunächst das Starten. Der Motor läuft langsam hoch. Dann fliegt der Hubschrauber und entfernt sich langsam. Beide Geräusche müssen Sie daher mit relativ komplexen Lautstärkeund Tonfolgen programmieren. Den ersten Teil verwirklicht ENT und ein konstant zugeschaltetes Rauschen. Der zweite Teil bedarf der Definition einer Lautstärkehullkurve (entfernen durch leiser werden) und einer gleichzeitigen, unterbrochenen Ausgabe des Tones, um die Rotorgeräusche zu erzeugen. Mit Hilfe der ENT-Folge in Zeile 10 erhöhen Sie in 200 Schritten langsam die Tonhöhe. Das zugemischte Rauschen in Zeile 20 (letzter Parameter) sorgt für den maschinenhaften Klang.

Auf und davon

Das Fliegen der Maschine stellt sich als eine relativ trickreiche Angelegenheit heraus. Zum einen vermindern Sie ganz langsam in einer FOR-NEXT-Schleife die Lautstärke. Die Schrittweite ist der Einfachheit halber gering gewählt. Die Änderungen der Lautstärke sollen dabei in möglichst kleinen Schritten erfolgen. Es sind 150 dazu vorgesehen. Nun kann allerdings der Gesamtumfang der Änderung 15 Werte nicht übersteigen, denn die Lautstärke erlaubt ia nur Werte zwischen 0 und 15. Während dieser 150 Schritte führt der Computer nun permanent SOUND-Befehle aus und benutzt dabei die zweite Lautstärkehüllkurve, die in Zeile 30 definiertist. Sie stellt ein nur kurzes Hüllkurvenfragment dar. Die Lautstärke vermindert sich danach um 1 und anschlie-Bend wird jeweils eine Pause von 12 hundertstel Sekunden eingefügt. Der SOUND-Befehl in Zeile 50 gibt nun den Grundton (>250<) mit einem hellen Rauschen (letzter Parameter) unter dieser Hüllkurve aus. »ENV« vermindert also die Lautstärke bei jeder Tonausgabe um den Betrag 1 Durch die gleichzeitige Lautstärkeänderung im ersten SOUND-Befehl und das zweite SOUND-Kommando, das für Ruhe sorgt, entsteht ein durchbrochener Klang, der einem Hubschrauberknattern sehr ähn-

Die angegebenen Parameter ergaben sich aus einigen Probeläufen. Es fällt Ihnen aber nun sicher nicht mehr schwer, zu noch besseren Ergebnissen zu gelangen.

Probieren Sie es doch einmal aus und ... einen guten Flug!

(Carsten Straush/ja)

Farb-Spielereien auf dem Schneider

Obwohl Computer in erster Linie für ernsthafte Anwendungen entwickelt wurden, iernt man sie am besten spielerisch kennen. Her finden Sie einige Anregungen aus dem Bereich der Grafik.

as Staunen ist oft groß, wenn man sieht, was sich Softwarefirmen einfallen lassen. Bei
gen Softwaretricks fragt man sich:
sist das möglich? Wie gelangt man
die Leistungsgrenze seines Compuse? Ganz einfach: Spielerisch und mit
stem

Beim Schneider bieten sich zwei sehr eressante Arbeitsfelder an. Die Kom-*** ation von Text und Grafik durch den - unauflösenden Grafikspeicher und -- Farbgebung. Besonders letzterer metet durch zahlreiche Varianten ungete Ergebnisse. Beginnen wir bei den andlagen. Die Farbe wird beim CPC rekt definiert. Es ist also nicht fest-==gt, daß 6 beispielsweise rot sein und damit bei »PEN 6« die Schriftauf rot umgeschaltet wird, wie s bei anderen Computern der Fall ist. -mehr sind zwischen die Farbnum-- und die dann gesetzte Schrift-~ziehungsweise Hintergrundfarbe - re Reihe von Farbregistern, die soge---- INK-Register, eingeschaltet. -- N 64 greift also auf den inhalt des - pregisters 6 und die Farbe, die dort -nt, zurück. Hierbei ist allerdings th noch eines zu beachten.

Der Schneider verfügt bekanntermauber drei verschiedene Darstelresmodi, Modus 0 (mit 20 Zeichen Zeile), Modus 1 (mit 40 Zeichen pro e) und Modus 2 (den hochauflösen-- Modus mit 80 Zeichen). Nur bei idus 0 wäre die oben angegebene banweisung von Erfolg gekrönt. Der C wendet nämlich auf alle Farbwerte - Modulo-Funktion an. Im Modus 0 --- Jen alle Farbwerte MOD 16 genomim Modus 1 mit MOD 4 und im odus 2 mit MOD 2. Machen wir uns an Beispiel klar, was hier passiert. - Modulo-Funktion bewirkt eine Dividurch den nachfolgenden Wert, pei der Rest als Funktionsergebnis -raeben wird, »11 MOD 4« ergibt bei-: - sweise den Wert 3, Damit verste-Sie nun auch, wieso der CPC trotz schiedener Farbangaben manchmal

mit derselben Farbe schreibt. Es ist egal, ob Sie im Bildschirmmodus 1 PEN 1. PEN 5. PEN 9 oder PEN 13 eingeben. In ledem Fall wird als Schriftfarbe der Farbwert genommen, der in Register 1 gespeichert ist. Alle diese Werte haben nämlich als Rückgabe der Modulo-Funktion das Ergebnis 1. Probieren Sie es aus! Im Bildschirm-Modus 2 kehrt ein Farbwert sogar alle zwei Farbangaben wieder. PEN 1 entspricht also PEN 3, PEN 5 etc. Daraus resultiert auch eine Unzulänglichkeit des Computers, die den Anfänger oft zur Verzweiflung treibt. Wenn Sie Im Modus 2 die Pen-Farbe 2 auswählen, so hängt sich der Schneider scheinbar auf. Kein ESC kann ihn in die Welt der Lebenden zurückbringen. Da aber 2 MOD 2 gleich 0 ist, hat der CPC für die Vordergrundfarbe dieselbe Farbe wie für den Hintergrund ausgewählt.

Der schwarze Schirm

Nun wissen wir, wie die Farbgebung beim Schneider funktioniert. Diese Art der Farbdefinition bietet eine ganze Reihe von Effekten, die man mit einer direkten Farbdefinition nicht erreichen könnte. Erstes Beispiel: Das Auftasten von Farben. Dieser Trick bietet die Lösung für ein Problem, das des öfteren bei der Titelgestaltung auftaucht. Die Titelausgabe in Basic braucht meist einige Zeit. Nun sieht es aber nicht besonders professionell aus, wenn man eln Titelbild oder elnen Spielschirm bei Action-Spielen Stück für Stück aufbaut. Eine Lösung dieses Problems ist mit Hilfe der INK-Register möglich. Man setzt zunächst alle »INKs« auf O, also schwarz. Dann schreibt man den Bildschirmtitel wie gewohnt. Als dritter Schritt werden dann die einzelnen Farbregister mit den darzustellenden Farben belegt. Ergebnis: Zunächst bleibt der Schirm dunkel. Die Darstellung schwarz auf schwarz sieht man ja nicht. Nach einer Kunstpause wechselt der Schirm seine Farbe und auf einen Schlag erscheint das Titelbild. Diesen Vorgang zeigt Ihnen das folgende Listing:

10 INK 0,0:INK 1,0:INK 2,0:

INK 3,0

20 PEN 1:PRINT DIES IST MIT

PEN 1 GESCHRIEBEN"

30 PEN 2:PRINT UND DIES MIT

PEN 2"

40 PEN 3: PRINT "JETZT NOCH EINE ZEILE IN PEN 3"

50 FOR 1=1 TO 200:NEXT

60 INK 1,24: INK 2,6: INK 3,11

Dieselbe Technik können Sie natürlich auch verwenden, um in einem erklärenden Text Worte zu unterstreichen. Tippen Sie dazu einmal

- 10 INK 0,0:INK 1,24:INK 2,0:PAPER 0:PEN 1
- 20 PRINT"In einem ganz normalen Erklaerungstext ";:PAPER 2:PRINT"soll diese Stelle ";:PAPER 0:PRINT"besonders hervorgehoben werden."
- 30 PRINT"So sieht der Text im Normalfall aus"
- 40 FOR 1=1 TO 300:NEXT
- 50 INK 2,6
- 60 PRINT "Und jetzt mit der hervorgehobenen Stelle!"

ein.

Es geht sogar noch kürzer. Mit einem Trick können Sie innerhalb eines Zeichens die Farbe umschalten. Wie Sie vielleicht wissen, verfügt der CPC über sogenannten Transparent-Modus. In dieser Darstellungsart wer-Zeichen übereinander die geschrieben. Der CPC legt jedes Zeichen als hochauflösendes Grafiksymbol in einer Matrix aus 8 mal 8 Bildpunkten im Grafikspeicher ab. Für ein A wird kein Code gespeichert, sondern die Bildpunkte, die dem Buchstaben entsprechen, im Grafikspeicher mit der Schriftfarbe gesetzt. Analog dazu wird der durch das Zeichen nicht belegte freie Raum mit der Hintergrundfarbe belegt. Diesen letzten Teil der Operation, das Setzen der Hintergrundfarbe, können Sie durch Einschalten des Transparent-Modus verhindern. werden dann nur noch die durch das Zeichen selbst belegten Bildpunkte gesetzt. Die Umschaltung zwischen Normal- und Transparent-Modus geschieht dabel mit »PRINT CHR\$(22)+ CHR\$(1)«. »PRINT CHR\$(22)+CHR\$ (0) schaltet wieder zurück. Probieren Sie einmal, nach der Eingabe von >CHR\$(22)« den Bildschirm mit DEL zu löschen. Es funktioniert nicht mehr. Der Grund dafür ist einfach. DEL schreibt die zu löschende Zeichenposition mit einem Quadrat von der Größe eines Zeichens mit Hintergrundfarbe voll. Und genau dieses Beschreiben mit der Hintergrundfarbe funktioniert ja nicht mehr. Schauen Sie sich einmal an, wie der Transparent-Modus wirkt. Ein einfaches PRINT-Kommando genügt dazu: *PRINT CHR\$(22)<. Wenn Sie *PRINT*AAAAAA<6 mal CTRL-H><6 mal SHIFT 0> *< eintippen, werden die beiden Zeichen überlagert. Sie erhalten unterstrichene Buchstaben. Auf diese Weise können Sie sich einen neuen Zeichensatz definieren. Dane-

Unterstreichen in Basic

ben ist es natürlich möglich, in einem Zeichen mit mehr als zwei Farben zu arbeiten. Man überlagert einfach die dritte und jede folgende Farbe. Wenn Sie beispielsweise zwischen »AAA« und dem Strich die Farbe umschalten, wird der Strich in einer anderen Farbe dargestellt. Die gelben »As« werden rot unterstrichen.

- 10 INK 0,0:INK 1,24:INK 2,6
- 20 PEN 1: PAPER 0: LOCATE 1,10
- 30 PRINT "AAAAAA"
- 40 PEN 2:LOCATE 1,10
- 50 PRINT"<6 mal SHIFT 0>"

Wie können wir aber diese Eigenschaft des CPC für unsere Farbumschaltung innerhalb eines Zeichens benutzen? Stellen Sie sich vor. Sie uberschreiben ein Zeichen mit einem neuen, wobel die Schriftfarbe des neuen Symbols mit der Hintergrundfarbe des alten übereinstimmt. Die Schriftfarbe des neuen Zeichens entnehmen Sie dabei einem neuen Farb-Register. Sie setzen also mehrere INKs auf denselben Wert. Bleiben Sie dabei im Normal-Modus, so wird nur das neue Zeichen dargestellt. Beim Transparent-Modus hingegen bleibt der Rest des alten Zeichens erhalten, der nicht von dem neuen überdeckt wird. Nach der Ausgabe sehen Sie zunächst das alte Zeichen, soweit es nicht überschneben wurde. Durch Umdefinition des Farb-Registers, aus dem die Schriftfarbe kam, können Sie dann das neue überlagerte Zeichen einblenden.

Ein Beispiel soll dies illustrieren. Wenn Sie im Anhang Ihres Benutzerhandbuches nachschlagen, finden Sie dort als Zeichen 239 ein Raumschiffähnliches Gebilde. In der untersten Bildpunktreihe sind zwei Öffnungen ausgespart, die man mit ein wenig Phantasie als Triebwerke definieren kann Ailerdings scheint sich die Rakete in Ruhestellung zu befinden. Wir wollen nun dieses Manko beheben. Dazu definieren wir mit »Symbol« ein neues Zeichen. »SYMBOL 240,0,0,0,0,0,0,0, &x00101000< belegt die gesamte Fläche des Zeichens mit der Hintergrundfarbe. Nur zwei Punkte sind davon ausgenommen, die Triebwerköffnungen. Wir wollen nun dieses neue Zeichen und Symbol Nummer 239 übereinanderdrucken. Zuerst wird dabei Zeichen 239 ausgegeben. Die Überlagerung durch das Triebwerkfeuer folgt dann im zweiten Schrift.

- 10 MODE 0:INK 0,0:INK 1,11:INK 2.0:PAPER 0:PEN 1
- 20 PRINT CHR\$(22)
- 30 SYMBOL
 - 240,0,0,0,0,0,0,0,&<00101000
- 40 CLS:LOCATE 20,10:PRINT CHR\$ (239)
- 50 PEN 2:LOCATE 20,10:PRINT CHR\$(240)
- 60 FOR 1=1 TO 800: NEXT
- 70 INK 2,6,24

Durch Setzen des Farbregisters 2 auf 0 ist die Vordergrundfarbe von Zeichen 240 gleich der Hintergrundfarbe von Zeichen 239. Erst die Umdefinition der Farbe in Programmzeile 70 sorgt dafür, daß das Triebwerk gestartet wird. Es wird durch INK 2,0 wieder abgeschaltet. Man kann diesen Effekt allerdings auch in der umgekehrten Richtung einsetzen, um beispielsweise eine Öffnung zu schaffen, wo vorher keine war. Dies ist zum Beispiel bei Adventures oft der Fall. Durch eine Eingabe soll sich eine Tür im bereits dargestellten Spielbildschirm öffnen. Mit der Farbumdefinition ist dies leicht zu lösen. Man definiert wiederum zwei »INKs« auf dieselbe Farbe. Mit der einen »INK« wird dann die Tür, mit der anderen die Wand beschrieben. Ein einfaches Kommando reicht aus, um auf Knopfdruck den Spielbildschirm zu verändem. »Elektro Freddy« arbeitet beispielsweise mit diesem Trick.

Man kann die Farbumdefinition allerdings nicht nur bei der Zeichenausgabe, sondern auch im Bereich der hochauflösenden Grafik einsetzen. Besonders wichtig ist dies, wenn man mit dem TAG-Befehl arbeitet. Diese Anweisung erlaubt, die Zeichenausgabe an der Stelle zu positionieren, an der sich der Grafikcursor befindet. Dabei stimmt die oberste linke Ecke des Ausgabezeichens mit der Position des Grafikcursors uberein. So kann man ein Objekt von der Größe eines Zeichens kontinuierlich über den Bildschirm bewegen. Wir wollen dies einmal anhand unserer Rakete demonstrieren. 10 CLS: FOR 1=600 TO 1 STEP-2: TAG:

CALL&BD19:MOVE 1,250: PRINT CHR\$(239);:NEXT

Mit dieser Zeile wird das Raumschiff-Zeichen über den Bildschirm bewegt. Der MOVER-Befehl bewegt den Grafikcursor innerhalb der FOR-TO-Schleife langsam nach links und gibt durch den nachfolgenden PRINT-Befehl an dieser Stelle das Raumschiff-Zeichen aus. Das zwischengeschaltete CALL-Kommando hat dabel eine Synchronisationsfunktion. Der Bildschirm wird im Monitor dadurch aufgebaut, daß ein Elektronen strahl über die gesamte Bildschirmflä che gelenkt wird, wobel er je nach Aus lenkungswinkel und Auftastung die ein zelnen Farbpunkte auf der Bildschirmoberfläche zum Aufleuchten bringt. Der Strahl wandert dabei zeilenweise in jeder fünfzigstel Sekunde einmal vor oben links nach unten rechts. Danach wird der Strahl ausgetastet und läuft »blind« zu seinem Ausgangspunkt zurück. Ein Zeichen wird beim CPC Bildpunkt für Bildpunkt im Grafikspeicher abgelegt. Nun kann es vorkommen, daß der Strahl gerade in dem Moment Bildschirmpunkte darsteller will, in dem diese vom Computer farb lich geändert werden. Ergebnis: Der eine Teil des Zeichens wird noch in der alten Position dargestellt; der Rest aber schon in der neuen. Unser Zeichen wird also auseinandergerissen. Wenn Sie den CALL-Befehl weglassen, wer den Sie sehen, daß das Oberteil der Rakete etwas verschoben gegen das Unterteil dargestellt wird. Der CALL-Aufruf vermeidet diese Probleme. Er hält die nachfolgenden Operationen solange an, bis der Strahl zurückläuft.

Kehren wir zurück zur Farbumdefini tion im Bereich der hochauflösender Grafik. Obwohl Sie mit TAG ein Zeicher in Abhängigkeit von der Grafikeursorposition bewegen können, wird bei der HiRes-Grafik auch in diesem Fall die Farbe des Grafikcursors zum Setzer der einzelnen Bildpunkte verwendet Es hat daher keinen Sinn, wenn Sie versuchen, mit »PEN« und »PAPER« irgendwelche Effekte zu erzielen. Da der Transparent-Modus in Zusammenhang mit »TAG« nicht funktioniert, ist dies auch kein Manko. Das Aufleuchter des Triebwerkfeuers können Sie auch durch ein »PLOT« realisieren. Dazu müs sen wir uns allerdings ein wenig mit der Bildschirm-Arithmetik beschäftigen

3,2,1 - PLOT

Wenn Sie mit x,y die Position bezeichnen, an der sich der aktuelle Grafikcursor befindet, so können Sie die Position der Triebwerkdüsen relativ einfach bestimmen.

Im Modus 0 werden jeweils vier Bildpunkte in der Horizontalen mit derselben Farbe belegt. Unsere Zeichenmatrix wird also in diesem BildschirmModus auf je vier Bildschirmpunkte in
der Horizontalen gedehnt. Je vier
nebeneinanderliegende. Bildpunkte
erhalten denselben Farbwert. Bei unserer. Rakete sind die ersten beiden
Punkte unseres Zeichens in der unter-

sten Bildschirmlinie gesetzt (Vergleichen Sie dazu noch einmal die Zeichenmatrix im Anhang Ihres Handbuchs). Die Bildpunkte X bis X+7 in dieser Bildschirmlinie werden also bei der Ausgabe dieses Zeichen gesetzt. Wenn Sie nun 8 zu unserem X-Wert addieren, so treffen Sie genau auf den durch das Tnebwerk freien dritten Punkt von links.

8 Punkte entfernt

🕽 e zweite Triebwerköffnung liegt dann meder acht Bildpunkte weiter in der -sition X+16. Nach der X-Verschiebung müssen Sie nun noch die Y-Ab-«eichung bestimmen. Für jede Bildschirmlinie, die Sie weiter nach unten willen, müssen Sie eine 2 von der Y-· pordinate subtrahieren und umge-. shrt. Sie erhalten damit Y-14 als Verti-· wert. Der Grafikcursor liegt in der bersten Bildschirmlinie dieses Zeirens und sieben Bildschirmlinien tieer spielt sich unser Triebwerkfeuer ab. Nach dieser Vorarbeit ist das Setzen zer Triebwerkpunkte kein Problem ehr. Wir müssen nur die Punkte X+8,Y-14) und (x+16,Y-14) mit einer :eeigneten Farbe setzen. Wenn Sie das aumschiff auf die Position 300,200 setzen, so sind im Modus 0 die Punkte (308,186) und (316,186) zu setzen. Die notwendigen Befehle dazu:

- 10 INK 0,0:INK 1,11:INK 2,0:MODE 0:PLOT 300,200,1:TAG: PRINT CHR\$(239);
- 20 PLOT 308,186,2:PLOT 316,186,2
- 30 FOR 1=1 TO 800:NEXT
- 40 INK 2,24,6

Dabei werden die Punkte zuerst mit der auf 0 gesetzten Farbe 2 geschrieben. Erst nach der Zeitverzögerung in Zeile 30 wird dann das Triebwerk zugeschaltet. Zwei Anmerkungen sind in diesem Zusammenhang noch notwendig. Erstens muß nach jeder Zeichenausgabe mit TAG ein Semikolon stehen. Sonst wird als Aquivalent zum RETURN-Befehl ein Ilnksgerichteter Haken ausgegeben. Zweitens sollten Sie darauf achten, bei Anwendung der hochauflösenden Grafik immer die Grafikfarbe mit zu spezifizieren. Diese wird durch das MODE-Kommando nicht verändert. Wenn Sie also in dem PLOT-Befehl in Zeile 10 die 1 als dritten Parameter weglassen und das Programm zweimal hintereinander mit RUN starten, so wird das Raumschiff beim zweiten Mal nicht mehr dargestellt. Grund: Am Anfang von Zeile 10 wird Farbe 2 auf O gesetzt. Vom ersten Durchgang

her war als Grafikfarbe aber Register 2 spezifiziert.

Ergebnis: Das Raumschiff wird in diesem Durchgang mit der Hintergrundfarbe geschrieben. Nach der Zeitverzögerung wird zwar Farbe 2 aufgerufen, aber da Sie nun das ganze Raumschiff mit dieser Farbe geschrieben haben, blinkt auch die Rakete als Ganzes. Experimentieren Sie auch mit anderen Zeichen und Kombinationen.

(Carsten Straush/Matthias Rosin)



Mehr Komfort mit »Explora 2.0«

Der neue Checksummer für die Schneider-Computer ist da. Explora 2.0 macht die Eingabe on Programmen noch einfacher. Aber keine Angst, Explora 1.0 dürfen Sie auch noch benutzen.

ele unserer Leser haben Explora 1.0 schon schätzen gelernt. Ist doch die Eingabe on Programmen bedeutend einfacher nd sicherer geworden. Doch die erste ersion unseres Checksummers zeigte och einige Schwächen. Der Neue hat enicht mehr. Aber kompatibel zueinder, das sind sie beide.

Zuerst einmal Informationen für alle, te noch nicht wissen, was Explora ist.

Tolora ist ein Prüfsummenprogramm, tes jede eingegebene Zeile auf ihre Echtigkeit hin überprüft. Dazu müssen e zuerst Explora laden (oder eintipten), einmal laufen lassen und dann

wieder (mit »NEW«) löschen. Die Maschinencode-Routine im Speicher überprüft jetzt automatisch Ihre Eingaben. Sobald Sie am Ende einer Programmzeile ENTER oder RETURN drücken, erscheint in eckigen Klammern eine vierstellige Hexadezimalzahl auf dem Bildschirm. Das im Heft abgedruckte Listing enthält ebenfalls soiche Zahlen. Stimmt die Prüfsumme auf dem Bildschirm mit der im Heft übereln, so haben Sie die Zelle richtig abgetippt. Gibt es Unterschiede zwischen den Werten, müssen Sie auf Fehlersuche gehen und die Zeile noch einmal kontrollieren.

Explora 1.0 und 2.0 sind Brüder

Das alles konnte Explora 1.0 auch schon. Der Vorteil der neuen Version besteht darin, daß Sie nun größere Freiheiten bei der Eingabe der Zeilen haben. So dürfen Sie die Basic-Schlüsselwörter in Klein- oder Großbuchstaben (oder auch gemischt) eingeben. »PRINT« darf mit einem Fragezeichen abgekürzt werden. Explora 2.0 akzeptiert zum Beispiel für die Zeile »100 PRINT« folgende verschiedene Eingaben:

100 PRINT

100 print

100 ?

100 PrInT

Die Zeilen müssen also nicht mehr schon beim Eintippen wie abgedruckt aussehen, sondern erst beim Auflisten. Außerdem werden Prüfsummen nur noch für Programmzeilen ausgegeben und nicht mehr wie früher auch bei Direkteingaben. Vor der Zeilennummer stehende Leerzeichen, Line-Feeds und Tabulatorzeichen überliest Explora 2.0 selbständig. Leerzeichen innerhalb der Zeile zählen aber weiterhin und verändern die Prüfsumme.

Explora erlaubt die Verwendung des EDIT-Befehls. AUTO ist in der neuen Version ohne Einschränkungen zu



benutzen, allerdings nur beim CPC 664 und CPC 6128. Explora 1.0 lag im Speicher fest zwischen A000 und A086 hex. Die neue Version wird vom Basic-Lader automatisch im Speicher direkt unter HIMEM abgelegt. Somit arbeitet auch SYMBOL AFTER einwandfrei.

Allerdings sollten Sie Programme nur starten, wenn Sie vollständig eingegeben sind. Denn dann können Sie Explora aus dem Speicher eliminieren und es gibt auch bei Maschinencode-Routinen keine Platzprobleme.

Eine kleine Einschränkung gibt es aber doch: Löschen Sie keinesfalls Zeilen durch Eingabe der Zeilennummer und Drücken der ENTER-Taste. Die Zeile wird dann gar nicht wirklich gelöscht, sondern ist ein Duplikat der folgenden Zeile. Verwenden Sie statt dessen DELETE. Statt »20« müssen Sie also »DELETE 20« schreiben.

Das Wichtigste dürfen wir aber nicht

vergessen! Explora 2.0 ist aufwärtskompatibel zu Explora 1.0. Das heißt, daß Sie sowohl mit Explora 2.0 alte Programme abtippen können als auch mit Explora 1.0 alle zukünftigen Programme Denn die Prüfsummen sind identisch.

Die Prüfsummen sind identisch

Steuerzeichen und mehrere Leerzeichen, die in Strings aufeinanderfolgen, sind in geschweiften Klammern im Klartext angegeben. So bedeutet (CTRL A), daß Sie die CTRL-Taste gemeinsam mit »A« drücken müssen. Aber Vorsicht, daß Sie solch ein Zeichen nicht mit den ASCII-Sonderzeichen (oder) verwechseln!

Die Bedeutung der geschweiften Klammer erkennen Sie jedoch sehr leicht. Denn als ASCII-Sonderzeichen steht sie meist allein. Im anderen Fall umschließt sie immer Control- oder Leerzeichen. Denn auch die Leerzeichen werden mit [5 SPACE] (fünf Leerzeichen) angezeigt

Da die Tastatur der Schneider-Computer sehr leicht umdefiniert werden kann, arbeitet jeder Computer-Besitzer mit einer anderen Tastenbelegung. Wir verwenden nur den Original-ASCII-Code. Deutsche Sonderzeichen werden dabei als amerikanische Sonderzeichen (siehe Tabelle) dargestellt. Benutzen Sie einen umdefinierten Zeichensatz, so müssen Sie naturlich immer die analogen Zeichen einsetzen. Ubrigens, das Zeichen » « für das deutsche » 8« wird mit CTRL-2 aufgerufen.

Listing 1 enthält das Programm »Explora 2.0«. Listing 2 zeigt die Besonderheiten noch einmal mit Erklärung.

(Martin Kotulla/hg)

Programm-Steckbrief		
Name:	Explora 2.0	
Computer:	CPC 464/664/6128	
Checksummer:	Explora	
Datenträger:	Kassette/Diskette	

Sonderze	ichen
amerikanische	deutsche
Ų	§ A
	ז
	3
1	
Das Symbot of « s	steht fur »1«

Tabelle der Sonderzeichen

100 ' *******************	[DECC]
118 * *	[FADA]
120 ' # EXPLORA V2.6 #	[761E]
138 * *	EDCDE 7
148 * ******************	[C3D4]
150 '	[E1BA]
160 DEF FNI sb (x)=255 AND UNT (x)	[3960]
170 DEF FNmsb (x)=255 AND INT (x/256)	[8864]
188 SYMBOL AFTER 256: MEMORY HIMEM-161	[948C]
190 start=HIMEM+1:SYMBOL AFTER 240	[2092]
200 FOR 1=&A000 TO &A07D: READ =\$: sum=sum	
+VAL("&"+a\$):NEXT 1	[B2C8]
218 IF sum(>19814 THEN PRINT "DATA-Fehle	
r I " : END	(FCCE)
220 RESTORE:FOR imstart TO start+&9D:REA	
D a\$	[3869]
230 PDKE i,VAL("&"+a*):NEXT i	[2402]
240 FOR i=1 TO 5:READ a:a=a+start	EAC2A3
250 wert=PEEK(a)+PEEK(a+1)+256-48968+sta	
rt	[2776]
260 POKE a.FN1sb(wert):POKE a+1.FNmsb(we	
rt):NEXT 1	101927
270 IF PEEK(6)=&80 THEN ed=&BD3A:POKE &B	
F20,&A4	[56A8]
280 IF PEEK(6)=&78 THEN ed=&8058:POKE &8	
F20,&BA:RESTORE 470	[760C]
Listing 1. Mehr Komfort mit »Explora 2.0«	

```
298 IF PEEK(4)=&91 THEN ed=&BD5E:POKE &B
F28,&BA:RESTORE 498
388 POKE &BF21,&AC:POKE &BF22,PEEK(ed)
318 POKE &BF23,PEEK(ed+1):POKE &BF24,PEE
                                                                                                                                  [16FA]
                                                                                                                                  [71DE]
K(ed+2)

POKE ed,&C3:POKE ed+1,FNlsb(start):P

OKE ed+2,FNmsb(start)

330 IF PEEK(6)=&B8 THEN END

340 FOR i=1 TO 7:READ a$,b$:a=VAL("&"+a$)
+start:b=VAL("&"+b$)
                                                                                                                                  [9984]
                                                                                                                                  COAFA 1
                                                                                                                                  [6044]
                                                                                                                                  [3306]
                            a,FN1sb(b):POKE a+1,FNasb(b):NE
                                                                                                                                  [8332]
 340 DATA CD, 22, BF, F5, C5, D5, E5, 2A, 20, BF, C
D, 61, DD, B7, 28, 62
370 DATA E5, 2A, 20, BF, CD, 88, A0, E1, 30, 58, C
                                                                                                                                  (SBFC)
370 DATA E5.2A.20.BF,CD,88,A0,E1,30,58,C
D.94,EE,CD,A3.E7
380 DATA CD,63.E1,ED,48,20,BF,21,00,00,0
A.5F,16.00.19.03
390 DATA FE.00.20.F6,DD,2A.20,BF,01,00,8
0,DD,7E.00.5F,16
400 DATA 00.19.04.F5.A8.47,F1.09,DD.23,F
E.20.20,ED.3E.0D
410 DATA CD,5A.8B.3E.0D.5A.BB.3E.59,C
D,5A.8B.7C.CD,77
420 DATA A0.7C.CD,78,A0.7D,CD,77,A0.7D,C
D.78.A0.3E.5D.CD
430 DAIA 5A.BB.E1.D1.C1.F1.C9.1F.1F.1F.1
                                                                                                                                  (SEF2)
                                                                                                                                  [DBF6]
                                                                                                                                  [4D3E]
                                                                                                                                  [E53C]
                                                                                                                                  [259A]
                                                                                                                                  [B14A]
D,78,A0,3E,5D,CD
430 DAIA 5A,BB,E1,D1,C1,F1,C9,1F,1F,1F,1
F,E6,0F,C6,30,FE
440 DAIA 3A,38,02,C6,07,C3,5A,8B,CD,61,D
D,87,37,C8,CD,04
450 DAIA EE,D0,7E,FE,20,20,01,23,CD,D2,E
6,37,9F,C9
460 DAIA &15,&5F,&63,&67,&6B
470 DAIA 0B,DE52,1B,EED4,1E,E869
480 DAIA 21,E259,89,DE52,8F,EED4,99,E7AA
                                                                                                                                  CAIDAI
                                                                                                                                  C64AC3
                                                                                                                                  [8036]
                                                                                                                                 [7B14]
                                                                                                                                  [0594]
490 DATA 08,0E4D,18,EECF,1E,EB64
580 DATA 21,E254,89,DE4D,8F,EECF,99,E7A5
                                                                                                                                 [1F52]
                                                                                                                                  [249A]
 510 END
                                                                                                                                  CALAAL
 Listing 1. Mehr Komfort mit »Explora 2.0« (Schluß)
```

```
400 DATA &BR.&E1.&D1.&C1.&F1.&C9.&1F.&1F
,&1F,&1F,&E6.&0F.&E6.&30.&FE.&3A

410 DATA &38.&02.&C6.&07.&C3.&5A.&BB
(633C1
420 NEW
430 PRINT "(CTRL A)(CTRL Y)(CTRL Y)(CTRL
A)"

440 PRINT "(5 SPACE)WW)("

Listing 2 Im Reienial misseen Sie die Zeile 400 wie folgt
```

Listing 2. Im Beispiel müssen Sie die Zeile 400 wie folgt eingeben (Modus 1): 400 DATA &BB,\$E1,&D1,&C1,&F1,&C9,&1F,&1F,&1F,&E6,&0F,&C6,&30,&FE,&3A Zeile 430 besteht in der PRINT-Anweisung aus den vier Tastendrucken CTRL-A, CTRL-Y, CTRL-Y und CTRL-A. Der String in Zeile 440 lautet »WW](«

Interpreter-»Fehler« – selbst behoben

Das Betriebssystem und speziell das Basic der Schneider-Computer gehört zum Besten, was es in dieser Art zur Zeit auf dem Helmcomputermarkt gibt. Allerdings haben auch die CPCs noch einige Macken. Hilfe ist oft sehr einfach.

aß bei der Entwicklung der Software der Schneider-Computer gute Arbeit geleieet wurde, ist allgemein bekannt. Aber ...ch das beste Betriebssystem weist mmer noch einige Fehler auf. So auch sas Schneider-Basic. Und dies sind cht nur schon relativ bekannte "Macken«, wie der DEC\$-Befehl, son-1em oft Kleinigkeiten, die anfangs zu eniger Verwunderung führen und sich -st nach genauerem Hinsehen als eshte Fehler - und nicht etwa Programnierfehler - entpuppen. Leicht zu ver-'ehen ist der gerade beschriebene Fehler beim DEC\$ des CPC 464. Die-:es Kommando dient der Formatierung enes Strings. Das heißt, es baut eine orgegebene Zeichenkette so um, als to diese mit einem PRINT-USING-Kommando ausgegeben würde. Leider nterlief bei der Entwicklung des Betriebssystems beim 464 ein Fehler.

Zwei auf –

Anfangsklammer wird zweimal berprüft, weshalb man bei diesem commando immer zwei Klammern öffen muß, aber nur eine schließen darf. De Funktion DEC\$ hat dabei folgendes

-3=DEC\$((a\$, "<Formatierungs_rameter>")

Die Formatierungsparameter entbrechen denen des PRINT-USING-Behils. Nähere Angaben zur Verwenbing dieser Parameter finden Sie im
andbuch.

Während die Falsch-Interpretation

bereiten andere Fehler mehr Schwierigkeiten. Ein Problem im mathematischen Bereich stellt beispielsweise die Potenzfunktion dar. Wenn man hier mit einer negativen Basis arbeitet, liefert der CPC 464 in manchen Fällen ein falsches Ergebnis. Laut Handbuch ist die Potenzfunktion b* in zwei Fällen definiert.

 Wenn die Basis (b) positiv ist, soll die Potenzfunktion f
ür beliebige Exponenten (e) definiert sein.

Bei negativer Basis ist sie nur für ganze Exponenten definiert.

Der Exponent darf dabei sowohl positiv als auch negativ sein. Probleme hat der Interpreter dabei mit einem an sich völlig einfachen Problem. Was passiert, wenn man eine negative Zahl mit 1 potenziert? Sie wird positiv – jedenfalls beim 464. Bei den Nachfolgemodellen wurde dies kuriert. Wenn Sie also PRINT(-12) 11

eingeben, so lautet das Ergebnis nicht -12, sondern 12. Der Schneider interpretiert hier also die negative Basis als positiv und rechnet mlt dem positiven Ansatz weiter. Eine einfache Abhilfe bietet die Multiplikation mit der Signum-Funktion. SGN(<Wert>) liefert -1 für einen negativen Wert, 0 bei Null und +1 für einen positiven Eingabewert. Wenn Sie also beim 464

PRINT SGN(b) *bie

statt des normalen Funktionsaufrufes benutzen, erhalten Sie immer die richtige, korrigierte Ausgabe. Hierzu allerdings gleich eine Nebenbemerkung. Sie dürfen den gerade beschriebenen Fehler des Computers – genauer seines Interpreters – nicht mit einem anderen »Fehler« verwechseln, der auf den ersten Blick auch zu Verwunderung führt. Wenn Sie nämlich

?-1212

eingeben, erhalten Sie – und dies gilt nun gemeinsam für alle Schneider-Computer – nicht etwa, wie Sie vielleicht erwarten, 144, sondern vielmehr –144, also den erwarteten Wert mit negativem Vorzeichen. Dies ist aber kein Interpreterfehler, sondern liegt in der Hierarchie der einzelnen Verknüpfungssymbole begründet. Sie kennen sicher die mathematische Grundregel »Punkt-vor-Strich-Rechnung«. Diese richtig anwendend, würden Sie beispielsweise den Term »2 • 3 – 3 • 3 « als »(2 • 3) – (3 • 3) « berechnen. Also zunächst die mit dem Malzeichen verbundenen Werte bestimmen und diese dann mit »–« verknüpfen. Analog dazu werden Potenz- und andere Funktionen vor der Verknüpfung mit »•« oder »/« berechnet. Auch der Schneider macht das so. Er gliedert den eingegebenen

Hierarchie der Rechenzeichen

Ausdruck mittels der einzelnen Verknüpfungszeichen (»+«, »-«, »»«, »/« und Funktionsaufrufe). Dabei gilt folgende Hierarchie:

- 1. Klammern: haben höchste Priorität
- Funktionsaufrufe: SIN(), SQR() und so weiter werden zuerst bestimmt
- Potenzfunktion ∗f
- 4. >- e negatives Vorzeichen für eine Zahl
- 5. » « Multiplizieren
- MOD Modulo-Funktion (liefert den Rest einer Division)
- 7. >/« Dividieren
- >\« Ganzzahldivision (nur der ganzzahlige Wert des Ergebnisses wird angezeigt)
- 9. »+« Addition
- 10. >-« Subtraktion

Das Rechensymbol mit der niedrigsten Zahl hat dabei die höchste Priorität. Wie Sie sehen, kann dabei das Minuszeichen zwei verschiedene Bedeutungen einnehmen. Zum einen kann es die Operation »-«, also eine Subtraktion, anzeigen. Ferner kann das Minuszeichen als Vorzeichen stehen. Diese typisch menschliche Doppeldeutigkeit macht dem Schneider nun aber arg zu schaffen. Er hat das Minus in beiden Versionen gespeichert, erkennt es auch richtig, und führt demnach dann die richtige Operation aus. Allerdings setzt er das Vorzeichen in seiner Prioritätsbestimmung geringer als Funktionen an. Während ein Mensch also –12² – mathematisch falsch – als Aufforderung verstehen würde, die Zahl –12 mit sich selbst zu multiplizieren, denkt der Schneider hier korrekt. Er analysiert das Minuszeichen und bestimmt, daß zu seiner Definition eine Minusfunktion auf den Ausdruck, der nach diesem Zeichen steht, angewendet werden soll. Wenn Sie also

PRINT-1212

eingeben, so interpretiert der Schneider mathematisch korrekt: »Zahl 12 mit sich selbst multiplizieren und darauf dann die Minusfunktion anwenden – also das durch die Potenzierung entstandene Ergebnis mit –1 multiplizieren.« Das Endergebnis lautet also –144.

Überhaupt ist der Umgang mit Zahlen bei Computern – und hier machen die Schneider-Geräte keine Ausnahme – eine Wissenschaft für sich. Ein weiterer Punkt, der oft zu Ärger führt, ist die teilweise ungenügende Rechengenauigkeit – speziell bei kleinen Zahlen. Oft will man in einer Schleife mit relativ hoher Auflösung nahe beieinander liegende Punkte berechnen, um beispielsweise eine Funktion zu plotten. Dann darf man sich aber nicht mehr auf seinen Computer verlassen, weil dieser ungenauer arbeitet, als das Problem es erlaubt Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel:

10 FOR 1=0.1 TO 10 STEP 0.1 20 PRINT 1

30 NEXT 1

Was erwarten wir bei einer solchen Schleife? Das Programm beginnt mit i=0,1. Das ist der erste Schritt, bei dem als Beispiel der erste darzustellende Wert berechnet werden soll. Es folgt 0,2, 0,3 und so weiter. Bei 1,0 haben wir die ersten 10 Werte berechnet, bei 2,0 20 und demnach bei 10,0 genau 100. Nun schauen Sie sich einmal an, was Ihr CPC berechnet hat. Am Anfang ist alles noch korrekt. Auf 0,1 folgt 0,2.

Eins und eins ist nicht immer zwei

Ab 3,7 wird es jedoch ungenau. Jetzt gibt es als nächste Stufe 3.79999999. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn der Schneider in seiner Vergleichsbetrachtung, mit der er feststellt, ob der letzte Schleifenwert bereits erreicht oder überschritten wurde, genauso wenig pingelig ware und diese Werte entsprechend runden würde. Hier verhält er sich aber nun extrem kleinlich. 3.7999999 ist kleiner als 3.8 und obwohl es eigentlich 3.8 sein muß, fährt der Schneider noch einmal durch die Schleife. Die FOR-TO-Schleife wird ja bekanntlich abgebrochen, wenn durch laufende Additionen ein größerer Wert als der Schleifenendwert erreicht wird Dies gibt keine Probleme, wenn die Differenz (der Abstand, in dem wir die einzelnen Werte ausdrucken) groß im Vergleich zu der Abweichung ist. Es ist nämlich egal, ob wir zu 3.99999 oder zu 4 den Wert 0.1 addieren. Ist 4 unser Schleifenendwert, fällt der Vergleich immer positiv aus. Der Computer beendet die Schleife. Gehen wir aber beispielsweise in Tausendstel-Schritten voran, so kann es durchaus passieren, daß der CPC ein paar Berechnungen mehr macht als eigentlich vorgesehen.

99 statt 100

Nun aber subtrahiert der Schneider nicht nur, manchmal fügt er auch ein bißchen dazu. Am Ende unserer Schleife (ab 9.7) wird das klar. Und wenn er gerade zu glatten Werten zurückgekehrt ist, legt er noch ein bi8chen drauf. Der CPC entscheidet, daß 9 9000001 + 0.1 bereits größer als 10 und damit der Schleifenendwert 10 uberschritten ist. Die Schleife muß verlassen werden. Leider ist dies ein Schritt zu früh. Statt 100 Durchgängen hat der Schneider nur 99 gemacht. Um diesem Problem abzuhelfen, gibt es zwei Methoden. Zum einen kann man den Teufel mit dem Beelzebub austreiben, genauer: die eine Ungenauigkeit durch eine geplante zweite ausgleichen. In unserem Fall heißt das, den Schleifenendwert auf 10,000001 zu erhöhen, womit auch noch der letzte Vergleich positiv ausfällt und die gewünschten 100 Schleifendurchgänge stattfinden. Dies ist aber eine wenig schöne Variante. Besser ist es, sich mit dem Grund für diese Ungenauigkeiten auseinanderzusetzen. Wie jeder Computer rechnet auch der Schneider intern binär - das heißt im Zweiersystem. Um nun mit uns Menschen zu kommunizieren, formt er seine Binärwerte in unsere Dezimalzahlen um. Es gibt aber Dezimalzahlen, die im Dezimalsystem ganz glatt aussehen, binär jedoch zu einem unendlich langen Bandwurm werden - wie beispielsweise 0.1. Binär lautet dieser Wert 0.000110110110110110110... Computer muß hier runden, schleichen sich Ungenausgkeiten ein. hundert aufeinanderfolgenden Additionen kommt Fehler zu Fehler, und am Schluß stimmt das Ergebnis nicht mehr. Hier gibt es aber eine relativ einfache Lösung. Statt »i« in solch binär schwer faßbaren Werten zu verändern, addieren Sie besser Ganzzahlen und setzen die Schleifenobergrenze entsprechend herauf. Die richtigen Werte von i für die Verarbeitung erhalten Sie

dann durch einfaches Teilen - beispielsweise durch 10. Wenn Sie also statt der ersten Schleife mit

10 FOR i=1 TO 100

20 PRINT 1/10

30 NEXT

arbeiten, so haben Sie exakt dieselbe Zahl an Schleifendurchläufen zur Verfügung. Nur die Additionsfehler werden vermieden. Denn 1 dezimal ist auch für den Computer 1 binär und damit problemlos zu verarbeiten.

Die Schneider machen jedoch nicht nur bei der Arlthmetik manches anders, als man sich wünscht. Zwei weitere Probleme treten auf, wenn man sich intensiv mit dem Ablegen von Programmen beschäftigt. In einem vernünftigen Programm muß der Benutzer den Namen einer zu speichernden Datel eingeben können. Dazu reicht eine einfache INPUT-Abfrage. Wenn man mit

INPUT "Name der Date1"; n\$
einen Namen einliest, sollte man diesen
problemlos mit OPENOUT n\$ an die
Disketten- oder Kassettenverwaltung
weiterleiten können. Diese soll dann die
Datei unter dem Namen speichern. Das
klappt aber nur manchmal. Wenn man
viele Strings im Speicher verwaltet,
streikt der CPC. Statt eine Datei zu öffnen, wirft er eine Fehlermeldung aus.

Wirkung ohne Zeichen

Abhilfe ist auch hier wieder relativ einfach. Man muß nur vor dem String ein

"« ausgeben. Obwohl der Dateiname durch OPENOUT ""+n\$ natürlich nicht geändert wird, akzeptiert der Computer nun das Kommando.

Ein weiterer Fehler wird Ihnen auffallen, wenn Sie des öfteren mit RENUM arbeiten, um sich Platz für neue Zeilen zu schaffen. RENUM renumeriert »fast alles«. Eine Zeilenangabe läßt der Befehl jedoch aus - die Zeilenangabe bei CHAIN MERGE. Mit diesem Kommando ist es möglich, ein Programm zu einem aktuellen Programm hinzuzuladen. Das neue Programm fügt sich dabei nahtios in das alte ein. Zeilen mit gleicher Zeilennummer werden überschrieben. Durch eine nachfolgende Zeilenangabe kann man dabei den CPC anweisen, nach dem Ladevorgang das neuentstandene Programm ab einer beliebigen Stelle aufzurufen. Das Format lautet dabei:

CHAIN MERGE "Dateiname". < Zeile>

Diese nachgestellte Zeilenangabe verändert RENUM nicht. Wenn Sie also ein Gesamtprogramm mit CHAIN MERGE aus mehreren Teilen zusammensetzen wollen, so müssen Sie die Startadresse gegebenenfalls von Hand anpassen. (Carsten Straush/hg)

Basic - Stück für Stück

un soll aber nicht nur das Programmieren auf den Schneider-Computern gezeigt werran sondern am Ende wollen wir auch ar ein lauffähiges, praktisches Promm verfügen. Das Listing »Band-· steik ist ein Hilfsprogramm, das Ordg in den Band- beziehungsweise : kettensalat bringt. Wenn Sie nur men 464 ohne Diskettenstation besit--n, kennen Sie das Problem sichern. Aber auch die Eigentümer der Poppy-bestückten großen Brüder weres im Laufe der Zelt - mit zuneh----ndem Diskettenbestand - kennen-- nen. Der Anlaß zu diesem Programm ein bemerkenswertes Computerge-:: Eine Datel ist immer gerade da, wo sie nicht vermutet. Also sucht man -duldig auf seinen Bändern und Dis- ten hin und her, und manchmal findet an das Gesuchte dann auch. Man nan sich hier natürlich mit beigelegten intelchen oder Aufklebern etc. helfen. -cer diese sind oft nicht mehr sup to ex, weil die Diskette schon dreimal -rederverwendet worden ist. Beipackrel haben dagegen die Eigenschaft, ***manent zu verschwinden. Was fehlt, eine Art Katalogisierungsprogramm, salle Bänder und Disketten enthält. enn man ein bestimmtes Programm ...cht, muß man nur noch seinen emen eingeben und schon erhält man · Bandnummer und den Zählwerkand, wo sich dieser Titel befindet, auf Bildschirm. Zu schön um wahr zu m? Nein, wir müssen nur ein wenig - grammierarbeit leisten, um dieses I - zu erreichen.

Machen wir uns zunächst ein paar - Janken darüber, was ein solches - gramm eigentlich alles ausführen Vor allem benötigen wir ein umfang-- thes Inhaltsverzeichnis. Für jedes - :-d. beziehungsweise jede Diskette, en dabei die einzelnen gespeicher- Dateien abrufbar sein. Nun können aus Platzgründen nicht den Inhalt abgespeicherten Bänder gleichauf den Bildschirm bringen. Wir schränken uns also am besten auf Inhalt eines Bandes. Um etwas ranung in unsere Dateien zu bekom--- überlegen wir uns die benötigten ... en und deren maximale Größe und - rahl. Das beste Programm nützt much wenig, wenn am Schluß Pro- Berdem kann der Schneider keine andlich großen Datenfelder verwal-Er braucht eine Maximalangabe 📰 deren Größe, die sogenannte --ensionierung.

e erste Größe kennen wir bereits

Jedes Programm in diesem Sonderheft enthält eine Programmbeschreibung. Für den Einstelger bleiben aber trotzdem oft noch Fragen offen. Deshalb erklären wir Ihnen hier ein Listing Befehl für Befehl.

schon, die maximale Zahl der Bänder, die erfaßt werden soll. Die nächste Dimensionierung betrifft die einzelnen Programmtitel. Hier gehen wir von 20 zu katalogisierenden Bändern mit je maximal 15 Titeln aus. Für deren Ablage bietet sich bei der Basic-Programmierung ein zweidimensionales Datenfeld. ein sogenanntes Array an. Bezeichnen wir es mit n\$. Die erste Dimension, also der erste Index, soll dabei die Nummer des Bandes sein. Index Nummer 2 ist die Nummer des Programms auf dem Datenträger. n\$(1,3) bezeichnet damit das dritte Programm auf Band Nummer 1, n\$(3,4) bezeichnet die vlerte Datei auf Band Nummer 3. Die einzelnen Elemente unseres Datenfeldes sind einfache Strings, die die verschiedenen Programmtitel enthalten sollen.

Felder der Dimension 300 haben 336 Elemente

Nun wissen Sle sicher, daß, wenn wir ein Feld auf 20 * 15 dimensionieren, dieses aus 21 * 16 Elementen besteht, denn der Schneider rechnet ab Null. n\$(Bandnummer,1) bis n\$(Bandnummer,15) enthalten die Programmtitel. n\$(Bandnummer,0) bleibt damit aber noch frel. Da wir aber beabsichtigen, noch einen weiteren String je Band abzuspeichern – Irgendwo soll ja schließlich auch noch der Name des Bandes zu finden sein – kommt uns dies ganz gelegen. Der Bandname wird jeweils in n\$(Bandnummer,0) abgelegt.

Nun fehlt noch der Zählwerkstand, der auch wichtig ist, um einen gezielten Zugriff auf ein Band zu ermöglichen. Dazu benötigen wir noch ein ebenso großes numerisches Array, das für jedes Programm den Zählwerkstand aufnimmt. Es trägt die Bezeichnung n. Wieder bleibt der Nullindex unbelegt. Und auch hier erhält er einen neuen Sinn: Er beinhaltet die Anzahl der auf einem Band befindlichen Programme.

Der Datenrahmen ist nun festgelegt. Bevor wir uns jedoch nun direkt auf das Listing stürzen, kurz noch ein paar Bemerkungen zu den einzelnen Funktionen. Das Programm »Band-Kartei« stellt im wesentlichen eine Art komfortables Inhaltsverzeichnis dar. Dabei erscheint jeweils der Inhalt eines Bandes auf dem Schirm. Da wir aber natürlich viele Bänder abspeichern wollen sonst hat das Ganze ja gar keinen Sinn! - müssen wir elnige Funktionen einbauen, die uns das Umschalten zwischen den einzelnen Bändern ermöglichen. Dabei müssen wir sowohl in den Datensätzen blättern, also auch die nachfolgenden Programm-Inhaltsverzeichnisse ausgeben lassen, als auch gezielt nach einem Programm oder einem Band suchen. Außerdem brauchen wir natürlich Prozeduren, die uns das Löschen, Einfügen oder Ändern eines Programmtitels oder Bandes gestatten.

Das Programm ist nach einem Menüsystem aufgebaut. Die einzelnen Programmfunktionen bilden dabei eine Art Kreisverkehr. Wenn wir beispielsweise eine Datei laden wollen, so geschieht dies mit der Funktion Nummer 1 »Datei einlesen«. Aufgerufen wird sie aus dem Auswahlmenü ab Zeile 250. Das Programm verzweigt jeweils mit GOSUB in die entsprechende Unterroutine. Der Menüunterpunkt »Verlassen« führt in die jeweils übergeordnete Ebene zuruck. Der Punkt »Verlassen« im Hauptmenü veranlaßt einen Programmabbruch.

Gehen wir nun einmal das Programm Zeile für Zeile durch. Die einzelnen Unterpunkte sind dabei anhand der kommentierenden REM-Anweisungen gut erkenntlich. Den Anfang bildet ein Initialisierungsteil. Hier werden die Farben festgelegt. Die Farbregister 0 bis 3 enthalten die gewünschten Werte (schwarz, rot, gelb und mittelblau). In Zeile 50 erfolgt das Umschalten auf den Modus O (dies sorgt für eine bessere Wirkung der nachfolgenden Titelausgabe) und die Ladegeschwindigkeit 1 wird festgelegt. Die folgenden Zeilen geben den Titel aus. Die Sternchen bewirkt dabei das PEN-Kommando mit INK 3, also rot. Interessant ist hier noch in Zeile 100 die Farbumschaltung innerhalb einer Bildschirmzeile. Das »:« nach dem ersten PRINT-Kommando sorgt dafür, daß der Cursor an der letzten Position stehen bleibt. Dann wird mit PEN 1 gelb gewählt, der Titel ausgegeben und dann nach demselben Prinzip wieder zurückgeschaltet. Die vielen PRINT-Kommandos in den Zeilen 60 und 140 bewirken dabei nichts anderes als einen einfachen Zeilenvorschub. Der Cursor bewegt sich also auf die nächste Zeile. Die Zeilen 150-190 stellen eine einfache Warteschleife dar.

Angewandt wurde hier der Befehl WHILE/WEND, Solange die nach dem WHILE stehende Bedingung erfüllt ist, arbeitet der Schneider bei jedem WEND in der nach dem WHILE-Kommando stehende Zeile weiter. Als Bedingung ist i<2000 vorgegeben, das heißt bei jedem Schleifendurchlauf wird i jeweils um 1 erhöht, bis 2000 erreicht ist (Zeile 180). Spätestens nach 2000 Durchgängen erfolgt also kein Rücksprung mehr und es geht in Zeile 200 weiter. Es gibt allerdings auch noch eine andere Abbruchbedingung. Wenn Sie nämlich eine beliebige Taste drücken, wird durch den INKEY-Befehl in Zeile 160 z\$ mit dem Tastenwert belegt und es erfolgt direkt aus Zeile 170 ein Aufruf von Zeile 200. Dann dauert es nicht mehr so lange, bis es im Programmtext weitergeht. Die Zeitverzögerung hat übrigens den Sinn, Ihnen Zeit zu geben, den Bildschirminhalt gründlich zu studieren. Im nachfolgenden Teil wird nun durch MODE 1 und die Definition von drei Bildschirmfenstern der Bildschirm gelöscht und völlig umgebaut. Ohne diese Zeitverzögerung wäre vom Titel nur ein kurzes Aufblitzen zu sehen.

Top-Window ist top

Der Rest unseres Programms arbeitet mit der neuen Bildschirmgestaltung. Drei Zeilen als Top-Window dienen dazu. Überschriften aufzunehmen. Im unteren Teil des Schirms wurden analog dazu drei Zeilen für die Eingabe reserviert (WINDOW # 2). Der Hauptbildschirm (WINDOW #0) ist damit auf die mittleren 19 Zeilen beschränkt. Nachdem den einzelnen Bildschirmfenstern in Zeile 230 und 240 die Werte für Schrift- und Hintergrundfarbe zugeordnet wurden, geht es ins Auswahlmenü. Zunächst werden durch die CLS-Befehle die drei Bildschirmfenster gelöscht. Danach folgt die Ausgabe des Titels in der Mitte von Fenster 1. Anschließend erscheinen in der Mitte des Hauptbildschirms die einzelnen Routinen. Zeile 350 prüft, welche Wahl der Benutzer getroffen hat. Die Tastaturabfrage erfolgt mit INKEY\$ und es wird festgestellt, ob überhaupt eine Taste gedrückt wurde. Ist dies nicht der Fall (Z\$=""), geht es direkt zurück an den Zeilenanfang. Dieses Spielchen wiederholt sich so lange, bis eine Taste betätigt wird. Dann überprüft ASC, ob eine gültige Zahl eingegeben wurde. Die vorherige Abfrage auf "" ist dabei unbedingt notwendig. Die ASC-Funktion verkraftet nämlich keinen Leerstring. PRINT ASC("") hat einen IMPROPER ARGUMENT-Fehler zur

Folge. Nachdem die Eingabe auf Stimmigkeit überprüft wurde, wird in Abhängigkeit vom eingegebenen Wert zu einem der verschiedenen Unterprogramme verzweigt. Zelle 360 mit den verschiedenen GOSUB-Anweisungen bewirkt in unserem Lernprogramm die entsprechenden Verzweigungen.

Das erste Programm, auf das wir hierbei treffen, ist die Datei-Leseroutine. Sie beginnt bel Zeile 410. Ihr Ablauf ist schnell erklärt. Nach Ausgabe des Funktionstitels in Zeile 410 wird eine Datei zum Lesen geöffnet und dann als erstes die Variable md eingelesen, md steht für »maximale daten« und entspricht der Anzahl der abgespeicherten Bänder. Es wäre ja unsinnig, bei beispielsweise fünf erfaßten Datenträgern die Maximalzahl von 20 Dateien wegzuschreiben. In einer doppelten Schleife werden dann alle benötigten Daten eingelesen. I läuft dabei von 0 bis md, also über alle Bänder. Zunächst werden dabei in Zeile 440 der Name des Bandes und die Anzahl der abgespeicherten Titel auf diesem Band abgefragt. Danach folgt die j-Schleife, wobei i von 1 bis n(i,0), also wieder über alle Titel, läuft. Damit werden für jedes Band (i) alle Titel (j) eingelesen. Zwei NEXT-Befehle schließen diese Schleife ab. Die Lesedatei beendet CLOSEIN (dies ist unbedingt notwendig, damit man beim nächsten Laden keine Probleme bekommt), und es geht zurück ins Hauptmenü, Wenn Ihnen in diesem Programmteil noch irgend etwas unklar ist, so erhöhen Sie einmal die Schleifenwerte für i und j nacheinander und schauen sich an, was das zur Folge hat.

Die nächste Routine benötigt keinerlei Erklärungen, da sie ein Pendant der
ersten darstellt. Sie haben nur in der
oben beschriebenen Leseroutine alle
INPUTs durch PRINT zu ersetzen und
schon ist auch der Schreibteil fertig. Die
Funktionsweise verläuft damit analog
der ersten, nur in der umgekehrten
Richtung.

Nun kommen wir zu einem etwas arößeren Programmteil - der Druckausgabe. Diese hält drei Routinen bereit. Man kann alle verfügbaren Bänder oder Programme ausdrucken, beispielsweise um elne Übersicht zu erhalten oder ein spezielles Band herauszugreifen. Den dazu benutzten Auswahlmechanismus kennen Sie bereits. Nach der Ausgabe des Funktionskopfes wird in einer INKEY\$-Schleife (Zeile 680) die gewünschte Funktion festgestellt. »3« führt zurück ins Hauptmenü, Werte ungleich »1« und »2« zurück an den Zeilenanfang. Nun fällt die Entscheidung zwischen der Gesamtausgabe und dem Einzelbandausdruck an. Ab Zeile 700 sehen Sie die Funktionsweise. Zuerst kommt die Variante Gesamtausdruck an die Reihe. Es wird die Aufforderung zum Einschalten des Druckers ausgegeben und dann mit einer WHILE WEND-Schleife die Bestätigung abgewartet Diese einfachste Kontroll-Abfrage mit WHILE/WEND ist sehr kurz und komfortabel.

Drucken mit Doppelschleife

Es folgt der eigentliche Druckteil, der Sie vielleicht ein wenig an den Teil zur Datenspeicherung beziehungsweise zum -lesen erinnert. Das Ausgabeprinzip geht weitgehend identisch vor sich. Mit Hilfe der schon bekannten I,-Doppelschleife werden zuerst (in Zeile 730) der Bandtitel und die Anzahl der abgespeicherten Programme ausgegeben, dann mittels j die auf diesem Band abgespeicherten Programme. Vielleicht wundern Sie sich bei dieser Prozedur, warum alle Ausgaben mit PRINT#d getätigt werden. Dies hat einen einfachen Grund, d wird in Zeile 680 auf 8 gesetzt und lenkt damit den Ausdruck normalerweise auf das Gerät Nummer 8, den Drucker, Wenn Sie aber In dieser Zeile d=0 setzen, wird die Ausgabe auf den Hauptbildschirm umgeleitet. Sie brauchen beim Experimentieren und bei den ersten Laufversuchen mit diesem Programm dann nicht immer den Drucker einzuschalten und meterweise Papier bedrucken. Zeile 780 führt zurück ins Hauptmenü und beendet den Teil Gesamtausdruck.

Die folgenden Zeilen dienen dem gezielten Einzelausdruck. Zuerst muß der Computer wissen, was er überhaupt drucken soll. Dazu wird zunächst In Zeile 790 der Name des betreffenden Bandes, dessen Inhalt wir erfahren wollen, abgefragt. Es folgt eine kleine Suchroutine. Dabel wird Band für Band (über alle i von 0 bis md) überprüft, ob der eingegebene Name mit dem gespeicherten Bandtitel übereinstimmt. Da der CPC zwischen Großund Kleinschreibung unterscheidet, sind dabel sowohl der Suchbegriff als auch die zu vergleichenden Bandtitel in Kleinschrift zu konvertieren. Dazu dienen die LOWER\$-Befehle in Zeile 790 und 810, wobel in der letztgenannten Zeile auch der eigentliche Vergleich stattfindet. Solange dieser negativ ausfällt, wird der nächste Bandtitel untersucht. Es gibt damit nun zwei Möglichkeiten, um nach Zeile 820 zu gelangen. Möglichkeit 1, es hat keine Übereinstimmung stattgefunden. In diesem Fall wird die FOR-NEXT-Schleife bis zum Ende abgearbeitet. Im zweiten Fall wurde Gleichheit festgestellt. Jetzt war die Ungleichheitsbedingung in Zeile 810 nicht mehr erfüllt und deshalb erfolgte auch kein NEXT mehr. Die Schleife wurde also nicht vollständig

Wir können nun den Zustand der Schleifenvariablen i benutzen, um zwishen den beiden Möglichkeiten zu interscheiden. Nach Ausführung einer FOR-TO-Schleife weist die Schleifenvaable - in unserem Fall also i - einen um en STEP-Wert höheren Inhalt als die Schleifengrenze auf. Da wir kein STEP pezifiziert haben, i sich also in Schritn zu 1 erhöht, hat i in diesem Fall den rert md+1, ist also größer als md. Wirnen daher mit einer Abfrage wie in In a 820 feststellen, ob die Schleife reits bis zum letzten NEXT bearbeitet rde. Dann wird eine Negativmeldung sgegeben und nach einer Zeitverző-.-rung ins Hauptmenű zurückgekehrt. -- sonsten enthält i die Nummer des ... suchten Bandes in der Datei. Die - sgabe des Bandtitels und der einzel-Programmnamen geschehen dann we bei der Gesamtdruckvariante mit - te einer einfachen Schleife. Von **sonderer Bedeutung ist in diesem Lisammenhang nur noch die Formatie-"ng des Ausgabestrings in den Zeilen 30 und 870. Es sollen die Programm-...mmer, der Programmname und der gehörige Zählerstand ausgegeben erden. Dazu benutzen wir die Funk-DEC\$, die einen formatierten mng aus einer Zahl erzeugt und die LEFT\$-Funktion, die die Länge des szugebenden Titels auf 22 Zeichen eschränkt. Hierzu noch eine Besonerheit; Der DEC\$-Befehl wird aufand elnes Betriebssystemfehlers - m CPC 464 night rightig bearbeitet I an muß daher bei diesem Computero zwei Klammern öffnen, damit diese Funktion läuft. So ist DEC\$ dann auch Listing abgedruckt. Wenn Sie das - ogramm also auf einem 664 oder 28 laufen lassen, müssen Sie die - veite Öffnungsklammer streichen. Bei -sen Computern wurde der Betriebs--stem-Fehler behoben.

Mit der Druckroutine haben wir jetzt
Nebenprogramme abgeschlossen
d kommen zum eigentlichen Kern
seres Programms, den Datenbeartungsroutinen. Aus dem Hauptmenü
rden all diese Funktionen mit der
mmer 3 aufgerufen. Da dies eine
anze Reihe ist, machte ein ganzes
ses Menü mit Unterfunktionen erforrich. Sie finden es ab der Zeile 630
Listing. Alle Unterroutinen, mit
men wir uns nun beschäftigen, kehzuerst einmal in dieses Menü
dick. Nur die Funktion 4 (Verlassen)

Ab Zeile 930 steht zunächst einmal
Ausgabe des Funktionstitels und
saktuellen Bandes auf dem Proamm. Zeile 940 gibt dazu die Dateimmer und die Anzahl der in ihr enthal-

tenen Programmtitel aus, sowie den Dateinamen. Wichtig ist dabei die Variable ak. Sie enthält die Nummer des Bandes, mit dem momentan (aktuell) gearbeitet wird. Dementsprechend findet sich unter n\$(ak,0) der Bandname, unter n(ak,0) die Anzahl der abgespeicherten Titel und so weiter. Nach der Titelausgabe wird das Inhaltsverzeichnis des aktuellen Bandes in einer Schleife ausgegeben (Zeile 960-990). Die Formatierung entspricht dabei der Druckroutine. Nachdem wir gesamte inhaltsverzeichnis auf dem Schirm haben, präsentiert Zeile 1000 das Menü. Die Abfragetechnik ist auch schon vom Hauptprogramm bekannt: INKEY\$-Schleife mit nachfolgendem »GOSUB-Sprungverteiler«. Zeile 1030 gibt nach der Rückkehr aus einem beliebigen Unterprogramm wieder an den Titelteil zurück. Das stellt sicher, daß, falls in einem Unterprogramm ein neues Band gewählt oder die alte Bildschirmausgabe zerstört wurde, diese vor jeder weiteren Abfrage erst einmal wieder restauriert beziehungsweise neu ausgegeben wird.

Suchen im »Untergrund«

Ab Zeile 1070 stoßen wir auf ein Unterprogramm. Es enthält zwei Routinen, zum Suchen nach einem bestimm-Bandnamen beziehungsweise ten einem bestimmten Programmtitel. Diese beiden Auswahtvarianten erscheinen zunächst in Fenster Nummer 2 durch Zeile 1070. Nachdem der Benutzer sich entschieden hat (Zeile 1080), wird der Name abgefragt und, nachdem er in Kleinbuchstaben konvertiert wurde, in n\$ abgelegt. Je nach Suchmodus geht es dann in Zeile 1110 oder 1140 weiter. Den ersten Teil, die Suche nach dem Bandnamen, kennen wir bereits von der Druckroutine her. Ab 1140 sehen Sie dann, wie die Suche nach einem Programmtitel abläuft. Wir arbeiten wieder mit einer Doppelschleife, die über alle Bänder und Programme läuft. Jeder Programmtitel wird dabei mit dem Suchbegriff verglichen. Bei einer Übereinstimmung wird dabei ak auf den Schleifenwert i gesetzt. Dadurch erhält man nach der Rückkehr ins Menü »Daten bearbeiten« nun die Datei, die den Suchbegriff enthält, ausgegeben (Zeile 1160). Ansonsten führt eine Fehler-Meidung ohne Änderung von ak zurück (Zeile 1180). Durch Drücken von »2< im Menü »Daten bearbeiten« gelangt man in die Subroutine Blättern. Sie dient dazu, ohne Vorgabe von Bandnamen im Inhaltsverzeichnis Beim herumzustöbern. Blättern wird das Band mit der Nummer ak+1, beim Rückwärts-Blättern das mit der Nummer ak-1 gezeigt. Bedingung dafür ist naturlich, daß die beschriebenen Bänder überhaupt existieren.

Im Grunde müßten wir zu dieser Funktion lediglich ak ändern, da die komplette Darstellung bereits durch das Untermenü erfolgt. Dies hätte jedoch einen Nachteil im Hinblick auf die Bedienerfreundlichkeit. Will man sich einen Eindruck über den aktuellen Programmbestand verschaffen, so erfordert das normalerweise, einige Bänder zu durchblättern. Bei einer direkten Rückkehr Ins Untermenü »Daten bearbeiten« müßte bei jedem weiteren Blättern zuerst wieder die Unterfunktion »Blättern« aufgerufen werden, bevor man dann mit »vorwärts« oder »rückwärts« die Bewegungsrichtung festlegt. Deshalb beinhalten die Zeilen 1280 bis 1310 die Darstellungsroutine aus dem Untermenü noch einmal. Nachdem in den Zeilen 1260 und 1270 das neue ak bestimmt wurde. geben diese Zeilen das zugehörige Inhaltsverzeichnis aus. Danach geht es wieder zurück nach Zeile 1220.

Das nächste Unterprogramm dient zur Änderung des Bandinhaltes einer bereits erfaßten Datei. Diese Funktion macht es möglich, ein neu erfaßtes Programm, das man überschrieben hat, zu löschen. Entsprechend zu diesen Aufgaben gibt es auch einzelne Unterfunktionen. Man erreicht sie aus dem Unterprogramm Ȁndern« über den Sprungverteiler in Zeile 1380. Die erste Funktion ist dabei das Löschen eines Eintrages. Zunächst wird gefragt (in Zeile 1430), welche Zeile des Inhaltsverzeichnisses gelöscht werden soll. Die Folgezeile überprüft, ob die angegebene Zahl überhaupt einen erlaubten Wert darstellt. Falls eine nicht existierende Zeilennummer gewählt wurde, so protestiert der CPC und kehrt ins aufrufende Programm zurück. Ansonsten aber beginnt ein munteres Verschiebespiel. Wenn wir eine Zeile löschen wollen, so geschieht dies, indem wir alle höherliegenden Programmtitel dieses Bandes um eine Position im Speicher nach unten verschieben. Der zu löschende Eintrag wird dadurch überschrieben. Nun müssen wir dafür sorgen, daß der Speicherplatz, an dem sich der oberste Programmtitel befand, gelöscht - so spart man Speicherplatz - und die Anzahl der Programmtitel (n(ak,0)) um 1 vermindert wird. Zeile, 1450 sorgt für diese Verschiebung. 1460 setzt die Werte richtig, bevor man wieder in das Untermenü zurückgelanat.

Unter der Bezeichnung »Einfügen« finden Sie ab Zeile 1500 die Umkehrung der gerade beschriebenen Funktion. Zuerst muß dabei geprüft werden,

ob noch Speicherplatz zur Verfügung steht. Die Maximalzahl von 15 Titeln darf also noch nicht überschritten sein. Dies übernimmt Zeile 1510. Wenn die Datei noch nicht voll belegt ist, wird festgestellt, ab welchem Titel die Einfügung stattfinden soll

Nun gibt es zwei Arten. Zum einen kann es sein, daß hier eine Nummer eingegeben wurde, die höher als die bisherige Höchstgrenze liegt. Das kommt vor, wenn beispielsweise ein Programm angehängt wurde. In diesem Fall werden einfach der neue Programmtitel und der zugehörige Zählwerkstand abgefragt und in die ausgewählte Zeile eingetragen (Programmzeile 1550). Sonst erfolgt mit einer Schiebeschleife die Umordnung aller Titel mit höherer Zeilennummer (Zeile 1560), bevor dann auch hier Titel und Zählerstand eingelesen werden. In beiden Fällen ist dann aber immer noch die Gesamtzahl der abgespeicherten Programme zu ändern. Dazu erhöht sich n(ak,0) um 1 (Zeile 1580).

Nun kann es vorkommen, daß man nur den Inhalt einer Zeile ändern will, ohne daß dabei gleich auch noch eine Verschiebung stattfinden muß. Der einfachste Fall ist ein Fehler bei der Eintragung, der korrigiert werden solf. Das Programm verfährt dann folgendermaßen: Die Zeile 1590 fragt die Register, in denen etwas geändert werden soll, ab. Danach wird in 1610 überprüft, ob überhaupt ein Eintrag vorhanden ist. Bei positiver Meldung erfolgen dann in den Zeilen 1620 und 1630 die notwendigen Änderungen.

Ein weiterer Programmpunkt im Menü ist die Funktion »Neuer Dateiname«. Hiermit kann man die Bezeichnung eines Bandes ändern. Bei Bedarf ist es auch möglich, alle alten Dateieinträge zu löschen. Eine einfache Löschschleife (Zeile 1710) leistet dies. Sie schließt auch die Beschreibung des Unterprogrammpunktes »Ändern« ab.

Ändern auf einen Schlag

Lästig ist es immer, mit Einzelfunktionen wie Ȁndern« oder »Einfügen«, arbeiten zu müssen. Daher existiert im Hauptmenü noch der Unterpunkt 4. Er ermöglicht es, quasi im Schnelldurchgang, ein ganzes Bandinhaltsverzeichnis auf einen Schlag einzugeben. Ab Zeile 1760 sehen Sie, wie Ihr Schneider dabei vorgehen muß. In Zeile 1780 erhöht sich die Gesamtzahl der gespeicherten Bänder um 1. Voraussetzung dazu ist allerdings, daß noch Speicherplatz verfügbar ist, was aber Zeile 1770 überprüft. Danach wird die Nummer der aktuellen Datei (ak) mit der neuen Obergrenze gleichgesetzt. Dateiname sowie Anzahl und Titel der verschiedenen Dateien mit ihren Zählwerkständen werden abgefragt, ohne daß zwischendurch jeweils eine Rückkehr ins Hauptmenü stattfindet.

Den Schluß unseres Programms bildet eine Ende-Routine. Es stellt sich die Frage, wozu ein solcher Programmteil notwendig ist. Ein einfaches END tut es doch auch! Stellen Sie sich aber einmal vor, was passiert, wenn Sie ohne es zu wollen, im Hauptmenü einfach einmal auf 6 tippen. Und wenn sich Ihr Schneider dann »verabschiedet« und Ihre gerade erst neu erfaßte Datei unwiederbringlich verloren ist, dann wissen Sie. wozu diese Kontroll-Routine dient. Ein vernünftiges Programm sollte alle möglichen Eingabefehler durch solche Kontrollen abfangen, damit der Benutzer nie in die Situation kommt, nicht mehr weiterarbeiten zu können.

Soweit die Erläuterungen zu dem Programm »Band-Kartei«. Es wird Ihnen sicher gute Dienste leisten und für Ordnung sorgen.

Ein Punkt sei aber noch erwähnt. Das gerade beschriebene Programm ist bewußt allgemein gehalten. Es bietet sich also an, es auch für andere Datenverwaltungszwecke zu benutzen. Mit den dazu notwendigen Änderungen haben Sie nach dieser ausführlichen Beschreibung wohl auch keine Probleme mehr. Dafür sorgen auch die Parameter md und ak. So sollten Sie keine Schwierigkeiten haben, aus der Band-Kartei ein Speicherprogramm für Dias oder Musikkassetten zu formen. Hier und bei allen anderen Erweiterungen sind Sie nun selbst gefordert.

(Carsten Straush/hl)

```
[74EE]
                                                              [4230]
[FEF2]
               Initialisterung
    REM
          ***********
    INK 0,0 : BORDER 0 : INK 1,24: INK 2,
11: INK 3,6
MODE 0:SPEED WRITE 1
                                                              CA3CCI
50
                                                               [DD42]
                                                               [5642]
    PRINT: PRINT: PRINT
7 PA
    PEN
                                                              1647A1
70 PEN 3
80 PRINT" ###########
90 PRINT" #(15 SPACE)#"
100 PRINT" #";;PEN 1:PRINT" BAND - KARTE
I ";:PEN 3: PRINT"#"
110 PRINT" *(15 SPACE)#"
                                                              [215C]
                                                              070043
                                                              [A9AE]
      PRINT" ************
120
      PEN
                                                              [3602]
      PRINT: PRINT: PRINT: PRINT" von Carsten
                                                              [ 748C ]
      Straush
      WHILE 1<2000
2$=INKEY$
IF 2$<>"" THEN 200
                                                              [CB6C]
[486C]
160
                                                               [0488]
180
                                                              [0348]
      WEND
                                                               (42DØ)
     200
                                                              [68F4]
                                                               [51C6]
230
                                                              [F680]
250
                                                              CACSE 1
260
                                                               [1026]
                                                              [3062]
      CLS:CLS#1:CLS#2:PRINT#1:PRINT#1,"{13
280
298 CLS:CLSWI:CLSWZ:RAIN

SPACE)Auswahlmenue"

298 PRINT:PRINT:PRINT"(9 SPACE)DATEI EIN

LESEN(5 SPACE)(1)"

380 PRINT:PRINT"(9 SPACE)DATEI SICHERN(6

SPACE)(2)"
                                                              [F864]
                                                              [5E6C]
                                                              [BA82]
     PRINT:PRINT"(9 SPACE)DATEN BEARBEITE
N(3 SPACE)(3)"
310
                                                              CC85A3
320 PRINT:PRINT"(9 SPACE)DATEI EINGEBEN(
5 SPACE)(4)"
                                                              [35AC]
      PRINT:PRINT"(9 SPACE)DATEN DRUCKEN(6 SPACE)(5)"
                                                              CCE 981
```

```
340 PRINT: PRINT" (9 SPACE) PROGRAMM BEENDE
       THIN : PRINT (Y SPACE) PROGRAMM BEENDE
N(7 SPACE) (6)"
24=INKEY$; IF Z$="" THEN 350 ELSE IF
ASC(Z$) <47 OR ASC(Z$) >55 THEN 350
ON VAL(Z$) SOSUB 418,540,930,1760,66
0,1930
                                                                                 [1498]
358
                                                                                 [3246]
360
                                                                                 (018A)
       370
380
                                                                                 IC05A1
                                                                                 (SDOE)
390
       REM ** Date: einlesen **
REM **************
                                                                                 79047
                                                                                 [5E00]
400
       CLS:CLS#1:PRINT#1:PRINT#1,"(7 SPACE)
Funktion Date: laden":OPENIN"Bandinh
                                                                                 E55841
CCC3E1
      alt"
INPUT#9,md
FOR i= B TD md
INPUT#9,n*(1,0):INPUT#9,n(1,0)
FOR j=1 TO n(1,0)
INPUT#9,n*(1,j):INPUT#9,n(1,j)
NEXT j:NEXT x
420
                                                                                 [8500]
[9090]
430
440
                                                                                 [43FE]
[4F88]
460
470
480
                                                                                 ( DB921
                                                                                 [ 46EE ]
                                                                                 [CE2A]
[7FBØ]
500
       RETURN
518
       REH
               **************
       REM ** Date: sichern **
520
530
                                                                                 [8984]
       CLS:CLS#1:PRINT#1:PRINT#1,"(8 SPACE)
Funktion Datei sichern":OPENOUT"Band
       inhalt"
PRINT#9,md
POR i= 0 TO md
PRINT#9,n$(1,0):PRINT#9,n(i,0)
FOR j=1 TO n(i,0)
PRINT#9,n$(1,j):PRINT#9,n(i,j)
NEXT j:NEXT i
CLUSEOUT
PRINT#9,n$(1,j)
559
                                                                                 [6540]
560
570
                                                                                 [B4D8]
                                                                                 [3198]
                                                                                 [7906]
580
                                                                                 (5484)
[2502]
[484A]
600
                                                                                 [AF30]
629
       RETURN
                                                                                 C4623
640 REM ** Druckausgabe **
                                                                                 [DCEE]
```

Listing. »Band-Kartel«, ein durchschaubares Programm

	_			
450 REM **********	[[[6800]	1320	CLS#2:G0TO 1220	[72EA]
660 d=8:CLS:CLS#1:PRINT#1:PRINT#1,"(7 SP			REM ********	(CIIA)
ACE}Funktion Datei drucken"	[4110]		REM ***********	[D9223 [F71E]
670 PRINT:PRINT"Gesamtausdruck (1)":PRINT:PRINT:PRINT:PR			CLS#2:PRINT#2, "Lowschen (1)(2 SPACE	tr/163
INT"Verlassen(6 SPACE)(3)"	(CB74)		}Einfuegen (2) (2 SPACE)Aendern (3) "	
680 z = INKEY : IF z = "3" THEN RETURN ELSE	C VOV 0 2		PRINT#2, "Neuer Dateiname (4)"	[87E4]
	[3934] [5490]	13/8	zs=INKEYS:IF z\$<>"1" AND z\$<>"2" AND z\$<>"3" AND z\$<>"4" THEN 1370	DARBOUR
700 PRINT:PRINT"Bitte Drucker einschalte	134703	1380	CLS#2: ON VAL (z#) GOSUB 1438, 1510, 15	
n'":PRINT"Dann Tastendruck'"			90,1670	[4488]
	(57BC)		RETURN REM ####################################	[8A9A] [CF6A]
720 FOR i=1 TO md 730 PRINT#d:PRINT#d:PRINT#d.n\$(i,0)+"{2	[7996]		REM ++ Loeschen ++	(FBØ4)
SPACE}"+STR*(n(i,8))+" Programm(e)"	[2B28]	1429	REM *********	[BB6E]
748 PRINT#d	[529E]	1430	INPUT#2, "Welche Zeile";z IF z>n(ak,0) DR n(ak,0)=0 THEN PRIN	(FEC6)
750 FOR j=1 TO n(1,0) 760 z=DEC\$((j,"##")+LEFT\$("(2 SPACE)"+n	[1004]	1440	T#2, "Unmoeglich!!":FOR i=1 TO 500:N	
\$(i,j)+SPACE\$(20),22)+DEC\$((n(i,j),"			EXTERETURN	[883A]
###"):PRINT#d,z#	COF7C3	1450	FOR i=z TO n(ak,8):n\$(ak,i)=n\$(ak,1	[B596]
770 NEXT J:NEXT 1	[4C12] [7C3E]	1460	+1):n(ak,i)=n(ak,i+1):NEXT i ns(ak,n(ak,0))="":n(ak,n(ak,0))=0:n	100,03
780 RETURN 790 PRINT: INPUT"Welches Band (Titel)";n*	,,,,,,		(ak, 0) = n(ak, 0) - 1	EAST-COLOR
In\$=LOWER\$ (n\$)	[D728]		RETURN	(BF98)
800 FOR 1=0 TO md	[5592] [A6A2]		REM ** Einfuegen **	[69EØ]
B18 IF LOWERS (ns(1,0)) <> ns THEN NEXT 1 B20 IF i>md THEN PRINT#2, "Existiert nich	L'HOME I	1500	REM *********	[3900]
E!":FOR 1=1 TO 500:NEXT1RETURN	[79BA]	1510	IF n(ak, 0) =15 THEN PRINT#2, "Date: i	
838 PRINT:PRINT"Bitte Drucker einschalte	[138E]		st voll!!":FOR i=1 TO 588:NEXT:RETU	[28F4]
n!":PRINT"Dann Tastendruck'" 840 WHILE INKEY\$="":WEND	[9AC4]	1520	INPUT02, "Welche Zeile (1-15) (2 SPAC	
BSB PRINT#d:PRINT#d:PRINT#d,n\$(i,0)+"(2			£)@=Verlassen";z	[08F0]
SPACE) "+STR\$(n(1,8))+" Programm(#)"	[6E2E]		IF z=0 THEN RETURN IF z>15 OR z<1 THEN 1520	[4760]
868 FOR j=1 TO n(i,0) 870 z*=DEC*((j,"##")+LEFT*("(2 SPACE)"+n	[FA48]		IF z>n(ak,0) THEN n(ak,0)=z:INPUT#2	- 1,003
\$(1,j)+BPACE\$(20),22)+DEC\$((n(1,j),"			, "Name des Programms";n\$(ak,z):INPU	
###"):PRINT#d,z\$	[6680]	15/7	T#2, "Zaehlerstand"; n(ak,z):RETURN	[5F28]
880 NEXT J 890 RETURN	[3312] [AF42]	1200	fOR i=n(ak,0) TO z STEP-1:n*(ak,i+1) =n*(ak,i):n(ak,i+1)=n(ak,i):NEXT i	
SOB BEW ####################	[8482]			(980E)
910 REM ** Datei bearbeiten **	[0370]	1570	INPUTU2, "Name des Programms"; n# (ak,	(BFCE)
920 REM ***********************************	[6086]	1580	z):INPUT#2,"Zaehlerständ";n(ak,z) n(ak,B)=n(ak,B)+1:RETURN	(FFDE)
SPACE) Funktion Date: bearbeiten"	[2156]		CLS#2: INPUT#2, "Welche Zeile B-verla	
948 PRINT "Date: Nr.:";ak;" Name: "+n\$(ak		4.7.7969	SSEN";Z	[6276]
(d)	[62E8]		IF z=0 THEN RETURN IF z<1 OR z>n(ak,0) THEN PRINT02,"K	[F 798]
950 PRINT"akt.PRG'si";n(ak,0) 960 FOR 1=1 TO n(ak,0)	[48CE]		ein Eintrag!!":FOR 1=1 TO 500:NEXT:	
970 z = DEC + ((1," + +") + LEFT + ("(2 SPACE)"+n				[A32A]
#(ak,i)+SPACE#(2B),22}+DEC#((n(ak,1)	LOGBOI	1620	INPUT#2, "Neuer Programmams" }n#(ak, m)	[A9A6]
,"(86") 998 PRINT :*	[A9D8] [7D18]	1630	INPUT#2, "Neuer Zaehlerstand";n(ak,z	
990 NEXT i	[3414]	4440):RETURN	[9892]
1000 PRINTOZ, " Suchen (1) (2 SPACE) Blaett			REM ** Neuer Dateiname **	[ESFE]
ern (2)(2 SPACE)Aendern (3)(2 SPACE)Verlassen (4)	(SDEC)		REM ************	(2AC6)
1010 24-INKEY4: IF 24-"4" THEN RETURN ELS			INPUT#2, 'Neuer Date:name";n*(ak,0):	FOEDS 3
E IF z\$<>"1" AND z\$<>"2" AND z\$<>"3	[FCØA]	1480	ns(ak,8)=LEFT\$(ns(ak,8),15) PRINT#2,"Date: loeschen j/n"	[4DB0]
" THEN 1010 1928 ON VAL(z*) SOSUB 1078,1228,1360	[3BC2]		z = LOWER (INKEYS) IF z = "n" THEN RE	
1030 GOTO 930	[5692]	a water	TURN	[EA64]
1040 REM ********	[4BC2] [3170]	1710	IF z\$<>"1" THEN 1690 FOR 1=1 TO 15:n\$(ak,i)="":n(ak,i)=0	195381
1950 REM ** Suchen ** 1860 REM *********	[3706]	1710	:NEXT:n(ak,0)=0	[AØBA]
1070 CLS02:PRINT02, "Band (1) (2 SPACE)Pro			RETURN	[8094]
gramm (2)	(FC90)		REM ** Date: eingebeh **	[3538]
1080 25=INKEY\$; IF 25<>"1" AND 25<>"2" THEN 1080	[246E]	1750	REM essessessessessesses	[C772]
1898 INPUTE2."Name":n\$:n\$=LOWER\$(n\$)	[9D4C]		CLS#1:PRINT#1:PRINT#1, "(12 SPACE)Da	
1100 IF 2#="2" THEN 1140	[BEZE]	1770	tei mingeben" 15 md=20 THEN PRINTO2," Dateibestan	(E91C)
1118 FOR 1=8 TO ed:IF LOWER*(n*(1,8))<>n * THEN NEXT	[717A]	1770	d erschoepft!!":FOR 1=1 TO 1000:NEX	
1120 IF 1>md THEN PRINT#2, "Nicht vorhand			T:RETURN	[8036]
en!!":FOR 1=1 TO 500:NEXT:RETURN	[4618]		nd=nd+1;ak=nd IF n=-1 THEN RETURN	[3360]
1130 ak=i:RETURN 1140 FOR 1=0 TO md	[21E2]	1800	CLS:PRINT "Date: Nr.:";ak	(9559)
1150 FOR j=1 TO n(1,0)	(545A)	1810	INPUT#2, "Dateiname V=Verlassen";n\$	[89F4]
1160 IF LOWER\$ (n\$(i,j)) =n\$ THEN ak=1:RET	107023	1070	ns=LEFT\$(n\$,15) IF LOWER\$(n\$)="v" THEN md=md-1:ak=m	[15FC]
URN 1178 NEYT 1-NEYT 1	[9782] [A468]	1920	d: RETURN	(3DF8)
1178 NEXT j:NEXT i 1180 PRINT#2, "Nicht vorhanden' (":FOR i=1			n\$(ak,0)=n\$	(5388)
TO 500: NEXT: RETURN	[13FB]		INPUTÖZ,"Wieviele Programme";n	[77E0] [6202]
1190 REM ***********************************	[34CA] [51E0]		n(ak,0)=n FDR i= 1 TO n	(837E)
1210 REM ***********	£388C3	1880	PRINT#2, "Programmame "+STR\$(i);:IN	
1220 CLS#2:PRINT#2,"(10 SPACE)Hoechste D			PUT#2,n\$(ak,i): INPUT#2, "Zaehlerstan	[F6CB]
ateinummer";od:PRINT#2,"(4 SPACE)Vo r (1){2 SPACE}Zurueck {2}(2 SPACE)V		1 Shape	d";n(ak,i) NEXT:RETURN	[FA96]
erlassen (3)"	[4614]	1902	REM ************	[1000]
1238 z = INKEY = IF z + (> "1" AND z + (> "2" AN		1910	REM ## Programmabbruch ##	[16E6]
D z\$<>"3" THEN 1230 1240 IF z\$="3" THEN RETURN	E7DA61 EE36E1	1 Q T/A	REM ************************************	[2AC4]
1250 CLS	[8494]	2,00	rammabbruch gewaehlt. Solldas Progr	
1260 IF zs="2" THEN ak=MAX(ak-1,1)	[243E]		amm wirklich abgebrochen werdenj/n?	CA4107
1278 IF z\$="1" THEN ak=MIN(ak+1,md)	[0176]	1940	zs=LOWER\$(INKEY\$):IF zs="j" THEN BO	[4610]
1289 CLS:PRINT "Date: Nr.:";ak;" Name:"+ n*(ak,0):PRINT"akt.PRG's:";n(ak,0)	(8520)	1740	RDER @: END ELSE IF z\$ (>"n" THEN 194	
1298 FOR i=1 TO n(ak.0)	[CC281		0 ELSE BORDER 0: RETURN	[7636]
1300 Z\$=DEC\$((1,"##")+LEFT\$("(2 SPACE)"+		1.5.45		comm
n\$(ak,i)+SPACE\$(20),22)+DEC\$((n(ak, i),"###") PRINT 2\$	CE96A1		ng. »Band-Kartei«, eln durchschaubares Prog	I diliili
1319 NEXT 1	[865A]	(Sch	(UD)	

Schwertransport

Besitzer eines Schneider CPC 464, die ihren »Maschinenpark« um ein Diskettenlaufwerk erweitert haben, stehen sehr bald vor einem Problem: Wie läßt sich die vorhandene Software von Kassette auf Diskette übertragen?

och heute (und voraussichtlich auch in Zukunft) ist die meiste Spielsoftware ausschließlich auf Kassette erhältlich.

Programme, die Kassettensoftware auf Diskette bringen, wie zum Beispiel »Transmat«, besitzt nicht jeder. Dazu kommt, daß sie nur einen Teil der Sottware transferieren und das oft auch nur mit erheblichen Eingriffen des Benutzers in die kopierten Programme. Das heißt natürlich nicht, daß hier eine Anleitung für jede erdenkliche Software gegeben werden kann; dazu gibt es zu unterschiedliche Konzepte. Viele Programme haben sehr spezielle Laderoutinen, wie zum Beispiel das Flashloading (bei »Sorcery« und anderen Titeln), oder einfach ein anderes Ladeformat (zum Beispiel »Spy vs Spy«). Auf Grund der Komplexität können wir an dieser Stelle darauf nicht eingehen.

Zunächst wollen wir einen Blick auf Software werfen, die ganz sordinärs blockweise im Standardformat (»SAVE "name",p«) gespeichert ist. Für den Transfer benötigen Sie einige Informationen über das Programm. So prüfen Sie erst einmal mit dem CAT-Befehl, in

wieviele Teile sich das Programm gliedert (Laderoutine, Titelbild, Hauptprogramm, etc.).

Nehmen wir beispielsweise an, das Programm besteht aus zwei Teilen: zum einen aus dem, natürlich geschützten, Basic-Programm und einem anschließenden Maschinensprache-Teil. Den »Schutz∢ des Basic-Programms müssen Sie aus zwei Gründen entfernen. Erstens läßt es sich nicht mit einfachem »LOAD« und anschließendem »SAVE« übertragen. Dazu kommmt, daß Sie meist kleine Eingriffe vornehmen müssen, deren Zweck Sie später erkennen werden. Den Listschutz entfernen Sie mit Hilfe eines kleinen Programms. Für den CPC 464 benötigen Sie Listing 1, für die CPC 664/6128 Listing 2. Der gelistete Basic-Teil sieht wie folgt aus: Auf den Aufbau des Titelbildes und die Farbdefinition folgt der Ladebefehl und schließlich der Aufruf des Maschinencode-Programms mit »CALL adresse«. Von besonderem Interesse ist für uns die »Laderoutine«. Sie besteht in aller Regel nur aus der Anweisung »LOAD "1" « und lädt das auf der Kassette folgende Programm.

Wie Sie vielleicht wissen, müssen Sie das Ausrufezeichen durch einen Programmnamen ersetzen, der die Bedingungen des Disketten-Betriebssystems erfüllt (acht Zeichen, eventuell mit einer Erweiterung von drei Zeichen getrennt durch einen Punkt). So ist der Basic-Lader bereits aufbereitet und Sie speichern ihn auf Diskette.

Die Übertragung des Maschinencodes kostet ungleich mehr Mühe: Sie müssen seine Ladeadresse und Länge herausfinden. Lädt und startet der Basic-Teil das Maschinenprogramm nicht über »LOAD "!":CALL adressesondern mit »RUN"!"«, benötigen Sie noch zusätzlich die Startadresse. Hilfe finden Sie in Listing 3. Diese Hilfsroutine liest die entsprechenden Informationen aus dem sogenannten Header des jeweiligen Speicherblocks.

in unserem Beispiel ist die Ladeadresse 40000 und der Maschinencode 1500 Byte lang Geben Sie nun folgende Basic-Zeilen ein:

10 OPENOUT "DUMMY":
 MEMORY 40000-1:CLOSEOUT
20 | TAPE.IN : | DISC.OUT
30 LOAD ""
40 SAVE "name", b, 40000, 1500

Zeile 10 richtet mit dem OPENOUT-Befehl einen Pufferbereich von 4096 Byte ein. Das ist wichtig, denn wenn der Maschinencode ab einer Adresse unterhalb 5000 beginnt, erscheint bei fehlendem Puffer und »LOAD« nur noch die Fehlermeldung »MEMORY FULL«, Der MEMORY-Befehl setzt den HIMEM-Zeiger herab und reserviert den nachfolgenden Speicherbereich für den Maschinencode. Zeile 20 kanalisiert den Datentransfer in die gewünschte Richtung. Zeile 30 lädt das nächste verfügbare Programm von der Kassette. Die Auswahl der richtigen Datei treffen Sie, indem Sie das Band vorher an die entsprechende Stelle spulen. Zeile 40 schließlich speichert das Programm auf Diskette. Mit diesem einfachen Rezept

Fortsetzung auf Seite 50

```
10 Aufhebung Listschutz CPC 464 (E6DC)
20 PORE %AC01,%C3:PORE %AC02,%90,PORE &A
C03,%C0 (7502)
```

Listing 1. Aufheben des Listschutzes beim CPC 464

```
10 Aufhebung Listschutz CPC 664/6128 (ABEØ)
20 FOR :=$FB9F TO &BBA4 : READ a : POKE
1,a : NEXT
30 DATA &3E,0,&32,&2C,&AE,&C9 (6486)
```

Listing 2. Auch beim CPC 664/6128 Programme wieder *sichtber*

```
*****
                                                                                                                     200 IF t=2 OR t=3 THEN PRINT"BINAER"
218 IF t=1 OR t=3 THEN PRINT" GESCHU
                                                                                                                                                                                                                   [556A]
                   * Headerreader *
                                                                                              [2E88]
                                                                                                                     220 PRINT
236 PRINT (CTRL J) (CTRL 0) (CTRL A) Anfang
sadresse: (CTRL 0) (CTRL B)&";HEX*(a,
4);USING "(3 SPACE) (CTRL 0) (CTRL C)
                                                                                                                                                                                                                   [6A54]
[4582]
      INK 8,8:BORDER 8: INK 1,24: INK 2,18: IN K 3,15
 20
                                                                                              [5096]
[89AC]
             ERROR GOTO 300
DE 1::TAPE 'Umschalten auf Cassette
40 MODE ITTAPE
                                                                                                                     #####";#
248 PRINT"(CTRL J)(CTRL D)(CTRL A)Programmlaenge: (CTRL D)(CTRL B)&";HEX#(1,
4);USING "(3 SPACE)(CTRL D)(CTRL C)
                                                                                              [75DA]
[DD06]
      filename$=""
x=&R88C:OPENIN ""
                                                                                                                                                                                                                   [9E5C]
                                                                                              [937A]
[D894]
       Wie heiset das File?
FOR i=x TO x+15
a=PEEK(i):IF a=0 THEN a=32
80 FOR
                                                                                              [4132]
[0E5E]
                                                                                                                    ######";1
250 PRINT"(CTRL J)(CTRL D)(CTRL A)Starta
dræsse(2 SPACE); (CTRL D)(CTRL D)&";
HEX*(s,4);USING "(3 SPACE)(CTRL D)(C
TRL C) #####";s
                                                                                                                                                                                                                   CCEA21
       a=PEEK(1):IF a=0 IHEN a=0.4
filename*=filename*+CHR*(a):NEXT
t=PEEK(x+18) Welches Programm
1=PEEK(x+24)+256*PEEK(x+25) 'Lamnge
a=PEEK(x+21)+256*PEEK(x+22) 'Anfang
s=PEEK(x+26)+256*PEEK(x+27) 'Start
                                                                                               (BBIE)
                                                                                              [93BB]
[72E8]
                                                                                                                                                                                                                   [8108]
                                                                                                                    260 PRINT (CTRL 0) (CTRL A) ":CLOSEIN
270 PRINT (CTRL J) (CTRL J) (CTRL J) Weiter
ES Programm untersuchen? (J/N) "
280 WHILE as(>"J" AND as(>"N":as=LPPERs(
INKEYs); WEND
290 IF as="J" THEN RUN ELSE CLS:END
                                                                                              (B99E)
                                                                                                                                                                                                                   [C7C0]
        s=PEEK(x+26)+256*PEEK(x+27)
Alle Daten anzeigen
140
                                                                                                                                                                                                                   [F546]
140 CLS
         PRINT"(CTRL 0)(CTRL A)Programmame(2
SPACE): (CTRL 0)(CTRL B)";filename*
                                                                                              [8332]
                                                                                                                                                                                                                  [881A]
[A5F4]
                                                                                                                    298 IF as="J" THEN RUN ELSE CLS:END
300 RESUME MEXT 'Fehlerbehandlung aus
                                                                                              [8894]
                                                                                                                                                                                                                  [9082]
188 PRINT"(CTRL J)(CTRL 0)(CTRL A)Programmart(3 SPACE): (CTRL 0)(CTRL B)";
198 IF t<2 THEN PRINT"BASIC";
                                                                                              [466C]
[4050]
                                                                                                                    Listing 3. Im Programmkopf stehen wichtige Informationen
```

Ihre Meinung ist gefragt!

Erfüllt dieses Sonderheft Ihre Anforderungen? Haben Sie es gerne gelesen oder bereuen Sie den Kauf? Damit wir uns besser auf Ihre Wünsche einstellen können, schicken Sie uns bitte den Fragebogen zurück und gewinnen Sie mit etwas Glück einen der wertvollen Preise.

- 1 Diskettenlaufwerk FX-1 gestiftet von Vortex
- 1 Speicherkarte SP 512 für CPC 464 oder 664 von Vortex
- * 3 CP/M-Programme (Wordstar, dBase II oder Multiplan)
- 10 Gutscheine über ein Buch freier Wahl aus dem Markt&Technik Verlag
- * 10 T-Shirts im »Happy-Computer«-Look

Um an unserer Verlosung teilzunehmen, müssen Sie nur den folgenden Fragebogen ausfüllen und bis zum 31. Juli 1986 an uns zurückschicken. Unsere Adresse:

Redaktion Happy-Computer

Markt & Technik Verlag AG

Kennwort: Schneider

Hans-Pinsel-Straße 2

3013 Haar bei München

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Fragebogen zum Schneider-Sonderheft von Happy-Computer

☐ sehr gut ☐ mittel ☐ gar nicht	☐ gut	iger gut	aroit:
Wie fanden Sie die einzelne		en?	Wonigor
int	sehr eressant i	interessant	weniger interessant
Hardware Software Basteleien Grundlagen Joyce-Teil Einstelger-Teil CP/M-Teil Anwendungs-Listings Spiele-Listings Tricks&Tips CP/M-Tips		00000000000	
Welche Beiträge haben Ihr	ien am be	sten gefalle	n?
1.			
2.		-	
3.			
4.			
5.			
Welche Beiträge haben Ihr	nen gar nic	cht gefallen	?
1			
2.			
3			

4.		Haben Sie vor, sich 1986 ein	nen anderen Computer zu kaufen?
5.	-	□ja	nein
5.	-	☐ Wenn ja, welchen?	
Welche Themen sollen in we	eiteren Sonderheften behandelt	☐ ein anderes Gerät von Sc	chneider, welchen?
werden?		☐ Atari ST	☐ Commodore 64/128
1,		Commodore Amiga	☐ MS-DOS-Computer
2.			
3.			
4.		Welche Peripherie besitz	en Sie für Ihren Schneider-
5		Computer?	
		☐ Diskettenlaufwerk, Type?	
Welche Themen sollen in behandelt werden?	Happy-Computer ausführlich	☐ Zweitlaufwerk, Type?	
1		☐ Speichererweiterung, Ty	pe?
2		☐ Drucker, Type?	
3.		☐ Modern, Type?	
4 _		RS232-Schnittstelle, Typ	oe?
5.		☐ Sonstiges?	
0.			
Wile off wireden Sie eich ein	Condodododo do odereiro		
Schneider-Zeitschrift von Ma	Sonderheft oder eine spezielle arkt & Technik kaufen?	Welche Peripherie wollen Si	e sich demnächst noch kaufen?
□ monatlich	_ zweimonatlich	□ Diskettenlaufwerk, Type?	
☐ vierteljährlich	□ halbjährlich	☐ Zweitlaufwerk, Type?	
		☐ Festplatte, Type?	
Wie teuer darf Ihrer Meinung	nach ein spezielles Schneider-	☐ Speichererweiterung, Ty	ne?
heft sein?		☐ Drucker, Type?	p.0.
Sonderheft Mark	Zeitschrift Mark	☐ Modem, Type?	
		☐ RS232-Schnittstelle, Typ	ie?
Welche Computer-Zeitschrift	ten lesen Sie regelmäßig?	☐ Sonstiges?	-01
Kaufen	Lesen	Li constiges:	
1			
2.		Wolchae ParinhariagarXt w	ûrden Sie, falls Sie gewinnen,
3		bevorzugen?	urder die, rans die gewinnen,
4.		☐ FX-1-Station von Vortex	
5			104/004 V
		☐ Speichererweiterung für 4	164/664 von vortex
Welche Schneider-Sonderhei Sie sich schon gekauft?	fte von Happy-Computer haben		
1. Schneider-Sonderheft (SH 2/85)	Ich bin damit einverstanden, d	daß die hier gemachten Angaben
2. Schneider-Sonderheft (SH 1/86)	elektronisch verarbeitet werd	den.
3. Schneider-Sonderheft (SH 4/86)		
		Anschrift:	
Welchen Computer besitzen !	Sie?	Name/Vorname	
□ CPC 464	□ CPC 664	Straße	
☐ CPC 6128	□ Joyce	PLZ/Ort	
einen anderen, welchen?		Alter Jahre	

JETZT AUF SCHNEIDER-COMPUTERN:



DIE PROGRAMM-BIBLIOTHEK FÜR TURBO PASCAL

Schneider CPC-Software unbo ader Die Programm-Bibliothek für flerbe Pasce er 100 Prozeduren und Funktionen i Turbo Pascal Source Code: merupulation, Sortiernerfatren, Spir funktionen, Fouriertzansformation, legressionsansiyse und violes mehr. 3 Schneider Format

TURBO-Lader-Grundpaket

Das TURBO Lader-Grundmodul ist eine umfangreiche Programm-Bibliothek für den TURBO-Pascal-Programmierer Sie umfaßt zahlreiche ausführlich dokumentierte Prozeduren und Funktionen die der Profi zur schneilen Lösung seiner Programmieraufgaben verwenden kann und dem Einsteiger das Erlemen der Pascal-Programmierung erleichtern Das Grundpaket TURBO-Lader bielet ein breitgefächertes Spektrum von Routinen, beginnend bei Bitmanipulation über optimierte Sortierverfahren bis hin zur Anwendung von Splinefunktionen, Fourier transformation und Regressionsanalyse. Des weiteren Disketten-Routinen zum Lesen eines Inhaltsverzeichnisses oder zum Lasen und Schreiben einzelner Sektoren, Routinen zur Datenüberprüfung ein Spooler mit Steuerroutinen, erweiterte Stringverarbeitung und vieles mehr Alle Routinen werden im kommentierten Quellcode für den TURBO-Pascal-Compiler ausgeliefert.

Das TURBO-Lader-Grundpaket erfordert den TURBO-Pascal-Compiler. Es lat l'efer-barauf 3"- und 5 1/4"-Disketten und lauffahig aut dem Schnelder CPC 464, CPC 664, CPC 6128 und Joyce.

Best-Nr MS 413 51, "-Disk Best-Nr MS 415

DM 138,-/sFr. 125,-/öS 1380,-* *inkl MwSt., unverbindliche Preisempfehlung Schneider CPC Supranger Freman

TURBO-Lader Business

TURBO Lader Business umfaßt einen kom fortablen Bildschirm-Maskengenerator und eine professionelle Dateiverwaltung Der Maskengenerator gibt dem Pascal-Programmierer ein Werkzeug zur einfachen Bearbei tung von Bildschirm-Masken in die Hand. Eine Maske kann beliebig viele Textfelder bis zu 128 Eingabe- und 128 Ausgabefelder enthalten. Eingabefelder können auf komfortable Art edibert und auf Gültigkeit überprüft werden. Das Daterverwaltungsmodul unterstützt die Programmerung von Datenbankanwen-dungen und Stammdatenverweitungen. Es besteht aus einer komfortabien Datensatzund Indexverwaltung mit mehreren Schlüs-sein und Index-Dateien die einen sekundenschnellen Zugriff auf beliebige Daten ermöglicht. Mit diesen beiden Modulen stehen dem Anwendungsprogrammierer zwei professionelle Werkzeuge zur zeit- und kostensparenden Erstellung kommerzieller Anwendungen zur Verfügung. Alle Routinen werden im kom-mentierten Quellcode für den TURBO-Pascal-Compiler ausgeliefert.

TURBO-Lader Business erfordert TURBO-Pascal-Compiler und das TURBO-Lader-Grundpaket. Es ist lieferbar auf 3 "und 5 1/4 '-Disketten und lauffähig auf dem Schneider CPC 464, CPC 664, CPC 6128

3"-Disk Best-Nr MS 423 5"4"-Disk Best Nr MS 425

DM 148,-/sFr. 132,-/öS 1480,-

Schneider CPG Software

Schooler France

TUMBO-Lader Science

TURBO-Lader Science ist eine Sammlung technisch/wissenschaftlicher Funktionen und professioneller statistischer Verfahren für die Bereiche Medizin. Betnebs- und Volkswirtschaft, Technik und Naturwissenschaften. Das Modul enthält alle arithmetischen Operationen zur Verarbeitung komplexer Variablen inklusive der Umrechnung der Dar-stellung und die wichtigsten komplexen Funktionen wie Potenz, Wurzel, trigonometrische, transzendente und exponentielle Funktionen. Darüber hinaus ist ein vollständiges Paket zur Verarbeitung komplexer Matrizen und Vextoren enthalten. Der Statistikteil ist ein praktisches und direkt verwendbares Werkzeug zur computerunterstützten, effek twen Datenanalyse. Er umfaßt eine Vielzahl stahstscher Funktionen mit den Schwerpunkten Regression und Korrelation, deskriptive Statistik, Faktoranalyse und Testver-fahren. Alle Routinen werden im kommentierten Quellcode für den TURBO-Pascal-Compiler ausgeliefert.

TURBO-Lader Science erfordert TURBO-Pascal-Compiler und das TURBO-Lader-Grundpaket. Es ist lieferbar auf 3"-und 5 1/4" -Disketten und lauffahig auf dem Schnelder CPC 484, CPC 864, CPC 8128 und Joyce.

Rest-Nr MS 433 51 - Disk Best-Nr MS 435

DM 189,-/sFr. 169,-/öS 1890,-

Übrigens können Sie auch alle TURBO-Pascal-Produkte für Schneider CPC 464/664/6128 und Joyce bei Markt & Technik beziehen:

TURBO Pascal 3 0 Best Nr MS 514 rCPC Best Nr MS 515 Joyce DM 225 72* - TURBO Tutor register Best Nr MS 544 CPC Best Nr MS 545 (Joyce) DM 104 86* - TURBO Tutor (deutsch), Best-Nr MS 534 (CPC), Best-Nr MS 535 (Joyce) DM 104 86* - TURBO Toolbox, Best-Nr MS 554 (CPC), Best Nr MS 556 (Joyce), DM 225.72*

TURBO Pascal* ist ein Warenzeichen der Borland Inc. USA TURBO Lader TURBO Lader Business und TURBO Lader Science sind Warenzeichen der Fa. Lauer & Wallnitz

Diese Markt & Technik-Softwareprodukte erhalten Sie in den Fachabteilungen der Kaufhäuser und in Computershops.

Wenn Sie direkt beim Markt & Technik Verlag besteller wollen Nur gegen Vorauskasse, Verrechnungsscheck oder mit der eingedruckten Zahlkarte.



Unternehmensbereich Summenag Hans-Pinset-Straße 2, 8013 Haar bei Monchen Bestellungen im Ausland bitte an untenstehende Adressen

Schweiz Markt & Technik Vertnebs AG Kotterstr 3, CH-6300 Zug, Tel 042 41 56 56 Österreich Ueberreuter Media Handelsund Verlagsges mbH Alser Str 24, A-1091 Wien Tel 0222 481538-0

```
10 FOR i = 2000 TO 2027

20 READ a : POKE 1,a [818C]

30 NEXT : SAVE "move.bin",b,2000,28

40 DATA 221,78,2,221,70,3,221,110,4,221,
102,5,229,175,237,82,225,56,0,235,9,2
35,27,9,43,237,184,201 [556A]
```

Listing 4. Eine Verschieberoutine hält das DOS-RAM frei

```
* Transferprogramm fuer headerlose * Files von Cassette auf Diskette
                                                                                                                                                      (@E62)
    20
                                   Das Programm ist NICHT fuer
                                                     RAUBKOPIEN gedacht!!!!!
                                                                                                                                                      [C2D6]
    30
                                            (c) 1986 by ms-Software
                                                                                                                                                       [B5FA]
    40 MODE 1
                                                                                                                                                       [9316]
              FOR n=1 TO 12:READ x:as=as+CHRs(x):NE
   60
                                                                                                                                                      CC4181
             INPUT "(CTRL 0)(CTRL A)Anfangsadreuse: (CTRL 0)(CTRL B)",an;x*=HEX$(an,4);
MID$(a$,2,2)=CHR$(VAL("&"+RIGHT$(x$,2)))+CHR$(VAL("&"+LEFT$(x$,2)))
INPUT "(CTRL 0)(CTRL A)Lamnge: (CTRL 0)(CTRL B)",laix*=HEX$(lai,4);MID$(a$,4,2)=CHR$(VAL("&"+RIGHT$(x$,2)))+CHR$(VAL("&"+RIGHT$(x$,2)))+CHR$(VAL("&"+LEFT$(x$,2))
INPUT "(CTRL 0)(CTRL A)Satzkennzeicheri (CTRL 0)(CTRL B)",saix*=HEX$(sa,2)
    70
                                                                                                                                                      [9042]
(VAL("%"+LEFT*(x*,2)))

70 INPUT "(CTRL 0) (CTRL A) Satzkennzeiche
n: (CTRL 0) (CTRL B)", saix*=HEX*(sa,2)
100 IF an<0 THEN an=an+2'16
110 If an >HIMEM THEN 120 ELSE OPENOUT "d
ummy": MEMORY an -1: CLOSEOUT
120 fr=FRE(""): CLB: ra=PEEK(@a*+1) +256=PEE
K(@a*+2): CALL
130 PRINT"(CTRL J) (CTRL J) (CTRL D) (CTRL
O) (CTRL A) Soil ich das Programm auf
D: skette(6 SPACE) speichern? (J/N)"
140 WHILE a*</">
140 WHILE a*</">
150 IF a*="N" THEN CLS: END ELSE INPUT "(
CTRL J) (CTRL J) Bitte Date: name einge
ben: (CTRL D) (CTRL B) ", a*
160 SAVE ""+a*, b, en, la+1: END
170 DATA &21, &00, &00
190 LD HL, &MXXX Anfangsadresse
190 DATA &11, &00, &00
200 LD DE, &XXXX Laenge
210 DATA &3e, &00
220 LD A,&XX Satzkennzeichen
240 CALL &BCAI CAS READ
250 DATA &c9
260 'REI Zurueck ins BASIC
                                                                                                                                                      [748E]
                                                                                                                                                      [A31C]
                                                                                                                                                      [ ZERE]
                                                                                                                                                      [6616]
                                                                                                                                                     (FB4C)
                                                                                                                                                     [ABIE]
                                                                                                                                                     [5510]
                                                                                                                                                     [394A]
                                                                                                                                                     [8AD2]
                                                                                                                                                      COFBE 1
                                                                                                                                                     [F4FA]
                                                                                                                                                     [BACE]
                                                                                                                                                     [8420]
                                                                                                                                                     [A6BA]
                                                                                                                                                     CC2441
                                                                                                                                                     [24AE]
                                                                                                                                                        70D21
                                                                        Zurueck ine Bestr
 Listing 5. Auch »kopflose« Kassetten-Dateien sind kein
```

10 **传教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教** * Screensave in minum Block * (82BE) 20 MODE 2: SPEED WRITE 1 [0140] FOR n=0 TO 360 STEP 2 MOVE 320+200*SIN(n+2),200+200*SIN(n): DRAW 320-200*CDS(n),200-200*SIN(n):NE 40 [AB201 [3030] [8820] [81**0**0] MEMORY 39999
FOR n=40000 TO 40011
READ x1POKE n,x1NEXT
CALL 40000 END [4BA@] [3D94] 90 100 DATA \$21,800,800 110 LD HL,800,800 120 DATA \$11,800,840 130 LD DE,84000 140 DATA \$30,801 [0716] [88CE] Anfangsadresse [CBBA] Laengu CA1CO1 150 'LD A,&01 160 DATA &cd,&9e,&bm 178 'CALL &BC9E 180 DATA &c9 Satzkennzeichen [B52A] [69CA] CAS WRITE £ 70000 3 198 Zurueck ins BASIC [9E42] Listing 6. Speichern Sie beliebige Binär-Dateien in einem

10 ***********************	
* Screenload in minem Block *	
- octabilings til Bridge Brock a	

20 MODE 2	[@FA@]
30 MEMORY 39999	(DFF2)
	[1926]
	[1706]
50 READ X1POKE n,X:NEXT	[1D9A]
78 GOTO 78	[AD6C]
	[248E]
00,44000	[C95A]
90 DATA 121,100,1c0	[2006]
100 LD HL.&C000 Anfangsadresse	(FBCC)
110 DATA &11,800,840	[EEBB]
	[6CEA]
	CDF BE 1
	[4228]
150 DATA &cd.&ai,&bc	[1980]
160 CALL &BCA1 CAS READ	[41D4]
170 DATA &c9	[1A68]
180 ' RET Zurumck ins BASIC	[FF40]

Listing 7. Ladevorgänge von Kassette in fast

lassen sich viele der gängigen Programme auf Diskette »schaufeln«.

Problem

Schwieriger wird es, wenn der Maschinencode eines **Programms** einen Teil des RAM-Speichers belegt, der vom Disketten-Betriebssystem (DOS) reserviert lst (bei AMSDOS sind das 1280 Byte ab Adresse 42620). Wenn Sie ihn normal zu laden versuchen, bricht der CPC beim Überschreiben dieses reservierten Bereichs ab und meldet »BAD COMMAND«, Also müssen Sie den Maschinencode in einen niedrigeren Speicherbereich laden, um ihn dann an die ursprünglich vorgesehene Adresse zu verschieben. Den Maschinencode-Profis unter Ihnen fällt hierzu natürlich sofort das Stichwort »LDDR« ein. Der Z80-Prozessor stellt für so eine »Schiebung« nämlich zwei mächtige Maschinenbefehle zur Verfügung: »LDIR« und »LDDR«. Aus Basic sind diese Befehle jedoch nicht direkt greifbar. Deshalb müssen Sie sich mit einer Basic-Routine (Listing 4) helfen, die den notwendigen Maschinencode in den Speicher POKEt. Die erzeugte Maschlnenroutine ist im Speicher frei verschiebbar. Solange noch ein paar Byte für Basic freibleiben, können Sie folglich das Maschlnenprogramm so tief herunterladen, wie Sie wollen (oder müssen).

»Rutsch«

der halben Zelt

Unser zweiter fiktiver Transfer-Kandidat hat eine Länge von 40 KByte und belegt normalerweise den Speicherbereich von Adresse 3000 bls 43959. Um das DOS-RAM freizuhalten, genügt es, die neue Ladeadresse auf etwa 1500 zu verlegen. Die 28 Byte der Verschieberoutine legen wir darunter, deshalb die Befehlsfolge »OPEN-OUT "dummy": MEMORY 1500-28: CLOSEOUT«. Laden Sie nun zuerst von Diskette mit »LOAD "MOVE.BIN". 1500-28«. Dann schalten Sie auf Kassette um »ITAPE.IN« (oder bei VDOS mit »ICAS.IN«) und laden mit »LOAD "name",1500« das Hauptprogramm. Aufruf »CALL 1500-28,1500, 40960,3000« verschiebt dann den Maschinencode auf

Adresse. Die Argumente zum CALL-Befehl bedeuten in der Reihenfolge von links nach rechts: Einsprung der Verschieberoutine, Basisadresse, Länge und neue Basis des zu verschiebenden Programms.

Eine weitere Steigerung des Schwierigkeitsgrades bedeutet es, wenn das Programm, das Sie kopieren wollen. den Speicherbereich von unten an belegt, in dem normalerweise die Basic-Programme residieren. So ist beispielsweise das Spiel »3D-Grand-Prix« nur ab Adresse 40 hex lauffähig. In solchen Fällen müssen Sie sich ein Transferprogramm in purem Maschinencode schreiben. Um derartige Probleme zu lösen, ist allerdings Erfahrung in der Assemblerprogrammierung und Kenntnis der Speicherbelegung des CPC nötig. Als sehr gutes Handwerkszeug haben sich zwei Bücher bewährt, die keinem »Freak« in der Sammlung fehlen sollten: das »CPC-Firmware-Handbuch« von Schneider und von Markt&Technik >ROM-Listing-CPC 464/664/6128c

GRUNDLÁGEN

Adresse	Mame	Funktion	benst gle Register
BC6B hex	CAS-NOISY	Unterdrückt Meidungen des Kassetten-Managers (»LOADING NAME BLOCK XX«) oder läßt sie wieder zu	A Wenn ung erch Null erforgen keine Meldunge
BC77 hex	CAS IN-OPEN	Offnet eine Datei z im Lesen	B Lange des Date namens HL Adlesse de Namers DE Agre Le Jes 2 mByte Putters
BC83 hex	CAS IN-DIRECT	Lesen aus der geöffneten Datei	Hadeadresse
BC7A hex	CAS-IN-CLOSE	Schließen der Eingabe Datei	Keine Übergabe
BC8C hex	CAS-OUT-OPEN	Offnet eine Datei zum Schreiben	B Lange des Date namens HL Adresse des Namens DE Adresse des 2 KByte Putfers
9098 hex	CAS OUT DIRECT	Schreiber in die geöffhete Datei	HL Antangsadrasae DE Prograf in ribite 8C tilling water in in A Cate 1/5 De B a cite wide 2
BC8F hex	CAS OUT CLOSE	Schleßen der Ausgabe Date	Keine ubergabe
rates and S	parthern o com B	66.×	
BUAT Nex	CA HEAD	west out the transports	DE C. Pity'e A Sacher zen, er
BC9E hex	CAS WRITE	Schreibt eine headerlose Date (wirkt nur bei Kassette)	HL Antangsadresse DE Dateilänge in Byte A Satzkennzeichen

Tabelle. Die bei Programm-Transfer relevanten Firmwere-Routinen

-s dem ersten erfahren Sie alles Wiche über die Nutzung von Betriebssy-...em-Routinen aus Maschinensprache and zum Teil auch aus dem Basic). Das : weite Buch geht noch ein paar Schritte efer und zeigt Ihnen auch die tricka chsten Kniffe. Was macht man zum se spiel, wenn ein Programm den gesamten Speicher vom Basic-Start bis zum DOS-RAM belegt? Wohin dann at der Transfer-Routine? Gut, wenn man in so einem Fall mal eben nach--hagen kann, um festzustellen, daß se kleine Routine auch im Puffer des pasic-Editors bei den Adressen ACA4 - ADA5 hex (CPC 664 und 6128: Stack zwischen AE8B hex und B08A Tex (CPC 664 und 6128: AE6F bis BO6E hex) Platz findet.

RUN an den Feind

Nach Starten der Laderoutine ertönt im Computer ein schmatzendes »Klick« und nichts geht mehr! Was nun?

Ganz einfach, der Befehl RUN ruft beim Laden von Maschinencode-Programmen eine verhängnisvolle Firmware-Routine auf: MC-BOOT-PROGRAM. Diese wiederum lädt und startet zwar wie gewünscht das Vorprogramm, schaltet aber gleichzeitig »so ganz nebenbei« sämtliche Erweiterungs-ROMs ab. Zu jener Gattung gehört jedoch auch das DOS-ROM, so daß der Computer sofort seine diplomatischen Beziehungen zum Diskettenlaufwerk abbricht.

In den meisten Fällen hilft hier ein kurzes Basic-Programm, das den Lader ohne RUN startet und mit auf der Diskette gespeichert ist:

10 MEMORY ladeadresse-1

20 LOAD "name"

30 CALL startadresse

Als ob es nicht schon schwierig genug ist, gibt es noch subtilere Speicher-Mechanismen: Programme, bei denen das Hauptprogramm aus nur einem einzigen Block ohne Header besteht. Auch das ist ohne weiteres aus der Firmware der CPCs herauszuholen. Der Aufruf dieser Laderoutine erfolgt über die Adresse BCA1 hex, ist jedoch nur aus Maschinensprache heraus zu realisieren, da verschiedene Register benötigt werden. Zuerst müssen Sie

Fortsetzung auf Sette 182





Personal-Computer/ Textsystem

Für alle, die schreiben, rechnen und denken.

- Rechner
- Programme
- Bildschirm
- Diskettenlaufwerk
- RAM-Floppy
- Drucker



Holen Sie sich Ihren JOYCE.



Tel. 089-318909-31-56-53 in Numberg, 0911-595097 in Durmstadt-06151-26343

SCHNEIDER-Angebote

Nachfolgend ein kleiner Auszug aus meiner zur Zeit gültigen Preisliste für Schneider Softund Hardware

Graphic Adventure Creetor DM 90,—
Zania das Superadventure DM 59,—
pords of Midnight DM 46 —

Kada

Rembrandt DM 45 — DM 50.—

Way of the Tiger DM 12 DM 48,—
Zords DM 28.
Yie Ar Kung Fu DM 28 DM 40,—
Lord of the Rings DM 45,—

ROM Software ebenfalls lieferbar, z.B.

MAXAM Flore Modul DM 198,-EPROM DM 148,-

Alle weiteren ARNOR und sämtliche PRIDE Programme als ROM lieferbar

VORTEX Speichererweiterung SP 512 (mit Befehl DISBOS) nur DM 448.-

F1/D Dual 5,25 * Diskettenstation (Doppellautwork) mit V-DOS 2,0 nur DM 1 448.—

Speicheraufrüstung bestehend aus acht 258 K, 150 ns Chips einmal Dekodierchip nur DM 125,—

Endisch lieferban MIDI InterfaceOM 548.-

Weitere Angebote in meiner ausführlichen Preisliste. Bitte kostenlos Liste HASP (bitte angeben) anfordern.

Roland Kunze

Postfach 140526 4800 BIELEFELD 14

CPC-Literatur auf einen Blick

m seinen Computer bis ins Detail kennen und nutzen zu lernen, braucht man Literatur. Da sich nun aber fast jeder Verlag dankbar jeden neuen Themas annimmt, erscheint jeweils innerhalb kürzester Zelt eine kaum mehr überschaubare Menge neuer Bücher. So steht man dann oft hilflos vor dem Bücherregal und weiß nicht mehr

aus noch ein. Um Ihnen das zu ersparen, haben wir für Sie Bücher zusammengetragen, die sich in irgendeiner Form mit dem CPC beschäftigen. Somit dürfte für jeden etwas dabei sein. Wir haben einem schnellen Überblick Rechnung getragen und die Bücher nach Fachgebieten geordnet.

(Udo Reetz)

Verlag	Yitel	Preis DM.
Einsteige	rbucher	
500	Be trechandouch CPC 184 16 1 16 1 16 1 16	-
4 6	di auto e est	
-6 [Bee by F F C A	
5,6,7	Ben 1 y y	
E G	- 1541.12 p	-
(A	CF Fd - P4	
KE	Din to Ha	
HI	CP + + Pr	
HE	eff & of F of a soft a sta	,4
MAK T	On the fire .	48
MAT SAB	Cr + 4 2 pp	40
546	Ms A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1.
VUC	Waste PC or shaker	1.8
-	755 CC 7 C 41 1 F 3 Ad	28
Grafikbuc	her	
DB	CPC 484 Grafix and Sound	7.9
Sie	Statement CR is at a structure t	40
WES	Got a just PC by	42 -
Mag	Schneide CPC Grating rogramming	. 8.
	or o	**
Hardware		
DB	Dan Fioppyhaeh	49
(8	PC H. War t WH'EF, D.]	4
HE	Do , in Direct in the School CPC	4.4
MST	the street was great to be the	16-4
171131	ha twofitues for a mede CPL 464	46
Tips and 1	ricks	
CB.	CPC 164 T ps 8 Troks	14
. B	P Tyro S - M	14 14
B	P(Tp) T n s n; t	319
R	P(Tp) T no 5 m) 1	3 - 8-
B B C	P 1,003 × P(Xp) 1 m s mg ' 1 1, v · (mysta	19 39 18.
B	P(Tp) T no 5 m) 1	3 - 8 -
B CB CL VOG Maschiner	Privos x Privos x Privos x Consulto Brancho rouse CFF, 444 and 669 Ispendho	19 39 58.
ER CR CL VOG Maschined	Privos A Pri	13 30 स स 11
ER FR VOG Waschiner	P(1	13 30 % 8 11
R FR FA V/A V/A V/A Maschiner	Property of the CFF, 464 and 669 Suprespend to the CFF, 464 and 669 Improbe Forever Mandbach (Forest Mandbach (Forest Mandbach (Forest Mandbach	3.9 3.9 5. 8 1.1
ER ER C, V/IC V/IG Maschiner	Private Maniforch Francis Maniforch Francis Maniforch Transis Manif	59 15 8. 8 11
ER ER C, V/IL V/IG Maschiner	Private Handbach (Transmission Handbach (Transmissio	39 ₹ 8 8 11
LB FR COMMERCENTER COMMER	Private Maniforch (*** **** *** *** *** *** *** *** ***	59 50 50 61 61
A SC	Private Managhaph From the Managhaph From the Managhaph From the Managhaph The Managhaph Managhaph Managhaph The Managhaph Managhaph The Managhaph Managhaph The	39 ₹ 8 8 11
LB FB C.	Policy of the sense of the sens	19 39 年 日、 8 11 11 (三 4.5 2.7 (三 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4
LB FB C.	Private Managhaph From the Managhaph From the Managhaph From the Managhaph The Managhaph Managhaph Managhaph The Managhaph Managhaph The Managhaph Managhaph The	59 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
LB FR COMMERCENTER COMMER	Policy of the sense of the sens	89 81 11 87 64 64 64 65 65 64
A Solid	Property of the same of the state of the same of the s	59 39 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
Basic	Property of the same of the state of the same of the s	59 39 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
Maschined A. Maschi	Property of the sense of the se	89 84 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
A. A	PO Typ & Towns of the Polymer of the Property	89 81 11 87 6-2 85 64
A Sosic	Property of the second of the	89 89 89 89 89 89 89
A. A	Property of the sense of the se	59 80 81 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Maschined CO ASS ASS CO CO CO CO CO CO CO CO CO	Property of the sense of the se	59 80 11 11 50 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Maschined A. Masic Basic CO Basic CO Basic	Property of the sense of the se	59 80 81 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Verag	T tel		Pre-s (DM)
Anwend	lungen		
na	na car harmopra	F-I	19
III.	N.		The same of the sa
			-3
100		F .	4
Hr	5.5	r y r t	-1
Describes:			-4 MF
25.	-		14
10	f= 4		4 4
I/VT	1 -		4.
MIT	h1 4 4 1 1 1 ,	, P P P P N	198
MAT	Profession of the state of the		
MAT	PMP TWIT		41
1.0°	Pas Pigur	165 1165 116	3 4
706	Aber as well pigal the		
176	Hilbs of M. 1 and a solder	11-1	H
VOG	Start in the kinds riche intellig	JADA WIN DE 4	5
700	Ordit is 198 FORS TO BE THEM	yor_	3,
Sonderh	efte		
√OG	Chip Special Computerprop	romme CPC 464 Al sqabe 1	ts -
v)G	(DE PE 42 CD 4 11 / 2	arme Prant A 2	8
46 3	Carps a street pra	THE PU TES ASSISTED	8
PANT.	So I the AM HIL	1 1	4 -
MaT	Springer of 1 1 mm to the or	The second secon	\$ 1p .
MoT	So de le 1 - 4 Harpe l	Corpue	34
Hier kön	nen Sie weitere Informationen e	Inholeo	
SCD	Schneider Computer Divison	(Aracet D	
7.0		64 / 1 / 1	
DB	Osts Har ker	. 1 ,	
	MC SHI JEEN'S 1	4 " France	
K C	K 4. 11	1 41	
	M . 14	h at	
COL	and an exercise	4 +	
	P4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	Br M Ies 3	
ME:	F4 II UP DATE		
	Men at 1st est	+ [11 2 2 7	
нн			
	b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	1 11 . V . V	*	
	Marine to the fee	1 Har yes 61	
нз	Property of the property of th	s may you to t	
H 3 ^c	Phonomer Property of Property of the Property	1 Har yes 61	
Hus HU	Phonocar to the Post of the Po	s may you to t	
	Phonomer Property of Property of the Property	n on weeth	
	Plan and ten 1 6 Pe 1 per generaly Note 1 per 9 d 4 f my ver 10 per Bry Paris 1 1	e Au Trans	
нь	Phonocar to the Post of the Po	The state of the s	
нь	Plan and ten 1 A be 1 to granted Note of 2 to granted d t my yet and a leve Plan a 1 men yet a 2 men ye	** ** ********************************	
HU P P	Plan and ten 1 A be 1 to yourness Note to yourness 1 to yourness By Plan to 1 He have to 1 He have to 2 Plan to yourness Plan to y	The state of the s	
HL, P P	Fire the property of the prope	The state of the s	
HL P P	Plant of the products Note the products Note the products It is not the products In Product the products And the products Note the products	Fig. Sec. 1. Fig. 1.	
HU P P W	Plant of the periods Note to periods Note to periods In Property And to the periods Note to the periods Note to the periods Note to the periods In Property Note to the periods	The second of th	
HU P P W	Plan and ten 1 A H 1 In vertical Norm of A I my vertical I my	t to you have	
HL P P W MAGE	The server of the property of	The second of th	
HU W WWT	Plan and ten 1 A H 1 In vertical Norm of A I my vertical I my	t to you have	
HU P P	The server of the property of	The state of the s	
HU W WAY WAY WAY WAY WAY WAY WAY WAY WAY W	He has been to be to be to be a second to be a seco	A trans A t	
HU W WWT	The series of th	A deady C. ate Property C. ate C	
HU P P W WXF WVC	the market A He to evener Ness of the property As the property Ness of the property As the property White the property Indian property Make y to be property Indian property The property T	He has been manen	
HU D P W MAKI MUCI	The market A He is a vertical And market A I may vertical I may vertical Market A A i may vertical Market A	The second of th	
HU P P W WW WWT WWT WWW WWW WWW WWW WWW WWW W	He is younged Note to younged I may not he was a younged I may not he may not he was a younged I may not he may not he was a younged I may not he may not he was a younged I may not he may not he was a younged I may not he may not he was a younged I may not he was	The second of th	
HU P P W MXI MV(i	The market A He is a vertical And market A I may vertical I may vertical Market A A i may vertical Market A	The second of th	

J.R. läßt grüßen

Nicht nur »Dallas«- und »Denver«-Süchtige werden mit »Öl« ihre wahre Freude haben.

ie der Name schon sagt, dreht sich beim Spiel

Öl« alles um das große Geschäft mit dem flüssigen Gold. Zur Einstimmung in Ihre neue Rolle als

Mitglied der großen Ewing-Familie spielt der Computer nach
dem Programmstart die amerikanische Nationalhymne.

Danach erhalten Sie die einmalige Chance, Ihr Glück im harten Geschäftsleben zu versuchen. Nur durch wohlüberlegte
trestitionen in Ölfelder und Maschinen sowie perfekte Logi-

stik schaffen Sie es, Ihr Startkapital zu vermehren. Da die komplette Bedienerführung menügesteuert abläuft und das Listing mit reichlich Kommentaren versehen ist, erübrigt sich eine detaillierte Bedienungsanleitung. In der Schlußbewertung erfahren Sie, ob sich eine berufliche Veränderung empfiehlt oder Sie wohl doch besser Ihren derzeitigen Job behalten sollten, um nicht den Hungertod sterben zu müssen. Damit Sie jedoch nicht verzweifeln, hat »Öl« zur Aufmunterung stets einen lockeren Spruch »auf den Lippen«.

(Andreas Gundlack/Stefan Bürgel/ja)

	Programm-Steckbrief
Name	ŎI
Computer	CPC 464/664/6128
Checksummer	Explora
Datenträger	Kassette/Diskette

18 REM ****************************	
****	[OC1E]
20 REM ****** Andreas Gundlack & Stefan Buergel ******	[GEBC]
38 REM ********** 3050 Wunstorf 1 **	
40 REM ****************************	[C858]
*****	[A118]
50 REM *********************	(0826)
98 SEM ***********************************	[A758]
70 REM Anfangagrafik	[477A] [295C]
90 REM ***********************************	L273UJ
1:PAPER 0:CLS	[743C]
100 SPEED KEY 20,1 110 PEN 3:FOR 1=10 TO 17:LOCATE 1,4:PRIN	[9514]
T CHR\$ (143) INEXT	(BB40)
120 FOR 1=4 TO 13:LOCATE 17:1:PRINT CHR\$ (143):NEXT	£50683
130 FOR 1=16 TO 11 STEP-1:LOCATE 1,13:PR	
INT CHR\$(143):NEXT 148 FOR 1=13 TO 4 STEP-1:LDCATE 18,1:PRI	(EB38)
NT CHR\$(143):NEXT	[33D2]
150 PLOT 255,176:DRAW 270,190:PLOT 269,1 98:DRAW 255,177	[4BA2]
168 PLOT 255,335: DRAN 278,356: PLOT 269,3	
50: DRAW 255.335	[678E]
179 PLOT 128,335; DRAW 143,358; PLOT 144,3 50; DRAW 128,335	£787A3
188 PEN 2:FOR a=9 TO 16:LOCATE a,5:PRINT	[BBDC]
CHR#(143):NEXT 190 FOR a=5 TO 14:LGCATE 16,a:PRINT CHR#	L D D D L J
(143):NEXT	CA6581
200 FOR 4=16 TO 9 STEP-1:LOCATE 4,14:PRI NT CHR*(143):NEXT	(E1C4)
210 FOR a=14 TO 5 STEP-1:LOCATE 9.a:PRIN	
T CHR\$(143):NEXT 220 PEN 3:LOCATÉ 12,1:PRINT CHR\$(143)	[3862] [451A]
238 LOCATE 15.1:PRINT CHR#(143)	[A342]
240 PLDT 160.383:DRAW 175,390:PLDT 176.3 90:DRAW 160.383	[1986]
250 PLOT 175,369: DRAW 199,383: PLOT 189,3	1000/3
83: DRAW 175,368 260 PLOT 175,383: DRAW 199,399: PLOT 189,3	[EØC6]
98: DRAW 175,383	[8404]
276 PLOT 209,383:DRAW 222,398:PLOT 224,3 98:DRAW 209,383	[9082]
280 PLOT 223,368: DRAW 239,383: PLDT 237,3	
83: DRAW 223,368 290 PLOT 222,383: DRAW 237,398: PLOT 238,3	[7CB@]
98: DRAW 222.383	[DCB8]
300 PEN 2:LOCATÉ 11,2:PRINT CHR\$(143) 310 LOCATE 14,2:PRINT CHR\$(143)	[4916] [7048]
320 PEN 3:FOR 1=4 TO 13:LOCATE 26,1:PRIN	
T CHR\$(143):NEXT	[754C]
330 FOR i=26 TO 33:LOCATE 1,13:PRINT CHR \$(143):NEXT	£71023
340 PLOT 511,176:DRAW 526,191:PLOT 525,1	[4898]
91:DRAW 511,176 350 PLDT 511,191:DRAW 526,206:PLDT 525,2	
Ø6:DRAN 511,191	[297A]
MA: DRAW 399, 191	CREAAI
370 PLOT 399,335; DRAW 414,350; PLOT 416,3 50; DRAW 399,335	ED/AC2
3RB PLOT 384.335: DRAW 399.330: PLUI 400.3	[D6AC]
50:DRAW 384.335	LESAMI
398 PEN 2:FOR a=5 TO 14:LOCATE 25.a:PRIN T CHR\$(143):NEXT	[753A]
400 FOR a=25 TO 32:LOCATE a,14:PRINT CHR	
\$(143):NEXT 418 LOCATE 7,19:PRINT"Ein Spiel von AGSB	[37AC]
C-Software"	[6212]

	420	LOCATE 6,22:CALL &BB9C:PRINT CHR#(164);" By Sundlack & Buergel , 1985":C	
	ATR	ALL &BB9C LOCATE 19.25:PRINT"Abbrechen mit ENT	C71E41
1	400	ER"	[DD28]
	440	GOSUB 2698	[2152]
		REM ****************	[C35A]
	468	REM Daten fuer die Gelfelder	CE 1001
		REM essectations and annual an	[475E]
	480	DATA Overquell,31768,1827,1638088	[00CC]
	490	DATA Blackgold, 72435, 1394, 1910000	[565E]
	510	DATA Happyoi1,28298,2437,1445800 DATA Ewingbohr,180989,987,2040000	[3394]
	528	DATA Luckyhole, 49372, 1987, 1740000	[58C6]
ì	538	RESTORE 488	[9930]
ı	540	FOR #=1 TO 5	[3D4E]
ı	550	READ of \$(a), ofp\$(a), btf(a), gfm(a):NE	
L	=	XT a	[C020]
ı		REM Hauptprogramm	[884E]
L		REM engagementes	109061
ı		MODE 21PEN 11k=150000	[C656]
1	690		[3856]
ľ	610	MODE 2: 11=1	CDF543
	620	WINDOW#1,69,88,1,8:PAPER#1,1:PEN#1,8	[14E8]
L	4.7778	:CLS01 WINDOWND,1,68,1,25:PAPER08,8:PEN08,1	FIAEDI
ı	0.044	:CL 501	(69D2)
ı	640	j=1995+jj	[286E]
ı	650	REM ****	(SE223
L		REM Menue	[9D74]
ì	670	LOCATE 19.4:PRINT"(CTRL X)Sie haben	[EB26]
ı	788	die Qual der Wahl!(CTRL X)"	(SEGE)
ı	690	LOCATE 17,7:PRINT"(CTRL X)1(CTRL X)	
l		Oelfeld kaufen"	[4D86]
1	700	LOCATE 17,91PRINT"(CTRL X)2(CTRL X)	TC4023
ı	710	Bohrgestaenge kaufen* LOCATE 17,11:PRINT*(CTRL X)3(CTRL X)	[C482]
ı	/10	Pumpen kaufen"	[AB46]
l	729		
İ		Tankwanen kaufen"	[F2A4]
1	738	LOCATE 17,15:PRINT"(CTRL X)5(CTRL X)	[8518]
ı	748	60SUB 2848	[4352]
ı	750	LOCATE 20,28: PRINT" (CTRL X) Mahl: (CT	
ı		RL X)" # INPUT W\$ IF VAL(W\$) <1 DR VAL(W\$) >5 THEN 758	[69AC]
ı	768	IF VAL(ws)<1 DR VAL(ws)>5 THEN 750	[45AC]
1	776	ON VAL(M#) GOTO 818,1809,1209,1488,1	[8348]
1	798	REM accommonsores	(581E)
ı	798	REM Gelfeld kaufen	[AF32]
ı		REM seeseesesses	[6310]
ı		CLS	[9836]
	828	LDCATE 26,4:PRINT"(CTRL X) Delfoldka uf (CTRL X)"	[916E]
1	638	xx=125:yy=370:x1=125:y1=330:y2=190:8	
ì		DSUB 2900	(EBA4)
ĺ	848	LOCATE 19.7: PRINT" (CTRL X) Nr. (CTRL	
		X)(5 SPACE)(CTRL X) Name (CTRL X)(5 SPACE)(CTRL X) Preis (CTRL X)"	E5FDC1
١	050	FOR a=1 TO 5:PAPER 0:PEN 1	[8736]
		LOCATE 28,8+a:PRINT a,of*(a),ofp*(a)	
			[F89C]
	878	NEXT a	[9AFE]
1	886	LOCATE 22,18:INPUT "(CTRL X) Nr des	[FB66]
1	Ros	Delfeldes: (CTRL X) "inr) IF ofp*(nr)="verkauft" THEN PRINT:PR	21 0003
	276	INT*JR was here ! Delfeld ist futsch	
		!"160TD 968	[AAA2]
	786	k=k-VAL (ofp\$(nr)):808LB 2849	CIADED
	Lis	ting. Haben Sie das Zeug zum Ölmagnaten?	
		-	

718 bb=bb+1:bs*(bb)=of*(nr):bt(bb)=btf(n r) 920 CLS:xx=:25:yy=378:x1=125:y1=338:y2=1 80:GOSUB 2900 1530 FOR a=1 TO 2:p(a)=(INT(RND*500)+500) 1530 FOR a=1 TO	
[2882] 920 CLS:xx=i25:yy=378:x1*125:y1=338:y2*1 90:GOSUB 2900 [1900] 930 LOCATE 24,4:PRINT*(CTRL X) Sie besit zen nun: (CTRL X)*:ofp*(nr)="verkouf t" 940 FOR x=1 TO bb:LOCATE 23,7+x:PRINT x; bs*(x):NEXT [550 LOCATE 24,4:PRINT*(CTRL X) Firma (C RL X) (3 SPACE) (CTRL X) Nr (CTRL X)* [64C4] [64C4] [650 LOCATE 18,7:PRINT*(CTRL X) Firma (C RL X) (3 SPACE) (CTRL X) Preis (CTRL X)* [64C4] [650 LOCATE 19,9:PRINT*Oil on Road(6 SPA CE):(4 SPACE)*;p(1) [650 LOCATE 19,9:PRINT*Oil on Road(6 SPA CE):(4 SPACE)*;p(1) [650 LOCATE 19,9:PRINT*Spritdrive(7 SPA	
926 CLS:xx=125:yy=370:x1=125:y1=330:y2=1 B0:GOSUB 2900 930 LDCATE 24,4:PRINT*(CTRL X) Sie besit zen nun: (CTRL X)*:ofp\$(nr)="verkouf t" FOR x=1 TO bb:LOCATE 23,7+x:PRINT x; bs*(x):NEXT 950 LOCATE 23,16:PRINT*(CTRL X) Weiter it faste (CTRL X)* [188] 1900 [1900]	041
930 LOCATE 24,4:PRINT"(CTRL X) Sie besit zen nun: (CTRL X)*:ofp\$(nr)="verkauf t" 940 FOR x=1 TO bb:LOCATE 23,7+x:PRINT x; bs\$(x):NEXT 950 LOCATE 23,16:PRINT"(CTRL X) Weiter it Taste (CTRL X)* [1550 LOCATE 18,7:PRINT"(CTRL X) Firma (CTRL X) (CACATE 19,9:PRINT"(CTRL X) (CACATE 18,7:PRINT"(CTRL X) (CACATE 19,9:PRINT"(CTRL	
zen nunt (CTRL X)*sofp\$(nr)="verkauf t" [64C4] 940 FOR x=1 TO bbsLOCATE 23,7+x:PRINT x; bs\$(x):NEXT 950 LOCATE 23,16:PRINT*(CTRL X) Weiter it Taute (CTRL X)* [1850] 1570 LOCATE 19,7:PRINT*(CTRL X) Firma (CTRL X) F	201
940 FOR x=1 TO bb:LOCATE 23,7+x:PRINT x;	701
950 LOCATE 23,16:PRINT*(CTRL X) Weiter 0 [3508] 1560 LOCATE 19,9:PRINT*Uil on Road(6 SPA CE)1(4 SPACE)*;p(1) [3510] 1570 LOCATE 19,10:PRINT*Spritdrive(7 SPA	
950 LOCATE 23,16:PRINT"(CTRL X) Weiter m [B508]	381
DAR CALL SDROL-COTO 1710	061
700 REM ***********************************	66]
980 REM Bohrgestaenge kaufen [063A] r:(CTRL X)":nr	503
970 REM ***********************************	
1000 CLS [1086]	24 J
NEXT a [96FE] eld":ofn:IF ofn:bb THEN 1160 [EC	581
1020 LOCATE 20,2:PRINT*(CTRL X) Bohrgest 1420 IF tw(ofn)+st>100 THEN PRINT*PRINT*	
amnge kaufen (CTRL X)" [DB9C] Mehr als 100 Tankwagen sind fuer EI 1030 LOCATE 15.4:PRINT"(CTRL X) Firma (C N Delfeld nicht zugelassen!":GDTO 1	
TRL X) (11 SPACE) (CTRL X) Nr (CTRL X	100
)(3 SPACE)(CIRL X) Preis (CIRL X)" [F69E] 1630 GOSUB 2840:tw(ofn)=tw(ofn)+st;GOIO	
1948 LOCATE 15,6:PRINT"Happybohr (11 SPAC 17:0 17:0 16:0 17:0 16:0 17:0 16:0 17:0 16:0 17:0 16:0 17:0 16:0 17:0 16:0 17:0 17:0 17:0 17:0 17:0 17:0 17:0 17	
1050 LOCATE 15,7:PRINT"Tief & Schnell (6 1650 LOCATE 10,5:PRINT"Wohl keine Lust d	,,,,,
SPACE)2(5 SPACE)*;p(2) [F612] se Entscheidung zu treffen, was?* [00]	321
1060 PLOT 70,50:DRAWR 470,0 (5C1E) 1668 LOCATE 15.6:PRÎNT"Na,is ja nicht me 1070 PLOT 245,50:DRAWR 75,225:DRAWR 75,- in Bier !"	1007
225 (E96C) 1678 LOCATE 20,10:PRINT (CTRL X) Weiter	
1000 PLOT 310,245:DRAWR 0,-195:PLOT 330, mit Tastm (CTRL X)":CALL &8006 [2Ed	
245:DRAWR 0,-195 [793A] 1688 REM ***********************************	
1100 PLOT 270,125: DRAWR 100.0 [63CA] 1700 REM ********* [70]	
1110 LOCATE 28,18: INPUT (CTRL X) Firmenn 1710 FOR a=1 TO bb:CLS IFE	200
r:{CTRL X}':nr	101
1130 INPUT "(7 SPACE)Wieviele 500m-Stuec (CTRL X) ":bs\$(a) (13)	BA 1
ke":st [2A70] 1/40 LOCATE 10,5:PRINT"(CTRL X) Bisheriq	
1140 PRINT IC1E61 e Bohrtiefe(3 SPACE):";bbt(a);"m(CT 1150 INPUT "(7 SPACE)Auf welches Delfeld RL X)" [52]	ACT.
":ofn [F676] 1750 LOCATE 10,7:PRINT"(CTRL X) Bohrgest	
1160 IF ofn>bb THEN PRINT:PRINT"(16 SPAC aenge noch fuer";bhg(a);"m(CTRL X)"	
E) Woher mehmen und nicht stehlen ?" [C2 ELSE 1180 (008A) 1760 PLDT 50.260: DRAWR 490.0 [17	
1178 PRINT (29 SPACE) (CTRL X) Taste (CTR 1778 PLOT 490, 260: DRAWR 15,45: DRAWR 15,-	743
L X3" CALL 49806: GOTO 1710 (9F5A) 45 [91]	FAI
1180 bhg(ofn)=bhg(ofn)+st*500:k=k-st*p(n 1780 PLOT 405,275:DRAWR 20,0:PLOT 410,27 1780 PLOT 405,275:DRAWR 20,0:PLOT 410,275:DRAWR 20,0:PLOT 410,275:DRAWR 20,0:PLOT 405,275:DRAWR 20,0:PLOT 4	NC I
1190 REM ***********************************	
1200 REM Pumperi kaufen [C3EC] 99: DRAWR 8,-39 [9C]	863
1210 REM ***********************************	
1230 xx=125;yy=370;x1=125;y1=325;y2=230; 15,260;DRAWR 0,-bbt(a)/10 [B49]	501
1240 FOR a=1 TO 2:p(a)=INT(RND*500)+500: [5AFA]	
1240 FUR a=1 TU 2:p(a)=INT(RND+500)+500: [417,260:DRAWR 0,-cht(a)/10 [80] NEXT a [1008] 1820 IF bhg(a)>-500 THEN bhg(a)=bhg(a)-5	26.1
1250 LOCATE 26.4:PRINT"(CTRL X) Pumpenka 99:bbi(a)=bbt(a)+500 [380	7B]
uf (CTRL X)" (OB3E) 1830 IF bhg(a)=@ THEN LOCATE 18,12:PRINT 1260 LOCATE 28,7:PRINT"(CTRL X) Firma (C "{CTRL X} Wir brauchen Nachschub' (
TRL X3 (4 SPACE) (CTRL X3 Nr (CTRL X3 CTRL X)" [990	JE]
(2 SPACE) (CTRL X) Preis (CTRL X)" [34A6] 1840 LOCATE 22,20:PRINT"(CTRL X) Taste (
1276 LOCATE 28,9:PRINT"Everpump (4 SPACE) CTRL X)":CALL %BB86:NEXT a:gespu=0: 1(5 SPACE)":p(1) (7CCC) gestak=8:90T0 2220 [37]	- 14
1288 LOCATE 28,18:PRINT"Pump & Co (3 SPAC 1850 CLS 164	
E)2(5 SPACE)*;p(2) [DBAE] 1860 LOCATE 24,2:PRINT*(CTRL X) Oelfeld:	reg q
1298 LOCATE 26,13; INPUT"(CTRL X) Firmenn (DE68) (CTRL X) "; bs*(a) [A60 r: (CTRL X)"; nr (DE68) 18/0 ; 1*INT(RND(1)*18)+2808 [23]	
1300 IF nr<1 OR nr>2 THEN 1298 (DF9B) 1880 IF j=j1 AND k>500000 THEN LOCATE 20	
1310 LOCATE 27,16:INPUT"Anzahl: ":st	4.1
eld":ofn [9088] 1890 FOR sta=1 TO bb:pu(sta)=8:tw(sta)=8	.77
1330 IF ofn>bb THEN 1160 (AD24) :NEXT sta [A76	EI
IF pu(ofn)+st>95 THEN PRINT:PRINT*M 1980 LOCATE 5,4:PRINT*(CTRL X) Pumpen(6 ehr als 95 Pumpen verkauft die Firm SPACE):(CTRL X)*:pu(a) [A66]	4.2
a nicht fuer EIN Delfeld":6070 1310 SPACE):(CTRL X)";pu(a) [668] a nicht fuer EIN Delfeld":6070 1310 IP bm\$(a)<>"versiegt" THEN vs(a)=vs	.0.1
[8808] (a)+pu(a) *5000; bgm(a)=bgm(a)+pu(a) *	
1330 k=k=lt*p(nr):80SU8 2840 [9306] 5000 [618	23
1300 DLOTH) = DLOCATE 5.6: PRINT (CTRL X) Versandme 1370 REM ***********************************	01
1398 REM Tankwagen kaufen [FE54] 1930 LOCATE 5.8:PRINT"(CTRL X) Tankwagen	-67 3
1390 REM ***********************************	
1410 SYMBOL AFTER 250 [340A] 1950 pr=(INT(RND+20)+1)/10 [7FE	
1420 SYMBOL 250,0,1,3,3,63,63,127,127 [3D42] 1960 PLOT 50,260: DRAWR 490,0 [639	
1430 SYMBOL 251,224,242,21,23,20,245,252 1970 PLOT 400,260: DRAWR 15,45: DRAWR 15,-	P 4
1448 SYMBOL 252,8,168,124,228,92,92,68,2 1980 PLOT 405,275: DRANG 20,8: PLOT 418,29	51
52 (3F4E) 0: DRAWR 10.0	
1458 8YMBOL 253,195,153,189,60,24,255,25 1990 PLOT 413,299: DRAMR 8,-39: PLOT 417,2 99: DRAMR 839 [BBE	10.7
1468 SYMBOL 254,192,152,188,68,24,255.25 2000 PLOT 413,268:DRAWR 0,-250:PLOT 414,	and d
1478 DYMPON 255 40 400 040 DE C 53CA1 260: DRAWR 0, -250: PLOT 415, 260: DRAWR	· (2) -1
5,0 5,0 2010 PLOT 416,260: DRAWR 0,-250: PLOT 417,	91
1490 FOR 1=3 TO 60 STEP 3 [6C8A] 260 DRANK 0,-250 [AE1	CI
1490 LOCATE 1,22:PRINT CHR#(250); CHR#(25	
1580 LOCATE 1,23:PRINT CHR\$(253);CHR\$(25	
4): CHR\$ (255) [3099] 2040 PLOT 300,11: DRAWR 200,0: PLOT 298,10	
1510 NEXT 1520 xx=125:yy=370:x1=125:y1=325:y2=230:	4.1
1376 44-152144-35141-353145-536:	I, Pr

258.6						
2508 P. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2				_		F704C1
238 Control	2959	PLDT 294.8: DRAMR 212.0:PLOT 292.7:D	1		13-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	
2856 P.LOT 292.5:preamer 216.6:preamer 296.8:preamer 296	2000	PAMP 214 R. PLOT 298 ALDRAMR 228 8	[3988]	2520		
290 PLD 190, 22 PARM 228, 3 PLD 190, 230, 110 PARM 228, 3 PLD 190, 220, 220 PARM 228, 3 PLD 190, 220 PARM 228,	0010	DI OT HOO E. BOALD OLA G. DI OT 204 A. D.				[3BB4 J
2550 CDCATE 28.4 SPINT CTRL X) Endausee CSPC1 CSPC2 CSPC2 CSPC3	2696	MENI SAS DIDKHMK STO BILLINI SALLIN	FAFFOR 1			[F922]
2589 FLOT 298, 22 DARAME 204, 69 FLOT 300, 110 RAME (20) age fact THEN base(a) "varse of the property of the		RAWR 212,0:PLUT 296,3:DRAWR 208,0	[HEFE]	2346		
2898 1 bgs.(a) >=qfs(a) THEN be8(a) ="vert 2898 1 bgs.(a) >=qfs(a) THEN be8(a) >=qfs(a) THEN be8(a) ==qfs(a) THEN be8(a) THEN be8(a) ==qfs(a) THEN be8(a) T	20.70	PLOT 298.2: DRAWR 204.0: PLOT 300.1: D		2550		carron 1
2508 LOCATE 38,8PRINT**CIRL X) Beserkun (430C) 2509 LOCATE 31,9PRINT**CIRL X) Beserkun (530C) 2508 LOCATE 31,9PRINT**CIRL X) Beserkun (530C) 2508 LOCATE 31,9PRINT**CIRL X) Beserkun (530C) 2508 LOCATE 31,9PRINT**CIRL X) Beserkun (530C) 2509 LOCATE 31,9PRINT**CIRL X) Taste (530C) 2509 LOCATE 32,9PRINT**CIRL X) Beserkun (530C) 2509 LOCATE 32,9PRINT**CIRL	20,0		0380C3		rtung (CTRL X)"	L 2k-Dr. 1
2578 LCCATE \$1.33 PRINT*(CTRL X) Beaser kun LESA3		CHIEC CODIO		2464.00	LOCATE 30 R. PRINT"Kanitals"sk	[FC7A]
200 LDCATE 5.13; PRINT COTEL X) Bewerkung Growth X Section Growth	2080	It pour(s) sedtu(s) them pas(s)		2500	TE 20 THEN IN-IN LOCATE 14 10:00	
CDCATE S.13; PRINT*(CTRL X) Beaser Aun CECAL		ieat"	[43CC3	23/8	THE SCAN LIEU K-K-SCITOCHIE TOTALLY	
GICTEL X27 these (a)	2090	LOCATE 5.13. PRINT" (CTRL X) Benerkun	1		INT Kapital nach Abzug der Kreditst	
250 1	247749	- CCTDI Villabet(-)	LEE3A1		huldens "sk	[9648]
EN 2178		GIALINE AS IDMANAS		2500	LOCATE 39.12:PRINT*(CTRL X) Spieler	
EN 2179 1	2100	It put(9)="Adusteds. Nun As(9) to		2300	COUNTY OF THE LIDDED CONTY	CE5201
10 10 10 10 10 10 10 10		EN 2170			I LUME AS SUPPLIED TO THE PRINTECPE	
10 10 10 10 10 10 10 10	211B	IF has(a)()"versiont" THEN 2170	[@E30]	2590	IF KOW THEN LUCATE 22, 181 PRINTERSU	
gen auf ein anderes Deifeld stellen "INPUI C\$	2120	LOCATE 2 21-PRINT Nollen Sie Tankwa			HIESS DICH !!!(2 SPACE) VERSAGER ''"	
"1NPUT C\$ = an'N DR C\$ > "NPUT (\$	2120	Looping 2,221 Miles workers Delfald shallen				[9940]
15 Cas = n OR OR OR OR OR OR OR			r 70 701	24.00	TE LAN OND LESS TORRORD THEN LICENTE 26	
2440 INVIT'Anzahl 'f:IF fc 00 fc fctw (a) 15240 INVIT'Anzahl 'f:IF fc 00 fc fctw (a) 15250 INFR 2148		": INPUT C#	L32763	2000	AC- PRINCE By high min DIETTERETER	
164.04 164.05 1	2130	IF c\$="n" OR c\$="N" OR c\$(>")" AND			* IRIBERTAL DE DIRE ATU L'ETLEGETEU :	CCCAGO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			[624A]		P	FL CHR 1
THEN 2148 welches Omlfeld "tofn:IF off(8 DR ofn-bb DR ofn-a REN 2158 16025 15 NewTime Page 1 16025 15 NewTime Page 2158 16026 15 16026	2140	INDUTEDORADI P. F. IF FOR OR FORM(A)		2610	IF k>300000 AND k<=600000 THEN LUCA	
18-UITALY welches 0alfeld 1-ofnifer 0fn of 0fn ofnib 0fn ofnen 16N 2150 0fn ofnen 16N 2150 0fn ofnen 16N 2150 0fn ofnen 16N 2150 0fn ofn 16N 2150 0fn 16N 2150 0fn	Y146		(29B41		TE 25.18: PRINT "Du bist ein GLUECKSR	
1.00			CATOTIA			(FREE)
office Or office or office of the Construction	2150	INPUT "Auf welches Omlfeld "tofn: If			TO AN ADDRESS AND LACTORDOR THEN LOC	
The content of the		ofn(@ OR ofn)bb OR ofn=a [HEN 2150]	L6DZ6 J	2620	THE K S PRINTING HULD K CALL TO DE DE LA L'ESTA L'OFF	
IDDRA IDDR	2140	tw(a)=tw(a)=f:tw(pfn)=tw(pfn)+f:CLS		1	ATE 21,19:PRINT Du koenntest JR Kon	
100ATT 101 10 10 10 10 10 10	2100	- COTO 1049	CDDEA1			[6530]
Table Tabl		10010 1040	LUDLITIS	2.75	TE 6 1000000 AND 6/2000000 THEN LOC	
Company Comp	2179	FOCULE 2'1911 IN-O _ MISAIST 1 ASLESO		2634	TE KATOROGO MAN KATOROGO TATA FOR	
2198 Care		fen ":1	[3BC2]		MIE 50' IRIGKINI CALLIDATOU HWELLE K	CODDET
### PAINT "Moch] vertippt **Aah !*11-00	2100	TE 1) vs (a) OR 1)+k(a) OR 1(B THEN			aine Chance deden Dich"	F RRCE 1
1029	E10E	DOINTSHohl wertiget was 15:129	E3A5A1	7640	IF k)=2000000 THEN LOCATE 29.18:PRI	A
Color Colo		PATRI World Ver Cippt (Mail : 1270		2.0-740	ATTENUE DIST DED CHAMP 111" BOSIN 278	
Cass Color Cass	2170	AP (F) =AE (F) -TIK=K+T-DLIPOPON SO-AN	L10201			[7074]
CTRL X)" 2216 GTD 1848 C7818 C2828 C288 REN seese C268 REN seese	2288	LOCATE 22,20:PRINT"(CTRL X) Taste (
2236 FOR ==1 TO bb		CTRL X3.8	[8654]	2650	END	
2236 FIR = 1 TO bb CSF81 CSF81 C238 Repum-geoputpu(x) C282 C282 Repum-geoputpu(x) C282 C282 Repum-geoputpu(x) C282 C282 Repum-geoputpu(x) C282	2210		E7A161			[A488]
2238 gespungespundpu(z) 2249 gestak=gestak+tw(z) 2258 kx11cls 2268 tx11cls 2278 lx11cls 2278 lx1						[2058]
2249 gespil-gesput-pit (?) 2249 gestak-gestak-tw(2) 2250 NEXTICLS NEXTICLS NEXTICLS NEXTICLS NEXTICLS NEXTICLS NEXTICLS 1798 NEX						
2249 gestak=gestak+tv(z) 2250 NXTICL8 2260 XXXICL8 2260 XXXICL8 2260 XXXICL8 2260 XXXICL8 2260 XXXICL8 2260 XXXICL8 2260 XXXICR8 2278 READ ton(a), dauer(a), pause(a) NEXT 2288 LOCATE 26,41PRINT "Lochne fuer" gesta	2238	gespu=gespu+pu(z)	(SERE)	25580	HEM desert	
2258 NEXT, DLS			[9408]	2690	DIM ton(28),dauer(28),pause(24)	
2269 XX=1251Yy=378:X1=1251Y1=3251Y2=186: 60SUB 2960 278 LOCATE 26,4:PRINT*(CTRL X) Zusatzko sten (CTRL X)* 2298 LOCATE 17,6:PRINT*Lochne fuur "gost sk! "Tankwagenfahrer:" 2298 LOCATE 17,0:PRINT*Unterhaltungskost en fuur" 2398 LOCATE 17,18:PRINT gestat*25;"s" 2318 LOCATE 17,18:PRINT gestat*25;"s" 2329 LOCATE 27,18:PRINT*(CTRL X) Taste (CTRL X)* 2330 k=k-gespus*15; k=k-gestak*25; GOSUB 28 40:CALL &BB86 CTRL X)* 2330 k=k-gespus*15; k=k-gestak*25; GOSUB 28 40:CALR &BB86 CTRL X)* 2330 k=k-gespus*15; k=k-gestak*25; GOSUB 28 40:CALR &BB86 CTRL X)* 2330 k=k-gespus*15; k=k-gestak*25; GOSUB 28 40:CALR &BB86 CTRL X)* 2330 k=k-gespus*15; k=k-gestak*25; GOSUB 28 40:CALR &BB86 CTRL X)* 2330 k=k-gespus*15; k=k-gestak*25; GOSUB 28 40:CALR &BB86 CTRL X)* 2330 k=k-gespus*15; k=k-gestak*25; GOSUB 28 40:CALR &BB86 CTRL X)* 2330 k=k-gespus*15; k=k-gestak*23; Taste (CASCI CTRL X)* 2330 k=k-gespus*15; k=k-gestak*23; Taste (CASCI CTRL X)* 2330 k=k-gespus*15; k=k-gestak*23; Taste (CASCI CTRL X)* 2330 k=k-gespus*15; k=k-gestak*25; GOSUB 28 40:CATE 27,18:PRINT*(CTRL X) faste (CASCI CTRL X)* 2330 k=k-gespus*15; k=k-gestak*25; GOSUB 28 40:CATE 27,18:PRINT*(CTRL X) faste (CASCI CTRL X)* 2330 k=k-gespus*15; k=k-gestak*25; GOSUB 28 40:CATE 27,18:PRINT*(CTRL X) faste (CASCI C			CDF881	2798	RESTORE 2778: FOR a=1 TO 28	[8884]
### CORUS 2908 COATE 24,41PRINT CORL X	2234	NEXTILLO		2710	PEAD ton(a) dauge (a) pause (a) tNEXT	
278 LOCATE 26,4:PRINT"(CTRL X) Zusatzko sten (CTRL X)" 288 LOCATE 17,4:PRINT"Loebne furr"; gest ak; Tankwagenfahrer: " 279 LOCATE 17,1:PRINT gestak*25; "\$" 280 LOCATE 17,1:PRINT gestak*25; "\$" 281 LOCATE 17,1:PRINT gestak*25; "\$" 281 LOCATE 17,1:PRINT gestak*25; "\$" 282 LOCATE 17,1:PRINT gestak*25; "\$" 283 LOCATE 17,1:PRINT gestak*25; "\$" 283 LOCATE 17,1:PRINT gestak*25; "\$" 283 LOCATE 27,1:PRINT gestak*25; "\$" 284 LOCATE 27,1:PRINT gestak*25; "\$" 285 LOCATE 27,1:PRINT (CTRL X) Taste (CTRL X)" 285 Reh ******* 285 Reh ******* 285 Reh ******* 286 PRINT*(14 SPACE)Size bekomen circles bekomen circles betak*25; "\$" 286 PRINT*(14 SPACE)Fire Raff, Sizer & Co. in Hoebe von 2000** 286 PRINT*(14 SPACE)Die jaehrliche Rate betak*20000** 287 COLATE 22,1:PRINT*(CTRL X) Sesantschuld (CTRL X)"; Spiller 1 (ASA) 288 REN ***********************************	2266	XX=1X21AA=2\R:XI=IX21AI=2X21AX-100:	F DOWN A 3	21.10	MEND CONTACT TO TELEFORM	E381C3
278 LOCATE 17,6+PRINT"Corne fuer" gent ak; "Tankwagen shrer:" 278 LOCATE 17,10+PRINT gestak*25; "\$" 279 LOCATE 17,10+PRINT gestak*25; "\$" 270 LOCATE 17,10+PRINT gestak*25; "\$" 270 LOCATE 17,10+PRINT gestak*25; "\$" 271 LOCATE 17,10+PRINT gestak*25; "\$" 272 LOCATE 17,10+PRINT gestak*25; "\$" 273 LOCATE 17,10+PRINT gestak*25; "\$" 274 LOCATE 17,10+PRINT gestak*25; "\$" 275 LOCATE 17,10+PRINT (CTRL X) Taste (CASCI) 275 LOCATE 29,16+PRINT"(CTRL X) Sesants (LOCATE 29,16+PRINT"(14 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOCATE 29,10+PRINT"(14 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOCATE 29,10+PRINT"(14 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOCATE 29,10+PRINT"(14 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOCATE 29,10+PRINT"(14 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOCATE 29,10+PRINT"(14 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOCATE 29,10+PRINT"(14 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOCATE 29,10+PRINT"(14 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOCATE 29,10+PRINT"(14 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOCATE 29,10+PRINT"(14 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOCATE 29,10+PRINT"(14 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOCATE 29,10+PRINT"(15 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOCATE 29,10+PRINT"(15 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOCATE 29,10+PRINT"(15 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOCATE 29,10+PRINT"(15 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOCATE 29,10+PRINT"(15 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOCATE 29,10+PRINT"(15 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOCATE 29,10+PRINT"(15 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOCATE 29,10+PRINT"(15 SPACE) 310 bekomen einem Kredit von der" LOC		605UB 2900	FB56HT			
2788 LOCATE 17,4:PRINT Lockne fur 1984	2279	LOCATE 26.4:PRINT"(CTRL X) Zusatzko		2720	FUR a=1 TO 28	FL0101
2288 CDCATE 17,6:PRINT*Loghne fusr* gest ak; Tankwagenfahrer:* C58A21 C298 CDCATE 48,7:PRINT gestak*25; ** CD4AC3 C38B CDCATE 17,9:PRINT gestak*25; ** CD4AC3 C38B CDCATE 17,9:PRINT gestak*25; ** CD4AC3 C38B CDCATE 17,9:PRINT*Gestak*25; ** CD4AC3 C38B CDCATE 17,18:PRINT*Gestak*25; ** CD4AC3 C23C1 C38C1		sten (CTR) YIP	[3456]	2738	as=INMEYS: IF as=CHR\$ (13) THEN RETUR	
2748	-	LOCATE 47 A. POINTH anhan Aug				[6404]
279 LOCATE 49,71PRINT gestak*25;*** 279 LOCATE 17,91PRINT gestak*25;*** 270 LOCATE 17,91PRINT despus "Pumpens (1 3 SPACE) "10 sepus "Pumpens (1 3 SPACE)	223		CEGA23	2745		
2798 LOCATE 17,19:PRINT gestak*25; **		ak; "Tankwagenfahrer: "		2/40	SOUTH A TO THE TAXABLE TO THE TAXABL	
238 LOCATE 17, 9:PRINT Unterhaltungskost en fuer" 2318 LOCATE 17, 18:PRINT gespus "Pumpen: (1 3 SPACE) "gespus+15:"*" 2329 LOCATE 29, 16:PRINT"(CTRL X) Taste (CTRL X)" 2338 kek-gespus+15:kek-gestak*25:GOSUB 28 40:CALL & 6B866 2440 ReM ***********************************	2299	LOCATE 40.7:PRINT gestak#25;"\$"	ED44C3	2758	FOR bel TO pauseralinexiinexi	
2318 LOGATE 17,18;PRINT gempu; "Pumpen: (1 3 SPACE)";gespu*15; *" 2328 LOCATE 27,16;PRINT"(CTRL X) Taste (CTRL X)" 2338 k=k-gespu*15; k=k-gestak*25;GOSUB 28 40:CALL %BB06 2340 REM %***** 2350 REM %***** 2350 REM %***** 2350 REM %***** 2360 PRINT:PRINT"(14 SPACE)Sie bekommen einem Kredit von der" 2399 PRINT:PRINT"(14 SPACE)Sie bekommen einem Kredit von der" 2399 PRINT:PRINT"(14 SPACE)Sie bekommen einem Kredit von der" 2400 PRINT:PRINT"(14 SPACE)Sie bekommen einem Kredit von der" 2400 PRINT:PRINT*(14 SPACE)Die jaehrliche Rate betraegt 3000** 2400 PRINT:PRINT*(14 SPACE)Die jaehrliche Rate betraegt 3000** 2410 k=k-20000:90SUB 2948:sc=sc+20000* 2420 REM 2430 IF sc(************************************	2300	LINCATE 17.9:PRINT"Unterhaltungskost		2750	RETURN	LAFAE]
2318 LOCATE 17,18; PRINT gespus; "Pumpen: (1) 3 SPACE)"; gespus*15; ** 2328 LOCATE 27,16; PRINT" (CTRL X) Taste (1) CTRL X)" 2330 k=k-gespus*15; k=k-gestak*25; GOSUB 28 40; CALL & BB06 2340 REM ****** 2350 REM Kredit 2350 REM Kredit 2360 REM ****** 2360 PRINT: PRINT" (14 SPACE) Sie bekomen einem Kredit von der" 2370 LOS: IF k>0 THEN 2438 2390 PRINT: (14 SPACE) Sie bekomen einem Kredit von der" 2390 PRINT" (14 SPACE) Die jaehrliche Rate betraegt 3000s* 2400 PRINT" (14 SPACE) Die jaehrliche Rate betraegt 3000s* 2418 k=k-20000s* 2420 REM 2430 IF sc<***© THEN 2498 2430 IF sc<***© THEN 2498 2440 LOCATE 22,9; PRINT" (CTRL X) Gesamtsc huld i (CTRL X)"; sc LOCATE 22,11; PRINT" (CTRL X) = neuer Saldo; (CTRL X)" sc Saldo; (CTRL X)" sc LOCATE 22,11; PRINT" (CTRL X) = neuer Saldo; (CTRL X)" sc Saldo; (CTRL	200	an Armell	Cades	2779	DATA 319.75.1.379.50.50.478.50.50.4	
3 SPACE) *igespu*15: ** ** (2A3C) 2328 LOCATE 29,16:PRINT*(CTRL X) Taste (CTRL X)** 2338 k=k-gespu*15: k=k-gestak*25:GOSUB 28 40:CALL &BBB66 2348 REM ****** 2358 REM ******* 2358 REM ****** 2358 REM ****** 2358 REM ****** 2368 REM ****** 2378 CLS:IF k>0 THEN 2430 2399 PRINT:PRINT*(14 SPACE)Sie bekommen einem Kredit von der** 2398 PRINT:PRINT*(14 SPACE)Sie bekommen einem Kredit von der** 2398 PRINT:PRINT*(14 SPACE)Die jaehrliche Rate betraegt 30000** 2410 k=k+20000:GOSUB 2840:sc=sc+20000 2410 k=k+20000:GOSUB 2840:sc=sc+20000 2450 LOCATE 22,11::PRINT*(CTRL X) Gesamtsc huld : (CTRL X)*;sc 2450 LOCATE 22,11::PRINT*(CTRL X) Gesamtsc huld : (CTRL X)*;sc 2460 LOCATE 22,11::PRINT*(CTRL X) = neuer Saldo: (CTRL X)*;sc 2470 CASCI 279 DATA 179.75,75,213.25,25,478,50,50,319,50,100,100,204,50,1,253, 50.10 279 DATA 478,50,50,478,50,50,319,50,50,319,50,50 279 DATA 478,50,50,478,50,50,319,50,50 279 DATA 478,50,50,478,50,50,319,50,50 280 PRINT*(14 SPACE)Die jaehrliche Rate betraegt 30000** 2810 REM ***********************************		en ruer		2	70 100 100 379 50 1.319.50.50.239.1	
2328 LOCATE 27, 16:PRINT"(CTRL X) Taste (CTRL X)" 2338 k= qespus:15:k=k=qestak*25:GOSUB 28 40:CALL RBB86 2340 REM ******* 2358 REM ******* 2358 REM ******* 2358 REN Kredit 2368 REN ****** 2369 PRINT*(14 SPACE)Sie bekommen einem Kredit von der" 2379 PRINT*(14 SPACE)Firma Raff, Bier & Co in Hoethe von 20000** 2400 PRINT*(14 SPACE)Firma Raff, Bier & Co in Hoethe von 20000** 2410 E**** 2420 REM 2430 IF sc(************************************	2311	FOCUSE 114 10 LESCINI deabnit Limbers 21	COATCI			LOCOT 1
278 LOCATE 29,16;PRINT"(CTRL X) Taste (CTRL X)" 2330 k=k-gespu*15;k=k-gestak*25;GOSUB 28		3 9PACE)";gespu#15;"#"	CZMOUJ		00,100 FD 7	
CTRL X)* (4272) (2329	LOCATE 29.16:PRINT"(CTRL X) Taste (2790	DATA 198,75,1,213,58,58,234,58,58,5	
2338 k=k-gespu#15ak=k-gestak*25:GOSUB 28 40:CALL &BB06 2340 REM ##### 2350 REM Kredit 2350 REM Kredit 2360 REM Fredit 2360 REM Fredit 2370 CLB:IF k>0 THEN 2438 2390 PRINT:PRINT"(14 SPACE)Sie bekommen einem Kredit von der" 2390 PRINT:PRINT"(14 SPACE)Firma Raff, Bier & Co in Hoehe von 20000* 2400 PRINT"(14 SPACE)Die jaehrliche Rate betraegt 3000* 2410 k=k+200000* 2410 k=k+200000* 2410 k=k+2000000* 2410 k=k+2000000* 2410 k=k+2000000* 2410 k=k+200000000000000000000000000000000000	4.76	CTPI Y3"	[4272]		79.50.50.338.50.50.319.100.100.319.	
### ##################################	-	blok and the balance to be 25 conting of			50 1	[98C2]
2359 REM Kredit 2360 REM ****** 2370 CL8:IF k>0 THEN 2438 2390 PRINT:PRINT"(14 SPACE)Sie bekommen einem Kredit von der" 2390 PRINT*(14 SPACE)Firma Raff, Gier & Co in Hoehe von 20000* 2400 PRINT*(14 SPACE)Die jaehrliche Rate betraegt 3000* 2410 k=k+200000:005UB 2040:sc=sc+20000 2430 IF sc(****0 THEN 2498 2430 IF sc(****0 THEN 2498 2440 LOCATE 22,9:PRINT*(CTRL X) Gesamtsc huld :(CTRL X)";sc 2450 LOCATE 22,13:PRINT*(CTRL X) = neuer Saldo:(CTRL X)";sc 2460 LOCATE 22,13:PRINT*(CTRL X) = neuer Saldo:(CTRL X)"*sc 2470 CALL &BB004:CLS 2490 j;=jj+1:IF j=2010 THEN 2550 ELSE 6 48 2490 k=k+(sc*(-1)):SOSUB 2040:sc=8 2490 k=k+(sc*(-1)):SOSUB 2040:sc=8 2490 k=k+(sc*(-1)):SOSUB 2040:sc=8 250,50 DATA 478,50,50,478,50,50,319,50,50, 379,50,50,478,50,50,319,50,50, 379,50,50,478,50,50,478,50,50,319,50,50, 379,50,50,478,50,50,50,478,50,50,478,50,50,50,478,50,50,50,478,50,50,50,478,50,50,50,50,50,50,	2331		F40003	0.700	DATA TID 50 50 100 75 75 217 25 75	
2359 REM Kredit 2360 REM ****** 2370 CL8:IF k>0 THEN 2438 2390 PRINT:PRINT"(14 SPACE)Sie bekommen einem Kredit von der" 2390 PRINT*(14 SPACE)Firma Raff, Gier & Co in Hoehe von 20000* 2400 PRINT*(14 SPACE)Die jaehrliche Rate betraegt 3000* 2410 k=k+200000:005UB 2040:sc=sc+20000 2430 IF sc(****0 THEN 2498 2430 IF sc(****0 THEN 2498 2440 LOCATE 22,9:PRINT*(CTRL X) Gesamtsc huld :(CTRL X)";sc 2450 LOCATE 22,13:PRINT*(CTRL X) = neuer Saldo:(CTRL X)";sc 2460 LOCATE 22,13:PRINT*(CTRL X) = neuer Saldo:(CTRL X)"*sc 2470 CALL &BB004:CLS 2490 j;=jj+1:IF j=2010 THEN 2550 ELSE 6 48 2490 k=k+(sc*(-1)):SOSUB 2040:sc=8 2490 k=k+(sc*(-1)):SOSUB 2040:sc=8 2490 k=k+(sc*(-1)):SOSUB 2040:sc=8 250,50 DATA 478,50,50,478,50,50,319,50,50, 379,50,50,478,50,50,319,50,50, 379,50,50,478,50,50,478,50,50,319,50,50, 379,50,50,478,50,50,50,478,50,50,478,50,50,50,478,50,50,50,478,50,50,50,478,50,50,50,50,50,50,		40: CALL &BB06		2740	PHIH 017,00,00,170,70,70,410,420,420,420,420,420,420,420,420,420,42	
2359 REM Kredit 2360 REM ****** 2370 CL8:IF k>0 THEN 2438 2390 PRINT:PRINT"(14 SPACE)Sie bekommen einem Kredit von der" 2390 PRINT*(14 SPACE)Firma Raff, Gier & Co in Hoehe von 20000* 2400 PRINT*(14 SPACE)Die jaehrliche Rate betraegt 3000* 2410 k=k+200000:005UB 2040:sc=sc+20000 2430 IF sc(****0 THEN 2498 2430 IF sc(****0 THEN 2498 2440 LOCATE 22,9:PRINT*(CTRL X) Gesamtsc huld :(CTRL X)";sc 2450 LOCATE 22,13:PRINT*(CTRL X) = neuer Saldo:(CTRL X)";sc 2460 LOCATE 22,13:PRINT*(CTRL X) = neuer Saldo:(CTRL X)"*sc 2470 CALL &BB004:CLS 2490 j;=jj+1:IF j=2010 THEN 2550 ELSE 6 48 2490 k=k+(sc*(-1)):SOSUB 2040:sc=8 2490 k=k+(sc*(-1)):SOSUB 2040:sc=8 2490 k=k+(sc*(-1)):SOSUB 2040:sc=8 250,50 DATA 478,50,50,478,50,50,319,50,50, 379,50,50,478,50,50,319,50,50, 379,50,50,478,50,50,478,50,50,319,50,50, 379,50,50,478,50,50,50,478,50,50,478,50,50,50,478,50,50,50,478,50,50,50,478,50,50,50,50,50,50,	2346		(F1D2)		4/0,00,00,20,100,100,204,00,1,203,	CECTAL
2360 REN 4##### 175D61 2370 CLS: IF k>0 THEN 2430 2380 PRINT: PRINT" (14 SPACE) Sie bekommen einem Kredit von der" 2390 PRINT" (14 SPACE) Firma Raff, Bier & Co in Hoehe von 20000* 2400 PRINT" (14 SPACE) Die jaehrliche Rate betraegt 3000* 2410 k=k+200000: GOSUB 2840: sc=sc+20000 2420 REM 2430 IF sc(=0 THEN 2470 2440 LOCATE 22, 9: PRINT" (CTRL X) Gesamtsc huld : (CTRL X)"; sc 2450 LOCATE 22, 11:: PRINT" (CTRL X) Gesamtsc huld : (CTRL X)"; sc 2450 LOCATE 22, 13: PRINT" (CTRL X) = neuer 2460 LOCATE 22, 13: PRINT" (CTRL X) = neuer 2470 CALL &BB06: CLS 2470 CALL &BB06: CLS 2490 j j=jf+1: IF j=2010 THEN 2550 ELSE 6 2490 k=k+(sc=(-1)): BOSUB 2840: sc=8 2490 k=k+(sc=(-1)): BOSUB 2840: sc=8 2490 k=k+(sc=(-1)): BOSUB 2840: sc=8 2400 DATA 478, 50, 50, 319, 50, 319, 50, 50, 50, 319, 50, 50, 50, 319, 50, 50, 50, 319, 50, 50, 50, 319, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50			[EDA2]		50,50	[2034]
2370 CL8: IF k>0 THEN 2438 2380 PRINT: PRINT" (14 SPACE) Sie bekommen einem Kredit von der" 2370 PRINT" (14 SPACE) Sie bekommen einem Kredit von der" 2370 PRINT" (14 SPACE) Sie bekommen Co in Homhe von 20000* 2400 PRINT" (14 SPACE) Die jaehrliche Rate betraegt 3000* 2410 k=k+20000: 905UB 2946: sc=sc+20000 2410 k=k+20000: 905UB 2946: sc=sc+20000 2410 LOCATE 22, 7: PRINT" (CTRL X) Gesamtsc huld : (CTRL X) ": sc 2450 LOCATE 22, 13: PRINT" (CTRL X) Gesamtsc huld : (CTRL X) ": sc 2450 LOCATE 22, 13: PRINT" (CTRL X) = neuer Saldo: (CTRL X) "sc 2470 CALL &BB00: CL8 2470 CALL &BB00: CL8 2480 pi=jj+1: IF j=2010 THEN 2550 ELSE 6 2490 k=k+(sc=(-I)): 805UB 2940: sc=8 2490 k=k+(sc=(-I)): 805UB 2940: sc=8 2570 LOCATE 20, 13: PRINT" (CTRL X) = neuer Saldo: (CTRL X) "sc 2490 k=k+(sc=(-I)): 805UB 2940: sc=8 2490 k=k+(sc=(-I)): 805UB 2940: sc=8 2490 LOCATE 20, 13: PRINT (CTRL X) = neuer Saldo: (CTRL X) "sc 2490 REM 2				7000	DATA 478.50.50.478.50.50.319.50.50.	
2380 PRINT:PRINT*(14 SPACE)Sie bekommen einum Kredit von der* 2390 PRINT*(14 SPACE)Firma Raff, Gier & Co in Howhe von 20000** 2400 PRINT*(14 SPACE)Die jaehrliche Rate betraegt 3000** 2410 k=k+20200:905UB 2940:sc=sc+20000 2420 REM 2430 IF sc(=0 THEN 2490 2430 IF sc(=0 THEN 2490 2430 IF sc(=0 THEN 2490 2450 LOCATE 22,9:PRINT*(CTRL X) Gesamtsc huld i(CTRL X)*;sc 2450 LOCATE 22,11::PRINT*(CTRL X) Gesamtsc huld i(CTRL X)*;sc 2450 LOCATE 22,13:PRINT*(CTRL X) = neuer Saldo:(CTRL X)*sc 2470 CALL %BB06:CLS 2470 CALL %BB06:CLS 2490 j j=jj+1: IF j=2010 THEN 2550 ELSE 48 2490 k=k+(sc=(-1)):BOSUB 2940:sc=8 2400 Locate 2000:Bosub 2940:sc=8 2410 Locate 2000:Bosub 2940:sc=8 2420 Locate 2000:Bosub 2940:sc=8 2430 Locate 2000:Bosub 2940:sc=8 2440 Locate 2000:Bosub 2940:sc=8 2450 Locate 2000:Bosub 2940:sc=8 2470 CALL %BB06:CLS 2470 CALL %B06:CLS 2470 CALL %B06					779 50 50 478 50 50 319 50 1 379 58	
2390 PRINT*PRINT*(14 SPACE)Sis Decompose in an Kredit von der* 2390 PRINT*(14 SPACE)Firms Raff, Gier & Co in Howhe von 200005** 2400 PRINT*(14 SPACE)Die jaehrliche Rate betraegt 30005** 2410 k=k+20000:905UB 2940:sc=sc+20000 [2979] 2410 k=k+20000:905UB 2940:sc=sc+20000 [2979] 2420 REM 2430 IF sc<=0 THEN 2490 [2979] 2440 LOCATE 22,9:PRINT*(CTRL X) Gesamtsc huld :(CTRL X)*;sc 2450 LOCATE 22,11::PRINT*- Rate (30005)** 2450 LOCATE 22,13:PRINT*(CTRL X) = neuer saldo:(CTRL X)*sc 2470 CALL &BB06:CLS 2470 CALL &BB06:CLS 2490 j=j+1:IF j=2010 THEN 2550 ELSE 6 2490 k=k+(sc=(-1)):805UB 2940:sc=8 [2100] 2510 REM ***********************************	2376	CLS: IF K/W THEN 2458	FLD461			LUESE I
### ##################################	2386	PRINT:PRINT"(14 SPACE)Sie bekommen				
2398 PRINT"(14 SPACE)Firms Raff, Gier & Co in Howhe von 200005" 2409 PRINT"(14 SPACE)Die jaehrliche Rate betraegt 30005" 2418 k=k+20000:905UB 2940:sc=sc+20000 [29FE] 2420 REM 2430 IF sc<=0 THEN 2498 2440 LOCATE 22,9:PRINT"(CTRL X) Gesamtsc huld :(CTRL X)":sc 2458 LOCATE 22,11::PRINT"- Rate (30005)" 2458 LOCATE 22,13:PRINT"(CTRL X) = neuer saldo:(CTRL X)"sc 2460 CALL &BB06:CLS 2470 CALL &BB06:CLS 2490 ji=jj+1:IF j=2010 THEN 2550 ELSE 6 2490 k=k+(sc=(-I)):BOSUB 2940:sc=8 2400 REM Undow Inhalt [60C261 10F48] [892] REM Window Inhalt [60C261 10F48] [892] REM Window Inhalt [60C261 10F48] [893] REM ***********************************			[35AB]			
Co in Howhe von 20000\$* C3E42 2400 PRINT*(14 SPACE) Die jaehrliche Rate betraegt 3000\$* C8000 Land	2704			2829	REM Window Inhalt	
2400 PRINT*(14 SPACE)Die jaehrliche Rate betraegt 3000s** 2410 k=k+20000:905UB 2940:sc=sc+20000 [2976] 2420 REM 2430 IF sc(=0 THEN 2490 [4270] 2440 LOCATE 22,9:PRINT*(CTRL X) Sesantsc huld : (CTRL X)*;sc 2450 LOCATE 22,13:PRINT*(CTRL X) eneuer saldo: (CTRL X)*sc 2460 LOCATE 22,13:PRINT*(CTRL X) = neuer saldo: (CTRL X)*sc 2470 CALL %BB06:CLS 2470 CALL %BB06:CLS 2490 j=j=j+1:IF j=2010 THEN 2550 ELSE 6 2490 k=k+(sc=(-1)):805UB 2940:sc=8 [BAA4]	2371	PRINCET OFFICE PROCESS OF THE PARTY OF THE P	F3E623	7R 39	REM *********	[6076]
2400 PRINT*(14 SPALE;D10 jaenriiche Rate batragt 3000*) 2410 k=k+20000:005UB 2940:sc=sc+20000 [29FE] 2420 REM 2430 If sc <m0 "sc="" &bb06:<="" &bb06:cls="" (3000*)*="" (ctrl="" 1400="" 15c="sc-3000:k=k-3000" 21,13:print*(ctrl="" 22,11:print*-="" 22,13:print*(ctrl="" 22,9:print*(ctrl="" 2400="" 2430="" 2450="" 2460="" 2470="" 2490="" 2550="" 2940:sc="8" 6="" :{ctrl="" [2100]="" [2579]="" call="" else="" gesamtsc="" huld="" j="2010" ji="jj+1:IF" k="k+(sc=(-I)):BOSUB" locate="" rate="" saldo:="" td="" then="" x)="" x}":sc=""><td></td><td></td><td>L3E421</td><td></td><td></td><td></td></m0>			L3E421			
2410 k=k+20200:05UB 2840:sc=sc+20200 129FE 1	2406	PRINT"{14 SPACE}Die jaehrliche Rate				
2410 k=k+20000:005UB 2840:sc=sc+20000 [29FE] 2420 REM 2430 IF sc(=0 THEN 2490 [440] 2440 LOCATE 22,7:PRINT*(CTRL X) Gesantsc huld : (CTRL X)*;sc 2450 LOCATE 22,11::PRINT*- Rate (3000\$)**		hetraeot 3000\$"	[8D92]	28.26	LEGINTALISERSTHIRT DWINE I 1	
2420 REM 2430 IF sc<=0 THEN 2498 2430 IF sc<=0 THEN 2498 2440 LOCATE 22,9:PRINT*(CTRL X) Gesamtsc huld i(CTRL X)*;sc 2458 LOCATE 22,11::PRINT*- Rate (3800s)* isc=sc~3800:k=k~3800 2450 LOCATE 22,13::PRINT*(CTRL X) = neuer Saldo:(CTRL X)*sc 2478 CALL %B806:CLS 2490 ji=jj+1:IF j=2010 THEN 2550 ELSE 6 2490 k=k+(sc=(-I)):800SUB 2848:sc=8 2480 LOCATE 22,13::PRINT*(CTRL X) = neuer Saldo:(CTRL X)*sc [8864] [1534] [1	2411	L-L+20000-0001B 2948-scenc+20000		2866	PRINT#1," Kapital:":k	THOME?
2430 IF sc(=0 THEN 2498) 2440 LOCATE 22,9:PRINT*(CTRL X) Gesantsc huld :(CTRL X)*:sc 2458 LOCATE 22,11:PRINT* Rate (3000s)* 2458 LOCATE 22,11:PRINT* Rate (3000s)* 2458 LOCATE 22,13:PRINT*(CTRL X) = neuer Saldo:(CTRL X)*sc 2470 CALL &BB906:CLS 2490 ji=jj+1:IF j=2010 THEN 2550 ELSE 6 2490 k=k+(sc*(-I)):BOSUB 2840:sc=8 2490 k=k+(sc*(-I)):BOSUB 2840:sc=8 [CAA] [14CAA] [14CAA] [15AB(2);UPPER\$(n\$) [15AA] [15AB(2);UPPER\$(n\$) [2979	PRINI#1:PRINT#1," Spieler: ":PRINT#	
2430 IF #C ***********************************						
2440 LOCATE 22,9:PRINT*(CTRL X) Gesantsc huld i (CTRL X)*;sc [F96A] 2450 LOCATE 22,11::PRINT* Rate (3000s)* :sc=sc-3000:k=k-3000 2450 LOCATE 22,13::PRINT*(CTRL X) = neuer Saldo: (CTRL X)*sc [B864] 2470 CALL %BB06:CLS 2470 CALL %BB06:CLS 2490 ji=jj+1: [F j=2010 THEN 2550 ELSE 6 [2100] 248	243	IF SCC ME THEN 2498	LACAAJ	0000		
huld : (CTRL X)":sc [F96A] 245B LOCATE 22.11::PRINT"- Rate (3000*)" :sc=sc-3800:k=k-3000 246B LOCATE 22.13::PRINT*(CTRL X) = neuer Saldo: (CTRL X)"sc [8864] 2470 CALL &BB06:CLS 2490 j=jj+1:IF j=2010 THEN 2550 ELSE 6 48 2490 k=k+(sc=(-I)):BOSUB 2948:sc=8 [BAA4]	2440	LUCATE 22,9:PRINT"(CTRL X) Gesamtsc		2886	RETURN	
2458 LOCATE 22,11::PRINT"- Rate (3000*)" :sc=sc~3800:k=k~3000 2460 LOCATE 22,13::PRINT"(CTRL X) = neuer Saldo: (CTRL X)"sc 2470 CALL %BB06:CL8 2490 j j=jj+1: [F j=2010 THEN 2550 ELSE 6 2490 k=k+(sc=(-1)):805UB 2840:sc=8 2480 LOCATE 22,11::PRINT"- Rate (3000*)" [CD20] 2900 REM Draw-Routine 2910 REM \$=se=se=se=se=se=se=se=se=se=se=se=se=se=			[F96A]			
2458 LDCATE 22.13:PRINT*(CTRL X) = neuer		1 DOATE 33 11 DOINTS - Date /70064\#				[CD20]
2460 LDCATE 22.13:PRINT'(CTRL X) = neuer Saldo: (CTRL X) **sc [8864] 2470 CALL %B806:CLS 2490 ji=jj+1:IF j=2010 THEN 2550 ELSE 6 [2100] 2490 k=k+(sc=(-I)):805UB 2940:sc=8 [8864]	245	FORMIE SS'ITTINKTHI - MACE (2000)	CATEGO			[6CD0]
Saldo: (CTRL X)"sc [8864] 2478 CALL %BB06: CLS 2498 j j = j f + 1: IF j = 2818 THEN 2558 ELSE 6 48 2498 k = k + (sc=(-1)): 808UB 2848: sc=8 [8864] 10864] 10864] 10864] 10864] 10864] 10864] 10974 RETURN 10864] 10864] 10864] 10864] 10864] 10864] 10864] 10866] 10864] 10866]			F 426.91	2714	DI OT HE SOULDONE THE BURDAND B -745	
Saldo: (CTRL X) "sc [8864] 2470 CALL &BB06: CLS 2490 ji=jj+1: IF j=2010 THEN 2550 ELSE 6 107AA] 2490 k=k+(sc=(-I)): 808UB 2940: sc=8 [8864] 2490 k=k+(sc=(-I)): 808UB 2940: sc=8 [8864]	2414	DOCATE 22.13:PRINT*(CTRL X) = neuer		242	LEGI KK AAS DE CONTRACTOR OF TOP	CCGCCT
2478 CALL &BB86:CLS 2498 ij=jj+1: IF j=2818 THEN 2558 ELSE 6 [2108] 2498 k=k+(sc=(-I)): 808UB 2848: sc=8 [BAA4]			[8864]		: DRAWR -260, 0: DRAWR 0, 263	
2490 j i = j j + 1: IF j = 2010 THEN 2550 ELSE 6 48 2490 k = k + (sc = (-1)): 808UB 2940: sc = 8 10402 10	242			2938	PLOT x1,y1:0RAWR 260,0:PLOT x1,y2:0	
2498 1 =1)+1:1F 3=2818 FEN 2358 ELSE [2108] 2748 RETURN [299E] 2498 k=k+(sc=(-1)):805UB 2848:sc=8 [8AA4] 1:41cs 2490 Sic dec 7eug 7um Ölmannsten? (Schluß)	24/	LIFEL ROBBOILLE			RAWR 260.8	[D402]
48 [2100] 2948 RETURN 2498 k=k+(sc=(-1)):805UB 2848:sc=8 [8AA4] Linkbur Sie dec Zeug zum Ölmagnaten? (Schiuß)	248	0 jj=jj+1:IF j=2010 THEN 2550 ELSE 6	***	2000		
2498 k=k+(sc=(-1)):80SUB 2848:sc=8 [BAA4]			[21C0]	2741	NETURN .	2,0,03
	249		[BAA4]		Di 1 . Z Ata Ata	Sala for B1
EURO AT 7-ADAG TIRAT AUGUS			[F176]	Listi	ng. Haben Sie das Zeug zum Olmagnaten? (3	cuino)
	2.30	4 AT 3 - AMAM TIRAT ANDM				
			_			

Mondsüchtig

Wer nach den Sternen greift, will dort auch gut ankommen. Bei »Lunar Lander« brauchen Sie viel Feingefühl, um Ihre Landefähre durch Felsspalten and Krater zu dirigieren.

iel Spiel mit wenig Basic bietet Ihnen Lunar Lander. Sie übernehmen mit dem Joystick das Kommando über eine Mondfähre, die es sicher auf dafür vorgesehenen Plattformen zu landen gilt. Wenn Sie das Programm abtippen, müssen Sie aus den Listings drei Dateien erzeugen. Um Lunar Lander zu starten, verketten Sie mit

»MERGE« Listing 1 und 2. Statt Listing 2 (Mondiandschaften) anzuhängen, können Sie auch die von Ihnen mit Listing 3 erzeugten Landschaften benutzen.

Nach dem Start des Programms erscheint im oberen Teil des Bildschirms das Statusboard. Sie steuern Ihre Landefähre mit drei Düsen, die mit dem Joystick zu schalten sind. Um auf den farblich gekennzeichneten Plätzen erfolgreich zu landen, müssen Sie mit Schubkraft auf eine sehr niedrige Landegeschwindigkeit drosseln. Haben Sie alle Landeplätze eines Bildes einmal angesteuert, so gelangen Sie ins nächste Bild. Immer wenn Ihre Fähre mit den landschaftlichen Tücken kollidiert oder zu hoch hinaus will, verlieren Sie Ihr Raumschiff in einer dramatischen Explosion. Das kostet Sie je nach Spielstufe mehr oder weniger Treibstoff. Bei jedem neuen Bild, das Sie erreichen, wird Ihr Treibstoffvorrat erneuert. Das Spiel ist vorbei, wenn Sie Ihren gesamten Vorrat verbrauchen.

Mit dem »Lunar Designer« stricken Sie sich Ihre Mondlandschaften selbst. Nach dem Programmstart erscheint unten links ein Pixel-Cursor, den Sie mit dem Joystick über den Bildschirm steuern. Die dabei auftretende Gerade fixieren Sie mit dem Feuerknopf Bei waagerechten Linien mussen Sie den Feuerknopf zweimal betätigen, wenn Sie eine Plattform erzeugen wollen.

(Steffen Adomeit/Matthias Rosin)

	Programm-Steckbrief					
Name.	Lunar Lander					
Computer	CPC 464					
Checksummer.	Explora					
Datenträger:	Kassette/Diskette					

100	***** LUNAR LANDER	[9484]	678 RET	LIEN	[7D3A]
110	* ##### geschrieben 4/84	[AEB6]	680 s		CCEF@1
130	***** von Steffen Adomeit	[BØ1A]	690 +	**** Alle Plattformen angeflogen	[E780]
	***** Tel 0211/625833	(8EC0)	700 WHI	LE tr >0: GOSUB 590: aco=sco+1: GOSUB	
150		(259C) (DBE0)	710 51	0:SDUND 130,580 tr,0,6,1:WEND	[CE90]
	MODE 1: INK 0,0: INK 1,26: INK 2,28: INK	r npr 43	720 1	d=b:ld+1:60f0 320	(035E)
	3.14:BUKDEK B	[SR74]		eese Spiel zuende (Kein Fuel)	[CEE6]
1.70	PEN 2: POKE &BICB, B: PRINT TAB (5) "LUNA		740 TAG	OFF: LOCATE 14,6: PEN 1: PRINT"GAME	LYY/E1
1.00	R LANDER": POKE 481C8,1	(0780)	OVE	R": SPEED INK 5,5: INK 1,8,26	[3BF41
198	PRINT TAB(10) "Steffen Adomest, 4/86"		75@ IF	scoth: THEN himsco:FOR imi TO 50:	
190	ENU 1 4 -1 20 ENU 2 15 1 F. C	[E2FC]	LOC	ATE 4,1:FRINT"(2 SPACE)":LOCATE 4	
1,10	ENV 1,6,-1,20:ENV 2,15,-1,5:ENV 3,15	(70001		FRINT"HIT: NEXT	(080E)
280	DEFINT a z:GOSUB 1160' Symbols	[7098] [85CC]	700 FUR	1 =1 TO 4000:NEXT:INK 1,26:LOCATE	(5005)
210	01#=CHR#(241)+CHR#(242):02#=CHR#(243	COUCE	778 :	,6:PRINT SPACE*(10):80TO 240	(FOCE)
)+CHR\$(244)' Lunarmodule	CCD7E1		**** Gluecklich gelandet	[CDF0] [89AE]
220	DIN pl (16,2):hi=1000	[3F46]	798 SOU	ND 128,239,0,15,3,1:SOUND 129,198	
230		(CDDE 1	, ∅,	15,3,1:SOUND 132,159,0,15,3,1	[B2AA]
250	sco-0:bild=1:lev=1:c=0	(3F48]		+16:b=y 4:FOR 1=0 TO pl	(0930)
250	LOCATE 1,1:PRINT"(3 SPACE)HI":LOCATE 1,2:PRINT DEC#((h:,"#####")	FDGE41		pl (1,0) > 1000 AND a pl (1,1) AND a	
260	RESTORE: GOSUB 990: PEN 1: LOCATE 6,5:P	[B9F4]	1 (2	(1,1)+pl(1,0)AND b(pl(1,2)AND b)p	
	RINT"Druecke Taste fuer Spielbeginn'		nve	,2) 8 THEN FOR 11=0 TO 6 STEP 2:M pl(1,1),pl(1,2) 11:DRAWR pl(1,0)	
		[0290]	2.	0,1:NEXT:sco=sco+pl(1,0):pl(1,0)*	
270	as=INKEYS: IF asc > "THEN INK I, 26:LOC		10	00:upl=upl 1::=1000	£7E223
	ATE 6,5: PRINT SPACE* (30): GOTO 3.30	[31BC]	920 NEX	T: IF upl<1 THEN 700	LCA4C1
200	C=C+1:IF c 4200 THEN c=0 INK 1,26-((c,7)MOD 26):60TO 272	(9050)		=1:ystep=0:xstep=0:GOSUB 960:60TO	
300	INK 1, (c/7) HOD 26: GOTO 278	192503	55	10	[A67C]
310	1	[3E80]	840 :	**** Fachre zerstoert	[9EEC]
320	GOSUB 990' Landschaft malen	[8906]	868 SOU	ND 135,0,100,15,2,0,20:i1=0:FDR i	[14A6]
3 3 20	GOSUB 960: TAGOFF Score ausgeben	[2026]	=1	TO 100: INK 1.26-1/4	LFC747
540	GOSUB 1110 Sterne malen	[82FE]	870 IF :	1/5=INT (1/5) THEN 11=11 XOR 12IF i	
2.26	tr=576: TAGOFF: LOCATE 1,3:PEN 2:PRINT		1=1	THEN MOVE x,y:PRINT o1\$;:MOVE x.	
	CHR\$(24)STRING\$(40,240)CHR\$(24):LOC ATE 1,3:PRINT CHR\$(245)CHR\$(246)CHR\$		y=10	A:PRINT 02#:ELSE MOVE x.v:PRINT C	
	(247) CHR* (248) : PEN 1' FUEL	[82D8]	LRC#	(249) CHR\$ (250); MOVE x,y-16: PRINT	rccan :
360	LOCATE 1,24:PEN 3:PRINT CHR\$(24) "SCO	revne1	888 NEX	R\$(251)CHR\$(252);	[CF003 [6AFE]
	re"CHR\$(24)	[20F6]		i=1 TO 30+(lev-1)+20:608UB 590:1	LOHFI
370	PEN 2:LOCATE 39,1:PRINT"B";MID#(STR#		Fti	r >0 THEN SOUND 135,1+10,2,3 ELSE	
700	(bild),2)	[1D10]	1=10	ev*30	[6F70]
200	LOCATE 39,2:PRINT"L";MID\$(STR\$(lev),		900 NEX	T: GUSUB 930: TAG: INK 1,26: FOR i=1	
	xstep=0:ystep=0:y=348:x=2:t=0:x1=0:y	(EDA2)	740	2000:NEX1:IF tr>20 THEN 390 ELSE	
	1=0:qe1=0	(1708)	918 :		[CE72]
400 (POKE &8338,0:PRINT CHR\$(23)CHR\$(1);:			**** Fachre loeschen	[D7E8] [B460]
	TAG	[A4AE]		E x, y PRINT ols; MOVE x, y-16 PRIN	CDTDDI
410		(CFDE)	[0]	2#;:TAGOFF:RETURN	[5194]
4 20	* ##### Hauptschleife	[9048]	940 1		(DBEE)
440	r=PEEF(&B4F4):IF tr=0 THEN z=0 IF gel=0 THEN t=t+1:IF t=5 THEN t=0:	(7A18)	950 ' wi	**** Score ausgeben	[A5BA]
(GOSUB 630	[7EIC]	700 ING(DFF:PEN 3:LOCATE 1,25:PRINT CHR\$(DEC\$((sco,"#####")CHR\$(24):PEN 1:	
450	IF 2 AND 8 THEN SOUND 132,0,8,6,1,8,	LIEILI		ATE 1,1: TAG: RETURN	[433C]
	ibidel=8:60SUB 598:IF xstep<8 THEN K		978 :	THE STATEMENT COME	[9DF43
1	step=xstep+2	[CC29]	980 ' **	**** Mondlandschaft malen	(869A]
468	IF z AND 4 THEN SOUND 129,0,0,6,1,0.		990 pl=(0: DRIGIN 0,0,0,640,0,350: CLG 0: DR	
	10:gel=0:GOSUB 590:IF xstep> 0 THEN kstep=xstep 2	renca:	IGI	N 0,0,0,640,0,400:TAGOFF:PRINT CH	
470	IF 2 AND 1 THEN SOUND 130,0,0,6,1,0,	[F990]		23) CHR\$ (0)	[7980]
	10:gel=0:GOSUB 590:IF ystep>-6 THEN			AD al,bi:IF al=-1 THEN RESTORE:le lev+1:bild=1:GOTO 1000	[F21E]
4	vstep=vsten 1	EE4701	1010 p=0	BIREAD a,bilf a=-1 THEN upl-plipl	C. TIEI
480 ×	=x+xstep:y=y-ystep	[BE26]	=p:	1-11RE LURN	[BE12]
446	IF y > 358 OR y < 34 THEN yeten=0	[FZA2]		a<0 THEN a=-arp=lipl(pl,1)=alipl	
510	IF x>608 THEN x=608:xstep=0 IF x<0 THEN x=0:xstep=0	[05AA]	(p)	1,2)=b1:p1(p1,0)*ABS(a-a1):p1*p1+	****
529 N	TOVE x1, y1:PRINT 01*11MOVE x1, y1-161	[4AFØ]	1838 TE	acal THEN col-0 ELSE col-3	[D340]
F	RINT 02\$1	(67FC)		=a-alidy=b blil=SQR(dx*dx+dy*dy)	[1CE6] [615E]
530 F	POKE &B338,240:MOVE x,y:PRINT 01\$:TH	L 107 1 10 2		R e-8 TO 1 STEP 2	[3978]
(OVE x,y-16:PRINT 02\$:	[3718]		VE alterdx/l,blterdy/l:DRAWR 8,-4	
240	F TEST (x+2,y-32)=2 AND TEST (x+20,y-		20,	,cal	(6AA6)
550 1	32)=2 AND ystep(3 THEN 790	[4022]		p=1 THEN MOVE(a1+e+dx/1),(b1+e+d	
0.00	IF gel=0 THEN te=TEST(x+2,y-32)OR TE 3T(x+28,y-32)OR TEST(x-2,y 10)OR TES		1 DISH NE	1):DRAWR 0,-6,2	[@6D@]
ĵ	(x+32,y-10) OR TEST (x+4.y) OR TEST (x+		1090 :	XT:al=a:bl=b:GOTO 1010	[3EA6] [DØ48]
2	(x+32,y-10) OR TEST (x+4,y) OR TEST (x+28,y+2): IF te>1 THEN 860	[AD 38]		**** Sternenhimmel malen	[1446]
260 x	11=x:y1=y:60T0 430	[95BA]	1110 POR	KE &8338,240:FOR 1=1 TO 10:a=(RND	
570 : 586 '		[DDEC]	#31	18) #2:b=(RND#175) #2	[B46C]
	****** Treibstoffverbrauch IF tr>0 THEN tr=tr-2:MOVE tr+64,352:	[A7A0]		TEST (a,b)=0 THEN IF ROUND (RND)=1	
Q 70 1	DRAWR 0,14.2	[0706]	TF-	HEN MOVE a-1, b: DRAWR 3, 0: MOVE a, b	f are re-
	OKE &8338,240:RETURN	[67CE]		DRAWR 0,3 ELSE PLOT a,b	[5E86]
610 :		[E3E2]	1140 :		[FC/C] [B940]
620	##### Traegheit der Faehre/Mondanz		1150 ' H	**** Grafikzeichen definieren	[9226]
	ehung	[99B4]	1160 SYM		[17FA]
	IF mstep>0 THEN mstep=mstep=1 IF mstep<0 THEN mstep=mstep+1	[C1F8]			
650	F z AND 1 THEN RETURN	[CEF 2] [89EE]			
660 I	F ystep<16 THEN ystep=ystep+1	[156A]	Listing 1.	Landung auf dem Mond	
			- B		

1170 SYMBOL 241,0,32,32,127,255,196,196,	[ABC0]				
1188 SYMBOL 242,30,30,16,254,255,35,35,2	[DB4E]				
1190 SYMBOL 243,117,53,31,12,12,24,248,2 48	[784E]				
1200 SYMBOL 244,94,92,248,48,48,24,15,15	[06A6]				
1210 SYMBOL 245,254,254,192,192,254,192,	C1664J				
1220 SYMBOL 246,198,198,198,198,198,198, 254,254 1230 SYMBOL 247.254.254.192.192.254.192.	[9082]				
1230 SYMBOL 247,254,254,192,192,254,192, 254,254 1248 SYMBOL 248,192,192,192,192,192,192,	[E898]				
254,254 1250 SYMBOL 249,0,0,0,7,15,15,7,7	[EC72]				
1268 SYMBOL 250,0,8,24,252,254,254,252,2	[ØA3A]				
1270 SYMBOL 251,15,31,31,15,7,0,0,0 1280 SYMBOL 252,252,248,249,240,224,0,0,	[3266]				
1290 RETURN	[26DA] [8D98]				
1300 t	(C93C)				
Listing 1. Landung auf dem Mond (Schluß)					

-		
1310	**** Ab hier Mondlandschaften	[C740]
1330	* **** bild 1	[7218]
1 540	.60,275,68,307,80,337,100	[7056]
: 350	DATA 21,70,1,100,59,88,135,40,-245,40,275,40,307,80,337,100 DATA 345,124,389,140,405,170,-479,170,493,180,513,184,533,184,553,170	
	170,475,160,515,160,555,164,555,176	
1360	DATA 563,144,589,114,689,108,637,1	[A71A]
1770	12,-1,	[CE4A]
1780	***** bild 2	[DC24]
	160,103,184,-163,184,179,192	[728E3
1400	DATA 21,90,1,100,19,100,55,120,85, 160,103,184,-163,184,179,192 DATA 199,212,213,240,-279,240,293, 224,315,202,355,168,407,174,449,168	
		(DC48)
1410	DATA -501,160,527,164,553,130,561, 54,561,30,-635,30,637,30,-1,	[8666]
1428	1	[D142]
4 4 4 2	***** bild 3 DATA 21.90.1.180.29.148.67.16811	ED51E3
	9,188,119,92,-165,92,165,234	[1AA6]
1450	154,271,104,279,50,303,16,315,8	[78AC]
1460	DATA 327,4,-393,4,411,8,431,48,439	[B3AB]
.470	DATA 21, 70,1,100,29,148,67,188,-11 9,188,119,92,-165,92,165,234 DATA -219,234,243,230,271,202,279, 154,271,104,279,50,303,16,315,8 DATA 327,4,-393,4,411,8,431,48,439,76,447,118,-495,118,501,134 DATA 511,150,-567,158,567,168,575,198,567,168,575,198,599,248,625,275,637,288,-1.	
.480	198,599,248,625,276,637,288,-1,	[A112] [CB4E]
490	***** steps	[9EAC]
1500	DATA 21,90,1,100,9,80,-51,80,69,80	(59E0)
.510	DATA 21,90,1,100,7,80,-51,80,67,80,67,80,67,68,-117,68,129,68 DATA 129,48,-181,48,195,48,195,68,207,68,-255,68,255,80,273,80 DATA -331,80,331,92,-393,92,393,108,-451,108,451,124,-517,124,517,150	(53DC)
:520	DATA -331,89,331,92,-393,92,393,10	F 200F 1
	8,-451,108,451,124,-517,124,517,150	[4730]
:530	DATA -573,150,573,186,-627,186,627	
1540	,210,637,210, 1,	(25EA1 (C9481
.550	* ***** compl	[CF7E]
:560	DATA 21,70,1,100,17,76,33,66,55,58,79,52,105,56,123,74 DATA 137,112,149,166,163,228,185,2	[E97E]
1570	DATA 137,112,149,166,163,228,185,2 56,209,278,235,298,281,298,371,384	(E51E)
1580	DATA 451,296,525,274,541,268,543,2	
1590	56,209,278,235,298,281,298,371,384 DATA 451,276,525,274,541,268,543,2 36,525,214,479,212,425,218,349,238 DATA 273,232,223,202,205,160,209,1 44,-273,144,283,144,299,132,291,108	[3730]
	44,-273,144,283,144,299,132,291,108	[8548]
1969		
1510	DATA 269,96,243,98,209,98,201,74,2 07,52,221,40,-277,48,299,32 DATA 347,24,391,36,435,74,453,128, 475,168,-571,168,595,188,615,212 DATA 623,238,623,268,613,294,597,3	[8848]
	475,169,-571,168,595,189,615,212	C7E761
1950	10,603,320,623,330,637,330,-1,	[2D5E]
1630	* **** 7777!	[D648] [F782]
1650	DATA 21,90,1,100,19,174,-65,174,-1	
1660	DATA 21,90,1,100,19,174,-65,174,-1 35,174,-177,174,-243,174,279,174 DATA -339,174,-383,174,-471,174,-5 15,174,-555,174,-599,174,637,174,-1	(8418)
1000	15,174,-555,174,-599,174,637,174,-1	roccas
1670	7	[CECA]
1680	* ##### pferdefuss	[B9BE]
	DATA 21,90,1,100,25,154,67,196,141,204,-199,204,217,204,255,188 DATA 285,154,285,112,269,80,235,66	[D8F@]
: 700	DATA 285,154,285,112,269,80,235,66	[E6BA]
1710	,195,66,167,54,145,32,145,18 DATA -287,10,387,18,329,38,361,68,	222713

		_
1720	373,120,367,164,369,192,377,230 DATA 407,276,469,316,517,330,593,3	[1AF2]
	22,625,330,637,330,-1,	[AC52]
4 70 70	2	[D24A]
1740	***** plateau	[D322]
1750	DATA 21,90,1,100,29,108,63,140,81,	
.,	188,89,254,-301,256,313,262	[8724]
760	DATA 323,268,347,286,361,278,385,2	
	56,-551,256,557,222,573,172,587,148	
		[54AØ]
1770	DATA -637,140,638,140,-1,	[5DF6]
1780	1	[0954]
798	* ***** ecko	[4098]
800	DATA 21,98,1,100,37,150,37,50,-81,	
	50,81,190,159,250,159,38	CAFE41
1818	DATA -207,30,207,282,287,282,-339,	
	282,431,282,431,134,405,134,485,258	
		(B560)
1820	DATA 235,258,235,196,-291,196,291,	
	168,235,168,235,108,-289,108,289,76	[FEAA]
1070	DATA 235,76,235,28,-293,28,403,28,	r.cema
1820	403,76,431,76,431,28,-485,28	[61BC]
1840	DATA 485,282,515,282,-559,282,575,	LOIDCI
LOTE	282,575,256,589,256,589,204,-567,20	
	4	[D614]
1850	DATA 567,192,509,192,509,148,-425,	
	148,625,282,637,282,-1,	[4EE2]
1860	1	CDD521
	DATA -1,	[9348]
	•	
LISTIN	g 2. Mondlandschaften (Schluß)	

	FIGU	ing 2. Mondialitascilation (Scillus)	
Г			
	100	MODE 1: INK 0,0: INK 1,26: INK 2,28: INK 3,14: BORDER 0: PEN 1	[C844]
	110	PEN 2: POKE &8108, 0: PRINT TA8(4) "LUNA	
1		R DESIGNER": POKE &BICB, 1	[67A8]
	120	PRINT TAB(11) "Steffen Adomeit, 4/86" LOCATE 1,25:PRINT" #####" :LOCATE 1,	
		24*PRINT"+*****1*PEN 1	[F984]
	130	MDVE 438,0: DRAWR 0,398,1	[EØ7E] [2288]
ŀ	150	x=1;y=100:1x=x:1y=y DIM a(500,1):a(1,0)=x:a(1,1)=y:a(0,0	122003
l)=x+20:a(0,1)=y-10:cur=1	CE5361
l	170	' ***** Hauptschleife	[CAE 2]
l	100	j=PEEK (\$B4F4)	[6FD8]
l	190	IF INKEYS="X"THEN BOSUB 290	(QBEQ)
l	200	IF J AND 8 THEN IF x<636 THEN x=x+2 ELSE GOSUB 300:GOTO 360	[0490]
L	210	IF AND 4 AND VIN THEN YEN 2	[170E]
ı	220	IF J AND 2 AND Y > THEN Y=Y-2 IF J AND 1 AND Y<338 THEN Y=Y+2	[8F12]
	230	MOVE 1x,1y1DRAW ABS(a(cur,8)),a(cur,	[9306]
Ī	_ ,	1),0	CAAD41
	250	MOVE x,y:DRAW ABS(a(cur,0)),a(cur,1)	[4628]
ı	260	1 1x=x:1y=y:00TO 100	CEEA41
ı	270	1	[D9E6]
	200	* ***** Knopf wurde gedrückt	(EF2C)
1	270	SOUND 135,100:IF a(cur.0)=x AND a(cur.1)=y THEN IF a(cur.1)=a(cur-1,1)AN D ABS(ABS(a(cur.0))-ABS(a(cur-1,0))) >34 THEN 310 ELSE RETURN	
ı		D ABS(ABS(a(cur,0))-ABS(a(cur-1,0)))	ropas a
ı	300	cur=cur+1:a(cur,0)=x:a(cur,1)=y:RETU	[88A6]
ı		RN	[8114]
ı	310	SOUND 135,80:a(cur,0)=-a(cur,0) IF a(cur,0)<0 THEN FOR 1=y TO y-10 8	[09BC]
ı	328	TEP-2:MOVE x.1:DRAW ABS(a(cur-1.0)).	
ı		1.1 NEXT ELSE FOR 1=y TO Y-18 STEP-2	
ı		IMOVE x,i:DRAW ABS(a(cur-1,0)),i,0:N	[4EE2]
ı	330	RETURN	[A62C]
ı	340		[CCE2]
ı	350	LOCATE 1,1:PRINT SPACE*(120):LOCATE	[6776]
		1,1	[0334]
1	370	CALL &BB03:INPUT"name des files";a\$ INPUT"erste zeilennummer";2	[3302] [4A44]
1	390	SPEED WRITE 1: OPENOUT"LUN-"+4#:curz=	
1	400	8	[4F10]
	400	PRINT#9,z;":":z=z+1:PRINT#9,z;"" *** ** "+a*:z=z+1	[F476]
	410	a\$=" data ":FOR i=1 TO B	[4290]
	420	IF a(curz,0)=8 AND a(curz,1)=0 THEN 450	(OAFE)
	430	b\$=STR\$(a(curz,0))+",":IF a(curz,0)>	P WW L 1
		=0 THEN as=as+MIDs(65,2)ELSE as=as+b	(2520)
	440	\$ b\$=STR\$(a(curz,1))+",":IF a(curz,1)>	[2520]
	7.767	#8 THEN ##=##HID#(b#,2)ELSE #####b	
	450	\$ curz=curz+1:NEXT	[6626]
	460	IF curz <cur as="LEFTs(as,LEN(as)</th" then=""><th>LONGI</th></cur>	LONGI
		-1)ELSE as=as+"-1,"	[56A2]
	470	PRINTOP, z; as: z=z+1: IF curz <cur th="" then<=""><th>[3010]</th></cur>	[3010]
1	488	CLOSEOUT : RUN	[34B2]
	1.1-41	no 2 Lunar-Declarer	
	LIST	Ing 3. Lunar-Designer	

Listing 2. Mondlandschaften

Feldherm unter sich

»Feldherr« ist ein dem Brettspiel Risiko nachempfundenes Strategiespiel für zwei bis vier Personen. Es geht darum, möglichst viele der 42 Länder auf einer Weltkarte zu erobern.

isting 1 enthält das eigentliche Spiel, von dem aus die Binärdateien RISIKOMC.OBJ und RISIKO.BIN aufgerufen werden. Listing 2 enthält den Maschinencode-Teil und erzeugt die Datei RISIKOMC.OBJ. Listing 3 schließlich beinhaltet alle Daten der einzelnen Länder und die komplette Weltkarte. Sie starten es mit »RUN 9000«.

Und nun zum Spielablauf:

Die Randfarbe, die während der Eingabe des Namens eines Spielers erscheint, macht auch im Verlauf des Spiels kenntlich, wann dieser Spieler an der Reihe ist.

Nach dieser Eingabe informiert der Computer über die Stärke der Nachschubarmeen des ersten Spielers. Danach werden Sie aufgefordert, Ihre Armeen in Ihren Ländern zu stationieren. Dies geschieht dadurch, daß Sie das Fadenkreuz auf dem Bildschirm mit den Cursortasten oder dem Joystick auf das Land bewegen, das mit Armeen besetzt werden soll. Dann drücken Sie einfach »Copy« oder »Fire«.

Armeen können allerdings nur Länder besetzen, die schon im Besitz des jeweiligen Spielers sind. Um welche es sich dabei handelt und wie viele Armeen sich in diesen Ländern bereits befinden, erfahren Sie, wenn Sie »Space« drücken.

Pro Land können Sie nicht beliebig viele Armeen stationieren. Die maximale Anzahl an Armeen, die Ihnen zugestanden wird, eröffnet Ihnen ein Druck auf die »M«-Taste.

Nun dürfen Sie aus denjenigen Ihrer Länder, die mit mehr als einer Armee besetzt sind, Ihre Mannen abziehen und anderswo einsetzen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn eine durchgehende Verbindung zwischen den eigenen Ländern besteht.

Sie können nur Länder attackieren, die direkt an Ihr eigenes Territorium angrenzen. In dem angreifenden Land muß sich auf jeden Fall mehr als eine Armee befinden, da sonst im Falle einer Niederlage das Land unbesetzt bliebe.

Nun erscheint ein sogenanntes Würfelmenü. Dort löst der Angreifer durch Drücken von »Fire« oder »Space« den Würfelvorgang aus. Ist die Zahl der angreifenden Armeen größer oder gleich 3, so darf er dreimal würfeln, ansonsten entsprechend der Armeenzahl. Dann würfelt der Verteidiger. Die gewürfelten Zahlen werden vom Computer automatisch der

Größe nach sortiert und verglichen. Für jede Zahl, die niedriger als die des Gegners ist, verliert man eine Armee. Bei zwei gleichen Zahlen verliert der Angreifer. Diese Prozedur wird nun so oft wiederholt, bis der Angreifer aufgibt oder der Verteidiger keine Armeen mehr besitzt. Im zweiten Fall muß der Angreifer mit mindestens einer Armee im eroberten Land einmarschieren.

Nun kann man weiter angreifen oder seine Armeen verschieben. Hat man sich für ein Verschieben entschlossen, ist für diese Runde kein Angriff mehr möglich, und nach dem Verschieben kommt der nächste Spieler an die Reihe.

Nach jeder Runde erhält der Spieler, der an der Reihe ist, eine bestimmte Anzahl an Armeen. Diese errechnet sich aus der Zahl der besetzten Länder geteilt durch 3, den Kontinenten, die der Spieler besitzt, und den in der letzten Runde eroberten Ländern

Zusätzliche Armeen für Kontinente

Amerika 5
Europa 3
Afrika 6
Asien 4
Austral en 4

Die Länder der einzelnen Kontinente sind an einer charakteristischen Färbung zu erkennen. Außerdem meldet der Computer, wenn ein Spieler einen Kontinent erobert hat. Der Computer registriert, wie viele Länder ein Spieler in einer Runde erobert. Die Anzahl der Armeen pro erobertem Land nimmt mit jeder Runde zu. Am Anfang liegt sie bei 1/10, das heißt, man muß 10 Länder erobern, um eine Zusatzarmee zu bekommen.

Je mehr Nachschub anrollt, desto höher steigt der Spieler im Rang. Nach dem Soldat folgt der Gefreite, dann der Hauptmann, General und Diktator. Es kann nun vereinbart werden, daß das Spiel zu Ende ist, sobald ein Spieler einen bestimmten Rang hat oder eine bestimmte Zeit abgelaufen ist.

(Markus Melchinger/ja)

Programm-Steckbrief					
Name	Feldherr	_			
Computer:	CPC 464				
Checksummer:	Explora	Т			
Datenträger:	Kassette/Diskette	_			

10	REM **********	FACTAL
20	Company of the compan	CAE763
38		[9CSC3
48		[9580]
		[9468]
50	REM ++ produced 1984/85 by ++	[5968]
40	REM ** Markus Helphinger ##	[9846]
78	REM ** Laubachweg 24 **	[F418]
80	REM ** 7958 Laupheim **	C3E8C3
98	REN ++	[826A]
100	REM ** for the CPC 464 **	[5072]
110	REM ##	(757C)
120	REM *******************	[109A]
130	REM	[5730]
140	CLS	[752E]
150	DEFINT a-z	[9930]
168	MEMORY &8998:LOAD "!risikonc.obj":LO	F 402-67
	AD "!risiko.bin"	[8678]
179	DEFINT a-ziDEF FNdeek(z)=PEEK(z)+256	rociel
	*PEEK(z+1):d==&BD68	E a Balleria a
188		[1000]
190	REM Parametermingabe ************************************	[GF2A]
		[A13C]
200	DATA 1,6,9,24	E9CDA]
210	MODE 1:BORDER 0:RESTORE 200:FOR 1=0	
0.00	TO 3: READ fillK i finext i	[A186]
220	PEN 1: PAPER 3: PRINT: PRINT" RISIKO(2	
	SPACE by Markus Melchinger (11 SPACE)	
-		[2FB8]
230	LOCATE 1,24:PRINT SPACE (48);	[C76E]

240	PEN 3:PAPER 8:LOCATE 2,5:PRINT"Anzah 1 der Mitspieler (2-4): "!LOCATE 3:	
	.5	[ASF8]
250	as=1NKEYs	[293A]
	IF as="" THEN 250	[ABEA]
	IF a\$<"2" OR a\$>"4" THEN BOUND 2.70.	LINDLO
	10:GOTO 250	[4E9E]
298	PRINT as	[7EDB]
	a=VAL(a\$):DIM name\$(a+1)	[F4321
	PEN 1:PRINT:PRINT" Namen der Nitspie	
	ler: ": PRINT: PRINT	[9452]
310	CALL LEBRI	C5C863
329	FOR 1=1 TO a	[ABAE]
338	BORDER 1+2	[47F4]
348	PEN 3:PRINT i; "Soldat ";:PEN 1:PRIN	
	T"(3 SPACE)";	178C81
	LOCATE 11.8+2+1:n#=""	[5566]
	j=1	[3262]
	a#=INKEY#: IF a#="" THEN 378	[BB70]
	e=ASC(a#)	EED541
398	IF amb7F AND j>1 THEN j=j-1:n#=LEFT	
	\$(n\$,LEN(n\$)-1);	
	PRINT CHR\$(8);",";CHR\$(8);:	
	GOTO 378	[2418]
	IF e=13 THEN 440	[9820]
418	IF e<32 OR e>126 THEN SOUND 2,78,18	
	160TO 376	[7170]

429 IF j<16 THEN n#=n#+a#:PRINT a#j=j=j		1158 PRINT" Fuer besetzte Laender(8 SPAC	
+1 ELSE SOUND 2,70,10	[CF94]	7	[6080] [849E]
440 name#(i)=n#:PRINT:PRINT	[7568]		[4308]
450 NEXT i 460 CALL &0884	[3F023 [5918]	1190 PRINT" Fuer vorher eroberte Laender	[5916]
479 PRINT: PRINT" Wie lange soll gespielt	137101		(SEF8)
werden"	(FC76)	1200 PRINT" Fuer Kontinente(14 SPACE):";	
488 PRINT" 2 x <enter> wann kein Zeitlim</enter>	[76123		[DCB4] [59AC]
498 PEN 3:PRINT" Stundens";:809UB 338		1229 MOVE 16,240: DRAWR 512,0,3	[2724]
Grzeit-ze+68	[9A743	77	[ABA6] [4EE4]
500 PRINT: PRINT" Minuten:";:009UB 338	[CSBE]		(92F2)
510 REM Rangnamen einlesen sessessesses	[OF BO]	1260 PRINTIPRINTIPRINTIPRINT" Noch zu sp	CD4DA)
528 DATA Soldat, Sefreiter, Hauptmann, Sene ral, Diktator	[21A2]		(B4BA) (D580)
530 DIM status#(5):n#="" RESTORE 520	ED2C43	1280 IF n=0 THEN 1400	(0152)
540 FOR i=1 TO 5	[455E] [C858]	1296 ms="Bitte verteilen Bie Ihre"+BTR*([3376]
568 status*(i)=n8+" "	[D976]	1300 auswahl=1:GOSUB 2770	CBEE21
578 NEXT i 589 REM Laenderverteilung ************************************	[2886] (DF86]	1310 IF b=s THEN 1340 1320 ms=art1s(art)+lns+" gehoert ihnen n	[C6BA]
590 RANDOMIZE TIME	[D86C]		(CCFB1
400 FOR i=1 TO a	[D480] [3796]		(B26B)
618 FOR j=1 TD INT(42/a) 628 adr=ds+11+INT(RND+42)+38	[9070]	1348 PRINT dels; "Wieviel Armeen"; art*(art); ins	[C262]
638 IF PEEK(adr) (>8 THEN 628	[2800]	1350 PRINT "(alt:";az;"max.";maxima;"Arm	
640 POKE adr,i:POKE adr+1,1	[A01C] [5E48]		[D39A] [6 0BØ]
668 NEXT 1	[F808]	1378 IF zece OR zebn OR az+zebeakima THE	
670 FOR i=ds+11 TD ds+1241 STEP 38 680 IF PEEK(i)=0 THEN POKE i, INT(RND+a)	[0684]		(E612] (3004)
+1:POKE 1+1,1	[788C]	1398 GOTO 1288	[A322]
490 NEXT i 700 REM Spielbeging ***********************************	[490E] [E7D2]	1400 ms="Wollen Sie noch verschieben (j/n)"	[052E]
710 =-0: MODE 1: PEN 3: PAPER 2	[8E78]	1418 auswahl=8:806UB 2778	(7AE4)
728 DIM el(a),art#(2),art1#(2),art2#(2),	[7268]	1429 IF 4#="j" THEN GOSUB 3778:GOTO 1400	[AD7C]
art3#(2) 738 aprol=8:n1#=CHR#(13)+CHR#(18)	[249C]		[FEFA]
748 dels=CHR#(31)+CHR#(1)+CHR#(24)+CHR#([F390]
14)+CHR\$(2)+CHR\$(18)+CHR\$(18)+CHR\$(1 8)+CHR\$(11)	[80642	1450 ms="Wollen Sie jemand"+nl*+"angreif en (j/n)"	[38F8]
758 art#(8)=" in die ":art#(1)=" nach{3		1468 auswahl=8:GOSUB 2778	(BAEE)
SPACE)":art*(2)=" in den " 760 art!*(0)="Die ":art!*(1)="":art!*(2)	[3406]	1478 IF a\$<>"n" THEN 1538 1488 m\$="Nollen Bie noch verschieben (j/	(6B08)
="Der "	[44F6]	n) "	CES3E1
778 art2\$(8)=" in der ":art2\$(1)=" in ": art2\$(2)=" im "	[8D62]	1490 auswahl=8:GOSUB 2770 1500 IF a\$="1" THEN BOSUB 3770:BOTO 1480	CCAF41
788 art3#(8)=" von der ":art3#(1)=" von			[258A]
":art3*(2)=" vom " 790 IF zeit=0 THEN 810	[9852] (8648]		[6888]
800 EVERY 3000,1 805UD 4220	[7916]	1530 IF a*<>"j" THEN 1450	[23FC]
818 karte=18979:saver=18926:darst=18984D: 1va=18995:deleter=1896D:vp=1898A	[494A]	1548 as="Welches Land wollen Sie angreif en ?"	[DEØC]
820 IF zert >0 THEN EVERY 3000,1 GOSUB 42	147447		[7AFØ]
20	[3074]	1568 IF b<>m THEN 1688 1578 as=art1s(art)+lns+" gehoert Ihnen s	[9840]
830 CALL 1vs 849 s=s+1:aprol=aprol+1:e=FRE("8")	[1790]		[3716]
950 IF s>a THEN s=1	[889C]		(C980)
960 BORDER 9+2 970 MODE 1:PAPER 8	(50DB) (C76E)	1598 GOTO 1450 1600 ba-biara-arimaximaa-maxima:lca=lcsl	[7E24]
888 GOSUB 4118	(FD4C)	na#=ln#:caa=ca:arta=art	[9E72]
890 IF 1z=0 THEN PRINT:PRINT"Zivilist "; name*(s);PRINT"hat keine Laender meh		1618 ms="Von welchem Land wollen Bie ang	[3024]
r"; (FOR 1=1 TO 2000; NEX	100000	1628 auswahl=1:60SUB 2778	(BDEC)
7:90T0 948 980 e1(s)=8	[9CCE]	1638 IF ax<2 THEN as="Nur 1 Armee"+art2s (art)+lns+nls:GOSUB 4868:GOTO 1458	[1E4C]
910 IF zuit>=0 THEN 1130	[A198]	1648 IF bes THEN 1688	[F7D4]
928 MODE @:PRINT:PRINT"Zeitlimit abgelau fen":PRINT:PRINT:PRINT	(D570)	1650 ms=art1\$(art)+ln\$+* gehoert Ihnen n icht"+nl\$	[2E@A]
930 maxp=0:sa=s	C5B360	1668 100 10 400	[D6AE]
948 FOR s=1 TO a	[63D2]	1678 80TO 1458	[7196]
958 GOSUB 4118: IF n>=maxn THEN maxn=nis	[1E82]	1680 FOR i=ca-7 TD ca-1 1690 IF 1ca=PEEK(i) THEN 1740	[990C]
968 NEXT =	[F622]	1780 NEXT 1	[0060]
970 s=sieger:GOSUB 4110 980 PAPER 2:BORDER s+2:PRINT*Sieger ist*	[541E]	1718 es="Keine Verbindung zwischen "+lna \$+n1\$+"und "+ln\$+" "	[E90E]
;CHR\$(18):PRINT status*(status);CHR\$	516000	1720 GOSUB 4860	[78AB] [781C]
990 INK 4,6,24:SPEED INK 4,1:PEN 4	[648A] [9076]	1738 GOTO 1458 1748 REM Kampf +##	(BIFA)
1888 PRINT CHR\$(18):PRINT name\$(s);CHR\$(1750 HODE 1: PAPER II	E14CA3
18):PEN 1 1818 PAPER 8:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT*Noc	[623A]	1768 e-status:s-ba;GOSUB 4118:s-b:status	[AFDA]
h ein Spiel (j/n)"	[A986]	1770 PRINT status*(status);name*(b);:PEN	
1020 IF INKEY(45)=-1 THEN 1070 1030 FOR 1=ds+11 TO ds+1241 STEP 30	[173C] [59@2]	1:PRINT " greift";art3\$(art) 1789 PRINT ln\$;" aus mit";az-1;"Armee";)	120E41
1848 POKE 1,8:POKE 1+1,8	(8384)	IF az>2 THEN PRINT "n" ELSE PRINT	C9EFA1
1050 NEXT 1 1866 RUN 170	[CB5C] [9D29]	1798 PRINT lna*;" an, das von" 1808 PEN 3:PRINT status*(statusa);name*([6AC4]
1070 IF INKEY(46)=-1 THEN 1020	[783E]	ba);:PEN 1:PRINT" mit";aza;"Armon";	
1888 PRINT:PRINT"Altes Spiel":PRINT"fort setzen(5 SPACE)(j/n)"	(FBDC)	1018 TE ATAN THEN POINT NAME OF CO POINT	[88E2]
1098 IF INKEY(46)=-1 THEN 1118	(9C421	1910 IF aza>1 THEN PRINT "n" ELSE PRINT 1828 IF az-aza>8 THEN PRINT heldenhaft "	(F210)
1188 IF INKEY*(>"" THEN 1188 ELSE PRINT:	(5B96)	\$	[3984]
1118 IF INKEY(45)=-1 THEN 1898	[F848]	1938 PRINT "verteidigt wird." 1949 as=""	[3A3Ø] [D2E6]
1128 s=sa:GOSUB 4118:BORDER s+2:zeit=8:M	[7F86]	1858 FOR 1=1 TO 6:a0=a0+MIDE(STR0(1),2,1	
ODE 1 1130 PEN 1:PRINT:PRINT " "patatus#(statu) INEXT i	(91E8)
1148 PEN 3:PRINT name#(s):PEN 1:PRINT:PR	[6FBC]		
INT	(7718)	Listing 1. Erobern Sie die Welt	

,						
	1860	LOCATE 16,0:PEN 2:PRINT a#;"(2 SPAC			tatusa);name#(ba)	[2030]
-	1970	E)" a*;"(2 SPACE)";a* PEN 1:PRINT:PRINT "Angriff(6 SPACE)	[7806]	2530	PRINT"aus ";lna*;" vertrieben,":PRI	
-	10/0	10 TICHTHISLATED MIGHTALES	[D@9A]		NT:PEN 1:PRINT "Es lebe ";	
-	1880	PRINT:PRINT "Verteidigung :"	(EDEB)		PEN 3:PRINT:PRINT:PRINT	[F802]
-		PEN 3:4-1:LOCATE 16,10:FOR 1-1 TO 6		2548	IF statusa)status THEN PRINT"Nieder	LI COLL
-		IH(1)=0:NEXT 1	(E1B0)		mit "; status#(statusa); neme#(ba);P	
-		PRINT CHR# (231) pre(w)=1;Elsi=1	E77F43	~~~~	RINTEPRINT	[443A]
	1710	MOVE 0,304: DRAWR 640,0: DRAWR -6,-4: DRAWR -628,0: DRAWR 6,4	[2ADE]		POKE caa-16,brel(s)=el(s)+1	133FE1
-	1920	MOVE 8,186: DRAWR 648,8: DRAWR -6,4:D	L ZMDE 2		a\$="":CALL 1va IF PEEK(ds+1284)=b AND PEEK(ds+1285	[1758]
-		RAWR -628, 0: DRAWR -6,-4	(FAFB)	20,0)<>b THEN a\$="Amerika"	[59D2]
-	1930	IF INKEY (47) =- 1 AND JOY (8) <>16 THEN		2588	IF PEEK (ds+1287) =6 AND PEEK (ds+1288	
-		NERM	[422C])<>b THEN as="Europa"	[88443
-		EVERY 3,0 GOSUB	(F958)	2590	IF PEEK (ds+1290) =b AND PEEK (ds+1291	
-	1136	IF INKEY(47)<>-1 OR JOY(8)=16 THEN	[4010]	2490)<>b THEN as="Afrika" IF PEEK(ds+1293)=b AND PEEK(ds+1294	[DCF2]
-	1968	REMAIN(0):0:i-4	[7CDE]	ZUEE	1<>b THEN as="Asign/Australian"	[26CØ]
-		AFTER i ,0 GOSUB 2020	[BF 98]	2610	IF a#="" THEN 2638	[E9BØ]
1		IF ==0 THEN 1980	[6E6B]	2520	PRINT as: gehoert nun Ihnen*:PRINT	
H		e=0:i=i+INT(RND+3)	[1560]	24.78	PRINT	[9074]
-		IF i>15 THEN 2070 GOTO 1970	[B2AC] [BD1A]		a\$="" IF PEEK(ds+1284)=8 AND PEEK(ds+1285	[ACE21
-		#=1:#(w)=#(w)+1:SOUND 2,50,2	(5D18)	4046)=ba THEN a\$="Amerika"	[8882]
-		IF w(w)<>7 THEN PRINT CHR\$ (231) 1:FD		2650	IF PEEK (ds+1287) = 8 AND PEEK (ds+1288	
-		R j=1 TO 5: NEXT j: 60TO 2068	[28A4])=ba THEN a#="Europa"	[0524]
-	2040	FOR j=1 TO 5:PRINT CHR\$(8);CHR\$(16)	(2000)	2668	IF PEEK (de+1298) =8 AND PEEK (de+1291	
-	2050	; :NEXT ; w(w) =1	[7900] [FC28]	2470)=ba THEN a#="Afrika" IF PEEK(ds+1293)=0 AND PEEK(ds+1294	(89D2)
		RETURN	(8090)	2070)=ba THEN as="Asien/Australien"	[6CB2]
	2070	IF w>3 THEN 2180	[8974]		IF as="" THEN 2788	[C2BA]
	2000	IF w=1 AND az >2 THEN LOCATE 24,10:w		2698	PRINT as;" gehoert nun nicht mehr";	
	2000	=2:60TO 1900 IF w=2 AND az>3 THEN LOCATE 32,10:0	[DA26]	2700	PRINT status*(statuse);name*(ba)	(9E78)
1	2070	=3:00T0 1900	[8420]	2700	PRINT dels; "Mit wieviel Armoun woll on Sie"; art\$(arta)	[EF6C]
1	2100	IF az=2 THEN GOTD 2150	(DCDB)	2718	PRINT lna*;" winmarschieren (max.";	7 E. OC 3
1		IF az=3 THEN IF w(1)(w(2) THEN e=w(STR#(MIN(az-1,maximaa));")";	[2AFC]
		1) (w(1) =w(2) (w(2) =e: GOTO 2150	£ 24.000		6080B 2388	COCB2)
П	2120	IF w(3)>w(2) THEN ==w(2):w(2)=w(3):	[76C21	2730	IF ze>MIN(az-1,maximaa) OR ze<1 THE N 2700	(4F2A)
1	2.20	M(2)==	[B42A]	27AB	POKE ca-15,az-ze	E944C1
1	2130	IF w(2) >w(1) THEN @=w(1):w(1)=w(2):			POKE cas 15,20	(5FØØ)
П		w(2)=#	(9A28)		as="Noch ein Angriff (j/n)":8070 14	[0.001
П	2140	IF w(3) >w(2) THEN e-w(2) tw(2) -w(3) t			60	(8030)
П	2150	H(3) == LOCATE 16,18	[7AZE]	2770	REM Upro Search (Tastaturauswertung	
П		FOR 1=1 TO 3:PRINT STRING#(w(1),CHR	[5D683		und evtl. Laendererkennung)	[758C]
1	7	\$(231)); SPACES(8-w(i)); :NEXT i	[7A88]	2780	DRAWR 8.8.3	[4BAA] [21FA]
П	2170	H=4:LOCATE 16,12:60TO 1988	CBD6E1		CALL karte: CALL saver: CALL darst	[6ADØ]
П	2180	IF w=4 AND aza>1 THEN LOCATE 24,12:			PRINT del\$:m\$t	[33F0]
П	2100	W=5180TQ 1988	(88F8)	2828	IF INKEY (0) =-1 AND JOY (0) <>1 THEN 2	
П	2170	IF w=5 AND aza>2 THEN LOCATE 32,12: w=6:GOTO 1900	(OFFE)		870	[8A58]
П	2200	IF aza=1 THEN GOTO 2250	(C59C)		y=PEEK(ds+1296)+2 'oben	[2F6A]
П		IF aza-2 THEN IF w(4) (w(5) THEN e-w			IF y>200 THEN y=200 CALL deleter:POKE ds+1296.y:CALL sa	[183A]
П		(4) 1 w (4) =w (5) 2 w (5) =e 1 00T0 2250			ver: CALL &BD19: CALL darst	EDA921
П	2220	ELSE 2250	[CCAC]	2860	G0T0 2920	[A22A]
П	2226	IF w(6)>w(5) THEN e=w(5):w(5)=w(6): w(6)=e	(8F50)		IF INKEY(2)=-1 AND JOY(8)<>2 THEN 2	
П	2230	IF w(5) >w(4) THEN e=w(4) rw(4) =w(5) :			920 y=PEEK(ds+1296)-2 'unten	[4F58] [3684]
1		w(5)=e	(9F46)		IF y<23 THEN y=23	[918C]
П	2248	IF w(6) >w(5) THEN m=w(5) tw(5) =w(6) t			CALL deleter:POKE ds+1296,y:CALL sa	
1	- Moreon	W(6)=e	[A954]		ver:CALL &BD19:CALL darst	[978A]
١	2236	LOCATE 16,12 FOR 1=4 TO 61PRINT STRINGS (w(1), CHR	[766E]		SOTO 2828	[4722]
П	2200	\$(231)); SPACE*(8-w(1)); INEXT 1	[8396]		IF INKEY(1)=-1 AND JOY(0)(>8 THEN 3	CCDAA1
1		av=8:ava=8	[7D1C]		028 CALL deleter	(AE1E)
١		FOR 1-1 TO 3	1.39003		K=FNdeek(ds+1272)+4 'rechts	[173E]
1		IF w(1)=8 OR w(1+3)=8 THEN 2328	(40DA)	2958	IF x<313 THEN 2990	CEC5A3
1	2300	IF w(i)>w(i+3) THEN ava-ava+1 ELSE av=av+1	CFCB41		x=x-68: kp=FNdeek (ds+1299)+68	[00D2]
1	2310	NEXT 1	[BC5C]		IF kp>632 THEN kp=kp 632 POKE &927B,kp MOD 256:POKE &927C,IN	(43FE)
1	2320	LOCATE 1,16:PEN 3	(B7E6)		T(kp/256):CALL karte	[68863
1	2330	PRINT status*(status);name*(b);" ve			POKE ds+1272,x MOD 256:POKE ds+1273	
	2340	PEN LIPDINT AVIIDEN TIPDINT "VOR"	[2722]		, INT (x/256)	[POEC]
1	2340	PEN 1:PRINT av;:PEN 3:PRINT "von"; a z-1; "Armwen"	(229E)		CALL saver:CALL derst GOTO 2920	[C3A8]
1	2350	PRINT status*(statusa) name*(ba) "			IF $INKEY(B)=-1$ AND $JOY(B)<>4$ THEN 3	[3A12]
1		verliert"	[6BAA]		128	[2042]
	2368	PEN 1:PRINT avaj:PEN 3:PRINT "von";	FERNISE	3830	CALL deleter	[1FØE]
1	2370	aza; "Armeen" az=az-av:aza=aza-ava:POKE ca-15,az:	[5C6A]		x=FNdeek(ds+1272)-4 'links	[8362]
1	23/6	POKE cas-15.aza	(BOSE)		IF x>0 THEN 3090 x=x+60:kp=FNdeek(ds+1299)-60	[4170] [6DC2]
1		PRINTIPRINT	(5F82)		IF kp<8 THEN kp=kp+632	[6918]
1	2396	IF az>1 THEN 2438	(FB3E)	3080	POKE 49278, kp MOD 256: POKE 4927C, IN	
1		PRINT "Angriff gescheitert.":m\$=""	[718A]		T(kp/256):CALL karte	ED7703
1		GOSUB 4060 ms="Wollen Sie trotzdem nochmel"+nl	[3EA23	3898	POKE ds+1272,x MOD 256:POKE ds+1273	COSTNEY
1	_ 720	\$+"angreifen (j/n)":60T0 1460	£7DCB1	3100	,INT(x/256) CALL saver:CALL derst	[33AA)
1	2430	IF aza=0 THEN as="":GOSUB 4860:GOTO			GOTO 2920	[9214]
1		2500	[1A89]	3120	IF INKEY(47)(>-1 THEN maxi=0:GOSUB	
1		PRINT "Noch ein Versuch ? (j/n)"	[592C]		3490: GOTO 2600	[A776]
1		as=INKEYs:IF as<>" THEN 2450 as=INKEYs:IF as=" THEN 2460	[5B6E]	2120	IF INKEY(38)(>-1 THEN maxi=-1:GOSUB	FBGB43
1	2470	IF as=")" THEN IR I	[6090]	3140	3498:SOTO 2888 IF (INKEY(9)<>-1 OR JOY(8)=16) AND	[99D4]
1	2460	IF a\$<>"n" THEN 2458	CDAIDO		auswahl THEN 3198	[D6@C]
1	2498	##="Noch min Angriff (j/n)":80TO 14	100202	3150	IF auswahl THEN 2820	[3490]
	2500	MODE 1:PRINT	[C030] [5340]	3160	IF INKEY(45)(>-1 THEN as="j":RETURN	repact
1		PRINT"GRATULIERE" PRINT: PRINT	[9576]	3170	IF INKEY(46)<>-1 THEN as="n":RETURN	[EB48]
		PRINT"Sie haben hiermit "; status#(s			The state of the s	C9C543
1						

3180 GOTO 2820	107001	1 7/00 -010	
	[9722]	3690 x=x+212	[F5FE]
3190 SOUND 1,150,5:SOUND 1,100,7:SOUND 1		3700 IF x>632 THEN x=x-632	[BIDC]
,50,5	[5048]	3718 POKE ds+1299,x MOD 256	[7624]
3200 CALL deleter	CEDOCI	3720 POKE ds+1380, INT (x/256)	
3210 1c=PEEK(&8D56)	(FDEA)	3738 CALL karte	[009A]
3220 IF 1c<>15 AND 1c<>255 AND 1c<>248 1		TO A NEW T CE	[F7CØ]
HEN 3248		3740 NEXT j	[A26E]
	[1BCE]	3758 PEN 3:DRAMR 8,8,3	E4DD41
3238 1c=PEEK(&8058)	EF3F2J	3760 RETURN	18CA01
3240 IF INKEY\$<>*" THEN 3240	[7864]	3778 REM Upro Armeen verschieben ******	
3250 IF 1c=0 THEN m1\$=m\$:m\$="Wasser """		TOP ATTITUDE TO THE TOP OF THE TO	[BFBA]
nl#:GOSUB 4868:m#=m1#:CALL darst;		3780 ms="Von welchem Land wollen Sie Arm	
GOTO 2818	F 0 7/7/5 2	men"+n1\$+"abziehen"	[2046]
77/8 F001-02 50 1 -52-11-75	[A300]	3790 auswahl=1:GOSUB 2770	[6599]
3268 FOR ca=ds+27 TO ds+27+41=38 STEP 38		3888 IF b=s THEN 3838	[F@D2]
	[8858]	3810 IF v>5 THEN as=" (noch) " ELSE as=""	110023
3270 IF PEEK(ca)=1c THEN 3320	[9270]	The state of the s	
3280 NEXT CA	[7E28]	3000 00	[8F82]
3290 PRINT dels; "Keine Identifikation ac	LILLE	3828 m\$=art1\$(art)+ln\$+" gehoert Ihnen"+	
eglich"		a\$+nl\$+"nicht. ":GOSUB 4068:RETURN	[8C22]
TYRE OFINTEDIALS	(3B32]	SHOW IF az=1 THEN as="Nur sine Armen"+ar	
3300 PRINT"Bitte nochmals auswachlen";	[4650]	t7\$(art)+1n\$+n1\$;GOSUB 4868;RETURN	[4BAE]
3318 CALL darst160TD 2828	[9E40]	3840 v=az-1	
3329 ln\$=""	[D7CE]	TOSO DOTAL del calling in a	[FFB6]
3330 FOR j=ca+1 TD ca+12		3858 PRINT dels: "Wieviele Armeen Hollen	
3340 lns=lns+CHRs (PEEK (j))	[9ED8]	Sim";art3\$(art);n1\$;ln\$;" abziehen	
	[6840]	(max.";v;")";1605UB 3388	[SFAA]
3350 NEXT 1	[DC40]	3868 IF ze>v THEN 3850	[3BE4]
3360 b=PEEK(ca-16):az=PEEK(ca-15):maxima	1	3878 IF ze=8 THEN RETURN	
=PEEK(ca-14);art=PEEK(ca+13)	[417E]	3888 v=zetPOKE ca-15,az-v:cav=ca	[CA78]
3378 RETURN	[AA9A]	TROO - TO COLO DAD - NOT CAVECA	[6200]
3390 REM Upro Input ####		3898 ms="Sie haben"+STR\$(v)+" Armeen"+n1	
	[8220]	\$+"In weiches Land soll verschoben	
3390 PRINT CHR*(8); CHR*(8); PEN 1: CALL 8	1	werden"	[5564]
BB81	[2B3A]	3900 auswahl=1:60SUB 2770	[BBF2]
3490 i=0:e(1)=0:e(2)=0	[6EB4]	3910 IF b=s THEN 3948	(F2DA)
3410 as=INKEYs: IF as="" THEN 3410	[2BEB]	3929 IF v>5 THEN a\$=" (noch)" ELSE a\$=""	CIZDIII
3428 IF INKEY(79) (>-1 AND 1<>8 THEN #(1)	CZDEG3	AND THE THE THE THOUSEN PERSON ASSESSMENT	
effect of a POINT COMAZON A F OURSEAN		7070 4 1444 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	[EAGA]
=8:1=1-1:PRINT CHR\$(8);".";CHR\$(8);		3930 m\$=art1\$(art)+ln\$+" gehoert Ihnen"+	
2 GOTO 3410	[2824]	a\$+n1\$+"nicht. "1605UB 4060180TO 38	
3438 IF INKEY(18)<>-1 OR JOY(8)=16 THEN		98	[BFCB]
3478	[3408]	3948 IF ca=cay THEN 4888	
3440 IF a*<"8" OR a*>"9" OR i=2 THEN 341	201003	3950 CALL vp,s,cav,1c	CFB1A1
O DIE BY , DE 1-2 IMEN 341		7700 CHALL VP;B;C#V;IC	[AB26]
7450 004NT -44-444-415 444 4 44	[C2C0]	3960 IF PEEK (ds+1271)=255 THEN 4800	(A1EØ)
3450 PRINT a*;:i=i+1:e(i)=VAL(a*)	[AF9A]	3978 ms="Kein Verschieben moeglich"+nl\$	[6056]
3460 GOTO 3410	[771C]	3980 GOSUB 4060	[4DBC]
3478 IF i=1 THEN zeme(1) ELSE zeme(1)+18		3998 BOTO 3898	
+e(2)	T44E03	4800 vmax=MIN(v,maxima-az)	[8644]
3480 PEN 3: CALL &BB84: RETURN	[7996]	AGIO DOTATY delay suggested and a	[7F72]
3490 REM Upro Aresenzahl darstellen ****	177703	4010 PRINT dels; "Wieviel Armeen"; arts(ar	
**************************************		t); In\$; nl\$; "(max, "; vmax; ") ";	[7DBØ]
	[4896]	4020 SOSUB 3380	[89AB]
3500 CALL deleter	[2212]	4030 IF ze>vmax THEN 4010	[8246]
3510 IF maxi THEN m1 = "Maximale Armennza		4040 POKE ca-15, az+ze: v=v-ze	(FF1C)
hi" ELSE ais="Thre Armeen"	CARE43	4050 IF V>0 THEN 3890 ELSE RETURN	
3520 FOR j=1 TO 3	[SABE]	ARAR REN Inco Martes and Test and	[5910]
3530 PRINT del\$; m1\$	E07DC1	4868 REM Upro Warten auf Tastendruck ***	
3540 TAG		4070 DOZAT	[9AE2]
	(A6D0)	4070 PRINT del\$; #\$; "Bitte Taste druecken	
3550 FOR k=ds+11 TO ds+1241 STEP 30	198591	***	[2E62]
3568 IF NOT (maxi) AND PEEK(k)()s THEN 36		4080 IF INKEY\$<>*" THEN 4080	[1A70]
48	[8656]	AGOG LEITLE TARKELLA ME LIEUE	(FD26)
3570 x=FNdeek(k+3)-FNdeek(ds+1299)	[125A]	4180 RETURN	
3580 IF x<-320 THEN x=x+640	[6860]		[808A]
			[3F4E]
	[AA5A]	4120 1z=PEEK (ds+1282-s)	[ABDE]
3600 Y=PEEK (k+5) 1 TAG	E4D6C3	4130 nl=INT(1z/3): IF nl<4 THEN nl=3	[DEDE]
3618 MOVE 2*x+8,2*y	[1272]	4140 nk=0	[895E]
3620 IF maxi THEN DRAWR 0,0,1:a\$=STR\$(4150 FOR 1=ds+1284 TO ds+1293 STEP 3	[C296]
PEEK(k+2)):PRINT RIGHTS(as,LEN(as)-			[C51E]
1);; GOTO 3640	CDOCAT		
3638 DRAMR 8,8,3:45-5TR\$ (PEEK (k+1));PR	CDAC43		[A668]
		4180 nel=INT(el(a)*aprol/18)	[6A24]
INT RIGHT*(a*,LEN(a\$)-1);	[7F6E3	4190 n=n1+nk+nel	[E2C2]
3640 NEXT k	[BARE]	4296 IF n+a(75 THEN status=INT(n+a/15)+1	
3650 IF INKEY#<>"" THEN 3650	[2286]		[7856]
3668 TAGOFF: PRINT "Bitte Taste druecken		4016 CETUDAL	
W ₁	[E56C]	ADDR DEM IL - Z-A NAM	[608E]
3670 WHILE INKEY#="":WEND		4770 COUNTY 1 15 Tannih	[C9D8]
3680 x=FNdeek(ds+1299)	[426C]		[CD34]
NAME ATTIMETER (UST1277)	[4D36]	Listing 1. Erobern Sie die Welt (Schluß)	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

```
18 DATA 243,237,115,113,141,49,129,1827
28 DATA 146,237,75,123,146,221,33,981
38 DATA 99,141,17,80,192,237,83,849
48 DATA 100,141,17,160,192,237,83,938
58 DATA 102,141,151,221,119,11,221,966
68 DATA 119,5,33,64,1,151,237,610
78 DATA 66,33,1,0,48,68,33,249
88 DATA 128,2,237,66,151,203,60,847
98 DATA 203,29,203,31,203,60,203,932
100 DATA 29,203,31,203,63,203,63,795
110 DATA 203,63,203,63,203,63,795
110 DATA 23,63,203,63,203,63,203,1001
120 DATA 23,23,31,203,63,203,63,203,1001
120 DATA 64,2,100,141,17,80,0,386
140 DATA 151,237,82,237,91,111,141,1050
150 DATA 25,221,203,5,134,209,221,1018
160 DATA 126,6,221,114,7,214,4,692
170 DATA 131,71,24,26,209,122,22,605
180 DATA 6,25,43,237,66,9,35,415
190 DATA 66,71,62,3,184,210,194,792
220 DATA 138,114,35,5,5,5,5,307
230 DATA 66,7,71,56,232,120,50,604
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         250 DATA 109,141,237,75,123,146,33,864
260 DATA 64,1,151,237,66,48,21,588
270 DATA 42,109,141,17,64,1,9,383
280 DATA 22,782,221,126,6,254,0,926
290 DATA 194,13,138,43,195,13,138,734
380 DATA 42,100,141,41,17,08,25,333
310 DATA 42,100,141,48,13,42,102,488
320 DATA 141,34,100,141,17,89,0,513
330 DATA 25,34,102,141,42,102,141,587
340 DATA 27,208,199,151,237,82,32,926
350 DATA 6,237,123,113,141,251,201,1072
360 DATA 221,203,5,70,194,238,137,1068
370 DATA 221,203,5,70,194,238,137,1068
370 DATA 25,43,62,2188,36,222,598
400 DATA 32,11,237,75,123,146,51,675
420 DATA 32,11,237,75,123,146,51,675
420 DATA 32,11,237,75,123,146,51,675
420 DATA 22,0,25,24,228,129,369,389
436 DATA 22,0,25,24,228,129,36,212,700
410 DATA 32,11,237,75,123,146,51,675
420 DATA 32,11,237,75,123,146,51,675
420 DATA 22,0,25,24,228,129,36,215,700
410 DATA 22,0,25,24,228,129,369,389
436 DATA 22,0,25,24,228,129,36,217,64
450 DATA 22,0,25,24,228,129,3627
440 DATA 14,81,151,187,32,12,221,764
450 DATA 141,81,151,184,32,7,58,654
480 DATA 147,141,71,195,39,138,62,753
Listing 2. Maschinencode bringt Geschwindigkei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (0072)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [54C2]
[EE22]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [51A8]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [202E]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [46AE]
[4EFE]
[E31E]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      [3106]
[3106]
[29FC]
[6C2A]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [ 2AGE ]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [6690]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [0800]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      [1790]
[CEDA]
[8D50]
[F024]
[C764]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [BE30]
[A648]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [08£2]
[079E]
[420C]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [946A]
[D4FB]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         CD53C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [9084]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [DD84]
[4840]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      [AF56]
[7596]
[25DC]
[936A]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [1FD0]
[2DF0]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [DA52]
[B504]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [86B@]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [2D24]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       [9909]
  248 DATA 66,9,71,56,232,120,58,684
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (BFBA]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Listing 2. Maschinencode bringt Geschwindigkeit
```

```
490 DATA 1,184,32,11,122,230,119,699
500 DATA 27,221,126,9,230,136,24,833
510 DATA 25,62,2,184,32,11,122,438
520 DATA 230,51,87,221,126,9,230,954
530 DATA 204,24,9,122,230,17,87,693
540 DATA 204,24,9,122,230,17,87,693
540 DATA 221,126,9,230,238,178,119,1121
550 DATA 221,203,5,70,194,100,138,931
560 DATA 35,58,107,141,214,4,128,687
570 DATA 71,81,19,51,138,237,71,864
580 DATA 76,146,58,120,146,111,38,715
590 DATA 6,205,29,186,17,80,141,660
600 DATA 1,96,141,237,160,3,237,875
610 DATA 160,3,43,43,205,38,188,680
620 DATA 235,183,237,66,9,235,56,1021
630 DATA 237,201,42,96,146,203,37,796
640 DATA 203,20,34,44,179,58,120,658
650 DATA 203,20,34,44,179,58,120,658
650 DATA 20,34,46,179,205,25,189,690
670 DATA 62,203,37,38
                                                                                                                                                                                                                                                             900 DATA 3,253,33,99,141,253,54,836
910 DATA 0,0,126,229,33,32,141,561
920 DATA 253,94,0,22,0,25,119,513
930 DATA 253,52,0,225,17,9,0,556
940 DATA 183,237,82,126,163,40,74,925
950 DATA 221,190,0,32,10,33,95,581
960 DATA 146,54,255,237,123,113,141,1069
                                                                                                                                                                                                             [E15A]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [FF0C]
[3876]
                                                                                                                                                                                                            [457A]
                                                                                                                                                                                                            [1ASA]
[D7FC]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           EB2CA3
                                                                                                                                                                                                            [D9AC]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [ BAB6 ]
                                                                                                                                                                                                                                                             970 DATA 201,35,229,33,32,141,253,924
980 DATA 70,0,190,32,8,225,120,645
990 DATA 75,0,190,32,8,225,120,645
1000 DATA 16,242,33,131,141,17,30,618
1010 DATA 16,242,190,32,18,17,305
1020 DATA 16,0,183,237,82,221,126,865
1030 DATA 4,190,32,3,25,24,167,445
1040 DATA 252,24,186,25,16,232,237,945
1050 DATA 123,113,141,201,253,126,0,957
1060 DATA 254,0,200,225,61,253,119,1112
1070 DATA 0,24,165,0,0,0,0,189
                                                                                                                                                                                                              (EBAE)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [48E4]
                                                                                                                                                                                                             [7888]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [4FCD]
                                                                                                                                                                                                             [ 908d ]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CORON Y
                                                                                                                                                                                                             EAD021
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [9894]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [A882]
                                                                                                                                                                                                             [CFFC]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [1908]
                                                                                                                                                                                                            [ 43CC ]
[F 9CC ]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [B28@3
                                                                                                                                                                                                            (FØ64)
(9F50)
                                                                                                                                                                                                                                                           1000 REM Maschinencode in den Speicher b

2010 REM

2020 MEMORY &8998:adr=&8999:laenge=0:zei

2036 RESTORE

2040 FOR 1=1 TO 7

2052 READ byte


2070 FF byte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CCC401
600 DATA 91,96,146,58,120,146,111,760
600 DATA 91,96,146,58,120,146,111,760
600 DATA 38,0,205,29,186,17,80,557
700 DATA 141,235,1,96,141,237,160,1011
710 DATA 3,237,169,3,235,43,43,724
720 DATA 205,30,180,235,183,237,66,1152
730 DATA 205,30,180,235,183,237,66,1152
730 DATA 205,30,180,235,183,237,66,1152
740 DATA 102,146,54,0,35,16,251,604
750 DATA 141,14,0,17,108,146,251,604
750 DATA 141,14,0,17,108,146,251,520
760 DATA 27,18,126,33,106,146,95,551
770 DATA 22,0,151,237,82,52,42,586
600 DATA 111,141,17,30,0,151,25,475
810 DATA 22,0,151,237,82,52,42,586
810 DATA 200,17,6,0,151,25,126,525
830 DATA 184,40,17,4,237,91,107,680
840 DATA 141,17,19,19,237,83,107,625
850 DATA 141,42,111,141,24,177,42,698
860 DATA 17,442,111,141,24,177,42,698
870 DATA 190,40,172,151,18,4188,883
880 DATA 190,40,172,151,18,24,188,883
880 DATA 33,95,146,54,0,237,115,690
870 DATA 113,141,221,1116,2,221,102,910
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [7DD4]
                                                                                                                                                                                                            [F5E6]
[5CB8]
[7502]
[0788]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            034BE 1
                                                                                                                                                                                                             [2004]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [1E40]
                                                                                                                                                                                                            (D1E2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CØ4BCJ
                                                                                                                                                                                                            [9E5A]
(EB68)
                                                                                                                                                                                                                                                               2070 POKE adr.byte:adr=adr+1:laenge=lae
nge+1:summe=summe+byte
2080 NEXT i
2090 READ qsum
                                                                                                                                                                                                             [8172]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (DØFE)
                                                                                                                                                                                                             [ DDD001
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [37DA]
                                                                                                                                                                                                            [7454]
[2876]
                                                                                                                                                                                                                                                                                      IF summe<>gsum THEN PRINT*Fehler in Zeile*;zeile:END
                                                                                                                                                                                                                                                                2100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [2108]
[AE5A]
                                                                                                                                                                                                            [8304]
[3D74]
                                                                                                                                                                                                                                                               2110 zerle=zerle+10:summe=0
2120 GOTO 2040
2130 SAVE "risikomc.obj",b,&8999,laenge
2140 END
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [9608]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [6630]
                                                                                                                                                                                                             [8024]
                                                                                                                                                                                                            [5FD2]
[A20E]
                                                                                                                                                                                                                                                               Listing 2. Maschinencode bringt Geschwindigkeit (Schluß)
                                                                                                                                                                                                            [EDEA]
```

40 REM Laenderdaten (37211-37470)	[87E03	320 DATA 0,0,21,288,72,3,15,79,0,0,0,0	
50 DATA 0,0,20,36,0,174,1,240,255,0,0,0,		,0,0,94,Angola,1	[57E4]
0,0,0,0,239,Alaska,1	[C62E]	330 DATA 0,0,30,298,50,3,94,15,91,0,0,0,	
40 DATA 0,0,50,84,0,182,1,239,235,251,75	[9070]	0,0,0,79,Suedafrika,1	[BAAE]
.0,0,0,0,0,255,Kanada,1 70 DATA 0,0,40,58,0,152,1,255,190,0,0,0,	145/63	340 DATA 0,0,19,320,120,3,90,241,14,0,0, 0, 0,0,0,0,0,27,Amgypten,1	[38CC]
0,0,0,0,251,USA,0	[7384]	350 DATA 0.0,22,324,108,3,10,98,27,91,15	
80 DATA 0,0,20,38,0,120,1,251,250,0,0,0,		,0,0,0,0,14,Sudan,2	756981
6,0,0,0,190,Meximu,1	[2A64]	360 DATA 0,0,26,340,88,3,15,14,241,79,0,	
90 DATA 0,0,9,74,0,183,1,190,187,0,0,0,0		0,0,0,0,91,Ostafrika,1	[DCC4]
,0,0,0,250,Mittelamer.,1 100 DATA 0,0,15,94,0,91,1,250,234,197,25	(FEDØ)	370 DATA 0,0,100,408,184,4,67,85,84,181, 164,245,160,237,0,240,UdSSR,0	[9164]
4,0,0,0,0,0,187,Kolumbien,1	[ECAB]	390 DATA 0.0,25,346,128,4,27,84,181,164,	L72073
110 DATA 0.0.10.112.0.95.1.187.197.0.0.0		91,0,0,0,241,Saudiarabien,1	[8590]
,0,0,0,0,234,Venezuela,1	[@B64]	390 DATA 0,0,19,368,138,4,241,84,248,164	
120 DATA 0,0,16,90,0,75,1,187,197,174,17	F40007	.0,0,0,0,0,191, Iran,2	[682E]
5,8,8,8,8,9,254,Peru,1	[42AB]	488 DATA 0,0,32,406,134,4,101,240,245,22	EA4C63
130 DATA 0,0,35,146,0,61,1,234,187,254,1 74,238,26,0,0,0,197,Brasilien,1	[5542]	5,241,0,0,0,0,164,Indien,1 410 DATA 0,0,21,460,158,4,240,245,8,8,8,	(H4C01
140 DATA 0,0,15,118,0,62,1,254,197,239,1		0,0,0,0,160,Mongolei,0	[2818]
75,0,0,0,0,0,174,Bolivien,i	CAE293	420 DATA 0.0.45,472,142,4,240,160,180,22	
150 DATA 0,0,9,110,0,39,1,254,174,238,0,		5164.0.0.0.0.245.China.1 430 DATA 0,0.8,546,146,4,245,0,0,0,0,0,0	[2CEC]
0,0,0,0,0,175,Chile,1	(604E)		(3864)
160 DATA 0,0,21,122,0,39,1,175,174,197,0	[6FD4]	,0,0,160,Japan,1	100041
178 DATA 0,9,24,214,0,195,1,255,69,8,8,9	601077	440 DATA 0,0,20,484,116,4,164,245,229,0, 0,0,0,0,225,Thailand,1	[9CDC]
,0,0,0,0,235,Grownland,1	(5A4E)	450 DATA 0,0,24,514,89,4,225,244,8,8,8,8	
180 DATA 0,0,17,295,185,2,240,85,80,235,		,0,0,0,229, Indonesien,1	(8F8Ø)
0,0,0,0,0,69,5kandinavien,1	[E39E]	460 DATA 0.0,44,556,46,4,229,0,0,0,0,0,0	
170 DATA 0,0,7,272,167,2,69,85,0,0,0,0,0	[6008]	,0,6,244,Australien,1	CD7CC1
200 DATA 0,0,22,282,157,2,240,84,90,76,8		470 DATA 0,150,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	[95EB]
1,80,69,0,0,85,Mitteleuropa,1	[5734]	480 DATA 0.0.0.0.0	[5320]
210 DATA 0,0,16,255,0,147,2,75,85,0,0,0,0		3490 REM Bildschirmdaten (37505-42563) #	
0,0,0,0,01,Westeuropa,1	(9098)	*****	[C92E]
220 DATA 0,0,18,330,146,2,248,181,241,85	[043E]	3500 DATA 192,0,64,235,138,0,32,240,214,	[1470]
230 DATA 0,0,25,232,0,132,3,255,81,78,95		3518 DATA 158,8,3,255,32,8,57,255,185,8,	P T T T T W T
,0,0,0,0,0,75,Marokko,1	(8842)	4.240.34.0.34.240.213.0.	[9DBE]
240 DATA 0,0,22,268,129,3,75,85,90,30,26	647003	3520 DATA 44.0.3.239.6.0.5.239.60.0.3.25	
,95,0,0,0,78,Algerien,1	[67CB]	5,36,0,3,255,31,0,59,235,101,0	(FF1A)
250 DATA 0,0,24,300,128,3,79,85,27,14,10 ,30,8,0,0,90,Libyen,1	[65FE]	3530 DATA 8,240,34,0,31,240,60,0,22,240,	[9ED8]
269 DATA 0,0,14,224,0,116,3,75,79,26,0,8	442. 23	134,0, 3540 DATA 28,0,8,255,7,0,22,255,47,0,9,2	
.0.0.0.9.9.95, Mauretanien, 1	[B9BA]	55,35,0,3,255,3,0,3,255,27,0	187721
270 DATA 0,0,30,230,0,100,3,95,78,30,31,		3550 DATA 3.255.7.0.51.255.97.0.9.240.21	
197,0,0,0,0,26,Mall,1	[11F0]	,0,3,240,8,0,49,240,10,0	[C6D4]
200 DATA 0,0,14,272,110,3,26,78,90,10,31 ,0,0,0,0,30,Niger,2	[87A8]	3560 ĎAŤA 20,240,14,0,71,240,85,0, 3570 DATA 28,0,8,239,6,0,23,239,47,0,11,	[FØ68]
290 DATA 0.0,10,296,108,3,30,90,14,15,31		255,32,0,4,255,3,0,3,255,39,0	[70D41
,0,0,0,0,10,Tschad,2	[F468]	3580 DATA 46.235,78,0,3,240,18,6,4,240,6	
300 DATA 0,0,16,264,98,3,26,30,10,15,0,0		,0,3,240,7,0,164,240,85,0,	[3CA2]
.0.0.0.31.Nigeria,1 310 DATA 0.0.31.296.90.3.31.10.14.91.79.	[B76C]	3590 DATA 24,0,52,255,40,0,6,255,33,8,7,	[46D01
74.0.0.0,15,Zair=,1	[66DC]	255,44,0,47,255,118,0	F-400m1

3600 DATA 4,240,6,0,4,240,3,0,170,240,83		4168 DATA 4,8,4,248,182,8, (613C)
3610 DATA 24,0,57,239,31,0,12,255,31,0,1	(E1B0)	4170 DATA 46,0,01,255,7,0,36,255,106,0,0
5,255,36,0,44,235,121,0 3620 DATA 6,240,4,0,176,240,83,0,	[C776] [A888]	4180 DATA 23,240,3,0,5,240,101,0, 19DE41 4190 DATA 48,0,79,255,6,0,34,255,106,0,1
3630 DATA 29,0,53,255,14,0,12,255,29,0,3 ,255,14,0,14,255,37,0,46,255	COE7A3	4200 DATA 7.240.97.0. [1408]
3640 DATA 98,0,6,240,14,0,8,240,5,0,167, 240,91,0,	[8824]	4210 DATA 47,0,129,255,96,0,9,88,6,0,12, 95,192,240,18,245,23,240
3650 DATA 32,0,44,239,33,255,28,0,3,255, 16,0,17,255,29,0,46,235,101,0	£470C3	4228 DATA 5,0,3,240,100,0, (6032) 4238 DATA 47,0,61,255,5,0,63,255,96,0,8,
3668 DATA 9,248,13,4,7,248,6,8,166,248,5	[2F36]	90,7,8,12,85,233,240 [1476] 4240 DATA 5,0,3,240,180,8, [FF36]
3670 DATA 30,0,77,255,8,0,3,255,19,0,3,2 55,19,0,12,255,35,0,30,255	[C2C6]	4250 DATA 46,8,60,251,9,0,56,255,6,15,90 ,0,6,80,7,15,13,85,160,240 [6ADC]
3680 DATA 127,0,9,240,4,0,168,240,88,0, 3690 DATA 24,15,48,239,38,255,5,0,9,255,	(F 76A)	4260 DATA 8,160,15,240,22,245,20,248,187
11,0,4,255,12,0,3,255,8,0,12,255 3700 DATA 29,0,43,235,126,0,9,240,4,0,16	[8D14]	4270 DATA 46,0,63,255,5,8,54,255,6,8,4,1 5,93,8,89,3,15,19,85,232,240 [A74A]
8,240,87,15, 3710 DATA 21,15,89,255,3,0,15,255,6,0,5,	[A85C]	4280 DATA 107,0, [D990] 4290 DATA 42,0,68,251,5,8,49,255,12,8,3,
255,7,0,7,255,11,0,12,255,27,0 3720 DATA 44,255,51,0,10,69,53,0,3,248,1	(862E)	15,105,0,17,85,131,240,59,160 [BDDC] 4300 DATA 36,245,5,240,109,0, [2492]
0,0,9,240,3,0,167,240,87,15, 3730 DATA 21,0,47,239,73,255,3,0,10,255,	CBC5A3	4318 DATA 45,0,67,255,3,0,49,255,14,0,3, 15,97,0,24,85,238,248,108,0, [756A]
10,0,10,255,33,0,30,235,60,0 3740 DATA 22,69,44,0,3,240,9,0,180,240,6	(8848)	4326 DATA 43,0,61,251,11,0,47,255,16.8.3
5,0, 3750 DATA 21,0,110,255,4,0,8,255,12,0,13	[2542]	.15,93,0,29,65,127,240,67,160 [GADC] 4330 DATA 31,245,5,240,14,0,3,240,90,0, (B63A) 4340 DATA 41,0,65,255,9,0,43,255,21,0,3,
,255,23,9,41,255,54,8,24,69 3760 DATA 43,0,5,240,7,0,179,240,86,0,	[53 86]	15,93,0,28,85,230,240,14,0 (09A0)
3770 DATA 19,0,45,239,07,255,11,0,21,255,20,15,44,235,48,0,23,69	[831C]	4360 DATA 39,0,66,251,5,0,46,255,11,0,8,
3780 DATA 12,240,7,0,7,240,10,0,4,240,5, 9,190,240,87,0,	[8758]	4370 DATA B,245,59,160,31,245,5,240,14,0
3790 DATA 13.0,131,255,15,0,23,255,24,15	[E25E]	4389 DATA 37,9,79,255,3,9,38,255,16,8,8,
3800 DATA 4,0,215,240,87,0, 3810 DATA 14,0,46,239,77,255,16,8,17,255	[7EBC]	4390 DATA 229,240,16,0,4,180,87,0, [DER80] 4480 DATA 35,8,66,251,81,8,3,15,91,0,29,
3820 DATA 3,235,47,0,23,69,18,240,3,0,21	(EBIE)	85,58,240,6,0,57,240,18,245 4410 DATA 48,160,37,245,4,240,16,0,4,180
5,240,97,8, 3830 DATA 18,9,120,255,18,8,23,255,3,8,3	(35F41	4420 DATA 30,0,116,255,37,0,3,15,90,0,42
,255,28,0,24,255,15,0,9,255 3840 DATA 41,0,23,69,17,240,3,8,212,240,	(CCFE)	, e5, 11, 240, 9, 0, 25, 240, 7, 0, 163, 240 [E836]
91.0, 3858 DATA 14.8,44,239,84,255,8,8,21,255,	(4998)	4430 DATA 16,0,3,180,88,0,4440 DATA 29,0,119,251,36,0,3,15,88,0,44
32,8,24,235,16,8,11,235,39,15 3868 DATA 12,69,4,8,8,69,5,248,15,8,196,	[A1E4]	,85,7,84,10,0,23,240,9,0,56,240 [0DA4]
240,9,0,6,240,92,0,	(150E)	4460 DATA 28,0,121,255,36,0,3,15,66,0,4, B1,15,0,43,B5,5,B4,16,0,20,240 [192A]
3876 DATA 11,0,129,255,21,8,3,255,3,8,6, 255,31,0,20,255,20,0,10,255	[17E4]	4470 DATA 13.0,156,240,112,8, 4480 DATA 27.0,126,251,33,0,3,15,67,0,9,
3980 DATA 39,15,12,69,3,0,9,69,6,240,13, 0,198,240,10,0,5,240,91,0,	[9AB4]	81,10,0,40,85,7,84,16,6,19,248 (4838) 4490 DATA 14,0,54,240,33,245,28,160,48,2
3890 DATA 16,0,4,239,22,0,15,239,77,255, 27,0,3,255,30,5,255,30,6,16,235	[E7ØA]	45,20,0,3,180,89,0, 4500 DATA 25,0,111,255,8,0,10,255,33,0,3
3900 DATA 25,0,12,235,37,0,12,69,5,0,8,6 9,206,240,21,0,6,240,90,0,	[7F90]	4510 DATA 14,240,14,0,156,240,19,0,4,180
3910 DATA 14,0,5,255,25,0,78,255,40,0,3, 255,3,0,4,255,30,0,12,255,30,0	(630C)	4520 DATA 25,8,108,251,55,8,3,15,66,8,17
3920 DATA 6,255,39,0,12,69,3,0,12,69,204	(ASCA)	,81,12,65,3,0,25,65,6,64,27,0,13,24
3930 DATA 5,0,11,255,37,0,73,255,24,0,7, 255,5,0,3,255,37,0,10,235,77,0,11,6	47D043	4530 DATA 12,0,52,240,50,245,13,160,24,2 45,7,0,12,245,19,0,5,180,86,8, [70[A]
3940 DATA 5,0,11,69,197,248,28,0,9,240,8	(7086)	4540 DATA 23.0,108,255,58,0,3,15,65,0,18 ,81,4,85,3,0,4,85,3,0,25,85,6,84,16
3950 DATA 53,0,72,255,23,0,8,255,49,0,8,	[BA60]	4550 DATA 14,84,11,248,11,8,139,248,18,8
255,79,0,8,69,59,14,69,194,240 3966 DATA 30,0,10,240,87,0,	[36E4] [2BBA]	,10,240,17,2,5,180,87,0, 4560 DATA 23,0,108,251,59,0,3,15,64,8,19
3970 DATA 52,0,72,255,24,0,8,255,49,0,7, 235,78,0,9,69,5,0,15,69	[E3CC]	,81,3,85,4,0,4,85,4,0,14,85,10,0,38 ,84 4520 DOLO R 248 12 0 50 248 17 245 12 0
3980 DATA 194,240,31,0,11,240,85,0, 3990 DATA 52,0,71,255,24,0,9,255,53,0,3,	[2606]	4570 DATA 8,240,12,0,50,240,87,245,12,0, 11,245,14,0,8,180,85,0,
255,77,0,10,69,4,0,16,69 4800 DATA 194,240,31,0,11,240,85,0	[A610] [55B6]	4500 DATA 24,0,100,255,67,0,3,15,61,0,22 ,81,7,0,4,85,50,10,85,13,0,37,84 [DB46]
4810 DATA 52,0,72,255,22,0,10,255,131,0, 11,67,7,0,14,67,196,240	[437E]	4590 DATA 8,240,10,0,137,240,14,0,10,240 ,12,0,9,180,85,0,
4020 DATA 30.0,11,240,84,0, 4030 DATA 51,0,73,255,18,0,13,255,133,0,	[079E]	4400 DATA 23,0,75,251,74,0,3,15,40,0,23, B1,4,0,4,05,4,0,9,85,15,0,39,84,7,2
10,69,6,8,14,69,196,240 4848 DATA 32,0,11,240,83,0,	[7192] [2004]	4610 DATA 9,0,49,240,98,245,14,0,7,245,1
4050 DATA 51,0,73,255,17,0,25,255,111,0, 6,80,3,0,11,67,7,0,12,67	[19DC]	2,0,9,180,86,0, 4620 DATA 23,0,95,255,75,0,3,15,60,0,21
4868 DATA 194,240,35,0,11,240,82,0, 4878 DATA 51,0,74,255,15,0,27,255,189,8,	[D2C4]	81,9,0,3,85,8,0,6,85,15,0,39,84,7,2 40 4430 DOTA S M 143 248 17 8 5 248 18 8 12 10 CEE1
6,80,5,15,10,69,19,0,199,240 4980 DATA 35,0,7,240,84,0,	[928C] [D35E]	4630 DATA 9,0,142,240,13,0,5,240,10,0,12 ,180,85,0,
4890 DATA 48,0,77,255,14,0,28,255,103,0, 3,80,3,0,5,80,7,15,10,69,15,0	[9000]	4640 DATA 23,0,95,251,76,0,3,15,57,0,19, 81,11,0,5,85,9,0,6,85,15,0,39,84,6,
4100 DATA 201,240,16,0,6,240,17,0,3,240, 84,0,	[9070]	4650 DATA 10,8,8,181,39,240,95,245,13.0.
4110 DATA 50,0,75,255,17,0,27,255,97,0,4 ,80,3,0,8,80,4,0,11,49,13,0	[9300]	4,240,9,15,11,190,97.0, 4660 DATA 25,0,92,255,78,0,3,15,55,0,18,
4120 DATA 201,240,20,0,5,240,103,0, 4130 DATA 47,0,79,255,10,0,33,255,98,0,5	[CF96]	81,13,0,3,15,14,0,3,85,16,0,36,94,8 ,240
,80,3,0,8,80,5,0,3,69,3,0 4148 DATA 3,69,11,0,183,240,14,245,22,24	[@D46]	4670 DATA 10,0,140,240,14,8,3,240,9,15,1 1,190,87,0,
0,6,0,7,240,100,0, 4150 DATA 46,0,82,255,6,0,39,255,102,0,9	[676E]	4609 DATA 25,8,98,251,81,9,3,15,67,8,3,1
,80,8,0,4,69,11,0,223,240	[BC48]	Listing 3. Daten für tolle Grafik

E 15 0 7 15 10 0 4 05 27 0 10 04 10	1	5140 DATA 34 14 14 0 34 341 40 15 31 144	
5,15,8,3,15,12,8,4,85,27,8,18,84,18	CHARGE		ED8)
4690 DATA 31,181,8,248,24,164,96,245,14,	CECAA)	5170 DATA 48,0,40,255,14,0,10,250,111,0, 135,15,9,0,24,240,43,15,21,240 [3	SCF23
9,3,240,9,9,198,87,8, 4700 DATA 25,8,98,255,82,8,3,15,64,8,3,1		5190 DATA 27,0,32,240,134,0, [E	C183
5,15,0,3,15,13,0,3,85,29,0,17,84 4710 DATA 172,240,24,0,5,180,91,0,	(5CDC) [2E68]	5190 DATA 40,8,40,190,7,250,11,0,9,250,1 07,0,29,95,22,26,6,78,24,30 [4]	8143
4720 DATA 25,0,13,190,75,251,85,0,3,15,5 3,0,15,75,13,78,4,15,14,0,3,85,37,0		5200 DATA 23,10,5,90,21,14,8,91,7,0,25,2	140CJ
	C13202	41,42,0,20,164,30,0,33,225,131,0, [4 5210 DATA 45,8,35,235,6,258,17,0,7,258,1	70L J
4730 DATA 20,241,38,181,33,164,99,245,11	[A95C]		E8E J
4740 DATA 26,0,87,255,86,0,3,15,37,0,46,	(9FF2)	5230 DATA 47,0,32,190,6,250,16,0,8,250,1	
15,16,0,3,15,36,0,183,240,117,0, 4750 DATA 26,0,14,190,71,251,89,0,3,15,3	. // / 2.7	05,8,8,26,19,95,21,26,32,39,22,10 (5) 5240 DATA 27,14,14,91,3,15,19,241,48,8,1	SE461
B,8,29,75,18,78,21,0,3,15,35,8,23,2	[B@E2]	7,164,42,0,23,225,131,0,	PADES
4760 DATA 29,181,38,164,95,245,116,8,	[83CE]	5250 DATA 56,8,23,255,6,250,17,8,7,250,1 94,8,147,15,16,248,51,0,17,248,42,8	
4778 DATA 26,8,84,255,91,8,3,15,35,8,48, 15,22,8,3,15,35,8,184,248,117,8,	[BAD4]		EFE)
4788 DATA 25.8,17,198,46,251,5,0,7,251,1 82,8,3,15,34,8,31,75,11,78,28,8,3,9		5270 DATA 66,0,10,250,20,0,4,250,184,0,4	
0	[6464]	7,26,8,31,26,38,22,10,29,14,13,91,3	2A943
4798 DATA 34,8,26,241,29,181,37,164,98,2 45,112,8,	[3750]	5280 DATA 10,241,59,8,14,164,44,8,23,225 ,138,8,	100000
4800 DATA 26,0,61,255,6,0,8,255,102,0,81		5290 DATA 60,8,16,258,16,8,11,258,188,8,	MALE DE LA
,15,17,0,5,15,33,0,190,240,111,0, 4010 DATA 26,8,3,190,3,0,19,190,21,251,2	26.5931	147,15,71,8,14,240,44,8,23,240,130,	C961
1,8,8,251,163,0,31,15,34,75,21,78,1	[0012]	5380 DATA 75,0,7,250,138,8,46,26,6,31,29	
4820 DATA 9.90.38.0.24.241.29.181.39.164			39263
,96,245,111,0, 4830 DATA 26,0,3,255,3,0,39,255,23,0,6,2	[963A]		323A1
55,133,0,102,15,194,240,111,0,	[0312]	11,240,47,0,22,240,129,0,	CHECK 1
4840 DATA 25,0,3,170,5,0,10,190,17,251,2 6,0,5,251,133,0,33,75,23,70,32,70,1		5330 DATA 75,0,11,250,131,0,41,26,10,31, 12,30,12,31,23,10,26,14,19,71,12,0 [A	44683
5,27 4850 DATA 30,241,38,181,42,164,93,245,11	[4EB2]	5340 DATA 7,91,54,0,6,164,48,0,22,225,12	
0,0,	[3148]	5350 DATA 77,0,13,250,129,0,160,15,55,0,	13501
4860 DÁTÁ 25,0,3,255,5,0,33,255,28,0,5,2 55,132,0,102,15,197,240,110,0,	[1818]		33921
4870 DATA 25,0,4,190,4,8,19,190,14,251,2 8,0,4,251,133,0,33,75,23,78,33,90	(E66A)	21,10,26,14,37,91,57,0,6,164,49,0	HET I
4888 DATA 15,27,30,241,7,0,24,181,48,164		5370 DATA 3,225,6,0,12,225,130,0, [F 5380 DATA 78,0,17,250,126,0,156,15,57,0,	4F6]
,23,245,4,225,59,245,110,9, 4890 DATA 26,8,3,255,7,0,28,255,38,8,4,2	[232A]		SB381
55,135,0,103,15,5,0,25,240,8,0,156,	CCTTOI	21,10,25,14,37,91,59,0,3,164,50,0	100
4900 DATA 110,0,	[C332] [D282]	5400 DATA 4,225,9,0,5,225,18,15,116,0, [1] 5410 DATA 81,0,15,250,127,0,152,15,40,0,	CEC 1
4910 DATA 26,6,3,198,5,0,28,198,9,251,30 ,0,4,251,124,8,42,75,24,78,33,90,16			9683
,27	FERSET	,0,10,234,89,0,33,26,37,31,23,15,25	
4920 DATA 5,0,26,241,19,0,11,181,59,164, 8,245,11,225,54,245,111,0,	(E7B2)		52321
4930 DATA 26,0,3,255,5,0,29,255,32,0,3,2 55,122,0,116,15,6,0,26,240,24,0,137	1	5440 DATA 94,0,3,250,7,0,6,255,20,234,94	15FØ1
,248	CE7861	,0,149,15,152,0,5,15,110,0, [A 5450 DATA 95,0,14,187,20,234,3,197,91,0,	47M-49 T
4940 DATA 111,0, 4950 DATA 34,0,22,190,6,251,157,0,39,75,	[A38C]		A201
29,78,33,90,17,27,6,8,26,241,26,0 4960 DATA 60,164,27,225,47,245,111,0,	[C7B2]	5470 DATA 95,0,14,255,20,234,5,255,89,0,	
4970 DATA 34,0,28,255,156,0,119,15,6,0,2		146,15,72,0,4,240,79,6,9,240,107,0,	24321
8,240,27,0,131,240,111,0, 4980 DATA 33,0,28,190,153,0,39,75,34,76,	[7A3A]	5489 DATA 95,8,20,187,14,234,9,197,86,15 ,32,26,30,31,36,15,19,14,28,91,155,	
34,98,17,27,4,8,27,241,12,8,7,241,1	(8F40)	B (2)	SECOI
4998 DATA 52,164,38,225,43,245,112,8,	COL DO 1	5490 DATA 8,229,108,0, 5500 DATA 95,0,20,255,14,234,13,255,107,	14F43
5000 DATA 33,0,20,255,154,0,123,15,6,0,2 9,240,9,0,13,240,12,0,120,240,113,0		15,9,8,112,15,154,0,7,140,109,0, [B	32DE 3
	(EF28)	5510 DATA 94,8,21,187,13,234,18,197,82,0 18,26,15,0,26,31,47,15,11,14	CDE
5818 DATA 36,0,25,190,153,0,38,75,36,78, 33,90,18,27,6,0,30,241,5,0,16,241,1		5520 DATA 28,91,156,0,8,229,109,0, [0	38A1
5020 DATA 43,164,32,225,37,245,116,0,	EAC423 E1B9C3		2461
5030 DATA 35,0,27,255,151,0,127,15,5,0,5		5540 DATA 95,0,19,187,13,234,24,197,114,	96E 1
1,240,21,0,96,240,127,0, 5040 DATA 34,0,20,190,153,0,5,75,22,95,5	[B4C2]	5550 DATA 5,229,30.0,12,229,110,0, [F	9491
0,78,29,90,20,27,6,0,49,241,21,0,38 ,164	[6808]	5560 DATA 93,0,21,255,13,234,25,255,134, 0,78,15,114,0,11,240,28,0,14,240,10	
5858 DATA 32,225,5,245,7,225,9,245,132,8			18E)
5866 DATA 34,0,29,255,13,0,18,255,129,8,	[2728]	0,49,15,29,91,113,9,20,229,19,0	798E]
126,15,8,0,47,240,21,0,38,240,10,0	[1892]	5590 DATA 17,229,109,0, 5590 DATA 92,0,21,255,13,234,27,255,127,	ASAB
5878 DATA 41,240,134,6, 5080 DATA 33,8,30,198,13,8,4,198,133,0,3	[3B32]	0,80,15,122,0,14,240,17,0,22,240,10	2AB23
1,95,6,26,36,78,9,38,26,98,21,14,9,	[787A]	5600 DATA 91,8,21,187,43,197,123,8,54,15	J. C.
5898 DATA 45,241,24,8,33,164,15,8,38,225	DAMAGE	,26,91,124,0,17,229,13,0,21,229,107	542)
5100 DATA 34,8,29,255,11,8,7,255,131,8,1		5610 DATA 98,8,65,255,123,8,78,15,124,8,	E183
31,15,11,0,41,240,24,0,34,240,17,8 5110 DATA 36,240,134,0	CFE6E3 CBD3@1	5628 DATA B9.8.4.254.18.187.45.197.122.8	
5120 DATA 35,0,31,190,6,0,9,190,134,0,28	CDD301	124,12,23,41,130,0,10,224,16,0 (2)	3454] 242]
,95,11,26,26,70,16,30,8,10,19,90,22	(0748)	5640 DATA 88,0,68,255,122,0,75,15,155,0,	
5130 DATA 13,0,37,241,30,0,27,164,20,0,3		5650 DATA 86,0,8,254,15,197,43,197,124,0	EB2]
4,225,135,0, 5140 DATA 36,0,44,255,136,0,130,15,12,0,	[354243	,54,15,20,91,162,0,15,229,7,0 [0	S600) SEFE)
32,240,36,0,23,240,24,0,32,240,135,	[AC92]	5670 DATA 90,0,62,255,125,0,75,15,163,0,	
5150 DATA 37,0,42,190,17,0,7,250,112,6,2		14,248,13,0,38,248,68,8, 5680 DATA 88,0,11,254,12,187,41,197,127,	MDK1
8,95,17,26,16,79,17,30,17,10,10,90	[2306]		

0,13,94,39,15,20,91,167,8,18,229	[6238]	6179 DATA 112,8,6,175,37,238,142,8,5,79,	
5690 DATA 17,8,32,229,63,0, 5780 DATA 88,0,62,255,129,0,72,15,178,0,	[07D2]	218,8,79,244,49,8, 6188 DATA 112,8,41,255,167,8,198,8,91,24	[D3B8]
4,240,21,0,34,240,60,0, 5710 DATA 89,0,20,254,43,197,128,0,18,94	[746A]	0,49,0, 6190 DATA 112,0,6,175,22,238,9,0,3,238,1	[7E64]
,34,15,17,91,200,0,37,229,54,0, 5720 DATA 88,0,64,255,129,0,70,15,202,0,	[9EBE]	68,0,190,8,25,244,7,0,46,244,49,0, 6200 DATA 112,0,32,255,176,0,189,0,17,24	[4000]
31,240,56,0,	[DA501	0,22,0,41,240,51,0,	[A5D41
5730 DATA 90,0,20,254,52,197,120,0,25,94 ,20,15,23,91,210,0,34,229,46,0,	[236C]	6218 DATA 112,0,7,175,26,238,175,9,186,0	[4F44]
5740 DATA 90,0,70,255,122,0,68,15,208,0, 28,240,54,0,	[6054]	6220 DATA 114,0,32,255,174,8,234,8,34,24 0,52,0,	[8848]
5750 DATA 91,0,16,254,56,197,118,8,27,94 ,18,15,25,91,217,8,16,229,56,0,	[9FD8]	6230 DATA 113,0,6,175,27,238,174,8,232,0	[DFBØ]
5760 ĎATÁ 91,0,77,255,115,0,69,15,225,0, 14,240,50,0,	[5458]	6248 DATA 113,0,34,255,173,8,232,0,34,24	[584C]
5770 DATA 92,0,15,254,71,197,105,0,32,94		6250 DATA 113,0,6,175,23,238,176,0,232,0	
11,15,25,91,226,0,3,15,60,0, 5780 DATA 93,0,87,255,103,0,68,15,226,0,	[7308]	,33,244,55,0, 6260 DATA 113,0,26,255,101,0,232,0,31,24	[5DB4]
3,15,60,0, 5790 DATA 93,0,19,254,72,197,100,0,35,94	[8290]	0,57,0, 4270 DATA 114,0,5,175,10,238,103,0,231,0	[1050]
,3,79,5,15,25,91,225,8,3,15,60,8, 5800 DATA 94,0,25,255,3,174,61,255,99,0,	(FE7E3	,27,244,62,0, 6280 DATA 114,0,23,255,183,0,232,0,24,24	[9689]
37,15,3,79,30,15,225,0,3,15,40,0, 5010 DATA 95,0,20,254,17,174,50,197,101,	[F66E]	0,64,0, 6290 DATA 114,0,6,175,15,238,185,8,234,0	E81541
0,35,94,10,79,23,91,226,0,3,15,60,0	[598A]	,19,244,67,0,	(BCCE)
5828 DATA 96,0,19,255,17,174,58,255,161,	F340M3	6300 DATA 114,0,20,255,196,0,234,0,12,24 0,74,0,	[7F46]
0,35,15,10,79,25,15,210,0,9,240,6,0	[9F2A]	6310 DATA 115,0,5,175,15,238,185,0,235,0	[6DAE]
5830 DATA 3,248,59,0, 5840 DATA 97,0,20,254,29,174,44,197,101,	[5882]	6320 ĎATÁ 115,0,20,255,255,0,250,0, 6330 DATA 116,0,6,175,12,238,255,0,251,0	[CBBA]
0,36,94,£1,79,23,91,209,8,21,244,58	[F66A]	,	[ADDA]
5858 DATA 108,8,17,255,20,174,44,255,188 ,0,37,15,11,79,23,15,186,8,9,246,14		6340 DATA 116,0,17,255,255,0,252,0,6350 DATA 117,0,5,175,12,238,186,0,238,0	(4ADØ)
,0	[21E0]	,7,244,75,0, 6360 DATA 117,0,14,255,189,0,234,0,18,24	ED7683
5860 DATA 21,240,58,8, 5870 DATA 101,8,17,254,28,174,41,197,102	[79E6]	0,68,0, 6370 DATA 118,0,5,175,8,238,189,0,230,0,	(0976)
,0,36,94,14,79,21,91,109,0,9,244,11	[E38A]	17,244,73,0. 6380 DATA 118,0,14,255,255,0,253.0.	(F86C) [D4D8]
5880 ĎATA 22,244,57,0, 5890 ĎATA 102,0,16,255,28,174,42,255,99,	[58F2]	6390 DATA 120,0,4,175,7,238,255,0,254,8,	
0,38,15,14,79,22,15,186,0,12,240,8,	(F1A8)	6480 DATA 119,8,12,255,255,8,254,0,	[14C4]
5900 DATA 29,248,52,0,	[73E0]	6410 DATA 119,0,5,175,6,238,255,8,255,0,	[AZCA]
5910 DATA 104,0,13,254,22,174,41,197,100 ,0,36,94,10,79,15,91,190,0,50,244,5		6420 DATA 120,0,10,255,255,0,255,0, 6430 DATA 120,0,5,175,4,238,251,0,240,0,	t028C1
1,0, 5920 DATA 106,0,11,255,22,174,41,255,100	TE1841	20,0, 6440 DATA 122,0,7,255,251,0,240,0,20,0,	[417A] [883Ø]
,0,36,15,18,79,12,15,192,0,53,240,4	[A4A2]	6450 DATA 122,0,4,175,254,0,240,0,20,0,	[8534]
5930 DÁTÁ 106,0,8,254,25,174,40,197,101,	LHAMES	6460 DATA 200,0,200,0,240,0, 6470 DATA 129,0,6,238,255,0,250,0,	[EDFB]
0,4,94,52,79,7,91,192,0,59,244,46,0	(03BC)	6480 DATA 130,0,8,255,252,0,250,0, 6490 DATA 200,0,200,0,240,0,	[1768] [50FE]
5940 DATA 110,0,4,255,25,174,40,255,102, 0,55,79,5,15,193,0,58,240,48,0,	[77AA]	6500 DATA 200,0,200,0,248,0,	(B3EE)
5950 DATA 110,0,9,175,21,174,39,197,103, 0,59,79,192,0,59,244,40,0,	[B3F6]	9000 REM Daten in den Speicher poken ***	[7A4A]
5960 DATA 110.0,9,255,21,174,37,255,106,	(43E4)	9010 MEMORY 36199:RESTORE 9020 FOR 1=36211 TO 37504	[B19A] [2DF6]
0,58,79,187,0,64,240,48,0, 5970 DATA 111,0,7,175,16,174,7,238,36,19		9030 READ as	[FC9A]
7,106,0,59,79,181,0,68,244,49,0, 5980 DATA 111,0,7,255,16,174,42,255,187,	[6556]	9040 IF a\$>="A" THEN a\$=a\$+SPACE\$(12-LE N(a\$)):GOTO 9090	[2B5A]
0,57,79,180,0,71,240,49,0, 5990 DATA 111,0,7,175,14,174,11,238,34,1	(DED4)	9050 a=VAL(a*) 9060 IF a>255 THEN POKE i,a-INT(a/256)*	[ZACA]
97,104,0,60,79,176,0,76,244,47,8,6800 DATA 111,0,8,255,13,174,43,255,187,	(CA96)	256:i=:+1:POKE :,INT(a/256):GOTO 91	[9F2C]
0,59,79,174,0,78,240,47,0,	(92CB)	9070 POKE 1, a 9080 GOTO 9130	[3FAA]
6818 DATA 112,8,5,175,5,238,9,174,14,238 ,30,197,107,0,59,79,173,8,76,244,50	F49723	9090 FOR j=1 TO 12	[1C6E] [2E6E]
6828 DATA 113,8,11,255,7,174,39,255,114,	[4972]	9100 PDKE i+j-1,ASC(MID*(a*,j,1)) 9110 NEXT J	[A7E0] [A4A8]
0,57,79,174,0,79,240,47,0, 6030 DATA 111,0,6,175,30,230,21,197,115,	[7DCC]	9120 1=1+11 9130 NEXT 1	[2A50] [E46A]
6,55,79,175,0,80,244,47,0, 6040 DATA 111.0.56.255.116.0.52.79.178.0	[3CC03	9140 adr=37505 9145 sun=0	[986A]
,81,240,46,8, 6050 DATA 112,0,5,175,35,238,13,197,118,	[69BC]	9150 READ a 9160 POKE adr,a:adr=adr+1:sum=sum+a	[4118]
0,33,77,176,0,84,244,44,0,	(B1D6)	9170 IF a >0 THEN READ biPOKE adr, bladr=	(EFE2)
6060 DATA 112,0,53,235,118,8,53,79,176,8	(B8C0)	9188 IF wum<>648 THEN 18888	[54D4]
6070 DATA 112,0,5,175,34,238,12,197,119, 0,52,79,178,0,83,244,45,0,	C74DA3	9190 IF adr<42563 THEN 9145 9200 BAVE "risiko.bin",b,36200,636418TDP	[A596]
6080 DATA 113,0,48,255,122,0,52,79,177,0 ,83,240,45,0,	[4904]	10000 datadr=PEEK(&AE30)+256*PEEK(&AE31)	(D554)
6090 DATA 112,0.5,175,32,238,12,197,124,	CADDED	18018 IF PEEK(datadr)=8 THEN 18060	[7F76] [D8F4]
6100 DATA 112,0,48,255,127,0,46,79,180,0		10020 IF PEEK(datadr)<>ASC(",") THEN PRI	
6110 DATA 113,0,5,175,30,238,10,179,131.	(E296)	NT"Fehler 1 1:STDP 18838 IF PEEK(datadr)<>%8C THEN datadr*d	[C4A6]
0,44,79,179,0,84,244,44,0, 6120 DATA 113,0,46,255,133,0,40,79,180,0	(IABE)	atadr = 1: GOTG 19038 19848 zeile=PEEK(datadr=2)+2564PEEK(data	(CF6A)
6130 DATA 113,0,5,175,32,238,7,197,136,0	[A7AB]	dr-1) 10050 GOTO 10070	[A4CC] [66CE]
,38,79,182,0,82,244,45,0, 6140 DATA 113,0,45,255,137,0,33,79,185,0	C41743	18060 zeile=PEEK(datadr+3)+256=PEEK(data dr+4)-10	[23EC]
,81,240,46,0,	(97BE)	10070 PRINT "Falsche Quersumme in Zeilm	
6150 DATA 113,0,5,175,34,238,3,197,140,8	E58667	10080 END	(3C4E)
6160 DATA 112,0,43,255,141,0,16,79,200,0	[A69E]	Listing 3. Daten für toile Grafik (Schluß)	



Der 3D-Dreh

Betrachten Sie mit dem Programm »3D-Dreh« beliebige Rotationskörper von allen Seiten. Auf die Perspektive kommt es an!

in Rotationskörper im mathematischen Sinn entsteht, wenn eine sogenannte »Mantellinie« eine volle Umdrehung um eine Achse geführt wird. Die Mantellinie erzeugt dabei die Oberfläche des Körpers. Um eine grafisch sinnvolle Darstellung im Drahtmodell zu ermöglichen, muß die Umdrehung in Winkelschritten erfolgen. Außerdem ist die Darstellung der Mantellinie als Streckenzug (Polygonzug) erforderlich.

Um einen Körper in unserem Programm zu editieren, können Sie dessen Mantellinie auf zwei Wegen eingeben:

Bei der Eingabe über DATA-Zeilen werden im Programmtext die Eckpunkte des Streckenzugs programmiert. Für einen Eckpunkt sind drei Daten erforderlich:

- 1. Nummer des Punktes
- 2. X-Koordinate
- 3. Y-Koordinate

Der Bildschirmmittelpunkt ist der Koordinatenursprung 0/0).

Nehmen wir als Beispiel die Darstellung einer vierseitigen Pyramide. Hierzu müssen Sie ein rechtwinkliges Dreieck eingeben. Die Drehachse fällt dabei mit einer der beiden kürzeren Seiten des Dreiecks zusammen, die den rechten Winkel bilden (Katheten) Rotiert nun dieses Dreieck in Winkelschritten von 90 Grad, so entsteht der gewünschte Körper. Tippen Sie zum Beispiel folgende Zeilen ein.

270 st=90

840 DATA 1,0,100,2,140,-70,3,0,-70

Die Variable st« in Zeile 270 bestimmt die Größe der Winkelschritte. Wählen Sie st=5, so erhalten Sie einen Kegel. Nach dem Start des Programms müssen Sie bei der Abfrage des Eingabemodus »d« eintippen. Für Drehungen um alle drei Achsen erweist sich ein Wert von 30 Grad in allen Richtungen als sinnvoll.

Komfortabier und schneller gestaltet sich die Eingabe der Mantellinle über den Editor. Sie erreichen Ihn im Eingabemodus mit der Taste »b« und verfügen hierbei zur Orientlerung über ein Koordinatenkreuz und eine Koordinatenanzeige. Die Cursor-Tasten bewegen einen Pixel-Cursor über die Koordinatenebene. SPACE hält jeweils die aktuelle Cursor-Position fest. Die so gespeicherten Koordinaten werden zur Mantellinie verbunden, der Editor mit ENTER verlassen. Sie bestimmen anschließend noch die drei Winkel für die Perspektive.

Da das Programm selbstdokumentierend ist, können Sie seine Bedienung und Funktionen ohne weitere Anleitung erkunden. (Frank Müller/Matthias Rosin)

Programm-Steckbrief			
Name:	3D-Dreh		
Computer	CPC 464 664 6128		
Checksummer:	Explora		
Datenträger	Kassette Diskette		



18 SCH				
200 DEGNOCH 100 10				
9. REP (LAPSELIS) **Boods 21pen 1**CF48*11. (2008) 0. REP 4. (LAP	38 REM ***** VON FRANK MUELLER ******	(3148)	820 REM ******* THRE DATAS ******* [464	4E.J
Section Sect	50 DEG: MODE 1		848 DATA 1,180,188,2,180,29,3,26,28,4,26	
78 DIM x (1600) x (1800) x (1600) (7084) (70		(DE18)	850 DATA -9999,0,0 [7D8	
### 11100 2.10 ### 2	78 DIM x (1000), y (1000), 2 (1000)			
ase to PREATE 301 lade hire (d/b) (24 SPACE assessed part 10 Assessed part	80 ORIGIN 320,200	[F586]	880 REM	9/8
C677A C	am(6 SPACE)Bildschirm (d/b)(24 SPACE		900 PRINT" (7 SPÁCE) 3-D-DRÉH-FIGURENPROGR	
188 REM	a#="b" THEN 630		918 MOVE 102,382: DRAWR 396,8,3: MOVE 102,	
158 164 171 171 171 172 172 173 174	110 REM ****** DATAS EINLESEN *******	[4898]		9A3
148 1 = 1				
1.00 CLS			E)diese Figurenhaelfte um die Y-Achs	1 (0) 1
158 REM		(83321	930 PRINT"Die Eingabe kann Hahlweise umb	
1286 Fret Tol 10 10 10 10 10 10 10 1	180 REM ****** DATEN ZEICHNEN ******	[61A6]	schirm erfolgen Dabeiist der Ursprun	
230 RRAM x(t),y(t),i	200 FOR t=1 TO i	(A9CE I	itte." (A21	101
### 15 Section Control				E43
166 15 16 16 16 16 16 16			Eingaben fuer einen Eckpunkt erford	
2788 EUR FUR FUR FUR EUR		(B06E)	. (beliebig) " [1F0	CED
Company	270 st=68		ordinate":PRINT"Die lezte DATA-Zeile	
298 milimizin—8 298 milimizin 298 milimizin—8 298 milimizin—8 298 milimizin—8 298 milimizin—8 298 milimizin—8	t=1 TO isz=z+lsx(z)=COS(w)+x(t)sy(z)		eispiel siehe Zeile B20 ff)" [C94	
More Control	290 m=i:i=z:r=0	(FCSE)	980 PRINT*Bei einer direkten Bildschirme	ECI
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			ingabe istfolgendes zu beachten :":P	
10741 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	320 REM		n kleiner(3 SPACE)Punkt gesteuert,Zu	
CC1:"W3 60 INPUT "3. (7 SPACE):" w3 176 INPUT "3. (8 INPUT "3	340 REM		rd die SPACE-TASTE gedr." [D97	743
18 CLS:PRINT"Das Pg orwartet die Einge Ser binkel. **PRINT:PRO 2PRINT	CE)1"1W2		die ENTER-(3 SPACE) TASTE. " (A7E	
1. Drehwinkel um die X-Aches." (E346)	370 c1=COS(w1)::s1=S[N(w1)	[6842]	1818 CLS:PRINT"Das Pg erwartet die Einga	A6 1
410 REM 420 PLDT -1000, 0,1	390 REM			16]
### A35 PGR tel TO :				981
489 IF x(1)<8 (t)+x(t)=x(t)=x(t)=x(t)=x(t)=x(t)=x(t)=x(t)=			1838 PEN 1:PRINT" 3. Droheinkel um die Y-	
SE w4=SGN(z(t))=90 460 IF x(t)<0 Then w4=w4+180 470 y=y(t) x=COS(w3+w4)+0 dz=SiN(w3+w4)+d 480 1=SGN(x=x+y=y) 480 1=SGN(x=x+y=y) 480 1=SGN(x=x+y=y) 480 x=3 Then w5=SGN(y)=90 510 x=1 +cOS (w2+w5) y=1=SIN(w2+w5)=c1+w 500 IF x=0 Then w5=SGN(y)=90 510 x=1 +cOS (w2+w5) y=1=SIN(w2+w5)=c1+w 520 IF t=1 OR ts=1 OR (t=1)/s=INT((t=1)/s=INT((t=1)/s=INT(x+y=1)/s=1) 540 IF x=1 Then w5=SGN(y)=90 550 NEXT t 560 RPM 570 RPM self-st t=1 TO sh-lit self-self-self-self-self-self-self-self-	440 d=SQR(x(t)+x(t)+z(t)+z(t))		1040 MOVE 250,250: DRAHR 0,68,1:MOVE 250,	. 1.1.7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SE #4=5GN(z(t)) #98		39,39,3	143
100 1=SGR(xe+y*y) 1=SGR(xe+y*y*y) 1=SGR(xe+y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*			21,10:PRINT"x";:PEN 3:LOCATE 19,8:P	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			1060 PRINT: PRINT: PRINT: PEN 1 [1DE	
18374 1808 x =1 eCDS (w2+w5) ty1=1 eSIN (w2+w5) ecies 1827 1828 F t=1 OR ts=1 OR (t-1)/s=INT((t-1)/s=I		[149E]		
1828 IF t=1 OR t=1 OR (t-1)/s=INT((t-1)/s=INT((t-1)/s) AND ti<>1 THEN MOVE xi,yi		(D2CC)	rehungen an." (B37	74]
## SAND ti<>1 THEN MOVE #1,71 538 DRAW x1,71 540 IF r=1 THEN 618 550 NEXT t 550 NEXT t 550 REM * VERBINDUNGSLINIEN ZEICHNEN *** 570 REM * VERBINDUNGSLINIEN ZEICHNEN *** 580 PLOT *** 580 REM * VERBINDUNGSLINIEN ZEICHNEN *** 580 REM *** 580 PRINT**PRINT** 580 PRINT** 580 P	1+z		1880 PRINT: PRINT"Sollen die roten Verbin	
550 NEXT t 560 SET T 550 NEXT t 560 SET T 550 NEXT t 560 SET T 560 SET T 560 SUB 1150 1120 SOSUB 1150 11	s) AND ti<>1 THEN MOVE Ki,yi	(FA84)	ss en Zeile 600 ein(3 SPACE)REM ges	00.1
See	540 IF r=1 THEN 410	(B79C)	1090 PRINT:PRINT"Wenn Sie die Instruktio	.61
1118 PRINT"Mit diesem Pg kann auch eine beliebige (2 SPACE)Figur verarbeitet werden. 2 SPACE) aber si t DATAS gearbeitet werden. An" [757C]	560 REM	[3888]	ernen Sie einfach Zeile 55. " (ABB	383
Second S	590 REM	[3E42]	1118 PRINT"Mit diesem Pg kann auch eine	721
1126 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15	600 r=1:FOR ti=1 TO maFOR tm=1 TD an+1:t	£80803	beliebige(2 SPACE)Figur verarbeitet	
630 ReM 630 ReM 630 ReM 640 Rem 4**** BIIDSCHIRM-EINGABE ****** 640 Rem 4**** BIIDSCHIRM-EINGABE ****** 650 CLS 660 MOVE -320,0:DRAW 320,0:I:MOVE 0,-200 :DRAN 0,200,1:MOVE 0,			t DATAs gearbeitet werden.An" [957	7C 3
640 REM ***** BIIDSCHIRM-EINGABE ****** [3184] 650 CLS 660 MOVE -320,0:DRAW 320,0:I:MOVE 0,-200 :DRAN 0,200,1 670 SOTO 750 680 PLOT x,y,3 690 i*=INKEY*; IF i*="" THEN 690 1***INKEY*; IF i*="" THEN 690 1***INTERPRETATION (1901) 1***INTERPRETATION (1901) 1***INTERPRETATION (1901) 1***INTERPRETATION (1904) 1***INTERPRETATION	620 GOTO 350	CFE521	in 'REM'(3 SPACE)gesetzt werden.Ein	
668 MOVE -320,0:DRAW 320,0;1:MOVE 0,-200 :DRAW 320,0;1:MOVE 0,-200 :DRAW 0,200,1	640 REM ***** BIIDSCHIRM-EINGABE *****	[3184]	rd dann nicht mehr durch-(5 SPACE)g	
680 PLOT x,y,3 690 i*=INKEY*; IF i*="" THEN 690 18864] 700 PLOT x,y,0 710 as=ASC(i*) 710 as=ASC(i*) 720 x*=x+2+(as=242)-2*(as=243); y=y+2*(as** 241)-2*(as=240) 730 IF as=13 THEN i=z:GOTO 150 1740 IF i*="" THEN 770 1856 GOTO 680 770 IF z=8 THEN MOVE x,y ELSE MOVE x(z), y(z) 780 DRAW x,y,1 180 GOTO 780 180 IF as=13 THEN MOVE x,y ELSE MOVE x(z), y(z) 780 DRAW x,y,1 180 GOTO 780 180 DRAW x,y,1 180 GOTO 780 18	668 MOVE -328,0: DRAW 328,0,1: MOVE 0,-208		1125 PRINT:PRINT:PRINT"Am Anfang experie	(C)
680 PLOT x,y,3 690 i*=INKEY*; IF i*="" THEN 690 700 PLOT x,y,0 710 as=ASC(i*) 720 x**x+2*(as=243); y=y+2*(as** 241)-2**(as=248) 730 IF as=13 THEN i=z:GOTO 150 1622C1 740 IF i*="" THEN 770 163 GOTO 680 770 IF z=8 THEN MOVE x,y ELSE MOVE x(z), y(z) 780 DRAW x,y,1 1690E1 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 178	670 GOTO 750	[9A64]	em bereits in Zeile 848 eingegebe-	
700 PLOT x,y,0 [9016] 710 as=ASC(i\$) 710 as=ASC(i\$) 710 as=ASC(i\$) 710 as=ASC(i\$) 710 as=ASC(i\$) 7110 as=ASC(i\$) 71110 as=ASC(i\$) 711111 Problemen Siz z.B. folgende W inkel z " 111111 PRINT**INC (BA44) 11111 PRINT**INC (BA	690 is=INKEYs: IF is="" THEN 690			
780 PRINT X X X X X X X X X X			erkennen. " [33p	(B)
740 IF 14=" THEN 770 [094A] 750 LOCATE 1,1:PRINT xjy; [0940] 750 GOTO 680 [1046B] 770 IF z=8 THEN MOVE x,y ELSE MOVE x(z); y(z) 780 DRAW x,y,1 [6990] 780 DRAW x,y,1 [6990]	720 x=x+2+(as=242)-2+(as=243)sy=y+2+(as=		inkel : " [BA4	43
750 LOCATE 1,1:PRINT xjy; (0950)	730 IF as=13 THEN i=z:GOTO 150	[E22C]	INT"3. 90,0,0":PRINT"4, 10,0,8":PRI	
770 IF z=8 THEN MOVE x,y ELSE MOVE x(z), y(z) (3654) [140 GOTO 70 LDCATE 35,25:PEN 1:PRINT"TASTE";:CA LL &BB06 [ACEA]	750 LOCATE 1,1:PRINT xjy;	CD9E01	RINT" etc." [A17	
780 DRAW x . y . 1 [699E] LL &BB06 [ACEA]	770 IF z=8 THEN MOVE x,y ELSE MOVE x(z),		1140 GOTO 70 [724	
	780 DRAW x,y,1	[69ØE]	LL &BB06 CACE	A)
	/76 Z=Z+18 (Z) *X1 y (2) =y	I Brisso.	LIMIN CLS: RETURN LSCC	81

Listing. Mit diesem Programm lassen Sie Ihren Schneider rotieren



Malermeister

Titelbilder und Hintergrundgrafiken zaubert »Background-Painter« komfortabel und schnell. Mühevolle »Planspiele« auf Millimeter-Papier und die anschließende Rechenarbeit zur programmtechnischen Umsetzung gehören damit der Vergangenheit an. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

m ein gutes Spiel zu programmieren, muß neben Spielidee und Sound auch die Grafik stimmen. Aber es ist recht mühsam, erst die Hintergrundgrafiken auf Papler zu entwerfen und dann das entsprechende Programm einzutippen. Ärgerlich wird es besonders dann, wenn man nachträglich etwas ausbessern will. Mit dem »Background-Painter« ersparen Sie sich diesen unnötigen Arbeitsaufwand.

Das Programm funktioniert ähnlich einem Construction-Set, jedoch lassen sich auch die einzelnen Bauelemente neu definieren. Die Zeichen haben eine Größe von 4 x 8 Punkten in 16 Farben (Modus 0). Gemäß der Zeichenmatrix passen in eine Zeile 40 und in eine Spalte 25 Zeichen. Folglich haben 1000 Zeichen auf dem Bildschirm Platz. Jedes Bild belegt somit 1000 Byte im Speicher. Hinzu kommt noch die Tabelle für die Zeichendefinition, die bei maximaler Ausnutzung der 256 verschiedenen Zeichen nochmals 4 KByte Speicher einnimmt.

Sie entwerfen zunächst mit »Background Painter« die Grafik und übernehmen dann die automatisch erzeugte Zeichendefinition samt Bildschirmaufbau in Ihr eigenes Programm. Der Vorteil besteht darin, daß Sie nach Herzenslust auf dem Bildschirmherumprobieren können, bis Ihnen das Bild gefällt.

Maschinencode-Routinen für zeitkritische Abläufe

Das Programm besteht aus einem Basic-Teil (Listing 1) und Maschinencode-Routinen (Listing 2) zur Ausgabe des Cursors, Vergrößerung des Bildes, das Auslösen der Garbage-Collection (Speicher-Reorganisation), etc. Den Startadressen sind gleich am Beginn (Listing 1, Zeilen 175 bis 190) Namen zugeordnet, um die Lesbarkeit zu verbessern. Listing 3 enthält die Daten für das Titelbild. Wenn Sie auf das Titelbild als Demonstration verzichten wollen, dürfen Sie Listing 3 weglassen. Die Funktion des Programmes bleibt gewährt.

Die Spelcherorganisation:

	Basic
8732 hex	
	Maschinencode-Routinen
8E71 hex	
	Daten für Unterroutinen
9283 hex	
	Farbentabelle
9293 hex	
	Bereich für Bilddaten
967B hex	
	Bereich für Zeichensatz
A67B hex	

Dieser Bereich enthält die Bilddaten für die vollständige Grafik

Wie bauen Sie nun die fertigen Grafiken in Ihr Programm ein? Dazu benötigen Sie die Maschinenroutine aus Listing 4, die die Zeichen aus den vom Background-Painter erstellten Tabellen herausliest und als Grafik auf dem Bildschirm sichtbar macht. Nachdem diese Routine auf Diskette gespeichert ist, läßt sie sich später an jede beliebige Adresse laden. Dann muß man jedoch das höchstwertige Byte der neuen Adresse im 17ten Byte ändern (normalerweise steht dort »&CO«). Der Aufruf erfolgt mit

»CALL adresse, spielfeld, zeichensatz«.

adresse ist die Lade-Adresse der Maschinenroutine. spielfeld (Bereich für Bilddaten) ist die Adresse, ab der sich die Tabelle mit den Zeichennummern befindet. Sie liegt direkt hinter der Farbtabelle (siehe Speicherübersicht).

zeichensatz ist die Adresse, ab der die Zeichendefinition gespeichert ist (befindet sich hinter der Spielfeldtabelle).

Hier nun Schritt für Schritt die Vorgehensweise anhand eines Beispiels:

Die fertige Grafik haben Sie bereits gespeichert. Zuerst schützen Sie den Speicher ab Adresse 7000 hex mit dem Befehl »MEMORY &6FFF« vor Überschreiben und laden dorthin den Maschinencode mit »LOAD "prscreen.bin", &7000«. Die Grafik laden Sie ebenfalls, beispielsweise durch »LOAD "grafik", &8000«. Den ersten Wert im Zeichensatz-Speicher belegt der »Background Painter«. Er muß bei Darstellung der Grafik Null sein, da sonst lauter Punkte in der Grafik erscheinen. Also führen Sie Immer ein »POKE &8000+1016,0« aus (8000 hex ist die Basisadresse, dazu kommen 16 Farb-Byte und 1000 Byte für die Spielfeldtabelle). Nun setzen Sie noch die Farben entsprechend den Werten der ersten 16 Byte:

»FOR 1=0 TO 15:INK 1, PEEK (&8000+1):NEXT 1«.

Um die Grafik dann aufzubauen, genügt der Aufruf
»MODE 0:CALL &7000, &8000+16, &8000+1016«.

Während des Programmlaufs erscheint am linken Bildschirmrand das Menü. Die einzelnen Menüpunkte wählen Sie mit dem Cursor aus, indem Sle ihn auf die Symbole richten und mit Tastendruck die entsprechende Funktion aktivieren. Steuern läßt sich der Cursor wahlweise mit einem Joystick oder den Cursor-Steuertasten und der Copy-Taste als Feuerknopf. Bewegen Sie den Cursor zum unteren Bildschirmrand, scrollt das Menü nach oben und zeigt die restlichen Funktionen an. Angefangen von oben bedeuten die einzeinen Menüpunkte:

Paint:

enthält die wichtigsten Funktionen für die Gestaltung der Grafik. Mit dem Cursor bestimmen Sie die Position und setzen das aktuelle Zeichen durch Druck auf den Feuerknopf (Copy-Taste). Dieses Zeichen muß bereits definiert sein. Es läßt sich so lange beliebig oft auf den Bildschirm bringen, bis Sie ein anderes Zeichen als aktuelles Zeichen bestimmen. Das geschieht, Indem Sie den Cursor auf ein Zeichen richten und es mit »CTRL-G« anwählen. Ist das gewünschte Zeichen auf dem Bildschirm nicht vorhanden, rufen Sie mit »CTRL-T« die gesamte Zeichensatztabelle auf. Neben diesen beiden stellt »Paint« noch weitere Unterfunktionen bereit:

CTRL-T Aufruf der Zeichensatz-Übersicht.

CTRL-G Zeichen unter dem Cursor wird aktuelles Zeichen.

CTRL-N Ausgabe des ASCII-Codes für das aktuelle Zeichen.

CTRL-Z Umschalten zwischen vergrößerter und normaler Darstellung.

CTRL-D definiert neues Zeichen (Zeichen unter dem Cursor wird in die Definition übernommen, es können also vorhandene Zeichen als Vorlage dienen)

CTRL-R ändert definierte Zeichen

In den letzten beiden Routinen (CTRL-D und CTRL-R) sind tagende Funktionen verfügbar:

CTRL-O überlagert zwei Zeichen (zweites Zeichen hat höhere Priorität).

CTRL-C Farbe für Punkt wählen. CTRL-B Abbruch der Definition. löscht Definition CLR

ENTER übernimmt Definition in die Zeichensatztabelle

CTRL-Z vergrößert Zeichen bei der Definition.

Nur bei der vergrößerten Zeichendefinition:

CTRL (und Pfeil-Taste hoch/runter) spiegelt an der x-Achse.

CTRL (und Pfeil-Taste rechts/links) spiegelt an der y-Achse.

SHIFT (und Pfeil-Taste) schiebt in jeweilige Richtung. sucht Zeichen in Zeichensatztabelle. CTRL-S

Die Definition bei vergrößerter Darstellung unterscheidet sch etwas von der normalen Darstellung. Hier wird ein Punkt mer durch Drücken des Feuerknopfes gesetzt und mit -Space« (Leer-Taste) gelöscht.

Color: Im Color-Menü wählen Sie aus der Farbpalette die 16 Farben für Ihre Grafik. Die Wahl der einzelnen Farbtöpfe erfolgt wieder mit Hilfe des Cursors. Die Farb-Nummern sind durch Bewegung des Joysticks (der Cursor-Tasten) nach rechts oder links zu erhöhen beziehungsweise zu erniedrigen. Bei Druck von »CTRL-A« erscheint wieder das Bild, und die Farbe ist direkt im Bild veränder-

bar. ENTER übernimmt den Farbwert.

zieht zwischen zwei frei wählbaren Punkten eine Linie. Diese wird in Elemente (Zeichen) von 4x8 Punkten zerlegt und im Zeichensatz abgelegt. Das Programm beachtet dabei selbständig, daß ein Zeichen nicht mehrfach im Speicher steht. Die Position der Endpunkte läßt sich mit dem Cursor zunächst grob festlegen. Durch Drucken des Feuerknopfes (der Copytaste) erscheint ein Punkt, dessen Positionierung dann die endgültige Position bestimmt.

CTRL-C legt die Farbe des Punktes fest.

löscht die Positionen CTRL-B

Line:

funktioniert ähnlich »Line«. Jedoch bestimmt die Circle: erste Position den Mittelpunkt, die zweite Posi-

tion den Radius des Kreises.

dient der Vergrößerung des aktuellen Bild-Zoom: schirmsektors. Dieser Sektor umfaßt 5 x 3 Zeichen. In der Mitte befindet sich der Cursor. Das Bild scrollt bei Positionsänderung über den Bildschirm. Bis auf »CTRL-T« und »CTRL-N« haben Sie auch bei vergrößerter Darstellung alle Funktionen aus Menüpunkt »Paint« zur Verfügung.

kopiert Inhalte von Bildschirmbereichen. Sie Copy: markieren den zu kopierenden Bereich mit dem Cursor an der linken oberen und rechten unteren Ecke. Dabei bleibt das Zeichen des Cursors an der jeweiligen Stelle stehen. Nun steht der Bildschirmsektor im Puffer und läßt sich beliebig oft kopieren. Dazu geben Sie durch Drücken des Feuerknopfes die neue Position der linken oberen Ecke an. Mit »Space« wählen Sie einen ande-

ren Bereich.

Move: ist genauso zu bedienen wie »Copy«, jedoch löschen Sie den ursprünglichen Bildschirmbe-

füllt einen markierten Bildschirmbereich (siehe »Copy«) mit einem gewählten Zeichen. Mit der Leertaste bestimmen Sie einen neuen Bereich.

Garbage ist eine Routine, die alte, nicht mehr benötigte Collection: Zeichen aus dem Zeichenspeicher entfernt.

> Dabei werden Zeichen gelöscht, die zwar im Zeichensatz noch definiert sind, aber in der Grafik keine Verwendung mehr finden. So läßt sich nach Fertigstellung einer Grafik der Zeichensatz von überflüssigen Zeichen bereinigen und Speicherplatz sparen.

löscht den Bildschirm ganz oder teilweise. Beim Clear Screen:

Löschen von Bildteilen ist wieder nach dem Prinzip »von links-oben nach rechts-unten« der

Bereich zu markieren.

Clear

löscht ein Zeichen, das Sie nur mit dem Cursor Character: auszuwählen brauchen. Dabei rücken die Zeichen im Zeichensatz um eine Position nach vorn. In das Hauptmenü gelangen Sie, indem Sie das erste Zeichen der Zeichensatztabelle (Leerzeichen) anwählen.

ruft eine Hilfsfunktion auf. Help:

Value: dient zur Ausgabe der zweimal acht Byte (linke Seite und rechte Seite), aus denen sich jedes Zeichen zusammensetzt, auf Bildschirm oder Drucker.

stellt folgende Funktionen zur Wahl: Disc:

load file lädt alles, was Sie zuvor mit »Background Painter« gespeichert haben (Grafik und/oder Zeichensatz). Dabei erkennt das Programm selbständig, ob eine Grafik vollständig oder nur teilweise gespeichert ist. Somit lassen sich beliebig viele Teile zusammen in den Bildschirm laden, wobei Sie die ursprüngliche oder eine neue Posi-

save all speichert sowohl den Zeichensatz als auch die Grafik

speichert nur das Bild, weshalb Sie darauf ach-**5370** picture ten sollten, daß bei wiederholtem Laden sich auch der ursprüngliche Zeichensatz im Speicher befindet (sonst gibt es nur Zeichen-Wirrwarr). Auch einzelne Bildschirmbereiche lassen sich speichern, um diese dann wieder in anderen Bildern zu verwenden.

speichert den Zeichensatz oder auch nur ein-SEVO table zelne Zeichen. Die Markierungen werden hier, wie auch bei »save picture«, mit dem Cursor festgelegt.

hängt einen allein gespeicherten Zelchensatz an load table einen schon bestehenden an. Dabei müssen Sie darauf achten, daß Sie die maximale Länge von append 255 Zeichen nicht überschreiten.

show picture und show table

erlauben nach dem Ladevorgang die Betrachtung des Bildes oder der Grafik.

gibt ein Inhaltsverzeichnis des Kassetten-/Discatalog ketten-Laufwerks aus.

löst die Rückkehr ins Hauptmenü aus (wie die menu Enter-Taste).

(Peter Ullrich/ja)

Programm-Steckbrief					
Name	Background Painter				
Computer:	CPC 464/664/6128				
Checksummer	Explora				
Datenträger	Kassette/Diskette				



Fill:

			A POR TO ARRA NEUT DALL TO	
		[8050]	#YC):FOR W=0 TO 1000:NEXT:CALL prsc reen:CALL curset.adro C70:	303
		[BOC2]	A39 80TC 539 [D4:	
	26 ' B482 neustadt	[F15A]	640 IF xc=39 THEN 530 ELSE xc=xc+1:608UB	ee i
	27	[4DD6] [5F54]	1221:GOTO 530 (CS) 660 POKE chrnum, 0:CALL feuer, adro:CALL c	HEE J
		(1604)	urset.adro:POKE picture+xc+40*yc.016	
	130 MEMORY 34611	(FØ58)	OKE chroum.actchr:RETURN [24]	
	140 LOAD "bp.bin",34612	[873C]	O/O	C81
	160 INK 0,0: INK 5,1: INK 14,15: INK 15,9	[7A9A] [3C2A]	auf normalen bildschirm) (94	EC 3
	170 bladr=&C000:adro=bladr 175 ovly=&8734:mirry=&8758:mr=&878C:ml=&		490 · [E5]	CC3
	8782:menu=&8708:picm=&880F:ab+all=&8		700 IF newchr=256 THEN GOSUB 9030 CALL P	661
	B00:compare=&BB1B:cfl=&8862:copy=&BB	-	rscreen:CALL curset,adro:GOTO 500 [0F 718 CALL curcl.adro:rfl=0:GOSU8 1080:1F	film 1
	65:lbuff=&8883:prtable=&88CD:mochr=&88F8:chpic=&8CØB:clbyte=&8BAØ	[5A8C]	rf1 THEN CALL curset, adros 6010 330 102	1003
	180 zeich=&802Aivzeich=&803Ficurcl=&804C]	720 xpoia=xc#16:vpoia=(24-yc)#16+15 [58	AFC)
	:curset=\$8069:feuer=\$807A:clscreen=\$	1	738	C2)
	OCCA: pracreen=&8CDB: zdom=&8D03: vcur=		740 BOSUB 920 750 IF TEST(xpoia+xpoir,ypoia-ypoir) THE	
	&BDD6:vfeuer=&BE1D:vpoint=&BE2A:deco de=&BE45:encode=&BE4F:adrc1=&BE73:xp		N col = 0 ELSE col=color	18A]
	n=&8F 7A: vnp=&8E77	[EA4E]	APP LED! Ybore Where there is	064]
Į.	190 SDX=&BE71:SDY=&BE72:XCC=&BE74:YCC=&B			SCAJ NICJ
	E75:adrchr=&9678:buffer=&8E88:adrcol =&9283:picture=&9293:chrnum=&8E79	[8574]	790 IF ASC(in#)=2 THEN POKE chroum.PEEK(
	195 temp\$=STRING\$(16.CHR\$(0)):tempadr=PE	200. 10	picture+xc+40*yc):CALL feuer.adro:PU	
	Ek (@temp#+1)+256#PEEK (@temp#+2)	[00CC]	KE chrnum.actchr:CALL curset.adro:60	1483
	200 my=lixc=0;yc=0:color=1:newchr=1:actc	[2B7A]	TO 530 800 IF ASC(in*)*3 THEN GOSUB 1260:GOTO 7	103
	hr =0: y=0 201 DIM co(7)	[988E]	88	1 806
	202 FOR 1=0 TO 7: READ alco(1)=alNEXT	(DBBE)	810 IF ASC(1n\$)=13 THEN 960 [75	574]
	203 DATA 0.24.14.6.26.10,18.8	[4770]	820 IF ASC (10\$)=26 THEN GOSUB 1850: GOSUB	
	205 MODE 0: BORDER 0: POKE adrchr.0	(A09A)	1790:pladr=%C2A0+xpoir+ypoir+40:CAL L zoom.adrzoom:CALL vzeich.tempadr:f	
	206 FOR 1=0 TO 15: INK 1.0: NEXT: GOSUB 100	ED7463	1=0:GOTO 1930	7D8)
	228	[6496]	ROW IF ASC(ins)=16 THEN POKE chroum,01CA	
	225 CALL clacreen: CALL pracreen	[85.6V]	LL feuer.adro:FOR i=0 TO 15:POKE tem padr+i.0:NEXT:PLOT xpoia+xpoir.ypoia	
L	230 adro=bladr	(8D3A)	-ypoir.color:GOTO 780	E7@1
	240 POKE chrnum.actchr 245 madrn=bladr+4+my*80:madr=madrn	1017C1	HAR keyfl=0:GOSUB 1020:IF keyfl THEN GOS	
ı	250	CEIBCI	LEE ROOTER TAN	E84]
ı	260 养养养养养 斯 老 内 以 香养养养养	(630 6 1	850 IF ASC (1n\$)=88 OR ASC (1n\$)=224 THEN GOSUB 920:GOSUB 865:GOSUB 880:GOTO 7	
ı	280 BORDER 8:GOSUB 490:CALL menu,picm+y:	(E3CB1	40	3C83
ı	CALL curset made	[597E]		36C1
1	300 104=INKEY#: IF 104="" THEN 300	[79EC]	865 IF xpoir=12 THEN xpoir=0:RETURN ELSE xpoir=xpoir+4:RETURN	6DE J
	382 IF ASE(1n\$)=88 OR ASE(1n\$)=224 THEN	[D42A]	B70	3CC]
	305 GOTO 418	[864C]	ARM PDKE adro+0)dv#1024.PEEK(tempadr+01d	
	306 IF INT((my-1+y/5)/2)<>(my-1+y/5)/2 T		1 \(\sigma/2\)	2BB J
	HEN 300	[A938]	899 POKE adro+oldy*1024+1,PEEK(tempadr+o 1dy/2+8)	3381
1	307 ON (my-1+y/5)/2+1 GOTD 500,3200.6000 ,3900,1645,345,346,6200,7600,2800,23			DF61
П	60.6300.3600.7140	[2DFA]	910 ' LUI	DC21
L	345 mflag=0: BORDER 8: GOTO 2500	[AAB4]	920 POKE tempadr+ypoir/2,PEEK(adro+ypoir	59A]
L	346 mflag=1:BORDER 7:GOTO 2500 410 IF ASC(in*)=10 OR ASC(in*)=241 THEN	[ACB6]	938 POKE tempadr+ypoir/2+8,PEEK(adro+ypo	_,,,,
1	IF av=23 THEN IF v=20 THEN 300 ELSE		1 (1024+1)	11A]
ı	y=y+5:GOTO 450 ELSE my=my+1:GOTO 440		740 RETURN	23A] 1CA]
ı	THEN	[31F0]		234]
l	420 IF ASC(in\$)=11 DR ASC(in\$)=240 THEN IF my=1 THEN IF y=0 THEN 300 ELSE y=		945 POKE &8844.8; POKE &8840.&23 [68	EAEJ
1	y 5:50TO 450 ELSE my=my-1:60TO 440	[512E]	970 CALL compare.newchr.tempadr:IF PEEK(
1	430 GOTO 300	[E546]	cf1) <>0 THEN IF (newchr-PEEK(cf1)=ch	
	449 CALL curel, madrimadr=bladr+4+my#80:C	[A102]	r AND ndfl=0) THEN 975 ELSE chr=newc hr-PEEK(cfl):POKE picture+xc+vc+40,c	
	ALL curset, madr: GDTO 300 450 CALL menu, picm+y: CALL curset, madr: GD		hr:GOSUB 9050:ndf1=0:GOTO 980 [8	ABE 1
	TO 300	LOTTHJ	975 FOR 1=0 TO 15:POKE chrzei+i,PEEK(tem	C52)
	480 FOR 1=0 TO 15: INK i, PEEK (adrcol+1):N	[BABA]	980 actchr=chr:POKE chrnum,chr:CALL four	
	EXTIRETURN 490 FOR 1=0 TO 71 INK 1,co(1) INEXTIRETURN		r-adro LD	7103
	770 1 2011 2 2 7 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	r onway	1 990 IF ndfl THEN PUKE DICCUPS+XC+VC******	
	500	[883A]	hr:newchr=newchr+1 ELSE CALL prscree	B761
1	510 ' ###### p a i n t ###### 520 '	(00BC)	1880 CALL curset.adro:GOTO 530 [A	C601
	52% RORDER 1:609UB 490:adro=bladr+xC=Z+Y		1010	212]
	r*AB:CALL precreen:CALL curset.adro	[6478]		49A]
	STO insatinkeys: IF insa"" THEN 030	[9000]	1930 IF ASC(in\$)=9 OR ASC(in\$)=243 THEN keyfl=1:IF xpoir=12 THEN xpoir=8 EL	
	540 kfl =0:60SUB 1150:1F kfl THEN 90SUB 1	CF8543	SE xpgir=xppir+4 [9]	690)
	221:GOTO 530 545 IF ASC(in*)=88 OR ASC(in*)=224 THEN		1040 IF ASC(in\$)=8 OR ASC(in\$)=242 THEN	
	CALL feuer, adro: CALL curset, adro: PUK		keyfl=1:IF xpoir=0 THEN xpoir=12 EL SE xpoir=xpoir-4 [7	F623
	E picture+xe+40*yc.PEEK(chrnum):60T0	[1500]	1950 IF ASC(10\$)=10 OR ASC(10\$)=241 THEN	
	546 IF ins=" " THEN GOSUB 660:GOTO 640	(FDC4)	keyfl=1: IF ypoir=14 [MEN ypoir=0 E	.0001
	548 IF ASC(10\$)=4 THEN ndf1=1:6010 700	[3252]	LSE ypoir=ypoir+2 1060 IF ASC(in\$)=11 OR ASC(in\$)=240 THEN	7881
1	5A5 IF ASC(in*)=18 THEN ndfl=0:GOTO 700	[6FC4]	keyfl=1:[F ypoir=0 THEN ypoir=14 E	
	570 IF ASC(in*)=7 THEN IF PEEK(picture+x c+40*vc)=0 THEN 530 ELSE actchr=PEEK		LSE ypoir=ypoir-2	709E]
	(picture+xc+40*yc):POKE chroum.actch		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	1890] LAE 0]
	r:GOSUB 778@:GOTO 530	[9696]	1982 chrzei =adrchr+chr#16	3341
	590 IF ASC(1n#)=20 THEN GOSUB 1390:GOTO	[1160]	1884 FOR 1=8 TO 7: POKE tempadr+1.PEEK(ch	
	600 IF ASC(in\$)=13 THEN CALL curel,adros		rzei+1):POKE tempadr+1+8.PEEK(Chrze	325A1
	GOTO 280	[1108]	1870 IF ndf1 THEN chr=newchr ELSE IF chr	
	605 IF ASC(in*)=26 THEN 1650 606 IF ASC(in*)=14 THEN LOCATE 1.1:PEN 1	[49DA]	=8 THEN rfl=1:RETURN	9E54J
	:PRINT"chr.code : ":PEEK(picture+xc+4	1	1110 adro=bladr+xc#2+yc#80 [7	758C1

	drchr+chr#16	[FØ26]	1706	IF ASC(in*)=88 OR ASC(in*)=224 THEN	
1150 '	ypoir=0:oldy=0:RETURN	[CFB0] [921C]		CALL vfeuer:POKE picture+xc+40*yc.	[C268]
	* bewege cursor *****	(0768)	1710	PEEK(chrnum):GOTO 1775 IF ASC(in*)=26 THEN CALL pracreense	102003
1170 1		[8428]		dro=bladr+xc#2+yc+80:CALL curset,ad	
	n*)=9 OR ASC(in*)=243 THEN			rai 60TO 530	[A926]
IF xc=3°	THEN 1220 ELSE xc=xc+1:kfl	[1732]	1720	IF inse" " THEN POKE chrnum, 0: CALL	
	n#)=0 OR ASC(in#)=242 THEN	611021		vfeuer:POKE picture+xc+40*yc,0:POKE chrnum.actchr:90T0 1775	(DFF2)
	THEN 1220 ELSE xc=xc-1:kf1=		1738	IF ASC(ins)=7 THEN IF PEEK(picture+	CDFFZI
1 a RETURI		[7CBC]	1,00	xc+40+yc)=8 OR PEEK(chrnum)=8 THEN	
	n#)=10 OR ASC(in#)=241 THEN			1788 ELSE actchr=PEEK(picture+xc+48	
	4 THEN 1220 ELSE ycmyc+1:kf			*yc):POKE chrnum,actchr:GOSUB 1798:	
1=1:RETU		[CB6A]		CALL zpom.adrzgom:FOR w=1 TO 100:NE	
	n\$)=11 OR ASC(in\$)=240 THEN) THEN 1220 ELSE yc=yc-1:kfl		.740	XTICALL veur, adrveur	[BA54]
=1 rRETUI		[3104]	1740	IF ASC(in#)=4 THEN ndf1=1:60T0 1900	CICIAI
1220 RETURN		[ABBA]	1745	IF ASC(in\$)=18 THEN ndf1=0:80T0 198	6263173
	cl, adro: adro=bladr+xc=2+yc=			9	C5F8C3
1000 5011	and the state of t	[9054]		IF ASC(in#)=13 THEN 280	CAID21
1230 CALL CU	met, adroi RETURN	[774A] [981A]		GOTO 1700	CC9203
	* farbe fuer punkt auswachl	regini	1//5	IF MC=39 THEN 1708 ELSE XC=XC+1:GOT	Cheers
en ****		[7EEE]	1780	O 1660	[DFEC] [232E]
1250 '		[921E]		adrzoom=picture+xc-2+4@*(yc-1)	(FØ9E)
	EEK(adrcol+color):fl1=0	[7A4C]		adrycur=PEEK(picture+xc+40*yc)*16+a	
	00:1F col THEN PLOT xpoia+x	C#7743		drchr	CFFB43
	ia-ypoir,color TO 100:NEXT:IF fl1 THEN RET	[5374]	1810	IF xc<=1 THEN xp=254+xc ELSE xp=xc-	
	GOTO 1278	CCA16J		2	[F136]
1298		[DE 26]		IF yc=9 THEN yp=255 ELSE yp=yc-1	(909A)
	Y\$2 IF 1n\$="" THEN 1300	(F /BØ)	1840	POKE XPO, XP1 POKE YPO, YP1 RETURN	[A14C] [E52B]
	n#)=9 OR ASC(in#)=243 THEN			PEN 2/LOCATE 1,25/PRINT "(2 SPACE)x	200203
lor+1:G	#15 THEN 1380 ELSE color=co	[AB6C]		pos(6 SPACE) ypos(4 SPACE) "::LOCATE	
	n\$)=8 OR ASC(in\$)=242 THEN	2110003		1,1	[1728]
	-1 THEN 1380 ELSE color-col		1840	PEN 3. LOCATE 8,25. PRINT xc, LOCATE	
or-1:60		[5A94]	1870	17,25 PRINT YELLOCATE 1,1 RETURN	CD7881
	n#)=88 OR ASC(in#)=224 THEN	C = 20.43	1882	* ***** zeichen definieren *****	[E42E]
1340 GOTO 13	1:fl1=1:RETURN	[3704] [920A]		(auf vergroessertem bildschirm)	[FD74]
	EEK (adrcol+color) RETURN	[392C]	1898	,	[9A32]
1360		[8522]	1900	IF newchr=256 THEN GOSUB 9030:GOTO	
	#character tab		1010	-61-9-000UD 1000-1E -61 TUEN 1//0 P	[666E]
1 = ***	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	[1956]	1410	rfl=8:GOSUB 1080:IF rfl THEN 1660 E LSE pladr=&C2A0:POKE xpo,xp:POKE yp	
1380 /	5-000UD 1415-0076 1515	[BB26]		O'Ab	[9AAE]
1400 PHER W.	.0:008UB 1410:00TO 1560	[DF 68] [B918]	1920	fl=8:CALL zoom,adrzoom	[2AIC]
	cl.adro:606UB 1420:80TO 151	107101		POKE adrcl,color:tempcl=PEEK(pladr)	
B		[3E10]	1048	:CALL vpoint,pladr	(SCCE)
1420 WINDOW	1,1,20,1,INT((newchr-1)/20)		1940	in#=INKEY#:IF in#="" THEN 1950	[E32A]
	#1,0:CLS #1	[8436]		keyf1=0:605UB 1820:IF keyf1 THEN 28	E-PRESENT
	CATE 1,1 PRINT "(ETRL X)cha			50	[ADA2]
)":0;	able(CTRL X)(CTRL D)(CTRL C	[544A]	1954	IF ASC(in*)=89 OR ASC(in*)=224 THEN	
	INT STRING# (20. "-"):	[4914]	10/0	GOSUB 2080: GOTO 2320	(57FC)
	, INT ((newchr -1) /28) +4: PRINT		1700	IF ASC(in*)=2 THEN POKE chrnum, PEEK (picture+xc+40*yc):CALL yfeuer:CALL	
	(20,"-") PEN 3	[2746]		vcur.PEEK(chrnum) #16+adrchr:PDKE c	
	xc1=0:adro1=bladr+80*2 r>1 THEN CALL ortable.newch	(BZEC)		hrnum.actchr:GOTO 1700	(B28E)
T-770 IF HENCH	1 22 INCH CHEC DI COSTA TIEMEN	C56B23		IF ASC (1n\$) =3 THEN 2290	[2E DE]
1480 POKE chi	num, actchr	[3904]		IF ASC (in\$)=13 THEN 2220	(8934)
	set,adrol:RETURN	[C7BA]	1446	IF ASC(in*)=26 THEN CALL precreensC ALL zeich,adro,tempadr:oldy=ypoir:G	
1500	NA	[B71A]		III 720	[3EF2]
	7#: IF in=="" THEN 1510	(EQBC)	1995	IF ASC(in*)=32 THEN IF PEEK(pladr)=	
	n#)=9 OR ASC(in#)=243 THEN =newchr-1 THEN xc1=0:count=			@ AND tempcl=@ THEN 195@ ELSE adr=t	
	598 ELSE xc1=xc1+2rcount=co			empadr+ypoir/2-(xpoir)=8)*8:609UB 2	Chart
unt+1:6	TO 1590	(825E)	2000	170:80T0 2320 IF A9C(in#)=16 THEN POKE chrnum,0:C	(D21E)
	ns)=8 OR ASC(ins)=242 THEN			ALL vfeuer:FOR 1=8 TO 15:POKE tempa	
	:=0 THEN count=newchr-1;xc1= ·1)+2:GOTO 1590 ELSE xc1=xc1			dr+1,0:NEXT:CALL vpcint,pladr:60T0	
	=count-1:60T0 1570	(2E28)	2000	1950	(DEFØ)
	n#) -88 OR ASC(th#) -224 THEN			IF ASC(ins)=19 THEN 2251	[3432]
RETURN		(EB22)	2010	IF ASC(in*)=244 THEN GOSUB 2313:CAL L vzeich,tempadr:tempcl=PEEK(pladr)	
1550 GDTO 15		[BC16]		ICALL vpoint.pladr:80T0 1950	(F570)
chroum.	<pre><>0 THEN actchr=count:POKE </pre>	(98DE)	2015	IF ASC (ins) = 245 THEN 808UB 2314: CAL	
	creen: CALL curset, adro: RETU	L FORE J		L vzeich, tempadr: tempcl=PEEK(pladr)	
RN		EA4061	2020	:CALL vpoint,pladr:GOTO 1950	[1076]
1580		[DF2A]	2028	IF ASC(in*)=247 THEN CALL sr,temped r:CALL yzeich,tempadr:tempc1=PEEK(p	
JOYN LUCATE	6,1:PRINT count; " "indrniot	(6000)		ladr):CALL vpoint,pladr:GDTO 1950	[7DIA]
	cl.adroi:CALL curset.adrni	(C9C2) (D39A1	2025	IF ASC(ins)=246 THEN CALL el, tempad	
ladr+xc		[FC58]		r:CALL vzeich,tempadr:tempcl=PEEK(p	E STREET
1600 CALL cut	Irn1:GOTD 1510		2030	IAdr):CALL vpoint,pladr:GOTO 1950 IF ASC(in*)=248 OR ASC(in*)=249 THE	[F316]
1600 CALL cui 1610 adroi=ac 1620	Irni:G87D 1510	CBF201			
1600 CALL cu 1610 adroi=ac 1620 ' 0000		[DDB4]	2000		
1adr+xc 1600 CALL cu 1610 adroi=a 1620 ' 4000 1630 ' 4000	PM 2 0 0 m 00000	[DD94] [C124]	2000	N SOSUB 2315:CALL vzeich, tempadrite mpcl=PEEK(pladr):CALL vpoint,pladr:	
1adr+xc 1600 CALL cur 1610 adroi=ac 1620 1630 ' 0000 1640 1645 BORDER	# 2 0 0 m ###### 1 GOSUB 490	[DD94] [C124] [BBEA]		N BOSUB 2315:CALL vzeich,tempadr:tempcl=PEEK(pladr):CALL vpoint,pladr: GOTO 1950	[6140]
1adr+xc 1600 CALL cu 1610 adroi=ad 1620 ' 4000 1640 ' 4000	1 GOSUB 480	[DD94] [C124]		N BOSUB 2315:CALL vzeich,tempadr:tempol=PEEK(pladr):CALL vpoint,pladr: GOTO 1950 IF ASC(in*)=250 OR ASC(in*)=251 THE	[6140]
1 adr+xc 1600 CALL cur 1610 adroi=a 1620 ' 0000 1630 ' 0000 1640 BORDER 1650 GOSUB 1 1660 GOSUB 1	1 GOSUB 480	(DDB41 (C124) (BBEA1 (PCB4) (B4BC)		N BOSUB 2315:CALL vzeich,tempadrite mpcl=PEEK(pladr):CALL vpoint,pladr: BOTO 1950 IF ASC(in#)=250 DR ASC(in#)=251 THE N CALL mirry,tempadr:CALL vzeich,te	[6140]
1adr+xc 1600 CALL cui 1610 adro1=ad 1620 1630 4000 1640 1645 BURDER 1650 GOSUB 11 1660 GOSUB 11 1670 PEN 3;L1 17,25;PI	Pri:00TD 1510 0 2 0 0 m 000000 150SUB 480 150 150 150 150 150 150 150 1	[DD94] [C124] [BBEA] [9C84]		N BOSUB 2315:CALL vzeich,tempadr:tempzl=PEEK(pladr):CALL vpoint,pladr: GOTO 1950 IF ASC(in*)=250 OR ASC(in*)=251 THE N CALL mirry,tempadr:CALL vzeich,tempadr:tempcl=PEEK(pladr):CALL vpoin	
1adr+xc 1600 CALL cui 1610 adro1=ad 1620 1630 4000 1640 1645 BURDER 1650 GOSUB 11 1660 GOSUB 11 1670 PEN 3;L1 17,25;PI	Pri:00TD 1510 0 2 0 0 m 000000 1605UB 480 150 170 PCATE 8,25:PRINT xc::LOCATE	[DDB4] (C124] (BBEA] (9C84) [B4BC] (G152)	2035	N BOSUB 2315:CALL vzeich,tempadrite mpcl=PEEK(pladr):CALL vpoint,pladr: BOTO 1950 IF ASC(in*)=250 OR ASC(in*)=251 THE N CALL mirry,tempadr:CALL vzeich,te mpadritempcl=PEEK(pladr):CALL vpoin t,pladr:BOTO 1950 IF ASC(in*)=15 THEN 2040	[614 8]
1 adr +xc 1600 CALL cut 1610 adro1=a 1620 1630 " ***********************************	Pri:00TD 1510 0 2 0 0 m 000000 150SUB 480 150 150 150 150 150 150 150 1	(DD94) (C124) (B8EA) (9C84) (B4BC) (B152)	2035 2036 2037	N BOSUB 2315:CALL vzeich,tempadrite mpcl=PEEK(pladr):CALL vpoint,pladr: BOTO 1950 IF ASC(in\$)=250 OR ASC(in\$)=251 THE N CALL mirry,tempadr:CALL vzeich,te mpadr:tempcl=PEEK(pladr):CALL vpoin t,pladr:BOTO 1950 IF ASC(in\$)=15 THEN 2040 GOTO 1950	(0169)
14dr+xc 1600 CALL cui 1610 adro1=ac 1620 1630 *** 1640 *** 1645 BORDER 1650 GOSUB 11 1660 GOSUB 11 1670 PEN 3:LC 17,25:Pl 1680 CALL 200	Pri:00TD 1510 0 2 0 0 m 000000 150SUB 480 150 150 150 150 150 150 150 1	[DDB4] (C124] (BBEA] (9C84) [B4BC] (G152)	2035 2036 2037	N BOSUB 2315:CALL vzeich,tempadr:tempel=PEEK(pladr):CALL vpoint,pladr:BOTD 1950 IF ASC(in*)=250 OR ASC(in*)=251 THE N CALL mirry,tempadr:CALL vzeich,tempadr:tempel=PEEK(pladr):CALL vpoint,pladr:BOTD 1950 IF ASC(in*)=15 THEN 2040 GOTD 1950 PAPER #1,0:GOSUB 1420:GOSUB 1510:IF	[0168] [C42A] [852C]
1adr+xc 1600 CALL cui 1610 adroi=ad 1620 1630 ************************************	Irni:00TD 1510 0 2 0 0 0 0000000 160SUB 480 150 150 CATE 8,25:PRINT xc;:LOCATE RINT yc;:LOCATE 1,1 10,4drzoon:CALL ycur,adrycur	[DD84] (C124] (BEA] (9C84] [B48C] (B152] (18E2) (962E)	2035 2036 2036 2037 2040	N BOSUB 2315:CALL vzeich,tempadr:tempel=PEEK(pladr):CALL vpoint,pladr:GOTO 1950 IF ASC(in*)=250 OR ASC(in*)=251 THE N CALL mirry,tempadr:CALL vzeich,tempadr:EDTO 1950 IF ASC(in*)=15 THEN 2040 GOTO 1950 PAPER #1,8:GOSUB 1420:GOSUB 1510:IF count=8 THEN 2048	[0168] [C42A] [852C]
1adr+xc 1600 CALL cui 1610 adroi=ad 1620 1630 ************************************	Irni:60TD 1510 0 z o o m 0#0000 1:60SUB 480 1:50 1:90 CATE 8,25:PRINT xc;:LOCATE INT yc;:LOCATE 1,1 m,adrzoon:CALL ycur,adrycur (Y\$:IF in\$="" THEN 1780	[DD84] (G124] (B8EA] (9C84] [B4BC] (G152) (19E2) (19E2) (D3C0)	2035 2036 2036 2037 2040	N BOSUB 2315:CALL vzeich,tempadr:tempel=PEEK(pladr):CALL vpoint,pladr:BOTD 1950 IF ASC(in*)=250 OR ASC(in*)=251 THE N CALL mirry,tempadr:CALL vzeich,tempadr:tempel=PEEK(pladr):CALL vpoint,pladr:BOTD 1950 IF ASC(in*)=15 THEN 2040 GOTD 1950 PAPER #1,0:GOSUB 1420:GOSUB 1510:IF	[0168] [C42A] [852C]

Г						[EDØ2]
		805UB 1790: CALL zoom, adrzoom: CALL v	(BD743	7440	CALL chpic.count newchr=newchr-1:GOSUB 1470:GOSUB 15	LEDUZI
	2850	zeich,tempadr:GDTO 1938 POKE adrol,tempol:CALL decode:CALL	(50,42		10:GOTO 2400	[F166]
ı		vpoint,pladrilF PEEK(adrcl)<>8 AND	[9A26]	2445	FOR i=1 TO 25:LOCATE 1.26:PRINT:NEX	[962C]
	2868	fl THEN CALL vpcint,pladr:fl=0 pladr=&C2A0+xpcir+ypcir*40:60T0 193	. 7AZO3	2.700	T:MODE 0: CALL procreen: CALL curset,	
		2	CCCDAI	2500	adro: RETURN	[4252] [941C]
	2070	IF PEEK(pladr)=0 AND tempcl=0 THEN	[9720]	2510	· ###### copy and move ###	
		1950	[60A4]		***	[1030]
	2090	adr=tempadr+ypoir/2-(xpoir>=8)+8 fl=1:IF tempcl<>0 THEN BOSUB 2170	[84AØ] [E828]	2520 2525	#1=0:rf1=0:GOSUB 2530:IF rf1 THEN C	CILLWI
		POKE adrel, color: CALL encode	[8000]		ALL precreen: GOTO 280 ELSE CALL cop	[9F86]
ı	2120	code=PEEK(adrcl):tempcl=code+code+2	[27E4]	2538	y,picture+tx+40*ty:60T0 2600 GOSUB 480:CALL prscreen:PEN 1:LOCAT	177003
l	2130	IF xpoir=0 OR xpoir=0 THEN code=cod			E 1,1:PRINT"{CTRL X}{5 SPACE} set ma	
		e*2	[56F4] [3D1B]		rks(6 SPACE)(CTRL X)":FOR w=1 TO 16 BB:NEXT:CALL precreen:CALL curset,a	
l		POKE adr.PEEK(adr)+code RETURN	(8E9Ø)		dro	[9854]
l	2160		[962 0]	2548	GOSUB 2640: IF spf1 THEN 2530 ELSE I F rf1 THEN RETURN ELSE GOSUB 2700	[A256]
l	2190	code=PEEK(adr) PUKE adrcl,tempcl:CALL decode:CALL			tx=xc:ty=yc	[SE96]
l		encode	[3D5E]	2560	GOSUB 2640: IF spf1 THEN 2530 ELSE IF ++1 THEN RETURN ELSE GOSUB 2700	[965A]
l	2170	IF xpoir=0 OR xpoir=0 THEN code=cod e-PEEK(adrc1) #2 ELSE code=code-PEEK		2570	IF xc <tx 9040:6<="" goslib="" or="" td="" then="" yc<ty=""><td>F / 4 7 F 3</td></tx>	F / 4 7 F 3
1		(adrc1)	[7DEØ]	2590	POYE Spx,xc tx+1:POKE Spy,yc-ty+1	[617E] [F6F0]
ı		POKE adr.code:tempcl=0:fl=0:RETURN / zeichen webernehmen	[6680]	2590	RETURN	[BAAB]
	2220	POKE &8844.8:POKE &884D.&23	[@DF2]	2600	GOSUB 2640: IF spf1 THEN 2525 ELSE I F rf1 THEN CALL precreen: GOTO 280 E	
	2225	CALL compare, newchr, tempadr: IF PEEk (cfl) <> 0 THEN IF (newchr PEEk (cfl) =			LSE IF mflag THEN POPE xcc, tx:POKE	
		chr AND ndf1=8) THEN 2228 ELSE chr=			ycc.ty:POKE clbyte.&3E:CALL lbuff.p	[2402]
		newchr -PEEk(cfl):POKE picture+xc+yc *40.chr:GOSUB 9050:ndfl=0:GOTO 2230		2602	POKE XEC. XC: POKE YCC. YC: CALL 1buff.	
١			[AZB2]	24.05	picture+xc+40*yc CALL prscreen:CALL curset,adro	[452C] [30D2]
ı	2229	FOR 1=0 TO 15:POKE chrzei+i,PEEK(tempadr+i):NEXT	[A8A4]	2619	tx=xr:tv=vc:GOTO 2600	EFC103
ı	2230	actchr=chr:POKE chrnum.chr:CALL vfe	[DDDDB]	2640	ins=INKEYS: IF ins="" THEN 2640 spfl=0: IF ins=" " THEN spfl=1:RETUR	[67001
ı	224B	IF ndfl THEN POKE picture+xc+yc+40.	[BDB01		N	[4988]
ı		chr:newchr=newchr+1 ELSE POKE xpo,x	ED4403	2647	IF ASC(in*)=13 THEN CALL curcl, adro :rf1=1:RETURN	[6904]
ı	2250	p:POKE ypo,yp:CALL zoom,adrzoom CALL your,chr*16+adrchr:6070 1766	[B6AC] [7AB2]	2650	kfl @:60SUB 1150:IF kfl THEN GOSUB	
ı	2251	suche zeichen (ctrl s)	[1A10]	2440	1221:60T0 2640 IF ASC(in\$)=88 DR ASC(in\$)=224 THEN	[BA24]
ı	2252	POKE &BB44.8:POKE &BB40,&23 CALL compare,newchr,tempadr:IF PEEK	(9AFC)	2000	RETURN	[4C2A]
1		(cf1) <>0 THEN GOSUB 9130 ELSE GOSUB	600003	2670	CALL curcl, adro: FOR w=1 TO 100: NEXT	[9328]
ı	2254	9140 GDSUB 1850:GDSUB 1790:CALL zoom.adr	(A@983		:CALL curset.adro	[1002]
ı	220	zoom: CALL vzeich, tempadr: fl=0:6010	(COD4.1	2710	FOR 1=0 TO 7:POKE buffer+i,PEEK(adro+1+2040):POKE buffer+1+8,PEEK(adro	
	2240	1930	[E884] [9822]		+1+1+2048): NEXT 1: RETURN	[6824]
ı	2270		F71753	2890	· ****** clear screen **	(EA221
l	2286	en ***** (bei vergr. blildschirm)	[2626]	2819	****	[B43A]
l	2290	BORDER PEEK (adreol+color):fl1=0	[2454]	2820	PEN 3:LOCATE 1,1:PRINT" (CTRL X) (4 S	[2026]
ı		POKE adrcl,color:CALL vpoint,pladr:	[5292]	2000	PACE)clear screen(4 SPACE)(CTRL X)"	
ı		CALL vpoint,pladr	[9260]	2040	::PEN 1:PRINT STRING\$(20,"-") WINDOW #1,4,17,4,10:PAPER #1,7:CLS	(8888)
ı	2311	FOR W=1 TO 100:NEXT: IF f11 THEN 195 0 ELSE GOTO 2300	(FDE2)		m 1	[5A68]
ı	2312	· ·	[C11E3	2850	LOCATE #1,1,2:PEN #1,3:PRINT#1," (C TRL X)a(CTRL X)11 or (CTRL X)p(CTRL	
ı	2313	FOR j=0 TO 4:POKE tempadr+j,PEEK(tempadr+j+1):POKE tempadr+j+8.PEEK(tempadr-j+8.PEEK(tempadr-j+8.PEEK(tempadr-j+8.PEEK(tempadr-j+8.PEEK(tempadr-j+8.PEEK(tempadr-j+8.PEEK(tempadr-j+8.PEEK(tempadr-j+8.PEEK(tempadr-j+8.PEEK(tempadr-j+8.PEEK(tempadr-j+8.PEEK(tempad			X)art"	(E7C4)
		mpadr+j+9):NEXT:POKE tempadr+7,0:PO	[2214]	2860	in\$=INKEY\$: IF in\$="a" THEN 2870 ELS E IF in\$="p" THEN 2900 ELSE 60TO 28	
	2314	KE tempadr+15,0:RETURN FOR j=7 TO 1 STEP -1:POKE tempadr+)	[2216]		60	EBB443
1	2027	.PEEK(tempadr+j-1):POKE tempadr+j+8		2870	SOSUB 3800:CALL clscreen:CLS:adro=b ladr:xc=0:yc=0:GDTO 525	[7B16]
		PEEK(tempadr+j+7):NEXT:POKE tempad r,0:POKE tempadr+8,0:RETURN	[4489]	2900	GOSUB 3000	(EA9C)
	2315	FOR j=0 TO 3:temp=PEEk(tempadr+j):P		2910	rfl=0:60SUB 2530:IF rfl THEN 290 EL SE POKE clbyte,&3E:POKE xcc,tx:POKE	
		OKE tempadr+j.PEEk(tempadr+7)):POK E tempadr+7-),temp:temp=PEEk(tempad			ycc,ty:CALL lbuff,picture+tx+40*ty	55554
-		r+j+8):PDKE tempadr+j+B.PEEk(tempad		7000	PEN #1,8:PRINT#1:PRINT#1, are you	[EBAA]
1		r+15-j):POKE tempadr+15-j,temp:NEXT:RETURN	[6150]		sure":PRINT#1,"(5 SPACE)y/n"	[6262]
	2320	IF xpoir=12 THEN xpoir=8:GOTO 2058	[1926]	3010	ins=INKEYs: IF ins="v" THEN RETURN E USE IF ins="n" THEN CALL procession	
	2330	ELSE xpoir=xpoir+4:60T0 2050	[C31E]		OTO 200 ELSE GOTO 3010	[ABSE]
	2340	###### clear character ######	[6A10]	3290		[9318]
	2350	CALL curcl, madr:PAPER #1,8:60SUB 48	[E522]	3218	**	(E2CA)
		0	[2616]	3220	*	[911C] [1048]
		WINDOW #1,1,20,1,INT((newchr-1)/20) +4:CLS #1	£70301	3231	CLS:PEN 2:LOCATE 1.1:PRINT "(CTRL X	
	2388	LOCATE 1,1:PEN 3:PRINT"(CTRL X)clear character(CTRL X)":8	[4E7A]		<pre>)(4 SPACE)color menu(6 SPACE)(CTRL X)"::PEN 1:PRINT STRING\$(20,"-")</pre>	(4088)
1	2390	temp=actchr:GOSUB 1440:GOSUB 1510	[9434]	3235	WINDOW #1,1,20,3,12:PAPER #1,8:CLS	
	2480	IF count=0 THEN CALL precreensactch			#1 FOR i=# TD 7	[3348] [E9C0]
		r=temp:POKE chrnum.temp:BOSUB 498:I F newchr=1 THEN CALL clscreen:BOTO		3250	LOCATE 2,4+i:PEN 1:PRINT i::PEN	
		289 ELSE GOTO 280	[7654]		1:PRINT"(CTŘL X)(S SPACE)(CTRL X)"; PEN 1+B:PRINT "(CTRL X)(S SPACE)(C	
1	2418	IF temp>=count THEN IF temp=count T HEN temp=0 ELSE temp=temp-1	[8558]		TRI 13 ":: PEN 1: PRINT 1+8	[73BA]
	2420	IF count() newchr 1 THEN CALL mochr		3260	NEXT:PRINT"(CTRL 0)(CTRL B)ctrl a:" :PRINT "(CTRL 0)(CTRL C)(2 SPACE)ch	
		.(newchr-1-count)*16.count*16*adrch r ELSE CALL chpic.count:count=count			ange on picture":PEN 1:PRINT:PRINT	
		-1:xc1=xc1-2:adro1=bladr+xc1+2+160:	[D008]	7970	STRING*(20,"-"): PRINT:PRINT"(CTRL 0)(CTRL B)(2 SPAC	[92A8]
		GOTO 2446	rpang1	3276	CHIMITELLIA COUNT DY COUNT DY CT DE PAGE	

	450000		
E)ink":PRINT:PRINT"{2 SPACE}color" 3280 f}=0:col1=0:ink1=0:xc=0:yc=3:adro=b	(ED90?	press enter key to return(CTRL X)": RETURN [:	50083
ladr+xc+2+80+vc;CALL curset-adro	(EICE)		C3CE 1
3290 GOSUB 3580	ERDBCI	3900 '	C5261
3300 ins=INKEYs: IF ins="" THEN 3300	(8588)		3894]
3310 IF ASC(in*)=13 THEN CALL precreen:6	[4929]	3920 ' 3921 POKE &BB44,1:POKE &BB4D,&19:GOSUB 4	C32A3
3400 kf] =0: GOSUB 1150: IF kf1 THEN GOSUB	1 40203		02643
1221	[485A]	3925 GOSUB 3938: IF rf1 THEN CALL curci, a	
3410 IF xe<8 OR xc>27 OR yc<3 OR yc>10 T			93A43
HEN 3300	[DB@C]		A14E]
3415 GOSUB 3580 3420 IF ASC(in*)=88 OR ASC(in*)=224 THEN	[BZBA]		F4D61 81A01
3450	ED4F83		2FAB1
3430 8070 8780	EC3127		0BE 4 J
1450 CALL curcl,adro	[9226]	3968 x8=xpoia+xpoir:y8=ypoia-ypoir [[E4EEJ
3500 in\$=INKEY\$: IF in\$="" THEN 3500	(C7C01	3965 CALL curcl, adroiPLOT x0, y0, color: CA	to the the the
3518 IF ASC(in*)=9 OR ASC(in*)=243 THEN IF col1=26 THEN 3588 ELSE col1=col1			DBBA1 C4A6J
+1:60TD 3550	(0768)		E4841
3520 IF ASC(in*) +8 OR ASC(in*)=242 THEN			FBEAI
IF col1=0 THEN 3500 ELSE col1=col1-		3990 x1=xpoia+xpoir:y1=ypoia-ypoir:f1=0:	
1:6010 3552	(EOFA)		2C1E3
3530 IF ASC(in*)=88 OR ASC(in*)=224 THEN		3995 r=SQR((x1-x0)*(x1-x0)+(y1-y0)*(y1-y 0))	CCSE1
POKE adrcol+inki,coli:IF fl THEN 3 230 ELSE CALL curset,adro:GOTO 3300		3996 CALL curcl, adroiPLOT xpoie+xpoir, yp	CUJEI
200 ELDE UNILE CON MET, MIT DI COTO OCCO	[978E]		67521
3535 IF ASC(in\$)=1 THEN fl=1:CALL pracre			D8B63
20	(176E)	4010 rf1=0:IF ASC(1n#)=13 THEN rf1=1:RET	10001
3540 GOTO 3500 3550 INK ink1,coli	[721A] [8DFA]	URN 4020 r1f1=8:IF ASC(in*)=32 THEN r1f1=1:R	1BFC1
3560 IF (1=0 THEN GOSUB 3590	(DØ78)		1EC43
3570 mm 3	(CD20)	4040 kf1=0:806U8 1150:1F kf1 THEN BOBUB	
3580 ink1=yc-3-(xc>17) +0:col1=PEEK(adrco	17000		875C 1
1+ink1) T590 IE PEEK/admonlacoli 09 PEEK/admonl	[7E50]	4050 IF ASC(in*)=88 OR ASC(in*)=224 THEN RETURN	B2201
3590 IF PEEK(adrcol)=coll OR PEEK(adrcol +3)=coll THEN PEN 2 ELSE PEN 3	[5648]		A00E 3
3595 LOCATE 9,17:PRINT ink1:LOCATE 9,19:		4090	E 7281
PRINT collineTURN	[578C]		BFF61
3600	(BB20)		BD363
3610 . ****** A I n * f * P I * ****	[3934]	4130 MENUS TEST (xpoia+xpoir, ypoia-ypoir) TH	1D461
3620 ***	[9924]		BAE41
3638 MODE 2:1NK 1,24:fl=0:flag=0	[C928]	4150 PLOT xpoia+xpoir,ypoia-ypoir,col [3BBE 1
3640 PRINT STRING\$ (80, "-")1" (16 SPACE) 0#			3FD01
#### V A L U E(2 SPACE)T A B L E ##	1	4180 IF ASC(in#)=3 THEN GOSUB 1260:GOTO 4170	45001
####":PRINT STRING\$(88,"-"):PRINT:N INDON #0,1,88,6,25	(9FBA)	4190 r1f1=0: IF ASC(in#)=32 THEN r1f1=1:R	AFCC)
3641 PRINT: PRINT" (CTRL X) = (CTRL X) creen			D7D43
or (CTRL X)p(CTRL X)rinter i":PRINT		4200 keyfl=0:GOSUB 1020:IF keyfl THEN GO	
	[7658]		C0321
3642 inselNKEYs: IF insers THEN n=0 ELSE		4210 IF ASC(in*)=88 OR ASC(in*)=224 THEN RETURN	A41C)
IF 1n#="p" THEN n=8 ELSE GOTO 3642	[16A8]		A31A)
3645 PRINT #n. "values of character set :	LIONOZ	4260 °	9A263
"IPRINT #n	(AB60)	5000 DEG:fl=0:flag=0:chrzei=adrchr+newch	DEAAN
3647 zeig=adrchr	(35AB)	7*16 5885 x=8:xp=x8+r*C08(x):yp=y8-r*6IN(x):0	2F443
3648 PRINT"(CTRL X)a(CTRL X)11 or (CTRL X)s(CTRL X)equentiel1 :"	[788A]		29CA1
3649 in#=INKEY#: IF in#="a" THEN 3650 ELS	C / Gunis	5006 PLOT xp.yp.color	F2241
E IF in="s" THEN 3655 ELSE GOTO 36			A49C]
49	(856C)	5020 xp=x0+r+CO5(x):yp=y0-r+9IN(x) [5025 IF xp<0 OR xp>639 DR yp<0 OR yp>	31101
3650 FOR i=0 TO newchr-1 3651	[4C3C]		66683
3452 NEXT GOSUB 3810	[4900]	5030 IF flag THEN PLOT xp,yp,color:fl	
3654 GOSUB 3770: IF flag THEN 3820 ELSE 8		ag=@ ELSE DRAW xp,yp,color [FCCEI
OTD 3654	[046C]		1B6C)
3655 PRINT: INPUT enter code of character		5050 IF INKEY(54)=128 THEN GOSUB 6120	30923
t";i:IF i>=newchr OR : <b !!!":bdtg="" 3655<="" :print"not="" defined="" print="" td="" then=""><td>(5482)</td><td></td><td>DF541</td>	(5482)		DF541
3656 GOSUB 3660:PRINT:PRINT"press (CTRL		5070 GOSUB 5840: CALL precreen: CALL curse	
X)c(CTRL X) to continue or (CTRL X)			FDB41
enter(CTRL X) to return "	(83DE)	5800 tx=xp\16:ty=24-yp\16 [5810 IF ox<>tx OR oy<>ty THEN IF fl THEN	62083
3657 in*=INKEY*:IF in*="" THEN 3657 ELSE IF ASC(in*)=13 THEN 3820 ELSE IF i		GOSUB 5840 ELSE CALL curset, bladr+	
n#="c" THEN 3655 ELSE GOTO 365/	(9BC4)	ox*2+oy*80:ox1=ox:oy1=oy:fl=1:IF lf	
3660 PRINT #n."char.:":i	[498E]	1 THEN 5840 C	86701
3670 PRINT #n,"(4 SPACE)1. w.: &": HEX#(PE			2F96]
EK(zeig+i+16)); 3680 FOR j=1 TO 7	[70E6]		15D93
3690 PRINT #n,",&";HEX\$(PEEK(zeig+j+i*	[57D4]		FFDB3
16));	[A4C2]	5860 ox1=ox:oy1=oy	2E4E3
3700 NEXT	CFØ523	5862 POKE offs.8:POKE offs+1,&B:CALL com	
3710 PRINT #n:PRINT #n; "(4 SPACE)r.s.: &	FAE023	pare,newchr.adrn:IF PEEK(cf1)<>0 TH FN POKE picture+ox+40*oy,newchr-PEE	
":HEX*(PEEK(2eig+j+1*16)): 3720 FOR j=9 TO 15	[4602]	K(cf1):G0TO 5915	Ø1D23
3730 PRINT #n,",&"; HEX\$ (PEEK(zeig+j+1*		5865 IF newchr=256 THEN GOSUB 9030:CALL	
16)):	(0388)		EFDØJ
3740 NEXT:PRINT 1779 15 41 THEN 7020	[054A]		41D6J 4E20J
3745 BOSUB 3770; IF flag THEN 3820 3746 IF fl THEN 3745	(B146] (A26E]	5890 POKE chrzei+i+B,PEEK(adrn+i#2048	,
3747 RETURN	[B7AA]	+1)	FDABI
3770 ins=INKEYs:IF ins="" THEN RETURN	CBC021		3A5A1
3780 IF ins=" " THEN IF 41 THEN 41=0:RET	FDTAA		4548]
URN ELSE f1=1:GOTO 3770 3790 IF ASC(in*)=13 THEN flag=1:RETURN E	[B384]		(0B52] (BAZE)
LSE flag=2	[EICE]		A6A01
3B00 RETURN	[0196]	6000 · C	C61A)
3910 PRINT:PRINT:PRINT"(2 SPACE)(CTRL X)			6E501
		Listing 1. Steuerprogramm für »Background Painter	ec .
		(Fortsetzung)	



4000		T000 /	
6020 '	[D9EC]	7020 7030 PEN 3:LOCATE 1,1:PRINT*(CTRL X) gar bage collection (CTRL X)*::PEN 1 :P	25291
6030 GOSUB 3930: IF rfl THEN CALL curcl, a	[C798]		00963
6040 PLOT x8,y8,col:d=0:xp=x8:yp=y8:lfl=	[BF62]	7050 PEN 01,0:PRINT01:PRINT01:PRINT01,"	18623
6045 ox=xp\16:oy=24-yp\16:ox1=ox1oy1=oy 6050 dx=x1-x0:xr=SGN(dx):dx=ABS(dx)	[F59C]		5DAA3
6868 dy=y1-v0;yr=SGN(dy):dy=ABS(dy) 6865 chrzei=adrchr+newchr=16 6878 FDR j=1 TO dx+dy	[77AC] [1FD43 [6126]	7868 in=INKEY\$:IF in="y" THEN 7878 ELS E IF in="n" THEN CALL precreen:GOT 0 288 ELSE GOTO 7868	PORT
6080 IF d<=0 THEN d=d+dx:PLOTR 0,yr:yp =yp+yr ELSE d=d-dy:PLOTR xr,0:xp=xp	101201	7070 GOSUB 480:WINDOW #1,1,20,3,INT((new	33341
+xr	[7848]	7071 PEN 1:LOCATE 1, INT ((newchr-1)/20)+4	3D4C1
6086 IF INKEY(54)=128 THEN GOSUB 6120:	IF WELL	7072 IF newchr>1 THEN CALL prtable, newch r ELSE GOTO 7139	AEE6]
6090 NEXT 6100 GOSUB 5840: 5010 6030	(E55C) (E768)	7076 adrol=bladr+count+4+160:CALL curs	SE661
6120 LOCATE 1,1:PEN 3:PRINT"(CTRL X)(7 S PACE)break(2 SPACE)!!(4 SPACE)(CTRL X)":FOR w=1 TO 2000:NEXT:RETURN	[@D7E]		03441
6200 6210 * enemo f i 1 1 decemb	[CA1E] [5176]	rol:6010 7138	7C72]
6228 BORDER 9	[C822] [FC841	7110 IF count (> newchr-1 THEN CALL mo chr, (newchr-1-count)*16,count*16+ad	
6248 rf1=8:GOSUB 2538:IF rf1 THEN actchr =temp:POKE chrnum,actchr:GOTO 288 E		7120 CALL chpic,count [4	7564] 1784]
LSE POKE clbyte, & 3E: POKE clbyte+1.e ctchr: POKE xcc, tx: POKE ycc, ty: CALL			3BF61 2641
lbuff,picture+tx+48*ty:POKE clbyte, &IA:POKE clbyte+1,0:GOTO 6248 6388 '	(9AAB) (CE20)	7139 609U8 4981CALL precreen: GOTD 288 [4	116CJ 7D263
6310 * 686400 h e 1 p 666400	[1C7C] [EE 24]	7150 ' 000000 d i s c 000000 EC 7160 ' E9	2076] 782A)
6330 MODE 2:PEN 1 6340 PRINT"(13 SPACE)****** in for m	[38A2]	7188 60SUB 490:LOCATE 1,1:PEN 2:PRINT"(C	90281
a t 1 o n(2 SPACE) ************************************	(CD90) (51F0)		AA143 ABAE3
6360 PRINT:PRINT 6370 PRINT"character-set :":PRINT"starta	(8986)	7200 WINDOW #1,3,17,4,25:PAPER #1,7:WIND	367C)
dress : &":HEX*(adrchr):PRINT*endad ress : &":HEX*(adrchr+newchr*16-1):		7228 CLS: PÉN 3	DB63
LOCATE 25,5:PRINT number of charact ers : "inewchr:LOCATE 25,6:PRINT cha	[A17E]	7230 PRINT 7248 PRINT" load file":PRINT:PRINT" save all":PRINT:PRINT" save picture":PR	CCF21
rcters free :":256-newchr 6380 LOCATE 53,5:PRINT"picture :" 6390 LOCATE 53,6:PRINT"startadress : &":	[7CE6]		707CJ
HEX#(picture):LOCATE 53,7:PRINT*end adress: &*:HEX#(picture+40+25-1)	[A9AB]	RINT" show picture":PRINT:PRINT" show table":PRINT:PRINT" catalog":PRI	
6395 PRINT:PRINT"(CTRL X)Paint/Zoom: (CTR L X)":PRINT"(4 SPACE)() only paint"		NT:PRINT" menu":PEN B:PRINT:PRINT"	04 D 4 1
PRINT"(4 SPACE)() only zoom" 6499 PRINT" (CTRL T) character table":PR INT"(2 SPACE)CTRL 8(2 SPACE)get cha		7268 CALL curset, adro	9696] 9626]
racter" PRINT" (CTRL N) get code" P RINT"(2 SPACE)CTRL Z(2 SPACE)zoom"		7290 ins=INKEYs: IF ins="" THEN 7290 FT 7290 kf1=9:GOSUB 1150: IF kf1 THEN 90SUB	The state of the s
PRINT"(2 SPACE)CTRL D(2 SPACE)defin e chr. "IPRINT"(2 SPACE)CTRL R(2 SPA		7300 IF ASC(in#)=88 OR ASC(in#)=224 THEN	BA3B1 CFFC1
CE)redefine chr.":PRINT"(2 SPACE)ep ace(3 SPACE)clr. chr." 6405 WINDOW 01,29,80,11,25:PAPER 01,0:PE	[3382]	731 0 60TO 7280 [8	932A] BF26]
N 01,1:CLB 01:WINDON SWAP 0,1 6406 PRINT"Definition:	[8742] [2088]	7338 IF xc<4 OR xc>31 OR yc<3 OR yc>28 T MEN 7288 [9	9C1C1
6410 PRINT"(Z SPACE)(CTRL S) search chr. ":PRINT"(3 SPACE)CTRL C(2 SPACE)get		7358 IF x<>INT(x) THEN 7288	C79E3
color":PRINT"(3 SPACE)CTML B(2 SPA CE)break def.":PRINT"(3 SPACE)clr(5 SPACE)clear def.":PRINT"(3 SPACE)E			BDA23 9A3B3
nter(3 SPACE)take def.":PRINT"(3 SP ACE)CTRL Z(2 SPACE)zoom chr."	8.8	7380 WINDOW SWAP 8,1:80SUB 490:CALL prac reen:6010 298 (1	169C)
6428 WINDON SHAP 8.1:WINDOW 48.54,58,12,	(CE3B)	7400 CLS:PEN 1:PRINT"(CTRL X)(3 SPACE)10	00000
6425 PRINT "(CTRL 0) (6 SPACE) ovly chr." 6430 PRINT "(CTRL "; CHR\$(1); "(CTRL K) (" + CHR\$(1); "(CTRL J))) (2 SPACE) wirror	Dillings-3		90 0 AJ
x":PRINT"(CTRL ";CHR\$(1);"(CTRL I) (";CHR\$(1);"(CTRL H)))(2 SPACE)mir		-1	3A621 4E421
ror y"#PRINT"(shift "#CHR#(1)"(CTRL K)"#CHR#(1)#"(CTRL J)"#CHR#(1)#"(C		7422 newchr=PEEK(adrchr)+lsactchr=1:POKE	D7683
TRL H}";CHR*(1);"(CTRL 1))(2 SPACE) move chr." 6440 PRINT "(space)(7 SPACE)clr. point"	[8218] [20F8]	chrnum,actchriPOKE adrchr,8:GDTO 7 220 7425 LOCATE 1,18:PRINT"part of picture":	C7 0 03
6450 WINDOW 00,1,80,20,25 6460 PRINT"(CTRL X)line/circle:(CTRL X)"	[6298]	PEN 3:PRINT'enters ":PEN B:PRINT:PRI NT" (CTRL X)o(CTRL X)riginal or":PR	
6470 PRINT: PRINT" (2 SPACE) space (3 SPACE)	(Special)	INT" (CTRL X)n(CTRL X)ew":PRINT:PRI NT"(2 SPACE)position" [E	B47E]
set marks":PRINT"(2 SPACE)CTRL B(2 SPACE)break " 6480 LOCATE 32,1:PRINT "(CTRL X)move/cop	[240C3	7430 POKE spx,PEEK(buffer+14):PDKE spy,P	44AC3
y/fill:(CTRL X)*:LOCATE 34,3:PRINT "space(2 SPACE)set marks"	[66E2]	E IF in\$="n" THEN 7438 ELSE 60TO 74	87783
6900 PRINT:PRINT:GOSUB 7785:MODE 0:CALL prscreen:GOTO 200	[2258]	7434 adr=picture+PEEK(buffer+12)+40#PEEK (buffer+13):POKE xcc,PEEK(buffer+12	
7090 ' 特种特种 garbage colle	(C31C)	7435 GOSUB 48Ø [2	7E4E] 2C5E]
to to the supervision of the sup	200003	7436 POKE adrchr,8:CALL lbuff,adriCALL p rscreen:GOSUB 7790:WINDOW SWAP 8,1:	

۱		GOTO 7188	(CF02)
	7439	POKE adrchr.8:60SUB 498:CALL prscreen:CALL curset,adro in*=INKEY*:IF in*="" THEN 7440	[EADC]
	7442	kf1=0:GOSUB 1150:IF kf1 THEN GOSUB 1221:GOTO 7440	[2732]
	7444	IF in*="X" OR ASC(in*)=224 THEN 744 5 GDTO 7440	[F422] [BA36]
		POKE xcc,xc:POKE ycc,yc:CALL 1buff,	[8649]
	7446	CALL pracreen: GOSUB 7798: WINDOW SWA P 8,1:GOTO 7188	[2982] [8/30]
	7448 7450 7460	MODE 2:PEN 1:PAPER 8:CAT GOSUS 7785:HODE 8:CALL precreen;GOT	[73D2]
	7470	0 7180	[BBAC] [9A32]
	7480	CLS:PEN 1:PRINT"(CTRL X) (3 SPACE) so ve al1(4 SPACE)(CTRL X)" GOSUB 7750:IF a == " THEN 8000	(77CC) (551A)
	7500 7510	POKE adrchr.newchr-1 SAVE a\$,b,adrcol.16+1000+newchr+16:	(AB80)
	7520 7530	POKE adrchr, 0:60TD 7220 CLS:PEN 1:PRINT ={CTFL X} save pict	[47D2] [972A]
		PEN 0:PRINT " (CTRL X)a(CTRL X)11 o	(818A)
	7550	r (CTRL X)p(CTRL X)art" ins=INKEYs:IF ins="" THEN 7550	CAAE41
	7540	IF ins="p" THEN 7570 ELSE IF ins="a" THEN 7570 ELSE GOTO 7550 GOSUB 7750:IF as="" THEN 8000	[8818]
	7580	SAVE as.b.picture.1800:80TO 7228 GOSUB 7750:1F as="" THEN 8000 ELSE	[7D92]
	7600	WINDOW SWAP 0,1 rfl=0;60SUB 2538:IF rfl THEN 280 EL SE adr=picture+tx+46+ty:CALL copy,a	13/ME3
	7610	dr POKE buffer+11.&FF:POKE buffer+12,t	[5244]
	7615	<pre>#:POKE buffer+13,ty:POKE buffer+14, PEEK(spx):POKE buffer+15,PEEK(spy) le=5+PEEK(spx):PEEK(spy)</pre>	(193 8)
	7628		(5379)
	7670 7600	CLS:PEN 1:PRINT"(CTRL X)(2 SPACE)sa ve table(3 SPACE)(CTRL X)"	[BA36]
	7698	PEN BIPRINT "(2 SPACE) (CTRL X)a(CTR L X)11 or (CTRL X)p(CTRL X)art"	CBC6A1
	7700 7710	IF ins="p" THEN 7732 ELSE IF ins="a	(8508)
	772 0 773 0		(8020) (8012) (C18A)
	7731	SAVE a*,b.adrchr,newchr*16:POKE adr chr.0:GOTO 7220	(CEDE)
	7732	GOSÚB 7750: IF a4=** THEN 8000 ELSE WINDOW SWAP 8,1 GOSÚB 480: CALL pracreen: PAPER #1,8:	[48AA]
	//33	GOSUB 1420:GOSUB 1510:IF count=6 TH EN GOSUB 490:CALL precreen::GOTO 71	
	7734	temp=count:adro=adro1:808UB 2788:60	110003
	7735	SUB 1510: IF count=0 THEN GOSUB 490: CALL precreen: GOTO 7180 IF temp>count THEN GOSUB THE BITO	(985E)
		7733 adri=adrchr+temp=16:adr2=adrchr+cou	(D0301
	7740	nt#16 tmmp=PEEK(adr1-1):PDKE adr1-1,(adr2 -adr1)/16+1	[388A]
	7742 7743	SAVE a*,b,adri-1,adr2-adri+17 POKE adri-1,temp:80SU8 498:CALL pre creen:80T0 7180	[4EBA]
	7750	CALL &BB03:PEN 3:PRINT"enter name:" :PEN 8:PRINT:INPUT a*	[94E6]
		RETURN CALL curcl, adrosFOR w=1 TO 100:NEXT	[AEAA]
	7785	:CALL curset,adro:RETURN PRINT"(4 SPACE)press any key to ret urn "	[A150]
	7798	ins=INKEY#: IF ins="" THEN 7798 ELSE RETURN	
	7866	GOSUB 480:CALL precreen:GOSUB 7790:	(DE50)
	7810	GOSUB 480: WINDOW SWAP 0,1:CLS:LOCAT E 1,2:GOSUB 1420:GOSUB 7790:GOSUB 4	
	7850	90:CALL pracreen:BOTD 7180 PEN 3:PRINT:PRINT:PRINT*(3 SPACE)se	[F98E]
	7986	t marks(2 SPACE)*:FOR w=1 TO 2000:N EXT:RETURN CLS:PEN 1:PRINT*(CTRL X)(2 SPACE)!o	[9F96]
	7918	ad file ap (CTRL X)" GDSUB 7750:IF a*="" THEN 8000	[2658] [C114]
		adrl=adrchr+newchr+16:temp=PEEK(adr 1-1) LOAD ""+a\$,adr1-1:newchr=newchr+PEE	[A16E]
		K(adri-1):POKE adri-1;teep IF newchr>255 THEN newchr=255	[616C]
1			

	1240001 01100 0 1-00TO 7100	CEREAR
	VINDOW SWAP 8,1:80T0 7189	[5756]
7000		[[920]
9010	' seessa error meldungen sassas	CFD243
9929		[C724]
	PEN 3:LOCATE 1.1:PRINT "(CTRL X) ch	
1000	aracter set full (CTRL X)":FOR w=1	
	TO 1500: NEXT: RETURN	[2056]
		1, 20001
9848 I	PEN 3:LOCATE 1,1:PRINT "(CTRL X)(4	
3	SPACE):11eqal range(3 SPACE)(CTRL X	
	":FDR w=1 TO 1500:NEXT:RETURN	(99CE]
9050 I	PEN 3:LOCATE 1,1:PRINT "(CTRL X)(2	
	SPACE) already defined (3 SPACE) (CTRL	
	X)":FOR w=1 TO 1500:NEXT:RETURN	[81E4]
9188		[0722]
	* assess meldungen ******	[3D92]
9120	, and an intermediate and a	[[926]
	PEN 1:LOCATE 1.1:PRINT "(CTRL X) ch	107207
9130	TEN TILUCHTE TITETRINI TOTAL AT CH	
	ar. found: (CTRL X)"; :PEN 3:PRINT ne	
	HENT-PEEK (cf1) FOR H=1 TO 1500 NEXT	
	RETURN	[2AA2]
9140	PEN 3:LOCATE 1,1:PRINT "{CTRL X} ch	
	w. not found !! (CTRL X) ": FOR w=1	
,	TO 1500: NEXT : RETURN	[9838]
18888	* essess anfangsbild ******	[£152]
		[AE54]
10010	CALL precreen: GÖSUB 480 LOCATE 5,21: PEN 1: PRINT"press"; #PE	
	N 2:PRINT" enter":60TD 11000	[D298]
11000	* server farbuschsel fuer anfangs	
	bild *****	[@844]
11010	anf=2	[C46E]
	anf=anf-1:IF anf<2 THEN anf=11	(CBDØ)
	an=anf	[62AC]
	FOR 1=2 TO 11	[7374]
11858	INK 1.PEEK(adrcol+an):an=an+1:I	
	F an>11 THEN an=2	£C7D21
11860	NEXT	(FFAE)
11070	IF INKEY (18) -8 THEN RETURN ELSE GO	
	TO 11029	[8386]

Listing 1. Steuerprogramm für »Background Painter» (Schluß) ######### Assembler-Unterroutinen [9432] ******** [856A] 100 101 [3A06] 102 [B872] 183 [7E10] 104 [F82A] 105 1B23C1 106 (DE02) 187 [5D7C] 188 [2270] 189 [42BA] [8186] [095C] 113 [F45E] 114 [F87C] 115 [EBB6] 116 [DAFR] 117 [58CC] 118 [4D50] 119 **EBCAAJ** 128 121 (99163 [2098] 123 [2808] [32AB] Listing 2. Basic-Hexlader der Maschinencode-Routinen

125 DATA 128,128,64,8,128,0,8,0,8,0,128	176 DATA 165,140,193,201,221,94,8,221,8
,8,128,128,128,128,1089 [A96A] 126 DATA 128,128,192,0,8,8,8,8,8,8,128,	6,1,221,78,2,221,70,3,1917 [2AAC]
0,64,128,128,64,960 [89D2]	,0,33,147,146,6,25,197,1589 [CB34]
127 DATA 0,0,192,0,192,0,0,128,64,64,12 8,0,128,128,128,128,1290 (100A)	179 DATA 6,40,190,218,34,140,194,35,140 ,54,0,195,35,140,53,35,1509 [0828]
128 DATA 128,64,64,84,64,64,64,64,64,129 ,128,0,0,0,136,204,1172 (DDSE)	179 DATA 16,240,193,16,234,201,221,110.
129 DATA 204,68,8,8,0,0,0,8,136,294,284	9,221,102,1,229,253,225,221,2483 [F0DC] 180 DATA 110,2,221,102,3,229,221,225,19
130 DATA 0,0,0,0,129,192,192,192,0,0,0	5,178,140,221,110,0,221,102,2280 [AEB9] 181 DATA 1,253,33,160,194,195,113,141,2
0,0,4,8,8,724 131 DATA 8,4,0,8,12,8,8,8,0,8,12,8,8,4,	05,103,142,253,33,139,142,6,2113 (AAEE)
0,0,46 [9472]	182 DATA 6,17,6,8,253,126,6,221,119,8,2 53,126,8,221,119,1,1488 [AD72]
132 DATA 9,4,8,8,8,8,8,8,8,0,0,0,8,68,2 04,204,512 (D52C)	183 DATA 253,35,221,25,16,238,281,285,1 83,142,17,8,8,253,33,123,1873 (E2CC)
133 DATA 68,8,8,68,284,152,48,284,284 ,8,8,284,284,48,48,1452 [8266]	184 DATA 142,6,8,221,126,8,253,119,16,2
134 DATA 48,204,204,0,0,136,294,196,294 ,136,0,0,4,8,8,8,1264 [BF08]	38,85,253,182,8,221,119,1981 [1788] 185 DATA 0,221,126,1,253,119,24,238,178
135 DATA 8,8,8,4,76,148,148,148,148,148	,253,182,8,221,119,1,253,2181 [A3C6] 186 DATA 35,221,25,16,222,281,285,183,1
136 DATA 68,68,68,136,8,0,8,8,8,8,8,8,8,8,8	42,253,42,121,142,205,165,140,2230 (4DA21 187 DATA 201,17,123,150,253,41,253,41,2
.0.8.0,352 [D83C]	53,41,253,41,253,25,17,0,1962 [EAD0]
,136,76,16,16,16,1864 [16EE]	188 DATA 8,6,8,253,126,9,221,119,8,253, 126,8,221,119,1,221,1698 [OSEA]
138 DATA 16,16,16,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16 ,16,16,16,128 [D852]	189 DATA 25,253,35,16,238,201,33,147,14 6,6,25,197,6,40,54,0,1422 [2F661
139 DATA 48,16,16,16,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8	198 DATA 35,16,251,193,16,245,281,243,2 21,33,0,192,33,147,146,6,1978 [FCF2]
140 DATA 48,0,0,0,0,0,0,4,48,0,0,0,0,0,0	191 DATA 25.197.6.40.197.221.229.7B.6.0
141 DATA 16,16,16,16,0,0,0,0,48,0,0,0,1	192 DATA 221,225,221,35,221,35,35,193,1
142 DATA 16,16,16,16,8,8,8,8,8,48,8,8,8,8	6,234,193,16,228,251,201,243,2568 [2670] 193 DATA 205,103,142,253,33.0.192,6.3.1
.0.0.0.112 143 DATA 48,16,16,16,16,0.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.12	97,221,229,253,229,58,118,2242 [F752] 194 DATA 142,58,128,142,285,58,141,253,
,12,12,12,144	225,17,128,2,253,25,221,225,2199 [5DFB]
12,12,264,204,204,204,760 [73DC]	195 DATA 17,48,8,221,25,33,119,142,52,1 93,16,221,251,281,6,5,1542 [8096]
145 DATA 204,204,204,204,204,204,204,204,204,204,	196 DATA 197,253,229,58,120,142,254,0,2 50,107,141,754,40,242,107,141,2535 [9ADA]
146 DATA 192,192,192,192,192,192,19	197 DATA 58,119,142,254,0,250,107,141,2
2,192,192,192,192,68,68,68,68,2576 [9962]	178 DATA 205,71,142,205,113,141,253,225
0,200,200,204,204,204,204,196,2700 [25BA]	17,16,0,253,25,281,35,33,1975 [4844] 179 DATA 120,142,52,193,16,202,201,33,1
148 DATA 64,64,64,196,204,204,136,136,2 04,204,204,204,68,68,68,68,2156	23,150,195,87,141,6,2,197,1860 [B54E] 288 DATA 253,229,229,253,229,6,8,253,22
149 DATA 68,0,0,48,204,204,204,204,204,	9,126,230,170,79,203,63,177,2737 [6144]
150 DATA 204,0,0,48,204,204,204,204,204	201 DATA 197,205,192,141,193,35,253,225 ,17,80,0,253,25,16,232,253,2317 [95AA]
,0,0,48,0,0,4,12,1336 [91602] 151 DATA 8,0,0,0,4,12,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0	202 DATA 225,17,4,0,253,25,225,6,8,253, 229,126,230,85,79,203,1968 [84D4]
152 DATH U.C.O.O.O.O.O.O.4,12,0.0.0,4,64,	203 DATA 39,177,197,205,192,141,193,35, 253,225,17,80,0,253,25,16,2048 [7C64]
192,288,488 [788A] 153 DATA 288,192,64,8,192,192,248,248,2	294 DATA 232,253,225,17,8,0,253,25,193,
40.240.192.192.0.120.192.224.273A [3270]	16,180,201,17,0,8,6,1634 205 DATA 8,253,119,0,253,119,1,253,119,
0.0.0.544	2,253,119,3,253,25,16,1796 [3DC4] 206 DATA 240,201,253,33,123,142,253,126
155 DATA 0,68,204,204,0,0,0,0,68,204,224, 136,0,16,16,16,16,1152 [46F0]	.0,253,119,16,253,126,7,253,2390 [D682] 207 DATA 119,23,253,126,8,253,119,24,25
156 DATA 16,16,16,49,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	3,124,15,253,119,31,205,103,2030 [DEFA]
157 DATA 0,8,0,48,8,8,8,0,0,0,8,48,16,1	62,1,253,119,17,221,126,1989 [5688]
158 DATA 16,16,16,16,16,2,0,0,0,0,0,48,8	209 DATA 9,230,170,253,182,9,253,119,25 ,221,35,253,35,16,228,33,2071 (70EE)
8,240,176,176,784 [EB1A] 159 DATA 176,176,176,240,160,248,176,17	.221,35,253,35,16,228,33,2071 [70EE] 210 DATA 139,142,253,33,160,194,195,113 ,141,58,121,142,205,91,142,253,2382 [E932]
5,176,176,240,240,20,40,0,20,2432 [CA7A] 160 DATA 20,20,0,20,40,20,40,0,0,0,0	211 DATA 33,160,194,195,113,141,221,110
[7R4C1	0,221,102,1,229,253,225,58,2256 [OCDE]
161 DATA 98,139,221,126,0,33,147,146,1, 232,3,237,161,40,6,234,1824 (7218)	,121,205,44,188,195,192,1717 [0176] 213 DATA 141,58,115,142,205,47,188,50,1
162 DATA 15,139,58,98,139,251,281,221,1	15,142,201,58,115,142,205,44,1960 [C770] 214 DATA 188,230,85,50,115,142,201,111,
163 DATA 229,221,225,62,0,50,78,139,33, 123,150,197,221,229,229,253,2459 [F534]	38,0,17,123,150,41,41,41,1573 [9186]
164 DATA 225,17,8,8,6,8,221,126,8,253,1	229,221,225,201,0,0,0,1798 [4350]
90.0,32,22,221,126,1455 DATA 1,253,190.8,32,14,253,35,221,2	216 DATA 0,0,0,0,0,0,0,193,8,136,32,168 ,40,168,143,143,1823 [688E]
5,16,234,221,225,193,129,2041 (90C01 166 DATA 50,98,139,201,221,225,193,17,1	217 DATA 4.68.16.80,20,84.193,0,0,0,6,6,0 ,0,0,0,465 (36FE)
6,0,25,16,206,201,0,221,1829 167 DATA 110,8,221,182,1,17,155,142,58,	218 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
114.142./1.17/.229.58.113.1738 [F5347]	220 DATA 0,24,29,6,26,1,2,0,10,12,14,16
168 DATA 142,79,6,8,237,176,225,1,48,8, 9,193,16,238,281,285,1768	.18,22,15,9,203 [7620] 500 MEMORY 34611:adr=34612 [0286]
169 DATA 103,142,253,33,155,142,17,155, 142,58,117,142,103,58,114,142,1076 [ECE4]	510 FOR 1=100 TO 218; sum=0 [182] 520 FOR 1=0 TO 15: READ a: POKE adr, a: adr=
170 DATA 71,197,221,229,58,116,142,111,	adr+1:sum=sum+a:NEXT [E7D0]
171 DATA 0.125,254.39.40.22.221.35.19.4	538 READ at IF a<> sum THEN PRINT"error 1 n zeilet"1 LD69C1
172 DATA 0,221,7,193,124,254,24,298,36,	540 NEXT 550 FOR 1=0 TO 15:READ 4:POKE 37507+1,4:
10.219.201.3H.113.142.79.1R84	NEXT [D3C0] 560 FOR 1=38523 TO 38523+16:POKE 1,8:NEX
173 DATA 6,0,253,9,253,229,289,24,227,2 21,70,0,253,33,0,0,1787 174 DATA 205,230,139,5,205,222,139,16,2	T [A45C]
21,201,120,50,121,142,253,42,2341	578 BAVE "bp.bin", b, 34612, 3927 [9186] Listing 2. Basic-Hexlader der Maschinencode-Routinen
175 DATA 121,142,184,38,0,41,41,221,33, 168,192,235,221,25,197,285,1976 [859E]	(Schluß)

100 '000000 anfangsgrafik 000000	[AAIC]	643 DATA 0,153,152,0,0,125,0,0,0,0,0,0,0
110 MEMORY 34611:LDAD*bp.bin*,34612	(DDB2)	.0.124,554 [FF32] 644 DAYA 0,0.0.0.0.0.0.0.113.0.0.0.0.114
550 adr=37507 560 FDR 1=600 TO 872	[1868] [A60A]	.115,342 [044E] 645 DATA 0.0.0,178,179,189,183,185,186,1
565 sum=0	[E584]	89.0,0,151,0,0,1431 [B824]
570 FOR 1=0 TO 14 575 READ as POKE adr.as adr=adr+1: sum=su	18871	646 DATA 125.0,0,0,0,0,0,0,124.0,0,0,0 ,0,249
m+a	[3582]	647 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,118,129,0,0,0,1 91,181,610
rror in Zeile:"I:END	[CFBA]	648 DATA 182,184,188,187,198,8,0,173,136
590 NEXT 595 SAVE"bp.bin",b,34612,69831END	[71FA] [3880]	649 DATA 0,0,0,0,124,0,133,135,138,0,0,0
600 DATA 6,26,9,12,18,19,10,13,6,12,14,1 7,16,22,2,196	(BEA6)	(A638) 650 DATA 0.0,131,119,121,130,0.0,176,0.0
601 DATA 3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0		,0,0,0,0,677
682 DATA 0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	[AB16]	651 DATA 134,135,175,174,8,125,8.0,8,0,0 ,0,0,0,124,867 [7BF0]
683 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	(1EBC)	652 DATA 0,133,133,133,137,127,127,127,1 27,127,127,127,128,133,133,1819 (03DA)
	E-Village	653 DATA 129,127,127,177,127,127,127,127 ,127,132,133,133,133,133,0,1859 [7DEC]
684 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	CAC100	654 DATA 125,0,0,0,0,0,0,0,124,0,0,8,0
605 DATA 3,8,0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	(A912)	.0,249 655 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
696 DATA 8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	[5214]	636 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,125,0,0,0,0
697 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0		,125 [31BE]
608 DATA 0.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	[1F16]	657 DATA 8,0,0,0,122,126,126,126,126,126 ,126,126,126,126,126,1382 [DI5A]
	[9018]	658 DATA 126,126,126,126,126,126,126,126,126 ,126,126,126,126,126,126,126,1890 [65B4]
	[5D1A]	659 DATA 126,126,126,126,126,122,0,0,0,0
610 DATA 8,8,0,0,0,5,8,0,0,8,8,8,0,0,0,0	[900A]	660 DATA 0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
511 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,122	[6AA0]	661 DATA 0.0.8.8.9.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
612 DATA 123,123,123,123,123,123,123,123		662 DATA 8.0.9.0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
.123,123,123,123,123,123,123,1845 613 DATA 123,123,123,123,123,123,123,123	CERTAIN	[8218]
.123,123,123,123,123,123,123,1845 614 DATA 122,8,8,8,8,8,8,8,8,124,8,8,8	[WD48 3	663 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
,0,246	[8382]	664 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
415 DATA 8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	[5314]	645 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
616 DATA 8,8,0,0,0,0,0,0,0,8,125,0,0,8,8,125	(C196)	664 DATA 0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
617 DATA 8,8,0,8,124,8,1,4,8,8,9,15,16,1		667 DATA 8.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
8,23,218 618 DATA 29,38,32,35,36,23,4,8,46,45,47,	(7F9E]	,191 (18CE)
48,54,56,59,544 619 DATA 64,65,71,69,8,125,8,8,8,8,8,8,8,8	E D5C6 1	648 DATA 0,0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
.0.124.518	[CA6E]	669 DATA 132,132,132,132,132,152,152 ,152,152,152,152,152,132,132,2189 [B878]
629 DATA 0,3,6,22,21,10,14,20,0,24,28,27	[\BAC]	670 DATA 132,132,132,64,64,0,152,152,152
621 DATA 24,28,27,43,44,58,49,55,57,68,6 3,66,73,78,8,789	[6226]	671 DATA 132,132,132,132,132,132,132,152
622 DATA 125,0,0,0,0,0,0,0,0,124,0,2,5,7	(B789)	,152,152,152,152,152,152,152,2140 [FF5A] 672 DATA 128,224,188,188,188,188,188,188
623 DATA 12,13,17,19,31,25,26,34,37,38,3	3	,0,0,128,129,232,232,232,2394
1,25,26,41,42,417 624 DATA 51,52,53,58,61,62,67,68,72,8,12	(FC56)	673 DATA 232,180,180,180,180,180,180,224 ,128,272,232,232,232,128,128,2848 (27AC)
5.0.0.0.0.669 625 DATA 0.0.0.0.124.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	[1CDB]	674 DATA 9.0,180,180,180,192,192,180,180 ,180,232,120,128,0,0,1952 [5B76]
,124	[7882]	675 DATA 128,129,232,8,0,0,8,8,8,8,8,44,
626 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	[AE18]	676 DATA 129,129,129,64,0,0,64,64,133,13
627 DATA 0,0,0,0,125,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	[1296]	3,133,133,0,192,142,1445 [B120] 677 DATA 142,142,142,142,0,128,209,2
628 DATA 6,0,2,0,0,0,139,140,0,142,143,1		00,152,152,152,152,0,0,1846 678 DATA 0,0,128,128,128,152,152,152
44,143,145,0,998 629 DATA 146,147,147,145,148,149,150,0,6	EDAC41	,152,152,152,152,152,224,1952 [7310]
,0,0,0,0,0,0,1032 630 DATA 125,0,0,0,0,0,0,0,0,124,0,0,0,0	[6A26]	679 DATA 224,224,224,224,224,224,135 ,135,194,194,194,194,194,128,2936 [DFE6]
631 DATA B. 8, 141, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,	FARRAT	680 DATA 192,128,8,8,8,8,8,8,144,144,64, 64,64,64,64,928 [1594]
,141	LIMMEL	681 DATA 0,180,180,180,180,180,180,180,1
632 DATA 9,0,0,0,157,172,166,167,0,0,125	[A132]	92,128,128,128,128,128,2220 [5DE0]
633 DATA 0,0,0,0,124,0,0,0,0,0,0,0,109,10	(1479)	0,0,0,448 683 DATA 0,8,0,64,64,64,64,64,64,64,64,6
.107,0,448 634 DATA 9,74,8,0,0,0,85,84,8,0,8,8,0,1	(1438)	,0,0,0,512 (B38E)
8,159,580 635 DATA 156,171,163,164,8,125,8,8,8,8,0,0	[A716]	684 DATA 8,9,0,0,0,0,0,0,4,64,64,64,64,64
,0,0,0,124,903	[ABE2]	685 DATA 169,169,169,169,169,192,135,135 _135,135,135,194,128,169,169,2372 [7622]
636 DATA 0.0.0.0.8.0.110.0.126.111.97.10 2,91,93,74,784	[8000]	686 DATA 169,169,169,129,129,64,128,194,
637 DATA 75,76,83,81,80,8,8,9,168,162,16 9,168,170,165,0,1389	(8594)	135,135,135,135,135,192,0,2018 [5DC2] 687 DATA 128,202,202,142,142,142,192,0,0
438 DATA 125,0,0,0,0,0,0,0,124,0,0,0	_	.0.0.128.128.128.128.1662 [AZ64] 688 DATA 192.142.142.142.202.202.128.8.1
.0,249 639 DATA 2,112,105,8,188,98,95,96,92,8,	a	28,128,128,128,0,0,0,1662 [E666]
,77,82,78,79,1814 648 DATA 87,0,0,8,161,8,154,155,8,8,125	2 10 10 10 10 10	689 DATA 0,169,169,169,169,169,169,169,1 69,128,128,128,128,128,128,2120 (8458)
0,0,0,0,682	(F9881	690 DATA 128,128,135,135,135,135,135,135,135,135,135,135
641 DATA 0,0,0,0,124,0,8,0,0,0,0,0,0,10 ,103,331	[5140]	691 DATA 142,142,142,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
642 DATA 99,101,0,116,117,0,0,0,98,86,8	[80D8]	692 DATA 64,64,64,64,0,0,0,64,64,64,64,6
Listing 3. Der Basic-Lader erzeugt das Titelbild		4,64,144,144,928 [8130] 693 DATA 152,152,152,152,152,64,64,64,64

,64,64,64,64,152,152,1576	[D6B6]		
694 DATA 152,152,152,152,152,152,2 ,224,224,224,192,128,0,169,252	1 [6604]	744 DATA 0,128,224,224,180,180,180,180,1	16DCJ
695 DATA 129,129,64,64,64,0,0,135, 5,135,135,135,133,64,1457	[68A83		66721
496 DATA 128,128,128,128,128,128,12 ,0,0,0,128,194,194,1412	28,0,0 [FBBE]	52,152,152,912	77041
697 DATA 135,0,0,0,0,0,0,0,128,180 24,180,180,180,1431	,224,2 [72EA]	,180,180,10,138,76,204,48,2220	E8721
498 DATA 180,180,232,128,0,192,169 69,169,0,128,192,224,224,2356		,0,0,0,547	657AJ
699 DATA 180,180,180,0,0,64,129,16		0,0,0,0,486	86A83
700 DATA 135,135,135,192,0,0,128,1		67,307 EI	FAD43
701 DATA 64,64,64,0,152,152,152,	152,15	0,40,329	1E927
702 DATA 0,64,64,64,64,64,64,132,1		,0,136,564	A8903
783 DATA 64,64,64,64,64,64,64,142.		,0,0,347	94741
704 DATA 64,64,64,64,64,04,0,0,0,142,		120	54DE]
2,142,142,132,132,1294 705 DATA 64,192,152,152,152,152,15	[F834] 2,152,	754 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,1,68,176,0,0,0,0,0	2A481
152,192,180,180,180,180,180,24 706 DATA 180,192,0,128,232,169,169		755 DATA 6,69,0,0,0,80,32,0,0,0,0,0,124,	90861
69,129,0,0,0,128,128,1793 707 DATA 128,128,128,144,144,200,1	[2F BØ]	756 DATA 65,5,0,0,130,2,168,40,160,32,0,	E7BA]
709 DATA 180,180,180,192,169,169,1	448 [ZAAA]	757 DATA 0,0,0,0,0,0,80,16,204,12,207,	F98E)
,169,169,232,128,128,128,128,128,2 709 DATA 128,128,128,0,0,64,0,0,0,	490 [69 0 C]	758 DATA 0,0,0,0,8,152,0,0,0,0,0,0,0,0,0	
2,169,169,128,0,1274 710 DATA 0,0,0,0,128,128,200,200,1	CCA881	759 DATA 0,0,120,16,0,0,0,0,40,84,0,0,0,	18D21
711 DATA 0,0,0,192,180,180,180,64,	(388E)	760 DATA 0,5,67,5,130,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	2DØA 1
64,0,0,0,0,988	[341E]	761 DATA_68,0,0,0,1,124,160,32,80,8,139,	1D4C3
712 DATA 142,142,142,142,132,132,6 2,152,152,152,152,152,192,2000	(FF30)	0.0.6.0.411	2DC41
713 DATA 128,224,224,224,224,128,13	[N2CE]	4,197	B6501
714 DATA 64,64,142,142,142,142,142,42,42,42,152,152,152,152,152,152,152,152,152,15	142,1	0.142	F8183
715 DATA 152,152,152,224,224,224,22 ,224,224,224,128,192,152,152,26		1 .90.382	2A16]
716 DATA 152,152,152,152,0,0,128,12 ,224,224,224,0,0,0,1760	28,224 (CA 98)	,138,0,446	E9401
717 DATA 0,64,64,64,64,0,64,132,132	2,142, [A268]		59221
718 DATÁ 2,0,0,0,0,0,0,4,64,64,148,14		0,0,0,423	5D143
719 DATA 128,128,232,232,232,232,23 ,0,64,64,64,64,64,1736		,0,209	6FA43
720 DATA 232,232,232,232,232,232,23		,76,139,551	DIEDO
721 DATA 64.0.0.0.0.0.0.0.0.0.148.148		.0.0.299 Ed	617AJ
722 DATA 148,148,0.0,0,0,0,0,0,0,0,14 ,148,148,64,752		Li	541A1
723 DATA 64,0,0,232,169,169,169,169 129,64,192,133,135,135,1929		2,0,0,0,548	00DA 1
724 DATA 135,135,135,192,142,142,14	42,142	4,284	3529]
725 DATA 128,0,0,0,0,0,172,172,142	,142,1		7B20]
726 DATA 0,128,128,128,128,128,142		0,0,278	093C)
42,142,142,142,142,142,128,128,1904 727 DATA 128,128,128,128,128,128,1	28,8,8	C.	A1243
728 DATA 192,152,152,152,152,152,152,15		0,188	D94A1
729 DATA 64,64,64,64,64,64,1704		778 DATA 80,32,138,10,130,2,148,0,0,0,16	73701
152,64,64,64,64,64,64,1664 730 DATA 64,0,152,152,152,152,152,1	(690E)	779 DATA 0,0,0,0,0,0,0,130,10,130,76,168	9BE61
7,192,0,128,128,128,128,1832 731 DATA 224,224,0,64,64,64,64	[48AB]	780 DATA 0,0,0,0,0,0,0,10,138,4,68,16,0,	12101
,64,180,180,180,180,1840 732 DATA 180,180,180,148,192,192,23	(FB30)	781 DATA 0,0,0,0,2,20,1,0,0,0,0,0,60,176,0,0	C594)
733 DATA 128,128,128,128,0,169,169	581 [CE@E]	782 DATA 0,0,152,0,0,0,0,0,0,0,0,160,40,	12761
29,129,64,64,0,135,135,1675 734 DATA 135,135,135,135,135,192,13	[4590]	783 DATA 0,0,0,0,8,135,8,0,0,0,0,0,142,0	
,128,128,128,128,128,0,135,189 735 DATA 135,135,135,135,135,135,135	2 (7F0A)	784 DATA 8,0,0,8,8,0,0,8,8,0,0,0,0,0,0,0,0	87AØ]
,128,128,128,128,128,128,128,1	769 [FSDA]	785 DATA 169,0,80,32,136,8,138,10,130,40	57221
736 DAYA 192,135,135,135,135,135,135,135,135,135,135	5 [1AF4]	786 DATA 0,0,0,130,10,138,0,0,8,0,0,0,0,	C7883
737 DATA 128,0,0,0,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,	[1ADB]	787 DATA 0,0,0,2,168,40,80,16,0,0,0,0,0,0,	5D181
738 DATA 142,142,64,64,64,64,64,64,64 ,142,142,142,142,142,1506	[879A]	788 DATA 0,136,4,0,0,0,00,0,0,0,0,0,136,	7E223
739 DAYA 142,142,142,64,64,64,64,64	[243A]	32,0,388 789 DATA 0,0,0,0,0,17,51,34,51,51,17,0,0	1F9A]
DATA 142,132,132,64,152,152,152 152,152,152,152,192,180,180,180,220	66 (F92A)	,85,119,425 79B DATA 119,17,34,51,51,17,170,107,187,	48E4 J
741 DATA 180,224,224,128,0,0,0,0,0,0 28,128,232,0,0,1372	[E7E6]	51,51,51,51,34,34,1105 791 DATA 51,51,51,51,34,0,0,0,17,17,17,5	5062]
742 DATA 0,0,0,0,0,0,232,232,232,232,232,232,232,	32,232 [F4CE]	1,34,0,0,374 792 DATA 0,0,34,34,34,51,34,5,0,0,17,17,	B342]

		17,51,17,311	[1844]
	793	DATA 10,0,34,34,34,51,17,0,0,0,0,81,	[6160]
	794	DATA 243,243,81,243,243,81,81,81,81,	(C49C)
	795	DATA 243,243,243,85,255,85,65,35	(9150)
	796	DATA 1A2.1A2.1A2.81.0.0.162.162.243.	[39BA]
	797	243,243,243,170,255,170,2458 DATA 51,17,243,243,243,162,0,0,0,34, 243,243,243,63,127,1912	[1982]
	798	DATA 255,255,178,255,127,63,63,191,2 55,85,255,255,191,63,63,2546	(FE10)
	799	DATA 63,0,0,63,63,63,63,63,63,63,8,0,0,63 ,63,63,63,693	(16F8)
	800	DATA 42,42,42,42,42,42,42,42,42,43,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63	[CB74]
	801	DATA 63,63,63,63,63,63,63,63,63,21,2 1,21,21,21,21,873	[0758]
	892	DATA 21,21,63,63,63,63,8,8,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,83,63	(882E)
	803	DATA 0,63,63,0,0,21,21,63,63,63,63,2	[9724]
	694	DATA 63,63,63,63,81,81,243,243,243,243,243,243,243,243,243,243	[BA541
	905	DATA 243,243,243,243,243,243,243,243	[17A8]
	804	DATA 243,243,243,243,243,243,0,0,0,0,0,162,243,243,0,0,106	[DANCE]
	807	DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0	CADIAI
	888	3.243.243.243.1701	(AD901
	807	DATA 243,243,243,243,243,243,243,243 243,243,243,243,243,243,243,3645	[5390]
	818	DATA 243,243,243,243,243,243,243,243,243,243	[3E74]
	811	DATA 81,81,243,0,0,8,81,243,243,243,	(EBCB)
	812	DATA 243,243,243,243,01,243,243,243, 243,243,243,243,170,170,170,3264 DATA 170,170,255,119,255,0,0,0,0,0,0,0	670000
	913	.170.243.243.243.1868	[A4CE]
	814	DATA 243,243,243,243,243,243,0,162,1 62,243,243,243,243,243,0,2997 DATA B,B,162,243,243,243,243,0,0,0,0	[2716]
	815	,0,162,162,243,1781	DEMONS.
	816	,0,0,0,0,0,129,128,1488	C46B41
	817	DATA 0,0,0,0,0,0,128,128,64,0,0,8,0,	(54F2)
	918	128,128,0,0,632	[1A70]
		DATA 8,0,0,192,128,128,128,192,192,128,1 28,128,128,64,64,64,1472	[C542]
	820	8.44.8.0.128.968	[12DC]
	921	4,64,64,0,0,0,1024	EASOE1
	822	,64,64,0,640	CDD4C1
	823	8,128,128,128,64,1216	CDFE43
	824	64,64,64,64,64,1024	[2874]
	825	64,64,448	[A3141 [
	826	8,128,448	[9604]
	827	128,128,128,192,1152	CC9761
	828	,64,64,51,51,51,1049	[BA9E]
	829	1,51,51,51,51,600 DATA 51,51,51,51,51,51,0,0,0,0,0,0,0,0	[A55C]
	831	,0,0,306	[596C]
		,17,17,136	[1868]
	932	51,17,323	CEPTER
	933	O O 187	[A912]
	834	243,243,243,162,162,162,2673	CSAGE
	835	,0,0,0,972	DEB-MILL
	834 837	43.243.81.81.243.2025	[5CD6]
	837	243,243,162,0,01,1944	[564A]
	838	62,61,0,0,0,0,243,1910	[1A30]
	839	,0,0,0,010	[E73E]
1	841	,81,243,810	[93B23
	341	,243,0,243,81,8,162,243,2916	[48A4]

```
[771E]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [C792]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [A774]
[ PABC ]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [2410]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            FRARC 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DBSAC1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             [6BCA]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [7600]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [2544]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [4036]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CIBDET
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             [92AE]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [180A]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [6178]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [7800]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CIMPCI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [4020]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [C320]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [4846]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [9F52]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [1F18]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [C7A2]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [DB@2]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [6100]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [5196]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                B 0
```

Listing 3. Der Basic-Lader erzeugt das Titelbild (Schluß)

```
10 MEMORY &7FFF
20 FOR ad=18000 TO 18050
30 READ 1:POKE ad,1
                                                              (8052)
(8F9E)
20
                                                              [C216]
[B986]
40
   NEXT
    SAVE
           "precreen.bin",b,48888,451
50
60 END
70 DATA &63,&dd,&5e,&00,&dd,&56,&01,&dd
80 DATA &6e,&02,&dd,&66,&03,&dd,&21,&00
90 DATA &60,&06,&17,&c5,&06,&26,&c5,&dd
100 DATA &e5,&4e,&06,&00,&c5,&fd,&e1,&d5
                                                              [ DE BA ]
                                                              [BABA]
                                                              [AAB2]
110 DATA &fd,&29,&fd,&29,&fd,&29,&fd,&29
                                                              [E448]
120 DATA &fd,&19,&11,&00,&08,&06,&08,&fd
                                                              CROBET
138 DATA &7e, &00, &dd, &77, &00, &fd, &7e, &09
                                                              [D864]
148 DATA &dd, &77, &01, &dd, &19, &fd, &23, &10
                                                              (B058)
150 DATA &ee,&d1,&dd,&e1,&dd,&23,&dd,&23
                                                              (8ED4)
160 DATA &23, &c1, &10, &ca, &c1, &10, &c4, &fb
                                                              COERET
                                                              [1A68]
178 DATA &c9
```

Listing 4. Laderoutine für erzeugte Grafiken

Sag'mir, wo die Sonne steht

Wenn Sie beim ersten Sonnenstrahl aus den Federn wollen, müssen Sie sich einen Wecker stellen. Wann die Sonne aufgeht, sagt Ihnen ihr Computer auf die Minute genau, und das für jeden beliebigen Ort der Erde. Auf Wunsch erhalten Sie eine gedruckte Übersicht.

ieses Programm wendet sich an alle, die es interessiert, wann an ihrem Heimatort – oder vielleicht auch In Japan – die Sonne oder der Mond auf- oder untergeht. Zusätzlich gibt es Auskunft über die Höhe dieser beiden Gestirne über und unter dem Horizont während eines bestimmten Tages an jedem Ort der Erde.

Außer bei den Eingabedaten für den Ort und das Datum sind bei allen Eingaben nur Kennziffern oder Buchstaben

ohne Drücken der Enter-Taste notwendig.

Nach dem Start erscheint zunächst ein Titelbild und nach Betätigung irgendeiner Taste das Hauptmenü. Zu allen Menüpunkten sind hier auch jeweils Erläuterungen auf den Bildschirm zu rufen, was dem Bedienungskomfort dient.

Bei der Anwahl eines Menüpunktes, dessen Programmteil Berechnungen ausführt, verzweigt der Computer in ein Untermenü. Dort können Sie dann die vorgegebenen Daten für den Bezugsort ändern. Das geschieht durch die Eingabe des Ortes, seiner geografischen Breite und Länge, sowie der Bezugslänge für die Zeitzone. Hier geben Sie auch das jewellige Datum ein. Dazu stehen zwei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Entweder wird nach Monat und Jahr oder aber nach dem Datum gefragt:

Monat und Jahr: MM.JJ (zum Beispiel »10.86« oder »2.86«,

nicht aber »2 1986« oder »Feb.86«)

Datum: TTMM.JJ (zum Beispiel >13.02.86«, nicht aber 13.2.86 oder 13.02.1986)

Wurde im Hauptmenü die Kennziffer 1 (Tabelle der Sonnen- und Monddaten) oder 3 (Tagesgang der Sonnen- und Mondhöhe) gewählt, so werden während der Berechnung der Sonnen- und Monddaten für jede halbe Stunde des betreffenden Tages die wichtigsten Daten für Sonne und Mond in tabellarischer Form ausgegeben:

- Kulmination (Höchststand des Gestirns)
- Beginn der D\u00e4mmerung (die Sonne steht noch 18 Grad unter dem Horizont)
- Ende der Dämmerung (die Sonne steht 18 Grad unter dem Horizont)
 - Auf- und Untergang (Höhe des Gestirns 0 Grad)
- Mondphase (0 % = Neumond, 50 % = Halbmond, zunehmend, 100 % = Vollmond, -50 % = Halbmond, abnehmend)
- Horizontalparallaxe (Winkel, unter dem der Erdradius vom Mond aus gesehen wird)
- Durchmesser des Mondes im Winkelmaß, stündliche Bewegung in Länge und Breite am Himmel

Nach dem Drücken Irgendeiner Taste erscheint dann je nach gewählter Kennziffer (1 oder 3) die Tabelle oder der Tagesgang.

Die Tabelle in Bild 1 zeigt den Ausschnitt eines typischen Beispiels.

Zelt	Sonne Rekt.	Dekl.	Höhe	Mond Rekt.	Dekl.	Höhe
0	21 45	-13.52	-51.2	0 48	3.28	-16.6
_						
1	21 45	-13.50	-50.5	0 50	3.52	-23.9
2	21 45	-13.48	-49.9	0 52	3.76	-29.8
und a	o welter					
Sonn	e. Kulmin	atlon	1114			

Bild 1. Tabelle der Sonnen- und Monddaten

- »Rekt.« steht für Rektaszension = Länge am Himmel (in Stunden und Minuten)
- »Dekl.« ist die Abkürzung für Deklination = Breite am Himmel (in Grad. Bogenminuten)
- Höhe = geometrische Höhe in Grad über (+) oder unter (-) dem Horizont

Nach erneuter Betätigung einer Taste fragt der Computer nach einem neuen Datum. Verneint man diese Frage (einfach »N« eingeben), können Sie sich mit »J« den Tagesgang von Sonne und Mond ausgeben lassen

Die Grafik verdeutlicht den Tagesgang der betreffenden Gestirne. Der Verlauf der Höhe über oder unter dem Horizont wird gegen die Tageszeit aufgetragen. Die Abszisse der Grafik steht also für die Tageszeit, die Zahlen für die genaue Uhrzeit. An der Ordinate sind die Höhen der Gestirne Sonne und Mond abzulesen. Die Zahlen sind in Grad angegeben. Oberhalb der Grafik erscheinen der gewählte Ort und das jeweilige Datum sowie Sonnenaufgang, Kulmination und Sonnenuntergang. Unterhalb der Grafik sind Mondphase sowie Aufund Untergang aufgeführt.

Wählt man Im Hauptmenü die Kennziffer 5 oder 7 (Ausgabe einer Monatstabelle am Bildschirm oder am Drucker), erhält man beispielsweise das Resultat aus Bild 2.

(Hans-Werner Pätz/ja)

Jülich	= ellere	51.0 Grad	Länge = -6.3	Grad
Detum	Dāmm.	Aufg.	Unterg.	Dämm.
	h m	h m	h m	h m
1.2.86	8 56	8 18	17 19	18 40
2.2.88	8 55	8 16	17 21	18 42
3.2.86	0.0000000000000000000000000000000000000			
Kulmination		Mondphase		
h	In	Grad	In %	
12	48	21.9	-45.2	
12	48	22.2	-52.4	

Blid 2. Monatstabelle für Sonne und Mond

Programm-Steckbrief			
Name.	Sonne und Mond		
Computer.	CPC 464/664/6128		
Checksummer:	Explora		
Datenträger:	Kassette/Diskette		

· D NEM 特殊特殊特殊特殊特殊特殊特殊特殊特殊特殊特殊特殊	1	650 IF KENN=1 OR KENN=3 OR KENN=5 OR KEN	
李华	[2590]		9F1C]
20 REM COPYRIGHT 20 REM FEBRUAR 1986	[193E] [C44C]		7F641
20 REM FEBRUAR 1986 40 REM HANS WERNER PAETZ	[466C]	680 BE Z_AE==15:ORT\$="JUELICH":BREITE=51:	
50 REM S170 JUELICH	E13F41	LAENGE=-6.33 690 MODE 1:LOCATE 14,5:PRINT "EINBABEDAT	D4963
6D REM ###################################	CAEA63	EN"	CEALE
70 TEG	[D6AE]	700 PRINT STRING\$ (&50. " ")	D5141
80 INK 0,0	[462C] [9BAØ]	710 LOCATE 2,11:PRINT "ORT: (5 SPACE)"; OR	783CJ
90 INF 1,26 100 INK 2,18	[9FF4]	720 LOCATE 2,13:PRINT "BREITE: (2 SPACE)"	
110 INK 3.9	[2598]	;:PRINT USING "##.#";BREITE;:PRINT "	B4E03
120 DIM SOHOEHE (48) MONDHOEHE (48) MOPHAS E (48)	C2FD61	GRAD" 730 LOCATE 2,14:PRINT "LAENGE: ";:PRINT	DAEGI
130 DIM SOREKT (48) , SODEKL (48) , MOREKT (48)		USING "###.#";LAENGE;:PRINT " GRAD" ((4BAE)
,MODEKL (48)	[669C]	740 LOCATE 2,16:PRINT "BEZUBSLAENGE FUER DIE ZEITZONE: (2 SPACE)":BEZLAE " GR	
140 DSC=0.9854473 : REM TAEGLICHE BEWEGU NG DER SONNE	[AS8C]	AD":LOCATE 2,17: PRINT ' (4 SPACE) (z.B	
150 DMD=13.1763965 # REM TAEGL. BEWEGUNG		. fuer MEZ: -15(2 SPACE)) "	(14F8)
DES MONDES 140 DMP=0.1114041 : REM TAEGL.BEWEGUNG	[1352]	/50 LOCATE 2,19:PRINT "- oestl.(3 SPACE) + westl. vom Nullmeridian"	[B94E]
DES MONDPERIGAEUMS	[1690]	760 LOCATE 2,25: FRINT SPACE*(38): LOCATE	
170 DMF = 0.0519519 * REM TAEGL. BEWEGLING	105721	2,25:PRINT "A E N D E R N(3 SFACE) (J	(4589)
DES MONDKNOTENS 180 SOL0=335.73 : REM BEZUGSLAENGE DER	[BF32]	770 EINS=INKEYS : IF EINS="" THEN 770	[DEAC]
SONNE	ECB3E3	780 IF UPPER*(EIN*)<>"J" THEN 840 790 LOCATE 1.25:PRINT SPACE*(38):LOCATE	[1704]
190 SOP0=282.55 : REM BEZUGSPERIHEL DE R SONNE	(F7041	2,25:INPÚT "WELCHER ORT ";ORT\$	CFA4E3
200 MOLO=67.88 : REM BEZUGELAENGE DES		800 LOCATE 1,25: PRINT SPACE\$ (38): LOCATE	CAREE
MONDES 210 MOPO=233.75 : REM BEZUGSPERIHEL DE	(SEAC)	2,25: INPUT "GEOGR. BREITE "; BREITE 810 LOCATE 1,25: PRINT SPACE*(38): LOCATE	[ADFE]
S MONDES	(BDAE)	2,25: INPUT "LAENGE "; LAENGE	[1380]
220 MOK0=206.92 REM BEZUGSLAENSE DES	[CE80]	2,25:INPUT "BEZUGSLAENGE FUER DIE ZE	
AUFSTEIGENDEN KNOTEN 230 JUL0=2443200.5: REM BEZUGS-JUL.DATUM			[17EA]
	L3A7C3	8*8 GBTO 698	[EA66]
240 EKL =23.44 : REM EKLIPTIK 250 DEF FNM(A,B)=B*(A/B-INT(A/B))	[174A] [829C]	:PRINT SPACE \$ (38) : LOCATE 2,25: INPUT	
260 DEF FNASIN(X) =ATN(X/SQR(1-X+X))	[DA@C]	"WELCHER MONAT UND JAHR "; DATUM# : DAT	F47053
270 DEF FNACOS (X) #ATN (SQR (1-X+X)/X)	[D904] [978C]	UM#="01."+DATUM# 950 IF KENN=3 OR KENN=7 THEN MODE 2: WIND	[47DE]
280 SYMBOL AFTER 237 290 SYMBOL 237,14,15,7,231,119,57,31,14	[CB2A]	OW #1,1,80,1,3:WINDOW #2,1,90,4,23:G	
300 SYMBOL 238,112,240,224,231,238,136,2	(00823	BAO LOCATE 1,25:PRINT SPACE*(38):LOCATE	I DCB@3
48,48 310 SYMBOL 239,14,14,14,15,39,68,129,248		2,25: INPUT "NELCHES DATUM (z.B.09.07	
	[4C5E]		[6364]
320 SYMBOL 240,48,240,240,240,120,50,32,	(D9223		[698C]
330 BORDER 12,18	[3918]		[1A48]
340 MODE 1 350 LOCATE 8,6: PRINT "PROGRAMM ZUR BERE	[CØ5A]	700 IF KENN=7 THEN PRINT #8:PRINT #8:PR	
CHNING DER"	TERET	RINT #S.USING "##.#"; BREITE; : PRINT #	
360 LOCATE 10,7:PRINT "SONNEN- UND MONDH	[3079]	8," GRAD(8 SPACE)LAENGE = "::FRINT # 8,USING "###.#";LAENGE;:PRINT #8," G	
OFHE" 370 PRINT STRING* (40," ")	(IBCC)	RAD'	[C3AB)
TOO I DOATE 1% 11.PRINT "COPYRIGH!"	CF4D6J	910 IF KENN=7 THEN PRINT #8:PRINT #8, "(2 SPACE) DATUM(4 SPACE) DAEMM. AUFG. (2	
390 LOCATE 18,12: PRINT "HANS-WERNER PAET	[68FA]	SPACE JUNTERS. DAEMM. (7 SPACE) KULMINA	
400 LOCATE 12,13:PRINT "5178 JUELICH"	(5F36)	TION(4 SPACE)MONDPHASE"	CDESE
410 LDCATE 17,14:PRINT "1986" 420 PRINT STRING*(40,"_")	[D312] [1EC4]	915 IF KENN=7 THEN PRINT #8, "(1 1 SPACE)h(2 SPACE)m(3 SPACE)h(2 SPAC	
438 LOCATE 18, 18: PRINT CHR\$ (237) ; CHR\$ (23	3	E)m(5 SPACE)h(2 SPACE)m(3 SPACE)h(2	
440 LOCATE 18,19;PRINT CHR\$(239);CHR\$(24	FH01B1	SPACEIM(& SPACEIH(2 SPACEIM(4 SPACE) Grad(6 SPACEIIF %'	(0730)
	LISIE1	920 IF LENNES THEN LOCATE #1.2.1:PRINT #	
450 LOCATE 6,23:PRINT "Fortfahren im Pro	[4446]	1.ORT#: LOCATE #1, TO, 1:PRINT #1, "BREITE #1, "FRINT #1, USING "##.#"; BREITE	
gramm durch" 460 LOCATE 4,24:PRINT "DRUECKEN einer be		::FRINT #1. ' GRAD (B SFACE) LAENGE = "	
liebigen Taste"	LEBACT	::PRINT #1.USING "###.#";LAENGE;:PRI	CE3942
470 CALL &BB18 480 BORDER 12	[74143 [30FA]	NT 01," GRAD" 930 IF KENN=5 THEN PRINT #1:PRINT #1,"(2	
490 MODE 1	[0366]	SPACE) DATUM (4 SPACE) DAEMM. AUFG. (2	
500 LOCATE 8,2:PRINT "WELCHER PROGRAMMTE	[8916]	SFACE; UNTERG. DAEMM. (7 SFACE) KULMINA TION (9 SPACE) MONDPHASE"	(5FB2)
510 LOCATE 2.5:PRINT "ALLGEMEINE ERLAEUT		940 DAY = VAL (LEFT*(DATUM*,2))	EBAD21
FRUNGEN 2" 520 LOCATE 2,7:PRINT "TABELLE DER SONNER	1,70421	950 IF MONTH>2 THEN 970 960 TAGZAHL=365#JAHR+DAY+31#(MONTH-1)+IN	[24E4]
- UND MONDDATEN 1"	(E9DE)	T((JAHR-1)/4) : GOTO 980	[6AFA]
530 LOCATE 2,8:PRINT "ERKLAERUNGEN ZUR 1	100547	970 TAGZAHL=365=JAHR+DAY+31#(MONTH-1)-IN T(0.4*MONTH+2.3)+INT(JAHR/4)	[8888]
ABELLE	LZUF4J	980 JULDATOUT=TAGZAHL +2415019.5	[3834]
NEN- UND MONDHOEHE (2 SPACE) 3"	[4BAC]	990 JULDATODZ-JULDATOUT-(BEZLAE-LAENGE)/	136DA3
550 LOCATE 2,11: PRINT "ERKLAERUNGEN ZUM	(EBBE)	13/24 1000 STERNZEITØUT=FNM (155.72835+ (JULDATO	
TAGESGANG	Ε	UT-JUL@)*DSO,360)	[96F2]
R DIE SONNE 5" 570 LOCATE 2,14: PRINT "ERKLAERUNGEN ZUR	(27EE)	1010 JULDELTA-JULDATBOZ-JULB+8.5 : REM J UL.DATUM UM 12 UHR OZ	(738C)
MONATSTARFILE 6°	[BADA]	1020 SONNENLAENGEM=FNM SOLD+DSD+JULDELTA	[A21E]
500 LOCATE 2.15:PRINT "AUSGABE DER TABEL	[1682]	1830 IF SONNENLAENGEMK® THEN SONNENLAENG	rusic1
590 LOCATE 2,17: PRINT "E N D E		EM=GONNENLAENGEM+340	[8E9A]
7"	[I HOB]	*SIN(SONNENLAENGE=FNM(SONNENLAENGEM+1.92	CBEA63
600 LOCATE 3,20: FRINT "KENNZIFFER>	[[[[[]]	The state of the s	
610 EINS-INKEYSTEF EINS-"" THEN 610 ELS	E		
PRINT EINS 620 KENN=VAL(EIN#)	[243C] [BEAA]		
630 IF KENN=0 THEN 2780	(F782]	Listing. Sonne, Mond und Sterne	
640 IF KENN=9 THEN 2740	[FE8E]		

1050 IF SONNENLAENGE (8 THEN SONNENLAENGE	ranna i		"; PRINT USING "##. ##"; AUFDA	
=50NNENLAENGE+360	[ØBDØ] EE92A]		RINT " Uhr(7 SPACE)Ende der Da ing: "::PRINT USING "##.##":UN	
1040 XDEKL=SIN(EKL)*SIN(SONNENLAFNGE) 1070 IF XDEKL=0 THEN XDEKL=0.000000001	CRESE 1	TDAEM:	PRINT " Uhr"	[AGEC]
1080 IF XDEKL=1 THEN XDEKL=1-0.000000001	1	40 LOCATE	5,15:PRINT "M(2 SPACE)0(2 SP	
	[CCIE]	ACE3N((2 SPACE)D"	[0146]
1090 SODEKL=FNASIN(XDEKL)	(80E2] 1	50 LOCATE	5,17:PRINT "MONDPHASE: ";2PR	
1100 XREKT=COS (SONNENLAENGE) / COS (SODEKL)	COCOET		SING "###.#"; MOPHASE; : PRINT "	[76D4]
ALLO DE VOCAT-O TUCH VOCAT-O GGOGGGGG	[090E]	AN LOCATE	5,211PRINT "HORIZONT. PARALL.	1/0041
1110 IF XREKT=0 THEN XREKT=0.000000001 1120 IF XREKT=1 THEN XREKT=1-0.0000000001	[53AC] 1		PACE) ": PRINT USING "##.##":H:	
1120 IF AREKITT INCH AREKITT GEODOGOGO	E10607		" GRAD (4 SPACE) DURCHMESSER: {	
1130 SOREKT=FNACO3 (XREKT)	TE1261	7 SPAC	E)";:PRINT USING "##.#";D;:PR	
1140 IF SOREKT < 0 THEN SOREKT=SOREKT+18		INT "	MINUTEN"	(SAAE)
0		70 LOCATE	5,221 PRINT "STDL. BEW. IN LAEN	
1150 IF SODEKL (8 THEN SOREKT=360-SOREKT	[BSCC]	SET "32	PRINT USING "##.##";NMOL;:PRI BRAD(4 SPACE)STDL.BEW.IN BREIT	
1160 MOLM-FNM (MOLØ+DMO+JULDELTA, 360)	[94E6]	F - " F	KINT USING "##. ##"; NMOB; : PRIN	
1170 MOAM=FNM (MOLM-(MOP@+DMP+JULDELTA),3	[BB42]	T " GF		E011A1
1180 MDI =FNM (MOKO DMK +JULDEL TA-0. 15+SIN (60 FOR I-		(5DF6)
SONNENLAENGEM-SOPØ),360)		90 ZEIT		CABA63
1170 EVEK-FNM(1.3*5IN(2*MOLM-2*BONNENLAE			= ZEIT - (LAENGE-BEZLAE)/15	[5122]
NGE-MOAM), 360)	(CESE)		ZEITOZ=FNM(STERNZEITØUT+UZEIT* 80273791+0.002737909*LAENGE*15	
1200 ANEQ=FNM(-0.19+SIN(SDNNENLAENGEM-SD	[505E]	,360)	bez/c//indipez/or/driachende-10	EE4CA3
P0),340) 1210 MOAK=MOAM+EVEK+ANEG-0.37*SIN(SONNEN			ONNENLAENGE+ (ZEIT-12) +0. 041069	
LAENGEM-SOPØ)	(FC18)	An and-Ar	The state of the s	[30203
1220 MOLK-MOLM+EVEK+ANEO+6.29*SIN(MOAK)	[4C6E] 1	730 SODEKL	(I) =FNASIN(SIN(EKL) +SIN(SOL))	
1230 MOLZ=MOLK+0.6*SIN(2*MOLM-2*SONNENLA	E ADEL 2			(88FC)
ENGE)	[4856]		(1)=FNACOS(COS(SOL)/COS(SODEK	CEE143
1240 MOLAENGE=FNM(MOL2-0,12*SIN(2*MOL2-2 *MOK),360)	[846C] j	L(I)))	REKT(I) (0 THEN SOREKT(I) = SOREK	[EF16]
1250 MOBRETTE=3.15*SIN(MOL2-MOK)+0.15*SI		T(1)+1		[7A9C]
N (MDL2-2#SONNENLAENGE+MDK)			DEKL (1) (0 THEN SOREKT (1) =360-S	
1260 PHASE=MOLAENGE-SONNENLAENGE	[5212]	OREKT	(1)	[3976]
1270 IF PHASE (8 THEN PHASE=PHASE+360			= STERNZEITOZ-SOREKT(I)	[7B18]
1280 IF PHASE(=180 THEN MOPHASE=PHASE/1.			EIT < 0 THEN TZEI(=TZEIT +360 BIN(BREITE)*SIN(SODEKL(I))+COS	CE3163
8 ELSE MOPHASE=(190-PHASE)/1.8 1290 H=0.954+0.056*COS(MOAK) : REM HORI	14/163		TE) *COS (SODEKL (I)) *COS (TZEIT)	CD79E3
ZONTALPARALLAXE	[7A8E] 1		E(I)=FNASIN(SINH)	[5A1A]
1300 D=120+(0.29+H-0.01) # REM MOND			CLAENGE+ (ZEIT-12) +NMOL	(15FE)
DURCHMESSER IN BOSENMINUTEN			DBREITE+ (ZEIT-12) *NMOB	[8AF6]
1310 NMGL=0.55+0.06+CDS(MOAK) & REM STDL			(L=SIN(MOB) #COS(EKL) +COS(MOB) #	F # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
. BEWEG. IN MONDLAENGE	[FD46]		<pre><l) (mol)="" (sindekl)<="" *sin="" _(i)="FNASIN" pre=""></l)></pre>	[4AAA] [3B34]
1320 NMDB=0.05*COS (MOL2-MOK) : REM STDL			=COS (MOB) #COS (MOL)	[4ADC]
. BEWES. IN MONDLAENGE 1330 REM BERECHNUNG VON KULMINATION, AUF			=CDS (MDB) *CDS (EKL) *SIN (MDL) ~SI	
- UND UNTERGANG DER SONNE	[7F1E]	N (MOB))*SIN(EKL)	(BA701
1340 SOLA=SONNENLAENGEM-SONNENLAENGE : S			T(I)=ATN(REKT2/REKT1)	[8096]
OL=SONNENLAENGE		180 IF RE	<t1>=8 AND REKT2>=0 THEN 1920</t1>	FERMAN
1350 IF SOLA>180 THEN SOLA=SOLA-360	[1800]	OOM TE DEL	KT1 >= 8 AND REKT2 < 8 THEN MORE	[5066]
1360 ZEITGLEICH=(SOLA+(SOL-SOREKT))/15*6			REKT+360 : GOTO 1928	E551A3
0:REM ZEITGLEICHUNG IN MINUTEN 1370 KULMINATION=12-ZEITGLEICH/60+(LAENG	[3054]		T(I)=MOREKT(I)+180	LD3863
E-BEZLAE) /15			REKT(1) <0 THEN MOREKT(1) =MOREK	
1380 X=-TAN(SODEKL)*TAN(BREITE)	(BD7A)	T(I)+		[7E74]
1370 HATABO=F, HACOS(X) : IF HATABOKO THEN			REKT(I) < D THEN MOREKT(I) = MOREK	F07741
HATABO=HATABO+180	[DF9C]	7(I)+) 7(I)+)	M=STERNZEITOZ-MOREKT(I)	[8776] [C422]
1400 HATABO=HATABO/15	LAZZITA		SIN(BREITE) +SIN(MODEKL(I))+CO	COTLLI
1410 KULHOEHE=90+BREITE+SODEKL 1420 IF BREITE<0 THEN KULHOEHE=180-(90 B			ITE) *COS (MODEKL (I)) *COS (TZEITM	
REITE+SODEKL)	[0026])		[D4D4]
1430 AUFGANG=KULMINATION-HATABO			DEHE (I) = FNASIN (SINHM)	[ADD8]
1440 UNTERGANG = KULMINATION+HATABO	POLCH!	760 IJ=I-1		(C4CE)
1450 SOKUL=INT (KULMINATION) + (KULMINATION			MDHOEHE(I)/MONDHOEHE(IJ) >= 0	[1418]
-INT (KULMINATION)) *8.6	(SBEA)	THEN 3		[AB3A]
1460 SGAUF=INT (AUFGANG) + (AUFGANG-INT (AUF GANG)) *0.6	(A9EØ)	790 DELTA	HOEHE ABS (MONDHOEHE (IJ)) +ABS (M	
1470 SOUNTER=INT (UNTERGANG) + (UNTERGANG-I	CHILDI	ONDHOR	EHE(I))	(3959)
NT (UNTERGANG)) +0.6	FELANEY		ZEIT =ABS(MONDHOEHE(IJ))*0.5/D	174903
1480 COSDAEM= (0.207912 SIN(BREITE) +SIN(ELTANC	IJ/2+DELTAZEIT	[768C] [3642]
SODEKL))/(COS(BREITE)*COS(SODEKL))	(3/20)		INT (ZEIT) +0.6+ (ZEIT-INT (ZEIT))	
1490 DAEM=FNACQS(COSDAEM) : IF DAEM<0 TH EN DAEM=DAEM+180	130261			[9086]
1500 DAEM=DAEM/15	(2400)		NDHOEHE (IJ) > MONDHOEHE (I) THEN	
1510 DAEMAUF=KULMINATION-DAEM	CØE4CJ	LOCATO	E 32,19:PRINT "UNTERGANG: "1:P	
1520 DAEMUNTER=KULMINATION+DAEM	[78AE]		USING "##.##";UHR;:PRINT " UHR NTER=UHR:GOTO 2050	[A97E]
1510 AUFDAEM-INT (DAEMAUF) + (DAEMAUF-INT (D	FB1653		E 5.19: PRINT "AUFGANG: ": PRIN	211115
AEMAUF)) *0.6	[D1A2] '		NG "##.##";UHR;:PRINT " UHR":M	
1540 UNTDAEM=INT (DAEMUNTER) + (DAEMUNTER-I NT (DAEMUNTER)) *0.6	CDF06J	DAUF=I		[D194]
1550 IF KENN*5 THEN 2530	[12F2]	350 NEXT	P. C. CR. DOILLY CONCRETE LAND. LET.	CDD4C3
1560 IF KENN=7 THEN 2640	[PSEC]		E 1,25:PRINT SPACE (10) "Fortf	
1570 MODE 2	1 08081	nende	im Programm durch Druecken ir ingr Taste"	[6104]
1575 LOCATE 1,25:PRINT SPACE*(10); " B 1		270 CALL		(C470)
t t e(3 SPACE)w a r t e n (em wird noch gerechnet)"	CD1361	280 IF KE	NN=3 THEN 2300	[7502]
1580 LOCATE 15,3: PRINT "SONNEN- UND MOND			NN=5 THEN 2530	[89E2]
DATEM FIJER ": ORTS: " AM ": DATUMS	[58C4] ·		NN=7 THEN 2640	[AGDG3
1590 LOCATE 5,61PRINT "5(2 SPACE)0(2 SPA		110 MODE :		[40B6]
CE)N(2 SPACE)N(2 SPACE)E"	[EF18]	PRINT	E 1,1:PRINT ORT#;:LOCATE 70,1:	[6004]
1600 LOCATE 5,8:PRINT "KULMINATION: ";:P		130 LOCATI	E 17,2:PRINT "(3 SPACE)S O N N	
RINT USING "##.##"; SOKUL; : PRINT " U HR IN "; : PRINT USING "##.#"; KULHOEH		E (26	SPACE M D N D"	(58CØ)
F::PRINT " GRAD HUEHE"	[A1C4]			
LAID LOCATE 5.12:PRINT "AUFGANG: "::PRIN				
T USING "##.##"; SDAUF; : PRINT " UHR				
21 SPACE) UNTERGANG: ";:PRINT USING	[4482]	sting. Sonn	ne, Mond und Sterne	
"##.##";SOUNTER;:PRINT " UHR" 1620 LOCATE 5,10:PRINT "Anfang der Daemm	LTTUAL	ortsetzung		
TORE CHOMIC STRICKING MITTERY DECIMA				

Der Schneider Partner! DATEN TECHNIK fullyssy Miller e. Jörgun Sramin Göll Schöneberger Str. S Der JOYCE PLUS (Am Benn cke Platz) Offnungszeiten 1000 Benn 42/H Mo Fr 10-18 Uhr 12 030 752 81 50760 Sa 10 13 Uhr Berlin

Alles für CPC-464 664-6128 Geräte, Programme, Bucher Zubehör Einmaliges Spiele-Angebot

Neueste Joyce Software
Spitzen Beratung durch Praxisleute
24 Std. Schnellversand

SOFTWARE 484/864/6128

Lotto Berechnung Ispan o ann an Amerikanski Stran Writer Spilzenfertverarbeiter Stran Writer Spilzenfertverarbeiter Frakturaund Lagen mit Bildanzausdruck Stantski Stan Seitistusche Berechnungen Werdstar 30 (CF M. 18ASE 2 version 2 41 (CF M. Multipan version 1 06 (CF M.) Jubo Pasca 1 0 (CP M.) Obsksort Star Draketenverwantung

immer die allerneuesten Spiele auf Lager!

HARDWARE

HARDWARE

CPC 6 28
CPC 6 28
CPC 124 CF Mondar Drucher Finds Travell
TPC 125 CF P
TP 149,-229 109,-248,-138,-22 50 24 50 69,-69,-49,-748,-345,-345,-

22,-19, 32,-22,-



Laden + Versandzentrale

Kosteniosen Katalog anfordern oder abholen



Quick-Bestellung 2 030/752 91 50/60

Mich interessiert das MUKRA-Angebot! Schicken Sie mir schnell und unverbindlich den kosteniosen SCHNEIDER Katalog.

Name Vorname

Straße Wohnart

Computertyp O Joyce ankreuzen 464

6128

Versand per Nachnahme oder Vorkasse (Scheck) Versandpauschale 6 - DM

79.90

19. 79,-29. 89.-

98. 59.90 79.90 199 -199 -

Mit einem Akustikkoppler öffnen Sie Ihrem Computer das Tor zur ganzen Welt. Der HITRANS 300 C stach im Akustikkoppler-Test der Ausgabe 3/86 durch die besten Übertragungseigenschaften hervor. Sie erhalten ihn bei uns als Fertiggerät, lediglich eine Blockbatterie muß eingesetzt und das Gehäuse zugeschraubt werden. Sie können den Koppler auch über ein 12-Volt-Netzteil, das in jedem Elektronikgeschäft preisgünstig erhältlich ist, betreiben. Die Bauanleitung für ein RS 232-Interface finden Sie in der Ausgabe 3/85

Preis für Akustikkoppler HITRANS 300 C

(chne Batterie) Achtung: Nicht für Wiederverkäufer Bisher DM 2/18 Jetzt nur noch

4 198,- (sfr. 178,-)

Bestellnummer: HW 072



Betriebssoftware auf Diskette

Beatelinummer HW 071 DM 14,80° sFr. 13,90 Die Betriebssoftware befindel sich außerdem auf der Programm-Service-Diskette des 64er-Sonderheites SH 7/85.

Bitte verwenden Sie für Ihre Bestellung immer die abgedruckte Postgiro-Zahikarte oder einen Verrechnungsscheck

Sie erleichtem une damit die Auftragsabwicklung, und dafür berechnen wir Ihnen keine Versendkosten

Bestellungen aus der Schweiz bilte direkt an: Markt & Technik Vertrebs AG. Kollerstresse 3 CH-6300 Zug Tel. 042/415656

Sestellungen aus Österreich bitte direkt an: Ueberreuter Media Handele- und Verlagages, mbH, Asser Straße 24, 1091 Wien, Tel. 0222/481538-0



Unternehmensbereich Buchverlag Hunz-Pinsel-Straße 2, 6013 Haar bei Munchen



	2140	LOCATE 1,3: PRINT "ZEIT(8 SPACE) REKT	1	2500	EIN#=INKEY# # IF EIN#="" THEN 2500	EC5501
		- (5 SPACE) DEKL. (4 SPACE) HOEHE (10 SP		2510	IF UPPER\$ (EIN\$) <>"J" THEN 480	[8556]
		ACE REKT. (5 SPACE) DEKL. (4 SPACE) HOE			GOTO 2110	[C90C]
	2150	HE"	(A3D8)	2530	REM AUSGABE DER MONATLICHEN SONNENT	
	2140	WINDOW #1,1,80,4,23 FOR I=0 TO 48 STEP 2	[2320]	0540	ABELLE	1.000-5663
	2170	PRINT #1, USING "###"; 1/2, : PRINT #1	[2046]	2540	FRINT #2, USING "##"; DAY; : FRINT #2,"	
		SPACE*(8)::PRINT #1,USING "##":INT			";:PRINT #2,USING "##";MONTH; PRIN	
		(SDREKT(1)/15); :PRINT #1, USINB "###			T #2,".";:PRINT #2,USING "##";JAHR;	£02401
		#"; INT (60* (SDREKT (1) /15-INT (SOREKT (2550	PRINT #2, USING "####.##": AUFDAEM::P	[D21C]
1		I)/15)));	C5DIA)	2004	RINT #2, USING "####. ##"; SOAUF; PRIN	
	2193	PRINT #1, SPACE*(3); PRINT #1, USING			T #2, USING "######. ##"; SOUNTER; : PRI	
		"###. ##"; SODEKL (I); : FRINT #1, SPACE #			NT #2, USING "####. ##"; UNTDAEM; PRIN	
		(4) \$ \$ PRINT #1, USING "###, #"; SOHOEHE			T #2, USING "########### ##"; SOKUL; : PR	
	2100	(1);:PRINT #1,SPACE*(8);	(QDEQ)		INT #2,USING "#######, #";KULHOEHE:	[8818]
	2.170	PRINT #1, USING "####"; IN. (MOREKT(I)		2560	PRINT #2, SPACE# (10); PRINT #2, USING	
		/15),:PRINT #1,USING "####";INT(60* (MOREKT(I)/15-INT(MOREKT(I)/15)));:		2820	"####. #"; MOPHASE	[121E]
		PRINT #1, SPACE\$(3);	150003		DAY=DAY+1	[9086]
	2200	PRINT #1,USING "###.##"; MODEKL (1) .:	(EABB)	2008	IF DAY=29 AND MONTH=2 AND (JAHR-4*I NT(JAHR/4)=0) THEN 950	
		PRINT #1, SPACE (4); PRINT #1, USING		2590	IF DAY>=29 AND MONTH=2 THEN LOCATE	(EFFC)
		"###. #"; MONDHOEHE (1)	[0A86]	20,14	2,25: PRINT "NEUER MONAT (J/N)":EINS	
		NEXT I	[6D1A]		=INKEYS: IF EINS="" THEN 2590 ELSE I	
	2220	LOCATE 1,24: PRINT "KULMINATION UM "			F UPPER*(EIN*) ="J" THEN 840 ELSE 26	
		; PRINT USING "##.##"; SOFUL; PRINT			30	EDSBET
1		" UHR CT SEACE) AUF BANG: ": FRINT USI		2600	IF DAY=31 AND (MONTH=4 OR MONTH=6 O	
		NG "##. ##"; SOAUF; : PRINT " UHR (5 SPA			R MONTH=9 OR MONTH=11) THEN LOCATE	
		CE)UNTERGANG: "; PRINT USING "##.## '; SOUNTER; : PRINT " UHR"	504000		2,25:PRINT "NEUER MONAT (J/N)":EIN#	
	2230	PRINT "M O N D : PHASE =" : PRINT US	(A69E)		=INKEY\$: IF EIN\$="" THEN 2600 ELSE I	
		ING "###. #"IMOPHASE: PRINT "% (4 SPA			F UPPER*(EIN*)="J" THEN 840 ELSE 26	CERTAIN
		CETAUFGANG: "IIPRINT USING "## ##"		2610	IF DAY=32 THEN LOCATE 2,25: PRINT "N	[EB34]
		CE) AUFGANG: ";:PRINT USING "##, ##"; MUAUF;:PRINT " UHR(5 SPACE) UNTERGAN			EUER MONAT (J/N) ":EINS INKEYS: IF EI	
		G: "[IPRINT USING "##.##"; MOUNTER: I			N#="" THEN 2610 ELSE IF UPPER*(EIN\$	
	00.44	PRINT " UHR"	[385V]) = "J" THEN 840 ELSE 2630	[CFØA]
	2240	CALL &BB18	(FCAE)		GOTO 950	[6CC2]
	4440	LOCATE 1,25:PRINT SPACE*(78):LOCATE 1,25:PRINT "ANDERES DATUM(2 SPACE)		2630	LUCATE 2,25: PRINT "ANDERER ORT (J/N	
		(1/N) H	FEDDAT)":EIN+=INKEY+: IF EIN+="" THEN 2630	
	2260	EINS-INKEYS I IF EINS-" THEN 2260	[FAA4] [883C]		ELSE IF UPPER*(EIN*)="J" THEN 790	
	2278	IF UPPER (EINS) ="J" THEN 860 ELSE L	10001	2440	REM AUSGABE DER MONATSTABELLE AUF D	(アカブ@)
		OCATE 1,25: PRINT "AUSGABE ALS TAGES		# Outp	EM DRUCKER	CF6E01
		GANG (J/N)"	(0908)	2650	PRINT #8,USING "##" DAY: PRINT #8."	riormi
	2080	EINSHINKEYS : IF EINSHIP THEN 2280	[D264]		. "; : PRINT #8, USING "##"; MONTH; : PRIN	
	2290	IF UPPERS(EINS)="J" THEN 2300 ELSE			T #8, ". ";: FRINT #8, USING "##"; JAHR:	
	7700	480 MODE 2	[2042]			(D55C)
	7310	LOCATE 5,25: PRINT "M O N D + PHASE	[5AB6]	2550	PRINT #8, USING "####.##"; AUFDAEM; IP	
'		"" FRINT USING "###. #" MOPHASE: PR			RINT #8, USING "####. ##"; SOAUF; PRIN	
		INT "%(4 SPACE) AUFGANG: "LIPRINT US			T #6, USING "###### . ##"; SOUNTER: : PRI	
		ING "##. ## '; MOAUF ; : FRINT " UHR (5 SP			NT #8,USING "############# : UNITDAEM; PRINT #8,USING "####################################	
		ACEJUNTERGANG: "LIPRINT HRING "## #			INT #8,551NG "######. #"; KULHOEHE;	CBD441
		#";MOUNTER;;PRINT " UHR"	[AB4C]	2670	PRINT #8, SPACE # (4) PRINT #8, USING	[0964]
	2320	LOCATE 3,1:PRINT "SONNE: (2 SPACE) AU			"####. #"; MOPHASE	[D6ED]
		FGANG ": PRINT USING "##. ##"; SOAUF;		2680	DAY=DAY+1	[BOBA]
		PRINT " UHR (3 SPACE) KULMINATION "		100	IF DAY=29 AND MONTH=2 AND (JAHR-4*I	
		PRINT USING "##.##"; SOKUL::PRINT " UHR(3 SPACE)UNTERGAMB ": PRINT USI			NT (JAHR/4) =0) THEN 950	[F100]
		NG "##. ##"; SOUNTER: PRINT " UHR"	FACAAN	2700	IF DAY>=29 AND MONTH=2 THEN LOCATE	
	שיני	ORIGIN 20,20,20,620,20,386	[6C46]		2,251PRINT "NEUER MONAT (J/N)"1EIN\$ =INKEY\$: IF EIN\$="" THEN 2700 ELSE I	
	7 14 10		EDA203		F UPPER*(EIN\$)="J" THEN 840 ELSE 48	
	235 0	FOR I=1 TO 5: MOVE 0, 1+60: DRAW 680, I			D THE WATER CAN STORY	EC7443
		*OG GIVEY! I	D9CE3	2710	IF DAY=31 AND (MONTH=4 OR MONTH=6 O	16/443
	2360	MOVE 0,181:DRAW 600,181,0:MOVE 0,17			R MONTH=9 OR MONTH=11) THEN LOCATE	
	7770	9: DRAW 400,179,0	[369A]		2,25:PRINT "NEUER MONAT (J/N)":EINs	
,	E074	FOR I=1 TO 7:MOVE I*75,0:DRAW I*75, 360,0:NEXT I	504544		PINKEY#: IF EIN#="" THEN 2710 FLSE I	
	2389	TAG: MOVE 0,64: PRINT "0"; : MOVE 146,6	[26F4]		F UPPER*(EIN\$)="J" THEN 840 ELSE 48	
		4: PRINT "6"; : MOVE 292,64: PRINT "12"				[35DE]
		1: MOVE 442.64: PRINT "19"1: MOVE 592.		and the same	IF DAY=32 THEN LOCATE 2, 25: PRINT "N	
		64: PRINT "0": : TAGOFF	(F1FE)		EUER MONAT (J/N)":EIN\$=INKEY\$:IF E1	
	2398	".OCATE 2.13: PRINT "D": LOCATE 1.0.PD			N\$="" THEN 2720 ELSE IF UPPER\$(EIN\$	£10000
		IPT "30":LOCATE 1.5:PRINT "60":LOCA		2770	>="J" THEN 840 ELSE 480	[4284]
		TE 1.11: MEINT "+":LUCATE 1.15: PRINT		2740	MODE Ø	[7106]
		"-":LOCATE 1,17: PAINT "30":LOCATE	6 D D C	2750	LOCATE 7,12: PRINT "E N D E"	[1204]
	7200	1,21:PRINT "60"	[2804]	2740	CALL &BD18	(0370)
		LOCATE 4,3:PRINT ORT::LOCATE 30,3:PRINT "SONNEN- UND MONDHOEHE":LOCATE		2770	GO10 220	(EFBE)
		70,3:PRINT DATUMA	[A2D4]	2780	MODE 2	[2EDØ]
	2410	MOVE 0,2*SOHOEHE (0) +1951TAG: PRINT "	1772071	2790	LOCATE 20,2: PRINT "ALLGEMEINE ERLAE	
		SONNE"; : TAGOFF: MOVE 0, 2*SOHDEHE (0)+			UTERUNGEN": LOCATE 20,3: PRINT STRING	
		180	[72AA]		\$ (25, " ")	[8314]
	:420	FOR I=1 TO 48: DRAW I+12.5, 2+SOHOEHE		2000	LOCATE 3,6:PRINT "Was bietet das Programm:"	CODOD
		(I)+180,0:NEXT I	T60CA3	2810	LOCATE 3,9:PRINT "1. Berechnung des	[9082]
	420	MOVE 0, 2*MONDHOEHE (0) +195: TAG: PRINT			Tagesgangs von S O N N E(3 SPACE)u	
		"MOND";: TAGOFF: MOVE 0,2*MONDHOEHE (EDDZ43		nd{3 SPACE)M O N D"	(8862]
	2440	FOR I=1 TO 48: DRAW I+12.5, Z*MONDHOE	[DB34]	2820	LUCATE A, 11: PRINT "Datenausgabe als	
		HE(I)+180, Ø; NEXT I	[88E93		Tabelle oder Grafik"	[23DC]
1	2450	LOCATE 75,22: PRINT CHR\$ (237); CHR\$ (2	100101	2630	LOCATE 3,14:PRINT "2. Monatliche Ta	
		38) : LOCATE 75, 23: PRINT CHR\$ (239) : CH		7049	balle fuer die Sonne"	[07B0
		R# (240	[398E]		PRINT STRING\$ (450, " ")	[2282]
1	2440	CALL &8818	[F676]	2000	PRINTEPRINT " Alle Eingaben muessen	
1	2470	LOCATE 1,25: PRINT SPACE\$ (78): LOCATE			durch Druecken der (ENTER)-Taste a	
		3,23:PRINT "ANDERES DATUM (J/N)"	[6930]			
-	2400	EIN*=INKEY* : IF EIN*="" THEN 2480 IF UPPER*(EIN*)="J" THEN 860 ELSE L	[986C]			
1		OCATE 1,25:PRINT SPACE*(78):LOCATE				
		3,251 PRINT "AUSGABE DER DATENTABELL		Listing	g. Sonne, Mond und Sterne	
		E (J/N)"	C9ECC1		etzung)	
			,	1 -1110		

Deschlossen werden PRINT:PRINT "(12 SPACE)J/N - Abfrage en ur durch Druecken von (3) oder (3)					
	2878 2888 2776 2918 2918 2918 2928 2940 2940 2978 2988 2988 3018 3018 7078 7078 7078 7078 7078 7078 7078 7	PRINT:PRINT "(12 SPACE)J/N - Abfragen nur durch Druecken von (J) oder /N " LOCATE 10,25:PRINT "Fortfahren im Programm durch Druecken irgendeiner Taste" CALL &BB18 GOTO 400 MODE 2 LOCATE 15,2:FRINT "Erklaerungen zur Monatstabelle fuer die Bonne" PRINT STRING\$ (\$50," ") PRINT "(11 SPACE)In dieser Darstellung wird fuer alle Orte der Erde":PRINT PRINT "(11 SPACE)In dieser Darstellung wird fuer alle Orte der Erde":PRINT "(11 SPACE)In dieser Darstellung wird fuer alle Orte der Erde":PRINT "CATE 20,9:PRINT "Datum in der Form (5 SPACE)In.MM.JJ" LOCATE 20,11:PRINT "Datum in der Form (5 SPACE)In.mm" LOCATE 20,12:PRINT "Sonnenuntergang (7 SPACE)In.mm" LOCATE 20,14:PRINT "Sonnenuntergang (7 SPACE)In.mm" LOCATE 20,15:FRINT "Baemmerungsende (7 SPACE)In.mm" LOCATE 20,17:PRINT "Kulminationszeit (6 SPACE)In.mm" LOCATE 20,17:PRINT "Kulminationszeit (6 SPACE)In.mm" LOCATE 20,18:PRINT "Kulminationshoe In (2 SPACE)In.mm" LOCATE 20,20:PRINT "Mondphase in % (+ zunehmend(2 SPACE) - abnehmend)" PRINT STRING\$ (&SO," ") PRINT STRING\$ (&SO," ") PRINT STRING\$ (&SO," ") PRINT STRING\$ (&SO," ") PRINT "(2 SPACE) Die Tabelle zeigt fuer jeden Ort der Erde im Stundenab	[C3EE] [324C] [3E82] [65D0] [65D0] [79C4] [1780] [0132] [9274] [041A] [0448E] [2850] [9DBA] [5A6E] [445C] [4472] [04D8] [8472] [0422] [21BE] [7762] [277A]	Laenge am Himmel')" 310 LOCATE 20,11:PRINT "Deklination(3 SPACE)('Sreite am Himmel')" 3110 LOCATE 20,11:PRINT "Hoehe ueber dem Horizont" 3120 LOCATE 20,13:PRINT "Aufgang(3 SPACE) um hh. mm Uhr" 3140 LOCATE 20,14:PRINT "Untergang, um hh. mm Uhr" 3140 LOCATE 20,14:PRINT "Kulmination der Sonne um hh. mm Uhr in **.* Grad Hoehe" 3150 LOCATE 20,18:PRINT "Mondphase in % (+ zunehmend, (2 SPACE) - abnehmend)" 3160 PRINT STRING*(%50," ") 3170 GOTO 2870 3180 MODE 2 3190 LOCATE 15,2:PRINT "Erklaerungen zur Datenausgabe als Grafik" 3200 PRINT STRING*(%50," ") 3210 PRINT *(3 SPACE)Die Grafik zeigt de n Tagesgang der Sonnen- und Mondhoehe fuer jeden Ort" 3220 LOCATE 10,12:PRINT "Betrachten Sie die Grafik. Sie erklaert sich selbs t'" 3230 GOTO 2870	(8CC8) (458E] (8E3A) (99A2] (1E38) (4744) (0F7A) (752A) (154C4) (13AA0) (18C18)

Dem Gärtner zur Freude

Welches Gemüse wo und wie am besten wächst und gedeiht, darüber informiert Sie jetzt Ihr Computer mit unserem Garten-Planungsprogramm.

ach dem Start des Programms Mischkulture erscheint auf dem Bildschirm das Hauptmenü. Geben Sie jetzt eine der zur Auswahl stehenden Kennziffern ein, verzweigt das Programm zum gewählten Unterpunkt. Sofern kein Block-Cursor zu erkennen ist, wird die Eingabe sofort bearbeitet. Anderenfalls drücken Sie ENTER

Normalerweise beginnt man das Programm mit Punkt 1 (Erstellen des Gartenplans) oder Punkt 4 (Pflanzenübersicht). Die Pflanzenübersicht informiert Sie zunächst über die zur Auswahl stehenden Pflanzen.

Mit der Eingabe eines der hervorgehobenen Buchstaben wählen Sie den entsprechenden Punkt aus

Möchten Sie Auskunft über eine Einzelpflanze, müssen Sie wenigstens die ersten fünf Buchstaben der Pflanze eingeben. Nun zum eigentlichen Gartenplan: Dazu müssen Sie Im Hauptmenü den Punkt 1 anwählen, wenn es sich um eine erste Aufstellung handelt, oder den Punkt 5, wenn Sie einen bereits existierenden Plan weiterbearbeiten wollen.

Jetzt werden Sie aufgefordert, Angaben zur Größe des Gartens, zum Reihenabstand und zur Art der ersten Planzenreihe zu machen. Jede Frage ist mit ENTER zu bestätigen.

Der Computer schlägt vor, welche Pflanze in welcher Reihe am vorteilhaftesten plaziert ist. Sie brauchen nur die Auswahl zu treffen, bis ihr ganzer Garten bepflanzt ist. Wollen Sie die Bearbeitung abbrechen, so wählen Sie statt einer Reihe »-1« und das Programm verzweigt zurück ins Hauptmenü.

Gefällt Ihnen die »Computerversion« Ihres Gartens und wollen Sie sie speichern, werden Sie aufgefordert, sich einen Namen zu überlegen.

Bei Wahl der Druckerausgabe erhalten Sie Ihren kompletten Gartenplan mit Längenangaben säuberlich auf Papier. Wir wünschen auch in der Praxis gutes Gelingen.

(Hans-Werner Pätz/ja)




Bild. Ein fertig bestücktes Beet

	Programm-Steckbrief
Name:	Gartenplan
Computer:	CPC 464/664/6128
Checksummer.	Explora
Datenträger:	Kassette/Diskette

20	**** Der Mischkulturen-Garten ***	CB9103	860 IF flag=1 AND typ<>i THEN GOTO 910 E	
	ARRESPRESSES DISCUKNITURO DEL DISCUKNITURO DEL MASS	[1638] [19D4]	LSE IF flag=1 THEN 880 ELSE READ typ	[3886]
	*** copyright ***	[F840]	870 IF typ<>1 THEN flag=1:60T0 910	[B2A4]
	*** Werner Paetz ***	[5BFE]	BBØ READ menge	[3D10]
	*** 13.2.86 ***	[1002]	890 FOR j=1 TO menge:READ schlecht(i,j):	
	**** 5170 Juelich ***	[300C]	NEXT ; 900 flag=0	[9C4C] [0E80]
	**************************************	[D938] [BFE0]	910 NEXT i	[4404]
100	•	[DE80]	920 WINDOW#1,5,80,6,6	[4840]
	MODE 2	[9952]	930 WINDOW#2,5,40,11,23	[82F2]
120	DIM name* (48) ,gut (48,18) ,schlecht (48	CDALGI	940 WINDOW#3,45,80,11,23	[0866]
130	,10),NICHT(40),GUEN(40) Pflanzensortiment	[BA18] [103C]	950 WINDOW#4,2,80,25,25 960 WINDOW#5,1,80,6,22	[960A] [A7A4]
140	DATA 30	(FBA41	970	[73CE]
150	DATA "ATomaten", "AErbsen", "AStangenb	1	980 CLS	[7946]
	ohnen", "AGurken", "AZucchini", "AKarto ffeln"	(FC40)	999 LOCATE 5,2:PRINT "AUSWAHL FUER GARTE	(7802)
168	DATA "BBuschbohnen", "BZwiebeln", "BKo	CFC-403	NPLAN DES MISCHKULTURENGARTENS" 1600 LOCATE 5,3:PRINI "***********************************	C/ODZ1
	hl (Rot-, Weiss-, Wirsing) ", "BRosenkoh		ICCCCCCICICATER CARRESTON AS ECCEPT !	[E3D0]
	1", "BGruenkohl", "BBlumenkohl/Brokkol		1010 LOCATE 8,61PRINT "1) (5 SPACE) ERSTEL	
	i","BSchwarzwurzel","BRote Beete","B Sellerie"	[1594]	LEN DES GARTENPLANS" 1020 LOCATE 8,8:PRINT "2) (5 SPACE) AENDER	16D041
170	DATA "C2wiebeln", "CLauch/Porree", "CK	113741	N DES BARTENPLANS"	[76AA]
	opfsalat/Eissalat", "CPflueck-/Schnit	Î	1030 LOCATE 0,18:PRINT"3) (5 SPACE) DRUCKE	
	tsalat", "GZuckerhut", "CChicoree", "CR		N DES BARTENPLANS"	[73DE]
	adicchio/roter Zichoriensalet", "CEnd ivien"	[8046]	1040 LOCATE 0,12:PRINT"4) (5 SPACE) PFLANZ ENUEBERGICHT"	[3886]
100	DATA "CFeldsalat/Rapunzel". "CSpinat"	100461	1050 LOCATE 9,14:PRINT"5)(5 SPACE)EINLES	P INTERNAL P
	"CNeusselaender Salat", "CMangold"."		EN EINES GARTENPLANS"	[SFAC]
	Choehren/Karotten","CKohlrabi","CRet	I there a .	1868 LOCATE 8,16:PRINT"8) (5 SPACE)E N D	CD2143
198	tich/Radieschen" READ anzahl	[8054] [5688]	E" 1878 LOCATE 8.20:PRINT"(7 SPACE)WELCHE W	[9014]
	FOR 1=1 TO anzahl	[4882]	AHL>{2 SPACE}"	CCD341
210	READ Names(1)	[7390]	1080 GOSUB 1380	[31AA]
	NEXT 1	[46F8]	1090 IF ein 48 DR ein >53 THEN PRINT CHR	[59FA]
230	'Liste des guenstigen Anbaus	[0780] [041A]	\$(7);CHR\$(7):GOTO 980 1100 ein=ein=48	[0968]
250	Liste des gaenstigen Ambaus	(E18C)	1110 LOCATE 32, 20: PRINT EIN: FOR I=1 TO 2	
240	DATA 8,26,15,18,17,9,8,28,25	[5006]	00:NEXT 1	[66993]
270	DATA 6,4,28,18,9,29,38	[397E]	1120 ON ein+1 GOTO 3080,1400,2680,2790,1	[D49A]
290	DATA 6,1,6,23,9,29,18 DATA 7,3,7,15,17,14,18,9	[DB16] [993E]	130,3410 1130 CES	[1C8E]
300	DATA 2,3,8	[0204]	1140 PRINT STRING* (80, "_"):LOCATE 20,3:P	
310	DATA 4.7.29.25.2	[911A]	RINT "A U S W A H E (3 SPACE)D E R (3	
320	DATA 7,1,4,9,29,18,14,15 DATA 5,28,22,18,4,14	CBAZE 3	SPACE) P F L A N Z E N" 1150 PRINT STRING*(90,"_")	[E204]
342	DATA 18,1,15,25,18,19,2,7,6,29,30	[40A2] [4490]	1160 LOCATE 10.8:PRINT "guenstig mit":LO	LIMZEJ
350	DATA 10,1,15,25,19,19,2,7,6,29,30	[F192]	CATE 55.8:PRINT "unquenstig mit"	[F77C]
200	DATA 18,1,15,25,18,19,2,7,6,29,30	[E294]	1170 PRINT STRING* (80," ")	[4032]
	DATA 4,17,18,19,29	[C4FC]	1180 MOVE 0,30:DRAW 640,30:MOVE 330,30:D RAW 330,284	(OB9E)
	DATA 1,15 DATA 6,29,19,5,2,7,38	[4270] [F414]	1198 PRINT#4."A) -Reihe(5 SPACE)8) -Reih	100763
400	DATA 9,7,10,11,13,4,29,17,28,1	[AA66]	e(5 SPACE)C) -Reihe(5 SPACE)E) inze	
410	DATA 5,28,22,18,4,14	[65A8]	lpflanze(5 SPACE)M) enue"	[9E22]
420	DATA 5,28,15,1,18,19 DATA 9,30,29,25,1,3,7,2,4,27	[84AA]	1200 GOSUB 1380 1210 IF ein=77 THEN 980	(539E) [9A14]
440	DATA 5,1,30,12,14,28	[63AA] [FB92]	1228 IF ein=65 THEN anfang=1:auswahl=6:0	
	DATA @	[9A46]	OTO 1270	[2D7E]
460	DATA 4,1,3,18,28	(C/1E)	1238 IF ein=66 THEN anfang=7:auswahl=15:	
4/0	DATA 4,17,9,10,11 DATA 6,17,9,10,11,28,3	[EA7A]	GOTO 1270	(CBEE]
490	DATA 1,8	[246A] [AE18]	1248 IF ein=67 THEN anfang=16:auswahl=38 :GOTO 1278	CD64C1
500	DATA 8,9,10,11,13.6,1,30,3	£30083	1258 IF ein=69 THEN CLS#4: INPUT#4, "Welch	
216	DATA 1.1	[BAFC]	e Pflanze :":Pflanze#:FOR Ij=1 TO a	
570	DATA 6,7,10,11,13,28,30	[F1882	nzahl: IF UPPER\$(LEFT\$(pflanze\$,5))=	
540	DATA 8,16,17,1,2,22,38,27,19 DATA 8,18,19,7,3,15,30,4,2	[DCAC] [@SEE]	UPPER\$(LEFT*(MID*(name*(1)),2),5)) THEN anfang=1):auswahl=1):GOTO 1278	
550	DATA 10,18,7,3,1,9,10,13,28,2,29	(E42C)	ELSE NEXT i j: CLS#4: GOTO 1250	[ABIE]
296		[E4C4]	1260 GOTD 1340	[6414]
580	Liste des unguenstigen Anbaus	[3260]	1270 FDR :=anfang TO auswahl	[C2B4]
	DATA 1,3,2,4,6	[AEC8]	1288 CLS#1:PRINT#1, LEFT*(Name*(I),1);" ~ Reshe",MID*(name*(i),2)	[2EEA]
600	DATA 2,5,3,6,17,1,8	(CC32)	1290 CLS#2:CLS#3	[842A]
610	DATA 3,3,2,8,17 DATA 4,2,1,30	[C5B2]	1300 FOR k=1 TO 10:1F gut(1,k)=0 THEN 13	
670	DATA 6,3,14,15,1	(BFE0)	18 ELSE PRINT#2,MID#(name#(gut(i,k)	F 5724.3
640	DATA 7,3,2,6,17	[0810] [ECC0]),2):NEXT k 1310 FOR)=1 TO 10:IF mchlecht(i,j)=0 TH	[5724]
650	DATA 8,6,3,7,2,9,10,11	[5F5E]	EN 1315 ELSE PRINT#3,"(3 SPACE)";MI	
	DATA 9,2,8,17	EACBA3	D#(name*(schlecht(1,))),2):NEXT j	(BDE@)
	DATA 10,2,8,17	[6E5C]	1315 IF anfang=auswahl THEN CLS#4:PRINT#	
490	DATA 11,2,8,17 DATA 14,4,17,6,28,25	[896@] [ADBA]	4,"(6 SPACE)M) enue(9 SPACE)E) inze ipflanze ":GOSUB 1360: IF ein=69 TH	
	DATA 15,1,6	[772C]	EN 1250 ELSE IF #10=77 THEN 980 ELB	
710	DATA 16,6,3,7,2,9,10,11	[0986]	E GOTO 1348	[8468]
720	DATA 17,5,7,3,2,29,14	[888A]	1320 CLS#4:PRINT#4,"(6 SPACE)M) enue(9 S	
7.40	DATA 25,1,14 DATA 28,1,14	[2592] [349A]	PACE)W) eiter ":GOSUB 1360: IF min= 77 THEN 988	[OB9A]
	DATA 29,1,17	[1BA4]	1339 NEXT 1	[8E5E]
760	DATA 30,1,4	[3DZE]	1348 CLS04:PRINT CHR\$(7);CHR\$(7):80TO 11	
770	DATA -1	[F4AC]	1350 DEM	[1666] [3D9A]
	FDR i=1 TO anzahl READ b	[FAFC] [EBBC]	1350 REM Eingabe-Routine	[4A58]
	FOR j=1 TO b	[AFB8]	1370 REM	[2F9E]
810	READ gut(i,j)	[F42A]		
	NEXT j	[4386]		
	NEXT i flag=8	[1806] [F986]		
	FOR i=1 TO anzahl	CFDF81	Listing, Optimale Nutzung Ihrer Gemüsebeete	

1380 eins=INKEYS: IF eins="" THEN 1380 EL			19823
SE @in=ABC(UPPER\$(@in\$)):RETURN	(OB6E)	1928 CLS#5:LOCATE#5, 2,1:PRINT#5, "Dim R	
1390 REM	[01A2]	eihe "greihanfg" ist eine ";buch\$;"	
1400 CLS	(258E)	- Reihe, damit stehen folgende Pfl	PACDET
1410 PRINT STRING (88, " "): LOCATE 12,3:P			[AEDE]
RINT"E R B T E L L E N(3 SPACE)E I			C9ACI
NES(3 SPACE)BARTENPLANS	CEZAC3		[77E0]
A COMP DOUBLE OF THE PARTY OF T	(1F2E)	1950 LOCATEMS, 10, IND+2 1968 IF GUEN(IND)=1 THEN PRINTMS, CHR*(24	LALERI
1420 PRINT STRING#(86," ")	[1B6E]		(BDB6)
1430 IF aflag=1 THEN 2510	LIBOLI	1970 PRINTOS, IND: " (2 SPACE) " MID# (NAME	
1440 LDCATE 5.6:INPUT "Wim lang ist die zu bepflanzende Flamche (in m)(9 SP			AC9E3
ACE)":laenge	[A668]	1988 IF GUEN(IND)=1 THEN PRINTES, CHR#(24	
1450 LOCATE 5,8: INPUT "Wie gross soll de			[F3BA]
r Reihenabstand sein (40,50 oder 60		1990 NEXT IND	[945A]
cm) ":abst: IF ABST<40 OR ABST>60 TH		2000 00.0 0.10	[SABA]
EN 1450 ELSE abst=abst/188	[5070]		[458E]
1460 LOCATE 5,10: INPUT "Welches ist die			(BDB9)
erste Reihe (A, B oder C)(15 SPACE)		2030 IF (REIHANF+RV) (8 OR (REIHANF+RV) >R	
";reih\$:reih\$=UPPER\$(reih\$)	[SBEB]		[994A]
1470 IF REIH#="A" OR REIH#="B" OR REIH#=			[5A86] [CF2A]
"C" THEN 1480 ELSE 1460	[17F4]		[D626]
1480 reihanz=CINT(laenge/abst)	[5ABE]	2060 FOR RVJ=1 TO 10 2070 IF SCHLECHT(RVB,RVJ) = REINE(REIHAN	COGZGI
1490 IF reihanz<33 THEN 1530 ELSE LOCATE			[2999]
2,28; PRINT "Bei einem Reihenabsta		2889 IF BUT (RVB, RVJ) = REIHE (REIHANF+RV)	
nd von";CINT(180=abst);"cm darf das Gartenstueck nur";32*abst;"m lang			[9368]
sein."	[3108]		[C378]
1580 LOCATE 15,22:PRINT "Teilen Sie die			(D458)
Gartenflaeche in mehrere Stuecke"	CBD1E3		[4CD6]
1510 LOCATE 14,24:PRINT "**** Zum Fortfa		2120 IF REIHO-1 THEN LOCATE 5,24: PRINT C	
hren beliebige Taste druecken ****		HR\$(7);CHR\$(7);"### ZUM FORTFAHREN	
	C094C4	IRGENDEINE TASTE DRUECKEN *** ELSE	
1520 CALL 48818:80TO 1400	[601E]	GCTO 2149	CIDEEJ
1538 IF (reih#="A") THEN manz=INT((reiha		2130 CALL &BB18:LDCATE 5,24:PRINT SPACES	
nz+3)/4):canz=INT(reihanz/2):banz=r	- corner		CBC781
eihanz-aanz-canz:60TO 1586	[9702]	2148 CLS05:LOCATE05, 2,1:PRINTW5, "Die R	
1540 IF (reihs="B") THEN banz=INT((reihe		eihe "greihanfi" ist eine ";buch\$;"	
nz+3)/4):canz=INT(reihanz/2):aanz=r	[61083	- Reihe, damit stehen folgende Pfl	CIEDA1
eihanz-banz-canz:GOTO 1580	[6E203		[1ED4] [C30E]
1550 aanz=INT((reihanz+2)/4) 1560 banz=INT(reihanz/4)	182981		[6186]
1570 canz=INT((reihanz+1)/2)	[A6223		[113E]
1580 LOCATE 2,15:PRINT"Der Garten wird 1		2108 IF GUEN(IND)=1 THEN PRINT#5,CHR#(24	
nadeset "treihanzı"Reihen haben ("			[92AC]
; aanz; "x A, "; banz; "x B und "; canz;	h h	2199 PRINTOS, IND-6; " : (2 SPACE) ": MID# (NA	
"x C)"	[216E]	ME\$(IND),2)	[185A]
1590 DIM reihe#(reihanz), reihe(reihanz)	[C5AE]	2200 IF GUEN(IND)=1 THEN PRINT#5,CHR\$(24	
1600 LOCATE 5,24:PRINT SPACE\$(70):LOCATE			[069E]
5.24:PRINT "Bepflanzen der Reihe 1			[A53E]
"greihanz;"(4 SPACE)Ende=-1";	[37EB]		[3012]
1610 IF aflag=0 THEN LOCATE 50,24:PRINT			[4796]
"von vorme an = 0";	[2B863		[C5C6]
1620 INPUT reihanf	[62EC]	2250 IF (REIHANF+RV) < O OR (REIHANF+RV) >R	[915A]
1630 IF reihanf<0 THEN 980	[ICE4]		[4E96]
1640 IF REIHANF>REIHANZ THEN PRINT CHR#([EECA]	2270 FOR RVC=16 TO 30	(008E)
7):GOTO 1600	£33AA3		[FCZE]
1650 aflag=1 1660 IF reihanf=8 THEN 2560	[D344]	2298 IF SCHLECHT (RVC, RVJ) = REIHE (REIHAN	
1670 1=reihanf	(80E2]	F+RV) THEN NICHT (RVC)=1	[EBBC]
1680 IF reih\$="C" THEN 1718	[CODCC]	2300 IF GUT(RVC,RVJ) = REIHE(REIHANF+RV)	
1690 IF reih#="A" THEN 1720	[77CC]	THEN GUEN(RVC)=1	[2762]
1700 IF reih\$="B" THEN 1730	[1AC01	2310 NEXT RVJ	[926E]
1718 IF (1+1) MOD 2=8 THEN buch#="C":60T		1010 1111 111	[E462]
0 1740 ELSE IF (1+2) MOD 4-8 THEN b		2330 NEXT RV	[SADE]
uch\$="A":GOTO 1748 ELSE buch\$="8"16	cocpos	2348 IF REIHB=1 THEN LOCATE 5,24 PRINT C	
OTO 1740	(BFB8)	HR\$(7);CHR\$(7);"*** ZUM FORTFAHREN IRGENDEINE TABTE DRUECKEN *** ELSE	
1720 IF (i+3) MOD 4=8 THEN buch\$="A":80T		GOTO 2340	(EDFE)
0 1740 ELSE IF i MOD 2=8 THEN buch\$ ="C"180TO 1740 ELSE buch\$="8":90TO		2358 CALL &BBIG LOCATE 5,24 PRINT SPACES	
1740	[9062]	(68)	[9680]
1730 IF (1+3) HOD 4=8 THEN buch\$="B":80T		2340 CLRASI DEATERS, 2.1 PRINTES, "Die R	
0 1740 ELSE IF 1 MOD 2=8 THEN buch\$		eihe "greihanf;" ist eine "gbuch\$;"	
="C":80T0 1748 ELSE buch#="A"	[E4A6]	- Reihe, damit stehen folgende Pfl	
1740 REM	£32A@1	anzen zur Auswahlı"	[20DC]
1750 FOR NI=1 TO 48: NICHT(NI)=8: BUEN(N		2378 FOR IND=16 TO 38	[4370]
I)=B: NEXT NI	[DE993	2389 IF NICHT(IND)=1 THEN 2438	[2108]
1760 IF buch*="A" THEN 1790	[SFCA]	2398 LOCATERS, 10, (IND-15)+2	[@5 A6]
1770 IF buch\$="B" THEN 2010	LFDB23	2400 IF BUEN (IND) =1 THEN PRINT#5, CHR# (24	[EEA2]
1780 IF buch\$="C" THEN 2230	COABE J	2418 PRINT#5, IND-15; " (2 SPACE) "; HID\$(N	
1790 FOR RV=-4 TO 4	[4CAA] [F7DC]	AMES (IND), 2)	[3980]
1800 IF RV=0 THEN 1890 1810 IF (REIHANF+RV)<0 OR (REIHANF+RV)>R	017001	2428 IF GUEN (IND) =1 THEN PRINTES, CHR# (24	
EIHANZ THEN 1890	167793);	[3486]
1828 IF REIHE (REIHANF+RV)=8 THEN 1898	C07AC1	2438 NEXT IND	[BF46]
1830 FOR RVA-1 TO 4	[F4C63	2448 LOCATE 5,24:PRINT SPACES (78):LOCATE	
1840 FOR RVJ=1 TO 10	19381	5,24: INPUT Welche Pflanze (bitte K	(07043
1850 IF SCHLECHT (RVA, RVJ) = REIHE (REIHAN		ennziffer [-1 = ENDE])> ";ein	(D7DA)
F+RV) THEN NICHT (RVA)=1	[92591	2450 IF ein=0 THEN z=0: 00T0 2500	[BØ26] [DC34]
1960 IF SUT (RVA, RVJ) = REIHE (REIHANF+RV)	FDD+C3	2460 IF ein = -1 THEN reih0=0:60T0 988 2470 IF buch\$="A" THEN z=ein:60T0 2500	[1600]
THEN GUEN (RVA)=1	[BB&E]	2490 IF buchs="B" THEN z=ein+6:GOTD 2500	
1970 NEXT RVJ	[1182] [C772]	2700 II 000114- D 11/01 2-0111 010010 2000	[8286]
1880 NEXT RVA	[21F2]		
1980 NEXT RV 1980 IF REIMO-1 THEN LOCATE 5,24:PRINT C			
HR\$(7)1CHR\$(7);"### ZUM FORTFAHREN			
IRGENDEINE TASTE DRUECKEN *** ELSE		Listing. Optimale Nutzung Ihrer Gemüsebeste	
GOTO 1920	[B882]		
1918 CALL &B818 LOCATE 5,24: PRINT SPACES		(Fortsetzung)	

_					<u> </u>	
ĺ	2490	IF buch\$="C" THEN z=ein+15	(A236)	3010	PRINT:PRINT"Der Reihenabstand betra	
ı	2500	reihe*(reihanf)=MID*(name*(z),2);re	rospon.	7020	egt"; INT(abst*180); "cm."	[786C]
	2518	ihe(reihanf)=z CLS#5:FOR i=1 TO reihanz:IF 1<17 TH	195091	2020	PRINT:PRINT"Damit hat der Garten(6 SPACE)";reihanz;"Reihen."	EA4321
	2010	EN LOCATE 2,5+1:PRINT USING "##";1;		3030	PRINT:PRINT:PRINT:PRINT"Reshe(8 SPA	
		:PRINT" :{2 SPACE}":LEFT*(reihe*(i)		7040	CE)Art(10 SPACE)Pflanze"	[FD60] [2632]
		,30) ELSE LOCATE 42,5+i-16:PRINT US ING "##";1;:PRINT" :(2 SPACE)";LEFT			FOR i=1 TO reihanz PRINT:PRINT USING"###";;:PRINT"[11	120221
		\$(reihe\$(i),30)	[9AB4]		SPACE}";LEFT\$(name\$(rwihe(i)),1);"	
		NEXT i	1 × 10 × 2 5		{11 SPACE}";reihe\$(i)	[1AE6]
		IF flaga=1 THEN RETURN FOR ENDE=1 TO RETHANZ: IF RETHE (ENDE	[F8A2]		NEXT i PRINT "zum Fortfahren eine Taste dr	(8962)
	2340) = THEN 2550 ELSE NEXT ENDE: GOTO 2		Life / W	uecken": CALL &9818	[3884]
L		600	(7634)	3989		[4A9E]
ı	2550	IF REIHO-1 THEN 2590 ELSE 1600	[039E]		REM ENDE DES PROGRAMMS	[ØBCØ J
ı	,2560	REM GARTENPLAN MIT REIHE 1 BEGINNEN		3100		[208E]
l	2578	REIH0=1	[BD68]		PRINT STRING*(80." ") LOCATE 20,3:P	
ı		REIHANF=REIHANF+1	[AB@4]		RINT "B E E N D É Ñ(3 SPACE)D E 8(3	C40003
ı	2590	GDTD 1470	[6F2E]	31 700	SPACE)PROGRAMMS" PRINT STRING#(88,"_")	[4892] [322E]
ı	2600	LOCATE 5,241PRINT "#### A L L E(3 S			LOCATE 20,18:PRINT "1 Abspeich	LUZZEJ
l		PACE) R E I H E N(3 SPACE) 8 I N D(3 SPACE) B E P F L A N Z T ****	A DESTRUCT		ern des Gartenplans"	[4004]
Ì	2610	LOCATE 10,25: PRINT "D) RUCKEN(6 SPA		3150	LOCATE 20,12:PRINT "2 Zurueck	CHICAGO
l		CE)A) ENDÉRN(7 SPACE)M) ENUE"	[F6CC3	TIAD	LOCATE 20.14:PRINT "0 E N D E"	
l	2620	EINS=INKEYS: IF EINS="" THEN 2620 EL	(51303	2 I DHG	COCHIE 20,141FRINI W EN DE	(DFØ81
	24.30	SE EINS=UPPERS(EINS) IF EINS="M" THEN 980	[512A] [40F0]	3170	LOCATE 27,20:PRINT "Kennziffer>	
	2640	IF EIN#="A" THEN 2680	[1038]	7:00	(6 SPACE)"	(3090)
	2650	IF EIN\$="D" THEN 2790	[2F44]		GOSUB 1380 ein=ein-40:1F ein<0 OR ein >2 THEN	/ or 640 1
	2660	LOCATE 18,25:PRINT "(2 SPACE)F A L			PRINT CHR#(7):CHR#(7):GDTO 3170	[EC801
		S C H E(3 SPACE)E I N S A B E(7 SPA CE)":FOR I=1 TO 500:NEXT:GOTO 2610	[3F26]		LOCATE 45,20:PRINT ein	[90AE]
	2670	REM	[32A6]		IF win = 2 THEN 980 IF win = 0 THEN CLS:LOCATE 20,12:PR	[A120]
		REM Aendern des Gartenplans	(DC58)	227.63	INT "E N D E":LOCATE 1,23:END	DESTRUCTION OF THE PARTY OF THE
	2690		[04AA] [1896]	3230	REM Abspeichern	[EBAB]
	2710	PRINT STRING*(88," "):LOCATE 12,3:P		3248	LOCATE 18,22: INPUT "Welcher Name :"	[695E]
l		RINT"A E N D E R N(3 SPACE)E I N E		3250	LOCATE 18,22:PRINT "Bitte das Band	107063
ŀ	2720	S(3 SPACE)B A R T E N P L A N S" PRINT STRING*(80,"_")	[1FD2] [4636]		an die richtige Stelle spulen"	ED4661
l	2730	IF aflag=0 THEN CLS:LOCATE 5,12:PRI	(40)0)	3260	LOCATE 18,23:PRINT "denach 'REC/PLA	
1		NT "Es ist noch keine Reihe bepflan			Y' und irgendeise Taste druecken":C ALL &BB18	(B150)
ı		zt":FOR 1=1 TO 2000:NEXT 1:GOTO 980	COZAET	3270	OPENOUT "'gartplan"	[D7E8]
ı	2740	flaga=1:50SUB 2518:flaga=0	(B7AE) (7634)		PRINT#9, PLAN#	[18A2]
ı		LOCATE 5,24: INPUT"A e n d e r n(4 S			PRINT®9, laenge	CF 4DE 3
ı		PACE)welcher(3 SPACE)Reih		3310	PRINT#9, mbst PRINT#9, reihanz	[2CDA]
ı		e(2 SPACE)oder -1 fuer Ender "sreih mef	(D9AE)	3320	PRINT#9,reih#	[4A92]
ı	2760	IF reihanf=8 THEN PRINT CHR#(7):CHR	CDTTT		FOR i=1 TO rethanz	[2336]
ı		\$(7):GOTO 2750	[AA64]		PRINT#9,reihe#(i) PRINT#9,reihe(i)	[35D4] [60BE]
ı		IF reihanf<8 THEN 980	(D3FØ)		NEXT 1	[CC98]
ı	271910	flaga=1:808UB 1678:flaga=0:60T0 275	(1EØA)	3370	COMPANIE IN	[4286]
l	2790		[10AC]		LOCATE 10,23:PRINT SPACE*(60) LOCATE 10,22:PRINT "(4 SPACE)Abapei	[AFCC]
ł		REM Druck-Routine	(4DF4)	2370	chern(2 SPACE)des Gartenplans beend	
ì	2810		[549E] [CA9C]		et (6 SPACE)"	CHELES
l	2830	PRINT STRINGS (80, " ") :LOCATE 20,3:P			GOTO 3130	[4D0E]
i		RINT "D R U C K E N(3 SPACE)D E S(3	C000043	3410	REM EINLESEN EINES BARTENPLANS	[4F90] [1D66]
ı	2040	SPACE)G A R T E N P L A N S" PRINT STRING*(98,"_")	[763C]	3430		[4D9C]
	2850	IF PLAN*="" THEN PLAN*="GARTENPLAN"	1,0003	3448	CLS:LOCATE 10,12:PRINT "Bitte das B	
			[C632]	3450	and an die richtige Stelle spulen" LOCATE 10.14:PRINT "(3 SPACE)denach	[E39E]
	2860	LOCATE 5,24:PRINT "D I T T E(3 SPAC		3-30	'PLAY' und irgendeine Taste drueck	
		E)DRUCKER(4 SPACE)EINSCH	[1D64]		en": CALL &BB18	[[0000]
	2870	LOCATE 18,25:PRINT "danach beliebig			OPENIN " gartplan"	[6E28]
	0000	e Taste druecken": CALL &BB18	[BE34]		INPUT#9,PLAN* INPUT#9,1aenge	[2064]
		PRINT#8,CHR\$(11) PRINT#8,CHR\$(27):CHR\$(49)	[9774]	3490	INPUT#9.abst	[9664]
1	2900	PRINTAB,STRING*(80,"_"):PRINTAB:PRI		3500	INPUTAP, reihanz	[AØE2]
		NT#8,SPACE#(30);plan*:PRINT#8,STRIN			INPUT#9,reih\$ DIM reihe*(reihanz),reihe(reihanz)	[CC9A]
	2016	B\$(80," ")	[8922]		FOR i=1 TO reihanz	£413A]
1	2710	PRINT#8:PRINT#8,SPACE#(18);"Der Gar ten hat eine Laenge von(5 SPACE)";1		3540	INPUT#9,reihe*(i)	Ods.Use
1		eenge; "a. "	[74BA]		INPUT#9,reihe(i)	[7298]
	2920	PRINT#8,SPACE#(10); "Der Reihenabsta			NEXT I CLOSEIN	[6A2C] [50FB]
		nd betraegt(8 SPACE)"; INT(abst#100); "cm."	(F6F8)		aflag=1	(7EB2)
	2938	PRINT#8,SPACE\$(10); "Damit hat der 6			GOTO 998	[9ED6]
		artwn(15 SPACE)"::PRINT#8,USING"##"	r a maken v			
	2040	<pre>preihanz;:PRINT#8;" Reihen." PRINT#8:PRINT#8,SPACE\$(18):</pre>	[1200]			
	2740	"Reihe(2 SPACE)Art(4 SPACE)Pflanze"				
			[5E58]			
ļ		PRINT#8,SPACE\$(10):STRING\$(70,".") FOR i=1 TO reshanz	[FEØ6] [5146]			
1		PRINT#8: PRINT#8, SPACE\$ (10): PRINT#8	101703			
1		,USING"###";1;1PRINT#8,"(5 SPACE)";				
1		LEFT\$(name\$(reihe(i)),1);"(5 SPACE)	[BE22]			
1	2980	"greihe#(i) NEXT i	[B476]			
1		PRINT STRING#(80." "):LOCATE 30,3:P				
1		RINT plan*:PRINT STRING*(80,"_")	[D920]	Linti	ng. Optimale Nutzung Ihrer Gemüsebeete	
1	3000	PRINT:PRINT:PRINT:PRINT"Der Garten hat eine Laenge von";laenge:"m."	[7006]	(Schi		
1		HET ETHE CERTISE AND STREETINGS TO		(OCIII	two,	
1						

Volle Übersicht

Endlose Zahlenkolonnen sind meistens sehr schwer lesbar. Dieses Programm hilft Ihnen, statistische Daten grafisch übersichtlich darzustellen.

gal, wie auch immer Sie Ihre Daten veranschaulichen wollen, »Statistik« hält vier verschiedene Arten für Sie bereit: Kuchen-Diagramm, Balken-Diagramm, Trend-Darstellung und Break-even-Point. Zugunsten der höheren Auflösung und großzügigerer Beschriftung erfolgt die Bildschirm-Ausgabe im Modus 2. Durch die verwendeten Farbkombinationen eignet sich das Programm für den Einsatz sowohl auf einem Farb- als auch auf einem Grün-Monitor. Anwendungen für das Programm finden sich nicht nur im privaten Bereich: auch Kleinbetrieben und Selbständigen kann es ein wertvolles Hilfsmittel für die Planung sein, da es automatisch aus den Daten vergangener Zeiträume Trends für die nähere Zukunft berechnet. Stellt man zwei verschiedene Daten einander gegenüber, lassen sich beispielsweise Kosten und Umsätze miteinander vergleichen. Beispiele für Bildschirm-Darstellung von Balken- und Trend-Diagramm finden Sie in Bild 1 und 2. Dabei wird auch noch zwischen mehreren Produkten und Kostenarten unterschie-(Klaus Eschemann/ja) den.




Bild 1. Umsätze zweier Artikel als Balkendiagramm




Bild 2. Dieselben Umsätze als Trendanalyse

	Programm-Steckbrief
Name	Statistik
Computer:	CPC 464/664/6128
Checksummer:	Explora
Datenträger:	Kassette/Diskette

_	_		
100	COTO	OLK.	[B552]
105	GOTO	*** UP Beschriften	LDDDX3
	0.00		[4BD6]
110	ueber	#=umko#(eingabe)+"/"+zeige#+"/"	
	+hm# ((hm) +umr\$(@ingabe):ueber\$=UPPER\$	FR1401
1.48	(uebi		[5160]
115	O-var	=80-anz(eingabe):schritt=INT((64 nf)/anz(eingabe)):tf=25-(anz(ein	
	pabe)	/2):wt=((22-anz(eingabe))#2)+an	
	2 (@1)	ngabe):xend=(xanf42)+((anz(minga	
	be)-1		[30BA]
120	A=IN	T((manf+((anz(eingabe))=schritt) -itt)/16)+INT((xanf)/B):ON pm GO	
	SUB 2	2140,2150,2140,2155,2140,2160,21	
	40.21	165	[1510]
125	MODE	2:LOCATE =-INT(LEN(ueber*)/2).2	
	PRI	NT"(CTRL X) "jueber*;" (CTRL X)"	
	AMB (T 0,0:DRAWR 0,399:DRAWR 639,0:DR	CBFC43
139	FOR a	a=0 TO anz(eingabe)-1:READ zelts	
	- MITIUS	E (u.t. / 7) 4v ans 4 (arheitte) - (LEN (20	
	it\$):	#4) . 20: TAG: PRINT zeit\$; : NEXT: MOV	
	E Xai	5,400:DRAW xanf-5,40,3	[2810]
135	FOR	a=360 TD 40 STEP -20 :uk\$=STR\$(1	
	NT CC	a-40) #f}}	[6DC2]
140	HO	VE xanf-10,a:DRAWR B,0:MOVE 2,a+	
	6: TA	G: IF LEN(uk\$)>4 THEN PRINT RIGHT \$+MID\$(uk\$,1,LEN(uk\$)-3),er11(ei	
	Doah	e) -3); ". "; RIGHT*(uk*, 3); ELSE PR	
	INT	RIGHT\$(bl\$+uk\$,erll(eingabe)+((L	
	ENCH	avdek(singabe)(-1)\4)):	[4804]
145	NEXT	:MOVE 2,46:TAG:PRINT SPC((erli(e be)-1)+((LEN(maxdes(eingabe))-1)	
	\41\	"O";:HOVE xanf,40:DRAW xend,40:	
	DRAW	Ř 0,760	[2320]
150	MOVE	R 0.560 20,20:TAG:PRINT UPPER\$(zeig\$(pm	C01007
));::	RETURN	[A1A2]
155	Tee	*** UP Vorschau (parabo). nd) ***	[7116]
160	55=0	:x55=0:x255=0:x25u=0:x35=0:x45=0	
	225	(:x5=U: .25=0:x2=0:x3=0:x4=0	[8854]
165	anze	anz(eingabe):t=t(#ingabe)	[FC44]
170	2-11	nz MGD i THEN ordnz=1:ordan=((an /2)=-1 ELSE ordnz=2:ordan=(anz-1	
) + I		[AF92]
1 75	X=OF	dan: FOR a=1 TO anzis=hwert (einga	
	bess	tart,a-1):x5=x#5:x25=(x^2)*5:x2=	
	8 21 8 72	T=x 1:x4=x 4:s5=55+5:x55=x55+x5 s=x2s6+x7s:x2su=x2su+x2:x3s=x3s+	
	хЗтх	45=x45+x41x=x+ordn2:NEXT	[20FE]
180	b=x=	s/x2surc1=(x2ss-((x2su/anz)*ss})	
	: = 2=	(x4s-(x2su/anz)*x2su):IF t2=0 TH	[COD2]
105	EN C	2=1 =O:d:ff=hwert(e:ngabe,start,anz=	CODE
103	11 -h	wert(mingabe,start,0)	[9CE0]
190	C=C1	/c2:a=(ss-(x2su+c))/anz:x=ordani	
	FOR	v=0 TO anz-lihwert(eingabe,7,y)=	[FOAC]
195	a+ (b	$(e_x) + (c_x(x-2)) + diff$ eingabe,7,y)=(hwert(eingabe,7,y)/	(Onc)
172	- f (m)	ngabe)/t)#INT((SGN(hwert(mingabe)	
	-7.V	(1) [+1) [2]	[ABC6]
200	IF_#	h (eingabe,7,y) (=0 THEN mh (wingab	(5FB4)
73.64		y)=2 ordnz:NEXT	[1D6A]
	RETL	IRN	(CD26)
215	,	*** UP Maximal darzustell*	
	nder	Wert ***	[9F06]
220	Umr.s	(eingabe)="":t=1:1F anz(eingabe) THEN er11=4 ELSE er11=5	[51E0]
225	FOR	a=start TO proko-1:FDR b=0 TD an	
-	2 (63	ngabe) limaxum(eingabe,b/=maxum)	
		pabe,b)+hwert(eingabe,a,b):NEXTiN	[4E4A]
270	EXI	x=0 TO anz (eingabe) =2	[8890]
235	FOR	y=x+1 TO anz (eingabe)-1	[BIE2]
240) IF m	maxdm(eingabe,x)<=maxdm(eingabe,y	
) Th	HFN hi=maxdm(eindabe.x)1maxdm(elf	
		e,x)=maxdm(eingabe,y):maxdm(einga	(884E)
245	De.	y)=h; f:NEXT:maxdm=maxdm(wingabe,0):max	COUTE
	dm\$	=STR\$ (maxdm)	(FFBE)
250	FOR	a=1 TO LEN(maxdm\$):IF MID\$(maxdm ,1)="+" THEN 11=a:10=VAL(RIGHT\$(m	
	*, 4	,1)="+" THEN l1=a:le=VAL(RIGHT\$(m n\$,2))	
	axdi	THEN puisa	18FC81
		·	
Lis	ting. L	Jmsatz, Kosten, Trends und Analysen	

ı	255	NEXT as IS assisted THEM assisting	C150C1 1		7. BDAND A CV A CV B	544000
ı	260	NEXT as IF pui=0 THEN pui=1i-2 IF le THEN dm=VAL(MID*(maxdm*,pui-1,	[1F9C]	475	,3:DRAWR tf*cw,tf*sw,2 NEXT y:IF sle=proko(eingabe)-1 THE	[6628]
П		pui))#10^(li-2-pui)+VAL(MID\$(maxdm\$,			N 495 '	[FEFO]
П		pui+1,LEN(maxdm\$)-li+1)):maxdm\$="":m axdm\$=STR\$(dm):maxdm\$=maxdm\$+STRING\$			FOR key TO y+tf*sw STEP 2	[5B0E]
1		(1e-(11-pui-2), "0")	C13963	485	MOVE st(mingabe,x)+(k-y)*tg,off+k+ ((mh(mingabe,slm-1,x)+mh(mingab	
ı	265	IF LEN(maxdm\$)-1>erll THEN t=((LEN(m			(x)) MDD 21:DRAWR Ht.Q.3:DRAWR O. (y-	
1	270	axdm\$)-1)-er11)/3 ELSE GOTO 295 IF INT(t) <t t="INT(t)+1</td" then=""><td>[009A]</td><td>ADIO</td><td>mh) # 1</td><td>[8394]</td></t>	[009A]	ADIO	mh) # 1	[8394]
П		ON t GOSUB 280,285,290:t1=t+3:t=10^t	[79E8]		NEXT k MOVE st(eingabe,x),off+y:DRAWR wt,0,	[C30E]
П		limaxdm=VAL(LEFT\$(maxdm\$,LEN(maxdm\$)				[AE94]
ı	280	-(t1))):60T0 295 umr*(eingabe)=" IN TSD DM":RETURN	[73A4]	500	mh=y:NEXT slexfor k=y TO y+tf*sw STE	
J	205	umr*(eingabe)=" IN MIO DM":RETURN	[BBBB]		P 2:MOVE st(eingabe,k)+(k-y)*tg,off+ k+2:DRAWR wt,0,3:DRAWR 0,mh*-1:NEXT	E43A41
ı	290	umr\$(eingabe)=" IN MRD DM":RETURN	CB2AA1	505	MOVE st(mingabe,x),off+mh(mingabe,0,	
E	295	t(eingabe)=t:erll(eingabe)=erll+1:RE	£04803		x):DRAWR wt.0,2:NEXT x:RETURN	[OACA]
ı	300	TURN *** UP Berechnen Darstell	[C1D0]	510	*** UP Darstellung Trend,8 erechnung geometr. Trend ***	[2556]
П		ungswerte ***	[7708]	515	t=t(eingabe):anz=anz(eingabe):lmax=M	
П	305	DEG: tg=TAN(62): ww=SIN(30): cH=CDS(30)			AX(1,(LEN(maxdm\$(eingabe))-3))	[E32C]
П		<pre>roff=40:f=maxeing(wingabe)/320:f(min- qabe)=f</pre>	£43F43		FOR x=1 TO enz-1 MOVE st(eingabe,x-1)+(wt/2).off+(mh([CASC]
ı	310	xanf=80-anz(eingabe):schritt=INT((64	2 70, 73		eingabe,pro,x-1)/f):DRAW st(eingabe,	
П	2	Q-xanf)/anz(wingabe))	COD4A1		x)+(wt/2), off+(mh(wingabe,pro,x)/f)i	
П	313	FUR x=0 TO anz(eingabe)-1:mh(eingabe,6,x)=hwert(eingabe,6,x)/f(eingabe)/			NEXT x: MOVE xanf, off+(mh(mingabe, pro	EXPERIMENT
		t(eingabe):st(eingabe,x)=x*schritt+x		530	,0)/f):DRAWR wt/2,0	[07BE]
E		anf: NEXT	[260E]	535	diff=ATN(schritt/((mh(eingabe,pro.an	
F		FOR sig=0 TO proko(singabe)-1	[A/EA]		z-1)/f)-(mh(mingabe,pro,anz-2)/f)+1)	
-		FGR x=0 TO anz(eingabe)-1 mh=hwert(eingabe,sle,x)/f(eingabe)/t	[0378]		<pre>):MOVE st(singabe,anz-1)+(wt/2),off+ (mh(singabe,pro,anz-1)/f)</pre>	[A610]
1		(eingabe):mh(eingabe,sle,x)=ROUND(mh		540	DRAW xend, MAX (off+3, off+(mh (eingabe,	
	335) : NEXT : NEXT : RETURN	[5190]		pro,anz-1)/f)+((xend-st(eingabe,anz-	Commerce
1	300	*** UP Maskenaufbau	(FSEC)	545	1))*CDS(diff)*SGN(diff))) tranz=anz:IF trvor THEN 585	[858E] [3154]
	340	MODE 2: BORDER 7: LOCATE 15,2: PRINT'S			FOR x=0 TO anz-1: IF hwert(eingabe,pr	
		TATISTISCHE(3 SPACE)AUS			O,x)<3 THEN hmadm(pro,x)=1:tranz=tra	504547
П		W E R T U N G":LOCATE 15,3:PRINT STR ING*(45,"="):LOCATE 23,5:PRINT "Graf		555	nz-1:GOTO 360 hmadm(pro,x)=hwert(eingabe,pro,x)/10	[01F4]
П		iken, Trends, Analysen"	[70F4]	0.00	'lmax:	[D914]
П	345	ft=1:PLOT 9,395:FOR y=1 TO Z:RESTORE			NEXT N	[1024]
П		3005:FOR xml TD 6:READ a,b:DRAWR a# ft,b#ft,1:NEXT:ft==1:NEXT	[1434]		FOR x=0 TO anz-1 dm=hmadm(pro,x+1)*hmadm(pro,x):hmadm	[8690]
П	350	ft=1:PLOT 628,85:FOR y=1 TO 2:RESTOR	114541	3,0	(pro,x+1)=dm:NEXT x:trend=(((hmadm(p	
П		E 3010:FOR x=1 TO 6:READ a,b:DRAWR a			ro,anz-1)^(1/tranz))/(f(eingabe)*f))	
ı	355	*ft,b*ft,3:NEXT:ft=-1:NEXT IF maxeing(0)=0 AND maxeing(1)=0 AND	[D78E]	575	/t)*10^lmax	CODFA1
ı	000	hm=0 THEN LOCATE 12,7:PRINT CHR#(16		4/0	MOVE st(eingabe,0),off+wh(eingabe,pr o,0)/f:DRAW st(eingabe,anz-1)+wt,off	
1		4) 1 " (2 SPACE) Klaus Eschemann Am Turm			+(((hmadm(pro,anz-1)^(1/tranz))/(f(e	
П	340	sterg 34(2 SPACE)3300 Braunschweig"	[191A]	580	ingabe)#f))/t)#10^1max	[E8D6]
П	365	**** UP Berechnung und Dars	[CC32]	200	MOVE XPOS, YPOS+6: TAG: PRINT ">"; : MOVE XPOS~40, YPOS+(20*(-1+(2*mingabm))):	
		tellung Kuchen ***	[B1223		TAG: PRINT INT(trend+(f(eingabe)#f));	
ı	370	CLStueber\$#UPPER\$(umko\$(eingabe)+"/"		EME	:GOTO 590	[D2F8]
ı		*zeige***/"+hm*(hm)):LOCATE 40-INT(L EN(umber*)/2),1:PRINT "{CTRL X} ";ue		585	<pre>yp=YPOS-off:MOVE XPOS-100,YPOS+(60*(~1*(2*eingabe))):TAS:PRINT*>*[1PR</pre>	
ı		ber\$;" (CTRL X)": IF kusum(eingabe) T			INT USING ****** ; yp* (f*f (eingabe));	
ı	775	HEN 410	(E1EC)	E00		[1732]
ı	373	<pre>lmax=MAX(1,(LEN(maxdm*(eingabe))-3)) :FOR a=0 TO proko(eingabe)-1:kusu(x)</pre>		240	MOVE st(mingabe,0)+8,30+(mh(mingabe, pro,0)/f)+(40*mingabe):TAB:IF wbmp=7	
ı		=O:FOR b=O TD anz(eingabe)-1	[D4FE]		THEN PRINT"Vorschau "11 IF start=6 T	
ı	380	kusu(a)=kusu(a)+hwert(eingabe,a,b)/1			HEN PRINT umko*(eingabe) " Total" 6	
ı		O^lmax:NEXT:kusum(eingabe)=kusum(ein- gabe)+kusu(a):NEXT	[E590]		QTO 400 ELSE PRINT proko*(mingabe);w	[E7BA]
ı	385	kuda (eingabe, 0) = (360/kusum (eingabe))		595	IF start=6 THEN PRINT wako*(eingabe)	CEABAL
		kusu(0)	[64EE]		;" Total"; ELSE PRINT proko(eingabe	
	370	FOR a=1 TO proko(eingabe):kuda(eingabe,a)=(360/kusum(eingabe))*(kusu(a))		400);w; wbep=0:pro=0:start=0:RETURN	[48EE]
		+kuda(wingabe,a-1):NEXT	CA5603	605	*** UP Darstellung B E P	[E470]
		hx=3201hy=2001hk=180	[90803		***	CABFE 1
1	400	FOR a=0 TD proko(eingabe)-11xw(a)=hk =COS(kuda(eingabe,a))+hx:yw(a)=hk+8I		610	anz=anz(eingabe):t=1:IF t(1-eingabe)	Choron
1		N(kuda(mingabe,a))+hysxab(a+1)=xw(a)		615	>t(eingabe) THEN t=t(1-eingabe) FOR x=1 TO anz-1	[B2E2]
		<pre>ryab(a+1)=ym(a):IF xab(a)>400 THEN x</pre>			MOVE st(eingabe,x-1)+(wt/2),(sh(eing	
	405	ab (a) =400 NEYT was (0) =500 was (0) =400	[3DF2]		abe,wbep,x-1)/f)/t+off	CD7881
		NEXT1×ab(0) =500: yab(0) =400 DEG: FOR a=0 10 359: PLUT hk=COB(a) +hx	[CB10]	625	DRAW st(eingabe,x)+(wt/2),mh(eingabe,wbep,x)/f/t+off:NEXT	E0D581
		,hk*SIN(a)+hy:NEXT a	[9736]	630	MOVE st (eingabe, 0) , mh (eingabe, wbep, 0	10001
		x=proko(eingabe) :xw(x)=xw(0)	CBEAA3)/f/t+off:DRAWR wt/2,0	CDBC41
	720	FOR a=0 TO proko(eingabe)-1:PLOT hx, hy:DRAW xw(a),yw(a):MOVE xw(a)+((xab		Can and	<pre>diff=ATN(schritt/((mh(eingabe,wbep,a nz=1)/uf(eingabe))-(mh(eingabe,wbep,a</pre>	
		(a) -xw(a))/2)-50,yw(a)+((yab(a)-yw(a			ant-2)/uf(eingabe))));MOVE st(eingab	
))/2)+15:TAG:PRINT proko*(eingabe);a	107743		e,anz-1)+(wt/2),mh(eingabe,wbep,anz-	D. 00.00
	425	+1; next return	[B736]	640	1)/uf(eingabe)+off DRAW xend,MAX(off+2,(mh(eingabe,wbep	[E24C]
	430	*** UP Darstellung Balken-D		W 70	,anz-1)/uf(eingabe))+((xend-st(einga	
		ingramm ###	E33401		be,anz-1)) *COS(d1ff) *SGN(d1ff))+off)	4
	400	t=t(eingabe):anz=anz(eingabe):FOR x= O TO anz-1:mh=mh(eingabe,0,x)	(FB1E)	405	RETURN	[789A]
	440	FOR y=0 TO ah-2 STEP 2: MOVE st(einga	II DIEI	650	*** Steverung Balken-Diag	[B23E]
		be,x),off+y:DRAWR wt,O,1:NEXT y	[A47A]		ramm ###	[D588]
	445	FOR k=y TO y+tf*sw STEP 2:MOVE at(mi		655	CLS:f=f(eingabe):GDSUB 105:GDSUB 435	197003
		ngabe,x)+(k-y)*tg,off+k+1:DRAWR wt,0 ,3:DRAWR 0,k*-1:NEXT k	[9980]	660	GOSUB 2285: IF spei THEN GOSUB 2095	[57CE]
	450	###-Sagule aufstocken-		665	6010 1005	[2300]
	455	IE probatatorehales THEN FOR	[BC10]	670	*** Steuerung Trend ***	
	460	IF proko(mingabm)<2 THEN 505 FOR sle=1 TO proko(mingabm)-1	[6BF6]	675	marg=0:f=f(eingabe):IF trvor THEN 70	[BFFE]
	465	FOR y=mh+2 TO mh+mh(mingabm,slm,x)-1				[4400]
	470	STEP 2	[EA44]	6B0	x=start:begr=mh(eingabe,x,0):FOR a=1	
	770	MOVE st(mingabe,x),off+y:DRAWR wt,0	1		TO anz-1: IF mh (wingabe, x, a) >begr TH	
-						

_				<u> </u>	
	405	EN begramh(singabe, x, a)	(F734)	Total";:GOTO 985	182DC1
		NEXT:marg=INT(240/begr*10)/10:f=INT((f(eingabe)/marg)*10)/10:IF INT(f)\f THEN f=f+{0.5-(f-INT(f))}	[2340]	980 TAG:PRINT prokus(a);w; 985 NEXT:IF beph=0 THEN MDVE xend-150,36 :TAG:PRINT"Kein bep vorhanden";:8070	[90E2]
		f=MAX(1,f) GDSUB 105:pro=start:f=f/f(eingabe):G	[1888]	895 B90 PLDT beph-25,bepv+50:TAG:PRINT INT(([3330]
		CALL &BB18:start=0:GDTO 1005	[439A] [A86B]	(bepv-40) = f(eingabe) = uf(eingabe)));: NOVE beph,bepv:DRAW beph,40	[343A]
	7-)5	hau ###	[A352]	895 wbep=0:trvor=0:start=0:anzs=0:sp=0:b eph=0:bepv=0:IF spei THEN GDSUB 2095	
		pro=7:ueber*=UPPER*(umko*(eingabe)+" /VORSCHAU/"+hm*(hm)+umr*(eingabe))	[4702]	900 CALL &BB18:GOTO 1005	[2D34] [39C2]
	113	begr=mh(eingabe,7,0):FOR a=1 TO anz- 1:IF mh(eingabe,7,a)>begr THEN begr=	[7872]	905 ' *** Steuerung Kuchen-Dia gramm *** 910 GOSUB 370:CALL &BB18:IF spei THEN GD	[6920]
	720	mh(eingabe,7,a) NEXT:marg~INT(240/begr+10)/10:f=INT((f(eingabe)/marg)+10)/10:IF INT(f) <f< td=""><td>1.70721</td><td>SUB 2095:GOTO 1005 ELSE GOTO 1005 915 **** Anfangs-Verwinbaru</td><td>EOAAE 1</td></f<>	1.70721	SUB 2095:GOTO 1005 ELSE GOTO 1005 915 **** Anfangs-Verwinbaru	EOAAE 1
	725	THEN f=f+(0.5-(f-INT(f))) f=MAX(1.f)	[1D2C] [3496]	ngen *** 920 DIM hwert(1,7,23),maxdm(1,23),hmadm([1000]
		GOSUB 115:f=f/f(eingabe):GOSUB 510:I F spei THEN GOSUB 2075	[4990]	6,23),kuda(i,5):bis="{6 SPACE}":umko *(0)="Umsatz":umko*(1)="Fosten":hm*(
		trvor=0:start=0:CALL &BB18:GDT0 1005	[CC40]	1)="Kuchen-Diagramm":hm#(2)="Balkend iagramm":hm#(3)="Trend":hm#(4)="Brwa	
	740	" *** Stauerung Break-eve n-ppint *** CLS:maxdm=maxdm(0.0):eingabe=0:f=f(0	(B62E)	925 proko\$(0)="Produkt":proko\$(1)="Koste	(A1EC)
	745): IF maxdm(1,0) >maxdm THEN mingabe=1 1f=f(1)	(C1F4)	nart":proko*(2)="Produkte":proko*(3) ="Kostenarten":DIM mh(1,7,23),st(1,2 3):DEFINT e,o,p,y	[9464]
	750	IF maxdm(eingabe,0)/maxdm(1-eingabe, 0)>30 THEN MODE 2:LOCATE 10,12:PRINT		930 zei\$(1)="Jahre":zei\$(2)="Jahr":zeig\$ (2)="Monat":zei\$(3)="Monate":zei\$(4)	CD7073
		"Gleichzeitige Darstellung der":LOCA TE 10,14:PRINT"gewuenschten Umsatz-		="Monat":zeig\$(4)="Woche":zei\$(5)="W ochen":zei\$(6)="Woche":zeig\$(6)="Tag	
		und Kösten-Werte ist nicht momglich! ":LOCATE 10,24:PRINT"Bitte Taste dru		":zei\$(7)="Tage":FOR a=1 TO 7 STEP 2 :zeig\$(a)=MID\$(zei\$(a),1,LEN(zei\$(a)	
	755	ecken":GOTO B95 1F trvor THEN GOSUB 155:eingabe=1-ei	[6F10]	935 POKE &BDEE,&C9	[0938] [FD28]
	760	ngabe:GDSUB 155:GDTD 790 ###-Analyse bep-##	[9CD4]	1000 ' *** Hauptmenu 1005 CLS:GOSUB 335:LOCATE 72,2:PRINT FRE	[1B40]
	765	x=start:begr=ah(eingabe,x,0):FUR a=1 TO anz-1:IF mh(eingabe,x,a)>begr TH		("") 1010 LDCATE 15,10:PRINT*Kuchendiagramm-D	[D7DE]
	770	EN begr=mh(eingabe,x,a) NEXT:marg=280/begr:IF marg>1 THEN f=	[032C]	arstellung(8 SPACE)====>(3 SPACE)	CBESE 3
	775	f(eingabé)/marg:f=MAX(ROUND(f),INT(f)+0.5) ueber\$=UPPER\$("analyse/"+zeige\$+"/"4	(FC981	1015 LOCATE 15,12:PRINT"Balkendiagramm-D arstellung(B SPACE)=====>(3 SPACE)	
		hm\$(hm)+umr\$):GOSUB 105:wbep=start f=f/f(@ingabe):uf(@ingabe)=f:GOSUB 6	[1692]	1020 LOCATE 15,14:PRINT"Trend-Darstellun g(17 SPACE)************************************	EC0963
		05 eingabe=1-eingabe:f=f*(f(1-eingabe)/	[9984]	1025 LUCATE 15,16:PRINT"Break-even-point -Darstellung(6 SPACE)	(00,03
		f(eingabe)):uf(eingabe)=f:1F t(1-ein gabe)>t(eingabe) THEN uf(eingabe)=uf		1030 LOCATE 15,18:PRINT"E N D E(27 SPACE	[981A]
		(eingabe)*(t(1-mingabe)/t(eingabe)) GOSUB 605:GOTO 820	[7EFE] [155A]	1035 LOCATE 15,23:PRINT"I H R E(4 SPACE)	[AADE]
	790	44	[C1FE]	W A H L(4 SPACE)! "1LOCATE 59,23:PRINT"(2 SPACE)":LOC ATE 59,23:LINE INPUT a*:a=4:GOSUB 2	
	773	maxdm=mh(0,7,anz-1):eingabe=0:f=f(0) :IF mh(1,7,0)>maxdm THEN mingabm=1:f =f(1)	[7A3B]	265:IF fehler AND UPPER\$(a\$)(>"E" T	[0064]
	800	begr-mh(eingabe,7,0):FOR a=1 TO anz- 1:IF mh(eingabe,7,a)>begr THEN begr=	, 15-6-5	1040 IF UPPER\$(a\$)="E" THEN POKE &BDEE,& C3:END	LA65A1
	805	mh(mingabe,7,a) NEXT:marg=INT(begr/300#10+0.5)/10:f=	[8968]	1050 DN hm GOTD 1060,1135,1210,1310	[634E] [261E]
	810	MAX(INT(f(mingabe)*marg)+1,1) ueber*=UPPER*("VORSCHAU/"+zeige*+"/"	[6CDA]		[CD46]
	815	+hm#(hm)+umr#(eingabe)):GOSUB 115 f=f/f(eingabe):uf(eingabe)=f:GOSUB 6 O5:eingabe=1-eingabe:f=f*(f(1-eingab	[EAOE]	1065 LOCATE 15,8:PRINT"Kuchen-Diagramm": LOCATE 15,9:PRINT STRING\$(15,"-")	[4E7C] [C2B2]
		e)/f(eingabe)):uf(eingabe)=f:IF t(1- eingabe)>t(eingabe) THEN uf(eingabe)		1070 LOCATE 15,11:PRINT"Eingabe Ummatz (1	[BF22]
		=uf(eingabe)*(t(1-eingabe)/t(eingabe))	[9F&C]	1075 IF maxeing(0) THEN LOCATE 15,11:PRI NT"Ansehen"	[9810]
	B16 B20	GOSUB 605	(A9F4)		[420A]
	925	bep-*** IF sh(0,wbep,0)/uf(0)>sh(1,wbep,0)/uf(1) AND sh(0,wbep,anz-1)/uf(0)>sh(1)	[570E]	1085 IF maxwing(1) THEN LOCATE 15,13:PRI NT"Answhen" 1090 LOCATE 15,15:PRINT"NEU-EINGABE (KOR	[1824]
	830	,wbep,anz-1)/uf(1) THEN 870 vorzei=1:FOR y=0 TO anz(eingabe)-1:d	(F2B2)		(7908)
		iff=INT((mh(1,wbep,y)/uf(1))-(mh(0,wbep,y)/uf(0))	[A3E4]	ACE)>(4 SPACE)H" 1100 LOCATE 15,23:PRINT"I h r a(4 SPACE)	(SEC4)
		IF SGN(diff) <> vorze: AND anze=0 TH EN anze=y+1	[9126]	W a h 1(4 SPACE)B 1 t t e(5 SPACE)' "LOCATE 57,23:PRINT'(2 SPACE)":LOC	
		NEXT:IF anzs=0 THEN 870 anzs=anzs=1:gef=ABS((mh(1,wbep,anzs) /uf(1)) (mh(1,wbep,anzs 1)/uf(1)))/s	[E536]	ATE 57,23:LINE INPUT a*:a=3:GDSUB 2 265:IF fehler THEN fehler=0:GGTO 11	[4346]
		<pre>chritistg=((mh(O,wbep,anze)/uf(O))- (mh(O,wbep,anze-1)/uf(O)))/schritt</pre>	[BOB]	1105 IF UPPER\$(a\$)="H" THEN 1005	[2F34] [A558]
		<pre>spt=0iep=0iFDR a=st(0,anzs-1) TO st(0,anzs):spt=ept+1</pre>	ECC981	1115 eingabe=um-1:IF maxeing(eingabe)>1	CFAC61
	855	top=(sh(0,wbep,anzs-1)/uf(0))+(stg*s pt):down=(sh(1,wbep,anzs-1)/uf(1))-(LOEED?	1120 IF maxing (singabe) THEN MODE 2::LO CATE 5,12;PRINT*Fuer Kuchen-Diagram	
		gef*spt):abst=down-top IF abst<=0 AND sp=0 THEN sp=spt NEYY ashenhawt/2+sp+st(0.apzs-1);hen	[85F8] [E712]	m "jumko*(mingabe);"-Werte fuer min destenm 2 ";proko*(mingabe+2);" min destenm 2 ";proko*(mingabe+2);" min	
	223	NEXT e:beph=wt/2+sp+st(0,anzs-1):bep v=off+(mh(0,wbep,anzs-1)/uf(0))+(sp# stq)	[71FE]	geben!":LDCATE 50,24:PRINT"Weiter d urch Tastendruck":CALL &BB18:GOTO 1 000	(69BE)
	870	FOR a=0 TO 1:MOVE st(a,a)+8,off+((mh (a,wbep,a)/uf(a))-10)+(30*a):IF wbep			
	875	-7 THEN TAG:PRINT "Vorschau "; IF start=6 THEN TAG:PRINT umko*(a);"	CF77E1	Listing, Umsatz, Kosten, Trends und Analysen (Fortsetzung)	



,					
ĺ	1125 6070 1445	[8020]	el	l/Gesamt ***	[08D2]
	1130 * *** Untermenue Balken-D	[CA18]	1365 CL	S:GOSUB 335:LOCATE 15,9:IF hm=3 T EN PRINT umko*(mingabe);" ";	(2086)
	1135 CLS: 60SUB 335	[2082]	1370 IF	trvor THEN PRINT"Vorschau"; ELSE	
ı	1140 LOCATE 15,8:PRINT"Balken-Diagramm": LOCATE 15,9:PRINT STRING*(15,"-")	[C884]	1375 PR	PRINT zeige*; RINT " "¡hm\$(hm)	[654C] [2886]
	1145 LOCATE 15,11:PRINT"Eingabe Useatz(1 9 SPACE)>(4 SPACE)1"	[2028]		DCATE 15,10:PRINT STRING\$(LEN(umko (gingabe))#SGN(hm MOD 4)+LEN(hm\$(h	
ı	1150 IF maxeing(0) THEN LOCATE 15,11:PRI	[2010]	m.)))+1+MAX(8*trvor.LEN(zeige\$))+8GN([096E]
	1155 LOCATE 15,13:PRINT"Eingabe Kosten(1	[4910]	1385 LC	n MOD 4),"-") DCATE 15,12:PRINT"Auswahl 1 ";:IF	107061
	7 SPACE)>{4 SPACE)2" 1160 IF maxeing(1) THEN LOCATE 15,13:PRI		IN	n=3 THEN PRINT proko\$(mingabe);STR NG\$(10-LEN(proko\$(mingabe));" ");"	
	NT"Ansehen" 1165 LOCATE 15,15:PRINT"NEU-EINGABE (KOR	[3210]		(";SGN(proko(eingabe));"bis";proko eingabe);")(7 SPÄCE)"::90T0 1395	(9862)
	REKTUR) (10 SPACE)> (4 SPACE) 3" 1170 LOCATE 15,17:PRINT"HAUPTMENUE (23 SP	[78CE]		RINT"Produkt-Kostenert (";SGN(prok (eingabe));"bis";proko(eingabe);")	
	ACE)> (4 SPACE)H" 1175 LOCATE 15,23:PRINT"1 h r e(4 SPACE)	(54BB)	** 5	RINT"{2 SPACE}>(3 SPACE)1"	[D168]
	Wahl(4 SPACE)Bitte(5 SPACE)!		1400 LC	CATE 15,14: PRINT "Gemant (2 SPACE)	120001
	":LOCATE 57,23:PRINT"(2 SPACE)":LOC ATE 57,23:LINE INPUT a*:a=3:608UB 2			"::IF hm=3 THEN PRINT umko#(minga =);"(25 SPACE)>(3 SPACE)2" ELS	
	265:IF fehler THEN fehler=0:GOTO 11	[4176]		PŘINT'Produkte-Kostenerten";"(11 PACE) > (3 SPACE)2"	[4648]
	1180 IF UPPER\$(a\$)="H" THEN 1005 1185 um=VAL(a\$)	[733A]	1405 LC	DCATE 15,16:PRINT"Untermenue ";hm* nm);STRING*(20-LEN(hm*(hm))," ");"	
	1190 IF um=3 THEN 2005	[2844]	€1	10 SPACE>>(3 SPACE>3"	19F421
i	1195 eingabe=um-1:IF maxeing(eingabe) TH EN 650	(3960)		DCATE 15,23:PRINT" h r e(4 BPACE) a h 1(4 SPACE) i t t e(5 SPACE)	
	1200 GOTO 1445 1205 * *** Untermenue Trend ***	[68143		:LDCATE 64,23:PRINT"(2 SPACE)":LDC FE 64,23:LINE INPUT a\$:a=3:GOSUB 2	
	1210 CL9:00SUB 335	[66A0] [3376]		Stif fehler THEN fehler=0:60TO 14	[294E]
	1215 LOCATE 15,7:PRINT"Trend-Darstellung		1415 WE	=VAL(a\$):IF w=3 THEN ON hm GOTO 10	
	":LOCATE 15,6:PRINT STRING\$(17,"-")	(2980)	1420 JF	0,1135,1210,1310 F w=2 THEN start=6:GDTO 1435	[9280] [29D8]
	1220 LDCATE 15,9:PRINT"Auswerten Umsatz Periode(12 SPACE)>(4 SPACE)1"	[D700]	LO	CATE 15,23:PRINT STRING*(50," "): CATE 15,23:PRINT"Eingabe "::IF hm	
	1225 IF maxeing(0)=0 THEN LOCATE 15,9:PR INT"Eingabe(2 SPACE)"	C1CFO1		<pre>5 THEN PRINT proko*(eingabe);" ?" .SE PRINT*Produkt-Kostenart ?"</pre>	[01F4]
	1230 LOCATE 15,111PRINT"Auswerten Kosten Periode(12 SPACE)>(4 SPACE)2"	[2B36]	1430 LC	CATE 64,23:LINE INPUT a*:a=proko(ingabe):BOSUB 2265:IF fehler THEN	
	1235 IF maxeing(1)=0 THEN LOCATE 15,11:P RINT"Eingabe(2 SPACE)"	[9646]	fe	ehler=0:GOTO 1430 ELSE w=VAL(a*):s	[6A2C]
ı	1240 LOCATE 15,13:PRINT"Vorschau Umsatz	. 70701	1435 IF	trvor THEN GOSUB 155: IF hm=4 THE	
ı	folgende Periode(4 SPACE)>(4 SP ACE)3"	[1A40]	1440 DN	eingabe=1-eingabe:GOSUB 155 N hm GOTO 1000,1000,670,740	[OD8E]
ı	1245 IF maxeing(0)=0 THEN LOCATE 15,13:P RINT SPC(32)	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	1445	*** Auswahl Periode *	[645C]
l	1250 LOCATE 15,15:PRINT"Vorschau Kosten folgende Periode(4 SPACE)>(4 SP			F maxeing(1-eingabe)>O AND ko=O TH N prokoz=O:GOTO 1580	[2240]
l	1255 IF maxeing(1)=0 THEN LOCATE 15,15:P	[0228]	1455 CL	Sigosub 335:LOCATE 15,8:PRINT "Fi	
ı	RINT SPC (32)	[AF6C]			[390A]
ı	1260 LOCATE 15,17;PRINT"NEU-EINGABE (KOR REKTUR) (13 SPACE)>(4 SPACE)5"	[328E]	1465 LC	DCATE 15,9:PRINT STRING\$(24,"-") DCATE 15,10:PRINT"Mehrere Jahre(19	(AABB1
١	1265 LOCATE 15,19:PRINT"HAUPTMENUE(26 SP ACE}>(4 SPACE)H"	[6086]		SPACE)>(4 SPACE)1" SCATE 15,11:PRINT"Ein Jahr (4 SPACE	[8236]
١	1270 LOCATE 15,23:PRINT"I h r e(4 SPACE) W a h 1(4 SPACE)8 i t t e(5 SPACE)!			(12 Monate) (9 SPACE)> (4 SPACE)	t 88001
	"ILOCATE 60,23:PRINT"(2 SPACE)":LOC ATE 60,23:LINE INPUT 4*:4=5:GOSUB 2			DCATE 15,12:PRINT"Mehrere Monate(1 SPACE)>(4 SPACE)3"	[70F4]
	265: IF fehler THEN fehler=0:GOTO 12	[0F52]	1480 LE	DCATE 15,13:PRINT"Ein Monat (3 SPAC	6,01,41
	1275 IF UPPER*(a*)="H" THEN 1005	[DC44]	3.4		[A6A0]
	1280 um=VAL(a\$):IF (um=3 OR um=4) THEN t rvor=1:IF maxeing(um-3)=0 THEN fehl			SPACE)>(4 SPACE)5"	(DCFE)
	#um-2:GOSUB 2105:fehl=0:trvor=0:GOT 0 1005	[8440]	1490 LD	DCATE 15,15:PR[NT"Eine Woche(2 SPA E)(7 Tage)(12 SPACE)>(4 SPACE)	
	1285 IF (um=3 OR um=4) THEN trvpr=1:eing abe=um-3:wbep=7:8070 1365	14FA43	6"		[36E2]
	1290 IF um=5 THEN 2005 1295 mingabe=um-1:1F maxeing(mingabe) TH	[004A]	SF	PACE)>(4 SPACE)7" DCATE 15,17:PRINT"Untermenue ";hm\$	(DBC2)
	EN 1365	E97CA3	Ch	nm);STRING*(15-LEN(hm*(hm))," ");"	CAEDES
	1300 GOTD 1445 1305 ' *** Untermenum Break-eve	[9016]	1505 LC	5 SPACE) (4 SPACE)8" DCATE 15,23:PRINT"I h r e(4 SPACE)	(4E8E)
	n-point *** 1310 BOSUB 2105: IF fehl THEN fehl=0: BOTO	[9FD6]	N H II	a h 1(4 SPACE)B 1 t t e(5 SPACE)' LOCATE 56,23:PRINT"(2 SPACE)":LOC	
	1005 1315 CLS:00SUB 335	[7B521 [2FB2]	A1	TE 56.23:LINE INPUT a*:a=8:GOSUB 2 55:IF fehler THEN fehler=0:GOTO 15	
	1320 LOCATE 15,9:PRINT"Break-even-point"		05		[DA70] [8E34]
	LUCATE 15,101PRINT STRING\$(14,"-")	[91CE3	1515 pa	n=VAL(a*): IF pm=8 THEN ON hm GOTO	
	1325 LOCATE 15,12:PRINT"Auswerten vergan gene Periode(1: SPACE)>(4 SPACE	s on the s	1520 24	060,1135,1210,1310 e1ge*=zei*(pm)	[DC24] [71EE]
	1330 LOCATE 15,14:PRINT"Vorschau folgend	(9B5C)	N1	f pm MOD 2=1 THEN LOCATE 15,23:PRI T STRING*(55," "):LOCATE 15,22:PRI	
	e Periode(14 SPACE)>(4 SPACE)2"	[A9781	NT	T "Ist die Anzahl der ";zei\$(pm);" bekannt(2 SPACE)?":LOCATE 15,24:PR	
	1335 LOCATE 15,16:PRINT"HAUPTMENUE(29 SP ACE)>(4 SPACE)H"	EA03C1	IN	NT"Eingabe: ANZAHL " UPPER\$(zei\$(p)) "(max 24) ODER ENTER(3 SPACE)"	
	1340 LOCATE 15,23:PRINT"1 h = =(4 SPACE)	37,0003	: i	INE INPUT as: IF as="" THEN 1540	[10EB]
	Wahl(4 SPACE)Bittm(5 SPACE)! ":LOCATE 43,23:PRINT"(2 SPACE)":LOC		er	=24:GDSUB 2265:IF fehler THEN fehl r=0:GOTD 1525	[944E]
	ATE 63,23:LINE INPUT a*:a=2:GOSUB 2 265:IF feblor THEN feblor=0:GOTO 13		1540 pr	nz=VAL(#\$):anz(eingabe)=anz -bkpz=0:LDCATE 15,23:PRINT STRING*	[7BA4]
	1345 IF UPPER\$(a\$)="H" THEN 1005	[7F50] [2F40]	(5	50," "):LOCATE 15,24:PRINT STRING* 45," "):LOCATE 15,22:PRINT"Ist die	
	1350 um=VAL(a\$):IF um=1 THEN 1365 1355 IF um=2 THEN tryor=1:wbep=7	[E270] [5908]	F	Anzahl der ";proko*(eingabe+2);" b kannt ?"	[5FAA]
	1360 *** Auswahl Trend/BEP-Einz		1545 LC	CATE 15,24:PRINT"Eingabe: ANZAHL	
- 4					

	max 6) ODER ENTER(7 SPACE) ";:LINE I	1	2140	RESTORE 3030:1F anz>0 THEN lesz=anz	[02BC]
	NPUT a\$:proko=VAL(a\$):IF a\$="" THEN 1560	[3672]		lesz=24:RETURN	[FECE]
1550	a=4:GOSUB 2265:IF fehler THEN fehle r=0:GOTO 1545	[23F6]		RESTORE 3015:lesz=12:anz=12:RETURN RESTORE 3020:lesz=4:anz=4:RETURN	[9894] [A1DA]
1555	proko=VAL(a\$):1F proko THEN 1585	[26CE 3	2160	RESTORE 3025:lesz=7:anz=7:RETURN	[48E8]
1560		(6930)	2165	RESTORE 3030:lesz=24:anz=24:RETURN +** UP Input Umsatz/K	[9686]
1565	proko=0:0N pm GOSUB 2140,2150,2140,	107501		osten ***	[1412]
1570	2155,2140,2160,2140,2165 anzz=0:CLS:GDSUB 2210:prokoz=prokoz	(6932)	2175	ON pe GOSUB 2140,2150,2140,2155,214 0,2160,2140,2165;anz(eingabe)=anz:C	
13/0	+1:IF hwert(eingabe,prokoz-1,0)>1 A			LŜ	ED20C3
1575	ND prokoz<6 THEN 1570 prokomprokoz-1-INT(prokoz/7):80TO 1	[8108]	2180	WINDDW#1,1,80,25,25:PRINT#1," (CTRL X) Kein":CHR*(32+69*eingabe);SPC(e	
	600	[6956]		ingabe);umko#(eingabe);" angefallen	
1580	***-Anzahi Produkte/Kos	CDF2A3	2185	:Eingabe=(1) {CTRL X} " FOR y=0 TO anz-1	[9D6A]
	tenarten bekannt-###	(1098)		READ z\$:PRINT"Eingabe ";umko\$(einga	
1590	GOSUB 2170:prokoz=prokoz+1:IF proko z <pre>z<pre>c<pre>prokoz THEN 1590</pre></pre></pre>	(8952)		be);" fuer ";proko*(eingabe);prokoz +1;"in DM, ";zeig*(pm);" = ";UPPER\$	
1595	IF proko(1-eingabe)>proko THEN 1590			(z*);" r";:LINE INPUT a*	[64AC]
1600	GOSUB 215:maxdm#=STR#(maxdm):dm=INT	(DBDE)	2145	a=9E+37:GDSUB 2265:IF fehler THEN f ehler=0:GOTD 2190 ELSE hwert(eingab	
	(maxdm/16):dm\$=STR\$(dm):dm=(INT(dm/			e,prokoz,y)=VAL(a\$):hwent(eingabe,6	
	10^(LEN(dm*)-2))*2)*10^(LEN(dm*)-2) :maxdm=dm*16:maxming(eingabm)=INT((<pre>,y)=hwert(eingabe,6,y)+hwert(eingab e,prokoz,y):NEXT</pre>	(PPCE)
	(maxdm+(maxdm(mingabe,0)/t))/2/16/1		2200	IF hwert(1-eingabe,0,0)=0 AND anz(e	
	O)+1}*10*16:maxdm\$(eingabe)=STR\$(ma xeing(eingabe))	[4908]		ingabe)=0 THEN CLS#1:PRINT#1,"(CTRL X) Fertige Grafik abspectern(2 SP	
1605	proko(wingabe)=proko:GDSUB 300 ON hm GOTO 905,450,1345,1345	(FE10) (889C)		ACE)> ČTRL+A druecken (3 SPACE) (Weiter mit Tastendruck) (CTRL X) "IC	
2000	*** UP Neu-Eingabe/Korre			ALL %BB18	[40A6]
2005	ktur *** IF maxeing(0)=0 AND maxeing(1)=0 TH	[3A84]		ko=0:a=0:RETURN WINDOW#1,1,80,25,25:PRINT#1,"{CTRL	[CFA4]
	EN ON hm \$0T0 1060,1135,1210,1310	[37E0]	22.0	X) ";eingabe*(eingabe);" ";zeig*(pm	
2010	-Eingebe/Korraktur*:LOCATE 15,9:PRINT*Neu			P;anzz+1;"= 0 ?>Eingabe = 1 (CT RL X) ";"(CTRL X) Eingabe beenden "	
DOLE	NT STRING\$(21,"-")	[C152]		>Eingabe = 0 (CTRL X) ":READ z\$	CETOAR
2015	LOCATE 15,10:PRINT"New-Eingebe tota 1(16 SPACE)>(4 SPACE)1"	(274A)	2215	PRINT"Eingabe ";umko\$(eingabe);" fu	053843
2020	LOCATE 15,12:PRINT"Neu-Eingabe Unsa	(7700)		er ";proko*(eingabe);prokoz+1;"in D	
2025	tz(15 SPACE)>(4 SPACE)2" LOCATE 15,14:PRINT"Neu-Eingabe Kost	[32CB]		M, ";zeig*(pm);" = ";UPPER*(z*);" : ";prokoz;anzz:LINE INPUT a*	[56C63
2030	en(15 SPACE)>(4 SPACE)3" LOCATE 15,14:PRINT"Einzelkorrektur((F788)	2220	a= 9E+37:GOSUB 2265:IF fehler AND V AL(a\$)<>0 THEN fehler=0:GOTO 2215 E	
	18 SPACE)> (4 SPACE) 4"	(BEEE)		LSE IF fehler THEN fehler=0	[6888]
2035	LDCATE 15,18:PRINT"Untermenue ";hm* (hm) SPC(22-LEN(hm*(hm)));">(4		2225	<pre>IF VAL(a\$)>O THEN hwert(eingabe,pro koz,anzz)=VAL(a\$):hwert(eingabe,6,a</pre>	
	SPACE)5"	(B3C4)		nzz)=hwert(eingabe,6,anzz)+hwert(ei	thomas
2040	Wah 1(4 SPACE)B 1 t t e(5 SPACE)		2230	ngabe,prokoz,anzz):GOTO 2235 ON pm GOSUB 2140,2150,2140,2155,214	[DOC 2]
	":LOCATE 57,23:PRINT"(2 SPACE) ':LOC			0,2160,2140,2165:GOTO 2245	[313A]
	ATE 57,23:LINE INPUT a*:a=5:GOSUB 2 265:IF fehler THEN fehler=0:GOTO 20		2233	anzz=anzz+1:IF anzz=lesz THEN DN pm 60SuB 2140,2150,2140,2155,2140,216	
2045	40 kp=VAL(a\$): IF kp=5 THEN 2085	[335A] [385C]	2246	0,2140,2165 GOTO 2210	(TAEE J
2050	IF ke<>4 THEN 2075	C6FB61		IF hwert(1-mingabe,0,0)=0 AND anz(m	
2055	LOCATE 15,23:PRINT STRING*(60," "): LOCATE 15,23:PRINT"Umsatz (1) oder			ingabe)=0 THEN CLS#1:PRINT#1,"(CTRL X) Fertige Grafik abspectern(2 SP	
	Kosten (2) ?":LOCATE 57,23: INPUT"",			ACE> CTRL+A druecken' (3 SPACE) (
	a\$:a=2:GOSUB 2265:IF fehler THEN fe hler=0:GOTD 2055 ELSE ko=VAL(a\$):e1			Wester mit Tastendruck) {CTRL X}":C ALL &BB1B	[CABB1
2010	ngabe=ko-1	[5384]	2250	IF anz (eingabe) = 0 THEN anz (eingabe)	
2080	LOCATE 15,23:PRINT STRING\$(60," "): LOCATE 15,23:PRINT;proko*(eingabe);		2255	ko=0;a=0;RETURN	[DCAE]
	" - Nummer und ";zéig*(pm);" ?(2 SP ACE)(a,b)"	[66AE]	2260		[ED14]
2065	LOCATE 57,23:INPUT" 10:2:LOCATE 15, 23:PRINT STRING*(60, 20):LOCATE 15,	1001103	2265	IF INSTR(a\$,CHR\$(38)) DR INSTR(a\$,C	25247
	2X:PRINT"Neuer Wert fuer ":proko*(e			HR\$(43)) DR INSTR(a\$,CHR\$(45)) DR I NSTR(a\$,CHR\$(46)) THEN febler=1:GOT	
	innahe):n:",":zeip\$(pe):z:"(2 SPACE			D 2290	[6A50]
	77":LDCATE 57,23: INPUT", hwert (eing abe,p-1,z-1)	[6606]	2270	IF VAL(a*)=0 AND UPPER*(a*)<>"E" AND UPPER*(a*)<>"H" THEN febler=1	[3490]
	GOSÚB 300:GOSUB 215:GOTO 2005	[3BE0]	2275	IF VAL(a\$)<0 DR VAL(a\$)>a THEN fehl	
2075	IF ko=3 OR ko=2 THEN eingabe=ko-2:k usum(eingabe)=0:maxeing(eingabe)=0:		2280	er=1	[1CA0] [9F98]
	t(eingabe)=1:FOR y=0 TO 7:FOR a=0 T		2285	**** UP Abfrage Abspeich	LFE4A)
	<pre>D anz(wingabe)~linwert(wingabe,y,a) =O:mh(wingabe,y,a)=O:maxdm(wingabe,</pre>			as=INKEYs: IF as="" THEN 2290	(BZFC)
2080	a)=01NEXT:NEXT:GOTO 1445 CLEAR	[C36C] [F7A2]		IF as="{CTRL A}" THEN spei=1 RETURN	[4F6C] [7EBA]
2085	DN hm GOTD 1060,1135,1210,1310	(D730)	2000	*** DATA 'S ***	[ABF4]
2090	*** UP Bild abspeichern	(8824)	3005	DATA 620,0,3,+2,2,-3,0,-300,-2,-3,-3,-2	[A3C01
2095	c\$="1"+umko\$(eingabe):POKE &BBD1,25		3010	DATA 3,-2,2,-3,0,-68,-2,-3,-3,-2,-6	£27CB3
	5:POKE &BBD2,21:SAVE c*,B,&C000,&40	[5A1A]	3015	20,0 DATA Jan,Feb,Mar,Apr,Mai,Jun,Jul,Au	
2100 2195	spei=0:CALL &BB1B:RETURN *** UP Falschwahl ***	[C948] [A01A]		g.Sep.Okt.Nov.Dez DATA 1.Woche,2.Woche,3.Woche,4.Woch	[CZ50]
	IF maxeing(0)<=1 THEN feh1=1 ELSE I		3020	e	[E6FA]
2115	F maxming(1)<=1 THEN feh1=2 IF feh1 THEN CLS ELSE GOTO 2130	[1B9A] [4520]	3025	DATA Montag, Dienstag, Mittwoch, Donne	186221
	LOCATE 10,12:PRINT"Fuer "1:IF trvor		3030	DATA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,	
2125	THEN PRINT"Vorschau "; PRINT hm\$(hm);" bitte erst fehlende	[BF62]		14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	[9380]
	";umko*(fehl-1);"-Werte eingeben !				
	":LOCATE 6,25:PRINT"Weiter durch Ta stendruck":CALL &BB18	[FO7A]			
2130 2135	RETURN *** UP DATA-Zuwersung Pe	(B28C)	Listin	g. Umsatz, Kosten, Trends und Analysen	
	riode ###	[2AA6]	(Schi	uß)	
					1



%

Wenn Ihr CPC eines kann, dann ist es rechnen. Schließlich bedeutet das englische Wort »Computer« nichts anderes als »Rechner«. Aber ohne ein komfortables Programm, wie den »Mathematiker«, ist es mühsam, ihn zur Mathematik zu bekehren.

ie Bezeichnung "Taschenrechner« ist eigentlich tiefgestapelt, da dieses Programm nicht nur alle Funktionen eines normalen programmierbaren Taschenrechners beherrscht, sondern vieles darüber hinaus.

Nach dem Starten des Programms leuchtet in der unteren linken Ecke des Bildschirms eine Taste« auf. Bei der hellen Umrandung handelt es sich um den Cursor, der sich mit den Cursorsteuertasten steuern läßt. Bewegt man den Cursor zum Beispiel auf die Taste« mit dem Pi-Zeichen, läßt sich diese durch den Druck auf die Copy-Taste aktivieren. Als Resultat erscheint die Zahl 3,1415... auf dem Bildschirm im hell umrandeten Ergebnisfeld.

1	1111				1, 1, 1, 5,	··· Frida
н	YP	D	EG 16	99999	300000	6061
DATA	DEL	Fiz	F13	F14	F15	AC
X	NEH	FB	F 9	FIO	F11	MOD
6n 1	73	F4	F5	F6	F7	PRIM
Sug	Σ×	PROG	F1	F2	F3	BINO
5n	E×5	NOT	X+M	kgV	997	KUR2
arc	HYP	QR	a/b	4/-	ZINS	RANN
SIN	SIN-1	XOR	1/X	W		MR
COS	COS 1	AND	e ×	ln	P+R	MS
TAN	TAN-1	DEG	_∕X	Xs	R+P	PE 4
10×	LOG	ф I п	9 . X	XX	χI	H

Ihr Bildschirm verwandelt sich in das Bedienerfeld

Zur Erklärung der einzelnen Tastenfunktionen finden Sie im folgenden jeweils die Taste, wie sie auch auf ihrem Bildschirm erscheint:

erscheint:	
10 ^x	Berechnung der Potenz zur Basis 10.
LOG	Berechnung des Briggsschen Logarithmus.
0'"	wandelt sexadezimale Zahlen in dezimale um und umgekehrt.
yl/x	zieht aus der Zahl x die y-te Wurzel.
XY	erhebt die Zahl x zur y-ten Potenz.
x!	berechnet die Fakultät.
M-	der angezeigte Wert wird vom Spelcherinhalt sub- trahiert, bleibt selbst aber unverändert.
TAN	berechnet den Tangens der angezeigten Zahl.
TANH	berechnet den Arcustangens der angezeigten
	Zabl.
DEG	Mit dieser Taste können Sie die Winkelmaße
DEG	umschalten. Welches Winkelmaß gerade gültig ist, stellt der Computer im Ergebnisfeld durch fol-
	gende Kürzel dar:
	DEG = Altgrad
	RAD = Neugrad
	GRA = Bogenmaß
	Die trigonometrischen Funktionen berechnen ihre
	Ergebnisse dem eingestellten Winkelmaß ent-
	sprechend.
VX	zieht die Wurzel aus der angezeigten Zahl.
X ²	gibt das Quadrat der angezeigten Zahl aus.
R→P	wandelt die angezeigte rechtwinklige Zahl in eine

der angezeigte Wert wird zum Speicherinhalt

addiert, der Wert selbst bleibt unverändert.

polare Zahl um.

cos	berechnet den Cosinus der angezeigten Zahl	
COS-1	berechnet den Arcuscosinus der angezeig	iter
	Zahl.	

AND	AND-Funktion; bei Aufruf fragt der Rechner nach dem zweiten Wert, der mit dem ersten zu verknüp-
	fen ist.

berechnet den natürlichen Antilogarithmus der angezeigten Zahl: Die Grundzahl »e« (2,7182...) wird zur x-ten Potenz erhoben.

In berechnet den natürlichen Logarithmus der angezeigten Zahl.

P→R wandelt die angezeigte Zahl in eine rechtwinklige Zahl um.

MS löscht den Speicherinhalt.

SIN berechnet den Sinus der angezeigten Zahl.
SIN-1 berechnet den Arcussinus der angezeigten Zahl.

XOR XOR-Funktion (siehe AND)

1/X gibt den Kehrwert der angezeigten Zahl zurück. π zeigt die Zahl Pl an.

führt Prozentrechnungen durch. Um dem Rechner zu zeigen, was berechnet werden soll, gibt man einfach eine negative Zahl für die gesuchte Größe

MR zeigt den momentanen Speicherinhalt an rechnet das Winkelargument, von dem angenommen wird, daß es sich auf den in Funktion 10 eingestellten Modus bezieht, in den gewählten Modus um.

HYP Ein Druck dieser Taste verwandelt alle trigonometrischen Funktionen in Hyperbel- oder Areafunktionen. Auf erneuten Druck erhalten die Funktionen ihre auf den Tasten angegebene Bedeutung zuruck.

OR OR-Funktion (siehe AND)
rechnet einen Dezimalbruch in eine gemischte

+/- wechselt das Vorzeichen der angezeigten Zahl.
Zinsrechnung (siehe Prozentrechnung)
RAN# ergibt eine Zufallszahl kleiner 1 aber größer 0.

δ gibt die Grund-Gesamtheitsabweichung der im Statistikspeicher stehenden Zahlen zurück.

Ex² gibt die Quadratsumme der im Statistikspeicher stehenden Zahlen aus.

NOT NOT-Funktion (siehe AND).

X -- M vertauscht den angezeigten mit (

X -- M vertauscht den angezeigten mit dem Wert im Speicher.

berechnet das kgV (kleinstes gemeinsames Vleifaches) der beiden extra dafür eingegebenen Zahlen.

ggT Gibt den ggT (größten gemeinsamen Teiler) zweier
 Zahlen zurück.
 KURZ kürzt die angezeigte Zahl auf die vorgebene Zahl

der Nachkommastellen. δn² berechnet die Varianz der Zahlen im Statistikspel-

Σx gibt die Summe der im Statistikspeicher stehenden Zahlen zurück.

PROG fragt nach einem Speicher und zeigt dann die erste Zahl dieses Speichers an

F1
F2 frei programmierbare Funktionen
F3

gibt Binominalkoeffizienten zurück; sucht das k-te Element der n-ten Zahl.

BINO

M+

gibt die Häufigkeits-Standardabweichung der im $\delta n-1$ Statistikspeicher befindlichen Daten zurück. gibt die Anzahl der Daten im Statistikspeicher zurück. F4

F5 F6

F7

frei programmierbare Funktionen

PRIM

entscheidet, ob die angezeigte Zahl eine Primzahl

gibt den arithmetischen Mittelwert der Daten im

Statistikspelcher an.

NEW FR

löscht den gesamten Statistikspeicher.

F9 F10 F11

frei programmierbare Funktionstasten

MOD

bietet die Möglichkeit, andere Darstellungsarten für Zahlen zu wählen (binär, hexadezimal); die Ergebnisse werden dann sowohl in dezimaler als auch in der gewählten Form im Ergebnisfeld darge-

dient zur Dateneingabe in den Statistikspeicher. DATA DEL Korrektur der Daten im Statistikspeicher. F12

F13 F14

frei programmierbare Funktionen

F15 AC startet das Programm neu (ist als letzte Rettung gedacht, falls das Programm fehlerhaft sein sollte); alle Daten gehen verforen.

Um dem Computer einen neuen Wert zu übermitteln, druckt man nur zweimal die ESCAPE-Taste. Der Computer meldet sich dann mit einem Fragezeichen und erwartet eine Eingabe. Zahlen größer 32768 sind binär nicht darstellbar, werden aber vom Rechner verarbeitet.

Zur Programmierung des Taschenrechners suchen Sie sich eine freie Zeilennummer. Sie sollte möglichst am Ende des Programmes liegen. In diese Zeile schreiben Sie Ihre Funktion. Die Variable »d« beinhaltet immer den Wert, der auf dem Bildschirm zu sehen ist. Sollten Sle als Ergebnisvariable nicht »d« verwenden, ist nicht gewährleistet, daß die nächste Funktion des Programms auch richtig funktioniert (ihr fehlt ja der Wert für »d«). Die Variablen des Hauptprogramms sollten Sie, um Fehler zu vermeiden, nicht wiederverwenden (es sei denn, Sie wollen den Wert der Variablen in einem Unterprogramm einsetzen). Ist die Funktion programmiert, listen Sie die Zeile 2110 auf. Hier fügen Sie, der Nummer der Funktionstaste entsprechend (1 bis 15), die Zeilennummer Ihres Unterprogramms ein. Achten Sie darauf, daß die Position der Zeilennummer in der Zahlenkolonne mit der Nummer auf der

Taste übereinstimmt, Anschließend listen Sie Zeile 580 und fügen hier die Zeilennummer des Unterprogramms - an entsprechender Stelle in der Zahlenkolonne - ein. Diesmal unterscheidet sich die entsprechende Stelle von der Nummer der Funktionstaste. Um die richtige Position herauszufinden, müssen Sie in der Tastatur-Abbildung nachsehen, welche Nummer die von Ihnen ausgewählte Taste hat (sie sind von unten links nach oben rechts von 1 bis 70 numeriert) Achtung! Hier ist nicht die Funktionstastennummer (1 bis 15) gemeint. Ist die richtige Nummer herausgesucht, subtrahieren Sie von ihr den Wert 33. Sie suchen nun die der neuen Zahl entsprechende Stelle in der Zahlenkolonne. Die Zahl, die an dieser Stelle in der Kolonne steht, muß auf jeden Fall eine 10 sein, es sei denn, Sie haben diese 10 schon früher ersetzt Jetzt ersetzen Sie sie durch die Zeilennummer, in der Ihr Unterprogramm beginnt. Sie können jetzt das Programm speichern. Ihre Funktion steht Ihnen damit jedesmal bei Benutzung des Programms zur Verfügung.

Sie wollen beispielsweise die Funktionstaste »F1« programmieren. Dann gehen Sie folgendermaßen vor:

-Zeilennummer suchen:

10000

-Funktion programmieren:

10000 d=d+1:goto 280

–Zeile 2110 ändern:

2110 ON speicher GOTO 10000,30000,30000, . .

-Zeile 580 listen:

580 ...:ON c GOTO......

-Nummer der Taste heraussuchen.

-rechnen.

46 - 33 = 13

-Stelle in Zeile 580 suchen:

ON c GOTO 1930,...,...,10000,...

Die 10000 muß an 13ter Stelle die 10 ersetzen.

Sollte eine Rechnung den Rechenbereich des Computers verlassen, fügt er selbständig eine Fehlermeldung ein. Am Ende des Unterprogramms kehren Sie dann mit dem GOTO-Befehl in die Zeile 280 zurück, da hier die Routine mit der Cursorsteuerung beginnt.

(Jochen Schüler/ja)

	Programm-Steckbrief
Name:	Mathematiker
Computer	CPC 464/664/6128
Checksummer:	Explora
Datenträger:	Kassette/Diskette

_				
	18	REM	****************	(SEDE)
	20	REM	Mathematiker	[E384]
	30	REM	by 1500	(8EC4)
	40	REM	Jochen Schueler (C) 1986	F6D4C1
		BEM	Herzogstr. 49	(7BDB 1
		REM	5650 Solingen 11	[38F6]
	70	REM	******	
				[ECEA]
	68		R:wert=1:des=1:q=1:f=0:w=0:d=0:KE	
			F 17,1,159:KEY 159,"mode 2:ink 1,	
			en liink 0,0:paper 0"	[AD20]
	98	SYME	OL AFTER 0:SYMBOL 130,112,136,136	
			SYMBOL 131,120,128,128:SYMBOL 13	
			0,160,160:SYMBOL 96,0,0,0,136,80,	
			0,136:5YMBOL 126,1,3,5,113,1,1:5Y	
		MBOL	35,0,0,0,40,8,4,2,1:SYMBOL 36,1,	
		2,4,	8,16,32,64,128	[PFDE]
	100	a Mod	E 11 INK 0,0: INK 1,0: INK 2,0: INK 3	
		. 0:	BORDER Ø: PAPER Ø: PEN Ø: ORIGIN Ø, Ø	
			638,1,400:MOVE 310,48:DRAW 340,48	
			MOVÉ 320,18: DRAW 350,18: MOVE 5,39	
			RAWR 627.0: DRAWR 098: DRAWR -627	
			DRANR 8,98: NINDOW \$1,2,39,2,5	[BIBA]

110	FOR a=47 TO 623 STEP 90:FOR b=14 TO 284 STEP 30:GOSUD 510	[BA74]
12 0 130	RESTORE 140: PAPER 0: PEN 1: TAG: FOR 1=	[00003
1.40	1 TO 30:READ posx,posy,num,a:PLOT posx,posy,1:PRINT CHR*(num);:NEXT	[544A]
140	6,45,1	CAE 103
100	,110,1,54,203,50,1,403,104,184,1,293 ,48,35,1,309,48,36,1,303,18,35,1,319	
	,18,36,1,130,226,110,1,123,176,170,1 ,156,51,126,1,154,83,126,1,154,113,1	
	26,1,49,166,110,1,32,166,179,1,132,1 67,120,1,115,167,190,1,150,173,50	[AC5A]
160	DATA 1,300,76,101,1,318,85,76,1,200, 16,130,1,229,16,131,1,248,16,132,1,3	
170	10,167,255,1,490,47,243,1,490,77,243 ,1 8YMBOL AFTER 0:RESTORE 180:TAG:FOR 1	ERRERE
1,0	=1 TO 69:READ posx,posy,nus*,s:PLOT posx,posy,a:PRINT num*;:NEXT	[3802]
List	ing. Mehr als nur ein Taschenrechner	

180 DATA 574,19,M-,1,574,47,M+,1,574,77,		720 PRINT #1,"neuer Speicherwerts";waria ble:6010 280	1078E3
MS,1,574,107,MR,1,565,286,AC,1,565,2 56,MOD,1,484,18,x',1,384,137,*/-,1,1		738 wariable=0:PRINT #2,"":8070 729	CBF8C1
6,286,DATA,1,38,256,X,1,20,106,SIN,1 ,20,76,COS,1,20,46,TAN,1,116,286,DEL	1	140 It MELIADIAC M THEN EXIMI 45 LL ETP	COEAGA
,20,76,COS,1,20,46,TAN,1,116,286,DEL		E IF wariable=8 THEN PRINT #2," " 750 RETURN	(CFAC) (BE38)
1,113,18,L06,1,20,136,arc,1,20,18,1 0,1,53,24,x,1,392,16,X,1	E-100	760 CLS #11PRINT #1, wariable: GOTO 280	[91DC]
0,1,53,24,x,1,392,16,X,1 190 DATA 409,22,Y,1,292,167,X,1,338,167,		778 d=-d:GOTD 1118	EU AREI
M,1,296,137,a/b,1,292,187,1/X,1,393,		780 d=PI:GOTO 1110 796 CLS #1:INPUT #1,"y=",w:GOTO 860	[6D9E] [759C]
46, X, 1, 409, 52, 2, 1, 323, 47, x, 1, 333, 17, x, 1, 289, 23, y, 1, 557, 227, PRIM, 1, 117, 25			CERTARES
7,NEW,1,141,197,x,1,110,136,HYP,1,10		800 d=EXP(d):80TO 1110 810 CLS 91:1NPUT 01, "Prozentzahl, Grundw	
7,47,TAN,1,107,77,COS,1,167,107,SIN,	[5334]	ert, Prozentwert";p,g,w:IF p<0 THEN i=1 ELSE IF g<0 THEN i=2 ELSE IF w<0	
200 DATA 207,46,DEG,1,207,76,AND,1,207,1		THEN 1=3	1009A3
06, XDR, 1, 210, 136, OR, 1, 207, 166, NOT, 1,		820 ON 1 GOTO 850,830,840	[300A]
490,107,%,1,392,77,1n,1,476,47,R,1,5 09,47,P,1,476,77,P,1,309,77,R,1,469,		830 d=(100+w)/p:GDTD 1110 840 d=(p+q)/100:CLS #1:PRINT #1,d;CHR#(3	[93AB]
137,ZINS,1,558,137,RANH,1,558,167,KU		7):GOTO 280	[7DDC]
RZ,1,558,197,BIND,1,477,167,ggT,1,38		850 d=(!00*w)/g:GOTO 1110	[399A]
4,167,kgV,1,197,197,PRD6,1 DATA 302,197,F1,1,392,197,F2,1,482,1	(0414)	860 d*d^w:GOTO 1110 870 d=LOG10(d):GOTO 1110	[6350]
97.F3.1.212.227.F4.1.382.227.F5.1.39		880 POKE 144,1:GOTO 980	E PASC 3
2,227,F6,1,482,227,F7,1,212,257,F8,1		898 wePEEK (\$44) : IF hyp=1 THEN 918	[3254]
,302,257,F9,1,387,257,F10,1,479,257,		900 ON W GOTO 950,1028,1050 918 ON W GOTO 940,930,920	[DCCA] [FC24]
F11,1,207,267,F12,1,297,267,F13,1,36 7,267,F14,1,477,267,F15,1 WINDOW #1,2,39,2,5:WINDOW #2,2,5,6,6	(A45A)	928 d=8.5*(EXP(d)-(EXP(-d)):60T0 1118	ELECTRONICAL DE LA CONTRACTOR DE LA CONT
WINDOW #1,2,39,2,5:WINDOW #2,2,5,6,6		930 d=0.5*(EXP(d)+(EXP(-d));GOTO 1110	[A98A]
:NINDOW 03,6,9,6,6:WINDOW 04,12,15,6 ,6:WINDOW 05,17,20,6,6:WINDOW 06,22,		940 d=(((EXP(d))-(EXP(-d)))/((EXP(d))+(E XP(-d)))):GOTO 1110	[DFA8]
39.6.6:PRINT #5."DEG":DEG	[7F68]	950 d=TAN(d):60T0 1110	[679A]
230 MOVE 600,000:INK 1,26:INK 2,6:INK 3,		960 IF des=3 THEN GOSUB 980	[0294]
9:SYMBOL AFTER 0 240 CLS 0::INPUT 01,"Habon Sie den Buntm	[EIFA]	970 IF hyp=1 THEN 890 ELSE 1000 980 IF des<>3 THEN 890	[2000] [1002]
onitor dann Taste(2 SPACE)(1) oder h		990 d=d/63.6739892:RAD	(5F34)
aben Sie den Gruenmonitor(3 SPACE)da		1000 HMPEEK (844): ON W GOTO 950,1820,1850	CAZEE 1
nn Taste (2) "jisiF 1<1 OR 1>2 THEN 2 40 ELSE IF 1=1 THEN INK 2,15 ELSE IN		1818 POKE &44,2:GOTO 988	[A7FE]
K 2,24	(A1FØ)	1020 d=COS(d):GOTO 1110	[PEFB]
250 ON BREAK BOSUB 2120 ON ERROR BOTO 15	CODAES	1030 INPUT 01, "Stelle", st	(FFAB)
260 DIM # (1000):CLS #1	[294E] [DF 74]	1848 POKE %44,3:SOTO 988 1858 d=SIN(d):BOTO 1118	[1CAA]
270 a=47:b=13:c=1:60T0 498	[D774]	1868 FOR i=1 TO 188: NEXT: IF des<3 THEN d	
288 FOR 1=1 TO 188: NEXT: IF W<>d THEN 163	*******	es=des+1 ELSE des=1	[43B2]
0 ELSE 310 290 PRINT 06," " BIN\$(d,16):w=d:GOTO 310	(1FF2)	1070 ON des 60TO 1080,1070,1100 1090 PRINT #5,"DE6":DE6:G0TO 280	[460E]
Z/B Pittiti 40, 1 prinata taria in-around 0.2	[3940]	1070 PRINT 45, "RAD": RAD: GOTO 290 1180 PRINT #5, "GRA": GOTO 290	[D4E8]
300 PRINT 06, "%"; HEX\$ (d, 16) swmd	[C35A]		(DABC)
310 IF INKEY(0)=0 THEN 430 320 IF INKEY(1)=0 THEN 370	[338E] [398B]	1118 CLS #1:PRINT #1,d:GOTO 288 1128 CLS #1:w=8:d=8:PRINT #1,"d:";:INPUT	[2662]
330 IF INKEY(2)=0 THEN 460	(SEBC)	#1,"",d:GOTO 280	[96A4]
340 IF INKEY (8) =0 THEN 400	[BEBE]	1130 s=0:anzahli=0:h=0:qw=0:t=0:anzahl=0	671741
350 IF INKEY(9)=0 THEN 340	[5ACC] [665B]	:ERASE fiDIM f(1000):50TO 280 1140 INPUT #1,"Nr. des gesuchten Date";a	[7674]
370 GOSUB 510	(82EØ)	nzahl: IF anzahl (=0 OR anzahl) 100 TH	
380 a=a+90:1F a>623 THEN 398 ELSE 498	11 102 4	EN 1150 ELSE CLB #1:PRINT #1, "des i	
370 a=47:GOTO 490 400 GOSUB 510	[57EA]	st Data Nr.";anzahl:PRINT #1,"Wert: ";f(anzahl):INPUT #1,"newer Wert";f	
410 a=a-9011F a<47 THEN 428 ELSE 498	£528C1	(anzahl):GDTO 280	(FDCE)
420 a=587:GOTO 498	[0350]	1150 CLS 01: IF anzahl <= THEN 1160 ELSE	(88D2)
430 GOSUB 510 440 b=b+30:IF b>284 THEN 450 ELSE 490	[04DA]	PRINT #1, "Datenwerte mit Nr." 1168 PRINT #1, "es sind keine Daten verfu	100021
450 b=14160TO 490	[BCDA]	egbar": BOTO 288	C115A3
460 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	[91E0]	1178 FOR i=1 TO anzahli:PRINT #1,"f(1);i	(SDDC)
470 b=b-301 F b<14 THEN 480 ELSE 490 480 b=284	[F692] [67F2]	1198 IF INKEYS="" THEN 1188 ELSE NEXT	(50BC)
490 farbe=2: GOSUB 530	08301	1190 90TO 280	(7EBC)
500 GOTO 280	[6850]	1208 CLS #1: INPUT #1, "Binaer (1), Hexadez	
510 farbe=3:GOSUB 530 520 RETURN	[7838] [AA2E]	imal(2)":put:IF put<1 OR put>2 THEN 1200 ELSE 280	[982E]
530 MOVE a-39,6+13:DRAW a+39,6+13,farbe:		1210 IF anzahl<=0 THEN anzahl=1 ELSE IF	
DRANR 8,-26:DRAWR -78,8:DRAWR 8,26:M	(15BØ)	anzahl<>B THEN anzahl=anzahl+1:anza hl:=anzahl	[B46A]
OVE 480,1980: RETURN 548 REM	[623A]	1220 CLS #1: INPUT #1, "Data"; yif (anzahl) =	104041
550 c=INT(7+(b-13)/30)+((a-47)/90)+1	[4ABE]	y:t=y#y:qw=qw+t:h=h+y:GOTO 280	[DB82]
560 IF c>33 THEN 580 ELSE 570	[9404]	1230 CLS #1:INPUT #1,"Ziffernanzahl:",an	[529A]
570 ON c GOTO 570,870,1340,610,790,1610, 670,880,2270,1060,630,640,1510,710,1		zahl:GOTD 280 1248 CLS #1:PRINT #1,"Datensummer";h:GOT	.02,773
010,2280,1270,800,1660,1500,730,1040		D 280	[75@A]
,2290,1280,660,780,810,760,1670,1420 ,1290,1770,770	[71EA]	1250 CLS #1:PRINT #1,"Quadratsumme:";qw: GOTD 280	[3908]
580 C=C-33:0N C BOTO 1938,1988,1268,1258		1268 d=80R((qw-(heh)/anzahl)/anzahl):GOT	
,1388,670,2880,1990,1460,1330,1240,2		0 1118 1278 CLS 81 - IMPLIT 81 - saded AMD sc 80TO 11	C80641
100,10,10,10,2170,1320,1230,10,10,10,10,10,10,10,130,1310,1320,10,10,10,10,1200,		1278 CLS 01:INPUT 01, wad=d AND wiGOTO 11	[D888]
1210,1140,10,10,10,10,1120	2.395	1288 CLS #1: INPUT #1, wid=d XOR wiGOTO 11	
590 CLS #1: IF d>37 THEN 320	[011A]	1298 CLS #1:INPUT #1,wid=d OR wi80TD 111	[SCCE]
600 d=10^d:60TO 1110 61, "wievielte Murzel";	[31A0]	I arrange ariang ariang an another tra	(0820)
: IF w=0 THEN 610	[666E]	1388 CLS #1: INPUT #1, wid=d NOT w: 90TO 11	
620 d=d^(1/w):60TQ 1110	[9032] [A694]	100 1310 d=h/anzahl:GOTO 1110	[86E2]
630 m=2:GOTO 620 640 m=2:GOTO 860	[F6A2]	1320 d=SDR((qw-(h*h)/anzahl)/(anzahl-1))	
650 RUN 150	[B7CC]	:GOTO 1110	[1CBC] [9044]
660 d=1/d:GOTO 1110 670 w=d:d=wariable:wariable=w:GOSUB 740	CZEE J	1330 d=qw/(anzahl-1):GOTO 1110 1340 SYMBOL 130,112,136,136,112:SYMBOL 1	C-101173
680 PRINT #1,"X=";d;" M=";mariable:80TO		31,128,128,128:SYMBOL 132,160,160,1	
COD I TELET OF A GOS TO SECOND	EAC763	60: INPUT #1, "Sexagesimal(1) od. Dez	
288			
	(BF 20) (FC52)	imal (2) "; wilf w=1 THEN 1350 ELSE IF w=2 THEN 1410 ELSE 1340	[B7ED]
288 690 wariable=wariable-d:GOSUB 748	CBF 2003	imal(2)"; wilf w=1 THEN 1350 ELSE IF	[89E0] [4980]

1369 d=ABS(d):c=F1X(d):PRINT #1,c;CHR#(1	1	1990 60	OSUB 2810	[4BAC]
30)	(SCEE)	2000 GO	OTO 1110	(B/FC)
1370 s=d-c:s=s+60:c=F1X(s) 1380 PRINT #1,c;CHR*(131)	[F5Ø2] [C63C]	2010 IN	NPUT 01,"x=",z:INPUT 01,"y=",n:zae	CD1EE3
1390 p=s-crp=p=60:PRINT 01,p;CHR\$(132)	[89FC]	2020 IF	F n>z THEN r=z:z=n:n=r	[010E]
1400 G000 280 1410 CLS #1:INPUT #1, "Stunden, Minuten,	[7780]		=FIX(z/n):wert=r=n:r=z-wert F r<1 THEN d=n:RETURN	[91F@] [2718]
Sekunden";st,nin,sec:d=(((nin=68)+s		2050 z=		[5818]
ec)/3600)+st:GOTO 1110	[0706]	2060 n=		[620A]
1420 FOR i=1 TO 180:NEXT: IF hyp=1 THEN 1	[CA243		DTQ 2030 OSUB 2010	[720E] [BE9A]
1430 hvg=1:PRINT #3,"HYP":80T0 200	[97E4]		=(zaehler*nenner)/h:GOTO 1110	[F806]
1440 hyp=0:PRINT #3,"":GOTO 290	(1002)		NPUT #1, "welcher Programmspeicher	
1450 PRINT #4, "DEG": DEG: 60TO 280 1460 INPUT #1, "auf die wievielte Stelle"	[@CCA1		1-15)"(speicher:IF speicher<1 DR s eicher>15 THEN 2100	(22DE)
; stelle: IF stelle<@ THEN 1468	(7A80)	2110 ON	N speicher GOTO 30000,30000,30000,	
1478 d=ROUND(d,stelle):GOTO 1118	(75AA) (66B@)		2000 , 30000 , 30000 , 30000 , 30000	
1480 d=(10^d):80TD 1118 1490 d=d^(1/2,71828182):80TO 1118	[5CBA]	à	30000,30000,30000,30000,30000,3000	[2024]
1500 CLS #1:PRINT #1,CHR#(181);:INPUT #1		2128 CL	LS #1:4-8:4-8:PRINT #1,"d:";:INPUT	
":",p:INPUT #1,"r:",r:d1=COS(p) #r: d2=SIN(p) #r:PRINT #1,"x=";d1:PRINT		2130 RE	#1,"",d	[594C] [B28C]
#1."v=":d2:G0TD 32@	EC4E43		F d=2 THEN 2150 ELSE r=SQR(d) IF d	
1510 CLS #1: INPUT #1, "x:" ,x: INPUT #1, "y:		/2	2=FIX(d/2) THEN 2160 ELSE FOR 1=3	
",yzd1=SGR(x^2+y^2);d2=ATN(y/x);PRI NT #1,"r=";d1:PRINT #1,CHR#(181)+"=			D r STEP 2:IF d/i=FIX(d/i)THEN 216 ELSE NEXT	CE2CA3
";d2:GOTO 320	[0082]		RINT #1,d; "ist eine Primzahl": GOTD	
1520 CLS #1::=1:zahl=0:w=1:j=1	[7EAC]		326	(F330)
1530 PRINT #1,USING "#.";i;:PRINT #1," A bordnung";:INPUT #1,f(1):zahl=zahl+			RINT #1,d;"ist keine Primzahl":607 328	(F708)
f(i):IF f(i)=0 THEN 1560	(5F62)	2170 IN	NPUT #1, "n,k",n,k	[5F 2B]
1540 s=1:FOR w=1 TO f(i):s=s+w:NEXT:f(i) =s:j=j+f(i):i=i+1	(905E)		k=n-k:d=nk:GOSUB 2220 k=d:d=k:GOSUB 2220	[3098]
1550 GOTO 1530	(CZIA)	2288 k=	-d: d=n: GDSUB 2220	(AØB2)
1568 s=1:FOR w=1 TO zahl:s=s=w:NEXT:zahl			=d:d=n/(nk+k):GOTO 1118	[B802]
=s:d=zahl/j:GOTO 1110 1570 GOTO 1570	[6C26]	2228 5	=1:FOR w=1 TO d:s=s+w:NEXT:d=s:RET	[9726]
1580 d=0:PRINT #1. "Ergebniszahl nicht me		2230 IN	NPUT y	CE5201
hr erfassbar!":RESUME 286 1598 IF ERR=8 THEN CLS 61:PRINT #1,"Spei	1 1 2 1		0=L0G(y) oshyp=(EXP(x0)+EXP(-x0)/2):sinhyp=	[7CF2]
cher nicht belegt":RESUME 280:ELSE			EXP(x8)-EXP(-x8)/2):x1=x8-((coshyp	
PRINT #1, "Fehler!": RESUME 280	[9EBA]		y)/sinhyp)	[BD32]
1680 IF d=8 THEN INPUT #1,"Zahlı",dad=AB S(d)	[90123		RINT x1;x0=x1:60T0 2250 OKE &44,1:60T0 2300	[73C8] [66FA]
1610 GDSUB 2220	C6A9C3	2288 PC	OKE &44,2:60TD 2300	COFE 1
1620 GOTO 1110	(C10A)	2290 PC	DKE &44,3	[A952]
1630 IF ((d>32767 DR d<-32768) AND put=1) DR ((d>268435455 DR d<-32769) AND		2300 RE	F hyp=8 THEN 2338	[7B92] [7614]
put=2) THEN 1631 ELSE 1632	CD0F41		≈PEEK(444):DN + BOTD 2340,2350,236	
1631 PRINT #1, "Zahl nicht umwandelbar!":	[0F04]	7330 6	=PEEK(844):ON w BOTO 2378,2488,243	[5578]
CLS #6:w=d:GOTO 310 1632 IF put=0 THEN put=1	CAFZE1	2550	-FEER (444710H W BOTO 2378,2408,243	[9074]
1640 ON put 60TO 290,300	[BA7AB]		=0.5+L0G((1+d)/(1-d)):8070 1110	[C246]
1650 d=TAN(90-d):SDTO 1110 1660 d=LDG(d):GOTO 1110	[83F6]		F d<1 THEN PRINT #1,"Fehler":GOTO 20:ELSE d=LOG(d+SQR(d^2-1)):GOTO 1	
1670 pro=0: INPUT #1, "Altgrad(1), Neugrad	200103		10	CHESTON
(2), Bogeneass(3)?",sorte:IF sorte<	(BBEC)		=LOG(d+SQR(d^2+1));GOTO 1110	[FE76] [93CA]
1 OR sorte>3 THEN 1670 1680 IF des<=1 THEN GOSUB 1710 ELSE IF d	LODELJ		AD:60SUB 2600 =ATN(d):des=2:G0SUB 1680	[8148]
es=3 THEN BOSUB 1730 ELSE BOSUB 175			es=des1:60TO 1110	[E1543
1690 IF pro=1 THEN RETURN ELSE GOTO 1110	[66A8]	2400 IF	F d=0 THEN d=PI/2:GOTD 1110 ELSE I d=1 THEN d=0:GOTO 1110 ELSE BOSUB	
1946 IL bLO-1 INEW VELOUIS CERE COLD 1116	[9464]		2499	[SE3A]
1700 1110	ECC-601		OTO 1110 F d<0 THEN d=-(180*x)/P1 ELSE d=(1	[AB06]
1710 IF sort=2 THEN d=d*(10/9) ELSE IF sort=3 THEN d=d*(PI/180)	[41E2]		0*x)/PI:60TO 1110	CHANGE
1720 RETURN	(BØ941	2430 IF	F d>1 THEN PRINT #1,"Fehler":d=0:G	
1730 IF sorte=1 THEN d=d/(19/9) ELSE IF	(0188)		TO 1110 ELSE IF d=0 THEN d=0:GOTO 110 ELSE IF d=1 THEN d=0:GOTO 1110	
1740 RETURN		E	ELSE GOSUB 2480	[E6BØ]
1749 RETURN 1758 IF sorter: THEN d-d/(FI/188) ELSE I			OTO 1110	CB40C7
F sorte=2 THEN d=d/(PI/180)+(18/9)	[989C]	2436 11	F d>1 THEN PRINT #1,"Fehler":d=0:G TO 1110:ELSE IF d=0 THEN 1110:ELSE	
1770 zahl=d	1907E3	1	IF d=1 THEN d=PI/2:00T0 1110:ELSE	
1780 genz=zahl-FIX(zahl) 1790 gwert=FIX(zahl)	(CB40) (E17C)		OSUB 2488 F d<0 THEN d=-(188*x)/PI ELSE d=(1	CD21C3
1880 zaehler-ganzinenner-1	(D2DE)		(0*x)/PI:GOSUB 1680	(F406)
1818 zaehler=zaehler+1@:nenner=nenner+18		2470 GC	OTO 260	[7500]
1828 ganzi=zachler-FIX(zachler)	[2D2C] [5C88]		AD:GOSUB 2600 =d:a1=0:b1=PI/2	(EC8C)
1830 IF ganz 1>8 THEN 1818	[9746]	2500 FO	OR i=1 TO 34	[621E]
1940 z=zaehler	[OFIE]		=(ai+b1)/2:IF w=3 THEN f=SIN(x)-y	100743
1850 n=nenner 1860 r=FIX(z/n):wert=r=n:r=z-wert	[263E] [7804]		LSE f=y-COS(x) F f<0 THEN al=x ELSE bl=x	[AF74] [SFA2]
1870 IF FC1 THEN 1910	(3B7Ø1	2530	BLE T	[F452]
1980 z=n 1990 ====	[641E]		=(188*x)/PI es=1:GOSUB 1680	(ACCØ) (D17E)
1988 GOTO 1868	[BC24]		es=trousup robe	(A9A6)
1910 PRINT #1,gwert,"(";zeehler/n;"/";ne	CERAD?	2570 RE		[AE9C]
1920 GOTO 280	(50A0) (90BE)		es=des1 = ((EXP(d)-EXP(-d))/((EXP(d)+(EXP(-	CF1AA3
1930 INPUT #1, "Zinsen, Kapital, Zinsestz		d:)):60TO 1110	[98D4]
. Zeit(Jahre)",z,k,p,t:IF z<0 THEN 1940 ELSE IF k<0 THEN 1950 ELSE IF			ro=1:IF des=0 THEN des=1 es1=des:IF des=2 THEN sorte=3 ELSE	[DFA4]
p<0 THEN 1960 ELSE IF t<0 THEN 1970			IF des=3 THEN sorte=2 ELSE sorte=1	
ELSE 1930	[8924]			[7784]
1940 d=(k+p+t)/100:GOTO 1110 1950 d=(z+100)/(p+t):GOTO 1110	[6432] [CEF4]	2620	ATLAIN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	[8F94]
1960 d=(z+100)/(k+t):60TO 1110	[F2EC]			
1970 d=(z+100)/(k+p):GOTO 1110	[C9E63 [77A8]	Listing	Mehr als nur ein Taschenrechner (Schluß)	
1980 d=RND(A):GOTD 1110	trings !	2.01.119.	The state of the second state of the second	



Schaffen Sie sich ein interessantes Nadisdilagewerk und gleichzeitig ein wertvolles Archiv!

Kennen Sie alle «Happy Computer«-Ausgaben von 1985? Suchen Sie einen ganz bestimmten Testbericht? Oder haben Sie einen Teil eines interessanten Kurses versäumt? Suchen Sie nach einer speziellen Anwendung?

Damit Sie jetzt fehlende Hefte mit »Ihrem« Artikel nachbestellen können, finden Sie auf diesen Seiten eine Zusammenstellung aller wesentlichen Artikel der Ausgaben 01 bis 06 und 08 bis

12/85.

Und so kommen Sie schnell an die noch lieferbaren Ansgaben: Prüfen Sie, welche Ausgabe in Ihrer Sammlung noch fehlt, oder welches Thema Sie interessiert. Tragen Sie die Nummer dieser Ausgabe und das Erscheinungsjahr (z.B. 2/85) auf dem Bestellabschnitt der hier eingehefteten Bestell Zahlkarte ein. Die ausgefüllte Zahlkarte einfach heraustrennen und Rechnungsbetrag beim nächsten Postamt einzahlen. Ihre Bestellung wird nach Zahlungseingang umgehend zur Auslieferung gebracht.

Bilahwari	Plat	Polito / A sangsalau	Stinterest	Tital Bull	· Kuspale
Compular	Riccoelled	9 0		The Assembles fill A as Computer in Veryinich Particulate officewaits TP M RC Emplated file 590 Sm	30-3
Самфина	Antige vin Teamscomputer wird Wirklichkelt Attri: Lage gefestigt	1071.1		Minch Passal point Minterdays sampatible (Spectitum)	36 4
	Des dies/4- ist endich de Grundstein eines neben saue und kein zweiter PC	13/1	1	Sago No dan Atah 520 ST Mana 1 A Barn our Marked Store	: 14 s 28
DFD	Euroquestas Claus (Der destrois QQ	14730 071	1	Major its own Asser sale at Major 1 th Reser or a traffic of the Mgcchinensymche for trains Zaubetre CPC 444 Personal Beate fite data Alast S20 ST	27 %
Dru	On the Production and the state of the Countries of the C	9070 0 18073		Pronunct Well you maryon C 54 sensitier 68000 Spensites Spenie-Rear für den Spectrum	\$2 50 \$2 50
	Ein Rauchigh unter disser Numeror Officions Interested Markon section in den USA Namen I in brognamer de dan Spectrum	96 C 3/A	1	Weigher least fit memory MZ-	49-2
		12/2	Dilimes	Dan Programme dae Programme macht Programme	33/6
Software	eugenogene gegen gegenogenen Ange Scheuben per die 190 ST Seiter zus fan zom Nutinas Trânne westen weste Schemelter-Werthelden star Englist Wordwar Un. 39 Mach	4 2		The Programm des Programme reach? Progressors Dust = ht or 1 to 2 to 28 Co. State And 20 Co	13774
	Tra-ine werden weite Schouedur-Neubakan aus Englas	ndi 🗏 s		SM E -as We thoughthrushing and Measter (C 64)	36.
Dructor		12/32	Orallis	Beendruckend (Print Shop - On Aprogramm)	50/2
Floppy	man curser, note speciment overcome Control (si) of 1 giv of 7 feb (politic) Distribution and the control of 5 feb (politic) Man Expansion flow for 1997 (stermative OMES) Man Expansion flow for 1997 (stermative OMES) Das Mansion flow from that X-5 Do Rang-MEX was Philips in more	13/3		Gradit grandor (Malgregorim Blazero Peridice)	52/2 28. 1 87/2
Erwinterang	Quick Date - Die Floppy-Alternative (MEII) Mins Experision-Ros No. 77 99 / 4A	30/4 11/1		Louis Bidat tren Anderson (Hatte opy-Frogramm) Mit dem Joyanek programmer Designers Pencill	60/5
MEX	Dan Mussewander Yemaha K-5 Dan Reima-MSX was Pinters a grown	50-		Sciencedor's Konstle statue: 'Grafikmaner's View County State County County County State and Supposers for	
	CP Men MC X - m; cres b griff's Lin hompistess System von Philips	2 19 1979		Schmendovik amster settler overfammerer i tell på sid til messig förd försphore Basic und Supergraff. Versocht Euroman i Thalis – Thichtlin Dewigner i Apple II seks Amsterlik i Gestatr 64 – Die fortverne innt Assorm-Expplet Spectrum av Orabi. DTU Verglanchnissel.	44/3
	Flotter Dreser (Sunyo Goldstar and Canon)	35/5 46/3	090	Apple II sucht Asschish	367b 5473
	MESCARIE MESCARIE Requestion Toppich and Ethilipateum	(8710		Spectrum av Dreht DFD Vergleschriest)	42/5 24/8
Biteline	Mit dem Regenden Teppich auf Bithigelium Bischer für den G 64 Bischer zur DFU	71/9	Astronomia	Spectrums Starnstanden Starngacker	34/3 58/ D
	Bücker zu Logo Bücker zum Douken (III)	188/9	Sobreoli.	Schechmatt per Telefon	56710
		and re		American American	4878
	Memoberickie Compute Memo KSIn. such wie vor engional.	13/9		Aznace.	4879
	Compute Memo KSIn, each wis vor captonal. Dis novemen Melmoutspoles (Winter-CES) Paulotonebolising to Bertin 1853 was Trumpf.	0/h 0/1L		Archon II: Adapt Anytain	28 a 44.3
	Fundstateloling in Berlin BSS was Trumpf Hacker Kinna und Globee Gommer-CES 1985 — Tell 8 Europf der Existees (Winter-CES 1985 — Tell 8 Sommer-CES 698 Werche Welle in Chucago — Tell 1 Software Stoffware (CSI) — Tell 9 Einstellen in Stoffware (CSI) — Tell 9 Einstellen	1 9/9 9/4		Athletic Land A View to a Kill	46
	Sommer CES 986 Weiche Welle in Chicago - Tell 1	9/3 1/5		Balblane Blade of Markpool	69 D 67 D 46/9
_	Schware-Super Show in London (PCW Show)	10/11		Benddet Death	25. 3
NS Manufit	Ringtiche Imeligane in Westbeden (Al Escapa) Ringtichen Princippe hild manicipat	13/15 20/6		Boxesy Bob serios back Carmiost	39 '8 24 / 3 44
				Creary INVA	1873
	Devid Come Chorthusen Autor) Devid Saider Der Graft Groftnesser Interview mit den «Print Skop» Machen auch Thamani (Chairman Anat)	1278 1479		Done ex Machina	4674 68. 2
	Internew mit den «Print Shop» Machem	1478		Doordark's Revenche	48 '5
	Kny Nadu tVrps-Primad qui Microsoft	11/8	}	Dorodon Dasgorades	47.7 24/2
	Hardway-Paris			Designative orld Designative orld	46 / D 50 - W
Dructor	Bownit robust (Becapatel 2 6911 77)	91/9		Eleber Frechty	48 64 Q
Tagryanuts.	Bio Tempungamen, das sich soher (Homeword/C 80)	77/4		Egrain	-44 4
THEFT MANUELLS	fane kontra Appleworks	145/8		Palarenteri 48 Five a Side Football	-98 R -86 .0
	Jane kontra Applementa Dan Julius de Pon (STX 60, Comun 10% CP 60%) (Rechhall auf Seita 16) in 6/40) DWX 305: Schönschaft	»10.		Formus One Pank Branes Boxing	68 0 68 0
	turn Nindingsrein Eine hatte Varhindesig (IV St. IV 44, IXI) (th Interpole one when Materialrucker GrP (Cantronical)	10/2		Practice goes to Hollywood Peaty Practic	62 G
	Immyak one else Matimirucher GaP (Cantronica)	24 (80710		Charles have Glassian Glassian are	169-11
	Rependupunkutses wie gedaugt (Okimete 10) Bakon oder schnell (Haryan 10) 10)			Glorid Chipters	138 (3
	Booker dater sommed transport HJ, MIP. Scholers Strift and artifaction Nation (Verginichaties for ER 1001) Special will be a support and strain support of the Special Asternas 9000° Xee Proport Out date Schoeder, MIP. 401 OP 500 GPC Chromating trains which they define the Computer the America Asternas 9000° Xee Strick of the Schoeder MiP. 401 OP 500 GPC Chromating trains which they democrate the Computer the America Asternas 9000° Xee Strick of Mills and Asternas Asternas 9000° Xee Strick of Mills and Asternas Asternas 9000° Xee Strick of Mills and Yee Strick of Computer 9000° Xee Strick of Mills and Asternas 9000° Xee Strick of Mills and Asternas 9000° Xee Strick of Mills and Yee Strick of Computer 9000° Xee Strick of Mills and Yee Strick of Computer 9000° Xee Strick of Mills and Yee Strick of Computer 9000° Xee Strick of Mills and Yee Strick of Computer 9000° Xee Strick of Mills and Yee Strick of Computer 9000° Xee Strick of Mills and Yee Strick of Computer 9000° Xee Strick of Mills and Yee Strick of Computer 9000° Xee Strick of Mills and Yee Strick of Computer 9000° Xee Strick of Mills and Yee Strick of Computer 9000° Xee Strick of Mills and Yee Strick of Computer 9000° Xee Strick of Mills and Yee Strick of Computer 9000° Xee Strick of Mills and Yee Strick of Computer 9000° Xee Strick of Mills and Yee Strick of Computer 9000° Xee Strick of Mills and Yee Strick of Computer 9000° Xee Strick of Mills and Yee Strick of Computer 9000° Xee Strick of Mills and Yee Strick of Mills and Yee Strick of Computer 9000° Xee Strick of Mills and Yee Stri	13779		Cress American Cross Country Road Lace Greenites	58- 51 58- D .67- 13
	Specialist and markett Typest (attented 000) The process for dail 5- broader No. 401, OP 600 CPC	200 7 b 25 135 7 b		Has been HI R O	49 'S
Computer	Chapman fest herteberbeite Past Operen 14	23 3 33/9		Nytes Sports Nypes Sports I	145 3
				Jump jor Kantoka	48 D
	Der Neue Commodore PG ISB Der speues Spectrum	46/8 21/1 16 2		Encody Approach Knight lare	168/12
	Our reques Compression Par Loss Des seppes Spectrum En «Linessig» sus Fantan (BEF 80) Equipo » Softmader Entelleg is die Walt der POR Quanterum ing er Schneickertsinge (E. d.) Vereton, Eorenne im Funden Film in Film ASK) Schneiders neue Filminiation (PC U 28)	4071		Mecheth	14474
	Quanterum my in Schner kentempt. GL dt. Verstog.	80 I		Mank of the Boh Mack of the Son	198 2
	Schneiders neue Fridanische CPC (J. 38)	24 D 20		Mats is story Id instalaction	18075
	THE PARTY OF LOSS ASSESSMENT AND PARTY OF THE PARTY.	31.4		Ma sac	187 10
	TOO 2 man with allegate that a district man English	28 p 23 #		Moneter Trivia Mark Faids playe the Open	169-10
	Experience (not a size of Specialism minutes for SP in the wind in the plant will be upon the Corin (MISX). TO 2.7 mail MODE: There is not size and finding the Value Configuration (MISX). There is not size in the first height of the first metallicity and the first size of the Mode Configuration (MISX) is neglected by the first size in Annual Mode Configuration (MISX). The Mode Configuration of the Mode Configuration (MISX) is neglected by the minutes also in the mean Measurement of the MISX is necessarily as Mode Configuration.	30 3		Nightstade Nodes of Essed	199-13
	West on the Asia 200 ST upot 200 ST:	16 2 48 1		ECONOMIC TO BROWN	180.15 148/5
Leuferske	9 MSIX (unit uter in Varghetch	24 · 9		Barna Basesa de Practible	145/5
The Land Street	6 M2X Computer in Varginich 2 Zeil I. fahrungen MCI - Pluppy für Spectrum (Durrown v. Spectrum			Rechartes	1407B
	Eth angles has her lapacingh VIC (41 Interface)	48 2		Rocklock's Riot fliolder Desh II) Rock - Roti Riccons Rock	100-1 139/6
	and couper him appearance print Certification Proteomers (National Appearance Proteomers) (National Appearan	0 2 /0 20/X		Secretaria	12172
Securior	VE 56 was no Reputed and Section	49 4 98 s		Surpent's Star Shadowite	143/4
	Ein Wilder open ten für alle Necorder MC 38 D)	30 H		Sin -Guth Shootout	14979
pr0	Rottingurgation and delopher part	400.4		Software Star	165.1
Statistique	Spartanenti ager go: Ascom Almatikkoppinti Computer stepest Modellogenbaho	188-3 178-1		Standing Stones Starton	18574
	Passination der Technik (Fecher Technik Schoter)	0.3 46/11		Sommer German II	13570
	Famore Former für den C64 (Former 64)	40/18		Super Pipeline B The Annext Art of War	49/8
	Fischbildschien mit Schwischen (LCD für Apple IIII) Orafpad Bupergnaße für den Spectrum	187/0		The Delias Queet The rain States The Four & Protocol	4778 5079
	Reits) des Dieb "Alermeniene für C \$4, VC 30)	9071 40716	1	The Fage & Postocci The Hitchhüber's Opide to the Onlary The Hitchhüber's Onide to the Onlary	38/4
	Obrem odne Yester? (Voice Coremand Model/C 84) Periphere Riz MSX (Plotte: 3%-Zell-Ploppy) (psysticits are Verylaid bates)	90/1		The Hischillen's Onide to the Calury The Habital	47/9 48/9
	Roboter Technologie der Zakunff (Fischertechnik)	45/4		The write Computer People Projekt	70 0
	Statter Arm für Heimcomputer (Teech Kabot) Teleliteaden für Grafik-Gourmein Astro Maivalei)	19/1/	-	The Way of exploding First Tour de Prance Where in die World is Carmen Sen Diego	58 10 70. 1
	Vom Piepmatz zum Mun Orchester (Spectrum Sound)	5/2		Whatier a brother	83L 1
Terrorati.	Software Tanto Elia Tentprogramm. das sich Johnt (Bomeworst/C 90)	27/4		White Games	48 84: 2
	June Kontre Appierentes Jurient suite Zeitung (The Merestrouss)	143/T 110/D		World Charaparahlp Builting Englished to	10
	Schreiben ohne Frue!	46 '2			1 'R
	Star Factor due : Sierne-Teatretabeltung (CPC 464) Textverarbeitung für iedermann (Homewmer (ü. 1822) Besix-Dreettering mith Spartati (Auser Basic/C 84)	46/9		Spinis That Abenieuer um Weitzuum	63/6
Sporthen	Besic-Entreturing tittl Spartial (Autor Basic/C 84)	7874	1	Alien B	18479

Fulli Kunch Back | Savis of Babylom | Earawks | Lode Burner | Earawks | Lode Burner | Earawks | Lode Burner | Earawks | Earawk Zirofinilites
Zorit

Latelium
Zorit

Latelium
Zorit

Latelium
Alle Nemme (Jahausnamwartung-Engeln/C 64)

(Adur Severusling) C 64) Bassenres Basic gante einfluch Software Bussel So. C. 64.

Lour Schlieber Software (Software Bussel)

Detarliante me Bussen and Engelni (6 64)

Detarliante me Bussen and Engelni (6 64)

Detarliante me Bussel Bussel (6 64)

Detarliante me Bussel Bussel Manager (7 64)

Detarliante me Bussel Bussel Bussel (7 64)

Enthere in Bussel Bussel G 16 11 61 62

Does granten Bussel Bussel G 16 64

Magelhaa auf Seele Bis in 5 65

Putthornan op petter aufferentie (7/2 20/1 Lates)

Cerngetin Funnen mit dem Lotumbodre Bi Markhald auf Seele Bis in 5 65

Morse Decoder III. Tunkamat und (5 64)

Markhald auf Seele Bis in 3 85 Oph mit Samons Basic (6 64)

Nachhald auf Seele Bis in 3 85 Oph mit Samons Basic (6 64)

Nachhald auf Seele Bis in 3 85 Oph mit Samons Basic (6 64)

Nachhald auf Seele Bis in 3 85 Oph mit Samons Basic (6 64)

Nachhald auf Seele Bis in 3 85 Oph mit Samons Basic (6 64)

Nachhald auf Seele Bis in 3 85 Oph mit Samons Basic (6 64)

Nachhald auf Seele Bis in 3 85 Oph mit Samons Basic (6 64)

Nachhald auf Seele Bis in 3 85 Oph mit Samons Basic (6 64)

Nachhald auf Seele Bis in 3 85 Oph mit Samons Basic (6 64)

Promptonis ein Auf Seele Bis in 4 64 Mit Spectrum)

Orthamatin Challington Bertennan 2004 L. 6 Mit Spectrum (7 6 Mit Seele Bis in 18 8)

Patterna in Seele Bis in 18 86

Patterna in Seele Scholar a noneupo cresso.

Sproke Editine C 64 percurso.

Vom Add sum Sproke v. E4

Zance des Fachen trul Magne Passiner (L.d. IX - Asart).

Nachhall and Serie 85 in 8-38 in 8-38.

Zance et al. Fachen trul Magne Passiner (L.d. IX - Asart).

Nachhall and Serie 85 in 8-38 in 8-38.

Zance test and dein Bilderhorte (L.d. IX - Asart).

Zance test varies fills K- asart sind Stippes CPC 484:

Zanc test undfire fills K- asart sind Stippes CPC 484:

Zanc test undfire fills K- asart sind Stippes CPC 484:

Nachhall sur-Sane 70 in 2781. Parlicide To Combine and Machanisther C 64.)

Marchael New Son 2 or 2.78.

Das basis der Virtumber (d. 44.

Daches der Virtumber (d. 44.

Daches der Virtumber (d. 45.

Das spenick Sautier (d. 66.

Digmanistratite in 1. 2 M. Atant dil Ellyro)

Digmanistratite in 1. 2 M. Atant dil Ellyro)

Digmanistratite in 1. 2 M. Atant dil Ellyro)

Machalia (d. 66.

Digmanistratite in 1. 2 M. Atant dil Ellyro)

Nat hash as dende dil p. 2/6.

Lagri statice 2 Atant dil Ellyro)

Nat hash as dende dil p. 2/6.

Lagri statice 2 Atant p. 2/6.

Lagri statice 2 Atant p. 2/6.

Mit dem Ap No and virtumber 2 Atanton Aprison Ni Atanton Aprison Ni Atanton dil Parlici del Marchalia (d. 64.

Marchalia auf Soule dil p. 2/6.

Marchalia auf Soule dil Ober dem Wolfen Florthemang / C 84)
Wortsuckung (Spectium)
AMPFL gethem zeich für Auch Maschlasen-Frogrensen
AMPFL gethem zeich für Auch Maschlasen-Frogrensen
Auf dem zeichenden mit einem Echtweite (C 66)
Auf hag gelapicht GPC 484)
Bass bergusm i. 443
Bass bergusm i. 443
Bass bergusm i. 445
Bass bergusm i. 445
Bass bergusm i. 445
Bilden richtig konservieren GPC 484)
Bilden richtig konservieren GPC 484
Bilden richtig konservieren GPC 484
Des Gener 485 für AGPPn 1)
Des Gener 485 für AGPPn 1)
Des niese Chakerkammen int da (C 64
Des niese Chakerkammen int da (C 64
Des Malerte wird zu Massa (Auch)
Machhall erfense 457 m 1988
Digk Har, für ein erhende fülbe (Auch)
Der Malerte wird zu Mone (C 64 (Longscroen 64)
Ein unges Gener (Bertier 18 Auch Gener 1988
Digk Har, für ein erhende fülbe (Auch)
Der Malerte wird ein MCM
Lein unges Gener (Bertier 18 Auch Gener 1988
Der Har, für ein er Balter Spectrum
Pend und Schaler ein de Bürke Agenctum
Pind under 1860 ein de Bürke Agenctum
Pind under 1860 ein de Bürke Agenctum er Specialis. Imaakles in Hisoff Pascal (Spectrum) Imaa inn bel langen Befehlsfolgen (CPC 484)

Fighbau Manager für Cortunodore 54
Orafia Mandropy en workschet Gröbe (C 64)
Continuous Specichererweiserung (C 64)
Lettere standingsmach of C 64
Lettere standingsmach of C 64
Lettere standingsmach of C 64
Microdorve-Aufwertung (Epoctrum)
Maschinstere 16 standingsmach of C 64
Microdorve-Aufwertung (Epoctrum)
Machinstery (C 64)
Microdorve-Aufwertung (Epoctrum)
Machinstery (C 64)
Microdorve-Aufwertung (Epoctrum)
Machinstery (C 64)
Microdorve-Aufwertung (Epoctrum)
Microdorve-Aufwertung (E 64)
Projetterable Auf (E 64)
Projetterable Aufwertung (E 64)
Projetterable Aufwertung (E 64)
Randinam (E 64)
Rechall (Welchen Computes epoil am huntan?

2.3 Eachinerro mil des Head of con vochon
Abopension Yhannan
Des Computes Em modenner Yelchine*
Schule rur Computes
Schule rur Computes
Kenne Angen voc DTO
Arrapa Spasie Pressurer
Des Vanmenkenn rur Heymecompotes
Des Vanmenkenn rur Heymecompotes
Des Teames vergringen DEP-Eosten
Des Vanmenkenn rur Heymecompotes
Des Teames vergringen DEP-Eosten
Happy-Gouropethilbre.
Ein teums vergringen DEP-Eosten
Happy-Gouropethilbre.
Ein teums vergringen DEP-Eosten
Happy-Gouropethilbre.
MEX neues Sapadad neuer Chance
MEX neues Sapadad neuer Sapadad
Software Putter Sapadad neuer Sapadad
Vorn Heiner umpetter Fonds neuer EDV-Sipanialpation
Vorn Heiner umpetter Fonds neuer EDV-Sipanialpation
Vorn Heiner um em Abenderies in achterobne
Went ma, was echnelophi
Went ma, was echnelophi
Went ma, was echnelophi
Went ma, was echnelophi
Mexicon des Mexicon dans shietines Geschenit
Zones Borneries Fongen und Answerten fam Miller
Kanne Engelberweichtung per Competer/Twil 3

Bestelle

Rander ans dem Weitell Schneeder)

Bilder ans dem Weitell Schneeder)

Dern Über Art geht ein zehn auf C 64)

Dern Über Art geht ein zehn auf C 64)

Gette Verbundung nut dem Schneider (PGO-ümerüsen)

selbabere mit dem Commodern sie
Munralens (Prisembli vanz Entandeha) (Spectrum)

harcaball auf bestelle in S/185

Be de Gestlanddmann für date (S4)

Bedelber in Selber (S6)

Bedelber in Selber (S6)

Schneider harbe Schalter (Anne B D Noppy

Schneider (S4)

Schneider harbe Fehr Servichern Annangen (Spectrum)

Varbenmann für geste (S6)

Varbenmann für geste (V6)

Machtifikemischem

| Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Minable | Mina

Am besten gleich mitbestellen: Die Happy-Computer-Sammelboxen

Ein kompletter Juhrgang (12 Hefte) paßt in die praktische Sammelbex! Am besten gleich mitbestellen!



Für alle Leser, die »Happy-Computer« regelmäßig kaufen, sammeln oder im Abonnement beziehen, gibt es ein interessantes Service-Angebot: die Happy-Computer-Sammelbox!

Mit dieser Sammelbox bringen Sie nicht nur Ordnung in Ihre wertvollen Hefte, sondern schaffen sich gleichzeitig ein interessantes und attraktives Nachschlagewerk.

Übrigens: Die Sammelbox ist nicht nur ein praktisches Aufbewahrungsmittel: Sie eignet sich auch hervorragend als Geschenk für Freunde und Bekannte zu vielen Anlässen. Auch die bisher erschienenen Sonderhefte können Sie jetzt direkt bestellen:

	Unentbehrliche Informationen zu den Sinclaur Computern ZXBI und Spectrum.
	SOMBERHET 01/85: SPECTRAM Anwendungsbezogene Listings und Tips & Tricks für alle Spectrum Fans.
	SONDEMET 02/85: SCHWEIDER ! Eine Fulle wertvoller Beitrage und Listings für alle Schneider-Anwender.
	SOUDERNET 03/05: SPELE Ein Super-Nachschlagewerk für alle Spiele-Pans mit 100 Spielen im Test und großer Markfübersicht.
	Noch mehr Tips und Tricks für Einsteiger und Fort-
	geschrittene mit vielen interessanten Programm-Listungs. SONDERNEFT 02/86: AZARI 1
	Besonders 800 XI. und 130 XE-Pans erwarten jede Menge Anwendungs- und Spiele-Listungs sowie Informationen
	Umiassende informationen zur neuen Computer- Generation und eine große Vergleichstabelle, die im Detail über alle 68000er informiert
	SOMMERMET 04/86: SCRIEDER 3 Eine Erweiterung für alle Schneider-Anwender, Super- Programm-Listings und großer Einsteiger-Teil
ŧ	SONDERHEFT 05/84. PROCEAMMIERSPRACHEM
	Fuß tassen in «Pascal», «C« and «Forth» mit jeweils ei- nem grundlegendem Kurs und vielen Anwendungs Listings
	SONDERHEFT 06/85: 61000er 2 Umfangreicher Listingteil, viele Informationen, Tips und Tricks für Anwender der 68000er-Computer
l	
1	
l	
l	

Tragen Sie die Nummer des gewünschten Sonderheftes (z.R. 03/85) auf dem Bestellabschnitt der hier eingehefteten Bestell-Zahlkerte ein

Mathe-Assistent

Bei den Hausaufgaben in der Vektorgeometrie hilft Ihnen jetzt Ihr CPC. Mit dem Programm »Vektor« analysieren Sie problemlos dreidimensionale Vektorräume. Machen Sie Ihren Schneider zum unermüdlichen Übungspartner.

Vektorberechnung
Vektorensumme
Ihre Hahl: _

Alle Funktionen auf einen Blick

outinearbeiten aus der Vektorgeometrie, wie zum Beispiel Vektorprodukt, Skalarprodukt, Einheitsvektor, lineare Abhängigkeit etc. führt dieses Programm für Sie aus. Für Schüler ist »Vektor« ein wertvolles Hilfsprogramm zur Prüfung von Aufgabenlösungen.

Die Programmbedienung erfolgt menügesteuert und ist sehr einfach. Sie haben die Auswahl zwischen 9 Menüpunkten (siehe Abbildung). Nach der Auswahl einer Funktion müssen Sie die Koordinaten und eventuell noch die Anzahl der zu verknüpfenden Vektoren eingeben.

Die Programmvariablen werden am Anfang des Listings kommentiert. Abänderungen und Erweiterungen des Programms sind dadurch kein Problem.

(Karl Henes/Matthias Rosin)

Programm-Steckbrief		
Name:	Vektor	
Computer	CPC 464/664/6128	
Checksummer	Explora	
Datenträger:	Kassette/Diskette	

П		
	18 REM ***********************************	[5442]
	20 REM + Vektorberechnung +	(96EC)
	30 REM + copyright K. Henes +	[2A40]
	48 REM **************	[9048]
	50 REM + Variablendefinition +	(E784]
	60 ' V(10.3) # Vektorkpordinatenfeld #	[5138]
	78 as # Hilfsvariable *	070063
	80 't + Laufvariable +	C1B4A3
	98 Anzahl * Vektoranzahl *	[8629]
	100 X + X-Koordinate =	[1DF2]
	IIM A # A-KOOLGIUSES -	[D6FB]
	128 ' Z	(CFFE)
	138 DIM V(18,3) * Vektorfeld (maximal 18 dreidimensionale Vektoren) *	[6C56]
	140 MM	[752E]
	150 INK 1,8: INK 8,13: BORDER 13: MODE 2	C / L/ALL 3
	+ Farben +	[BEAE]
	168 REM + Rahmen zeichnen +	[773C]
	178 MOVE 9,9: DRAM 9,391: DRAM 431,391: DRA	
	W 631.9: DRAW 9,9: MOVE 14,14: DRAW 14,	
	386: DRAW 626. 386: DRAW 626.14: DRAW 14	
	.14:LOCATE 1.1:PRINT CHR\$(129)::LOCA	
	TE 80.1:PRINT CHR#(130);:LOCATE 80.2	
	5:PRINT CHR# (136); :LOCATE 1,25:PRINT	
	CHR# (132) ;	(F484)
	180 REM + Menue +	[F296]
	198 LOCATE 32,3:PRINT"Vektorberechnung"	[1DFA]
	200 LOCATE 32,4:PRINT"	[7854]
		(E238)
	228 LOCATE 23,8:PRINT*Vektorendifferenz.	162001
	TOURIE 25,61 FRIMI VERCOR WIGHT WILL	[48FA]
	238 LOCATE 23,9:PRINT"Kreuzprodukt	
	***************************************	[ADEA]
	248 LDCATE 23.10:PRINT"Skalarprodukt	
		[867C]
	258 LOCATE 23,11:PRINT"Vektorenlinearita	
	et5"	CBE4C3
	268 LOCATE 23,12:PRINT"Ortsvektor des Te	
	ilpunktes6"	(04BC)
	278 LOCATE 23,13:PRINT"Vektorbetrag	(OFFC)
	7"	COPPLGI
	288 LOCATE 23,14:PRINT*Einheitsvektor	[2D12]
	290 LOCATE 23,15;PRINT Winkel zwischen z	LEDIZI
	wei Vektoren?"	LONG TOP BY
	300 LOCATE 34,19:PRINT"Ihre Wahl:	[F888]
	318 REM * Keyabfrage mit Fehlermeldung *	
		1.2
	320 as=INKEYs: IF as="" THEN 320 ELSE IF	
	ASC(a\$)<49 OR ASC(a\$)>57 THEN LOCATE	
	16,22:PRINT "Nur eine ganze Zahl zw	

ischen 1 und 9 eingeben !":PRINT CHR	
#(7):IFOR t=1 TO 2000:NEXTILOCATE 16	
,22:PRINT SPACE\$ (47):GOTO 320 [4D8]	23
338 LOCATE 45,19:PRINT 49:0N ASC(48)-48	
GOTO 340,440,540,630,730,830,980,186	
8,1188 * * Verzweigung * [GAE	23
REM + Berechnung der Vektorensumme +	
EACB	
359 CLB: BORDER 1 [AEC	5 J
368 LOCATE 2,2:PRINT "Vektorensumme":LOC	
MIE 7.31FMIMI	0.1
378 LOCATE 10,5: INPUT; "Eingabe der Vekto	
renanzahl (maximal 18) - ",anzahlsan	
zahl=INT(anzahl):IF anzahl<1 OR anza hibig THEN SCHNO 1.1900.58:80TO 370 (DDE	
388 LOCATE 18,8:PRINT *Eingabe der Vekto rkoordinaten - *:FOR T=1 TO ANZAHL:L	
CKOOLGIUSTEU - LLOK Int In LANGUAGE	
COR TARTACULT. NY. & U/T 1) .) DEATE A	
M TAR INDUITANCE MUCH TALLACATE ST. T	
49. TAIPLITA "7" " U (T 3) MEXT (97F	87
DCATE 9, T+9:PRINT T;", VEKTOR":LOCAT E 25, T+9:INPUT; "X; ",V(T,1):LOCATE 4 B, T+9:INPUT; "Y; ",V(T,2):LOCATE 55, T +9:INPUT; "Y; ",V(T,3):NEXT 390 FOR T=1 TO ANZAHLIX=X+V(T,1):Y=Y+V(T	
- 2117874011-311NE-11	C3
ADD INCATE 18.20 PRINT "Supporvektor = "	
<pre>. Incare %5.22.PRINT "%-Kbordinate ></pre>	
"IXILOCATE 35,23: PRINT "Y-Koordinat	
" X:LOCATE 35,23:PRINT "Y-Koordinat ";Y:LOCATE 35,24:PRINT "Z-Koordi	
nate > "1Z [B1B	
410 WHILE INKEYS="":WEND LUZD	
429 IF INKEY (59) -8 THEN 348 [E82	
430 BOTO 148 C714	MJ
448 REM * Berechnung der Vektorendiffere	63
716	
450 CLS:BORDER 1 [SFC 468 LOCATE 2,2:PRINT "Vektorendifferenz"	4.7
LUCATE 2, 21 PRINT "VERTOR WHOLT WE WILL	
TLUCATE 2, SIPRINI	61
478 LOCATE 18,5: INPUT; "Eingabe der Vekto	
renanzahl (maximal 18) - ",anzahlian	
zahl=INT(anzahl):IF anzahl(1 DR anza	
h1>:0 THEN GOUND 1.1000.50:00TO 370 (0DE	E3
488 LOCATE 18,8:PRINT "Eingabe der Vekto	
rkoordinaten - ":FOR T=1 TO ANZAHLIL	
DOATE 9.1+9:PRINT TI". VEKTOR":LOCAT	
8,T+9:INPUT;"Y1 ",V(T,2):LOCATE 55,T	
0,T+9:INPUT; "Y: ",V(T,2):LOCATE 55,T +9:INPUT; "Z: ",V(T,3):NEXT	21
498 X=V(1.1):Y=V(1.2):Z=V(1.3):FOR T=2 T	21
D ANZAHL: X=X-V(T,1): Y=Y-V(T,2): Z=Z-V	
D ANZAHL:X=X-V(T,1):Y=Y-V(T,2):Z=Z-V (T,3):NEXT	
D ANZAHL: X=X-V(T,1): Y=Y-V(T,2): Z=Z-V	

e > ";X:LOCATE 35,23:PRINT "Y-Koordi		920	IF LAMBDA-9 OR LAMBDA1 THEN 918	[873C]
nate > "1Y:LOCATE 35,24:PRINT "Z-Koo rdinate > ";Z	[63183	938	V(2,1)=V(2,1)=LAMBDA:V(2,2)=V(2,2)=L AMBDA:V(2,3)=Y(2,3)=LAMBDA:X=V(1,1)+	
510 WHILE INKEY*="" WEND 520 IF INKEY(59)=0 THEN 440	[8432]	1	V(2,1):Y=V(1,2)+V(2,2):Z=V(1,3)+V(2,	
538 GOTO 148	(BE4C)	P	3) i LAMBDA—LAMBDA+1 i X=X/LAMBDA i Y=Y/LA MBDA i Z=Z/LAMBDA	[8494]
540 REM = Berachnung des Krauzproduktes	(D480)		LOCATE 10,21:PRINT "Ortsvektor des T milpunktes - ": LOCATE 40,22:PRINT "	
550 CL8:BORDER 1 560 LOCATE 2,2:PRINT "Kreuzprodukt":LOCA	[COCA]	3	X-Koordinate > "; X:LOCATE 48,23:PRIN	
TE 2,31PRINT ""	[EAA4]	F	T "Y-Koordinate > " Y:LOCATE 40,24:P RINT "Z-Koordinate > " Z	[6044]
578 LOCATE 10,8:PRINT "Eingabe der Vekto rkoordinaten - ":FOR T=1 TO 2:LOCATE			WHILE INKEY = "" WEND IF INKEY (59) = 0 THEN 838	[EDC93 [E348]
9,T+9:PRINT T;". VEKTOR":LOCATE 25, T+9:INPUT; "X: ",V(T,1):LOCATE 40,T+9		974 6	90TO 140	[025C]
#INPUT: "Y: ".V(T.2):LOCATE 55.T+9:IN		1	REM * Berechnung des Vektorenbetrage	[77E2]
PUT: "Z: ",V(T,3) NEXT 588 X=V(1,2) +V(2,3) -V(1,3) +V(2,2) Y=V(1,	[86DA]		LOCATE 2,2:PRINT "Vektorbetrag":LOC	[C4DA]
3)*V(2,1)-V(1,1)*V(2,3);Z=V(1,1)*V(2,2)-V(1,2)*V(2,1)	(E386)		ATE 2,3:PRINT "" LOCATE 18,8:PRINT "Eingabe der Vekt	[C89C]
598 LOCATE 10,15:PRINT "Produktvektor -	LEGGGS		orkoordinate - "	E30001
" LOCATE 35,15:PRINT "X-Koordinate > ";X:LOCATE 35,16:PRINT "Y-Koordina		1829	LOCATE 18,18:PRINT "Vektor":LOCATE 25,18:INPUT:"X: ".V(1,1):LOCATE 48.	
te > "!Y!LOCATE 35,17!PRINT "Z-Koord inste > "!Z	[68CA]		25,19:INPUT;"X: ",V(1,1):LOCATE 48, 10:INPUT;"Y: ",V(1,2):LOCATE 55,10: INPUT; "Z: ",V(1,3)	215551
600 WHILE INKEYS=""INEND	[3498]	1830	X=V(1,1)=V(1,1)1Y=V(1,2)+V(1,2)1Z=V	[1EF6]
610 IF INKEY(39)=0 THEN 540 620 GDTO 140	[D934] [894C]	1848	(1,3) = V(1,3) : ERGEBNIS = SQR(X+Y+Z) LOCATE 10,15: PRINT "Ergebnis > ":LO	(F294)
630 REM * Berechnung des Skalarproduktes	[FE1A]		CATE 23,15:PRINT ERGEBNIS	[498E]
640 FI STATE OF THE PROPERTY HEREAL CO.	[ABCA]	1060	WHILE INKEYS="" WEND IF INKEY (59) -9 THEN 998	[DF18]
658 LOCATE 2,2:PRINT "Bkalarprodukt":LOC ATE 2,3:PRINT ""	[9198]		SOTO 148 REM - Berechnung des Einheitsvektor	[BDAC]
668 LOCATÉ 18,5: INPUT; "Eingabe der Vektorenanzahl (maximal 18) - ",anzahl:an			CLS: BORDER 1	E A COO O
zahl=INT(anzahl):IF anzahl<1 OR anza			LOCATE 2.2: PRINT "Einheitsvektor":L	C1C2A3
hi>10 THEN SOUND 1,1000,50:00TD 370 678 LOCATE 10,8:PRINT "Eingabe der Vekto	[FOFB]	1110	DCATE 2,3:PRINT "	[A91A]
rkoordinaten - ":FOR T=1 TO ANZAHL:L OCATE 9,T+9:PRINT T:". VEKTOR":LOCAT			orkoordinate - " LOCATE 18,181PRINT "Vektor":LOCATE	(C5D2)
E 25, T+91 INPUT; "X1 ", V(T, 1) LOCATE 4		1110	25,18: INPUT; "X: ",V(1,1); LOCATE 48, 18: INPUT; "Y: ",V(1,2); LOCATE 55,18:	
E 25,7+9:INPUT; "x; ",V(T,1):LOCATE 4 6,7+9:INPUT; "Y: ",V(T,2):LOCATE 55,7 +9:INPUT; "2: ",V(T,3):NEXT	COCF43		INPUT: "Z: ".V(1.3)	OWENE
688 X=V(1,1):Y=V(1,2):Z=V(1,3):FOR T=2 T O ANZAHL:X=X=V(T,1):Y=Y*V(T,2):Z=Z*V		1130	X=V(1,1)eV(1,1);Y=V(1,2)eV(1,2);Z=V (1,3)=V(1,3);BETRAS=SQR(X+Y+Z);B1=X	
(T,3):NEXT:ERGEBNIS=X+Y+Z	[388E]		+Y+Z: X=V(1,1)/BETRAG: Y=V(1,2)/BETRA	
698 LOCATE 18,22:PRINT "Ergebnis > ":LOC ATE 23,22:PRINT ERGEBNIS	[833A]	1140	G:Z=V(1,3)/BETRAG LOCATE 10,14:PRINT "Betrag des Vekt	[9F74]
788 WHILE INKEY = "" WEND 718 IF INKEY (59) = 0 THEN 638	[AB36]		ors(2 SPACE)=(2 SPACE) Murzel aus": B 1; "multipliziert mit x/y/z.":LOCATE	
729 GOTO 148	[724E]		10,17:PRINT "Einheitsvektor - ": L	
738 REM + Berechnung der Vektorenlineari taet +	[0350]		OCATE 35,17:PRINT "X-Koordinate > " ;X:LOCATE 35,18:PRINT "Y-Koordinate	
740 CLS:BORDER 1 750 LOCATE 2,2:PRINT "Vektorlinearitaet"	[Pacc]		> ";Y:LDCATE 35,19:PRINT "Z-Koord:	[4590]
ILOCATE 2,31PRINT "	100453		WHILE INKEY#="" WEND	[A160]
769 LOCATE 18,8:PRINT "Eingabe der Vekto	[824E]	1178	IF INKEY (59) -0 THEN 1989 GOTD 140	[SAAE]
rkoordinaten - "IFOR T=1 TO 31LOCATE 9,T+9:PRINT T:". VEKTOR":LOCATE 25.		1188	REM - Berechnung des Winkels zwisch en zwei Vektoren +	(C968)
T+9; INPUT; "X: ",V(T,1); LOCATE 40,T+9; INPUT; "Y: ",V(T,2); LOCATE 55,T+9; IN		1190	CLS:BORDER 1:DEG LOCATE 2,2:PRINT "Winkel zwischen z	[8040]
PUT; "Z: ",V(T,3):NEXT	EA7DE1	1200	wei Vektoren":LOCATE 2,3:PRINT "	
770 ERGEBNIS=V(1,1)*V(2,2)*V(3,3)+V(2,1) *V(3,2)*V(1,3)+V(3,1)*V(1,2)*V(2,3)-		1218	LOCATE 10,8:PRINT "Eingabe des erst	(A23E)
V(3,1) =V(2,2) =V(1,3) -V(1,1) +V(3,2) +V (2,3) -V(2,1) =V(1,2) =V(3,3)	[13FA]		en Vektors - " LOCATE 18,18:PRINT "1 : Vektor":LOC	[D7BE]
789 LOCATE 10,15:PRINT"Ergebnis > ":LOCA		1 6 6 10	ATE 25,10: INPUT; "X: ".V(1,1):LOCATE	
TE 23,15:PRINT ERSEBNIS 798 IF ERGEBNIS-8 THEN LOCATE 10,17:PRIN	[A882]		48,18; INPUT; "Y: ",V(1,2); LOCATE 55,18; INPUT; "Z: ",V(1,3)	[6283]
T "Die Vektoren sind linear abhaengi g." ELSE LOCATE 10.17:PRINT "Die Vek		1230	LOCATE 18,12:PRINT *Eingabe des zwe iten Vektors - *	[FA02]
toren sind nicht linear abhaengig."	[0896]	1240	LOCATE 19.14 PRINT "2 . Vektor" LOC	LFM023
800 WHILE INKEY*="": WEND 810 IF INKEY(59)=0 THEN 730	[48FC] [CA3A]		ATE 25,14; INPUT; "X: ",V(2,1):LOCATE 40,14; INPUT; "Y: ",V(2,2):LOCATE 55,14; INPUT; "Z: ",V(2,3)	
828 SOTO 148 838 REM * Berechnung vom Ortsvektor des	(FF5@)	1250	,14:INPUT; "Zi ",V(2,3) X=V(1,1):Y=V(1,2):Z=V(1,3):FOR T=2	[DD643
Teilpunktes +	DEAZOI		TO 2: X=X+V(T,1): Y=Y+V(T,2): Z=Z+V(T,	
840 C.S. RIMUR 1 850 LOCATE 2,2:PRINT "Ortsvektor des Tei	[15CE2	1268	3):NEXT ERBEBNIS=X+Y+Z:X=V(1,1)+V(1,1):Y=V([98AC]
1punktes*:LOCATE 2,3:PRINT *	(DEME)		1,2)*V(1,2):Z=V(1,3)*V(1,3):ERGEBNI 51=BQR(X+Y+Z):X=V(2,1)*V(2,1):Y=V(2	
868 LOCATE 18,8:PRINT "Eingabe des Ortsy			,2)+V(2,2):Z=V(2,3)+V(2,3):ERGEBNIS	
ektors vom Anfangspunkt - " 878 LOCATE 18,18:PRINT "1 , Vektor":LOCA	[77A4]	1270	2=SQR (X+Y+Z) ERGEBNIS3=ERGEBNIS1*ERGEBNIS2:ERGEB	[12FE]
TE 25,18:INPUT; "X: ",V(1,1):LOCATE 4 0,10:INPUT; "Y: ",V(1,2):LOCATE 55,18			NIB=ERGEBNIS/ERGEBNIS3: IF ERGEBNIS- 1 THEN ERGEBNIS-0:0010 1300	[3084]
t INPUT; "Z: ", V(1,3)	(SEEC1	1280	REM - Neus Berechnung des Arcuscosi	
980 LOCATE 19,12:PRINT "Eingabe des Orts vektors von Endpunkt ~ "	(3CB0)	1290	RADI ERGEBNIS=-ATN (ERGEBNIS/SQR (-ERG	[C988]
B98 LOCATE 10,14:PRINT "2 . Vektor":LOCA TE 25,14:INPUT; "X: ",V(2,1):LOCATE 4			EBNIS*ERGEBNIS+1))+1.5707433:ERGEBN IS=180/PI*ERGEBNIS	[8932]
0.14:1NPUIE"TE ".V(Z.Z/ILULMIE 33.14	em weren	1388	LOCATE 18,18:PRINT "Ergebnis > ":LO	
:INPUT; "Z: ",V(2,3) 908 LOCATE 10,16:PRINT "Eingabe von Lamb	DIRECTOR A		CATE 23,18:PRINT ERGEBNIB: Grad. WHILE INKEY = " WEND	(923E)
918 LOCATE 18,18: INPUT; "Lambda (nicht 8	[2638]		IF INKEY(59)=8 THEN 1189 90TO 148	[2DF4] [98AA]
oder -1); ",LAMBDA	[9080]	1340		[417E]
Listing. Vekto	orberechnu	ing mit i	dem Computer	

Bildschirm de Luxe

Unterstreichen, Fett- und Kursivschrift und manche Hervorhebung mehr kann der Schneider im 80-Zeichen-Modus. Daß sich die Ausgabegeschwindigkeit dabei noch nahezu verdoppelt, fällt fast gar nicht mehr auf.

ie Sie wahrscheinlich längst wissen, heißt der Teil im Betriebssystem, der die Zeilenausgabe steuert, »TEXT SCREEN«. Und diese Routine kann sehr viel: Verwalten von acht Bildschirmfenstern, drei Schriftbreiten (Modus 0 bis 2), Ausführen von Steuerzeichen (CHR\$(=) bis CHR\$(31)), Darstellung des Cursors, Verwalten der Farben, transparenter Schreibmodus und natürlich die Zeichenausgabe auf dem Bildschirm, um nur die wichtigsten aufzuzählen. Es gibt aber auch einige Unzulänglichkeiten, und die sollen natürlich nicht verschwiegen werden.

Da ist einmal die sehr langsame Zeichenausgabe auf dem Bildschirm. Geben Sie einmal das kleine Programm aus

Listing 1 ein.

Nach dem Start füllt sich der gesamte Bildschirm mit dem Buchstaben »a« und anschließend wird die dafür benötigte Zeit ausgegeben. Da uns nur die Zeit der reinen Zeichenausgabe interessiert, muß man von der im Programm ermittelten Zeit den Betrag abziehen, den das Programm zur Ausgabe von Leerstrings (a\$="") benötigt. Diese Zeit erhalten wir, wenn wir Listing 2 laufen lassen. In Zeile 80 wird deshalb der Betrag 0,146666667 abgezogen.

Das Beschreiben des Bildschirms mit Zeichen – es ist übrigens egal, mit welchem Zeichen der Schirm beschrieben wird – dauert also etwa 3.29 Sekunden. Mit dem gleichen Programm messen wir nachher die Zeit, die das Beschreiben des Bildschirms benötigt, nachdem die Routine TEXT

SCREEN geändert wurde.

Der Hauptgrund für diesen ziemlich hohen Zeitaufwand liegt bei den drei verschiedenen Schriftbreiten. Die Zeichenausgaberoutine des Betriebssystems muß natürlich so konzipiert sein, daß sie allen drei Modi gerecht wird. Dies beinhaltet dann für den Modus 2 (80 Zeichen) eine Unzahl überflüssiger Berechnungen. Zumindest in diesem Modus kann man die Zeichenausgabe erheblich beschleunigen. Und wenn wir schon eine neue Ausgaberoutine schreiben, dann soll sie auch noch mehr können.

Erweitern wir TEXT SCREEN im Modus 2 also um folgende Funktionen:

- Bildschirmausgabe beschleunigen
- Unterstreichen
- Fettschrift
- Kursivschrift
- Durchstreichen
- Durch-x-en auf dem Bildschirm

Die Modi 0 und 1 sollen unverändert funktionieren.

Die Hervorhebungen (Unterstreichen, Fettschrift und so weiter) werden am geschicktesten mittels Bildschlrmsteuerzeichen ein- und ausgeschaltet. Hier bietet sich das noch unbelegte Steuerzeichen CHR\$(27) an. Mit einem Parameter, der CHR\$(27) folgt, wird die Hervorhebungsart bestimmt und in Flip-Flop-Manier ein- und ausgeschaltet.

Im allgemeinen ruft die Routine TXT OUT ACTION (ein Programmteil des Betriebssystems beziehungsweise des TEXT SCREEN) den TEXT SCREEN auf. Das Programm (zum Beispiel der Basic-Interpreter beim PRINT-Befehl) übergibt im A-Register des Z80 den ASCII-Wert des auszugebenden Zei-

chens. Taucht hier ein Wert kleiner oder gleich 31 auf, so »weiß« der TEXT SCREEN, daß ein Steuerzeichen vorliegt. Er verzweigt in einen Programmabschnitt, der Steuerzeichen bearbeitet.

Für jedes Steuerzeichen liegt in einer Tabelle (die vom Betriebssystem beim Initialisieren im RAM angelegt wird) ein 3-Byte-Wert vor, der die weitere Verarbeitung bestimmt.

Das erste Byte besagt, wieviele folgende Ausgabezelchen (entsprechend der Zahl der Aufrufe von TXT OUT ACTION) als Parameter des Steuerzeichens zu interpretieren sind. Auch wenn diese Zeichen nun einen ASCII-Wert größer 31 haben, werden sie nicht ausgegeben, sondern bis zum Erreichen der benötigten Gesamtzahl der Parameter zwischengespeichert. Die anderen beiden Byte geben die Adresse der Routine an, die die Funktion des Steuerzeichens ausführt. Ihr Aufruf erfolgt automatisch, sobald der TEXT SCREEN alle benötigten Parameter »gesammelt« hat. Nach dem Ende der Routine werden die folgenden Zeichen – sofern es sich nicht wieder um Steuerzeichen handelt – normal auf dem Bildschirm ausgegeben.

Ursprünglich sind für CHR\$(27) O Parameter sowie eine direkte Rückkehradresse eingetragen. Mit anderen Worten, CHR\$(27) hat keine Funktion. Setzen wir nun in die Tabelle eine 1 sowie die Adresse unseres Programmes ein, kann der folgende Parameter ausgewertet und zum Ein- beziehungsweise Ausschalten von Hervorhebungsarten benutzt wer-

den.

Zusammen mit einer neuen Textausgaberoutine (genauer einer neuen Routine für TXT WRITE CHAR des TEXT SCREEN, die für die Darstellung eines Zeichens auf dem Bildschirm verantwortlich ist), die in Modus 2 sowohl eine Beschleunigung der Bildschirmausgabe bewirkt, sowie für eine Darstellung der jeweils eingeschalteten Hervorhebungsarten sorgt, ist die Erweiterung des TEXT SCREEN komplett.

Das Assemblerprogramm mit diesen Funktionen finden Sie in Listing 3, den entsprechenden Basic-Lader in Listing 4. Nachdem das Programm mit »CALL &A000« Initialisiert wurde, steht der erweiterte TEXT SCREEN bis zum Aus-

schalten des Computers zur Verfügung.

Lassen Sie nun nach der Initialisierung der Erweiterung das obige Zeitmeßprogramm erneut laufen. Die Geschwindigkeitserhöhung ist unmittelbar zu verfolgen. Man benötigt lediglich noch 1.89 Sekunden zum Beschreiben des gesamten Bildschirmes. Das entspricht einer Beschleunigung um etwas mehr als 40 Prozent.

Die einzelnen Hervorhebungsarten werden mit

- PRINT CHR\$(27);CHR\$(1)
 Unterstreichen ein/aus
- PRINT CHR\$(27);CHR\$(2) Fettschrift ein/aus
- PRINT CHR\$(27);CHR\$(3) Kursivschrift ein/aus
- PRINT CHR\$(27);CHR\$(4)
 Inverse Darstellung ein/aus
- PRINT CHR\$(27);CHR\$(5)
 Durchstreichen ein/aus
- PRINT CHR\$(27);CHR\$(6)
 Überstreichen ein/aus
- PRINT CHR\$(27);CHR\$(7)
 Durch-x-en ein/aus

ein- beziehungsweise ausgeschaltet.

Die Zeichenfolge CHR\$(27);CHR\$(x) kann natürlich auch ein String enthalten. Zur Demonstration dient Listing 5.



Es ist auch möglich, mehr als eine Hervorhebungsart gleichzeitig zu aktivieren, so zum Beispiel Fettschrift und Unterstreichen oder jede andere beliebige Kombination. Nur Fett- und Kursivschrift heben sich gegenseitig auf.

Unsere Routine sieht eine Funktion zum Blockieren von Änderungen der Hervorhebungsart vor. Nach der Eingabe

PRINT CHR\$(27):CHR\$(0)

werden alle folgenden Änderungskommandos Ignoriert. Das heißt, der Zustand, der zu diesem Zeitpunkt vorliegt (beispielsweise Unterstreichen und inverse Darstellung) bleibt erhalten. Um diesen Zustand wieder aufzuheben, ist die Eingabe eines Parameters mit einem Wert größer als 127 nötig, also zum Beispiel

PRINT CHR\$(27); CHR\$(128)

Nun werden alle Veränderungen der Hervorhebungsart wieder bearbeitet.

Das Assemblerprogramm ist folgendermaßen aufgebaut. Zunächst werden – da man tunlichst nur über die vorgegebenen Vektoren Betriebssystemroutinen aufrufen soll – die entsprechenden Restarts der Vektoren in Aufrufe umgewandelt. Dies funktioniert problemios, weil die erforderliche Speicherkonfiguration bereits vor dem Aufruf unseres Programms eingestellt ist

Die Vektoren enthalten einen Restart-Befehl, gefolgt von einer Startadresse im Betriebssystem. Daß bei dieser Adresse das siebte Bit gesetzt ist, hat etwas mit dem angewählten ROM zu tun und braucht uns hier nicht weiter zu interessieren. Der Restart schaltet nun die Speicherkonfiguration um, so daß die in den beiden obersten Bits angewählte ROM-Adresse aktiviert wird. Der Aufruf erfolgt dann im richtigen Speicherbereich. Das ist notwendig, damit die Vektoren von jeder beliebigen Speicherkonfiguration aus funktionsfähig sind,

Da unser Assemblerprogramm, wenn es initialisiert ist, nur vom TEXT SCREEN aus aufgerufen wird, ist immer gewährleistet, daß das untere ROM eingeschaltet ist. Die Umkonfiguration des Speichers mit einem Restart gestaltet sich sehr zeitaufwendig. Ein einfacher Aufruf hingegen ist erheblich schneller.

Das Programm kopiert also die hinter den Restarts der Vektoren stehenden Startadressen (nachdem Bit 7 zurückgesetzt wurde). Somit ist auch die Kompatibilität zu anderen Betriebssystemen (CPC 464, 664 und 6128 haben unterschiedliche Betriebssysteme) gewahrt. Nach dem Kopieren wird der Vektor für TXT WRITE CHAR auf den entsprechenden Startpunkt im Programm gesetzt und die Tabelle für die Steuerzeichen abgeändert. Im folgenden steht die Ersatzroutine für TXT WRITE CHAR und das Programm zur Behandlung der Steuerzeichen.

Die Hervorhebungsarten werden im wesentlichen innerhalb des Assemblerprogramms erklärt. Fettschrift beziehungsweise Kursivschrift entsteht dadurch, daß das Bitmuster der Buchstaben jeweils um ein Bit verschoben und anschließend mit dem Originalmuster OR- (Fettschrift) beziehungsweise AND-verknüpft (Kursivschrift) wird. Dadurch erscheint die Schrift auf dem Bildschirm fett und heller beziehungsweise schlank und dunkler als normal.

(Matthias Engelbach/hg)

Programm-Steckbrief		
Name Bildschirm de Luxe		
Computer:	CPC 464/664/6128	
Checksummer:	Explora	
Datenträger	Kassette, Diskette	

-	<u> </u>	
10	MODE 2	[DFF@1
28	a\$=STRING\$(80,"a")	[3A92]
	t=TIME	
		[9606]
	FOR z=1 TO 25	[C97A]
50		[EB28]
40	PRINT as	[[430]
70	NEXT 2	(9968)
90	PRINT (TIME-t)/300-0.14666667	[F306]
	1111- C11 200 -011400000001	[1266]

Listing 1. Mehr als drei Sekunden, um den Bildschirm voll zu schreiben

18 MODE 2	[DFF@]
28 a*=""	[8210]
30 t=TIME	(9606)
40 FOR z=1 TO 25	[C97A]
50 LOCATE 1,2	(E828)
60 PRINT as	[C430]
78 NEXT z	(9900)
80 PRINT (TIME-t)/300	[4F30]

Listing 2. Die Programmbearbeitung ist schnell

	10; 20; 30; 40; 50; 50; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150;	Funktion: Die Ausgabe von Zeichen in MODE 2 wird von diesem Programm erweitert. Neben einer Beschleunigung der Ausgabe um etwa den Faktor 2 werden ueber das Steuerzeichen (MDS(27) + CHPS(x)) folgende Ausgabefunktionen realisiert:
Listing 3.	170 ;	- Unterstreichen
Der Quellcode für »Bildschirm de Luxe«	190 ; 200 ; 210 ;	- Doppeldruck / Fettschrift - Kursivschrift / Schmalschrift - Inverse Darstellung (zusaetzlich

```
230 ;
                                       - Durchstreichen
                                       - Deberstreicher
                 240 ;
                 250 ;
                                       - Durch - x - en
                 260 ;
                 270
                 280
                                       Die Ausgabe von Zeichen in MODE O und
                 290 1
                                       MODE I wird nicht beeinflusst.
                 300
                 310
                 320
                 330 ;
A000
                 340
                             org #A000
                 350 ;
                 360
                 370
                             Initialisieren
                 380
                 390
                             PESTARTs in JUMPs umwandeln
                 400
                 410 ;
                                                        I Vektor von TXT GET MATRIX
                                  h1,(#BBA6)
A000
      2AA6BB
                 400
                             1d
                                                         ROM-Bit ruecksetzen
A003
      CBBC
                 430
                             795
                                                         | im Programm eintragem
A005
      226AA0
                 440
                             1d
                                   (getmat), hl
                 450 ;
                                                         | Vektor von SCR CHAR POSITION
| RCM-Bit ruecksetzen
BOOA
                                  h1, (0BC1B)
      2A!BBC
                 460
                             1d
AOOB
      CBBC
                 470
                             res
                                                         ; in Programm eintragen
                                   (chrpos),hl
AGOD
      2278AC
                 480
                             1d
                 490 ;
                                                         ; Vektor von SCR GET MODE
A010
      2A12BC
                                  h1, (0BC12)
                             bit
                  500
                                                         ; ROM-Bit ruecksetzen
A013
      CBBC
                 510
                             705
                                   7,h
                                   (getmod), hl
                                                         ; in Programm eintragen
      226EA0
A015
                 520
                             1d
                 530 ;
                                                         ; Indirektion TXT WRITE CHAR
                             1d
                                  hl, (#9004)
AG18 2AD4RD
                 540
                                                         1 in Programm eintragen
                                  (txtort), hl
APIR
      2275A0
                 550
                             1 cl
                 560 ;
                  570 ;
                             TXT WRITE CHAR verbiegen
                 580 ;
                                                         | Advesse Textausgabe im Programm
A01E 2167A0
                  590
                             1d
                                  h1, wrt0
                                                         in Indirektion TXT WRITE CHAR eintragen
                                  (@BDD4).hl
A021
      22D4BD
                 600
                             16
                  610 1
                  620 ;
                             Controlcodetabelle verbiegen
                 630 1
                                                         I THE GET CONTROLS
                              call WBBB1
      CDBIBB
A024
                  540
                                                         Adresse Controlcodetabelle sichern
                  650
                             push hi
A027
      E5
                  660 ;
                                                         : Code fuer CHP#(24)
      111800
                  670
                              1d
                                   de, 24
A028
                              add hl,de
ACCB
                  688
      19
                  690
                                   hl, de
A020
      19
                              add
                                   n1,de
                                                         ; Adresse Controlcode fuer CHR$(24)
A02D
      19
                  700
                              add
                                                         ; Sprungadresse fuer CHR$(24)
                                   h]
A02E
                  710
                              inc
      23
                                                         : Einsprungadresse zum Invertieren
      DIAGAO
                  720
                              ld
                                   bc,inv0
A02F
                  730
A032
      71
                              ld
                                   (h1),c
A033
      23
                  740
                              inc bi
                                                         ; als Adresse Controlcode CHR$(24) eintra
                                   (hD),b
A034
      70
                  750
                              1d
gen
                  760 ;
                                                         ; Adresse Controlcodetabelle wiederholen
A035
      E1
                  770
                              pop hl
                                                         ; Code fuer CHR$(27)
      111800
                  780
                              10
                                   de, 27
A039
                  790
                              add hl,de
      19
ACCA
      19
                  800
                              bbs
                                  hl, de
                                                         ; Adresse Controlcode fuer CHR$(27)
A03B
      19
                  810
                              add hl,de
                                                         : Anzahl Parameter auf eins setzen
A030
      3601
                  820
                              id
                                   (h1),1
A03E
      23
                  830
                              3 mc
                                   913
                                                         : Einsprungadresse Steuerfunktionen
                                   bc, functO
A03F
      0196A0
                  840
                              1d
                                   (617,0
A042
      71
                  R50
                              1d
A043
      23
                  860
                              inc
                                   hì
                                                         ; als Adresse Controlcode CHR$(27) eintra
      70
                                   (%1).b
A044
                  870
                              1 d
gen
                  880 ;
                  890 :
                             Ende Initialisierung
                  900 ;
                  910
                              ret
A045 C9
                  920 :
                  930 ;
                  940 ;
                  950 #
                             Variablende finitionen
                  360 :
                  970
                  980 :
                                                         ; Steuerflag (bit 0-6 fuer Funktionen)
 A046
      80
                  990 steuer: defb #80
                                                         ; Ergaenzungsmatrix
       00000000
                              defb 0,0,0,0,0,0,0,0
 A047
                 1000 chars
                 AO4F
       00000000
 A057
       81422418
 A05F
       00010204
                 1040 I
                 Listing 3. Der Quellcode für »Bildschirm de Luxe« (Fortsetzung)
```

Professionelle Grafikprogramme für Schneider CPC 6128 + Joyce

III DIGITAL RESEARC

DR Draw

Draw: Macht aus Ihren Ideen ein Kunstwerk

wenden Sie DR Draw, um Organisations-Diagramme, Flußdiagramme, Logos, techni-Zeichnungen, Schaubilder, Platinenentwürfe und jede nur erdenkliche Art von und Formgrafiken zu entwerfen. Und jeder Bestandteil Ihrer Zeichnung kann auf tige Weise durch Farben und Schraffuren hervorgehoben werden

Draw verwendet leichtverständliche Menüs zur Steuerung seiner Funktionen und ung einer Zeichnung. Sie können aus vorprogrammierten Figuren wie Kreisen dern, Rechtecken. Kreisbögen, Polygonen und Linlen auswählen oder ihre eigenen wen entwerfen oder die bestehenden verändern. An beliebigen Stellen kann erläu-Ser Text in eine Zeichnung eingefügt werden

ezibilität bei der Gestaltung

Teil einer Zeichnung kann auf Tastendruck überarbeitet und verändert werden en können mit Farben oder Mustern gefüllt werden, sie können vergrößert oder verrt oder an eine neue Position verschoben oder kopiert werden. Ebenso können die ftarten, Größen, Ferben und Positionen mit wenigen Tastendrücken geändert

-- sgabe auf Papier, Transparentfolie oder Film

immer Sie erstellen, kann gespeichert oder zu Berichts- und Präsentationszwecken Papier Transparentfolie oder Film gepiottet oder gedruckt werden DR Draw druckt Zeichnung exakt auf eine DIN-A4-Seite

***dwarevoraussetzungen

Draw fauft auf jedem Schneider CPC 8128 oder Joyce PCW 8256 mit einem oder Diskettenlaufwerken. Die Grafikenkönnen auf jedem Drucker oder Plotter ausgege werden, für den ein GSX-Treiber verfügber ist. Dazu zählen Schneider- Epson- und wa-Drucker sowie der Plotter HP7470A

Te Fählgkeiten auf einen Blick

- Erstellung bewebiger Zeichnungen vorprogrammierte Figuren wie Kreise, Quader, Rechtecke, Kreisbögen, Polygone
- veie Wahl der Gestaltungselemente wie Farben, Muster und Schriftarten
- vergrößerungen und Ausschnittdarstellungen
 Teile einer Zeichnung können kopiert verschoben oder gelöscht werden
 Grafiken können gespeichert, geplottet oder gedruckt werden
- entache Bedienung durch Menuauswahl

DM 199,-* (aFr. 178,-/85 1890,-*)

DR Graph

DR Graph: Präsentationsgrafiken mit professionellem Niveau

DR Graph ist ein interaktives Softwarepaket, mit dem Sie ihren Mikrocomputer zur Erstellung von Geschäftsgrafiken und Text-Charts verwenden können. DR Graph macht es leicht, komplexe geschäftliche oder wissenschaftliche Daten in übersichtliche und aussagekraftige Grafiken zu verwandeln

Einfachste Bedienung

Mit DR Graph können Sie die Grafik dem Computer schnell und leicht beschreiben. Zur Erstellung einer Grafik werden die gewünschten Optionen ganz einfach aus übersichtig chan Menüs ausgewählt. DR Graph kann von jedermann bedient werden, der mit einfachen Grundlagen der Mikrocomputerbedienung vertraut ist

Flexibilität bei der Gestaltung

Zusätzlich zur vorhandenen Computerschrift stehen drei verschiedene Schriften für Titelzeilen, Legenden und Anmerkungen zur Vertügung. Auch bei der Gestaltung der Grafiken kann aus zahlreichen Linientypen, Linien- und Balkenbreiten und acht Schraffuren gewählt werden

Ansehen, speichern und drucken

Mit DR Graph können Sie auf dem Bildschirm immer genau sehen, wie Sie Ihre Grafik gestallen. Anschließend können Sie sie drucken oder auf Diskette speichern, um sie später weiter zu bearbeiten

Hardwarevoraussetzungen

DR Graph läuft auf jedem Schneider CPC 6128 oder Joyce PCW 8256 mit einem oder zwei Diskettenlaufwerken. Die Grafiken können auf jedem Drucker oder Pfotter ausgegeben werden, für den ein GSX Treiber verfügbar ist. Dazu zählen Schneider-, Epson- und Shinwa Drucker sowie der Plotter HP7470A

Die Fählgkeiten auf einen Blick

- Linien-Grafiken, Histogramme, Torten-Grafiken, Stufen-Grafiken, Strich-Histogramme, Punkte-Grafiken und Text-Grafiken
- freie Wahl der Gestaltungselemente wie Beschriftungen, Titelzeilen, Legenden Farben, Schriftarten und Ränder
- frei wählbare Skalierung
- variable Linien- und Balkenbreite
- Schnittstelle zu anderen Programmen
- beliebig positionierbare Anmerkungen
- Grafiken können gespeichert, geplottet oder gedruckt werden
- einfache Bedienung durch Mentiauswahl

Best-Nr MS 614

DM 199,-* (oFr. 178,-188 1890,-*)

letzt neu!

Finanzbuchhaltung

is homplett Paket fir den Schneider (Pr. 6 . 8 . r. Joyce Engleten von K.) den wer I misaliste and sign to and and another Ution in the same of t "schattling e Auswertungen wie lournaisch eibung und Kilsten, wien winning Paglich

MINISTER CALLWORKS BUS N MS + + 3 DOWN IS DM 194 -1 (SEA 175 winter Joyce PCW 9256 / 1 Laufwerk, Best-Nr. MS 618 (3"Disk.) D8 194,-* (afr. 175,-) ender Jayce PCW 8512 / 2 Laufwerke, Beet Nr. MS 623 (3"Disk.) OM 194-7 (sFr. 175-)

Fakturierung

Ein Ballit. A ver te pringramm das liegeride Moger hierten bietet. Angebiolsschreie He that Attender on the reference of the reference of the North Marketon. Combine the wife and comment of distribution of the distribution of the comment o

THE PERSON TWENTE BAS IN M. R. G. & DISK. DM 94-7 (SFT 82-08 940-7) " " " " " Box N. M F A Elisk DM94 " (SFr 82 08940 ") " + 2 2 Lat 'w Ges' Nr MS "24 Litsk DM 94+" (SFr 82-roS 940-")

mid MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung



Unternehmensbereich Buchverlag Hans-Plusel-Straße 2, 8013 Haar hei Munchen Bestellungen im Ausland bitte an untenstehende Adressen.

Schweiz Markt & Technik Vertriebs AG. Kollerstr 3, CH-6300 Zug, Tel. 042 41 56 56

Osterreich. Ueberreuter Media Handelsund Verlagsges, mbH. Alser Straße 24 A-1091 Wien, 02 22 48 15 38-0

```
1050 1
                 1060
                 1070
                 1080
                                 Ausgabe von Zeichen auf Bildschirm
                 1090
                                 ersetzt TXT WRITE CHAR
                 1100
                 1110
                 1120 1
                 1130
                                                          y Zeile / Spalte sichern
                 1140 wrt0:
A067
      E5
                              push hl
                 1150
                                                          ] a sichern
                              ld c.a
800A
                 1160 ;
                 1170
                              defb #CD
A069
      CB
                                                          ; CALL TXT GET MATRIX
                 1180 getmat: defw #0000
AU6A
      0000
                 1190
                                                          # Adresse der Matrix dach de
A05C
      ER
                 1200
                                  de, hl
                 1210 j
                 1220
                               defb #CD
AOGD
                                                          ; CALL SCR GET MODE
A06E
      0000
                 1230 getmod: defw #0000
                                                          ; ist Mode gleich 2 ?
                 1240
                                   002
A070
      FE02
                               сp
                 1250 ;
                                                          ; a wiederherstellen
A072
      79
                 1260
                               1d
                                                          ; Zeile / Spalte wiederherstellen
                              pop hl
defb #C2
A073
      Ē1
                 1270
A074
      C2
                 1280
                                                          JP NZ, TXT WRITE CHAR
      0000
                 1290 Exturt: defw #0000
A075
                 1300 |
                               defb #CD
A077
      CD
                 1310
                                                          * CALL SCR CHAR POSITION
A079
      0000
                 1320 chrpos: defw #0000
                 1330 ;
A07A
      EDE5
                 1340
                               push 1y
                              ld iy,char
ex de,hl
                                                          : Ergaenzungsmatrix
                 1350
A070
      FD2147A0
A080
      EB
                 1360
                 1370 :
                 1380
                              Matrix ergaenzen und in den Bildschirmspeicher
                 1390 ±
                 1400
                             uebertragen
                 1410
                 1420 ;
                                   ь, в
      0608
                               1d
A081
                 1430
                                   a, (steuer)
                 1440
                               1đ
A083
      3A46A0
                                                          ; Steuerbyte mach c
                 1450
AORE
      4F
                               1d
                                    c,a
                                    a, (h1)
                                                          ; Zeichenmatrix nach a
                 1450 wrt10:
                               1d
A097
      7E
                 1470 |
                                                           ; Doppeldruck / Fettschrift ein ?
AOBB
      CB49
                 1480
                               bit 1.c
                                    z,urt13
                                                          ; nein ==>
      2803
                 1490
AOBA
                               310
                                                          1 Matrixbyte nach rechts schieben
                 1500
                               srl
AOBC
      СВЗЕ
                                   a
                                    (h1)
                                                           ; mit Originalmatrix "OR"
AOBE
      86
                 1510
                               QF
                 1520 ;
                 1530 wrt13:
                               bit
                                                           ; Schmalschrift / Kursivschrift ein ?
A0BF
      CB51
                                    2, c
                                    z,wrt15
                                                            nein ==>
                 1540
A091
      2803
                               34
                                                           Matrixbyte mach links schieben
A093
                 1550
                               sla
      CB27
                                                           ; mit Originalmatrix "AND"
A095
                 1560
                               and
                                    (h1)
                  1570 ;
                                                           ; mit Ergeenzungsmatrix "DR"
A096
      FDB600
                 1580 wrt151
                               or
                                    (1y+#00)
                                                           ; invertieren
A099
      FDAEOB
                 1590
                                    (iy+invert-char)
                               xor
                                                           ; Matrixbyte auf den Bildschirm bring
A090
                 1600
                               1d
                                    (de), a
                  1510 ;
                                    a,d
A09D
      7A
                  1620
                               ld
A09E
      C608
                  1530
                               add
                                    a,#08
                                                           : eine Zeile tiefer
AOAO
      57
                  1640
                               1d
                                    d, a
                 1650 ;
                                                           ; naechstem Matrixbyte
                               inc hl
AOA1
      23
                  1660
                                                           ; naechstes Ergaenzungsbyte
AOA2
      FD23
                 1670
                               inc
                                    1 y
                 1680 ;
                                                           ; Matrix fertig ?
                               dinz wrt10
PAGA
      10E1
                  1690
                  1700 1
                  1710
                  1720 |
AOA6 FDE1
                  1730
                               pop iy
ACAB C9
                  1740
                               ret
                  1750 ;
                  1760
                  1770
                                  Invertieren FLIP - FLOP
                  1780
                  1790
                  1800 5
                  1810 :
                                    hl, invert
                  1820 Inv01
                               1d
A0A9
      214FA0
                                    a, (h1)
                                                           ; Invertierungsbyte mach a
ADAC
                  1830
                               1d
                                    (FF
                                                             "undrehen"
       FEFF
AGAD
                  1840
                               XOF
                                    6,8
                  1850
ANAF
       0609
                               1 d
                                     (h1),4
       77
                  1860 inv3:
                               1d
ACR1
                               inc hl
       23
 AOR2
                  1870
                               djnz inv3
       1050
                  1880
AOR3
                  1890 ;
                                                           ; TXT INVERSE
                  1900
                                     #BB9C
AOBS C39CBB
                               jρ
```

```
1910 ;
                 1920
                 1930
                 1940
                                 Behandlung von Steurzeichen CHR$(27) + CHR<math>$(x)
                 1950
                 1960
                 1970
A0BB 2146A0
                 1980 functOr ld hl, steuer
                                                         ; Adresse Steuerbyte nach hl
AOBB
      FEGO
                 1990
                                   0
                                                         : Paramater a = 0
                              ср
                                                         | nein ==>
DROA
      2003
                 2000
                              Jr.
                                   nz, funct4
      CBBE
                 2010
AORE
                              res
                                   7, (h1)
                                                         # Highbit Steuerbyte loeschen
                 2020
A001
      F9
                              ret
                 2030 ±
A002
      CB7E
                 2040 funct4: bit 7,a
                                                         1 highbit im Parameter gesetzt ?
AOC4
      2802
                 2050
                              J٢
                                   z, funct6
                                                         ; nein ==>
A006
      CREE
                 2060
                              set 7, (h1)
                                                         ; Highbit Steuerbyte metzen
                 2070 :
AOCE
      CB7E
                 2080 funct6: bit 7, (h1)
                                                         | Highbit Steuerbyte gesetzt ?
                 2090
ADDA CR
                             ret z
                                                         r RETURN wenn nicht
                 2100 ;
                 2110
AOCB FEOR
                              ср 🛭
                                                         ; Parameter > 7 ?
                 2120
                              ret no
AOCD DO
                                                         j ja ==> RETURN
                 2140 ;
                 2150 ;
                             a-tes Bit des Steuerbyte umdrehen
                 2160 ;
                 2170 ;
ACCE
      215FA0
                 2160
                                   hl,sttab
                              1.0
                                                         ; Adresse Bittabelle Steuerbyte
AOD1
                 2190
      1600
                              1d
                                   d,O
A0D3
      5F
                 2200
                              10
AOD4
      19
                 2210
                              add
                                   hl,de
A0D5
      3A46A0
                 2220
                                   a, (steuer) (hl)
                                                         ; Steuerbyte mach a
                              1đ
AODB
      AE
                 2230
                              xor
                                                         ; entsprechendes Bit umdrehen
                 2240
AOD9
      3246A0
                                  (steuer).a
                              1.d
                                                         ; abspeichern
                 2250 |
                 2260 1
                 2270 :
                             demaess a springen
                 2280
                 2290 ;
                              ld a,c
and 7
AODC
                 2300
                                                         ; a wiederherstellen
AGDD
      £607
                 2310
                                                         ; a modulo 7
AODF
      21ECAO
                 2320
                              1d
                                  hl, funtab
                                                         1 Adresse Sprungtabelle nach hi
A0E2
                 2330
                              1d d,0
      1500
                 2340
AOE 4
                              1d
                                                         1 a nach de
A0E5
      19
                2350
                              add hl,de
AOE6
                 2360
                              add hl.de
AOE7
      5E
                2370 jphlini
                             1d +, (h1)
                              inc hl
ld d,(hl)
AOE8
      23
                2380
A0E9 56
                2390
                 2400 jpdes
ACEA DS
                              push de
AOEB C9
                2410
                              ret
                                                         1 Jp (de)
                 2420 |
                2430 |
                 2440 1
                             Sprungtabelle fuer Parameter
                2450
                2460 ;
A0EC 05A1
                2470 funtabl defw funt20
A0EE
      FCA0
                2480
                              defw funt10
AOFO
      05A1
                2490
                              defw funt20
AOF2
      06A1
                2500
                              defw funt30
AOF 4
      07A1
                2510
                              defw funt40
AOF6 CAA1
                2520
                              defw funt50
AOFB 13A1
                2530
                              defw funt60
AOFA 1CA1
                2540
                              defw funt70
                                                         3 Sprungadressen fuer Param 1-7
                2550 |
                2560 ;
                2570 |
                            Param 1 : Unterstreichen ein/aus
                2580 ;
                2590
AOFC 3A4EAC
                2600 funt10: 1d
                                  a, (char+7)
                                                        ; Ergaenzungsmatrix, letztes Byte
AOFF
      FEEE
                2610
                              XOF
                                  AFF
                                                         1 Umdrehen
A101 324FA0
                2520
                              ld
                                  (char+7).a
                                                        | abspeichern
                2630 1
A104 C9
                2640
                             ret
                2650 ;
                2660 |
                2670 ;
                            Param 2 : Doppeldruck / Fett ein/aus
                2680 :
                2690
A105 C9
                2700 funt20: ret
                2710 ;
                2720 ;
                2730 ;
                            Param 3 r Kursiv / Schwaldruck ein/aus
                2740 s
```



Listing 3. Der Quelicode für »Bildschirm de Luxe« (Fortsetzung)

```
2750
A106 C9
                2760 funt30: ret
                2770
                2780
                2790
                            Param 4 : Invertieren ein/aus
                2800
                2810
A107 C3A9A0
                2820 funt40: jp inv0
                                                       : JUMP invertieren
                2830
                2850
                            Param 5 : durchstreichen ein/aus
                2860
                2870 1
A10A 3A4AA0
                2880 funt50: 1d
                                 a, (char+3)
                                                       ; 4. Byte der Ergaenzungsmatrix
Atop
      EEFF
                2890
                                                       ; umdrehen
                                  #FF
                             XOF
A10F
      324AA0
                2900
                                  (char+3).a
                                                       ; abspeichern
                             1 d
                2910 ;
A112 C9
                2920
                            ret
                2930 ;
                2940 ;
                2950 :
                            Param 6 : ueberstreichen ein/aus
                2960
                2970
A113 3A47A0
                2980 funt60: 1d
                                  a, (char)
                                                      : 1. Byte der Ergaenzungsmatrix
ALIS EEFF
                2990
                             XOF
A118 3247A0
                3000
                             1d
                                  (char).a
                                                       : abspeichern
                3010 ;
ALIB C9
                3020
                            ret
                3030 $
                3040 ;
                3050 ;
                            Param 7 : durch - x - en ein/aus
                3060 #
                3070 7
A11C FD2147A0
                3080 funt70: 1d
                                 iy,char
                                                       ; Adresse Ergaenzungstabelle
A120 0609
                3090
                             1d
                                 b,8
A122
     ED7E00
                3100 funt73: 1d
                                  a, (iy+#00)
                                                       ; Ergaenzungsbyte
A125
     FDAE10
                3110
                             XOF
                                  (iy+xtab-char)
                                                       ; Tabelle durch-x-en
     FD7700
                                 (iy+#00),a
A128
                3120
                             1d
                                                       ; abspeichern
                             inc iy
A128
     FD23
                3130
                                                       ; Zeiger erhoehen
A12D
     10F3
                3140
                             djaz funt73
                3150 ;
A12F C9
               3160
                            zet
```

```
[3056]
                                          LA3FA1
                                          [8798]
                                          (058E)
                                          [C466]
                                          LD5261
                                          [6384]
                                          [F8C4]
                                          [66FE]
                                          C543C3
                                          [4FFA]
                                          [82A4]
                                          [6998]
                                          [F16C]
                                          [02AC]
                                          [6556]
                                          [A4C6]
[A3BC]
                                          [4BA6]
                                          [1448]
[1954]
220 NEXT 240 CALL $4000
                                          [78E8]
                         de Luxe«
                                          [A3D2]
                                          [9C1C]
```

```
10 MODE 2
20 FOR z=1 TO 7
38 PRINT*Dieses "¡CHR$(27);CHR$(2);"W a r t*;CHR$(27);CHR$(x);" ist hervorgeh oben"
40 NEXT z [D4A6]
Listing 5. So können Sie Texte hervorheben
```



Listing 3. Der Quelicode »Bildschirm de Luxe» (Schluß)

Einfach und doch sicher

Oft bietet ein einziger Befehl einen guten Kopierschutz. Testen Sie doch einfach mit Hilfe der Ladegeschwindigkeit, ob das Original vorliegt.

or allem wer Programme verkaufen will, sucht beim Schneider nach einem wirkungsvollen Kopierschutz. Auf »SAVE "datei",P« kann man sich nicht verlassen. Einen erheblich besseren Schutz stellt die Variation der Ladegeschwindigkeit dar.

Dieser Kopierschutz funktioniert nur bei Programmen auf Kassette. Das Programm kann weder auf eine andere Kassette noch auf eine Diskette überspielt werden. Der Schutz beruht auf der Eigenschaft der Schneider-Computer, Programme auf dem Recorder mit unterschiedlicher Geschwindigkeit aufzuzeichnen. Mit SPEED WRITE – oder der Systemroutine CAS SET SPEED – kann die Geschwindigkeit in einem

sehr weiten Bereich festgelegt werden.

Beim Laden erkennt der Computer die Aufzeichnungsgeschwindigkeit. Er speichert dafür einen Code. Dieser Code steht nach dem Laden im RAM und ist von dort aus zu lesen. Gängige Kopierprogramme besitzen zwar oft die Fähigkeit, Programme mit unterschiedlicher Baudrate aufzuzeichnen. Aber die Variationsbreite ist groß, und wenn man sein Programm standardmäßig mit einem »krummen« Wert speichert, ist es sehr unwahrscheinlich, daß das Kopierprogramm gerade diese Geschwindigkeit zum Speichern wählt. Den Geschwindigkeitswert kann man dann zum Test auf Kopie benutzen. Stimmt die festgestellte Ladegeschwindigkeit nicht mehr mit dem im Programm festgelegten Wert überein, bedeutet das, daß der Benutzer das Programm kopiert hat.

Besitzer des CPC 664 oder des CPC 6128 müssen statt B8CF hex in den Zeilen 10 und 20 die Adresse B1E7 hex abfragen. Um das vorgesteilte Programm auszuprobieren, bitte unbedingt vorher ein Programm von der Kassette laden. Sie erhalten dann mit der Routine dessen Baudrate.

Wenn eine Abfrage nach der Geschwindigkeit gut in einem Maschinencode-Programm versteckt ist, bietet dieser einfache Trick einen sicheren Kopierschutz. Sie dürfen naturlich nicht gerade die Standardgeschwindigkeiten 1000 und 2000 Baud verwenden. Nehmen Sie lieber beispielsweise 1100 und 2100 Baud. Die »krummen Werte« sind auch von wirklichen Crackern oft nur durch Ausprobieren herauszufinden.

10 IF PEEK (&BBCF)=129 THEN PRINT "SPEED WRITE 8":END (F60A)
28 IF PEEK (&BBCF)=66 THEN PRINT "SPEED WRITE 1":END (B5AE)
30 PRINT "WEDER 8 NOCH 1" (F1A8)

Listing. Testen Sie die Ladegeschwindigkeit des Programms

Programm-Steckbrief						
Name	Kopierschutz					
Computer:	CPC 464/664/6128					
Checksummer:	Explora					
Datenträger:	Kassette					

Farben-Geflimmer

Viele Kassetten-Turbolader bringen während des Ladevorgangs den Bildrand zum »Flimmern«. So gelingt auch Ihnen dieser Effekt...

er Basic-Lader »Border« erzeugt den nötigen Maschinencode und enthält eine Demonstration der Effekte. Mit INPUT sind die Werte für Streifenbreite und Zahl der Farben einzugeben. Sie werden dem Maschinen-Programm in den Adressen A000 und A001 hex bereitgestellt. (Dieter Braun/ja)

10		
4		[2F4C]
20		[9704]
30	*	CD28C1
48	6 Erzeugt mehrfarbigen Rand und	[4076]
50	wartet auf Tamtendruck	E5C763
60	•	[2EC23
70	6 Farbanzahl und Streifenbreite	
80	e angebbar	(ESFA)
98	•	[162A]
199	' * Copyright by Dieter Braun	
110	• Maerz 1986	(EA2A)
120	*	[C24B]
	•	[9070] [7ED2]
130 140	GOSUB 230 INPUT "Streifenbreite(5 SPACE)(1-255	
150) "1W IF w<1 OR w>255 THEN 148	[BBFE]
160	INPUT "Anzahl der Farben(2 SPACE)(1-32)(2 SPACE)" a	[BF04]
178	IF a(1 OR a)32 THEN 169 PRINT	[1540] [6DBC]
198	POKE &A000, W	[BF46] [760C]
210	POKE &A001,a CALL &A010	[7ECE]
220	RUN 140 MEMORY 49FFF	[17BC] [9FBE]
240	DATA 63A,400,4AB,647,63A,681,6AB,64F	[2E88]
250	DATA \$16,400,4C5,401,400,47F,&3E,&11	[7358]
260	DATA &ED. 479, &AF, &3E, &40, &82, &ED, 479	[812A]
278	DATA &C1,&C5,&10,&FE,&C1,&14,&79,&BA	(58F6)
288	DATA &20,&E0,&CD,&89,&BB,&30,&D9,&C9	(470E)
	FOR n=40976 TO 41015	E46AA1
310	READ a POKE n.a	[3402]
320 330	* Gute Zahlenpaare:	[BEAE]
340 350	178/24 115/12 28/15 31/4 285/	[@ABC]
360	7 : 49/15 46/13 1/24 255/16 23/2	[FE7Ø]
	7	[2268]
Listi	ing. Bunte Spielereien	

Programm-Steckbrief						
Name:	Border					
Computer:	CPC 464 664 6128					
Checksummer:	Explora					
Datentrager ⁻	Kassette Diskette					

Spion aus dem Stack

Programme, die keinen oder kaum RAM-Speicherplatz belegen, gibt es eigentlich nur auf ROM-Basis. »RSX-Dump« aber schafft es, sich im Arbeitsspeicher zu »verstecken«.

eder Programmierer, der sich mit Maschinensprache auseinandersetzt, besitzt sicher das eine oder andere Programm, mit dessen Hilfe er sich Inhalte von Speicherbereichen anzeigen läßt. Wenn nun jedoch das zu untersuchende Programm zufällig im gleichen Adreßbereich des Arbeitsspeichers liegt oder diesen gar komplett ausfüllt, ist guter Rat teuer. Nur Besitzer entsprechender ROM-Software (beispielsweise Amors »Maxam«, Vortex-Speichererweiterung oder VDOS 2) sind aus dem Schneider, denn diese belegen in kaum nennenswertem Umfang RAM-Speicher. Daß man auch mit »normaler« Software, die sich im Arbeitsspeicher befindet, solche Probleme vermeiden kann, bewelst »RSX-Dump«. Es belegt die Adressen AF00 bis B070 hex. Diesen Bereich nutzt normalerweise das Locomotive-Basic als Software-Stack. Ab B08A hex (B06E hex beim CPC 664 und 6128) legt der Interpreter dort Werte zwischendurch ab. Dieser Stack »wächst« in Richtung niedrigerer Adressen hinunter bis nach AE8B hex (AE6F hex). Somit ist klar, daß »RSX-Dump« nicht mit Basic-Programmen verwendet werden sollte. Nur wenn es sich um kleinere Programme handelt, ist ein Überschreiben der RSX-Erweiterung durch den Stack vermeidbar. Da ein solches Tool aber ohnehin meist als eigenständiges Hilfsmittel eingesetzt wird, ergeben sich in der Praxis kelnerlei Probleme. Schon der Name »RSX-Dump« sagt, wie die Befehlserweiterung in das Betriebssystem der Schneider-Computer eingebunden ist. Der Befehl DUMP beginnt also mit dem senkrechten Balken, der bei gleichzeitigem Druck der Tasten »SHIFT« und »@« auf dem Bildschirm entsteht. Tippen Sie zunächst das Listing des Basic-Laders ab und speichern Sie es zur Sicherheit. Beim Starten mit »RUN« erzeugt der Lader automatisch das Maschinencode-Programm »DUMP.BIN«, das Sie dann zum späteren Gebrauch benötigen. Sie laden es durch »LOAD "DUMPBIN", &AFOO«. Nach »CALL &AFOO« steht Ihnen der neue Betehl zur ständigen Verfügung. Drei Parameter sind beim Aufruf zu übergeben: Start- und Endadresse des Speicherbereichs sowie der Ausgabekanal

»IDUMP,&100,&200,0 listet den Inhalt der 256 Byte zwischen 100 hex und 200 hex auf dem Bildschirm auf.
»IDUMP,1024,42619,8 gibt den Bereich von Adresse 1024 dez bis zum Beginn des Disketten-Controller-RAMs über den Drucker aus. Wie von den meisten Monitor- und Debugger-Programmen gewohnt, steht rechts neben der Angabe der Bytes die entsprechende ASCil-Interpretation zur schnellen Erkennung von Textfeldern.

(Raimund Schuldhaus/ja)

Programm-Steckbrief					
Name:	RSX-Dump				
Computer:	CPC 464/664/6128				
Checksummer:	Explora				
Datenträger:	Kassette/Diskette				
Besonderes:	belegt Basic-Stack				

														_	_		
419981	85	89	AF	21	13	AF	E3	DI	BC	BE	AF	C3	. 7	AF	44	55	, co c ex
HB 9:	4.0	E/8	1343	88	20	0.24	98	FE	D *	DA	04	PB	0.1	50	50	מת	MP . 1 7.95 0.
3 Fd . CH4	7€	€.	E 7	14	0.	EO	10	'è	318	FE	29	02	4:	£120	32		78401". Fag.
66 90	당은	FE	ØЬ	-0	iB 2	7.6	18	3,3	57	140	В	4.	E D	1 1		E 7	01 . 2W0 M
1000	(A	$2^{k_1\cdot k_2}$	ьe	47	Y.E	设制	CB	. 7	10	FC	7	5,7	50	DD	SE	97	Jeggwa
4810 I	DE	50	18.7	E. a.	30	434	1.0	66	gs.	E 5	Br.	ED	5.2	E		04	Jy un le gimmado
AlbeB:	AF	L	61	£-25	EC	4,	59	6.68	34	55	T.F	JAF	. D	. 0	HD	O.F.	Badms vot 1 M 2
A0 10	٧.	59	6-63	34	17	B-Ø	43	260	. [F -	AF	0.0	164	FIRE	75	6.0	210: WOSEM, H O.H
REHE	164	E+1d	76	0.0	F 4	FILE	. 5	18	lerið.	7.0	CI	1.0	Fig.	75	7.0	CD	B MO M OOM O H
ARTE:	1.4	BØ.	7 €	48	44	3 14	60	(5.	58	5163	. 64	CD	10	O.F.	CD.	D M. Ombia M. M
र्शान चेत्रम	1a	HI3	24	No.	4 34	6.8	~ E	. 10	ED	IA.	618	1.5	. 61	E D	76	20	OVA O M O M
GROA	CL	м	80	ED	584	4.8	E/B	10	2.7	BB	47	16	86	20	3.65	0.2	M Bmile: was
HØ 3	1 E	£	FE	7 F	0	12:	8	. E	-	. 4	PO	. T	10	E F.	74.	E. C.	. M & dis-
146 -13	EW	FE	88	. 8	10	344	SB	E-2	FF	t A	30	121=	LD	10	5.0	TE	0~ . KB^ M
HUSE D.	20	"_	1	40	(ri2)	TE	ibe	. 5	14	60	56	200	. D	1.0	92		. X0 M G M. Gs
44DF D:	11/4	6.0	b.	E D	0	7	2.7	a sple	10	F 45	E	45	7.54	TE	CE	PE	
4 861 t	L Fr	F	FE	1364	*B	3.		0	10	01	AE	2 1	5 4	OIE.	C.E.	35	YOTAKRE FF
H 01	B	ø.	. 6	69.7	6	- 03	4.	20	ar	-0	5.6	2 18	7.5	d.	CD	THE P	1 " . H & F Ø ag #
60.00	bB	П.	H	03.3	F .	F .	-	7 21	al	Let B	0.0	70.0	0	17	CD	7 5	B F FBqyc 1 E BM
AL38:	56	BB	C9	FI	69	FE	0.0		7 7	TL	1 1	P 1	40	E-0	7.1	-0	th derive die
dest.													4D	EARD	36	. 0	Z; [qu*0.>.MM0 =

Eine typische Ausgabe auf Drucker

```
Hex-Dump (c) 12,1985 by
Raimund Schuldhaus
                                                      [89E4]
[8610]
Marburger
                       Str. 26, 6300 Giessen
                                                      [CAEØ]
                                                      [E1BA]
                                                      [63EB]
                                                      CDARG 1
                                                      170861
                                                      CDC4A1
                                                      [63A6]
                                                      [C90E]
                                                      [7814]
                                                      [EA20]
                                                      [2392]
                                                      (C75E)
                                                      [BAC2]
                                                      LA3DØ1
                                                      [44F2]
                                                      [ @5881
                                                      [2014]
                                                      FR3847
                                                      [1029]
                                                     [CFA6]
                                                     (F802)
                                                     [AF48]
                                                     (01F2)
                                                     [9404]
                                                     CBCCE I
     adr=4A000
FOR 1%=10 TO 33
READ op$:IF LEFT$(op$,1)="-"THEN 4
                                                     ED4481
                                                     [4864]
438
     40
                                                     [5R6C]
       op%=VAL("&"+op$):POKE adr.op%
adr=adr+1:psum%=psum%+op%:80T0 430
                                                     [78EA]
                                                     EC7481
       IF psumX+VAL(op$)=0 THEN 480
PRINT*(2 SPACE)DATA-Fehler i
                                                     [F1DA]
     e"; 1%*10:END
                                                     [C63C]
[F218]
     psum%=0:NEXT
SAVE "dump.bin",b,&A000,369
                                                     [5098]
Listing, Hexdump aus dem Stack
```

Blitzschnell im Progra

Schnell genug kann es eigentlich nie gehen. Deshalb beschleunigen Sie doch einfach Ihr 3-Zoll-Laufwerk mit dem Programm »Turbo-Disk«.

ie CPC-Besitzer sind ja eigentlich noch ganz gut dran, wenn man die Ladezeiten mit Laufwerken anderer Computer vergleicht. Und doch: Warum nicht Zeit sparen, wenn es leicht möglich ist? Der Basic-Lader erzeugt ein kleines Maschinencode-Programm, das Diskettenzugriffe um zirka 20 Prozent beschleunigt. Dieser Effekt hält so lange an, bis Sie Ihren Computer ausschalten oder mit »CTRL-SHIFT-ESC« einen Reset auslösen. Im CP/M-Betrieb benötigen Sie noch nicht mal ein eigenes Programm für den Geschwindigkeitsgewinn. Wenn Sie das Betriebssystem erst einmal mit »SETUP« manipuliert haben, wird der »Turbo-Lader« automatisch bei jedem CP/M-Start aktiviert. Die genaue Vorgehensweise Schritt für Schritt:

Programm-Steckbrief						
Name	Turbo-Disk					
Computer:	CPC 464/664/6128					
Checksummer:	Explora					
Datenträger:	Diskette					
Besonderes:	arbeitet nur auf 3-Zoll-Laufwerken					

»Setup«, ENTER, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, N40«, ENTER, »YN200«, ENTER, »YN10«, ENTER, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Naturlich läßt sich dieses verbesserte CP/M mit »BOOTGEN« auf jede Arbeitsdiskette übertragen.

(Sebastian Scala/ja)

i.				
Е	10	REM	****	[52BA]
	29	REM	 TURBO DISK 	[3CE2]
П	30	REM	* (c) 1986 by *	[0844]
П	48	REM	* Sebastian Scale *	E2E341
П	50	REN	# Am Silberberg 28 #	[695C]
П	60	REM	# A - 8042 Graz #	[ADDC]
П	70	REM	# Tel: (0316) 48-16-15 #	[9448]
П	88	REM	*******************	[CACB]
F	90	REM		[9EIA]
П	126	REM		[5E2A]
	110		a=8 TO 18	[2DA6]
П	120	REAL		[3CE8]
П	130		a+&A000, VAL("&"+a*)	[6900]
П	140	NEXT		[69EB]
	150	CALL		[AØD2]
	160	MODE	2:PEN 1:PAPER 0:INK 1,24:INK 0,	
L			RDER 9	[2840]
П	170	PRIN	IT"TURBO DISK ist nun aktiviert."	
		8		
			PRINT"ihre Floppy ist jetzt	
			ue 1/5 schneller als vorher !":P	
	180	RINT		[382A]
П	190		21 44 44 55 67 40 00 00 00 01	[7846]
П	170	T DO	21,8A,A8,DF,87,A8,C9,8D,C6,87,2	et distance mineral la
		2 4 600	,C8,89,81,81,8A,88,83	[3332]
1	4.1.41	- 0	-1AlA A A A A A	
	LISTI	ng. S	chnell, schneller, Turbo	

FIBUKING-Finanzbuchführung

Einfach zu benutzendes Buchführungsprogramm auf der Basis einer doppelten Buchführung. Durch jederzeit mögliche Bilanzauswertung haben Sie ständig den Überblick über sämtliche Konten. Weitere Pluspunkte sind:

- 80 definierbere Konten, bis zu 99999 Buchungen
- mehrere Buchführungsdatelen auf einer Diskette anlegbar
- Ausdruck von Grundbuch, Kontenblatt, Kontenrahmen, Bilanz
- ideal für Kleingewerbe und Freiberufler

FIBUKING für JÖYCE oder CPC, 3" Disc incl. Anleitung

nur 136,- DM

PROFIREM-Geschäftssoftwarepaket

FAKTURIERUNG, LAGERDATEI, ADRESSENVERWALTUNG JOYCE-Version für 1000 Adressen, 1000 Artikel, nur 178,- DM CPC...Version für 400 Adressen, 400 Artikel, nur 136,- DM

Eifriede VAN DER ZALM - Software-Entwicklung & Vertrieb Schleferstätte, 2949 Wangerland 3, Telefon 04461/5524

CPC 464 FORTH

Erichen auch Sie auf Ihrem CPC 454 die Geschwindigkeit eines schnellen FORTH-Compliers mit Turtiografik, Editor, Assembler, Tracer and De-Compiler. Diesex System ist im nessesten FORTH83 Standard eeschrieben und erzeugt kempakte Programme. Die Grafik ist um Kreis- und Fällbefehle erweltert, das System setzt ebenfells Windows ein.

Das Programm wird mit einem 180seitigen deutschen Handbuch geliefert.

Prois auf Cussette

om 148.-

ouf Bisk 3 7 5,25 " **CPC Forth Library**

DE 178.ns 99.-

Ausführliches Prespekthiatt bei:

FORTH-SYSTEME Angelika Flesch Postfach 1226, 7820 Titisso-Neustadt, 07651/1685 eder 3384

data berger

OKIDATA-DRUCKER

OKIMATE 20 der 4-Farb-Drucker	798,-
Microline 182 120 Z/Sec., NLQ	798,-
Microline 192 180 Z/Sec., NLQ;	
Stiftung Warentest »Sehr gut«	1498,-
Microline 192 wie zuvor, jedoch mit Einzelblatteinzug	1798,-

PANASONIC-DRUCKER

KXP - 1080	100 Z/Sec., NLO; Epson-kompatibel	798,-
KXP - 1091	120 Z/Sec., NLQ; Epson-/IBM-komp.	998,-
	180 Z/Sec., NLQ; NLQ; Graffic	1098,-
	180 Z/Sec.; DIN A3	1698

CITIZEN 120 D 140 Z/Sec., NLQ; 4K-Puffer; Grafik 898,-

STAR-Drucker

NL10	1145,-
SG10/SG15	1 195,-/1 650,-
SD10/SD15	1595,-/2100,-
SR10/SR15	2150,-/2650,-
SCHNEIDER CDC 6128 artin	000

Farbe 1698,-

Wir nehmen gebrauchte CPC und Peripherie in Zahlung!

data berq

im Licensensor 78, 4780 Paragram

Ruf: 05251/64852

Selbstuntersuchung

Maschinencode-Routinen sind das Salz in der Suppe der selbstgeschriebenen Programme. Will man diese aber willkürlich irgendwo im Speicher ablegen, dann treten einige Probleme auf.

esonders schnelle Programme, beziehungsweise Unterprogramme, entstehen, wenn man sie in Maschinencode schreibt. Allerdings erfordert solch eine maschinennahe Sprache höchste Sorgfalt bei der Entwicklung. Während man in Basic Unterprogramme mit einem Befehl GOTO < Zeilennummer > aufrufen darf, muß man bei Maschinencode-Routinen die genaue Adresse im Speicher kennen. Sind mehrere Programme geladen, so kann es passieren, daß zwei an der gleichen Adresse stehen.

Gute Maschinencode-Routinen sind deshalb immer so geschrieben, daß sie frei verschiebbar sind. Das erreicht man, indem man absolute Adressen vermeidet. Zum Starten braucht man aber noch die Startadresse. Wie man die aus dem Computer »herauskitzelt«, das lesen Sie hier.

Ein Weg fällt den meisten Z80-Programmierern sofort ein. Man ruft ein Unterprogramm auf, das die Rücksprungadresse vom Stack hoft und in ein Register überträgt. Listing 1 (Basic-Lader in Listing 2) zeigt solch eine Routine. Nach dem Aufruf der Routine flegt die Startadresse im Speicher an der Adresse 0160 und 0161 hex und kann dort mit »PRINT(PEEK (&0160) + PEEK (&0161) * 256) « abgefragt werden. Diese Lösung hat aber einen schwerwiegenden Nachteil. Sie verlangt eine absolute Unterprogrammadresse, was wir ja gerade vermeiden wollten. Folglich wandert sie in die Abteilung P – sprich Papierkorb.

Eine bessere und auch kürzere Routine bietet Listing 3 (Basic-Lader Listing 4) an. Sie macht sich die Eigenschaft der Schneider-Computer zunutze, im Betriebssystem-RAM

einen Zeiger auf ein CALL-Unterprogramm oder eine RSX-Routine zu speichem. Beim CPC 464 liegt dieser Zeiger bei AE72 hex, bei den Nachfolgemodellen 664 und 6128 aber an der Adresse AE55 hex. Und das ist der Nachteil, Denn man muß immer die auszulesende Adresse für den Zielcomputer einsetzen. Die Listings beziehen sich auf den CPC 464. Die Änderungen für die beiden Nachfolgermodelle stehen in Listing 5.

Erst die dritte Lösung entspricht unseren Anforderungen. Sie ist besonders universell, da sie weder absolute Sprünge innerhalb des Programms noch systemspezifische Adressen benutzt. Der Trick beruht auf den ausgeprägten Interruptfähigkeiten der Schneider-Geräte. Die beiden Maschinencode-Befehle »Ei« lassen Interrupts zu und »HALT« stoppt alle Prozessoraktivitäten, bis der nächste Interrupt auftritt. Dieser läßt nicht lange auf sich warten, und hinterläßt auf dem Stack »als Geschenk an das Programm« die Rückkehradresse, die gleichzeitig die Programmadresse ist. Allerdings muß der Stackpointer SP mit einem zweifachen »DEC SP« manipuliert werden. Dann kann man aber die Adresse aus dem Register HL übernehmen. Dieses Verfahren beschränkt sich übrigens nicht nur auf den Schneider CPC, sondern läßt sich auf viele andere Z80-Computer übertragen. Listing 6 zeigt das Assembler-Programm und Listing 7 den zugehörigen Basic-(Martin Kotulla/hg)

Programm-Steckbrief					
Name:	Call				
Computer:	CPC 464/664/6128				
Checksummer	Explora				
Datenträger:	Kassette, Diskette				

	ORG	&AØØØ	
START	CALL LD RET	CALC_ADDRESS (%0160),HL	: Startadresse nach HL holen : In &0160 abspeichern : Rucksprung nach Basic
CALC_ADDRESS	POP PUSH DEC DEC DEC RET END	HL HL HL HL	Rucksprungadresse nach HL Rucksprung wiederherstellen Um drei Bytes die Startadresse in HL vermindern Rucksprung zum Hauptprogramm

10	DATA CD,07,A0,22,40,01,C9 DATA E1,E5,28,28,28,C9	[B892] [F2C9]
	MEMORY & 9FFF: FOR 1=&A000 TO &A00C	[ADF@3
	READ as: POKE i, VAL ("&"+as): NEXT 1	[1566]
	CALL #A000	[9070]
68	PRINT "Die Startadresse liegt bei";	(SEBC)
70	PRINT PEEK (\$160) +PEEK (\$161) #256	ECD1A3

Listing 1. Häufig bekannt, aber nicht optimal, ist die Lösung 1

 Listing 2. Wer sich mit dem Assembler-Programm nicht anfreunden will, findet hier den Basic-Lader für Listing 1

	ORG	2-17-0 E	
START	LD LD RET END	HL.(&AE72) (&Ø16Ø),HL	Startadresse nach HL holen In &0160 abspeichern Rücksprung nach Basic

Listing 3. Solange man nur einen Schneider-Computer benutzt, ist diese Lösung optimal

18 DATA 2A,72,AE,22,60,81,C9
28 INPUT "Welche Startadresse? ",6
38 MEMORY s-1:FOR i=s TO s+6
48 READ a*:POKE i,VAL("%"+a*):NEXT i (FC98) [7002] [9080] [1566] (7868) 00 LHLL 8 68 PRINT "Die Startadresse liegt bei"; 70 PRINT PEEK(%160)+PEEK(%161)*256 (CD1A) Listing 4. Der Basic-Lader für Listing 3

START HL, (&AE55) LD

18 DATA 2A,55,AE,22,60,81,09

Listing 5. Für den CPC 664 und 6128 müssen Sie Im Assembler-Programm die zweite Zeile und Im Basic-Lader Zeile 10 ändern

	ORG	&A000	
START Listing 6. Dieses Pro	EI HALT DEC DEC POP DEC DEC LD REI	SP SP HL HL (&160), HL	; Interrupts zulassen ; Warten auf Interrupt ; Stackpointer um einen ; Eintrag nach unten schieben ; Adresse holen ; Berichtigen, EI-Code abziehen ; Berichtigen, HALT abziehen ; Adresse speichern ; Rucksprung nach Basic

F 78481

18 DATA FB,76,38,38,E1,28,28,22,68,81,C9

[62AE] 20 INPUT "Welche Startadresse? ",s 36 MEMORY s-1:FOR i=s TO s+10 40 READ a*:POKE i,VAL("%"+a*):NEXT i 50 CALL s [7002] [8012] 68 PRINT "Die Startadresse liegt bei"; 70 PRINT PEEK(&168)+PEEK(&161) *256

Listing 7. Frei verschiebber, und die gesuchte Adresse staht in 160 und 161 hex

Tolle Video-Tricks

OUT heißt der Basic-Befehl, der den Video-Chip zu ungeahnten Fähigkeiten antreibt.

er Basic-Befehl OUT gehört wie bei vielen Computern auch beim Schneider zu den nur sehr selten benutzten Kommandos. Der Grund liegt darin, daß fast niemand weiß, was man damit Sinnvolles anstellen kann. Und dabei gibt es viele reizvolle Möglichkeiten.

Auch den Video-Chip im Schneider, ein Motorola 6845, steuert der Computer über OUT-Befehle. Er besitzt eine Reihe von Registern, die Werte aufnehmen können, die wiederum die Arbeit manipulieren.

Die Programmierung des Chips ist somit auch von Basic aus möglich. Um einem Register einen Wert zu übermitteln, muß über die Portadresse BC00 hex die Registernummer ausgegeben werden und unmittelbar danach über BD00 hex der Wert. Wollen wir beispielsweise in das Register 5 den Wert 20 eintragen, sind folgende Befehle notwendig: OUT &BC00,5:OUT &BD00,20

Das Register 2 (Horizontal Synchro Position) bestimmt, wo genau auf dem Monitor der Inhalt des Video-RAMs angezeigt (Martin Kotulla/hg) wird.

Programm-Steckbrief			
Name.	OUT6845		
Computer	CPC 464/664/6128		
Checksummer	Explora		
Datenträger:	Kassette, Diskette		

100 Steverung des Video-Chips	[BDA2]
110 ' Motorola-6845 im Schneider-CPC	(4AF@)
120 " weber DUT-Befehle	[09FA]
130 ' (c) Martin Kotulla	(C46C)
140	[D4CC]
150	(E18A)
160 MODE 1	[BESA]
178 FOR 1=1 TD 25	(SECO)
180 PRINT TAB (5) ; "DEMONSTRATION FUER OUT	[A356]
-BEFEHLE"	(3004)
200 ON BREAK GOSUB 270	[455A]
210 Hauptprograms ************	[353E]
220 BURDER 1: INK 0,26	[3886]
230 FOR 1=0 TO 47: CALL 48019: OUT 48000,2	
DUT \$8000, i:NEXT i	[0438]
240 FOR 1=47 TO 8 STEP -1:CALL 48019:OUT	
%BC80,2:OUT &BD20,i:NEXT i	CFIEEJ
250 GOTO 230	[D64A]
260 Break-Routine	[576A]
278 OUT 48C08,2:OUT 48D00,46	[E85C]
290 OUT &BC00,7:OUT &BD00,30	[[E5A]
299 END	08241
(CTRL Z)(CTRL J)130 (c) Martin Kotulla	[A7B4]
149 '	[0288]
140	. 02003
100 ' Steuerung des Video-Chips	[@DA2]
110 Motorola-6845 im Schneuder-CPC	[4AFØ]
120 ' ueber DUT-Befehle	(09FA)
130 ' (c) Martin Kotulla	CC46C3
140	[D4CC]
150 HODE 1	(BESA)
170 FOR 1=1 TO 25	[2ECØ]
180 PRINT TAB (5) 1 "DEMONSTRATION FUER OUT	LALLEGI
-BEFEHLE"	[A356]
198 NEXT 1	C3C041
200 ON BREAK GOSUB 270	[455A]
210 ' Hauptprogramm *************	(353E)
220 BORDER 1: INK 0,26	[3889]
230 FOR 1=0 TO 47: CALL &BD19: OUT &BC80,2	FCATC3
240 FOR 1=47 TO 0 STEP -1: CALL &BD19: OUT	[C438]
48C00,2:OUT 48D00,1:NEXT 1	(FIEE)
250 GOTO 230	[D64A]
260 ' Break-Routine **************	[576A]
270 DUT &BC00,2:OUT &BD00,46	[E85C]
288 OUT &BC00,7:OUT &BD00,30	[1E5A]
290 END	[0924]
	FATD43
	[A784]
LIANGE TORSESTATE OF ASSOCIATION	
Listing. Tolie Effekte mit dem OUT-Befehl	

Das »CAT-Syndrom«

Haben auch Sie Probleme mit der Kombination 3-Zoll-Laufwerk und Vortex-Speichererweiterung? Ihnen kann geholfen werden.

er ein 3-Zoll-Laufwerk besitzt und freudenstrahlend seine neu erworbene Speichererweiterung in Betneb setzt, erlebt oft eine herbe Enttäuschung: Beim Befehl CAT produziert sein Laufwerk alles mögliche, nur kein sinnvolles Directory! Natürlich schlußfolgert er, daß der Fehler nur bei der Erweiterung zu suchen ist; vor dem Einbau hat schließlich noch alles einwandfrei funktioniert...

Und doch ist das nur die halbe Wahrheit. Durch die zusätzliche Elektronik ist zwar tatsächlich das System überlastet; der Hauptschuldige ist jedoch der Computer - oder vielmehr seine Hardware-Entwickler. Derartige Probleme treten nämlich prinzipiell bei Einsatz jeglicher zusätzlicher Periphene ein. Überspitzt ausgedrückt sind die CPCs so konstruiert, daß sie keinen Anschluß weiteres Zubehör verkraften. Die Erklärung dafür ist einfach: Der Systembus ist bis hart an die Grenzen der Belastbarkeit ausgereizt. Und wenn dann die geringste Kleinigkeit dazukommt, führt das fast immer zum Zusammenbruch des Systems. Aufgrund von Streuungen in der Serie tritt dieser Effekt aber nicht immer auf. Eine ausweglose Situation? Mitnichten! Wenn Sie Zugriff auf einen EPROM-Brenner haben, ist Ihnen zu helfen: Kopieren Sie den Inhalt des Controller-ROMs in ein EPROM, denn es verfügt über eine höhere Treiberleistung als das ROM.

Gut gerüstet

Viele Benutzer kaufen sich aus preislichen Gründen die kleinste Stufe der Speichererweiterung, um sie dann selbst aufzurüsten. Doch ganz ohne Tücken ist das nicht.

ie Aufstockung der Speicherkapazität geschieht in der Praxis meist durch Bestücken der zweiten RAM-Bank. In diesem Falle müssen Sie auf den weiteren freien Sockel einen Logikbaustein setzen. Er dient der Dekodierung des zusätzlichen RAM-Bereichs. Dabei sollten Sie darauf achten, daß es sich um einen HCT-Typ handelt (74HCT378). Diese benötigen extrem wenig Strom und sind sehr schnell. Mit gewöhnlichen LS-Typen kann es zu Komplikationen kommen. Als RAM-Bausteine wählen Sie solche mit Zugriffszeiten von 120 Nanosekunden. Wer im Betriebssystem der Karte Änderungen vornehmen will, muß das ROM gegen ein gepatchtes EPROM tauschen. Einer einwandfreien Funktion dienen hier Typen mit 250 Nanosekunden Zugriffszeit.

Nur in Ausnahmefällen hat wohl ein Benutzer Interesse daran, die Platine öfters ein- und auszubauen. Um die Anschlußbeinchen des Gate-Arrays zu schonen, ist dann empfehlenswert, es mit einem eigenen Sockel auszustatten.

(Udo Reetz/ja)

Wordstar in der RAM-Disk

Wordstar und eine Speichererweiterung von Vortex. So wird Textverarbeitung wirklich komfortabel.

er Wordstar auf dem Schneider CPC unter CP/M 2.2 wirklich sinnvoll benutzen will, kommt um die Anschaffung einer Speichererweiterung meist nicht herum. Die weit verbrertete Vortex-Karte bietet unter CP/M eine RAM-Disk als Laufwerk C mit einer Kapazität von über 400 KByte (bei voller Ausbaustufe auf 512 KByte). Doch bei jedem Systemstart beispielsweise den kompletten Wordstar und den zu bearbeitenden Text in die Speichererweiterung zu übertragen, ist unnötige Arbeit. Das Programm SUBMIT.COM macht das einfacher. Kopieren Sie es dazu auf Ihre Wordstar-Diskette. Dann geben Sie die Submit-Datei aus Listing 1 als NEW.SUB mit dem Wordstar-Editor (N-Modus) ein. Listing 2 erhält den Namen ED.SUB.

Wenn Sie die RAM-Disk nicht gleich beim Start von CP/M mitformatieren, dann benötigen Sie noch das Programm RAMDISK.COM von Vortex auf Ihrer Wordstar-Diskette. Um einen neuen Text zu bearbeiten, laden Sie CP/M und tippen folgendes:

A>RAMDISK

A>SUBMIT NEW datei

Das Programm kopiert alle Wordstar-Teile und PIPCOM in die RAM-Disk und startet die Textverarbeitung. Danach können Sie Ihren Text bearbeiten. Drücken Sie CTRL-KX, wird SUBMIT wieder aktiv und überträgt die Datei auf die Original-diskette im Laufwerk A zurück. Dort ist sie dauerhaft gespeichert. Beachten Sie aber, daß Sie beim Dateinamen »dateik keine Laufwerkbezeichnung angeben dürfen.

Ahnlich funktioniert ED.SUB (Listing 2). Es dient zur Bearbeitung einer bereits bestehenden Datei im Laufwerk A. Denn »ED« steht für »Editieren«.

A>RAMDISK

A>SUBMIT ED datei

Den Befehl »RAMDISK« können Sie natürlich auch in die Submit-Datei aufnehmen. Sie verlieren dann aber bei jedem Aufruf der Submit-Datei den vorherigen Inhalt der RAM-Disk. Wer die RAM-Disk beim Aufruf von CP/M mitformatiert, muß die Anweisung RAMDISK natürlich weglassen.

(Martin Kotulla/hg)

```
A:PIP C:=A:PIP.COM
C:PIP C:=A:MS.COM
C:PIP C:=A:MSMSGS.OVR
C:PIP C:=A:MSOVLY1.OVR
C:
WS $1
PIP A:=C:$1
```

Listing 1. Mit dieser Datei wird Wordstar komfortabei

```
A:PIP C:=A:PIP,COM
C:PIP C:=A:WS.COM
C:PIP C:=A:WSMSGS.OVR
C:PIP C:=A:WSOVLY1.OVR
C:PIP C:=A:$1
C:
WS $1
PIP A:=C:$1
A:
```

Listing 2. Auch bereits bestehende Datelen können bearbeitet werden

Kopieren in die RAM-Floppy

Kopieren in die RAM-Floppy geht auch mit »Filecopy«. Vorausgesetzt man baut die Routine um.

eder, der eine Diskettenstation von Vortex hat, aber auch viele Besitzer des Schneider-Laufwerks kennen inzwischen »FILECOPY.COM«, das Dateikopierprogramm von Vortex. Diese komfortable Routine hat dem gleichnamigen Programm auf der Schneider-Systemdiskette klar den Rang abgelaufen.

Während man in der Version von Schneider nur einzelne Dateien oder aber alle gemeinsam kopieren kann, überträgt das deutsche Pendant genau soviele Daten, wie Sie wünschen. Und noch ein Vorteil macht die Arbeit angenehmer. Während bei Schneider die Diskette nach jeder Datei gewechselt werden muß, packt Vortex zuerst den ganzen Speicher voll und »schaufelt« dann die Daten auf die neue Diskette.

Ein Nachteil verblieb bis heute beiden Programmen. Sie arbeiten nicht mit einer Speicherkarte zusammen. Dabei ist FILECOPY von Vortex ganz einfach anzupassen.

Aber nun zur Praxis: Als erstes bespielen Sie eine Diskette mit den CP/M-Systemspuren (Version mit 62 KByte TPA) und den beiden Programmen »DDT.COM« und »FILECOPY.COM«. Arbeiten Sie niemals mit den Originalen, denn Fehler treten schnell auf und CP/M arbeitet so nahe an der Maschinenebene, daß »Abstürze« an der Tagesordnung sind.

Alle Änderungen an der zu patchenden Routine nehmen wir mit dem DDT (Dynamic Debugging Tool) vor. FILECOPY liegt in der Version 2.6 vor. Dieses Programm hat fast jeder zur Verfügung – sofern er nicht zu den Besitzern der allerersten Diskettenstationen gehört. DDT ist ein Debugger mit dem Speicherinhalte untersucht und geändert werden.

Von den insgesamt 13 Anweisungen brauchen wir den S-Befehl. Er wird mit

-SAnfangsadresse

aufgerufen. Soll ein Wert unverändert bleiben, so drückt man nur die ENTER-Taste. Andernfalls wird der hexadezimale Code des neuen Befehls eingegeben und mit ENTER quittiert. Ein Punkt beendet den Eingabemodus.

Nach dem Start erhalten Sie die Meldung.

A>DDT FILECOPY.COM

DDT VERS 2.2

NEXT PC 0C00 0100

Mit

-S022A

022A FE FE 022B 41 41

0220 28 38

022D 04 F9

022E FE FE

022F 42 44

0230 20 30

0231 F5 F5

0232 06 .

ändern wir die Abfrage der Quell-Diskette. Ab 0242 hex liegt der Block für die Ziel-Diskette.

```
-S0242
```

0242 FE FE

0243 41 41

0244 28 38

0245 04 F9

0246 FE FE

0247 42 44 0248 20 30

0249 F5 F5

0250 C6 .

Als letztes korrigieren wir noch die Texte.

-S0905

0905 2F 2D

0906 42 43

0907 29 .

-S092A

092A 2F 2D

092B 42 43

0920 29 .

DDT verlassen Sie mit CTRL-C und die neue Datei wird mit A>SAVE 12 COPYFILE.COM

gespeichert. Anstatt COPYFILE Ist natürlich auch jeder andere Name erlaubt. Nur die Endung ».COM« muß, da es eine Systemdatei ist, vorhanden bleiben.

Wenn wir FILECOPY schon verbessern, dann bauen wir auch gleich noch eine andere Feinhert mit ein. Normalerweise kann man Schneider-Disketten im DATA-Format mit dem Programm von Vortex nicht lesen und damit auch nicht kopieren. Auch das kann mit DDT geändert werden. Dazu brauchen wir den Befehl »A«.

-AAnfangsadresse

Diese Anweisung ruft den 8080-Assembler auf und die mnemonischen 8080-Befehlswörter können eingegeben werden. Den Eingabernodus verläßt man durch Drücken der ENTER-Taste.

A > DDT COPYFILE.COM

starten wir und geben als erstes den Befehl

-R5

ein, um Platz für die neuen Anweisungen zu schaffen. Dann kopieren wir mit

-M0105,02A1,0100

das Programm und schieben mit

-A029D

029D MVI C,0D

029F CALL 0005

02A2

die Kommandos zum Zurücksetzen der Diskette ein.

Nun müssen Sie noch den gesamten Bereich zwischen 0203 und 0845 hex auf Sprungbefehle und Startadressen für Textstrings durchforsten. Sofern die Ziele über 029D hex liegen, erhöhen Sie sie jeweils um 5. Die Textstrings werden alle nach folgendem Schema verändert;

-10217

0217 MVI C,09

0219 LXI D,0884

021C CALL 0005

.

-A0219

0219 LXI D,0889

0210

Als Ergebnis erscheint

-10217

0217 MVI C,09

0219 LXI D,0889

021C CALL 0005

Mit CTRL-C verlassen Sie DDT wie gehabt. Aber vergessen Sie nicht das neue Programm zu speichern.

A>SAVE 12 SUPERCOP.COM

(Andreas Maurer/hg)



Uhr zurückgedreht

Der Timer der Schneider-Computer eignet sich für vielerlei Anwendungen. Leider ist im Basic aber keine Funktion zum Stellen der Uhr enthalten.

ber »PRINT TIME« kann der Benutzer beim CPC stets die interne Systemzeit abfragen. Leider läßt sich der Timer nicht stellen. Besonders bei der Berechnung von Programmlaufzeiten oder der Auswertung von Reaktionszeiten des Benutzers müßte man den Timer aber eigentlich löschen Sonst gestaltet sich die Berechnung der vergangenen Zeit schwieriger. Mit einigen POKE-Befehlen funktioniert das auch:

CPC 464:

POKE &B187,0:POKE &B188,0:POKE &B189,0:

POKE &B18A, O: PRINT TIME

CPC 664 und CPC 6128:

POKE &B8B4,0:POKE &B8B5,0:POKE &B8B6,0:

POKE &B8B7, 0: PRINT TIME

(Martin Kotulia/ja)

POP AF — mal ganz anders

Flags dienen in Maschinencode-Programmen zur Registrierung von Ereignissen. Durch Unterprogramme andert sich jedoch ihr Inhalt. So stellen Sie den alten Zustand wieder her.

ft möchte man als Z80-Maschinenprogrammierer auf dem Schneider-CPC den Akku vor dem Aufruf eines Unterprogramms mit PUSH AF sichern und nach dessen Abarbeitung wiederherstellen. Sollen allerdings die Flags, die vom Unterprogramm eventuell verändert wurden, nicht vom folgenden POP AF wieder überschrieben werden, müßte man dazu normalerweise folgende Z80-Befehle benutzen:

	108	DATA &3E.&C0.&F5.&CD.&2E.&BD.&E3 DATA &7C.&E1.&F5.&E1.&22.&68,&91.&C7	[66CE]
	120	FOR 1-4A888 TO &A88E:READ a	[91 88]
	130	POKE i arMEXT i	[22F6]
	140	MODE 1:PRINT "Der Akku hat den Wert"	[3278]
	158	CALL &ARRO	
	160	PRINT:PRINT "Aufruf der Haschinenrou- tine":PRINT	[A@D2]
	170	PRINT "Der Akku ist immer noch":PEEK	[0960]
		141017	[2AA2]
Ì	100	PRINT "Das Flagregister hat den Wert ":PEEK(&168):PRINT	
	198	IF PEEK (\$168) AND 1 THEN PRINT "Drucker Busy" ELSE PRINT "Drucker Ready"	[IFD01
I	200	PRINT	[5E24] [EB7E]
l	Listi	ng. Basic-Demonstration	

LD (Speicher), A CALL Unterprogramm LD A, (Speicher)

Diese Kommandos retten den Inhalt des Akkumulators in eine Speicherstelle, sichern aber das Flag-Register nicht. Ganz abgesehen davon, daß alleine die Ladebefehle sechs Byte kosten, muß man zudem noch eine zusätzliche absolute Speicheradresse verwalten.

Eine bessere Lösung ist:

PUSH AF

CALL Unterprogramm

EX (SP),HL

LD A,H

POP HL

Diese Lösung benötigt nur vier Byte und ist völlig relokatibei. Eine Demonstration zeigt das Listing. Es lädt den Akku mit dem (ansonsten bedeutungslosen) Wert 200 und ruft die CPC-Systemroutine MC BUSY PRINTER auf Diese setzt das Carry-Flag im F-Register des Prozessors, wenn der Drucker nicht empfangsbereit oder nicht angeschlossen ist. Der Basic-Lader ruft das Maschinenprogramm auf und gibt erläuternde Kommentare aus. Das zeigt, daß die Befehlsfolge den Inhalt des Akkus erhält, aber das Flag-Register sich vom Unterprogramm verändem läßt.

Dieser Trick funktioniert ubrigens auf allen Z80-Computern, auch auf dem Joyce. Das Beispielprogramm ist aber auf die CPC-Reihe abgestimmt. (Martin Kotulla/ja)

Programm-Steckbrief		
Name	POP AF	
Computer:	GPC 464/664/6128	
Checksummer	Explora (für Basic-Lader)	
Datenträger:	Kassette/Diskette	

```
Ersatz für PDP AF - Flags werden erhalten
                                                              Quelicode
  der kurzen
                                                              Maschinenroutine
              ORG
                      S-AGGG
MC_BUSY_PRINTER EQU
                      &BD2E
START
              LD
                      A, 200
                                       Zu erhaltender Wert
             PURH
                                       Akku und Flags auf den Stack
                      MC_BUSY_PRINTER
             CALL
                                       Druckerausgang
Ersetzt PDP AF
                                                    testen
             EX
             LD
                      A,H
             POP
AF_TO_BABIC
             PUSH
                                       AF nach HL
             POP
                                       übertragen
In den Basic-lesbaren Speicher
                      (&8168) ,HL
             LD
             RET
```

Vier KByte gratis


Das Arbeiten mit sequentiellen Datelen beim CPC 464 ist zeitraubend. Eine kurze Maschinenroutine schafft Abhilfe und zusätzlichen Speicherplatz auf unkonventionelle Weise.

ei jedem sequentiellen Datenzugriff mit »OPENIN« und »OPENOUT« legt der CPC einen Puffer an. Dieser ist vier KByte lang und liegt direkt unter HIMEM. Die hier ansässigen Stringvariablen müssen vorher unter viel Zeitaufwand verschoben werden. Das Zeitproblem kann man zwar mit der Formel »OPENIN "dummy":MEMORY HIMEM-1:CLOSEIN« abfangen, wenn Sie jedoch Wert auf einen eigenen Zeichensatz und andere Erweiterungen legen, können Speicherplatzprobleme auftreten.

Das Programm »Sequbild« verlegt den Puffer in den Bildschirmspeicher und vermeidet so elegant jedes Debakel. Das erfordert zwei Maschinencode-Routinen, die den Routinen »OPENIN« und »OPENOUT« entsprechen. Nach dem Einlesen ersetzen Sie in Ihrem Programm alle »OPENIN« durch »CALL HIMEM+1« und alle »OPENOUT« durch »CALL HIMEM+13«. Eine Eingabedatei wird mit »CALL &BC7A« geschlossen, eine Ausgabedatei mit »CALL &BC8F«. Das eigentliche Programm finden Sie in den Zeilen 10090 bis 10180. Den anschließenden Demonstrationsteil benötigen Sie bei der Verwendung in eigenen Programmen natürlich nicht.

Beachten Sie, daß der Zugriff auf sequentielle Dateien den Bildschirminhalt zerstört. Während des Ladens von Diskette

(oder Kassette) darf der Bildschirminhalt nicht geändert werden. (Dieter Braun/Matthias Rosin)



Programm-Steckbrief			
Name	Sequbild		
Computer:	CPC 464/664 6128		
Checksummer:	Explora		
Datenträger:	Kassette. Diskette		

10000	****************	
40040	1. 11	[4E44]
10010	'* sequenzieller Datenzugriff *	[9170]
18828	'* ueber den Bildschirmspeicher *	de mandada de
10038	10	(2098)
		CIFDED
10048	'# (c) by Dieter Braun #	(FBAB)
10050	**	CACCON
10060	'* November 1985 *	(4FE2)
10070	*******************************	
16076		[3652]
10080	Daten des MC-Programmes minlese	(2000)
10070	n Daten des HC-Programmes Wintess	E346C3
10100	MODE 2	[1672] [F914]
10120	h=HIMEM: MEMORY HIMEM-24:s=8	[08F2]
10130	DATA \$21,&0,&C0,&46,&23,&11,&0,&C1,&CD,&77	[924E]
10140	DATA &BC, &C9, &21, &0, &C0, &46, &23, &1	
10150	1,%0,%C1,%CD,&BC,&BC,&C9 FOR n=HIMEM+1 TO HIMEM+24	(B5FE)
10150	READ asPOKE n.ass=s+a	[3744]
	NEXT n IF s<>2527 THEN PRINT"Pruefausmenf	(980C)
	chlor in den Datas (2 SPACE) !! " END	
10190	,	[E282]
10200	Dateiname eingeben + auf Laenge	
10210	pruefen	(650E)
10220	INPUT "Dateiname";a\$	CFEA21
10230	IF LEN(a*)>12 THEN 10228 CLS	[34FE] [A6F2]
10250	GOSUB 10510: Dateiname ablegen	[F14C] [3680]
10250	Datei anlegen	[76C4]
10280	,	[3884]

10290	CALL HIMEM+13: 'Date: erceffnen,	
	entspricht 'openout a*'	(D788)
10300	PRINT#9, "Datenzugriff"	[1BAC]
10310	PRINT#9, "umber den Bildschirmspeic	
	her"	[5198]
10320	CALL &BCBF: Date: wieder schliess	
	en, entspricht 'closeout'	[4D4B3
10330		E117C3
10340	Dateiname nochmals im Bildschirm	
10750	speicher ablegen	[D0983]
10350	6: 6	[3780]
10360		(B4FB)
103/0	GGSUB 18518: Datwiname nochmales ablegen	CD5863
10380	agradau	[3887]
10390	* Date: wieder einlesen	[19FC]
18400	Parks atapa. Atutabau	[3078]
	CALL HIMEN+1: Date: eroeffnen.	[30/6]
	entspricht 'openin 4\$'	[9654]
18428	LINE INPUT #9,46	[983B]
10430	LINE INPUT #9.5#	[4F3C]
10448		
	en. entspricht 'closein'	[E238]
10450		[1782]
18468	MODE 2:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT "In	
	halt der Datei :" PRINT:PRINT a\$	[9EC2]
18478	PRINT:PRINT b#:PRINT:PRINT:END	[156A]
10480	1	[E488]
10470	'Unterprogramm Dateiname an Anfa	
	ng des Bildschirmspeichers poken	[F5F4]
10500	<u></u>	[3E7A]
10510	POKE 49152, LEN(a\$): REM Lamnge able	
	gen	[3988]
	FOR n=1 TO LEN(a\$)	[BB26]
10530	POKE 49152+n, ASC (MID*(a*,n,1)) NEXT	[168A] [A682]
	T TTW T	
10550	RETURN	CD2F63
	0 101 100 110 11	
Listing	. »Sequbild erschließt viel Speicherplatz	

mit wenig Programm«

Steuerzeichen austricksen

Steuerzeichen werden von der Width-Routine des Schneiders mitgezählt. Damit das Schriftbild trotzdem ordentlich bleibt, brauchen Sie »WIDTH«,

ie eingebaute Width-Routine des Schneiders ist nur für Listings geeignet. Möchte man jedoch formatierten Text ausdrucken, treten Schwierigkeiten auf: Sendet man ESC-Sequenzen zur Steuerung an den Drucker, beispielsweise um die Schriftart umzuschalten, werden immer einige Steuerzeichen fälschlicherweise als direkt ausgedruckte Zeichen interpretiert. Das hat zur Folge, daß der automatische Zeilenvorschub um ein paar Zeichen zu früh beginnt und so jede noch so mühsam ausgeknobelte Druckformatierung durcheinanderbringt. Bei Ausgaben im Grafik-Modus werden die Zeilenvorschubbefehle als Bitbildmuster interpretiert und unverändert an den Drucker ausgegeben. Die Programm- und die Druckerzählung werden »desynchronisiert« und so zum Schluß ein paar Bitbilder zuviel ausgege-

No	Y	ein	Term	0.00
	4 7 I I			ч.

ben (sie erscheinen als normale Zeichen). Da sich die Width-Routine nicht abschalten läßt, wenden wir hier einen anderen Trick an: Der neue Befehl »ESC,x1,x2,...xn« sendet die Codes x1 bis xn ohne Zählung durch die Width-Routine an den Drucker. Dabei ist die Parameterzahl beliebig (zwischen 0 und 32). Außerdem erspart man sich gegenüber »PRINT#8,...« das lästige »CHR\$(x)«. Es genügt, x allein anzugeben.

Und so setzen Sie die Befehlserweiterung ein:

Geben Sie einfach das angegebene Listing ein und starten Sie es durch »RUN«. Der im Programm vorhandene Call-Befehl bindet die Befehlserweiterung in das Betriebssystem ein, so daß der Aufruf durch »ESC,x1,x2,...xn« erfolgen kann. Das Ladeprogramm dürfen Sie anschließend mit »NEW« löschen, ohne daß die Befehlserweiterung verlorengeht.

(Helmut Tischer/hg)

	Programm-Steckbrief	
Name	Width	
Computer:	CPC 464/664/6128	
Checksummer:	Explora	
Datenträger:	Kassette/Diskette	

100 110 120 130	PRINT"Wieviel Zeichen sollen frei de finierbar sein?" INPUT "SYMBOL AFTER ",sym% SYMBOL AFTER sym% OPENDUT"dummy" 'Kassettenpuffer auf den Bereich oberhalb RAMTDP fixieren	(4282) (8780) (8272)
140 150 190 200 210 210 210 220 240 250 270 290 310 360 390 410 420	den Bereich oberhalb RAMTDP fixieren MEMORY HIMEM-1:CLOSEOUT SPEED WRITE 1 READ n.mist=HIMEM-n+1:MEMORY mt-1 FOR i=0 TD n-1 READ d*rd=VAL("&"+d*):POKE st+i,d NEXT FOR i=1 TO m READ d* d=VAL("&"+d*) z=st+PEEK(st+d)+256*PEEK(st+d+1) POKE st+d+1,INT(z/256) POKE st+d+2-256*INT(z/256) NEXT CALL HIMEM+1 END DATA 01,99,80,21,12,80,c3,d1 DATA 01,99,80,21,12,80,c3,d1 DATA 03,80,80,00,00,00,00,a7,c0 DATA 47,dd,e5,e1,87,5f,16,00 [C248] [B448] [A346] [3272] [2580] [F536] [F641] [F7864] [F786] [D206] [D206] [D734] [C7072] [C7072] [C7072] [C7074] [
440 450 460 470	DATA cf,f2,87 'Ziffern der zu aendernden Adressen DATA 8801,8804,8889,880c DATA 8825,882b	[C834] [D84E] [E472] [OEB8]

Listing. Überlisten Sie den Zeilenvorschub

Modi-Check

Wenn Sie bei einem Programm feststellen wollen, in welchem Modus sich Ihr Bildschirm befindet, läßt Ihr Basic Sie im Stich.

ft Ist es ganz nützlich, zu erfahren, welcher Bildschirm-Modus im Schneider CPC gerade aktiv ist. Mit PEEK ist das an sich kein Problem. Doch wenn ein Programm auf allen drei Schneider CPCs laufen soll, sind verschiedene Adressen zuständig: Beim CPC 464 heißt es »PRINT PEEK(&B1C8)«, bei den Modellen CPC 664 und CPC 6128 hingegen »PRINT PEEK(&B7C3)«.

Eine bessere, da versionsunabhängige, Lösung finden Sie Im Listing. Der Computer gibt einen Wagenrücklauf an den Bildschirm, der den Cursor an die erste Position der Zeite setzt. Ein Backspace (ASCH 8) weist das Betriebssystem an, den Cursor auf die letzte Stelle der vorhergehenden Zeite zu positionieren. Über die Basic-Funktion POS wird die Cursor-

spalte abgefragt. Es kann hier (wenn Sie nicht gerade Windows verwenden) nur die Werte 20, 40 und 80 geben – entsprechend dem gewählten Modus. (Martin Kotulla/ja)

Programm-Steckbrief					
Name:	Modi-Tester				
Computer.	CPC 464/664/6128				
Checksummer	Explora				
Datenträger:	Kassette/Diskette				

Leistungsfähige Programmiersprachen für Schneider CPC 464/664/6128 + Joyce



Pascal/MT+

- der umfangreichsten Pascal-Impletationen für 8 Bit Mikrocomputer

MT+ ist ein volles ISO Standard das um eine leistungsfähige rammerumgebung für Industrie-, Ge-*s- und Ausbildungs-Einsatz sowie baichkeiten zur Systemprogrammierung itert wurde
J.MT+ erweitert die bekannten Vor

der strukturierten Sprache Pascal. Es schneiler, vielseitiger, portabler und in pruchsvollen Anwendungen, die die wicklung separater Programm-Module dern einfacher zu verwenden

Fekte Umsetzung in schnellen . 5,ekt-Code

Unterschied zu Compilern, die in einen

hencode übersetzen, wandelt Pascal/MT+ direkt in schnellen Objekt-Code um Ausführungszeiten sind deshalb wesentlich besser als bei traditionellen Pseudo-

7 Debutte for PC 464* 654* 6528. Joyce PCV-8256 Handbuch in analysiner Sprache

Pasca MT+-Paket be-maltet

- einen Compiler, der rejokatierbare Objekt-Dateien erzeugt,
- einen Linker, der lauffähige Programme erzeugt.
- eine Laufzeitb bliothek
- einen Disassembler, der die Untersuchung des erzeugten Codes ermöglicht, und
 einen Debugger, der einen symbolischen Teat eines Programms erlaubt
- Bibliothek enthält Routinen von der Berechnung transzendenter Funktionen bis zur wendung von Maschinen Interrupten

deal für Geschäfte-, Industrie- und Ausbildungs-Einsatz

Zich zu den numenschen Standard-Datentypen unterstützt Pascal/MT+ entweder Skommazahlen oder binår-codierte Dezimalzahlen (BCD) und erzielt damit die in nerziellen Anwendungen so wichtige Genauigkeit von Ergebnissen ohne Run-

ingustriette Anwendungen bietet Pascal/MT+ den Vorteil von ROM-fahigem Maschi code, Möglichkeiten zur Reduzierung der Programmgröße und erweiterte Ein-/Aus-

den Einsatz (m Ausbildungs- und Lehrbereich empfiehlt sich Pascal/MT+, weil es volle Implementation von Pascatist, die man leicht erlernen kann aber später auch gestiegenen Ansprüchen noch leistungsfähig ist

Senügt professionalien Ansprüchen

sal MT+ wurde für die hohen Ansprüche professioneller Softwareentwickler und ntener Anwender entwickelt Pascal MT+ wird mit ausführlicher Dokumentation in 3 scher Sprache geliefert

**ardwarevoraussetzungen

al. MT+ lauft auf den Schneider-Computern CPC 464 und CPC 664 (mit Speicherrerung) dem CPC 6128 und dem PCW 8256 (Joyce) unter CP/M und CP/M-Plus pillerte Programme sind, bei entsprechender Größe, auch auf dem CPC 484 und -. 664 ohne Speichererweiterung lauffähig

Die Vorteile von Pascal/MT+ auf einen Blick:

- Superset des ISO-Standard-Pascal
- Kompilierung separater Module
- erzeugt effektiven Maschinencode
- complette Entwicklungstools
- erweiterte Datentypen (BYTE WORD, LONGINT, STRING)
- Bit- und Byte-Manipulationen schneiler Dateizugriff
- Oirektzugriffsdateien
- CHAINing mit Übergabe von Variablen zwischen Overlays
- umfangreiche Dienstprogramme

Sest -Nr. MS 611

DM 174,-* (sFr. 158,-168 1680,-*)



CBASIC-Compiler

Der Hochleistungs-BASIC-Compiler für Softwareprofis zur Erstellung kommerzieller Anwendungen

Der CBASIC Compiler ist ein erweiterles BASIC mit wichtigen Vorteilen für Softwareprofis. Er let ein Compiler, der Maschidencode erzeugt und die Programmierung und den Test separater Module erlaubt, die später ein komplettes Programm ergeben sol-ien. Die integrierten Graf kmöglichkeiten des CBASIC-Compilers erlauben die Programmerung vielseitiger Grafikprogramme für eine Vielzahl von Anwendungen (nur auf Computern mit GSX-Software)

Schnelle Ausführung

Oer CBAStC-Compiler kombiniert die Geschwindigkeit von Meschinencode mit

der leichten Verständlichkeit der Sprache BASIC Ein mit dem CBASIC-Compiler kompiliertes Programm wird acht- bis zehnmat schneller ausgeführt als des gleiche interpretierte Programm

Grafikerweiterungen

Der CBASIC-Compiler beinhaltet einen voll integrierten Satz von Grafikbefehlen und -funktionen Geräteunabhangige Graftkfähigkeiten ermöglichen die Ausgabe von Graftken auf jedem unterstützten Graftkausgabegeräl (Bildschirm, Drucker, Ptotter) ohne Neukompilierung eines Programma

Dezimal-Arithmetik

Die 14stellige Dezimal-Arithmetik gewährleistet höchste Genauigkeit bei Berechnungen und stellt sicher daß alle Geldbeträge auf den Pfennig genau stimmen. Rundungsfehler

wie sie bei binärer Anthmetik möglich sind können nicht auftreten Der CBASIC-Compiler unterstützt auch echte Integer-Arithmetik, so daß zur Erhöhung der Geschwindigkeit auch Integer-Variablen verwendet werden können

Mehrzeitten Funktionen

Durch die Möglichkeit, mehrzeitige Funktionen zu erstellen, verfügt der CBASIC-Compiler über Fähigkeiten, die sich sonst nur in strukturierten Programmiersprachen wie PL/I oder Pascal finden Innerhalb einer mehrzeiligen Funktion können lokale Varia-

Für professionellen Einsetz

Der CBASIC Compiler wurde für die hohen Ansprüche professioneller Softwareentwick-ler und erfahrener Anwender entwickelt. Der CBASIC-Compiler wird mit ausführlicher Dokumentation in englischer Sprache geliefert

Hardwarevoraussetzungen

Der CBASIC-Compiler läuft auf Schneider CPC 464 mit Diskettenlaufwerk DDI-1, dem CPC 664 dem CPC 6128 und dem 8256 (Joyce) Für Grafikprogramme wird die GSX-Software benobgt, die nur mit dem CPC 6128 und PCW 8256 (Joyce) ausgekiefert wird Die Grafiken können dann auf dem Bildschirm oder einem von GSX unterstützten Drucker oder Plotter ausgegeben werden. Es können zum Beispiel der NLQ 401 Matrixdrucker ein Epson- oder kompatibler Drucker und HP- und HP-kompatible Plotter zur Ausnabe verwendet werden

Die Vorteile des CBASIC-Compilers auf einen Blick:

- hohe Geschwindigkeit der erzeugten Programme
- Grafikerweiterungen
- Dezimal-Arithmetik mit hoher Genauigkeit
- umfangreiche Stringverarbeitung
- Stringlänge bis 32 KByte
- mehrzeilige Funktionen
 keine Zeilennummern erforderlich
- Overlays durch CHAIN-Befehl

Best-Nr MS 612

DM 174,-* (sFr. 158,-158 1680,-*)

* inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung



Hans-Plusel-Straße 2, 8013 Haar bei Munchen

Bestellungen im Ausland bitte an untenstehende Adressen Schweiz Markt&Technik Vertnebs AG, Koflerstr 3, CH-6300 Zug Tel. 042 41 56 56

Osterreich: Ueberreuter Media Handels-und Verlagsges, mbH, Alser Straße 24, A-1091 Wien, 02.22 48.15.38-0



CP/M mit Nachbrenner

CP/M Plus ist der Nachfolger von CP/M 2.2. Komfort wird bei diesem – auch CP/M 3.0 genannten – Betriebssystem groß geschrieben. Vorausgesetzt, man weiß mehr, als im Handbuch steht.

P/M Plus hat erst seit dem Erscheinen des Schneider CPC 6128 und des Commodore 128 breite Verwendung gefunden. Es Ist ebenso wie der Vorgänger CP/M 2.2 ein Standard-Betriebssystem. Die Bedienung wurde aber um ein Vielfaches komfortabler. Und auch dle Programmierhilfen erfuhren eine wesentliche Verbesserung. Gleiches gilt für die inzwischen bedeutend aufschlußreicheren Fehlermeldungen. Das ganze System nimmt dem Benutzer Fehler bei weitem nicht mehr so übel wie CP/M 2.2.

CP/M Plus stammt aus dem Jahr 1982 und war der letzte Versuch von Digital Research, den vordringenden 16-Bit-Geräten der IBM-PC-Klasse mit

der bewährten 8-Bit-Technologie Paroli zu bieten. Die bedeutendste Eigenschaft dieses hochentwickelten Betriebssystems ist die Fähigkeit, mehr als 64 KByte RAM-Speicher ansprechen zu können. CP/M 2.2 hingegen ist auf ein Maximum von 64 KByte hin konzipiert. Doch die Verwaltung des großen Speichers ist nur beschränkt möglich Den Ausbau - beispielsweise auf 512 KByte - unterstützt CP/M Plus zwar, aber aufgrund der Adressierungseigenschaften des Z80-Prozessors dürfen die Programme trotzdem nur maximal 64 KByte lang sein, wenn sie in einem Stück in den Speicher passen sollen. Der restliche Speicher kann nur als RAM-Disk, Druckerspooler oder Diskettenpuffer benutzt werden

Trotzdem holt CP/M Plus alles Machbare aus dem 8-Bit-Computer heraus. Dennoch konnte sich bisher die Version 3.0 nicht durchsetzen. Aber mit dem CPC 6128 von Schneider und dem Commodore 128 hat sich die Situation geändert. Diese beiden Computer sind Massenprodukte für Privatleute sowie

das »Small-Business« und arbeiten nur »nebenbei« auch unter CP M 3 0.

Je nach Computertyp stehen unter CP/M 2.2 bis zu 60 KByte freier Arbeitsspeicher zur Verfügung. Beim Schneider sind es mit diesem Betriebssystem nur rund 39 KByte RAM für die TPA (Transient Program Area). CP/M 3.0 bietet immerhin 61 KByte. Damit sind viele Standardprogramme erst voll funktionsfähig, die bei einer kleinen TPA nur mit Einschränkungen oder nach Einbau einer Speichererweiterung zum Laufen gebracht werden konnten.

Auf Grund der Verbesserungen erhöhte sich natürlich auch der Umfang des Programmcodes von CP/M Plus wesentlich. Kam CP/M 2.2 noch mit einem Minimal-RAM von 20 KByte aus, so verlangt 3.0 mindestens 96 KByte Speicherplatz. Einer speziellen Version von Digital Research reicht allerdings eine einzige 64-KByte-Bank. Sie braucht dennoch erheblich mehr Speicherplatz als CP/M 2.2. Dieser muß nun von der TPA »abgezwackt« werden. Fer-

ner bietet diese Sparversion des CP/M Plus nicht alle Leistungsmerkmale des kompletten CP/M Plus-Betriebssystems, so daß sie auf fast keinem Computer (Selbstbau ausgenommen) installiert wurde.

Schneider benutzt die vollständige Version von CP/M 3.0 mit mehreren Speicherbänken. So findet nicht mehr das gesamte Betriebssystem auf den Systemspuren der Diskette Platz. Denn auf zwei Spuren mit neun Sektoren passen 9216 (=2*9*512) Byte. Zu

Besser und länger

wenig für CP/M Plus, deren Datei C10CPM3.EMS, in der das Betriebssystem jetzt steht, schon 25 KByte umfaßt.

In den Systemspuren befindet sich deshalb lediglich ein Ladeprogramm, das die Datei C10CPM3.EMS in den Speicher verfrachtet. Das »EMS« der Extension des Dateinamens steht übrigens für »Early Morning-Startup« – ein typisches Beispiel für britischen Humor. Ohne diese EMS-Datei kann CP/M Plus nicht gestartet werden. Deshalb fallen von den auf einer Diskette zur Verfügung stehenden 169 KByte weitere 25 KByte für diese Datei weg, so daß die 3-Zoll-Disketten, vom Speichervolumen her betrachtet, recht schlecht dastehen

Ein Trostpflaster ist, daß die EMS-Datei nur zum Systemstart gebraucht wird, also sich keinesfalls auf jeder CP/M Plus-Diskette befinden muß. Zudem hat CP/M Plus auch gegen das Data-Only-Format nichts einzuwenden, das 178 KByte formatierte Speicherkapazität bietet.

CP/M Plus wird – wie auch CP/M 2.2 – durch Eingabe des RSX-Befehls »ICPM« gestartet. Der Computer erkennt selbständig anhand der eingelegten Diskette, ob er CP/M 2.2 oder CP/M Plus laden soll. Das Booten des Betriebssystems dauert bei CP/M 3.0 deutlich länger als bei CP/M 2.2. Verständlich, denn der Programmcode wurde schließlich auch erheblich umfangreicher.

Die CP/M-Startmeldung lautet: CP/M Plus Amstrad Consumer Electronics plc

v 1.0, 61K TPA, 1 disc drive

Die Startmeldung zeigt, wie viele Diskettenlaufwerke an den Computer angeschlossen sind. Falls Sie trotz Zweitstation die Meldung »1 disc drive« erhalten, haben Sie wahrscheinlich vergessen, beim Booten des Betriebssystems eine Diskette in diese Station zu legen und die Laufwerksklappe zu schließen.

Die Feststellung, ob ein oder zwei Diskettenlaufwerke benutzt werden, hat durchaus einen tieferen Sinn. Fehlt die zweite Station, kann das Betriebssystem diese nämlich simulieren Sobald von einem laufenden Programm oder vom Benutzer ein Zugriff auf das (nicht vorhandene) zweite Laufwerk verlangt wird, erscheint in der untersten Bildschirmzeile folgende Laufschrift:

Please put the disc for B:

into the drive then press any key Sie legen dann die B-Diskette ins A-Laufwerk ein und das Betriebssystem *gaukelt« dem Anwenderprogramm vor, daß die Daten von der imaginären Diskettenstation kommen.

Damit Sie aber wissen, welches Laufwerk gerade selektiert ist, steht in der rechten unteren Bildschirmecke die Meldung »Drive is A:« oder »Drive is B:«. So können Sie viele Programme, die eigentlich mit zwei Laufwerken arbeiten, auch mit nur einer Diskettenstation verwenden. Das ständige Wechseln von Disketten ist auf Dauer allerdings etwas mühselig. Und auch die Mechanik des Disketten-Laufwerks nimmt die Doppelbelastung auf längere Sicht eventuell übel.

Neben dieser Hilfsroutine, über deren Sinn man durchaus geteilter Meinung sein kann, existieren noch diverse Mittel, die die Arbeit mit CP/M Plus sehr vereinfachen. Unter CP/M 2.2 ist das Editieren von Befehlszeilen bekanntlich eine Qual. Außer DEL – beziehungsweise CTRL-H – gibt es kaum eine Korrekturmöglichkeit der vorgenommenen Eingaben. CP/M Plus hat da deutlich zugelegt und erreicht beinahe den Komfort des Basic-Editors eines Schneider CPC.

Am besten arbeiten Sie jetzt am Computer mit, um sofort die Auswirkungen der einzelnen Befehle zu sehen. Sie brauchen dazu eine Kopie der Diskette 1 des CP/M-Betriebssystems. Mit dem RSX-Befehl »ICPM« starten Sie CP/M 3.0. Tippen Sie bitte ein:

A > POP CON:=KRYS.WP(NZ)

Editieren mit Komfort

In diese Zeile haben sich nun eine ganze Reihe von Fehlern eingeschlichen. So muß die Angabe »NZ« in eckigen Klammern stehen – nicht in runden. Um das letzte Zeichen auszubessern, können Sie einfach CTRL·H oder DEL drücken. Dann steht auf dem Bildschirm:

A > POP CON:=KRYS.WP(NZ

Nun fügen Sie die eckige Klammer

A > POP CON:=KRYS, WP(NZ)

Wenn Sie jetzt viermal CTRL-A drücken, wandert der Cursor nach links über das Zeichen »(«. CTRL-G löscht dieses und zieht den Rest der Zeile von rechts heran

A > POP CON:=KRYS.WPNZ]

Sie müssen hier nun auch eine eckige Klammer einsetzen:

A > POP CON: = KRYS. WP[NZ]

Als nächstes nehmen wir uns »POP« vor, wofür eigentlich »PIP« stehen soll. Tippen Sie CTRL-B, und der Cursor springt an den Anfang der Eingabezeile. Einmal CTRL-F gedrückt, und der Cursor bewegt sich eine Position nach rechts auf das »O«. Wieder löscht CTRL-G das betroffene Zeichen und »I« wird eingesetzt:

A>PIP CON:=KRYS.WP[NZ]

Jetzt sind Sie an der Reihe: Ändern Sie »KRYSWP« in »KEYS.WP« ab. Sie wissen doch noch, wie man den Cursor bewegt und Zeichen löscht? Als Resultat muß jedenfalls

A>PIP CON:=KEYS.WP[NZ] auf dem Bildschirm stehen

Wenn Ihnen nach der Ausführung des Befehls die automatische Zeilennumerierung von PIP.COM mit der »N«-Option nicht gefällt, können Sie das ändern, ohne die Zeile noch einmal einzugeben.

Die Geheimnisse der Control-Codes

Drücken Sie einfach CTRL-W, worauf der Computer die Zeile noch einmal so anzeigt, als hätten Sie sie gerade eingegeben. Mit den bekannten Editierkommandos ist es ein leichtes, die Zeile in A>PIP CON:=KEYS.WP[Z] abzuändern.

Zur Übersicht finden Sie im folgenden alle CTRL-Codes, die Ihnen der CCP (Console Command Processor) zum Editieren von Befehlszeilen anbietet.

CTRL-A bewegt den Cursor um eine Bildschirmposition nach links.

CTRL-B stellt den Cursor an den Anfang der Eingabezeile. Befindet er sich bereits dort, springt er an das Ende der Zeile.

CTRL-E fügt einen physikalischen Wagenrücklauf ein, der von CP/M aber nicht beachtet wird. So dürfen Sie statt der obigen Zeile gleichwertig auch schreiben (»*«steht für die CTRL-Taste):
A>PIP CON:=KEY*E
S.WP[2]

CTRL-F schiebt den Cursor um ein Zeichen nach rechts.

CTRL-G löscht das unter dem Cursor stehende Zeichen.

CTRL-H und DEL entfernt das Zeichen links vom Cursor und bewegt den Cursor um dieses eine Zeichen nach links

CTRL-I und TAB positioniert den Cursor am nächsten Tabulatorstop. Eventuell rechts vom Cursor stehende Zei-



chen werden ebenfalls nach rechts verschoben.

CTRL-J, CTRL-M, ENTER und RETURN schließen eine Eingabezeile ab, die in der Folge vom System interpretiert wird.

CTRL-K entfernt alle Zeichen von der Cursorposition bis zum Ende der Eingabezeile.

CTRL-R schreibt einen eingegebenen Befehl nochmals auf den Bildschirm, wo Sie ihn bequem editieren können. Dieser Steuercode ist nur wirksam, bevor Sie RETURN drücken.

CTRL-S stoppt das Bildschirm-Scrollen.

CTRL-Q nimmt es wieder auf.

CTRL-U behält seine alte Aufgabe aus CP/M 2.2 und ist dazu gedacht, die Bearbeitung einer Eingabezeile abzubrechen. Es erscheint das Doppelkreuz *#«, das Sie auffordert, Ihre Eingabe mit den gewünschten Korrekturen zu wiederholen.

CTRL-W wiederholt eine vorherige Eingabe. Wenn Sie schon Zeichen in der Zeile eingetippt haben, stellt sich der Cursor lediglich an das Ende der Eingabezeite.

CTRL-X löscht alle Zeichen vom Zeilenanfang bis zur Cursorposition und zieht den rechtsstehenden Text nach links.

Die weiteren Control-Funktionen sind den meisten CP/M-Benutzern bekannt. Da gibt es CTRL-C, mit dem man unter der Version 2.2 jede Diskette, die in einem Laufwerk gewechselt wurde, anmelden muß. CP/M Plus ist so anwenderfreundlich, daß es bei jedem Zugriff ein »Log-In« durchführt, wodurch das lästige Anmelden der Disketten vollständig entfällt

Wenn Sie CTRL-C drücken, löst der Computer aber weiterhin einen Warmstart aus. Sie werden dabei bemerken, daß das Diskettenlaufwerk nicht anläuft, um das 8DOS und den CCP nachzuladen. Beide Systemteile sind unter 3.0 in der Systembank der Speichererweiterung abgelegt und können bei Bedarf blitzschnell zurückkopiert werden

Auch CTRL-P erfuhr eine Verbesserung. Diese Tastenkombination schaltet das automatische Mitprotokollieren von Bildschirmausgaben auf dem Drucker ein und wieder aus. Neu ist, daß ein nicht angeschlossener (beziehungsweise nicht empfangsbereiter) Drucker nicht mehr zu einem Systemabsturz führt. Nach einigen Sekunden erscheint vielmehr in der untersten Bildschirmzeile die Meldung:

LPT not ready - Retry, Ignore or Cancel?

»R« startet einen neuen Versuch zur Druckerausgabe, »I« Ignoriert, daß ein Zeichen nicht abgesetzt werden konnte, und versucht die Ausgabe mit dem nächsten Zeichen, und »C« bricht die Druckerausgabe ab und setzt das CTRL-P-Flag zurück. Weitere Versuche mit CTRL-P beachtet der Computer dann gar nicht mehr. Dieser Benutzerkomfort ist allerdings kein Verdienst von Digital Research, sondern von Amstrad, wo das BIOS entsprechend programmert wurde

(Martin Kotulla/hg)

Transient, resident oder was?

Nicht jeder Befehl unter CP/M steht permanent vollständig im Speicher. Der Komfort geht auf das Konto von Zusatzdateien.

lle CP/M-Programme besitzen neben dem Dateinamen die Extension (Erweiterung) ».COM«. Besonders wichtige Befehle stehen aber ständig im RAM-Speicher - sind also »resident« (lat.: residere - verweilen). Dabei handelt es sich beispielsweise um Kommandos zum Anzeigen Disketten-Inhaltsverzeichnisses oder zum Löschen von Dateien. Residente Kommandos werden blitzschnell ausgeführt. Man kann jedoch nicht alle Befehle im RAM aufnehmen; deshalb stehen die weiteren Kommandos auf der Diskette. Diese COM-Dateien hei-Ben »transient« (lat.: transire - vorübergehen), weil sie nur vorübergehend in den Speicher geladen werden.

CP/M Plus kennt eine neue Befehlsklasse. Man könnte sie »halb-resident« oder »transient-resident« nennen. Gibt der Benutzer bei einem residenten Befehl Parameter an, die dieser normalerweise nicht kennt, so lädt der Computer selbsttätig eine Datei gleichen Namens in den Speicher. Diese erweiterten Anweisungen sind leistungsfähiger als die ursprünglichen residenten

Beginnen wir mit den einfachen residenten Befehlen:

A: wählt das Laufwerk A als Standardlaufwerk

B: selektiert das Diskettenlaufwerk B als angemeldete Station.

DIR zeigt das Inhaltsverzeichnis einer Diskette auf dem Bildschirm an. Wahlweise kann ein Bereich bestimmter Dateien mit den Wildcards (Joker-Zeichen) »?« und »« ausgewählt werden. Der Computer zeigt dann nur die Dateinamen an, die ins vorgegebene Muster passen. Ein paar Beispiele für DIR finden Sie in Bild 1.

ERA oder ERASE löscht Dateien von der Diskette. Angegeben werden einoder mehrdeutige Dateinamen, sowie wahlweise das zugehörige Diskettenlaufwerk. Einige Beispiele für ERA finden Sie in Bild 2.

REN oder **RENAME** benennt Dateien

auf der Diskette um. In der residenten Version des Befehls sind nur eindeutige Dateinamen gestattet. Als erstes muß der neue Dateiname eingetippt werden, dann der alte. Beide sind durch ein Gleichheitszeichen, ein Komma, ein Leerzeichen oder einen Tabulatorsprung voneinander getrennt:

A > REN NEU.TXT=ALT.TXT

A > RENAME B: NEUER.TXT=ALTER.TXT

A>REN A,B

A>REN B A

A>RENAME A<CTRL-I>B

Die Erweiterung erlaubt auch das gleichzeitige Umbenennen mehrerer Dateien:

A>REN *.TXT=*.BAK

A>RENAME DATEL.*=*.??1

A>REN *.BAK=*.*

TYP oder TYPE gibt eine ASCII-Datei auf dem Bildschirm aus. Sie läßt sich natürlich mit CTRL-P zusätzlich auf dem Drucker auflisten. Die Anzeige von COM-Files und anderen Nicht-Text-Dateien führt meist zu den tollsten Resultaten wie blinkenden Farben, Setzen von Windows und ähnlichen überraschenden Dingen. Das liegt daran, daß manche Codes mit TYPE als Bild-

schirmsteuerzeichen interpretiert werden. Sie sollten daher solche Dateien besser nicht ausdrucken. Beispiele für

A>TYPE DATEL.TXT A>TYP DATEI.TXT

Die Bildschirmausgabe können Sie mit CTRL-S anhalten und mit CTRL-Q wieder fortsetzen. Abgebrochen wird die Anzeige durch CTRL-C. Jedesmal, wenn der Bildschirm vollgeschrieben ist, erscheint die Systemmeldung

Press RETURN to Continue

und der Computer wartet auf einen Tastendruck. Dies muß übrigens nicht RETURN sein, jede beliebige andere Taste eignet sich dazu genauso. Dann erscheint allerdings das betreffende Zeichen auf dem Bildschirm.

USER oder USE wechselt den Benutzerbereich. Normalerweise ist die Benutzernummer 0 vorgegeben.

»USER 5« bedeutet zum Beispiel, daß DIR nur dielenigen Dateien auflistet, die im Benutzerbereich 5 gespeichert sind. Die Dateien aus den anderen Bereichen werden nicht angezeigt. Die Befehlssyntax sieht so aus:

USER 4 USE 0 HSER 15

Unter CP/M Plus stehen dem Benutzer die Bereiche 0 bis 15 zur Verfügung. Ist ein anderer als der User-Bereich O gewählt, erscheint die Nummer im CP/M-Prompt:

A>USER 11 11A>USER 3

3A > USER 0

A>

Geben Sie nur »USER« ein, so fragt Sie der Computer nach der gewünschten Benutzernummer:

A>USER

Enter User #: 4

4A>

Es gibt noch einen einfacheren Weg, zwischen den verschiedenen Benutzerbereichen hin- und herzuschalten. Diese Methode ähnelt der Umschaltung zwischen einzelnen Laufwerken:

A>15A:

15A > 7B:

7B > 0:

B>A:

A>

Der Benutzerbereich O unterscheidet sich von allen anderen dadurch, daß Dateien mit SYS-Attribut (siehe Artikel über SET.COM in dieser Ausgabe), die in diesem Benutzerbereich stehen, von allen anderen Bereichen ebenfalls aufgerufen werden können. Der Benutzer O ist sozusagen ein »Super-User« oder Super-Visor«. Den anderen Benutzern ist es nur gestattet, Daten vom Benutzerbereich 0 zu lesen und zu laden. nicht aber in diesen Bereich zu schreiA>DIR A>DIR B

- -alle Dateien der angemeldeten Diskettenstation werden ausgegeben.
- -alle Dateien von Laufwerk B werden ausgegeben.

A>DIR *COM

-alle Dateien mit dem Zusatz »COM« werden angezeigt -alle Dateien mit dem Namen »KEYS« werden angezeigt

A>DIR KEYS." A>DIR FILES.COM -die Datei »FILES.COM« wird angezeigt

A>DIR 8:228BC.*

-alle fünfbuchstabigen Dateien auf Laufwerk B, die »BBC« als dritten bis fünften Buchstaben haben, werden angezeigt

Bild 1. Das Directory in alien Variationen

A>ERA FILE COM --die Datei »FILE COM« wird gelöscht.

A>ERA ".COM

-alle Dateien mit dem Zusatz ».COM« werden gelöscht.

A>ERASE *.COM -- alle Dateien mit dem Zusatz ».COM« werden gelöscht.

A > ERA A/CDEF ??T - alle sechsbuchstabigen Dateien mit einem »As als ersten und »CDEF« als dritten bis sechsten Buchstaben, sowie einem Zusatz mit 3k als letzten Buchstaben, werden

A>ERA **

-alle Dateien werden gelöscht.

A>ERASE *.*

-alle Dateien werden gelöscht.

Bild 2. Löschen mit Komfort

Scanning Directory... Sorting Directory...

Name		Bytes	Pers	At:	tributes	Name		Bytes	Recs	At1	tribute
					_0.					_	
AMSDOS	COM	11.		Dir		BANK MAN	BAS	1 +		Dir	
BAN MAN	BIN	24	12	Dar	RW	C18CPM3	EMS	25k	200	Dan	RW
DATE	COM	75.	27	Pir	RW	Dr A. DE	COM	8+	58	Dir	RW
DIR	CBM	15+	114	Die	RW	DISCHITS	COM	6k	48	Dir	RW
ED	MGG	101	77	D	RW	ERAFE	FOH	4 k	29	Dir	RH
GET	COM	75	51	Dir	RW	FEY5	CCP	1 k	3	Dir	RW
* E + 5	WP	11	7	Dir	RW	LANGUAGE	COM	23-	В	Dir	RW
FALETTE	COM	2 -	8	Dar	Rw	FIF	COM	9 k	68	Die	RW
PROFILE	SLB	1×	1	Dar	RM	PUT	COM	7×	55	Die	RW
RENAME	COM	31-	23	Dir	Rw	SET	COM	iik	81	Dar	RW
SETCAX80	COM	4.2	B	Dar	RW	SE T DE:F	COM	410	32	Dar	RW
SETVEYS	COM	24	16	Dir	RW	SETLST	COM	2k	16	Dir	RW
SETSTO	COM	24	16	Dar	RW	SHOW	CDM	98	66	Dir	FW
SUBMIT	COM	61	42	Sys	Riv	TYPE	COM	3k	24	Dir	RW
		ше		-73		,		55			

Bild 3. Ganz schön leistungsfahig, dieses DIR[FULL]

Nebenbei erwähnt: In CP/M Plus dürfen Sie mehrere Befehle in einer einzigen Zeile eingeben. Sie werden durch Ausrufezeichen voneinander getrennt: A>DIR ! ERA FILE.COM ! DIR

Wenn Sie nun auf die Erläuterung des unter CP/M 2.2 residenten SAVE-Befehls warten, müssen wir Sie enttäuschen. Dieses Kommando, das Teile der TPA auf der Diskette speichert, ist unter CP/M Plus nicht mehr resident, sondern steht als SAVE.COM auf der Diskette. Das erschwert die Arbeit oft unnötig, weshalb diese Maßnahme wohl seitens der Benutzer keine Begeisterungsstürme auslöst.

Sozusagen als Ersatz versteht der Computer jetzt das Kommando DIRSYS Dieser Befehl zeigt Systemdateien an einer Diskette an. Er hat die gleiche Syntax wie DIR und kann auch zu DIRS abgekürzt werden:

A>DIRSYS

A>DIRS

A > DIRSYS.COM

A>DIRS ??AAB.COM

Gehen wir nun zu den »Mischbefehlen« über. Von einem schönen alphabetisch sortierten Directory samt Angabe der Dateigrößen und anderer Informationen träumt wohl leder

DIR COM unter CP/M Plus kann das auch. Sie erinnern sich: Schwierige Aufträge kann ein residenter Befehl nicht bearbeiten und reicht sie an das transiente Programm weiter. DIR.COM (die Erweiterung von DIR) steht beim 6128 auf der ersten CP/M-Systemdiskette. Geben Sie

A>DIR [FULL]

ein und es erscheint die Meldung

Scanning Directory ... Sorting Directory...

Der Computer gibt dann sortiert den Disketteninhalt aus und zwar so, wie es Bild 3 zeigt.

Weitere nützliche Fähigkeiten von DIR.COM zeigen[DIR], das ausschließ-Nicht-Systemdateien auflistet, [SYS], das nur die Systemfiles ausgibt und [NOPAGE], das die Aufforderung ▶Press RETURN to Continue« bei vollgeschnebenem Bildschirm unterdrückt.

Die Anweisung (NOSORT) unterläßt die alphabetische Sortierung der Dateinamen. [RO] zeigt nur schreibgeschützte Files (Read/Only Files) an.



ATT	-Ausgabe der benutzerdefinierten Dateiattribute F1, F2, F3 und F4.
DATE	-Zusätzliche Ausgabe der Datums- und Uhrzeit. Sind die Disketten nicht mit
	INITDIR COM vorbereitet, erscheint die Fehlermeldung »ERROR Date and Time Stamping Inactive«
DR	-Es werden nur diejenigen Dateien gezeigt die keine Systemfiles sind.
DRIVE=d	Das Directory wird vom angegebenen Laufwerk geholt
DRIVE=(d1,d2)	-Das Inhaltsverzeichnis der angegebenen Laufwerke wird angezeigt.
ORIVE=ALL	-Das inhaltsverzeichnis aller angeschlossenen Laufwerke wird ausgegeben.
EXCLUDE	-Alle angegebenen Dateinamen werden bei der Ausgabe des Inhaltsverzeichnisses
	von DIR COM unterdruckt
FF	-lat der Drucker mit CTRL-P zugeschaltet, wird vor der Ausgabe des Directory ein
FULL	Line-Feed gesendet. Über LENGTH läßt sich die Seitenlänge festlegen
Gn	-DIR COM gibt ein vollständiges Inhaltsverzeichnis aus.
LENGTH=n	-Zeigt das Inhaltsverzeichnis des angegebenen Benutzerbereichs. -Bestimmt die Seitenlänge, also die Zahl der Zeilen, nach der jeweils ein Form-Feed
GENOME-II	an den Drucker geschickt wird.
MESSAGE	-Sagt dem DIR-Programm, daß alle durchsuchten Laufwerke und Benutzerbereiche
	angezeigt werden sollen »DIR[USER=ALL,MESSAGE]« gibt nallen Benutzerbere-
	chen, in denen keine Dateien gefunden werden, »Directory For Drive d. User n – No
NATION	File aus
NOPAGE	-Unterdrückt die Ausgabe von ∍Press RETURN to Continue« am Seitenende.
NOSORT RO	-Verhindert die alphabetische Sortierung der Dateinamen
RW	-Zeigt nur Dateien mit dem Read/Only-Attribut -Zeigt nur Dateien mit dem Read/Write-Attribut
SIZE	-Gibt ein vereinfachtes Directory-Listing aus.
SYS	-Zeigt nur Dateien mit dem SYS-Attribut
USER=n	-Listet die Dateien eines speziellen Benutzerbereichs.
USER≃(0,1,,.)	-Gibt auf dem Bildschirm die Dateien aller angegebenen Benutzerbereiche aus.
USER=ALL	-Zeigt das Directory aller Benutzerbereiche.

Bild 4. Alle Befehlsformen von DIR.COM auf einen Blick

[RW] hingegen nur solche ohne Schreibschutz (Read/Write Files). [DATE] gibt die Datums- und Uhrzeitkennung der Dateien mit aus, wenn die Diskette mit INITDIR COM (siehe Artikel »Sekundengenau« in dieser Ausgabe) entsprechend vorbereitet wurde. [ATT] zeigt die vom Benutzer definierbaren Dateiattribute F1, F2, F3 und F4 zusätzlich mit an – sofern sie eingeschaltet sind.

Statt der Angabe »DIR B:[Option]« können Sie aber auch »DIR [DRIVE= B,Option]« eingeben. Hier erkennen Sie, wie Sie mehrere Optionen gleichzeitig spezifizieren. Diese werden durch Kommas getrennt.

DIR [DRIVE=A, FULL, NOPAGE, DATE]

Doch DIR.COM kann noch mehr. Statt
»DRIVE=d« versteht es auch »DRIVE=
ALL« und gibt dann das Directory aller
angeschlossenen Diskettenstationen
aus Interessiert der Disketteninhalt von
mehreren der angeschlossenen Laufwerke, verwendet man den Befehl
»[DRIVE=(A,B,...)]«.

[SIZE] sortiert die Dateinamen nicht nach dem Alphabet, sondern nach der Dateigröße.

Um die Dateien eines speziellen Benutzerbereichs aufzulisten, eignen sich zwei Kommandos. Das eine lehnt sich an den residenten USER-Befehl an, das andere an das Programm PIPCOM. [USER=n] entspricht [Gn].

A>DIR [USER=5] A>DIR [G5]

Der G-Befehl wurde allerdings von Digital Research offiziell nicht dokumentiert und entsprang wohl einer Laune des Programmierers.

[USER=n] hat eine Zusatzoption -und zwar ALL.[USER=ALL]. A>DIR [FULL, USER=ALL]

Ebenso können mehrere Benutzerbereiche gleichzeitig gelistet werden. A>DIR [FULL,USER=(0,1,2,3,4)]

Die Option MESSAGE erlaubt es dem Benutzer, die Arbeit von DIR.COM zu verfolgen. Das Programm zeigt dann ständig an, welches Laufwerk und welche Benutzer-Nummer gerade untersucht wird.

Speziell für die Druckerausgabe sind die Anweisungen FF und LENGTH gedacht. FF weist DIR.COM an, vor der Ausgabe einen Blattvorschub (Formfeed) an den Drucker zu senden. LENGTH=n setzt die Seitenlänge in Druckzeilen fest.

Zuletzt noch die EXCLUDE-Option Wie der Name schon andeutet, lassen sich bestimmte Dateien aus dem Inhaltsverzeichnis wieder herausnehmen. So druckt

A>DIR [EXCLUDE] *.COM

alle Dateien bis auf die COM-Files aus. Eine vollständige Darstellung aller

DIR-Optionen zeigt Bild 4.

Erheblich komfortabler als unter CP M 2.2 arbeitet auch ERA.COM Fragt die Version 2.2 nur nach der Eingabe von »ERA *.*«, ob das Löschen der gesamten Diskette wirklich im Sinne des Anwenders ist, geschieht das unter CP/M Plus bei jedem mehrdeutigen Dateinamen, in dem ein Fragezeichen oder Stern vorkommt

A>ERA *.*
ERASE *.* (Y/N)?
A>ERA F.*
ERASE F.* (Y/N)?
A>ERA R??.COM
ERASE R??.COM (Y/N)?

Die eigentliche Datei ERA COM wird erst aktiv, wenn Sie »ERA« ohne Para meter eingeben. Das Programm fragdann nach den zu löschenden Files:

A>ERA

Enter filename: DATEI A: DATEI . (Y/N)? Y

Bei mehrdeutigen Dateinamen zeigt ERA.COM alle in Frage kommenden Files und gibt dem Benutzer Gelegenheit anzugeben, ob die Dateien gelöscht werden sollen oder nicht. A > ERA

Enter filename: DATEI.*
A: DATEI . (Y/N)? Y
A: DATEI .2 (Y/N)? N

Die Abfrage von mehrdeutigen Dateinamen kann auch bei der direkten Angabe der ERA-Parameter über »CONFIRM« erfolgen.

A>ERA *.COM [CONFIRM]
A: SUBMIT .COM (Y/N)? N
A: SETKEYS .COM (Y/N)? Y
A: LANGUAGE.COM (Y/N)? ^C
*** Aborted by ^C ***

Der normale RENAME-Befehl gestattet weder unter CP/M 2.2 noch unter 3.0 die Angabe mehrdeutiger Dateinamen. RENAME COM nun macht's möglich.

A>REN

Enter New Name: *.CIM Enter Old Name: *.COM

War CP/M 2.2 noch darauf ausgerichtet, daß eine eventuelle Laufwerksbezeichnung nur beim ersten oder bei beiden Dateinamen (aber dann identisch) angegeben werden durfte, ist es der Version 3.0 »egal«, ob Sie den Laufwerksnamen beim ersten oder zweiten Dateinamen nennen.

Ein ohne Parameter aufgerufenes »TYPE« veranlaßt den Computer, »TYPE.COM« in den Speicher zu laden und die Anfrage »Enter file:« auszugeben:

A>TYPE

Enter file:

Gefällt Ihnen nicht, nach jeweils 24 oder 25 ausgegebenen Zeilen eine Taste drücken zu müssen (»Press RETURN to Continue«), können Sie diese Funktion mit [NOPAGE] abschalten.

A > TYPE TEXT. DAT [NOPAGE]


Auch die Schreibweise »NO PAGE«, also mit einem eingefügten Leerzeichen, ist dem System verständlich.

A>TYPE TEXT.DAT[NO PAGE]

Die Option »PAGE« ist ebenso zulässig, kann aber wegfallen, weil sie schon standardgemäß voreingestellt ist.

(Martin Kotulla/hg)

Spezialitäten



Der Schneider CPC 6128 wird mit verschiedenen, speziell für ihn geschriebenen Programmen ausgeliefert. Was diese alles leisten, das finden Sie nicht in Ihrem Handbuch.

eben den eigentlichen Systemdateien enthält die CP/M-Diskette des Schneider CPC 6128 verschledene Hilfsprogramme, die die Arbeit mit dem Computer komfortabler machen. Was fehlt, ist eine ausführliche Beschreibung im Handbuch.

AMSDOS.COM ist eine sehr kurze Datei (1 KByte), die die Rückkehr aus CP/M ins Basic ermöglicht. Dazu ruft das Programm den RSX-Befehl »IBA-SIC« auf. Da dabei alle Daten im Speicher verlorengehen, kann man auch einen einfacheren Weg wählen, indem man einfach die Tasten CTRL, SHIFT und ESC gleichzeitig drückt.

Bei DISCKIT3.COM handelt es sich um ein sehr benutzerfreundliches Programm, mit dem sich Disketten kopieren, formatieren und verifizieren (die Kople auf Fehler überprüfen) lassen. Das Programm ermittelt automatisch die Zahl der angeschlossenen Diskettenlaufwerke. Es wird mit den Funktionstasten gesteuert und ist nahezu narrensicher zu bedienen. Diese Sicherheit erfordert allerdings auch etwas Aufwand. So muß der Benutzer etwa jede Auswahl, die er getroffen hat, bestätigen, und beim Kopieren von Disketten diese zwingend aus dem Laufwerk entfernen, um anschließend eine Taste drücken zu können. Das Programm überprüft sogar, ob das Laufwerk dann auch wirklich leer ist

Das Hauptmenü von DISCKIT3 stellt die Wahl frei zwischen »Copy« (sektorenweises Kopieren von Disketten), »Format« (Formatieren der Disketten), »Verify« (Überprüfung von Disketten) sowie »Exit from program«, das die Bearbeitung des Programms abbricht.

LANGUAGE.COM schaltet zwischen verschiedenen nationalen Zeichensätzen um. Das betrifft aber leider nur die Bildschirmausgabe und nicht die Tastaturbelegung. Letztere erfordert die Umstellung mit SETKEYS.COM Language benutzt folgende Parameter:

A>LANGUAGE 0 US-amerikanische Zeichen
A>LANGUAGE 1 Französische Zeichen
A>LANGUAGE 2 Deutsche Zeichen
A>LANGUAGE 3 Britische Zeichen
A>LANGUAGE 4 Dänische Zeichen
A>LANGUAGE 5 Schwedische Zeichen
A>LANGUAGE 6 Italienische Zeichen
A>LANGUAGE 7 -

Spanische Zeichen

Bei dieser Gelegenheit wollen wir auch darauf hinweisen, daß CP/M 3.0 auf dem Schneider einen völlig anderen Zeichensatz benutzt als CP/M 2.2. Das betrifft vor allem die Grafikzeichen, die vollständig durch andere Symbole und eine Reihe nationaler Zeichen mit den verschiedensten Akzenten und Tilden ersetzt wurden. Aber auch bei den Buchstaben »O«, »Q« und der »O« (Null) änderte sich die Definition. Aufgrund dieser Änderungen sind viele professionelle Anwenderprogramme befähigt, ohne Schwierigkeiten auf die verschiedensten Zeichensätze zuzugreifen. Allerdings läuft CP/M 2.2-Software nicht mehr korrekt, wenn sie auf Grafikzeichen angewiesen ist.

Das Programm PALETTE.COM paßt Bildschirm- und Zeichenfarben an. Der Aufruf erfolgt mit

A > PALETTE Schirm-, Schriftfarbe

Für schwarze Schrift auf leuchtend weißem Grund mit leuchtend weißem Bildschirmrand geben Sie beispielsweise

A>PALETTE 63.0

ein. Auch die hexadezimale Darstellung der Zahlen für die Farben ist zulässig: A>PALETTE &3F, &00

Eine getrennte Festlegung der Hintergrund- und der Randfarbe – sowie Blinken – läßt sich mit PALETTE nicht einstellen.

Wenn Sie unter CP/M im Modus 1 oder 0 arbeiten wollen, können Sie weitere Farben festlegen. Dazu fügen Sie bei PALETTE die Werte für die Farbregister 0 bis 15 hinzu. Allerdings verläuft dann der Bildschirmaufbau vieler Programme, die ja meist mit 80 Zeichen pro Zeile arbeiten, nicht korrekt.

A>PALETTE Farbe0 Farbe1 Farbe2 Farbe3 Farbe4 Farbe5 Farbe6 Farbe7 Farbe8 Farbe9 Farbe10 Farbe11 Farbe12 Farbe13 Farbe14 Farbe15

Natürlich dürfen Sie auch einige der Register frei lassen. Um beispielsweise nur fünf Farben (0 bis 4) zu definieren, tippen Sie:

A>PALETTE 0 1 0 2 3 Unter Basic ginge das mit:

10 INK 0.0

20 INK 1,1

30 INK 2,0

40 INK 3,2

50 INK 4.3

Die Farbnummern entsprechen nicht denen des Basic-Interpreters, sondern sind sehr trickreich codiert. Alle Werte dürfen im Bereich zwischen 0 und 63 liegen. Größere Werte als 27 werden logisch verknüpft, bis ein passender

Wert herauskommt.

Die Zahlen von 0 bis 63 lassen sich in sechs Bit darstellen. Je zwei Bit der Zahl geben die Intensität einer der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau an. Bit 0 und 1 spezifizieren die Intensität des Blau-Anteils, Bit 2 und 3 des roten und Bit 4 und 5 des grünen Anteils.

Mit zwei Bit lassen sich 2², also vier verschiedene Intensitäten darstellen. In allen Kombinationen ergibt das mehr Farben, als der Video-Chip wiedergeben kann. Deshalb werden die Intensitäten intern auf drei verschiedene Werte beschränkt.

- Intensität 00 bin (0 dez) entspricht Intensität 0.
- Intensität 01 bin (1 dez) entspricht Intensität 1.
- Intensität 10 bin (2 dez) entspricht Intensität 1.
- Intensität 11 bin (3 dez) entspricht Intensität 2.

Somit ist es ohne Bedeutung, ob Sie als Intensität 01 oder 10 bin angeben.

Die Farbwerte für PALETTE.COM im Vergleich mit den Werten für den Basic-Befehl INK finden Sie in Bild 1.

Durch den Aufruf von SET24X80. COM kann man zwischen 24 und 25 Bildschirmzeilen hin- und herschalten. Das ist deshalb notwendig, weil der Schneider-Computer mit 25 Zeiten pro Bildschirmseite, einige CP/M-Programme aber nur mit einer 24zeiligen Darstellung korrekt arbeiten.

A>SET24X80 ON A>SET24X80 OFF

Denn bei einigen Versionen des Schneider CPC 6128 läuft dieses Programm nicht perfekt. Also kann leider nicht jeder Schneider-Fan CP/M auf 24 Zeilen verteilt bestaunen.

Tastatur mit Komfort

SETKEYS.COM definiert die Tastatur um. Die Routine entspricht damit den Basic-Befehlen KEY und KEY DEF. Auf der Systemdiskette 1 befinden sich zwei bereits für bestimmte Zwecke vorbereitete Dateien - nämlich KEYS.CCP und KEYS.WP. Die erste Datei paßt die Sondertasten des Computers zur Arbeit im CCP (Console Command Processor) an. Die KEYS.WP-Datei eignet sich zur Benutzung von Textverarbeitungs-Programmen. »WP« steht dabei für »Word-Processor«:

A>SETKEYS KEYS.CCP A>SETKEYS KEYS.WP

Auf der dritten Seite der Systemdisketten stoßen Sie noch auf KEYS.DRL. eine spezielle Tastaturbelegung für Dr Logo.

A>SETKEYS KEYS.DRL

A>LOGO3

Um eine solche Datei selbst zusammenzubauen, benötigen Sie einen Texteditor, beispielsweise Wordstar im N-Modus (»Non-Document« - Bearbeiten einer Programmdatei) oder auch »PIP KEYS.DAT=CON:«. PIP erfordert am Zeilenende allerdings ein RETURN und CTRL-J, am Ende der Datei dann CTRL-Z. Tippfehler dürfen Sie sich dabei nicht erlauben. Ansonsten eignet sich jeder Editor, der reine ASCII-Files erzeugt.

10 OPENOUT "KEYS.DAT" 20 PRINT #9

90 CLOSEOUT

In der neuen Datei definiert jede Zeile eine Taste um. Dazu brauchen Sie den Code der Taste. Das ist der gleiche, der auch für den Befehl KEY DEF benutzt wird. Dieser ist im Handbuch - aber auch auf der Oberseite der eingebauten Diskettenstation des CPC 6128 abgedruckt. Um beispielsweise ein Zeichen auf die Z-Taste zu legen, müssen Sie den Code 71 angeben. Die nächste Eingabe bezieht sich auf die Tastaturebene, die umdefiniert werden soll. »N« steht dabei für »Normal«, »S« für »SHIFT« und »C« für die CTRL-Ebene.

Die deutsche DIN-Tastatur hat gegenüber der amerikanischen Norm »Z« und »Y« vertauscht. Wollen wir nun das »Y« auf die Normalebene der Z-Taste legen. so müssen wir eingeben:

71 N "y"

Um alle drei Ebenen der Z- und der Y-Taste zu vertauschen (was der deutschen Norm entspricht), schreiben wir folgende Befehle in die Datei:

71 N "y" 71 S "Y" 71 C "Y" 43 N "g" 43 S "Z" 43 C "Z"

Control-Codes, deren ASCII-Wert zwischen 0 und 31 liegt, lassen sich also durch einen vorhergehenden Pfeil nach oben eingeben. Die Beschreibung der Control-Funktionen finden Sie in dem Artikel »CP/M mit Nachbrenner« in diesem Heft.

Soll auf alle drei Tastenebenen derselbe Code gelegt werden, können Sie sich etwas Arbeit sparen:

71 N S C " "

Die Z-Taste ist jetzt in allen drei Ebenen mit dem Leerzeichen belegt. Statt des gewünschten Zeichens selbst darf auch der entsprechende ASCII-Wert eingesetzt werden. Dieser wird mit 3" '« eingeleitet und mit »'« abgeschlossen.

Die Tabelle

71 N " '121'" 71 S " 1891" 71 C - 1251# 43 N " 1221" 43 S # 1901# 43 C " 1261"

vertauscht auch die Z- mit der Y-Taste. Hexadezimalen Zahlen stellt man ein

Doppelkreuz voran.

71 N " | #7911 71 S " '#59'" 71 0 " 1#191" 43 N " 1#7A1" 43 8 " 1 # 5A1" 43 C " | # 1A ! "

Wahlweise wird auch das kaufmännsche Und-Zeichen als Kennung für hexadezimale Werte akzeptiert.

71 N " '&79' " 71 5 " 18591" 71 C "'&19'" 43 N " '&7A'" 43 S " 185A " 43 C " '&1A'"

Sogar die Namen der Steuercodes wie beispielsweise »CR«, »FF« und >ESC< sind erlaubt. Sie müssen nur dem ASCII-Standard entsprechen.

47 S " 'FF'" 47 C " 'ESC'"

Eine vollständige Tabelle der verschiedenen Darstellungen für die Steuercodes im Bereich zwischen 0 und 31 finden Sie im Bild 2.

Bei der hier besprochenen Routine dürfen am Ende jeder Zeile Kommentare eingefügt werden.

71 N " ' #79' * verwende y statt 2 Auch die Belegung der Funktionstasten geschieht mit Hilfe SETKEYS.COM. Die Befehlszeilen dafür leitet ein »E« (für »Expansion String«) ein. Es folgt der Erweiterungscode und dann der Funktionsstring. Um beispielsweise die Taste FO mit DIR zu belegen, schreibt man

E 128 "DIR"M"

Die Angabe » M« sorgt dafür, daß ein Carriage-Return mit in den String aufgenommen wird, so daß sich nach Betätigen der Funktionstaste FO RETURN-Taste erübrigt.

Die Nummer des Erweiterungscodes darf wieder in hexadezimaler Schreibweise eingefügt werden - auch hier mit dem kaufmännischen Und-Symbol »&« oder dem Nummernzeichen »#«

E &80 "DIR" M" E #81 "AMSDOS" M"

Druckersteuerung mit Leichtigkeit

Eine ähnliche Datei wie SETKEYS. COM verwendet auch SETLST.COM. Dieses CP/M-Programm versorat den Drucker (»List Device«) mit Steuercodes. Wollen Sie zum Beispiel den NLQ401 von Schneider oder den baugleichen Drucker M-1009 von Brother auf Briefqualität (Near Letter Quality) umschalten, geben Sie unter Basic PRINT #8,CHR\$(27);CHR\$(73); CHR\$(3)

ein. Unter CP/M Plus brauchen Sie dazu eine Datei mit folgendem Aussehen

' 'ESC' ^ 1731 ^ ' 203 '

Wenn Sie diese Datei mit dem Namen »NLO« speichern, dann können Sie

unter CP/M auf die NLQ-Briefqualität mit »SETLST NLQ« umschalten. Aber auch der umgekehrte Weg ist möglich. Die Datei NLQOFF schaltet wieder auf die normale Matrixdrucker-Schrift um.

" 'ESC'

^ A

Da die verschiedenen Darstellungsarten mit denen von SETKEYS.COM identisch sind, zeigt Bild 2 auch die erlaubten Druckercodes.

Wer Besitzer einer seriellen Schnittstelle ist, kann diese unter CP/M Plus mit SETSIO.COM ansteuern. Das von Schnelder angebotene Interface arbeltet allerdings nicht mlt SETSIO zusammen. Sie müssen auf die RS232-Erweiterung von Amstrad zurückgreifen. Deshalb nämlich, da Schneider seine Eigenentwicklung zu einem möglichst günstigen Preis unter die Leute bringen wollte. So baute man in das Interface einen Z80-STI-Chip (»Serial Timer and Interface«) ein, anstelle der ICs Z80-SIO (»Serial Input/Output«) und Intel-8255. Das ist zwar billiger, aber die Kompatibilität fehlt.

Der einfache SETSIO-Befehl testet, ob überhaupt eine serielle Schnittstelle angeschlossen ist:

A>SETSIO

SIO not found

Diverse Parameter stellen die Schnittstelle ein. So legt RX die Übertragungsgeschwindigkeit in Baud für den Empfang (TX für das Senden) fest. »BITS n«

I	10.00	nummer or CP/M	Farb- bezelchnung	Fartinummer unter Basic
ĺ	0	00 hex	Schwarz	0
ı	5	02 hex	Biau	1
ı	3	03 Fex	Heliblau	2
1	8	08 nex	Rot	3
ı	10	OA hex	Magenta	4
ı	11	0B Fex	Hellviolett	5
ı	12	00 hex	Hellrot	6
ı	7 12	Or hex	Purpur	7
ı	15	OF GEX	Helles Magenta	8
I	32	20 hex	Grun	. 9
ı	14	22 hex !	Blaugrün	,
1	35	23 hex]	Himmelblau	11
1	40	28 iex	Gelb	2
1	42	2A Lex	Weiß	1.5
ı	43	2B field	Pastellblau	14
ı	44	2C hex	Orange	15
ı	48	2E ex	Rosa	16
ı	47	2F nex	Pastellmagenta	17
ı	48	30 hex	Heigrün	18
ı	50	321ex	Seegrun	19
ı	51	33 hex	Heres Blaugrün	20
ı	56	38 hex	Limonengrun	. 21
I	58	3A hex	Pastergrun	2.5
I	58	3B flex	Pastel blaugrun	2 3
I	60	3C hex	Heligelb	24
I	82	3E heat	Pasteligelb	25
I	63	3F hex	Leuchtend weiß	26

Bild 1. Reiche Auswahl alle Farben von PALETTE.COM

bestimmt die Zahl der Datenbit und »STOP n« die der Stopbit.

Um beispielsweise die Geschwindigkeit beim Empfang auf 4800 Baud festzulegen, geben Sie

A>SETSIO RX 4800

ein. Soll die Geschwindigkeit für Senden und Empfangen den gleichen Wert aufweisen, so bewirkt das

A>SETSIO RX 9600, TX 9600

Einfacher wird es mit

A>SETSIO 9600

Mehrere Parameter dürfen gleichzeitig angegeben werden, müssen aber durch Kommas getrennt sein.

A>SETSIO RX 19200, STOP 2, BITS 6 Die komplette Liste aller Anweisungen finden Sie in Bild 3.

Damit haben wir Ihnen alle Programme vorgestellt, die es nur bei Schneider-Computern unter CP/M Plus gibt und die gleichzeitig unmittelbar mit dem Betriebssystem zusammenhängen. Nicht direkt zu CP/M Plus gehört der Logo-Interpreter, der auf der dritten Seite der Systemdisketten in den Dateien LOGO3.COM und LOGO3.SUB enthalten ist. Eine Einführung in Logo finden Sie im 2. Schneider-Sonderheft (Sonderheft 1/86 von Happy-Computer).

(Martin Kotulia/ho)

Dezimai	Hexadezimal (1)	Hexadezimai (2)	Controlcode	Codename
0	~ &00	#00	- 9/o	NL.
1	~801	* 01	^A	SOH
2	~ &02	*# 2	.B	STA
13	`&03	#C3	.C	ETX
*4	~804	#C4	^D	ECT
5	*805	* #15	^E	1 ENQ
* 6	1806	# 06	^F	ACH
7	~807	* #07	^G	BEL
8	^\$08·	#18	^H	1BS
9	*&09°	#09	^	भा
110	`'80A	#OA	°J	_F
11	"&0B	* # OB	*K	- VT
112	_ &OC,	*0C	^L	*FF
113	*'80D	#0D	*М	CR
14	"80E"	`#0E	*N	SO
15	"&0F"	# OF	^O	5
16	"810"	#10'	*P	DLE
117	7811	#11	-Q	DC1
18	"&12"	*12	^R	DC2
19	"813	· # † 3	'S	DC3
. 25	"814"	*14	T	DC4
21	"815	#15	٦.	NAK
. 55	~816	7 ≉ 6	7	SYN
23	^&17	±17	W'	1EIB
24	`&18	# 1 S	'X	CAN
25	*819	#14	^γ	EM
26	*&1A	#1A	`Z	SUB
27	1818	#18	ĵ.	ESC
0.8	"81C	#10	^1	FS
29	*&1D	#1D	1	GS
30	181E	# (E	b.a	RS
31	*81F'	#1F	-	US

Bild 2. Die Steuercodes für SETKEYS.COM und SETLST.COM

	-
Ba, drafe der Empfangs, esichwind skeit	
ank maps zwischen fill and 1920c legen	
Bautrite ter Secretages own Agrest	
inched zwischer Strund 14200 legen	
Ballor de der Sende und Erig fall grig schwindigkeit	
+ 14 m β zw + 1 + 150 m J 14200 / egen	
Zah der Datin bit, ber der Ubsidrag ing	
and at twisting a Silund & Zalassig	
Zah der Stilptits bei der überfragung	
ini darfide Werle 1 und 2 annehmen	
Bestimmt die Psyttät	
Endubt STEARITY EVEN PARITY ODD und PARITY NONE	
- Leaf das XON Ubertragungsprotukol fest	
Zulassig sind XON ON-bind XON OFF	
Ubert agung über Handshake ein ibeziehlungsweise ausschalten	
Mogich sind HANDSHAKE ON and HANDSHAKE OFF	
	Bautifier for Sende jest wird geet on mit zwischen Strund 14200 legen Bautifier der Sende und Englaug zwischwindigkeit on mit zwischen Schund Englaug zwischwindigkeit on mit zwischen Schund Englaugung ond strzwischen Schund Bizalossig Zahl der Stipptis der der übertragung ond darfidie Werteit und 2 annehmen Bestimmt die Printat Enzubt ist PARITY EVEN PARITY ODD und PARITY NONE - Legt das XON übertragungsprotokolitest Zulassig sind XON ON und XON OFF übertragung über Handshake ein beziehungsweise ausschalten

Bild 3. Freie Auswahl - die Optionen von SETSIO.COM



PIP.COM kopiert alles

Eines der wichtigsten System-Programme unter CP/M ist PIP.COM. Es überträgt Daten und Dateien zwischen allen Peripheriegeräten, die das Betriebssystem ansprechen kann.

IP.COM ist die Abkürzung für Peripheral Interchange Program« – auf Deutsch Programm zum Austausch von Daten zwischen Peripheriegeräten«. Um das Betriebssystem zu verstehen, muß man zwei Gruppen von Peripheriegeräten unterscheiden, die unter CP/M grundsätzlick verschieden behandelt werden. Zu der einen Gruppe zählen Disketten- und Festplattendateien – in der anderen sind die zeichenorientierten Geräte wie der Bildschirm, die Tastatur und der Drucker zu Hause.

PIP.COM erlaubt das Kopieren von Diskettendateien mit folgendem Befehl: A>PIP KOPIE.DAT=ORIGINAL.DAT

Allgemeiner läßt sich die Anweisung

A>PIP d:ziel.typ=d:quelle.typ ausdrücken. Soll die Zieldatei denselben Namen tragen wie die Quelldatei, so erspart man sich etwas Arbeit, indem man den Zielnamen wegläßt und nur die Laufwerksbezeichnung angibt.

A > PIP d:=d:quelle.typ Em Beispiel:

A>PIP B:=A:DATEI

Stimmt die Laufwerksbezeichnung in einem Dateinamen mit der im CP/M-Prompt überein – steht die Datei also auf der Diskette in dem gerade aktiven Laufwerk –, kann sie wegfallen.

A>PIP B:=DATEI

Gegenüber PIPCOM unter CP/M 2.2 dürfen Sie bei CP/M 3.0 die Reihenfolge – ähnlich wie bei RENAME – verdrehen. Völlig gleichwertig mit dem gezeigten Aufruf von PIP.COM steht A>PIP B:DATEI=A:

In den meisten Fällen wird PIPCOM beim Kopieren einer Datei von einer Diskette auf eine andere benötigt. Dafür braucht man aber zwei Diskettenlaufwerke, wenn man sich nicht die Fähigkeit des CPC 6128 zunutze macht, das zweite Laufwerk zu simulieren.

PIPCOM kann auch mehrere Dateien auf einmal kopieren. Dies geschieht durch Angabe mehrdeutiger Dateinamen. Um etwa den gesamten Disketteninhalt von Laufwerk A auf die Diskette in Laufwerk B zu übertragen, benutzen Sie A>PIP B:=A:*,*

Will man ausschließlich COM-Files kopieren, deren erster Buchstabe ein

»A« ist, empfiehlt sich unter PIP folgender Aufruf:

A>PIP B:=A:A*.COM

Mit den Wildcards »* « und »? « sind die verschiedensten Anweisungen möglich

Oft möchte man bestimmte Programme in einen anderen Benutzerbereich kopieren. Dazu müssen Sie bei der Zieldatei den gewünschten Benutzerbereich zusammen mit einem »G« in eckigen Klammern hinter dem Namen angeben.

A>PIP BENUTZ5[G5]=BENUTZER.O

Lassen Sie die G-Option (*Go to user area<) weg, kopiert PIP.COM immer nur Dateien im aktuellen Benutzerbereich.

Die G-Option kann aber auch bei der Quelldatei hinzugefügt werden. Dort bestimmt sie, aus welchem Benutzerbereich sie geholt werden soll (»Get from User«). Eine Datei »BENUTZER.9« aus dem Bereich 9 kann so beispielsweise nach 0 (den aktiven User-Bereich) als »BENUTZER.0« übertragen werden:

A>PIP BENUTZER.O=BENUTZER.10[G9]

Aber auch zwischen verschiedenen Benutzerbereichen läßt sich kopieren. Dabei ist nur bei beiden Dateinamen die betreffende G-Option ([Gn]) angegeben.

A>PIP PROG5[G5]=PROG12[G12]

Während »G« bei der Zieldatei die einzige erlaubte Option ist, gibt es für die Quelldateien eine Reihe zusätzlicher Anweisungen, die noch zur Sprache kommen.

Mehrere Dateien vermag PIPCOM zu einer einzigen zusammenzufassen.

Zeichen von der Tastatur nur gelesen und auf den Bildschirm nur geschrieben werden können.

Wollen Sie beispielsweise eine Dater von der Diskette lesen und auf dem Bildschirm auflisten (entsprechend dem TYPE-Befehl), gilt »CON:« als Zielgerät und wird somit als Bildschirm identifiziert.

PIP CON:=KEYS.CCP

In einem anderen Artikel dieser Ausgabe (»Spezialitäten«) sollten Sie PIPCOM als »Mini-Editor« benutzen Dort stand »CON:« auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens und bezeichnete damit die Tastatur:

PIP DATEL=CON:

Es werden so lange Zeichen von der Tastatur entgegengenommen und in die Datei »DATEI« geschrieben, bis Sie mit CTRL-Z unterbrechen. Um in eine neue Zeile zu gelangen, drücken Sie RETURN und CTRL-J.

Weniger kompliziert verläuft die Zuordnung von »LST:« zum Drucker. Denn ein Drucker kann immer nur ein Zielgerät sein. Die Ausgabe einer Dater auf dem Drucker erfolgt normalerweise mit CTRL-P und TYPE. Doch PIPCOM übernimmt auch dies.

PIP LST:=DATEI

Eine sehr einfache »Schreibmaschine« erhält man durch Zuordnung der Tastaturabfrage zur Druckerausgabe.

PIP LST:=CON:

Wie auf einer »echten« mechanischen Schreibmaschine ist aber die Korrektur des geschriebenes Textes unmöglich.

Auch die Bildschirmausgabe der Texteingabe ist erlaubt, doch wohl kaum sinnvoll

PIP CON: =CON:

Das linke »CON:« steht für den Bildschirm, das rechte für die Tastatur.

Unter CP/M 2.2 gibt es zwei zusätzliche Datengeräte, die ebenso über PIP.COM angesprochen werden können. Sie stammen sozusagen aus der Computer-»Steinzeit«. »RDR:« bezeichnet den Lochstreifenleser (»Reader«) und »PUN« den dazugehörigen Stanzer (»Puncher«). Unter CP/M Plus entfallen diese Abkürzungen. Da die Routinen fast ausschließlich zur Steuerung serieller Schnittstellen benutzt werden. ging man von den speziellen Namen weg und wählte die allgemeingültige Bezeichnung »AUX:« für »Auxıliary Device« (auf Deutsch »Hilfseingang« beziehungsweise »Hilfsausgang«). Ähnlich wie bei »CON:« wird die Unterscheidung zwischen der Ein- und Aus-

Befehle en masse

Dazu listet man die einzelnen Namen der Quelldateien durch Kommas getrennt auf. Haben Sie zum Beispiel ein Buch geschrieben, das aus den Artikeln 1 bis 5 besteht, können Sie diese in der Datei »BUCH« vereinigen.

A > PIP BUCH=TEXT1, TEXT2, TEXT3, TEXT4, TEXT5

Soweit der Übertrag zwischen den diskettenorientierten Geräten.

Die zeichenorientierten Geräte heißen unter CP/M 2.2 »CON:«, »LST:«, »RDR:« und »PUN:«, »CON:« und »LST:« stehen auch unter CP/M Plus weiterhin zur Verfügung. »CON:« (für »Console«) bezeichnet sowohl den Bildschirm als auch die Tastatur. Die Unterscheidung trifft das Betriebssystem dadurch, daß

gabe getroffen. Beim Schneider sind die AUX:-Geräte bisher nicht belegt – also noch frei für eigene Programme.

Neben diesen Geräten, die in der CP/M-Terminologie »logische Geräte« heißen, können noch einige spezielle Geräte nur von PIP.COM angesprochen werden.

So darf anstelle von »LST:« auch »PRN:« stehen. Die beiden Bezeichnungen gleichen sich darin, daß sie die Druckerausgabe steuern. »PRN:« numeriert aber automatisch die Zeilen, setzt Haltepunkte für den Tabulator in jeder achten Spalte und erzeugt alle 60 Zeilen einen Seitenvorschub (Form-Feed).

Der Mehrfachkommando-Modus

Speziell für Lochstreifenleser gedacht ist »NUL:«. 40 vorangehende hexadezimale Nullen werden von PIP.COM überlesen.

Eine weitere Eingabeeinheit heißt »EOF;«. Sie entspricht »AUX;«, sendet aber als Textende-Markierung den ASCII-Code 26 (CTRL-Z).

Bleiben noch zwei Geräte übrig. Von diesen läßt Digital Research in der CP/M-Plus-Dokumentation absolut nichts verlauten. Es handelt sich um die benutzerdefinierbaren Einheiten »INP:« und »OUT:«. Sie sind aber auch nicht zur Änderung durch den Anwender vorgesehen – höchstens durch versierte Programmierer. Denn dazu muß PłP.COM gepatcht werden. Damit läßt sich beispielsweise eine RAM-Disk in das CP/M-Betriebssystem integrieren.

Das etwas seltsame Wort »Mehrfachkommando-Modus« stammt aus der Original-Dokumentation von Digital Research und ist ein typisches Beispiel für eine manchmal etwas holprige Übersetzung. Im englischen Originaltext lautet der Ausdruck »Multiple Command Mode«. Er besagt ganz einfach, daß Sie PIP.COM nicht jedesmal neu laden müssen, wenn Sie eine ganze Reihe von Dateien zu kopieren haben. Völlig überflüssig (und vor allem langwierig) ist beispielsweise die Befehlsfolge:

A>PIP CON:=FILE A>PIP LST:=DATEI A>PIP DATEI=B:FILE A>PIP LST:=CON:

Der Computer muß hierbei den Programmcode von PIPCOM insgesamt viermal in den Speicher laden. Dabei erübrigt sich dies völlig, denn PIP befindet sich nach jedem Aufruf weiterhin im RAM.

Bedeutend einfacher macht es der
»Multiple Command Mode«. Er wird aufgerufen, indem Sie PIP ohne einen einzigen Parameter eingeben. Sobald PIP
geladen ist, erscheint die Bereitschaftsmeldung, und Sie können die
Befehle eingeben. Das Nachladen von
PIP.COM entfällt. Abgebrochen wird
PIP mit CTRL-C oder durch Drücken der
RETURN-Taste.

A>PIP

CP/M 3 PIP VERSION 3.0

*CON:=FILE

*LST:=DATEI

*DATEI=B:FILE

*LST:=CON:

₩° c

Wie Sie sicher wissen, arbeiten die Programme unter CP/M 3.0 oft mit verschiedensten Optionen. Denken Sie zum Beispiel an DIR.COM. Auch PIP.COM kennt eine Reihe von einbuchstabigen Befehlen, die das Übertragen der Dateien beeinflussen. Manche Optionen von PIP unter CP/M 2.2 entfielen. Sie kommen auch in der Dokumentation von Digital Research nicht mehr zur Sprache.

Weiterhin vorhanden sind [Dn] (löscht alle Zeichen ab der Spalte n), [E] (Echo aller übertragenen Texte auf der Konsole) und [F], das die Ausgabe von Form-Feed unterdrückt. Ebenso wird [H] (Überprüfung von Intel-Hex-Dateien auf korrekten Aufbau) und [I] (alle :00-Datensätze in Intel-Hex-Files

unterdrückt) unterstützt. [L] wandelt die Großbuchstaben einer Datei in kleine um. [U] macht das Gegenteil. Mit [N] schreibt PIP.COM vor jede Zeile eine Zeilennummer. Eine Abwandlung davon ist der [N2]-Befehl, der vor die Zeilennummer führende Nullen setzt.

Sollen Objektcode-Dateien von Maschinenprogrammen mit PIP.COM verkettet werden, darf der Computer das Dateiende nicht mit Hilfe von CTRL-Z abfragen. Denn dieses Zeichen kommt in ganz normalen Maschinencode-Programmen vor – LD A,(DE) im Z80-Code beziehungsweise LDAX D als 8080-Mnemonic. Damit die Verknüpfung dennoch klappt, muß der Befehl [O] (»Object file transfer for machine code«) hinzugefügt werden.

Die Page-Option [Pn] führt alle n Zeilen einen Seitenvorschub aus. [Tn] weist den Computer an, alle Tabulator-Zeichen (CTRL-I) durch die entsprechende Anzahl von Leerzeichen zu ersetzen. [R] erlaubt es, SYS-Datelen zu lesen.

Um nur bestimmte Teile einer Datei zu extrahieren, finden [Q] und [S] Verwendung. »Q« steht für »Quit copying after string found« und »S« für »Start copying from string«. Stellen Sie sich vor, in der Datei ARNOLD.TXT stünde der Text von Bild 1.

Textkomfort durch viele Befehle

Wollen Sie die Adresse von Arnold Schneider in eine Kundendatei einer Firma aufnehmen, können Sie diese mit PIP.COM aus ARNOLD.TXT »herausschneiden«.

CP/M wandelt Texte in der Kommandozeile grundsätzlich in Großbuchstaben um. Als letztes zu übernehmendes Wort suchen wir aber nicht »AMSTRADAM«, sondern »Amstradam«. Deshalb greifen wir auf einen kleinen Trick zuruck und verwenden den Direkt-

Herrn Arnold Schneider Triumphstraße 464

6128 Amstradam

Sehr geehrter Herr Schneider,

anbei erhalten Sie die neueste Version unseres Textverarbeitungsprogramms. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit,

Mit freundlichen Grußen

Sehr geehrter Herr Schneider,

arbei erhalten Sie die neueste Version unseres Textverarbeitungsprogramms. Wir wunschen Ihnen viel Spaß damit.

Mit freundlichen Grußen

Bild 2. Die Ausgabe der Datei ARNOLD.TXT nach dem Wort »Sehr«

Bild 1. Die Datei »ARNOLD.TXT«



A - Archive files copy Es werden nur Dateien kopiert, deren Datumsattribut zeigt, daß sie seit dem letzten Backup verändert werden Confirm files copy PIPCOM fragt den Benutzer vorher, ob er eine spezielle Datei uberhaupt kopieren möchte Dn De ete from column n Beim Übertrag werden alle Zeichen rechts der Spalte n geloscht Echo transfer at console Aile Zeichen werden beim Übertrag zusätzlich auf dem Bildschirm ausgegeben Filter form feeds Entternt beim Übertrag alle Form-Feed-Zeichen aus der Datei Gn Get from user n Go to user n Holf die Datei aus dem Benutzerbereich nieder überträgt sie in diesen H Check Intel-Hex files Intel-Hex-Dateien werden auf Fehrerfreiheit überprüft. Wenn sie nicht den Vorschriften entsprechen erscheint eine Meldung - lanore 00 records Ignor ert alle Aufzeichnungen einer Intel Hex-Datei die mit » 00« beginnen - Translate to lower case Alle Großbuchstaben einer Datei werden in der Zieldatei in Kleinbuchstaben umgewandert N Add line numbers Fugt vor jeder Zeile in der Ausgabedateileine Zeilennummer ein N2 Add line numbers (second version) Wie [N] jedoch werden die Zeilennummern mit führenden Nulien geschrieben Object file transfer for machine code Kop ert Dateien ohne das Dateiende-Kennzeichen CTRL Z zu beachten Dent zur Verkettung von Maschinencode-Programmen. Pn - Insert Page breaks after every n lines Alle n Zeilen wird in die Ausgabedate, ein Form-Feed-Zeichen (ASCII-Code 12) engefugt Quit copy after string *text* Qtext²Z Kopiert die Datei, bis der String »text« entdeckt wird. Dieser wird. noch mitubertragen Read files with SYS-attribute Kopiert auch Systemdateien Das sind Dateien die mit dem SYS-Attribut versenen sind Start copy from string *text* Stext² Beginnt das Kopieren der Datei an der Stelle, an der der String »text« gefunden wird Tin Expand tabulators Ersetzt alle TAB Zeichen (CTRL-I) durch Leerzeichen Deren Zahi wird durch »n« bestimmt U - Convert to upper case Alle Kleinbuchstaben in der Datei werden in Großbuchstaben umgewandelt. Verify that data has been copied correctly Uberpruft die an das Peripher egerat übertragenen Zeichen nochmais. Das ist nur bei Diskettendateien mog chi-Write over files with R O attribute Uberschreibt auch schreibgeschutzte Dateien ohne Warnung und Sicherheitsabfrage. Set highbit to zero Setzt in allen Zeichen der Zieldatei das siebte Bit auf den Wert NUn Bild 3. Die Fähigkeiten von PIP im CP/M 3.0

eingabe-Modus, der Klein- und Groß buchstaben akzeptiert.

A>PIP

*CON:=ARNOLD.TXT[QAmstradam^Z]
Herrn

Arnold Schneider Triumphstraße 464

6128 Amstradam

Der String muß also mit CTRL-Z abgeschlossen werden. Das gilt auch bei [S] Dieses kopiert den Text beginnend mit der Stelle, an der der String gefunden wird. Um beispielsweise allein den Brief, diesmal ohne Adresse, zu zeigen kann man nach dem Wörtchen »Sehr« suchen

A>PIP

*CON:=ARNOLD.TXT[SSehr Z]

Die Ausgabe finden Sie in Bild 2. PIP verlassen wir mit CTRL-C.

Durch eine Kombination der S- und der Q-Option können dann aus einer Datei einzelne Datensätze herausgezogen werden.

[V] (Venfy) gestattet die Überprufung von Daten nach dem Übertrag. Dies ist aber nur möglich, wenn das Ziel eine Diskettendatei ist.

(W) Überschreibt schreibgeschützte Dateien (R/O-Files) ohne Anfrage an den Benutzer und [Z] setzt das siebte Bit aller Zeichen auf Null. Diese Option wird vor allem für Wordstar-Dateien benutzt, bei denen das höchstwertige Bit eines Zeichens als Kennung für das Ende eines Wortes steht.

Kembinationsmöglichkeiten

Selbstverständlich lassen sich die Optionen – soweit sinnvoll – miteinander kombinieren. Um beispielsweise in einer Wordstar-Datei das siebte Bit zu löschen, alle Kleinbuchstaben in große zu wandeln und die Aufzeichnung zu überprüfen, muß man

A>PIP DATEI=WSTAR.DAT[ZUV] eingeben.

Neu unter CP/M-3.0 ist [C] - die Confirm-Option - die bei jedem Dateinamen, der auf die Eingabe paßt, erst einmal eine Sicherheitsfrage an den Benutzer richtet, ob die Datei überhaupt kopiert werden soll. Ebenso gibt es jetzt das Archiv-Attribut [A], das es erlaubt, nur diejenigen Dateien zu kopieren, die seit dem letzten Backup verändert wurden - das Festplatten-Backup läßt grüßen. Es funktioniert aber nur, wenn das Archiv-Bit im Dateinamen von SET.COM (siehe »STAT« ade!« in diesem Heft) beeinflußt wurde.

(Martin Kotulla/hg)

elcher CP/M-Freak kennt es nicht - STAT.COM. ein Universalprogramm für fast jeden Zweck. Nun ging es den Weg aller uberholten Software und wurde ausrangiert. Es hätte aber auch einige Schwierigkeiten gehabt, mit den neuen Routinen von CP/M Plus zurechtzukommen. Bevor Sie jetzt dem Programm nachtrauern: Die Nachfolgeprogramme DEVICE.COM, SET, COM und SHOW. COM sind erheblich leistungsfähiger geworden und ersetzen STAT.COM angemessen.

Beginnen wir mit SET.COM. Es besitzt eine Reihe von Befehlen, die einzelne Dateien oder ganze Disketten mit Attributen versehen. Es können Paßwörter vereinbart und Disketten benannt werden. So legt »SET d:filename.typ [Attributsliste]« eines oder mehrere der folgenden Attribute für eine Einzeldatei oder eine Dateigruppe

- SET DATEI [SYS] versieht das Feld »DATEI« mit dem SYS-Attribut. Solche Felder werden nicht mehr mit DIR, sondern nur mit DIRSYS gelistet. Ist eine SYS-Datei Im Userbereich O gespeichert, kann sie von allen anderen Benutzerbereichen direkt aufgerufen werden:

A>SET PIP.COM [SYS] A:PIP.COM set to system (SYS), Read Write (RW) A>USER 9 PA>PIP CP/M 3 PIP VERSION 3.0

- Im Gegenzug schaltet SET DATEI [DIR] das SYS-Kennzeichen ab. Die Datei erschelnt wieder im Directory, ist aber auch nicht mehr von fremden Userbereichen aufzurufen.

- SET DATEI [RO] versieht die angegebene Datei mit einem Schreibschutz. Die Datel ändert sich zu »Read-Only« und kann nur noch gelesen werden.

A>SET PIP [RO]

A:PIP.COM set to system (SYS),

Read Only (RO)

- SET DATE! [RW] macht die letzte Anweisung wieder rückgängig. Um beispielsweise bei PIP.COM beide Attribute (RO und SYS) abzuschalten, müssen die beiden Bezeichnungen kombiniert werden.

A>SET PIP.COM [RW,DIR]

STAT ode

Allzweck-Probeliebte gramm STAT.COM von CP/M 2.2 gehört nicht zum Lieferpaket CP/M Plus. Es wurde durch die erheblich leistungsfähigeren Programme DEVICE.COM, SET. COM und SHOW.COM ersetzt.

A:PIP.COM set to directory (DIR), Read Write (RW)

- Die Archiv-Option von PIP.COM ist auch über SET zu steuern. Dateien mit dem Merkmal [ARCHIVE=OFF] kopiert PIP.COM bei der A-Option, die mit [ARCHIVE=ON] nicht. PIP setzt nach einem erfolgreichen Kopiervorgang das Archiv-Bit auf ARCHIVE=ON.

- Es gibt vier benutzerdefinierbare Dateiattribute. Sie tragen die Namen F1. F2, F3 und F4. Der Benutzer kann sie nach eigenem Gutdünken verwenden. Sinnvoll ist das aber nur, wenn ein Programm speziell für CP/M 3.0 geschrieben ist und darauf zurückgreift. Die Attribute werden gesetzt mit [Fn=ON] und gelöscht mit [Fn=OFF].

A>SET PIP.COM [F1=OFF,F2=ON, F3=OFF, F4=ON]

A:PIP.COM set to directory (DIR), Read Write (RW) 24

Sie erkennen an der Zahl »24«, daß das F2- und das F4-Attribut angeschaltet sind, F1 und F3 hingegen nicht.

Auch Laufwerksattribute dürfen vereinbart werden. So lassen sich Diskettenlaufwerke mit [RO] auf »Read-Only« setzen. Damit sind alle schreibenden Diskettenzugriffe zum Scheitern verurteilt. Abgeschaltet wird der Schutz mit [RW]. Er ist übrigens stets bis zum nächsten Warmstart, zum Beispiel mit CTRL-C, wirksam.

A > SET [RO]

Drive A: set to Read Only (RO) A>SET B: [RW]

Drive B: set to Read Write (RW)

Eine weitere Routine von SET.COM ist relativ unbekannt. SET erlaubt es, der Diskette einen Namen (ein »Label«) zuzuordnen (siehe Bild 1).

Mit SHOW [LABEL] kann der Name später wieder abgefragt werden.

Falls Sie besonders wertvolle und schutzwürdige Informationen besitzen, etwa die Liste aller Ihrer Freundinnen. können Sie ein Paßwort vereinbaren. das wahlweise für einzelne Dateien oder die ganze Diskette gilt. Zuerst der Schutz der kompletten Diskette. Mit A > SET [PASSWORD=SECRET]

teilen Sie dem SET.COM-Programm mit, daß es auf der Diskette einen Vermerk mit diesem Paßwort anbringen soll. Versucht ein anderer Benutzer, Attribute der Diskette mit SET.COM zu verändern, ist er gezwungen, das Paßwort einzugeben. Beispielsweise ist das Umbenennen der Diskette ohne Paßwort unmöglich, wie folgender Dialog mit dem Computer beweist:

A>SET [PASSWORD=SECRET] Password = SECRET A > SET [NAME=NEUER NAME.DSK] Directory Label Password? DONTKNOW ERROR: Wrong Password

Die Eingabe des Paßworts bei der Sicherheitsabfrage geschieht »Blindflug«. Sie sehen also nicht, was Sie eingeben. So kann Ihnen weder jemand über die Schultern schauen. noch mit dem Protokoll (mit Hilfe von CTRL-P) etwas anfangen.

ist eine Datei auch vor dem Laden geschützt, hängt man das Paßwort an den Dateinamen - durch einen Strichpunkt von diesem getrennt.

A > PIP: SECRET

Das Geheimwort kann man naturlich auch wieder aufheben. Dazu geben Sie nach »PASSWORD=« einfach RETURN oder ENTER ein. Der Computer fragt dann das Paßwort ab. Ist es korrekt, wird der Schutz aufgehoben.

A > SET [PASSWORD= Directory Label Password? SECRET

Auch einzelne Dateien lassen sich schützen, und zwar wahlweise vor dem Lesen, Schreiben oder Löschen, Bevor

A > SET [NAME=CPM3SYS.DSK]

Label for drive A: Directory Passwds Stamp Stamp Stamp Label Reqd Create Access Update A:CPM3SYS .DSK off off off off Bild 1. Taufen Sie Ihre Diskette

A>SET [PROTECT=ON] Label for drive A: Directory Passwds Stamp Stamp Create Access Label Regd Update A: CPM3SYS .DSK On off off off Bild 2. Programmschutz gewünscht?

Sie das angehen, müssen Sie zuerst dem Betriebssystem mitteilen, daß ein Programmschutz gewünscht ist. Diese Information übernimmt | IPROTECT= ON1 (Bild 2).

Sie sehen die Veränderung in der Spatte »Passwords required«. Dort

steht jetzt »on«.

[PROTECT=OFF] schaltet diese Schutzvorbereitung wieder ab. War bereits vorher ein Schutzwort für die gesamte Diskette vereinbart, so muß dieses bei beiden PROTECT-Anweisungen dem System mitgeteilt werden. Der Computer fragt gegebenenfalls danach

»PROTECT=ON« aktiviert Schutz für alle Dateien. Dazu geben Sie den (ein- oder mehrdeutigen) Dateinamen und das Paßwort ein (Bild 3).

Password: A:PIP.COM Not erased, Password Error

A>

Wie fragwürdig diese ganze »Schützerel« jedoch ist, werden Sie bemerken, wenn Sie Basic aufrufen, um von dort aus mit Hilfe von IERA die Datei zu löschen.

a\$= "PIP.COM": IERA, @A\$ Ready

Unter Basic ist der Schutz nicht wirksam, da Amsdos Byte für Byte bei allen drei Schneider-Computern übereinstimmt und mit CP/M 2.2 abgestimmt ist. Und dieses Betriebssystem kennt noch keine Paßwörter. Wenn Sie aber nur unter CP/M Plus arbeiten, dann haben die Paßwörter Sinn.

Eine Spezifikation kam noch nicht zur

B: RW. Space: 1k

SHOW [LABEL] eröffnet Ihnen auch. welchen Namen die Diskette besitzt. Die Zuweisung des Namens übernimm:

A>SET [NAME=CPM3SYS.DSK] A>SHOW [LABEL]

Directory Label: CPM3SYS.DSK

dieser Gelegenheit a b SHOWCOM noch weitere Informationen über die Diskette aus

- »Passwds Regd« (»Passwords required«) gibt an, ob die Dateien mit Kennwörtern geschützt sind

 »Stamp Create« und »Stamp Update« sind für die Datumsangabe vorgesehen und zeigen an, ob diese aktiv ist.

- »Label Created« gibt das Datum und die Uhrzeit des Zeitpunkts aus, an dem die Diskette den Namen erhielt. Da die Uhr beim Schneider nicht akku- oder batterlegepuffert ist, setzt der Computer jedesmal den 15. Dezember 1982, 00:00 Uhr Mitternacht ein, sofern die Uhr nicht mit DATE.COM eingestellt wird.

 Ähnliches gilt für »Labei Updated«, das den Zeitpunkt der letzten Änderung

des Namens angibt.

SHOW [DRIVE] listet wie bei C STAT DSK: unter CP/M 2.2 das Format der Diskette auf. Hinzugekommen ist noch die Angabe »Bytes/Physical Record«. Bild 4 zeigt einen Ausdruck.

SHOW [DIR] gibt an, wieviele Einträge im inhaltsverzeichnis der Diskette noch frei sind.

A>SHOW [DIR]

A: Number of free directory entries: 30

Mit SHOW [USERS] erfahren Sie alles, was mit den verschiedenen Benutzerbereichen zusammenhängt, in welchen Bereichen Dateien stehen, wieviele das im einzelnen sind und zusätzlich die Zahl der freien Directory-Einträge im Gesamtverzeichnis.

A>SHOW [USERS] A: Active User : A: Active Files: Ð. A: # of files : 28 A: Number of free directory

entries: 33

Aus dieser Ausgabe können Sie folgende Schlüsse ziehen: Der augenblicklich aktive Benutzerbereich ist 0 (»Active User«). Dateien stehen im Bereich 0 und User 6 (»Active Files«). Unter User O befinden sich 28 Verzeichniseinträge, im Bereich 6 nur einer (» # of files« heißt »number of files«). Das Inhaltsverzeichnis kann noch 33 Einträge aufnehmen (»Number of free directory entries«).

Doch STAT.COM leistet noch mehr. Es weist auch den logischen Peripheriegeräten physikalische zu und zeigt diese an. So läßt sich etwa der logische

A>>SET *.COM [PASSWORD=COM]

A:SUBMIT .COM Protection=READ, Password=COM A:SETKEYS .COM Protection=READ, Password=COM

Protection=READ, Password=COM A: LANGUAGE.COM

A:SET24X80.COM Protection=READ, Password=COM

Bild 3. Alle Dateien hören auf »COM«

Dieser Befehl schützt alle Kommandodateien der Diskette mit dem Paßwort »COM«. Sehen Sie sich aber bei der Anwendung vor, denn wenn Sie SET.COM ebenfalls schützen, stehen Sie auch als rechtmäßiger Benutzer vor verschlossenen Türen und können den Schutz der Programme nicht mehr aufheben. Also alle Versuche nur an einer

Kopie vornehmen!

Es lassen sich verschiedene Arten des Dateischutzes angeben: READ verbietet das Lesen, Beschreiben, Löschen und Umbennenen einer Datei WRITE entspricht READ. Lesen ist jetzt erlaubt. DELETE verhindert lediglich das unbefugte Löschen und Umbenennen von Dateien. NONE hebt den Schutz wieder vollständig auf. Soll beispielsweise bei PIP.COM nur das Löschen verhindert werden, müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

A>SET [PROTECT=ON]

A>SET PIP.COM [PASSWORD=PIPCOM]

A:PIP.COM Protection = READ, Password = PIPCOM

A>SET PIP.COM [PROTECT=DELETE]

A:PIP.COM Password? PIPCOM

A:PIP.COM Protection = DELETE

Danach kann PIP.COM ganz normai geladen und gestartet werden.

A>PIP

CP/M 3 PIP VERSION 3.0

Nur das Löschen, beispielsweise mit ERA, ist jetzt unmöglich.

A>ERA PIP.COM A:PIP.COM Not erased, Password Error

Sprache und zwar [DEFAULT=password). Damit lassen sich all die Dateien schützen, denen nicht ausdrücklich ein eigenes Kennwort zugewiesen wurde.

A > SET [DEFAULT=GEHEIM] Default password = GEHEIM

SET.COM kennt auch die Datumsund Zeitmarkierung von Dateien. Wie, das lesen Sie in dem Artikel »Sekundengenau« in dieser Ausgabe.

Was Sie von STAT.COM unter CP/M 2.2 noch gewohnt sind, was aber bei SET.COM fehit, das finden Sie fast alles in SHOW.COM wieder. SHOW.COM dient als »Anzeigeprogramm«. Es offenbart diverse Daten über die Disketten beziehungsweise die Laufwerke. So gibt SHOW [SPACE] den noch freien Speicherplatz des angemeldeten Laufwerks und den Diskettenstatus an.

A>SHOW [SPACE]

A: RW, Space: 18k

Zusätzlich darf vor der eckigen Klammer ein Laufwerksname spezifiziert werden.

A>SHOW A: [SPACE] A>SHOW B: [SPACE]

Die Kennung [SPACE] kann aber auch wegfallen, da es die Standardform von SHOW.COM ist.

A>SHOW

A: RW, Space: 18k

Mit Anweisung zeigt SHOW den freien Speicherplatz aller Laufwerke, sofern selt dem Systemstart mindestens ein Zugriff darauf folgte.

A>B: B>A:

A>SHOW

A: RW, Space: 18k

A>SHOW [DRIVE]

A: Drive Characteristics
1,368: 128 Byte Record Capacity
171: Kilobyte Drive Capacity
64: 32 Byte Directory Entries
64: Checked Directory Entries
128: Records / Directory Entry
8: Records / Block

8: Records / Block 36: Sectors / Track

2: Reserved Tracks

512: Bytes / Physical Record

Bild 4. So zeigt sich die Diskette von ihrer besten Seite

Physical Devices:

I=Input.O=Output,S=Serial,X=Xon-Xoff
CRT NONE IO LPT NONE O

Current Assignments:

CONIN: = CRT

CONGUT: = CRT

AUXIN: = Null Device

AUXOUT: = Null Device

LST: = LPT

Enter new assignment or hit RETURN

Bild 5. Logische und physikalische Geräte unter CP/M Plus

LST:-Kanal auf ein serielles Interface umlenken.

Das erledigt unter CP/M Plus DEVICE.COM. »DEVICE« (ohne Parameter aufgerufen) listet die aktuellen Zuweisungen auf. Und da hat sich einiges geändert – sowohl auf Benutzerals auch auf Programmiererebene. Eine Ausgabe von DEVICE finden Sie im Bild 5.

DEVICE.COM versteht mehrere Namen für iedes looische Gerät, was die Eingabe neuer Namen sehr erleichtert. Die »CON:«-Konsole teilt sich in »CONIN:« (für die Tastaturabfrage) und ⇒CONOUT: « (für die Bildschirmausgabe). Dennoch kann »CON:« auch weiterhin allein benutzt werden - ebenso »CONSOLE:«. »CONIN:« läßt sich auch mit »KEYBOARD:« aufrufen. »AUX:« wird auf Wunsch zu »AUXILIARY:«, »AUXIN:« und »AUXOUT:«. Das »LST:«-Gerät wird mit »PRINTER:« angesprochen

Die Liste der physikalischen Geräte ist nicht starr festgelegt, sondern vom jeweiligen System abhängig. Der nicht ausgebaute CPC 6128 besitzt deshalb nur »LPT« (»Line Printer«, über eine parallele Schnittstelle angeschlossener Drucker) und »CRT« (»Cathode Ray Tube«, Bildschirm). Beachten Sie bitte, daß CP/M Plus (anders als CP/M 2.2) die Geräte ohne Doppelpunkt beschreibt.

Um dem logischen Gerät »LST:« das physikalische »CRT« zuzuweisen, geben Sie

A > DEVICE LST:=CRT

ein. Damit werden alle Ausgaben zum Drucker auf den Bildschirm geschrieben. Der Drucker leidet dann allerdings an mangelnder Arbeitsauslastung. Schalten Sie ihn jedoch mit CTRL-P an und geben Sie »DIR« ein. Sie werden eine Überraschung erleben. Gott sei Dank verschwindet dieser Spuk durch ein weiteres CTRL-P schnell wieder.

Ein besonderes Gerät ist das »Null-Device«. Wenn zum Beispiel ein CP/M-Programm Texte an den Drucker schickt und es ist keiner angeschlossen, so läßt sich die Druckerausgabe damit abschalten. Der Computer wartet nicht mehr, bis er das einzelne Zeichen abgesetzt hat.

A > DEVICE LST:=NULL

Der Aufruf CTRL-P ist nun völlig wirkungslos.

Diese Technik benutzt auch das Schneider-BIOS, nachdem es festgestellt hat, daß überhaupt kein Drucker vorhanden ist. Geben Sie nämlich »DEVICE« ein, so steht dort unter anderem:

LST: = LPT

Drücken Sie jetzt CTRL-P, geschieht gar nichts mehr, weil der Computer versucht, ein Zeichen an den Drücker abzuschicken. Gelingt ihm das nicht, erscheint nach einigen Sekunden in der untersten Bildschirmzeile eine Fehlermeldung:

LPT not ready - Retry, Ignore, Cancel

Nach »C« für »Cancel« ist jeder CTRL-P-Befehl unwirksam. Schauen Sie sich mit DEVICE.COM wieder die Zuweisungstabelle an, erfahren Sie auch wieso

LST: = Null Device

Das Betriebssystem hat damit den Drucker automatisch als nicht-existent eingestuft.

Dieses Wissen läßt sich sinnvoll ausnutzen. Haben Sie beispielsweise versehentlich bei der Fehlermeldung »C« für »Cancel« gedrückt, können Sie mit DEVICE den Drucker wieder empfangsbereit machen und die alte Zuweisung wiederherstellen.

A > DEVICE LST:=LPT

DEVICE COM leistet aber noch mehr So erfahren Sie beispielsweise mit »DEVICE NAMES« die Namen der physikalischen Geräte.

»DEVICE VALUES« zeigt die Zuweisung der logischen und physikalischen Geräte.

Auch die Charakteristika einzelner logischer und physikalischer Geräte können Sie ausgeben lassen.

A > DEVICE CON:

Die physikalischen Peripherle-Geräte, hauptsächlich serielle und parallele Schnittstellen, können mit DEVICE angepaßt werden. So schaltet DEVICE LPT [XON] das XON/XOFF-Protokoll ein und »NOXON« wieder ab. Die Baudrate laßt sich mit DEVICE.COM verändern. Gerade hierzu sollte man aber das Schneider-spezifische Programm SET-SIO.COM vorziehen, weil solche Einstellungen primär von der Hardware abhängen.

Das Bildschirmformat kann DEVICE. COM ebenfalls anzeigen und verändem. Wieviele Spalten und Zeilen der Computer adressiert, zeigt »PAGE«.

A > DEVICE CONSOLE [PAGE]

Console width set to 79 columns Console page set to 24 lines

Mit einem anderen DEVICE-Befehl läßt sich unter CP/M Plus ein »Bildschirmfenster« setzen:

A>DEVICE CONSOLE [COLUMN=40, LINES=12]

Allerdings funktioniert das nicht korrekt, weil ab und zu auch einmal die rechte Fenstergrenze überschrieben wird. Dieser Fall tritt ein, wenn Sie eine Eingabezeile mit beliebigen Buchstaben vollschreiben und der Computer diese Eingabe als Fehlermeldung mit einem Fragezeichen wiederholt.

Auch fällt die »Lines«-Grenze anders aus, als der Befehl WINDOW im Schneider-Basic. Denn der außerhalb des Windows liegende Text wird mitgescrollt. Nur die Meldung »Press RETURN to Continue« erscheint entsprechend häufiger.

Durchaus sinnvoll ist aber der folgende DEVICE-Aufruf:

A > DEVICE CONSOLE [COLUMN=80]

Aus unerklärlichen Gründen werden normalerweise im 6128-CP/M nur 79 statt 80 Zeichen jeder Zeile ausgenutzt. Damit passen aber bei DIR nur jeweils vier Dateinamen in jede Bildschirmzeile. Nach diesem DEVICE-Aufruf sind es immerhin fünf.

(Martin Kotulla/hg)

Gegen die Routine

Gewisse Routineaufgaben fallen bei der Programmierung immer wieder an. CP/M Plus kann solche Aufgaben für Sie erledigen.

ollen Sie beispielsweise von bestimmten Dateien im Laufwerk A eine Sicherheitskopie auf B anlegen, so müssen Sie folgende Befehle eingeben:

A > PIP B:=ADRESS.DAT

A > PIP B:=FAKTURA.COM

A>PIP B:-*.WS

A>DIR A:

A>DIR B:

Sollen Ihre Daten nach jeder Bearbeitung aktuell gesichert werden, dann müssen Sie jedesmal vor dem Ausschalten des Computers die gleiche Befehlsfolge eingeben. Und jeder Computerfan sinnt bei solchen Routineaufgaben natürlich nach Arbeitserleichterung. Man braucht eine Datei, die dem Computer die Tastatureingabe vormacht«. SUBMITCOM kann das.

Legen Sie sich mit einem Texteditor zur Übung eine Datei mit dem Namen KOPIE.SUB und dem gerade angegebenen Inhalt an. Die Namensendung »SUB« ist unerläßlich, da sonst die ganze Sache nicht funktioniert. Weiter geben Sie

A > SUBMIT KOPIE

ein. Der Console Command Processor (CCP) holt sich nun seine Eingaben nicht von der Tastatur, sondern von der Diskette. Unser Problem ist gelöst.

Was macht man nun aber bei Dateinamen, die sich immer wieder ändern, beispielsweise wenn ein Programm (oder eine Anweisung) gemeinsam mit einer Datei (ein Beispiel, ERA Datei) aufgerufen wird? Dazu kennt SUBMITCOM bis zu neun Stringvariable. Diese tragen die Namen \$1 bis \$9.

Sie geben dazu nach »SUBMIT KOPIE« mehrere Dateinamen an, beispielsweise »SUBMIT KOPIE WS.COM WSOVLY1.OVR WSMSGS.OVR PIP. COM«. Ihre zugehörige Submit-Datei sieht dann so aus:

PIP B:=\$1

PIP B:=\$2

PIP B:=\$3

PIP B:-\$4

DIR B

Das Submit-Programm legt beim Aufruf auf der Diskette eine Zwischendatei mit der Extension ».\$\$\$« an, in der die Variablen durch die gewünschten Namen ersetzt sind.

PIP B:-WS.COM

PIP B:-WSOVLY1.OVR

PIP B: =WSMSGS.OVR

PIP B:-PIP.COM

Zu diesen neun Stringvariablen kommt noch \$0. \$0 hat eine besondere Funktion. Diese Variable enthält den Namen der eigentlichen ».SUB«-Datei. Damit läßt sich in einer sehr kurzen Datei eine Endlosschleife aufbauen.

ist der gesamte Inhalt der Datei »END LOS.SUB«. Durch »SUBMIT ENDLOS« nimmt das Unheil seinen Lauf, denn die Datei ENDLOS ruft sich immer wieder selbst auf. Abbrechen kann man die Schleife nur mit CTRL-C. Sie müssen aber unter Umständen die Taste längere Zeit drücken, bevor Ihr Auftrag Beachtung findet, da die Tastaturabfrage teilweise abgeschaltet ist.

Wenn weniger Namen angegeben sind, als Stringvariablen im Submit-File stehen, werden die überzähligen Variablen mit Leerstrings angefüllt. Geben Sie mehr Namen an als benötigt, so werden die überzähligen ignoriert.

Stehen in der ». SUB«-Datei echte Dollarzeichen, sind diese zur Unterscheidung von den Stringvariablen durch zwei Dollarsymbole zu ersetzen. Wer sich zum Beispiel partout nur temporäre (vorläufige) Dateien ansehen will, hat DIR *. \$\$\$\$\$\$\$

fur

DIR *.\$\$\$

einzugeben.

Schwierigkeiten treten auf, wenn Sie Steuerzeichen in die Submit-Datei aufnehmen wollen. Mit einem Texteditor geht das nicht problemlos. Es gibt eine ganz einfache Lösung. Setzen Sie beispielsweise für CTRL-P das Potenzierungszeichen und ein »P« ein, so daß in der Datei die beiden Buchstaben » P« stehen. Diese interpretiert dann SUBMIT.COM als CTRL-P. Echte Potenzierungssymbole erkennt man wieder an der Verdoppelung.

SUBMIT.COM kann nur Tastatureingaben in der CCP-Kommandoebene simulieren. In laufenden Programmen ist das leider nicht möglich. Unter CP/M 2.2 existiert das Programm XSUB.COM (»Extended Submit«), das in die erste Zeile der ».SUB«-Datei geschrieben wird. Es hat den Nachteil, sich ebenfalls auf der zu bearbeitenden Diskette zu befinden und belegt dort sowohl einen Directory-Eintrag als auch 1 KByte Speicherplatz. Unter CP/M Plus gibt es XSUB.COM nicht mehr. Simulierten Eingaben für ein laufendes Programm steht ein >< < voran. Um beispielsweise PIPCOM im »Multiple Command Mode« (Modus, bei dem PIP ständig im Speicher steht und nicht permanent nachgeladen werden muß) zu benutzen, beschreiben Sie die ».SUB«-Datei mit

PIP

<B:=A:WS.COM

<B:=WSOVLY1.OVR <B:=WSMSGS.OVR

<

B:

DIR

Das Textverarbeitungsprogramm Wordstar widersetzt sich leider der Automatisierung mit SUBMIT.COM. Es beachtet die Eingaben nicht und stellt sich tot. Das liegt daran, daß das Programm neben der Tastaturabfrage auch den Tastaturstatus untersucht. Und diesen beeinflußt SUBMIT.COM nicht Wenn Sie aber während der Bearbeitung der Submit-Datei beliebige Tasten drücken, dann erkennt Wordstar bei der Statusabfrage der Tastatur diese als aktiv, und die Zeichen der Submit-Datei erscheinen auf dem Bildschirm.

Auch den Aufruf von SUBMIT.COM können Sie sich erleichtern. Und zwar auf zwei verschiedene Arten. Bei der ersten geben Sie

A > SUBMIT

ohne weitere Parameter ein. Das Betriebssystem lädt in diesem Fall das Programm in den Speicher und fragt CP/M 3 SUBMIT Version 3.0

Enter File to SUBMIT:

Jetzt geben Sie den Namen der ».SUB«-Datei und die Parameter ein.

Der zweite Weg ist noch einfacher. Sie dürfen nämlich auch den Programmnamen »SUBMIT« einfach weglassen, müssen dann aber unbedingt die Extension ».SUB« an den Namen der Datei anfügen

A>DATEI.SUB

SETDEF.COM (ausführliche Beschreibung ebenfalls in diesem Heft) hebt aber auch diese Einschränkung auf:

A>SETDEF [ORDER=(COM,SUB)] A>DATEI

Nur müssen Sie jetzt beachten, daß die Diskette kein Programm mit dem Namen »DATEI.COM« enthält. Das ist deshalb wichtig, da sonst dieses anstelle der Submit-Datei gestartet wird.

Was bei vielen anderen Betriebssystemen häufig als Hilfsmittel zum Kopierschutz gedacht ist, kann dem CP/M-Benutzer unnötige Arbeit abnehmen: der Autostart.

Schauen Sie sich einmal mit »DIR« das Inhaltsverzeichnis Ihrer Systemdiskette an. Dort finden Sie die Datei »PROFILE ENG«. Nennen Sie diese mit »RENAME PROFILE SUB=PROFILE. ENG« um. Wenn Sie nun nach dem Zurücksetzen des Computers CP/M Plus neu starten, wird die Datei automa-

tisch aufgerufen. Sie beinhaltet zwei Befehle, die die Tastatur und den Zeichensatz an das Betriebssystem anpassen.

SETKEYS KEYS.CCP

LANGUAGE 3

Sie können sich naturlich unter dem Namen *PROFILE.SUB« eine beliebige andere Datel anlegen. Denkbar wäre etwa der Autostart einer Textverarbeitung oder eines anderen Anwenderprogramms. Damit machen Sie Computer-Unkundigen das Einarbeiten leichter.

GET & PUT

Unter CP M 2.2 erfahren die zeichenorientierten Peripheriegeräte wie LST:
und CON: eine völlig andere Behandlung als die Diskettendateien. So können Sie zwar mit CTRL-P die Druckerausgabe einschalten und den Bildschirminhalt auf den Drucker lenken,
aber es existiert keine Tastenkombination und kein Hilfsprogramm, das die
Bildschirmausgabe in eine Diskettendatei umleitet

Völlig gleichrangig, wie beisplelsweise unter MS-DOS, sind die verschiedenen Geräte unter CP/M Plus zwar immer noch nicht, sie sind aber einander Ȋhnlicher« geworden.

Das CP/M-Programm GET.COM nutzt dies aus und simuliert die Tastatureingabe, indem es sich die Daten aus einer Diskettendatel holt. Das hat fast den gleichen Effekt, wie oben mit SUB MIT.COM. Aber die Lösung mit GET.COM ist weniger leistungsfähig, da keine Variablen benutzt werden können.

GET besitzt aber den unschätzbaren Vorteil, auch mit Programmen wie beispielsweise Wordstar zusammenzuarbeiten. So findet es beim Aufruf der automatisierten Textverarbeitung Verwendung. Ein Beispiel: Sie haben eine Datel, in der jede Zeile 65 Zeichen lang ist. Um die Länge auf 40 Zeichen umzuformatieren, müssen Sie sich normalerweise durch den ganzen Text mit CTRL-B hindurcharbeiten. Mit GET.COM kann das der Computer, ohne ihre Hilfe, allein machen.

Die Anweisung an das Programm GET.COM erfolgt schon fast in englischer Umgangssprache:

A>GET CONSOLE INPUT FROM FILE d: filename.typ

Wem das zuviel zu schreiben ist, der kann auch verkürzt

A>GET FILE d:filename.typ eingeben. Alle Daten für das laufende Programm holt der Computer jetzt von der Diskettenstation.

Im CCP – also bei der Direkteingabe – arbeitet GET.COM nicht. Das muß durch den Befehl »SYSTEM« gesondert

verlangt werden. [SYSTEM] »sagt« dem CCP also, er soll seine Eingaben aus der Datei holen.

Ein kleines Beispiel für einen Wordstar-Brief, der vom Computer geschrieben wird, finden Sie im folgenden. Beachten Sie, daß die CTRL-Codes über CTRL-P mit dem betreffenden Buchstaben im Wordstar-Editor angegeben werden. Steht im Listing beispielsweise » "K«, müssen Sie CTRL-P und »K« drücken. Tippen Sie zu Testzwecken die folgende Datei im N-Modus (»Bearbeiten einer Programmdatei«) ein.

WS

DBRIEF

Sehr geehrte Damen und Herren, bitte senden 5ie uns 30 Computer des Typs CPC 6128.

Mit freundlichen Grüßen

^KD

P^AR

< RETURN >

< RETURN>

< RETURN >

v

Geben Sie dann

A>GET CONSOLE INPUT FROM FILE AUTO.WS[SYSTEM]

oder

A>GET FILE AUTO.WS[SYSTEM]

Wordstar *regt sich zwar ganz fürchterlich über die Geschwindigkeit auf«, mit der die Zeichen von der Diskette geliefert werden und druckt haufenweise Ausrufezeichen aus, die den Anwender auffordern sollen, langsamer zu tippen, aber es gehen – zumindest bei diesem Text – keine Zeichen verloren. Dies beweist der selbsttätig erfolgte Ausdruck.

Neben »SYSTEM« gibt es noch weitere Steuerbefehle für die Bildschirmausgabe. »ECHO« fordert GET auf, alle Zeichen von der Diskette nicht nur an das Programm zu übergeben, sondern zusätzlich auch auf den Bildschirm zu schreiben. »NO ECHO« unterbindet dieses. »ECHO« ist der vorgegebene Standardwert.

Es gibt zwei Fälle, in denen die Übertragung von der Diskette abgebrochen wird. Entweder wurde die Datei bis zum Ende gelesen oder in der Datei steht ein Ruckstellbefehl: »GET CONSOLE INPUT FROM CONSOLE« oder »GET CONSOLE«.

Das Gegenstück zu GET heißt »PUT.COM«. Mit diesem Programm leitet man die Ausgabe auf folgende Peripheriegeräte um.

A>PUT CONSOLE OUTPUT TO FILE d: filename.typ

A>PUT CONSOLE FILE d:

filename.typ

Das veraniaßt den Computer, die Bildschirmausgabe in die angegebene Datei zu schreiben.

A>PUT CONSOLE OUTPUT TO CONSOLE
A>PUT CONSOLE CONSOLE

Diese Befehle weisen das Betriebssystem an, die Übertragung der Bildschirmausgabe in die Datei zu beenden. Der Computer verhält sich anschließend wieder normal.

A>PUT PRINTER OUTPUT TO FILE d:

filename.typ

A>PUT PRINTER FILE d:

filename.typ

Der Computer schreibt jetzt alle Druckerausgaben in die angeführte Datei. Zurückgesetzt wird die Druckerausgabe mit

A>PUT PRINTER OUTPUT TO PRINTER
A>PUT PRINTER PRINTER

Wie bei GET gibt es auch hier Befehle, die in eckigen Klammern hinter dem Befehlsaufruf stehen und die Datenübertragung beeinflussen.

Mit »FILTER« können Sie PUT.COM anweisen, die Control-Codes in der Zieldatei zu unterdrücken. Soll beispielsweise der ASCII-Code 3 ausgegeben werden, wandelt »FILTER« diesen in die beiden Buchstaben »° und »C« um. In der Zieldatei steht dann »° C«. Besonders bei Ausgabe von Wordstar-Dateien auf dem Drucker ist »FILTER« nützlich. Das Gegenstück zu »FILTER« ist »NO FILTER« (Standardvorgabe).

»SYSTEM« veranlaßt, daß die Ausgaben des Betriebssystems und der Anwenderprogramme in die Zieldatei geschrieben werden, bis die Anweisung mit » PUT CONSOLE CONSOLE« widerrufen wird.

PUT.COM arbeitet aber leider nicht fehlerfrei. Angenommen Sie wollen ein sortiertes Directory der Systemdiskette 1 in eine Diskettendatei übertragen. Damit die erzeugte Datei nicht noch zusätzlich im gespeicherten Directory auftaucht, soll es auf das B-Laufwerk geschrieben werden.

A > PUT CONSOLE OUTPUT TO FILE B: XYZ Putting Console Output to File B:XYZ

A>DIR[FULL]

A>PUT CONSOLE OUTPUT TO CONSOLE A>TYPE B:XYZ

Arbeiten Sie mit zwei Diskettenstationen, gibt es keine Probleme. Benutzen Sie aber den Simulator des CPC 6128 für das B-Laufwerk (und wechseln entsprechend oft die Disketten), kann es passieren, daß die Datei nur einen Teil des Directory enthält. Das muß jedoch nicht immer der Fall sein

Wahrscheinlich steckt der Fehler tief im BIOS. Wer hiervon mehr weiß, der schreibe doch bitte an die Redaktion.

(Martin Kotulla/hg)

Über Umwege

Bildschirmausgabe, Diskettenund Dateifunktionen sind die Merkmale von »SETDEF.COM«.

aben Sie sich auch schon über Aufforderung »Press RETURN to Continue« geärgert, die jedesmal auftaucht, sobald eine Bildschirmseite vollgeschrieben ist. Dabei sind solche Meldungen ganz einfach zu unterdrücken. Dazu hält das Programm SETDEF.COM die Funktionen [NOPAGE] oder [NO PAGE] bereit. A>SETDEF [NOPAGE]

Console Page Mode - Off

Die gegenteilige Wirkung bewirkt [PAGE], das den »Seiten-Modus« wieder aktiviert.

A>SETDEF [PAGE]

Console Page Mode - On

Eine weitere interessante, normalerweise nicht eingeschaltete Routine ist der »System Display Mode«, Diese Routine zeigt beim Laden eines Programms den vollständigen Dateinamen nochmals an. Eingeschaltet wird sie mit [DISPLAY] und ausgeschaltet mit [NO DISPLAY].

A>SETDEF [DISPLAY] Program Name Display - On A>pip A:PIP COM CP/M 3 PIP VERSION 3.0

Willkommen ist diese Routine immer dann, wenn eine COM-Datei mit SYS-Attribut, die im Userbereich 0 steht, von einem anderen Benutzerbereich aus geladen werden soll. Dann enthält die Kennzeile nämlich noch die Zusatzinformation »User O«:

A>SET PIP.COM [SYS]

A:PIP.COM set to directory (DIR),

Read Write (RW)

A>SETDEF [DISPLAY]

Program Name Display - On

A>USER 9

9A>pip

A:PIP COM (User 0)

CP/M 3 PIP VERSION 3.0

Alle anderen Funktionen von SET-DEF.COM befassen sich direkt mit Disketten und Dateien.

Eine Funktion definiert das Laufwerk, das für temporäre Dateien vorgesehen ist. Dabei handelt es sich um Zwischendateien, die nur kurzzeitig angelegt werden. Das sind die Dateien, die meist die Kennung ».\$\$\$« tragen. Normalerweise unsichtbar, werden sie beim nächsten Warmstart sofort wieder gelöscht. Aber nach einem Systemabsturz legt ein DIR-Befehl sie offen.

in der Regel werden sie immer auf dem aktuellen Laufwerk angelegt. Aktuell ist das Laufwerk, das im CCP-Prompt angegeben ist, beim Schneider also entweder A oder B. Ist der Platz auf dieser Diskette aber bereits ausgeschöpft, kann man den Zugriff mit SET-DEF auf ein anderes Laufwerk legen. Eine RAM-Disk kann auch dazu dienen. Der Aufruf lautet [TEMPORARY=d:]. Sollen die Dateien beispielsweise auf B abgelegt werden, schreiben Sie

A>SETDEF [TEMPORARY=B:] Temporary Drive - B:

Um wieder zum angemeldeten (aktuellen) Laufwerk für die temporären Dateien zu gelangen, ersetzt ein Stern den Laufwerksnamen

A > SETDEF [TEMPORARY=*] Temporary Drive - Default

Ebenso wie der nächste Befehl ergibt die Anwendung Temporary nur bei mindestens zwei Laufwerken einen Sinn. Von der Simulation des Zweitlaufwerks auf dem CPC 6128 raten wir in diesem Zusammenhang aber ab, da Sie sonst 90 Prozent Ihrer Zeit für das Wechseln der Disketten vergeuden.

Mit SETDEFCOM können Sie einen sogenannten »Suchpfad« (»Search Patch«) vereinbaren. Anhand dieses »Pfades« werden ».COM«- und ».SUB«-Dateien gesucht. Haben Sie beispielsweise Ihre CP/M-Systemdiskette mit den Hilfsprogrammen im Laufwerk B. eine Datendiskette in A und benutzen A als aktuelles Laufwerk, so müssen Sie beim Aufruf von COM-Dateien dem Datemamen immer »B:« voranstellen Das ersparen Sie sich, wenn Sie den Suchpfad gleich auf B legen.

A > SETDEF B:

Drive Search Path:

1st Drive - B:

Wollen Sie viele Hilfsprogramme im direkten Zugriff behalten, legen Sie üblicherweise die Systemdiskette in Laufwerk A und eine andere in B. Meist suchen Sie dann die gewünschte Datei auf dem falschen Laufwerk. Mit SET-DEF können Sie aber auch größere Suchpfade definieren. Zum Beispiel sagen Sie dem Computer: Suche alle

A>SETDEF

Drive Search Path: 1st Drive

2nd Drive 3rd Drive

- A: - B: B: C:

4th Drive

Default

COM, SUB Default

Search Order COM
Temporary Drive - Def
Console Page Mode - On
Program Name Display - Off

SETDEF.COM über sich selbst

COM- und SUB-Dateien zuerst in A Wenn du sie dort nicht findest, frage das Laufwerk B ab. Das sieht dann so

A > SETDEF A: , B: Drive Search Path 1st Drive - A: 2nd Drive - B:

Der Stern » * « symbolisiert wieder das aktuelle Laufwerk. Arbeiten Sie mit einer RAM-Disk als Laufwerk C, empfiehlt sich folgende Zuordnung.

C>SETDEF *,A:,B:

Drive Search Path:

1st Drive - Default

2nd Drive - A:

3rd Drive - B:

Bis zu vier Laufwerke können in den Suchpfad eingegeben werden. Keine echte Beschränkung also bei den maximal zwei Diskettenlaufwerken, die das BIOS verwalten kann.

Zum Schluß noch einmal die schon SUBMIT.COM angesprochene Suchreihenfolge für Dateitypen. Sie gilt auch bei SETDEF.COM. Anders als unter CP/M 2.2 darf bei CP/M 3.0 auch bei ».COM«-Dateien ausdrücklich die Extension ».COM« angegeben werden. So sieht der folgende Aufruf korrekt durchgeführt aus:

A > SHOW. COM

A: RW, Space: 11k

Daß Submit-Dateien mit der Extension > .SUB« gestartet werden dürfen, wissen Sie bereits aus dem Artikel über SUBMIT.COM in diesem Heft, Wichtig sind diese Kenntnisse für die Definition des Suchpfades nach Extensions. Denn standardmäßig gilt unter CP/M Plus folgender Suchpfad als vereinbart:

A > SETDEF [ORDER=COM] Search Order - COM

Wollen Sie die Submit-Dateien ohne, dafür die COM-Dateien mit Extension starten, geben Sie

A>SETDEF [ORDER=SUB]

ein. Und da liegt die Tücke Ihrer CP/M-Version. Denn dieses Kommando unterstützt die gegenwärtige CP/M Plus-Version leider nicht.

Invalid ORDER specification So müssen Sie dann auf A>SETDEF [ORDER=(SUB,COM)]

Search Order - SUB, COM oder

A > SETDEF [ORDER=(COM, SUB)] Search Order - COM, SUB ausweichen.

Bekommt der Computer einen Dateinamen ohne Extension zur Ausführung. sucht er im ersten Fall zuerst nach der ».SUB«-Datei und dann nach der ».COM«-Datei, im zweiten Fall hingegen verhält es sich umgekehrt.

Rufen Sie SETDEF.COM ohne Parameter auf, so werden die aktuellen Suchpfade und Zuweisungen ange-(Martin Kotulla/hg) zeigt

Sekundengenau

Nutzen Sie die eingebaute Uhr, um Dateien und Programme zu kennzeichnen. Dann wissen Sie immer, welche Daten Sie wann bearbeitet haben.

er Schneider besitzt eine eingebaute Uhr, genauer gesagt sogar vier unabhängige Zeltgeber. Doch leider ist keiner von ihnen akku- oder batterlegepuffert. So muß die Uhr nach jedem Einschalten neu gestellt werden. Da die Timer (Zeitgeber) interruptgesteuert (also softwaremäßig) arbeiten, stoppt die Uhr bei allen Diskettenzugniffen und Druckerausgaben sowie in Maschinencode-Programmen nach dem Befehl »Dl« (Disable Interrupts)

Leidlich genau geht sie aber trotzdem. Mit dem Hilfsprogramm DATE. COM können sofort nach dem Systemstart die Uhrzeit und das Datum eingegeben werden.

Dazu rufen Sie das Programm mit

Enter today's date (MM/DD/YY): 05/01/86

Enter the time (HH:MM:SS):

16:35:00 Press any key to set time

auf Beachten Sie bitte die amerikanische Schreibweise des Datums: Zuerst kommt der Monat und dann der Tag.

Da »DATE SET« auf einen Tastendruck wartet, bevor die Uhr zu laufen beginnt, können Sie die Zeit sekundengenau einstellen.

Wenn Sie die Zeit und das Datum regelmäßig benötigen, sollten Sie den Befehl »DATE SET« in die Datei PROFILE.SUB aufnehmen, so daß Sie beim Systemstart gezwungen sind, die Zeit und das Datum einzugeben.

Eine Kurzform der Eingabe ist ebenfalls möglich. Bei dieser schreiben Sie Datum und Uhrzeit direkt in die Befehlszeile hinter den Programmnamen »DATE«:

A>DATE 05/01/86 16:35:00 Strike key to set time

Der Aufruf von »DATE« ohne Parameter hat die Ausgabe des Datums und der Uhrzeit zur Folge.

A>DATE

Thu 05/01/86 16:37:50

Der Wochentag wird vom Computer automatisch berechnet und entspricht den amerikanischen Abkürzungen:

Mon - Montag Tue - Dienstag Wed - Mittwoch Thu - Donnerstag

Fri - Freitag Sat - Samstag Sun - Sonntag

Eine Digitaluhr können Sie mit »DATE CONTINUOUS« auf dem Bildschirm darstellen

A>DATE CONTINUOUS Wed 05/07/86 16:44:30 Wed 05/07/86 16:44:31 Wed 05/07/86 16:45:32

Durch Drücken einer beliebigen Taste kehrt der Computer wieder zum CCP-Prompt A> (oder B>) zurück. Sie dürfen »Set« mit »S« und »Continuous« mit »C« abkürzen.

Rufen Sie mit DATE sofort nach dem Systemstart die Uhrzeit ab; ohne vorher die Zeit und das Datum eingegeben zu haben, wird stets der 1512.1982, 00:00:00 Uhr angegeben.

CP/M Plus unterstützt die Verwaltung von Uhrzeit- und Datumseinträgen bei Dateien. So schreibt das Betriebssystem auf Wunsch bei jedem Dateizugriff das Datum und die Uhrzeit ins Directory. Über DIR[FULL] erhalten Sie dann ein sehr informatives Inhaltsverzeichnis, aus dem Sie ersehen können, wann eine Datei erzeugt wurde und zu welchem Zeitpunkt Sie das letzte Mal auf welche Datei zugegriffen haben.

Allerdings gibt es zwei Einschränkungen. Erstens können Disketten, die auf die Zeitkennung vorbereitet sind, keinesfalls mehr unter Amsdos oder CP/M 2.2 benutzt werden, weil beide Betriebssysteme mit den zusätzlichen Einträgen nichts anfangen können. Zweitens reduziert sich die Zahl der vorhandenen Directory-Einträge. Für jeweils drei Dateien wird ein zusätzlicher Eintrag im Inhaltsverzeichnis reserviert.

Wenn Sie sich trotz dieser beiden negativen Auswirkungen für die Kennzeichnung entscheiden, belohnt Sie ein bedeutend leistungsfähigeres Betriebssystem.

Scanning Directory...
Sorting Directory...

Directory For Drive A: User O

П	Name	Bytes	hecs	Attributes	Ir to inite	Access
	AMSIRS	COM	14	8 Dir RW	11 + 4	
П	BANYMAN	BAS	1k	7 Dir RW	Note:	
П	BANKMAN	BIN	a.k	12 Dir RW	Nine	
П	"1GNEM3	EMS	2 ° K	200 Dir RW	N	
П	DATE	COM	₹ %.	23 Lir RW	N	04/04/86 00:32
П	PEVICE	COM	*8	58 Dir RW	N E	04/03/86 23:10
-	DIR	COM	1" K	114 [1r RW	None	04/04/86 00:35
н	11: F113	COM	Or	48 Dir RW	N.1.6	04/03/86 23:26
п	EI	COM	1 7	73 Dir RW	None	04/03/86 23:26
н	ITAL'F	COM	14 M	29 Dir RW	None	04/03/86 23:09
н	1 4	CUM	~ _K	51 Dir RW	14 2024	04/03/86 23:26
-1	P	COP	lĸ :	3 Dir RW	N s.e	04/04/86 00:32
П	MEIL	wF	1k	3 Dir RW	Nete	04/03/86 22:53
-1	IMA Y B	COM	1.K	8 Dir RW	Nor c	04/04/86 00:33
1	FA t	COM	_n	8 Dir RW	1. т.е	04/03/86 23:09
н	FIF	COM	9k	68 Dir RW	None	04/03/86 23:26
	FF FILL	SUB	1k	1 Dir RW	None	04/04/86 00:32
-1	1 11	CUM	7k .	55 Dir RW	News	04/04/86 00:35
1	FINAME	COM	3к	23 Dir RW	Nete	04/03/86 23:09
-	11.	COM	11n	81 Dir RW	Notice	04/03/86 23:10
1	JFT24x80	COM	1k	8 Dir RW	Note	04/04/86 00:34
-	of I fr	COM	Less	32 Dir RW	None	04/04/86 00:34
1	LLTFFYS	COM	28	16 Dir RW	None	04/04/86 00:33
-1	CHILM	COM	5 K	16 Dir RW	Nene	04/04/86 00:34
П	CET 110	COM	2K	16 Dir RW	N I.e	04/03/86 23:09
1	CH1W	COM	9x	66 Dir RW	Nate	04/03/86 23:26
	SUBMIT	COM	6k	42 Dir RW	None	04/04/86 00:33
-	TYPE	COM	3k	24 Dir RW	Voire	04/03/86 22:52

Total Bytes = 146k Total Records = 1093 Files Found = 28 Total 1k Blocks = 146 Used/Max Dir Entries For Drive A: 64/28

Das Aussehen des Inhaltsverzeichnisses hat sich verändert



Dazu muß eine Diskette ausdrücklich für das »Time- and Date-Stamping« vorbereitet werden. Diese Aufgabe übernimmt das Programm INITDIR.COM. Es wird zusammen mit der Bezeichnung des Laufwerks aufgerufen, in dem sich die umzuformatierende Diskette befinden muß.

A>INITDIR A:

INITDIR will activate time stamps for specified drive. Do you want to re-format the directory on drive: A (Y/N)? Y

Mit einem erneuten Aufruf von INIT-DIR bei einer bereits umformatierten Diskette kann das Datum wieder entfernt werden. A > INITDIR A:

INITDIR will activate time stamps for specified drive.

Do you want to re-format the directory on drive: A (Y/N)? Y Directory already re-formatted. Do you want to recover time/date directory space (Y/N)? Y

Nach dieser Prozedur ist der belegte Platz im Directory wieder frei.

Nehmen wir aber an, Sie wollen die Kennung beibehalten. Dazu muß diese mit SET.COM aktiviert und in den gewünschten Modus gebracht werden.

Es gibt drei verschiedene Modi:
»CREATE«, »UPDATE« und »ACCESS«,
»CREATE« und »ACCESS« schließen
einander aus.

A>SET [CREATE=ON] schret dem Computer vor, beim Einrichter einer Datei die Zeit und das Datum au notieren

A>SET (ACCESS=ON) erzeus: Zeit- und Datumseinträge bei jedem Zugriff auf eine Datei.

A>SET [UPDATE=ON] trägt das Datum und die Uhrzeit der jeweils lett ten Änderung einer Datei ins Directorein.

Nach dem SET-Kommando hat sich das Aussehen des Inhaltsverzeichnisses bei DIR[FULL] erheblich verändert Das Bild zeigt, wie das Directory der Systemdiskette 1 jetzt aufgebaut ist.

(Martin Kotulla/hg)

CP/M-Kontraste

»HELP.COM« und »ED.COM« – Programme, die aus zwei total verschiedenen CP/M-Epochen stammen. Nirgendwo werden die Kontraste innerhalb CP/M Plus so deutlich wie hier.

P/M Plus ist ein Betriebssystem mit Widersprüchen. Auf der einen Seite erhebt es den Anspruch, ein modernes und professionell einsetzbares System zu sein Auf der anderen Seite besitzt es aber Eigenheiten, die noch aus den allerersten Versionen von CP/M herrühren, und keinesfalls mehr der heutigen Zeit entsprechen.

Ein besonders ärgerliches Fossil aus
*alten« Zeiten ist der Editor »ED.COM«.
Die CP/M-Fan-Gemeinde wünscht sich
schon seit Jahren, daß man ihn durch
einen bildschirmorientierten Editor
ersetzt. Daß Digital Research mit dieser
Sparpolitik aber nicht allein auf weiter
(Computer-)Flur steht, hat Microsoft mit
dem MS-DOS-Editor »EDLIN« bewiesen, der genauso umständlich zu
bedienen ist.

Viele Benutzer von CP/M sind deshalb schon seit langem auf andere Editoren umgestiegen. So bietet sich beispielsweise Wordstar (unter dem Menüpunkt »N«) an, das eine sehr komfortable Programmbearbeitung erlaubt. Wer Turbo-Pascal besitzt, der findet dort auch einen sehr komfortablen Editor.

Es erübrigt sich deshalb, den Zeileneditor ED.COM ausführlich zu erklären. Wenn Sie aber gewisse selbstquälerische Züge an sich entdecken und ihn trotzdem benutzen wollen, so finden Sie im Bild 1 sämtliche Befehle von ED.COM. Der Aufruf ist einfach.

A > ED DATE!

Ein repräsentativeres Aushängeschild für ein professionelles Betriebssystem stellt das Programm »HELP. COM« dar. Sie finden es auf der dritten Seite der Systemdisketten Ihres CPC 6128. Dieses Programm ersetzt fast ein Handbuch. Über das hierarchisch aufgebaute System erhält man Informationen über die Funktionen und die Bedienung der einzelnen CP/M-Dienstprogramme.

HELP.COM startet durch Eingabe von »HELP«.

A>HELP

Die Bildschirmausgabe ändert sich auf das in Bild 2 gezeigte Format.

HELP.COM benutzt ein eigenes Aufforderungszeichen (Prompt)

HELP>

Angenommen Sie wissen nicht mehr, wie DATE.COM funktioniert und das Handbuch ist an den Freund ausgeliehen – also nicht greifbar.

Es interessiert Sie aber brennend, was sich mit DATE.COM alles anstellen läßt. Dazu laden Sie HELP.COM, warten auf die Eingabeaufforderung und tippen:

HELP > DATE

Das Diskettenlaufwerk läuft kurz an, und der Computer lädt die Datei mit den passenden Hilfstexten nach.

Syntax:

DATE [CONTINUOUS]
DATE [time-specification]
DATE SET

Explanation:

The DATE command lets you display and set the date and time of day. ENTER .subtopic FOR INFORMATION ON THE FOLLOWING SUBTOPICS: EXAMPLES

HELP>

Nun sind Sie umfassend informiert. Die Befehlssyntax ist klar. DATE.COM kann laut Angaben von HELP.COM mit

A > DATE CONTINUOUS

A>DATE mm/tt/jj ss:mm:ss

A > DATE SET

aufgerufen werden. Alle Texte, die bei der Syntaxdefinition in Klammern angegeben sind, sind optional und dürfen auch weggelassen werden. Optionen bei anderen Befehlen, die ein senkrechter Strich (*|*) trennt, dürfen wahlweise benutzt werden. Solche Optionen schließen sich gegenseitig aus - beispielsweise [PAGE INOPAGE].

Unter »Explanation« finden Sie stets eine – mehr oder weniger ausführliche – englischsprachige Beschreibung dessen, was die Routine leistet.

Oft helfen solche Angaben allerdings nicht sehr viel weiter. Man will schließlich Beispiele oder eine genauere Beschreibung abrufen. Dazu sind die »Subtopics« gedacht – sozusagen Unterüberschriften. Wenn nach den Informationen über DATE.COM wieder der HELP>-Prompt erscheint, finden Sie darin eine Liste der Unterthemen. Bei DATE.COM fällt nur ein einziges Thema an – nämlich »Examples«. Geben Sie dann das Wort »EXAMPLES« mit einem vorangestellten Punkt ein.

HELP> .EXAMPLES

ſ	пА		Hole n Zeilen aus der Datei in den RAM
ı	1174		Speicher
ı	QΑ		Hole Zeilen aus der Datei, bis der RAM-
l	#A		Speicher halbvoll ist. Hole Zeilen aus der Datei, bis der RAM
l	В		Speicher voll ist. Setze Cursor an den Anfang des Textes im
l			RAM-Speicher
	-8		Setze Cursor an das Ende des Textes im RAM-Speicher
l	nC		Bewege den Gursor n Zeichen nach unten.
ı	-nC		Bewege des Cursor n Zeichen nach oben.
ı	nD -nD		Lösche n Zeichen ab der Cursorposition. Lösche n Zeichen vor dem Cursor
l	E		Speichere Date: ab und kehre in den CCP
ı			zurück.
ı		CTRL-Z	Suche die Zeichenfolge Haxts.
ı	Н		Speichere die Datei im RAM und nehme Edi- tieren wieder auf
ı	1		Gehe in den Texteinfügemodus (wird durch
1			CTRL-2 beendet)
1	Itext	CTRL-Z	Füge die Zeichenkette »text« an der Cursor-
1	Jeen.	rch string	position ein 7 insert
1	Dotte	en same	Nach dem «search string« wird der insert
1			string eingesetzt alle Zeichen bis zum
1			»delete-to string« werden gelöscht
ì	nK		"ösche n Zeilen nach der Cursorposition.
ŀ	-nK		Lösche n Zeilen vor dem Cursor
ŀ	n_ -nL		Bewege den Cursor n Zeilen nach unten Bewege den Cursor n Zeilen nach oben
		mmand	Wiederhoie das folgende Kommando n Mai
	П	Ziginiya i Q	Bewege den Cursor n Zeilen nach unten.
l	-n		Bewege den Cursor n Zellen nach oben.
			Bewege den Cursor in die Zeile n,
ı	E.		
	3DCOF	nmand	Führe ein Kommando bis zur Zeile n aus.
	3DCOF		Führe ein Kommando bis zur Zeile naus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette
	3DCOF		Führe ein Kommando bis zur Zeile n aus.
	Ntext		Führe ein Kommando bis zur Zelle n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette »text« Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig.
	Ntext		Führe ein Kommando bis zur Zelle n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itextic Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor n Zeilen nach unten und
	Ntext		Führe ein Kommando bis zur Zeile n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette stextic Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor in Zeilen nach unten und zeige diese an.
	oncor Ntext		Führe ein Kommando bis zur Zelle n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itextic Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor n Zeilen nach unten und
	oncor Ntext		Führe ein Kommando bis zur Zelle n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itext« Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor n Zellen nach unten und zeige diese an. Bewege den Cursor n Zellen zurück und zeige diese an. Breche Bearbeitung ab, ohne die Datei zu
	O nP		Führe ein Kommando bis zur Zeile n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itext« Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor n Zeilen nach unten und zeige diese an. Bewege den Cursor n Zeilen zurück und zeige diese an. Breche Bearbeitung ab, ohne die Dater zu speichern.
	o nP		Führe ein Kommando bis zur Zelle n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itext« Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor n Zellen nach unten und zeige diese an. Bewege den Cursor n Zellen zurück und zeige diese an. Breche Bearbeitung ab, ohne die Datei zu
	O nP	CTRLZ	Führe ein Kommando bis zur Zeile n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itext« Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor n Zeilen nach unten und zeige diese an. Bewege den Cursor n Zeilen zurück und zeige diese an. Breche Bearbeitung ab, ohne die Dater zu speichem. Lese die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$ LIB in
	O oP oP R	CTRLZ	Führe ein Kommando bis zur Zeile n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itext« Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor n Zeilen nach unten und zeige diese an, Bewege den Cursor n Zeilen zurück und zeige diese an. Breche Bearbeitung ab, ohne die Datei zu speichern. Lese die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM-Speicher Lese die Datei mit dem Namen intext« in den Speicher
	O oP oP R	CTRLZ	Führe ein Kommando bis zur Zelle n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itext« Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor n Zellen nach unten und zeige diese an. Bewege diese an. Breche Bearbeitung ab, ohne die Dater zu speichem. Lese die Zwischendater X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM-Speicher Lese die Dater mit dem Namen intext« in den Speicher Z newstring CTRL Z
	O oP oP R	CTRLZ	Führe ein Kommando bis zur Zelle n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itext« Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor n Zellen nach unten und zeige diese an. Bewege diese an. Breche Bearbeitung ab, ohne die Datei zu speichem. Lese die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM Speicher Lese die Datei mit dem Namen »text« in den Speicher 2 newstring CTRL Z Ersetze »oldstring« durch »newstring«
	one of the state o	CTRLZ	Führe ein Kommando bis zur Zelle n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itext« Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor n Zellen nach unten und zeige diese an. Bewege diese an. Breche Bearbeitung ab, ohne die Dater zu speichem. Lese die Zwischendater X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM-Speicher Lese die Dater mit dem Namen intext« in den Speicher Z newstring CTRL Z
	one of the state o	CTRLZ	Führe ein Kommando bis zur Zelle n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itext« Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor n Zellen nach unten und zeige diese an. Bewege diese an. Bewege diese an. Breche Bearbeitung ab, ohne die Dater zu speichern. Lese die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM Speicher Lese die Datei mit dem Namen »text« in den Speicher R. Z newstring CTRL Z Ersetze »oldstring« durch »newstring« Gebe n Zeiten unterhalb der Cursorposition
	ncor Ntext O nP nP O R Rtext Soids	CTRLZ	Führe ein Kommando bis zur Zelle n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itextic Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor n Zeilen nach unten und zeige diese an. Bewege den Cursor n Zeilen zurück und zeige diese an. Breche Bearbeitung ab, ohne die Datei zu speichern. Lese die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM Speicher Lese die Datei mit dem Namen intextich den Speicher al. Z newstring CTRL Z Ersetze indistinge durch innewstringe Gebe n Zeilen oberhalb der Cursorposition aus.
	nncor Ntext O nP nP O R Rtext Soids	CTRLZ	Führe ein Kommando bis zur Zelle n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itextic. Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor in Zellen nach unten und zeige diese an. Bewege den Cursor in Zellen zurück und zeige diese an. Breche Bearbeitung ab, ohne die Datei zu speichern. Lese die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM Speicher lese die Datei mit dem Namen »textic in den Speicher. R. Zinewstring CTRL Z. Ersetze voldstringie durch innewstringie Gebe in Zellen oberhalb der Cursorposition aus. Wandle in Großbuchstaben um (vonwärts).
	Theory Ntext	CTRLZ	Führe ein Kommando bis zur Zelle n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itextic Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor in Zellen nach unten und zeige diese an. Beerege den Cursor in Zellen zurück und zeige diese an. Breche Bearbeitung ab, ohne die Datei zu speichem. Lese die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM Speicher Lese die Datei mit dem Namen »textic in den Speicher R. Zinewstring CTRL Z Ersetze voldstringe durch «newstring» Gebe in Zeilen oberhalb der Cursorposition aus Gebe in Zeilen oberhalb der Cursorposition aus Wandle in Großbuchstaben um (vonwärts) Wendle in Großbuchstaben um (vonwärts)
	nncor Ntext O nP nP O R Rtext Soids	CTRLZ	Führe ein Kommando bis zur Zelle n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itextic. Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor in Zellen nach unten und zeige diese an. Bewege den Cursor in Zellen zurück und zeige diese an. Breche Bearbeitung ab, ohne die Datei zu speichern. Lese die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM Speicher lese die Datei mit dem Namen »textic in den Speicher. R. Zinewstring CTRL Z. Ersetze voldstringie durch innewstringie Gebe in Zellen oberhalb der Cursorposition aus. Wandle in Großbuchstaben um (vonwärts).
	Theory Ntext	CTRLZ	Führe ein Kommando bis zur Zelle n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itextic Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor n Zeilen nach unten und zeige diese an, Bewege den Cursor n Zeilen zurück und zeige diese an, Breche Bearbeitung ab, ohne die Datei zu speichem. Lese die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM Speicher Lese die Datei mit dem Namen intexticin den Speicher R. Zinewstring CTRL Z Ersetze -oldstringie durch innewstringie Gebe in Zeilen oberhalb der Cursorposition aus Wandle in Großbuchstaben um (vonwärts) Wandle in Großbuchstaben um (vonwärts)
	Theory Ntext On P IP Restart Solids T T V V V V V V V V V V V	CTRLZ	Führe ein Kommando bis zur Zelle n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itextic Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor n Zeilen nach unten und zeige diese an, Bewege den Cursor n Zeilen zurück und zeige diese an. Breche Bearbeitung ab, ohne die Datei zu speichem. Lese die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM Speicher Lese die Datei mit dem Namen intexticin den Speicher R. Zinewstring CTRL Z Ersetze in Zeilen überhalb der Cursorposition aus Gebe in Zeilen oberhalb der Cursorposition aus Wandle in Großbuchstaben um (vorwärts), Wandle in Großbuchstaben um (vorwärts), Schalte Zeilennumenerung ein Schalte Zeilennumenerung aus Zeige den freien Speicherpiatz im RAM Schreibe in Zeilen in die neue Datei
	Theory Ntext On P IP Record Record The record of the	CTRLZ	Führe ein Kommando bis zur Zelle n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itextic. Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor n Zeilen nach unten und zeige diese an. Breche Bearbeitung ab, ohne die Datei zu speichem. Lese die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM Speicher. Lese die Datei mit dem Namen intextich den Speicher. Le zuewstring CTRL Z. Ersetze in Zeilen oberhalb der Cursorposition aus. Gebe n Zeilen oberhalb der Cursorposition aus. Wandle in Großbüchstaben um (vorwärts), Wandle in Großbüchstaben um (ruckwarts), Schalte Zeilennumenerung ein Schalte Zeilennumenerung aus. Zeige den freien Speicherpiatz im RAM Schreibe n Zeilen in die neue Datei.
	Theory Ntext On P IP Restart Solids T T V V V V V V V V V V V	CTRL Z	Führe ein Kommando bis zur Zelle n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itextic Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor n Zeilen nach unten und zeige diese an, Bewege den Cursor n Zeilen zurück und zeige diese an. Breche Bearbeitung ab, ohne die Datei zu speichem. Lese die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM Speicher Lese die Datei mit dem Namen intexticin den Speicher R. Zinewstring CTRL Z Ersetze in Zeilen überhalb der Cursorposition aus Gebe in Zeilen oberhalb der Cursorposition aus Wandle in Großbuchstaben um (vorwärts), Wandle in Großbuchstaben um (vorwärts), Schalte Zeilennumenerung ein Schalte Zeilennumenerung aus Zeige den freien Speicherpiatz im RAM Schreibe in Zeilen in die neue Datei
	Thoop Ntext OnP nP OR Rtext Soids nT nT -J V NV nVV nX	CTRL Z	Führe ein Kommando bis zur Zeile n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itext« Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor n Zeilen nach unten und zeige diese an. Bewege den Cursor n Zeilen zurück und zeige diese an. Breche Bearbeitung ab, ohne die Dater zu speichern. Lese die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM Speicher Lese die Dater mit dem Namen intext« in den Speicher R. Z newstring CTRL Z Ersetze inoldstring« durch innewstring« Gebe n Zeilen unterhalb der Cursorposition aus Gebe in Zeilen oberhalb der Cursorposition aus Wandle in Großbuchstaben um invorwärts; Wandle in Großbuchstaben um (vorwärts; Wandle Zeilennumerierung ein Schalte Zeilennumerierung aus Zeige den freien Speicherpiatz im RAM Schreibe in Zeilen in die neue Dater Schreiber/füge in Zeilen an X\$\$\$\$\$\$\$\$LIB an
	Thoop Ntext On P nP OR Rtext Soids of nT -J V NW nX xXtex	cTRL Z	Führe ein Kommando bis zur Zeile in aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itext« Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor in Zeilen nach unten und zeige diese an, Bewege den Cursor in Zeilen zurück und zeige diese an, Breche Bearbeitung ab, ohne die Datei zu speichern. Lese die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM Speicher Lese die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM Speicher Lese die Datei mit dem Namen »text« in den Speicher R. Z newstring CTRL Z Ersetze »oldstring« durch »newstring« Gebe in Zeilen überhalb der Cursorposition aus Gebe in Zeilen überhalb der Cursorposition aus Wandle in Großbuchstaben um (vorwärts), Wandle in Großbuchstaben um (vorwärts), Wandle zeilennumerierung ein Schalte Zeilennumerierung aus Zeige den freien Speicherpiatz im RAM Schreibe in Zeilen in die neue Datei Schreibe/füge in Zeilen an X\$\$\$\$\$\$\$ LIB an Schreibe in Zeilen in die Datei mit dem Namen itext« Lösche die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$\$ LIB.
	Thoop Ntext On P nP OR Rtext Solds of nT -J -V ov nX vx xX xX xX xX xX xX xX xX x	cTRL Z	Führe ein Kommando bis zur Zeile n aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itext« Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor in Zeilen nach unten und zeige diese an. Bewege den Cursor in Zeilen zurück und zeige diese an. Breche Bearbeitung ab, ohne die Datei zu speichern. Lese die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM. Speicher Lese die Datei mit dem Namen »text« in den Speicher R. Z newstring CTRL Z Ersetze »oldstring« durch »newstring« Gebe in Zeilen überhalb der Cursorposition aus. Gebe in Zeilen überhalb der Cursorposition aus. Wandle in Großbuchstaben um ruckwärts, Wandle in Großbuchstaben um ruckwärts, Schalte Zeitennumerierung ein Schelte Zeitennumerierung aus. Zeige den freien Speicherpiatz im RAM. Schreibe in Zeilen in die neue Datei. Schreibe nizeilen in die Datei mit dem Namen »text« Lösche die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$\$ LIB. Lösche die Datei mit dem Namen »text«
	Thoop Ntext On P nP OR Rtext Soids of nT -J V NW nX xXtex	cTRL Z	Führe ein Kommando bis zur Zeile in aus. Erwerterte Suche nach der Zeichenkette itext« Mache alle Änderungen an dem Text im RAM rückgängig. Bewege den Cursor in Zeilen nach unten und zeige diese an, Bewege den Cursor in Zeilen zurück und zeige diese an, Breche Bearbeitung ab, ohne die Datei zu speichern. Lese die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM Speicher Lese die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$ LIB in den RAM Speicher Lese die Datei mit dem Namen »text« in den Speicher R. Z newstring CTRL Z Ersetze »oldstring« durch »newstring« Gebe in Zeilen überhalb der Cursorposition aus Gebe in Zeilen überhalb der Cursorposition aus Wandle in Großbuchstaben um (vorwärts), Wandle in Großbuchstaben um (vorwärts), Wandle zeilennumerierung ein Schalte Zeilennumerierung aus Zeige den freien Speicherpiatz im RAM Schreibe in Zeilen in die neue Datei Schreibe/füge in Zeilen an X\$\$\$\$\$\$\$ LIB an Schreibe in Zeilen in die Datei mit dem Namen itext« Lösche die Zwischendatei X\$\$\$\$\$\$\$ LIB.

Bild 1. Hier finden Sie den gesamten Befehlssatz des Programms ED.COM

u- nerb										
HELP UTILITY V	1.1									
At "HELP>" enter topic [subtopic]										
EXAMPLE: HELP	EXAMPLE: HELP> DIR BUILT-IN									
Topics availab	le:									
COMMANDS DATE DISCKIT3 ERASE GET HEXCOM LIB PALETTE PUT SAVE SETDEF SETSIO SUBMIT XREF	CNTRLCHARS DEVICE DUMP FILESPEC GSX INITDIR LINK PATCH RENAME SET SETKEYS SHOW TYPE	COPYSYS DIK ED GENCOM HELP LANGUAGE MAC PIP (COPY) RMAC SET24X80 SETLST SID USER								
HELP>										

Bild 2. Hilfe vom System - die Help-Utility

Der Computer gibt dann folgenden Text aus.

DATE

EXAMPLES

A>help

A>DATE

Displays the current date and time.

A>DATE C

Display the date and time continuously.

A>DATE 08/14/82 10:30:0 Sets the date and time.

A>DATE SET Prompts for date and time entries.

HELP>

Manche Programmbeschreibungen enthalten weltere Subtopics. Sie werden ebenfalls mit einem vorangestellten Punkt aufgerufen.

Wollen Sie wieder ins Hauptmenü zurückkehren, das alle vorhandenen Programmbeschreibungen auflistet, drücken Sie beim Erscheinen des HELP>-Zeichens »?«.

HELP> ?

Es erscheint folgende Liste: Topics available

COMMANDS	CNTRLCHARS	COPYSYS	DATE
DISCKIT3	DUMP	ED	ERASE
GET	GSX	HELP	HEXCOM

DEVICE DIR FILESPEC GENCOM INITDIR ...

Erinnern Sie sich noch an PIP.COM und den schönen Begriff »Multi Command Mode«? Das ist genau das, womit Sie bis jetzt bei HELP.COM gearbeitet haben. Sie können aber auch schon in der Aufrufzeile die gewünschten Themengebiete spezifizieren.

A>HELP DIR A>HELP HEXCOM A>HELP GSX

Auch die Subtopics lassen sich direkt angeben.

A>HELP DIR BUILT-IN

Eine Stufe in der Hierarchie nach unten, und die Sache sieht so aus:

A>HELP DIR BUILT-IN EXAMPLES

Bis zu neun hierarchische Stufen verarbeitet HELP.COM, die Hauptstufe und acht Subtopics. Dafür, daß Sie bei HELP immer das Richtige in ausreichendem Umfang finden, sorgt die Datei HELP.HLP mit einer Länge von 75 KByte.

HELP.COM sieht zwei Funktionen vor: [NOPAGE] und [LIST]. Während Sie die Erklärung von »NOPAGE« schon von den anderen in diesem Heft beschriebenen Programmen her kennen, tritt »LIST« hier zum ersten Mal auf. Es dient dazu, bei der Druckerausgabe mit CTRL-P Papier zu sparen. Es werden nämlich einige der zahlreichen Leerzeiten aus dem Ausdruck entfernt.

HELPCOM besitzt aber noch eine sehr nützliche Eigenschaft. Sie können

///2PROFILE.SUB

Everytime you power up or reset your computer, CP/M Plus looks for a special SUBmit file named PROFILE.SUB to execute. If it does not exist, CP/M Plus resumes normal operation. If the PROFILE SUB file exists, the system executes the commands in the file. This file is convenient to use if you regularly execute a set of commands before you do your regular session on the computer.

///1TURBO

Syntax: TURBO

Funktion: Turbo-Pascal ist einer der erfolgreichsten Pascal-Compiler mit einer integrierten Editor-, Compiler- und Laufzeitumgebung.

///2BEISPIELE

A>TURBO

Include error messages? Y

Bindet die Fehlermeidungen in den Compiler ein Dadurch sinkt der verfügbare Speicherplatz um ca. zwei KByte.

Include error messages? N

Weist Turbo-Pascal an, TURBO.MSG aus dem Compiler herauszuhalten und ist bei knappem Speicherplatz zu empfehlen.

///2PRODUKTE

Die Herstellerfirma bietet eine ganze Reihe von Erweiterungen für Turbo-Pascal an. Auch andere Softwarefirmen versuchen, sich an den Erfolg von Turbo-Pascal mit Programmsammlungen und "Toolkits" anzuhängen. Beachten Sie, daß viele der Programme nur unter MS-DOS laufen.

///3BEISPIELE

Turbo Tutor, Turbo Toolbox, Turbo Graphix Toolbox, Turbo Lader, Turbo Database, Turbo Gameworks, Turbo Editor

///1TYPE

Syntax: TYPE [filespec [[PAGE | NOPAGE]]]

Bild 3. Informationen für Turbo-Pascal

A>HELP TURBO

A>HELP TURBO BEISPIELE

A>HELP TURBO PRODUKTE

A>HELP TURBO PRODUKTE BEISPIELE

Bild 4. So ruft man die Daten für Turbo-Pascal in HELP.COM ab.,

es mit eigenen Texten erweitern, und somit in das Programm eigene Texte und eigene Beschreibungen aufnehmen oder auch die englischen Texte ins Deutsche übersetzen.

Die in der Datei HELP.HLP stehenden Texte sind speziell codiert und lassen sich deshalb nicht ohne weiteres bearbeiten. Sie müssen HELP.COM erst ausdrücklich anweisen, die Datei in Klartext zu verwandeln Dazu benutzen Sie den Befehl [EXTRACT].

HELPHLP hat, wie schon erwähnt, eine Länge von 75 KByte, Mit »EXTRACT« erzeugt der Computer eine Datei HELP.DAT mit wiederum 74 KByte. Dies bedeutet, daß Sie außer HELPCOM und HELP.HLP alle anderen Dateien und Programme von der Dis-

kette löschen müssen. Denn sonst steht nicht genug Platz zur Verfügung, um die neue Datei anzulegen. Nach der Löschaktion verbleiben noch freie 96 KByte auf der Diskette.

Weisen Sie nun den Computer an, die Datei umzuschichten:

A>HELP [EXTRACT]

Extracting data

Gedulden Sie sich aber dabei etwas, denn es ist für den Computer kein Kinderspiel, mit so einer Riesendatei zu hantieren. Das Ende erkennen Sie an HELP.DAT created

Und »DIR« zeigt an, daß eine neue Datei im Inhaltsverzeichnis steht

A>DIR

A: HELP DAT : HELP COM : HELP HLP

Mit *TYPE HELP.DAT und eventue*Druckerausgabe können Sie sich nut
diese Datei ansehen und den Aufbät
studieren.

Mit Hilfe eines Textprogramms wr-HELP.DAT editiert. Nach der Änderunist die Datei HELP.DAT wieder zu cod e ren, was mit Hilfe von [CREATE geschieht.

A>HELP [CREATE]

Creating HELP.HLP....

Auch hier dauert es wieder einig-Zeit, bis der Computer die Date HELP.HLP fertiggestellt hat und folgende Meldung erscheint:

HELP.HLP created

Sie können nun HELP.COM starten und sich die veränderten Texte anschauen.

Falls sich unerklärlicherweise in die Texte Grafikzeichen eingeschlichen haben, die Sie niemals eingegeben haben, benutzt der Editor das siebte Bit der Zeichen zur Kennzeichnung bestimmter Formatierungen. Sie müssen dann diese Bits mit Hilfe von PIP.COM mit der Z(ero)-Option entfernen.

A>PIP HELP2=HELP.DAT[Z]

A>ERA HELP.DAT

A>REN HELP.DAT=HELP2

Schwieriger wird es, wenn Sie HELP.COM mit eigenen Texten erwetern wollen. Dazu gibt es nämlich einige Vorschriften zu beachten.

Jede Überschrift eines Befehls oder eines Subtopics leiten drei Divisionsstriche »///« ein. Darauf folgt eine Zahl, die die gewünschte hierarchische Ebene angibt. »1« steht für die Hauptebene, die Werte »2« bis »9« für die verschiedenen Unterebenen. An diese Zahl hängen Sie den Namen des Programms oder den Titel des Untermenüs an. Es folgt ein Carriage Return.

///1Turbo-Pascal < CR>

Die Hauptmenüs müssen alphabetisch geordnet sein. Also kommt »Turbo-Pascal« vor »Wordstar«, und »dBASE II« hinter »CBASIC«.

Die Unterbegriffe sollen ebenfalls innerhalb einer Hauptgruppe eine alphabetische Reihenfolge einhalten. »Optionen« steht demnach hinter »Beispiele«, und zwischen beide wird die Rubrik »Fehlermeldungen« angelegt.


Um beispielsweise Turbo-Pascal« zu beschreiben, hat sich die Anordnung aus Bild 3 bewährt.

Auch diese Anpassung von HELP. COM bindet [CREATE] in die HELP-Utility ein. Bild 4 zeigt, wie man die Daten über Turbo-Pascal aufruft.

A>HELP [CREATE]

Das läßt wieder einmal spüren, wie angenehm man mit CP/M Plus arbeiten kann und wie weit Digital Research dieses Betriebssystem für zukunftige Ver-

besserungen vorbereitet hat. (Martin Kotulla/hg)



CP/M Plus für Joyce

ährend beim Schneider CPC das CP/M-Betriebssystem sozusagen eine kostenlose Dreingabe ist, gehört es beim Joyce CP/M Plus zum festen Inventar und ist für diesen Computer lebenswichtig. Denn ohne CP/M laufen außer Locoscript keinerlei Programme.

Im Gegensatz zu den CPCs lädt der Joyce das Betriebssystem automatisch beim Einschalten des Computers. Je nachdem, welche Seite der Diskette eingelegt ist, startet entweder das Textverarbeitungssystem Locoscript oder das CP/M Plus-Betriebssystem. Sie können CP/M aber auch durch gleichzeitiges Drücken von »EXTRA«, »SHIFT« und »EXIT« starten – vorausgesetzt, die CP/M Plus-Systemdiskette ist richtig herum eingelegt.

Nach einigen Sekunden erscheint folgende Startmeldung.

CP/M Plus Amstrad Consumer Electronics plc v 1.2, 61K TPA, 1 Laufwerk, 112K Laufwerk M:

Dieses Titelbild sagt schon einiges aus: Die TPA (Transient Program Area), der Bereich, in den CP/M-Programme und Daten geladen werden, hat einen Umfang von 61 KByte, und ist damit Auch der Joyce besitzt, wie der CPC 6128, das Betriebssystem CP/M Plus. Hier erfahren Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Versionen.

genausogroß wie beim CPC 6128. Fragen Sie sich jetzt, was man mit den übrigen 256-61=195 KByte beim PCW 8256 beziehungsweise 512-61= 451 KByte beim »Fat Joyce« anstellen kann? 112 beziehungsweise 368 KByte sind als RAM-Disk verfügbar. »RAM-Disks« sind einfach Speicherbereiche, die sich so verhalten, als wären sie eine zusätzliche Disketten-Station. Das Betriebssystem verwaltet sie so geschickt, daß jedes Anwenderprogramm glaubt, es wäre ein mechanisches Laufwerk mehr im System vorhanden.

Der Vorteil der RAM-Disk liegt in der vielfach höheren Geschwindigkeit Diese angenehme Eigenschaft wird allerdings mit einem Nachteil erkauft Die RAM-Disk kann nur so lange Daten speichern, wie der Computer eingeschaltet ist. Um den Inhalt dauerhaft zu sichern, müssen Sie die Daten am Ende der Arbeit auf eine Diskette kopieren.

Bei einem Stromausfall sind alle Daten verloren. Die RAM-Disk hört beim Joyce auf den Namen »M«. Dieser Name steht für »Memory Disk«. Geben Sie, direkt nach dem Hochfahren des Betriebssystems (»Booten«), den Befehl.

A>DIR M:

ein. Da die RAM-Disk noch leer ist, erscheint die Meldung: No File.

Wenn Sie die Geschwindigkeit von CP/M Plus erhöhen wollen, kopieren Sie einfach alle Dateien und Programme der Systemdiskette nach M und wählen M als Default-Laufwerk:

A>PIP M:=*.*

A>M:

M >

Kleine Unterschiede

Sowohl der CPC 6128 als auch der Joyce verwenden CP/M Plus. Dennoch kann nicht alles, was für den CPC 6128 gilt, ohne weiteres auf den Joyce übertragen werden. So ist eine – übrigens äußerst angenehme – Eigenschaft von Joyce, daß der größte Teil des Benutzerdialogs in deutscher Sprache ab-

J12DCPM3 EMS BASIC COM : COM : ERASE COM ED COM PAPER COM PIP COM : RENAME SETLST COM LANGUAGE PALETTE COM COM SET24XB0 SETDEF COM SETKEYS COM COM COM SE T COM 2 SETSIO SUBMIT COM **TYPE** COM : KEYS COM SHOW COM 2 COM RPED RPED SUB PROFILE GER 1 DISCKIT BAS 8

Bild. Der Inhalt der Joyce-Systemdiskette

läuft. Unser Bild zeigt das Directory der Systemdiskette (Seite 2) vom Joyce.

Betrachten wir zuerst die Standardprogramme, die sowohl beim Joyce als auch beim Schneider CPC 6128 auf Diskette mitgeliefert werden. Sie werden in anderen Artikeln in diesem Heft ausführlich besprochen.

- DIR.COM (Seite 2)

Ausgabe des Inhaltsverzeichnisses einer Diskette

ED.COM (Seite 2)
 Ein einfacher Editor

- ERASE.COM (Seite 2)

Programm zum Löschen von Dateien auf der Diskette

- PIP.COM (Seite 2)

Universelles Programm zum Kopieren von Dateien

- RENAME.COM (Seite 2)

Programm zum Umbenennen von Diskettendateien

- SET.COM (Seite 2)

System-Programm zum Festlegen von Datei- und Disketten-Parametern

- SETDEF.COM (Seite 2)

Bestimmung eines Suchpfads für Dateien und des Laufwerks für temporäre Dateien

- SHOW.COM (Seite 2)

Anzeige spezieller Disketten- und Laufwerks-Parameter

- SUBMIT.COM (Seite 2)

Automatisierte Bearbeitung von Befehlen aus einer Diskettendatei

TYPE.COM (Seite 2)

Ausgabe von ASCII-Textdateien auf dem Bildschirm

- GET.COM (Seite 3)

Eingabeumleitung aus einer Diskettendatei

- PUT.COM (Seite 3)

Ausgabeumleitung in eine Datei auf der Diskette

- INITDIR.COM (Seite 3)

Vorbereitung des Directory für Zeitund Datumseinträge

- DATE.COM (Seite 3)

Setzen und Auslesen der Uhrzeit und des Datums

- DEVICE.COM (Seite 3)

Anzeige und Abänderung der Zuordnung von logischen und physikalischen Geräten

- HELP.COM (Seite 4)

Hilfsprogramm, das Informationen über andere CP/M-Programme ausgibt

Einige Programme haben ähnliche oder gleiche Namen wie ihre Pendants beim CPC 6128, dennoch fallen kleine Unterschiede auf.

LANGUAGE.COM

Dieses Programm stellt den Zeichensatz für die Bildschirmausgabe ein. Identisch mit dem 6128-Programm LANGUAGE COM

PALETTE.COM

PALETTE erlaubt die Änderung der Bildschirmfarben. Nachdem der Joyce-Bildschirm und der Video-Chip nur Grün und Schwarz darstellen können, ist das Programm nicht mit dem gleichnamigen PALETTE.COM des CPC 6128 identisch. Es gibt in der Joyce-Version sinnvollerweise nur zwei Farbkombinationen.

A>PALETTE 1 0 A>PALETTE 0 1

»1 0« wählt schwarze Schrift auf grünem Untergrund (Inversdarstellung), »0 1« hingegen grün auf schwarz (normale Arbeitsweise).

SET24X80.COM

Der Unterschied zum CPC 6128 besteht beim Joyce darin, daß dieser Computer 31 Zeilen je 90 Zeichen darstellen kann Auch das wirft Probleme auf, da manche CP/M-Programme auf einen 24zeiligen Bildschirm bestehen. A > SET24X80

A > SET24X80 ON

Beide Anweisungen sind gleichwertig und schalten den verkleinerten Bildschirm ein. Abgeschaltet wird er mit: A>SET24X80 OFF

SETKEYS.COM

Dieses Hilfsprogramm stellt genau wie beim CPC 6128 die Tastaturbelegung eln. Hier gelten folgende Bezeichnungen:

- »N« für Normal.
- »S« für Shift
- »A« für die ALT-Ebene
- »E« für die EXTRA-Ebene.
- »SA« für SHIFT / ALT.

Es können mehrere Tastaturebenen auf einmal angegeben werden. Sie müssen deren Bezeichner aber mit einem Leerzeichen trennen. Schreiben Sie also nicht »NSE«, sondern »N S E«.

Erweiterungszeichen (beim Joyce können auch die Funktionstasten belegt werden) definieren Sie, indem Sie der Zeile in der Belegungsdatei ein *E« voranstellen:

E # 80 "DIR M"

»E« steht für »Expansion Key«. Verwechseln Sie das aber bitte nicht mit dem Umbelegen der EXTRA-Taste: 32 E "A"

Die Tastaturnummern entsprechen in weiten Zügen denen der anderen Schneider-Computer. Eine komplette Liste finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch (Buch 1, Anhang 1, Seite 7).

SETLST.COM

SETLST dient der Übergabe von Steuersequenzen an den Drucker. Abgesehen davon, daß die Control-Taste beim Joyce ALT heißt, und damit die Control-Codes »Alternate-Codes« heißen müssen, gibt es keine weiteren Unterschiede. Positiv fällt beim Joyce auf, daß der Drucker ins System Integriert ist, so daß die Drucker-Steuerzeichen für alle Joyce-Besitzer gleich sind. Welche Steuercodes die jeweils gewünschten Druckerfunktionen aufrufen, entnehmen Sie bitte dem Anhang 2 des Benutzerhandbuchs 1.

SETSIO.COM

Dieses Programm stellt die serielle Schnittstelle auf bestimmte Parameter ein. Baudrate, Bitzahl, Zahl der Stop-Bits, Parität, Übertragungsprotokoll und so weiter können festgelegt werden.

DISCKIT.COM

Der Dialog mit diesem Programm, das Disketten formatiert, kopiert und überpruft, ist vollständig in Deutsch gehalten. Als Zwischenspeicher beim Kopieren kompletter Disketten dient automatisch die RAM-Disk. Das spart Zeit und ist komfortabler als das ständige Diskettenwechseln beim 6128-Programm DISCKIT3.COM beziehungsweise seinem CP/M 2.2-Bruder DISCKIT2.COM lst ein zweites Laufwerk angeschlossen, erkennt DISCKIT.COM es automatisch und bietet weitere Menüs, mit denen Sie das Quell- und Ziellaufwerk festlegen können.

Wenig Joycespezifisches

Ansonsten gibt es nur wenige Programme und Dateien, die nicht zum CP/M Plus-Standard gehören. Zu nennen sind allenfalls BASIC.COM und PAPER.COM, sowie die nicht direkt zu den CP/M-Programmen gehörenden Dateien J12CPM3.EMS, RPED.BAS, RPED.SUB und PROFILE.GER.

Beginnen wir mit der EMS-Datei. Keiner der CP/M Plus-Computer vermag das Betrlebssystem wie bei der Version 2.2 in den Systemspuren der Diskette abzulegen. Deshalb steht es in einer EMS-Datei. Heißt diese beim CPC 6128 >C10CPM3.EMS<, wird sie beim

Joyce »J12CPM3.EMS« genannt. Nebenbei bemerkt, ist letztere ein ganzes Stück größer: C10CPM3.EMS ist 25 KByte lang, J12CPM3.EMS immerhin 40 KByte. Das EMS-File muß auch beim Joyce nicht auf jeder ins Laufwerk eingelegten CP/M-Diskette vorhanden sein, sondern wird nur ein einziges Mal beim Systemstart benötigt.

PROFILE.GER sollten Sie sofort bei der ersten Inbetriebnahme Ihres Computers in PROFILE.SUB umbenennen. Dann stellt Ihnen Joyce nach dem Systemstart stets die deutsche Tastenbelegung und die deutschen Sonderzeichen zur Verfügung.

A>REN PROFILE.SUB=PROFILE.GER

»GER« steht für »German«, während die Extension der 6128-Datei PRO-FILE.ENG die englische Tastaturbelegung repräsentiert. Die Eingabe des Schlüsselworts »BASIC« beauftragt das CP/M-Betriebssystem, den Basic-Interpreter zu laden:

A>BASIC

Mallard-80 BASIC with Jetsam (c) Copyright 1984 Locomotive

Software Ltd. All rights reserved

Danach können Sie den Joyce wie ieden handelsüblichen Heim- oder Personal Computer in Basic programmieren. Das Mallard-Basic ist übrigens sehr leistungsfähig und besitzt ausgezeichnete Befehle zur Verwaltung von Diskettendateien. Leider stehen von den maximal vorhandenen 512-KByte-RAM des Joyce unter Basic nur etwa 30 KByte für ein Programm zur Verfügung. Aber keine Sorge: Die RAM-Disk M kann man auch von Mallard-Basic aus ansprechen. Zusammen mit den leistungsfähigen Kommandos CHAIN und CHAIN MERGE lassen sich mit etwas Überlegung sehr umfangreiche verkettete Programmsysteme entwickeln.

Von Mallard-Basic aus gelangen Sie durch Eingabe des Betehls »SYSTEM« wieder in den Console Command Processor (CCP) des CP/M-Betriebssystems zurück.

Belm Basic-Start dürfen einige Parameter angegeben werden. So können Sie den Computer anweisen, ein Basic-Programm zu laden und sofort zu starten:

A>BASIC PACMAN

Mit »/F:n« wird die Zahl der Dateien (»Files«) angegeben, die unter Basic gleichzeitig geöffnet sein dürfen. »n« darf von 0 bis 255 alle Werte annehmen. Vorgegeben sind drei Dateien öffnen, schreiben Sie.

A>BASIC /F:10

»/M:n« bestimmt die Obergrenze (»High Memory«) des für Mallard-Basic freigegebenen RAM-Speichers. Dieser Parameter ist nützlich, wenn Sie gleichzeitig Maschinencode-Routinen an das obere Speicherende legen wollen. Der Wert für »/M:n« muß als vorzeichenlose Integerzahl (0 bis 65535), als Hexadezimalzahl (&0000 bis &FFFF) oder als oktale Zahl (&0000 bis &0177777) eingegeben werden. Ist keine Begrenzung angegeben, holt sich Mallard-Basic die Startadresse des BDOS aus der RAM-Adresse 6 und wertet sie als Obergrenze des Speichers. Natürlich kann für »/M:n« keine Zahl stehen, die größer ist, als es das System überhaupt gestattet.

Der letzte Parameter heißt »/S:n« und bestimmt, wie viele frei adressierbare Sätze maximal verwendet werden dürfen. Ohne den S-Parameter liegt dieser Wert bei 128

Der bildschirmorientierte Texteditor RPED.BAS zählt ebenfalls zu den Basic-Programmen. Er verwaltet einen Text-puffer von etwa 20000 Zeichen und kann direkt von der CCP-Kommando-ebene des Betriebssystems mit Hilfe der Datei RPED.SUB gestartet werden: A > RPED.SUB

Oder:

A>SUBMIT RPED

Voraussetzung ist natürlich, daß sich die Datei SUBMIT.COM auf der Arbeitsdiskette befindet. Sonst tippen Sie A>TYPE RPED.SUB

und geben die aufgelisteten Befehle von Hand ein.

Drucker perfekt integriert

Eine bisher nahezu unmöglich erscheinende Einbindung eines Druckers in das Betriebssystem realisierten inzwischen die Ingenieure von Amstrad, Nachdem der Drucker zum Lieferumfang gehört, ließen sie einen großen Teil seiner Elektronik einfach weg. Statt dessen steuert der Computer die Druckfunktionen. Während Sie sich bei Verwendung der Locoscript-Textverarbeitung darüber nicht den Kopf zerbrechen müssen, können Sie den Drucker unter CP/M Plus individuell nach Ihren Wünschen konfigurieren. CP/M-Programm Dazu dient das PAPER.COM

Gestartet wird PAPER.COM durch Eingabe des Schlüsselworts »PAPER«, gefolgt von diversen Parametern. Diese lauten:

- FORM LENGTH n

»Form Length« (Länge des Formulars) legt die Zahl der Zeilen pro Seite fest. Gestattet sind Werte zwischen 6 und 99. Außerdem wird der Zeilenabstand automatisch auf sechs Zeichen pro Zoll eingestellt. Zwischen zwei Seiten erscheinen ab sofort keine Leerzeilen mehr.

- GAP LENGTH n

»Gap Length« (Länge des Abstands) bestimmt, wie viele Zeilen am unteren Rand der Seite freigehalten werden. Der Wert darf zwischen 0 und 99 liegen.

- LINE PITCH n

>Line Pitch« (Punktabstand zwischen den Zeilen) setzt die Zahl der Zeilen pro Zoll fest. Hier sind nur die Werte 6 und 8 gestattet.

- SINGLE SHEET

»Single Sheet« (Einzelblatt) schaltet auf Einzelblattbetrieb um.

- CONTINUOUS STATIONARY

»Continuous Stationary« (Endlospapier) sagt dem Drucker, daß Endlospapier vorliegt.

 PAPER OUT DEFEAT ON PAPER OUT DEFEAT OFF

⇒Paper Out Defeate (Papierende-Meldung) legt fest, ob der Drucker das Papierende melden soll oder nicht.

Wer in der englischen Sprache nicht so bewandert ist, wird sich oft über die Schreibung einzelner Befehle nicht ganz sicher sein: Heißt es jetzt eigentlich »CONTINUOUS« oder »CONTINUOUS«? Kürzen Sie dann doch einfach die Befehle ab! PAPER.COM versteht folgende Kurzbezeichnungen:

- »F« für »FORM LENGTH«

- »G« für »GAP LENGTH«

- »L« für »LINE PITCH«

- »S« für »SINGLE SHEET«

- »C« für »CONTINUOUS STATIONARY«

- »P« für »PAPER OUT DEFEAT«

Um die Druckersteuerung möglichst nicht in Rechnerei ausarten zu lassen, gibt es zwei vorgegebene Standardblätter für die Papierformate DIN A4 und DIN A5.

A> PAPER A4

Der Computer bedruckt das Papier nun als Einzelblatt des Formats DIN A4. Auf eine Seite passen 70 Zeilen, am unteren Rand werden drei Zeilen freigehalten.

A> PAPER A5

Der Joyce nimmt nun DIN-A5-Papier an: 50 Zeilen pro Seite und drei Leerzeilen am unteren Blattrand.

Ein zusätzlicher PAPER-Parameter gilt für Endlospapier. Wenn nur eine Zahl zwischen 1 und 17 genannt wird, nimmt der Computer folgende Bedingungen an:

- Es werden Endlosblätter verwendet.

Die Seitenlänge beträgt »n« Zoll.

- Der Zeilenabstand liegt bei sechs Zeilen pro Zoll.
- Am unteren Blattrand werden keine Zeilen freigehalten.
- Das Papierende wird dem Computer mitgeteilt.

Wir hoffen, ihnen fällt der Umgang mit dem Joyce durch unseren kleinen Überblick jetzt ein wenig leichter.

(Martin Kotulla/Udo Reetz)

MAC und RMAC – zwei ungleiche Brüder

Wer in Maschinensprache programmieren will, benötigt einen leistungsstarken Assembler und Hiltsprogramme. Beim CP/M 3.0 sind sie »kostenlos« dabei.

P/M war bereits seit seiner Entstehung hauptsächlich als Betriebssystem für Programmierer gedacht. Die Version 3.0 fiel vor allem erheblich bedienungsfreundlicher aus und zeigte sich nachsichtiger gegenüber Nicht-Fachleuten. Dabei blieben die guten Hilfen zur Programmierung nicht nur erhalten, sondern erfuhren sogar noch weitere Verbesserungen.

In näherem oder weiterem Sinn gehören folgende Programme unter CP/M Plus in die »Abteilung Programmiertools« und werden von Schneider beim CPC 6128 und beim Joyce PCW 8256/8512 mitgeliefert. Als erstes sind wohl MAC.COM, der CP/M Plus-Standardassembler, und RMAC.COM, sein »Bruder«, der relokalisierbaren Code erzeugt, erwähnenswert.

HEXCOM.COM übersetzt die von MAC.COM erzeugten HEX-Files in direkt ausführbare COM-Dateien. Link-80 (auf der Diskette unter dem Dateinamen LINK.COM zu finden) macht etwas ähnliches für RMAC-Dateien, die die Extension ».REL« besitzen.

XREF.COM formt aus der Druckdater und der Symboltabelle von mit MAC oder RMAC übersetzten Programmen ein Listing mit Querverweisen (»cross references«). Dieses Listing ist eine große Hilfe bei der Programmdokumentation.

Bei SID.COM (»Symbolic Instruction Debugger«) handelt es sich um einen sehr komfortablen Maschinensprache-Monitor und Programm-Debugger. Er arbeitet im Gegensatz zu DDT.COM von CP/M 2.2 (»Dynamic Debugging Tool«) auch mit den vom Assembler erzeugten Symboltabellen. Zu SID.COM gehören die Utility-Programme TRACE.UTL und HIST.UTL, die beim Testen von Software oft recht nützlich sind.

LIB.COM ist ein »Library«-Programm. Wenn Sie viel in Maschinensprache oder anderen Compilersprachen (zum Beispiel PL/I-80, Pascal/MT+ oder CBASIC) unter CP/M programmieren, können Sie wichtige und häufig benö-

tigte Unterprogramme in Objektcode-Form als Programmbibliotheken anlegen. LIB.COM verwaltet diese Libraries.

Die vier verbleibenden Programme braucht man seltener: DUMPCOM listet Diskettendateien auf dem Bildschirm in hexadezimaler Form auf. Darstellbare ASCII-Zeichen werden direkt

GENCOM.COM dient zur Anbindung von RSX-Modulen an COM-Files. »RSX« steht für »Resident System Extension«, genau wie die RSX-Befehle im Schneider-Basic, Beide »RSX«-Systeme haben aber absolut nichts mitemander zu tun. Die RSX unter CP/M ist vielmehr eine Betriebssystem-Erweiterung, die über den BDOS-Einsprung aufgerufen werden. Sie binden sich in die BDOS-Kette ein und merken automatisch, wann sie angesprochen werden sollen. »RSXen« erfordern aber sehr spezielle Programmierkenntnisse, die einiges an Erfahrung mit dem CP/M-Betriebssystem voraussetzen,

SAVE.COM ersetzt den vormals in der CP/M-Version 2.2 residenten Befehl SAVE, der Teile der TPA auf der Diskette abspeichert. SAVE.COM arbeitet mit SID.COM zusammen; Sie lernen dieses Programm später noch ausführlicher kennen.

PATCH.COM vermerkt im Kopf einer Datei eine Nummer zwischen 0 und 31. PATCH dient dazu, Dateien mit Versionsnummern zu bezeichnen.

Betrifft: Assembler

Die beiden Assembler MAC.COM und RMAC.COM haben einen großen Nachteil: Sie verarbeiten nur den mnemonischen Code des 8080/8085-Mikroprozessors. Z80-Programmierer müssen also umdenken. Ansonsten bieten die beiden alles, was man sich nur wünschen kann. Vor allem – daher rührt auch ihr Name – sind sie makrofähig. Makros sind Befehlsgruppen, die unter einem bestimmten Namen zusammengefaßt und später anhand dieses Namens wieder aufgerufen werden können

MAC und RMAC sind aufwärtskompatibel zum Standardassembler ASM.COM, der zum Lieferumfang von CP/M 2.2 gehört. Das bedeutet, daß sie alle Programme, die ASM übersetzt, auch verarbeiten. Andersherum geht es natürlich nicht. Man kann ASM keine Programme vorsetzen, die spezielle Fähigkeiten von MAC oder RMAC ausnutzen.

Doch alles der Reihe nach. Gehen wir zuerst einmal auf die Grundlagen von MAC und RMAC ein.

Dem Assembler geben Sie eine Diskettendatei vor, die den Quellcode im Klartext enthält. »Klartext« heißt, daß die Datei keine Sonderzeichen oder spezielle Codierungen aufwärts. Wordstar ist im normalen D-Modus dafur also herzlich ungeeignet. Verwenden Sie dieses Textprogramm bel der Maschinencodevon Programmen (wie übrigens auch bei allen anderen Programmdateien) grundsätzlich nur im N-Modus. Dann weiß Wordstar nämlich, daß Sie eine Quellcode-Datei erstellen und erzeugt reine ASCII-Files. Wer keinen geeigneten Texteditor besitzt, kann auf die Basic-»Simpel«-Lösung zurückgreifen: 10 OPENOUT "PROG.ASM"

20 PRINT #9, "START MVI A,9"

30 PRINT #9," MOV C,A"
40 PRINT #9," LXI D,STR\$"

50 PRINT #9," CALL 5"

60 PRINT #9," JMP 0"
70 PRINT #9, "STR\$ DB 'Hallo!\$'"

80 CLOSEOUT

Allzu komfortabel ist das natürlich nicht. Es handelt sich eben um eine Notlösung.

Eine typische Quellcode-Zeile besteht aus einem oder mehreren der folgenden Einzelglieder: Zeilennummer, Label, Befehl, Operanden, Kommentar.

Selbstverständlich können Sie die Zeilennummer auch weglassen. Der Assembler ignoriert sie ohnehin. Sie dient nur dazu, Kompatibilität zu möglichst vielen Texteditoren herzustellen.

Einige Beispiele für syntaktisch korrekte Quellcode-Zeilen mit Befehlen und Operanden:

MVI A,3 ADI 23

ADI 23 JMP 0

CALL 5 LHLD 30H

Manche 8080-Befehle benötigen überhaupt keine Operanden. In diesem Fall ist das Operandenfeld leer.

SPHI

RNZ

XTHL

Um in anderen Maschinencode-Befehlen auf eine Speicheradresse Bezug zu nehmen, verwendet man symbolische Adressen, sogenannten »Labels«. Sie können diese jedem beliebigen Maschinencode-Befehl voranstellen.

START MVI A,23
JMP ENDE
MVI C,3
CALL 5
ENDE JMP 0

Das Label, auch »Marke« genannt, besitzt dann als Wert die Adresse des zugehörigen Maschinenbefehls. Steht etwa das obige »MVI A,23« an der Adresse 2710 hex, hat »START« den Wert 2710 hex. Mit JMP, CALL oder LHLD sprechen Sie zusammen mit dem Label die Adresse 2710 hex an.

Eine Marke darf bis zu 16 Buchstaben lang sein. Dabei sind alle Zeichen signifikant, werden also bis zur 16. Stelle hin unterschieden.

Namen frei gewählt

Bei der Namensgebung sind Sie relativ ungebunden. Buchstaben, Zahlen, Fragezeichen und der »Klammeraffe« sind erlaubt und werden als Stelle gezählt. Lediglich das ebenfalls zugelassene Dollarsymbol (»\$«) überliest der Assembler und eignet sich demnach recht gut zur Gliederung langer Namen. Die Labels »LANGER\$NAME« und »LANGERNAME« sowie »L\$A\$N\$G\$E\$R\$N\$A\$M\$E« sehen für den Assembler gleich aus.

Wenn Sie wollen, dürfen Sie hinter die Labels einen Doppelpunkt setzen. MAC und RMAC verstehen die Zeilen aber

auch ohne:

LOAD LXI D, 3FACH

oder LOAD:

LXI D, 3FACH

Kommentare hängen Sie am besten hinter der Programmzeile an. Ein Strichpunkt oder ein Stern trennt sie vom übrigen Text ab. Sie dürfen auch allein in einer Zeile stehen.

START LXI SP,0100H; Stackpointer auf TPA

* Hier beginnt das Hauptprogramm

; Und hier sind die Daten

Numerische Konstanten in Ausdrücken lassen sich in verschiedenen Zahlensystemen angeben; dezimal, binär, hexadezimal und sogar oktal!

Dezimale Konstanten enden wahlweise mit einem »D«: 32767D entspricht 32767, man kann das D also auch weglassen.

Hexadezimale Werte besitzen als Kennung ein »H«: 3FACH, 2710H, 7FH. Beginnt eine Hexzahl mit einem Buchstaben (»A« bis »F«), sollten Sie ihr eine Null voranstellen, damit der Assembler sie von einem Label unterscheiden kann. Statt »FFFFH« schreiben Sie besser »OFFFFH«

Binarzahlen enden mit einem »B« für »Binary«. Gerade bei diesen Zahlen»Bandwürmern« empfiehlt es sich, sie mit Dollarzeichen zu gliedern. »0000111101011010108« ist ein ziemlich abschreckendes Beispiel für eine – zulässige – Binärkonstante, während »0000\$1111\$0101\$1010\$B« durch die Unterteilung in Nibbles (Halb-Bytes) durchaus leserlich ist.

Oktale Konstanten werden Sie zwar kaum jemals benötigen, aber der Vollständigkeit halber: Sie enden mit einem »o« oder »O«, dem Buchstaben, keinesfalls der Null! Oktalzahlen, lassen sich aber auch mit dem weniger mißverständlichen »Q« oder »q« kennzeichnen

33770 = 33770 = 3377Q = 3377q

Auch mit Zahlen und Symbolen kann man rechnen und in Ausdrucken Formeln erstellen. Neben den vier Grundrechenarten (Addition »+«, Subtraktion »-«, Multiplikation »*« und der Division »/«) stehen auch die sogenannten unären Operatoren zur Verfügung +X=X, -X=0-X.

Während »/« eine Integerdivision durchführt, liefert MOD (»modulo«) den Rest dieser ganzzahligen Division

Der Divisionsrest läßt sich folgendermaßen beschreiben: Wenn Sie 13 durch 4 teilen, erhalten Sie das ganzzahlige Ergebnis 3. »3 * 4 ¢, also der Umkehrschritt, ergibt aber nicht 13, sondern 12. Die Differenz zwischen 13 und 12 ist der Rest, hier die Zahl 1.

Auch Shift-Befehle verstehen die beiden Assembler. Analog zu den Turbo-Pascal-Operatoren heißen diese auch hier »SHL« (Shift Left) und »SHR« (Shift Right«). Beide schieben die Bits in einem Byte oder 16-Bit-Wort um eine gegebene Anzahl von Stellen nach links oder rechts und füllen die freigewordenen Stellen mit Null-Bits auf.

Eine Linksverschiebung um eine Position entspricht damit der Multiplikation mit Zwel, ein Ein-Bit-Rechtsschieben der Division durch Zwei.

Deutlicher wird das ganze an zwei praktischen Beispielen:

001101B SHL 1 ergibt 011010B 001101B SHR 1 ergibt 000110B

HIGH und LOW berechnen das Highbeziehungsweise Low-Byte einer 16-Bit-Zahl. So ergibt »HIGH 3FACH« den Wert 3F hex und »LOW 3FACH« die Zahl 0AC hex

Auch einige Logikbefehle, die Sie vielleicht vom Schneider-Basic her kennen, sind als Operatoren zugelassen. »AND«, »OR« und »XOR« verknüpfen jeweils zwei Operanden Bit für Bit.

3 AND 12 255 OR X

16000 XOR 16001

3 OR 4 XOR 23 AND 255

»NOT« liefert das logische Gegenteil einer Zahl, denn es dreht alle ihre Bits um. Aus Null-Bits werden Einsen, aus Eins-Bits Nullen, Haben Sie beispielsweise die Binärzahl 0101B, ergibt NOT 0101B: 1010B.

Die Wahrheitswerte TRUE (wahr) und FALSE (falsch) erhalten Sie von einigen Vergleichsoperatoren:

a EQ b (*check if equal*: prufe, ob a gleich b)

So liefert 2 EQ 2 *TRUE«, 2 EQ 3 hingegen *FALSE«.

a NE b (*check if not equal*: prufe, ob a ungleich b)

50 NE 49 ergibt »TRUE«, während 50 NE 50 der Wahrheitswert »FALSE« ist.

a LT b (>check if less than*: prûfe, ob a kleiner b)

4 LT 3 ergibt »FALSE«, 3 LT 4 im Gegensatz dazu »TRUE«.

a LE b (*check if less than or equal*: prüfe, ob a kleiner oder gleich b ist)
3 LE 4 ist *TRUE*, 4 LE 4 ebenso. 5 LE
2 meldet *FALSE*

a GT b (*check if greater than c: prüfe, ob a größer als b ist)

20 GT 21 ergibt den booleschen Wert »FALSE«, 21 GT 19 liefert das Resultat »TRUE«.

a GE b (*check if greater than or equal*: prüfe, ob a größer oder gleich b ist) 30 GE 10 ist *TRUE*, ebenso wie 30 GE 30. Dahingegen zeigt 30 GE 40 den Wahrheitswert *FALSE* an.

Wem die Lust fehlt, die englischen Abkürzungen für die Vergleichsbefehle zu erlernen, kann natürlich auch seine Mathematikkenntnisse anwenden und auf die bekannte »Großer-Kleiner«-Symbolik zurückgreifen:

LT < Kleiner

LE <= Kleiner oder gleich

EQ = Gleich

NE <> Ungleich

GE >= Größer oder gleich

GT > Größer

Strings gibt's auch

Stringkonstanten werden in Apostrophe eingeschlossen. Dabei darf ein String pro Zeile maximal 64 Buchstaben enthalten. Ein paar Beispiele für gultige Strings:

TAT

'CP/M lernen mit Happy-Computer!'

Wollen Sie einen Apostroph im String unterbringen, setzen Sie an seiner Stelle das Anführungszeichen ein:

»The lazy dog"s back'« ergibt im Objektcode »The lazy dog's back«.

Bestehen Sie partout auf ein Anführungszeichen im Text, verursacht das einige Schwierigkeiten. Geben Sie in diesem Fall den ASCII-Code des Zeichens an, nämlich 34:



34, 'Bitte sehr', 34, ' sagte er'

»Direktiven«, dieses Wort klingt so nach »Befehl von oben«. Bei den CP/M-Assemblern hat es eine erheblich positivere Bedeutung. »Direktiven« sind wohl den meisten eher geläufig als »Pseudo-Befehle«. Das sind Kommandos, die in den Quellcode wie normale Maschinenbefehle eingefügt werden und beim Assembler verschiedene Reaktionen auslösen können. Ein Beispiel dafür ist:

PAGE 53 MVI A,23

Während der MVI-Befehl ein ganz normales Mnemonic ist, handelt es sich bei »PAGE« um die besagte Direktive. Sie teilt dem Assembler schlicht und einfach mit, daß alle Seiten bei der Ausgabe des Druckerlistings 53 Zeilen umfassen sollen.

Direktiven – nicht

Es gibt natürlich auch bedeutendere und häufiger benötigte Direktiven. So sagt »ORG Adresse« dem Assembler, daß er den internen Programmzähler (»Origin«) bei der Übersetzung auf einen bestimmten Wert setzen soll. An die genannte Adresse wird das Programm dann später bei der Ausführung geladen. Für CP/M-Systeme setzen Sie am geeignetsten ausschließlich »ORG 0100H« ein, denn 0100 hex ist der Beginn des CP/M-Programmspeichers der TPA. Diese Feststellung gilt natürlich nur für MAC, nicht für RMAC. Denn RMAC erzeugt verschiebbaren Code, und da ist ein fester ORG-Adreßwert ja eher hinderlich.

Abschließen sollten Sie jedes Programm mit der »END«-Direktive. Alle dem »END« folgenden Befehlszeilen uberliest der Assembler, das Dateiende erkennt er aber auch ohne »END«. Denken Sie aber unbedingt daran, bei der Eingabe in den Editor nach der letzten Zeile mindestens einmal ENTER oder RETURN zu drücken. Sollten Sie das vergessen, kann es sein, daß der Assembler ohne Vorwarnung »aussteigt«.

Sie haben bereits die »Labels« kennengelernt. Mit »EQU« können Sie einem Label auch gleich einen festen Wert zuweisen. So liegt beispielsweise die Warmstart-Adresse von CP/M bei 0000 hex. Wollen Sie diese etwa »WARMBOOT« nennen, schreiben Sie diese Zeile

WARMBOOT EQU OOOOH

Um einen Warmstart des Computers im Programm auszulösen, geben Sie wahlweise »JMP 0000H« oder »JMP WARMBOOT« an. So wird es einsichtig, daß sich die Verwendung von Labels

gut eignet, verständliche Programme zu schreiben, und damit sehr zu empfehlen ist. Statt Konstanten sind auch Formeln und Berechnungen rechts vom »EQU« gestattet. Sogar den Bezug auf vorher definierte Labels unterstützen MAC und RMAC:

CONSOLE\$PORT EQU OFFDBH

JOYST\$PORT EQU CONSOLE\$PORT+5*3

Ein einmal mit »EQU« definiertes Label läßt sich nicht so ohne weiteres später im Programm ändern. Legen Sie darauf trotzdem Wert, müssen Sie auf »SET« zurückgreifen:

CONSOLE SET 7BOOH
IN CONSOLE
PUSH PSW
CONSOLE SET 630FH
OUT CONSOLE
POP AF

Zuerst besitzt »CONSOLE« den Wert 7800 hex, später aber 630F hex. Bei »IN« wird die erste Adresse ausgewertet (7800 hex), bei dem auf das zweite »SET« folgenden »OUT« dagegen 630F hex.

Um Daten direkt in den Quelltext einzusetzen, bedient man sich der Direktive »DB«. Das steht für »Define Byte«. Der Beginn einer ASCII-Tabelle sieht mit »DB« so aus:

DB 32,33,34,35,36,37,38,39,40

ASCII-Codes sind in Apostrophe einzuschließen:

DB ' ','!',34,'#','\$','%'
Bis zu 64 Buchstaben und Symbole
können Sie auch auf einmal angeben:
DB ' !#\$%&"()*+,-./01234'

Der Assembler berechnet die einzelnen Werte oder Formeln und legt sie Byte für Byte im Speicher ab. Bei Adreßausdrücken ist die 8-Bit-Breite von »DB« hinderlich. »DW« (»Define Word«) ist da eher angebracht:

DW 3FACH, 16300, 'AB', 0101101B

Wollen Sie für einen Datenbereich Speicherplatz reservieren, ohne ihn gleich mit bestimmten Werten vorzubelegen, empfiehlt sich der Pseudobefehl »DS« (»Define Space« oder »Define Storage«). Um etwa 30 Byte für den Prozessorstapel bereitzuhalten, wählen Sie folgende Formulierung:

DS 30 STACK EQU \$ ORG 0100H LXI SP,STACK

MAC und RMAC erstellen auf Wunsch bei der Assemblierung eine Listdatei, die den Quellcode und die erzeugten Bytes in übersichtlicher Form darstellt. Mit zwei Assembler-Direktiven läßt sich die Ausgabe steuern. »PAGE« legt fest, mit wievielen Zeilen jede Druckseite beschrieben wird, bis der Assembler ein Form-Feed (Seitenvorschub) ausgibt. »PAGE 40« fügt zum Beispiel nach jeweils 40 Zeilen einen Seitenvorschub ein.

Eine besondere Bedeutung kommt noch dem Befehl »PAGE O« zu. Er unterdrückt jeglichen Seitenvorschub und weist den Assembler an, alle Listingzeilen ohne Unterbrechung zu drucken. »PAGE« ohne Zahlenparameter löst einen unmittelbaren Seitenvorschub

»TITLE« bestimmt die Meldung, die am Anfang jeder Listingseite die erste Zeile einnimmt. Nach »TITLE« geben Sie eine Stringkonstante an, die von Apostrophen umgeben sein sollte:

TITLE 'Diskmonitor V2.0'

TITLE 'Mallard-Basic V4 Rev.1'

Der Assembler MAC druckt diesen String zusammen mit seiner eigenen Startmeldung, der Versionsnummer des Assemblers und der Seitennummer aus

CP/M MACRO ASSEM 2.0 #001 Diskmonitor V2.0 CP/M MACRO ASSEM 2.0

#001 Mallard Basic V4 Rev.1

Etwas anders sieht das bei RMAC aus:

CP/M RMAC ASSEM 1.1 #001 Diskmonitor V2.0 CP/M RMAC ASSEM 1.1 #001 Mallard Basic V4 Rev.1

Wer größere Programmpakete unter CP/M zu entwickeln beabsichtigt, schreibt oft verschiedene Versionen, die jeweils an einen speziellen Computer angepaßt sind. Um nun nicht für jede Version eine eigene Quellcode-Datei anlegen zu müssen, kann man den Assembler anweisen, Programmteile nur dann zu übersetzen, wenn eine bestimmte Bedingung zutrifft. Dazu schachteln Sie die bedingt zu übersetzenden Segmente mit »IF« und »ENDIF«.

Stellen Sie sich etwa vor, Sie wollen ein Programm CLS.COM schreiben, das beim Schneider CPC und beim Joyce den Bildschirm löscht und den Cursor in die linke obere Bildschirmecke setzt. Unter CP/M 2.2 verwenden Sie dazu ASCII 12, bei CP/M Plus hingegen ESC-E/ESC-H. Eine Version für CP/M 2.2 sieht so aus:

BDOS EQU 0005H WARM EQU OCCOH TPA EQU 0100H OUTPUT\$ EQU 0009H ORG 0100H LXI SP. TPA MVI C, OUTPUT\$ LXI D, CLS CALL BDOS JMP WARM DB 12, 1\$1 CLS END

Unter CP/M Plus heißt es dagegen:

BDOS EQU 0005H WARM EQU 0000H TPA EQU 0100H

OUTPUT\$	EQU	0009Н
	ORG	0100H
	LXI	SP, TPA
	MVI	C,OUTPUT\$
	LXI	D,CLS
	CALL	BDOS
	JMP	WARM
CLS	DB	27, 'E', 27, 'H\$'
	END	

Und so sieht die Kombination der beiden Listings mit Hilfe der bedingten Assemblierungsmöglichkeit aus:

	-	-	
TRUE	EQU	OFFFFH	; wahr
FALSE	EQU	NOT TRUE	; unwahr
CPM3	EQU	TRUE	; Oder
		CPM3	EQU FALSE
BDOS	EQU	0005H	
WARM	EQU	0000H	
TPA	EQU	0100H	
OUTPUTS	EQU	0009H	
	ORG	0100H	
	LXI	SP, TPA	
		C.OUTPUTS	3
	LXI	D,CLS	
	CALL	BDOS	
	JMP	WARM	
	IF	CPM3	
CLS	DB	27, 'E', 27	'. 'H\$'
	ENDIF		
	IF	NOT CPM3	
CLS	DB	12, '\$'	
	ENDIF		
	END		
N. I		0	lafach of a

Nun erzeugen Sie ganz einfach eine CP/M 3.0- und eine CP M 2.2-Version. Sie brauchen nur

CPM3 EOU TRUE

für die CP/M 3.0-Version oder

EQU FALSE

für die CP/M 2.2-Version einzusetzen. Etwas übersichtlicher gestaltet die ganze Sache die Konstruktion »IF -ELSE - ENDIF«. Das Clearscreen-Programm läßt sich mit ELSE so darstel-

len:		
TRUE	EQU	OFFFFH
FALSE	EQU	NOT TRUE
CPM3	EQU	TRUE ; Oder
		CPM3 EQU FALSE
BDOS	EQU	0005H
WARM	EQU	0000H
TPA	EQU	Q100H
OUTPUT\$	EQU	0009H
	ORG	0100H
	LXI	SP, TPA
	IVM	C,OUTPUT\$
	LXI	D,CLS
	CALL	BDOS
	JMP	WARM
	IF	CPM3
CLS	DB	27, 'E',27, 'H\$'
	ELSE	
CLS	DB	12, '\$'
	ENDIF	
	END	

Doch seien Sie sicher; allzu häufig werden Sie auf derartige Finessen nicht zurückgreifen.

Bis jetzt wissen Sie noch gar nicht, wie Sie MAC oder RMAC dazu bringen, ein Programm in Maschinencode zu übersetzen. Gehen wir davon aus, Sie haben eines der CLS-Listings abgetippt und als CLS.ASM gespeichert. Die Extension ».ASM« im Dateinamen ist von äußerster Wichtigkeit, denn sonst findet der Assembler die Datei nicht.

Sie können es sich nun einfach machen und MAC nur mit dem Dateinamen laden:

A>MAC CLS

Nach kurzer Wartezeit erscheinen einige Meldungen auf dem Bildschirm: CP/M MACRO ASSEM 2.0

0110

OOOH USE FACTOR END OF ASSEMBLY

Schauen wir uns die Bedeutung der einzelnen Textzeilen an: ∍CP/M MACRO ASSEM 2.0« ist schlicht die Startmeldung, die darüber Auskunft gibt, daß MAC jetzt aktiv ist. Die Zeile >0110« (eventuell bei Ihnen auch »0113«) zeigt die letzte vom Programm belegte Adresse. Das Maschinencode-Programm wird im Speicher also zwischen 0100 (dem normalen Beginn der TPA) und 0110 beziehungsweise 0113 hex (der Angabe von MAC) liegen.

HEXCOM stellt sich vor

Der »Use Factor« ist eine Information des Assemblers, die die Auslastung des Arbeitsspeichers mit der Symboltabelle während der Assemblierung im Verhältnis zur Größe des Gesamtspeichers beschreibt. Liegt der Auslastungsfaktor nahe OFF hex, bedeutet dies, daß der Assembler bald nicht mehr in der Lage sein wird, das Programm zu übersetzen. Bei solchen Miniprogrammen wie CLS ist der Speicher natürlich praktisch kaum belastet. Deshalb ergibt sich für den Belegungsfaktor der angegebene

Wenn Sie jetzt das Directory listen. entdecken Sie einige neue Dateien. Da ware zuerst einmal CLS.PRN, die Listingdatei. Sie läßt sich so auf dem Bildschirm ausgeben:

A>TYPE CLS.PRN

CLS.SYM ist die Symboltabelle. In diese Datei schreibt MAC alle Symbole zusammen mit ihrem Wert

A > TYPE CLS.SYM 0005 BD0S

010E CLS 0009 OUTPUT

0100 TPA

0000 WARM

Neben der besseren Programmdokumentation erfüllt sie noch eine weitere Aufgabe. Der Debugger SID kann diese Tabelie nämlich auch lesen, wodurch Sie in diesem Monitorprogramm mit symbolischen Adressen arbeiten können. Doch dazu später mehr.

Nach einem »MAC-Lauf« enthält die Diskette noch kein startfähiges Programm, nur eine sogenannte »Intel-Hex-Datei«. Das sind kryptische Kombinationen von Hexadezimalzahlen. CLS.HEX könnte bei Ihnen vielleicht so aussehen.

:100100003100010E09110E01CD0500C 30000002401:0000000000

Dem Menschen erscheinen diese unverständlich, während HEXCOM.COM damit ganz ausgezeichnet zurechtkommt. Es erzeugt aus HEX-Dateien COM-Programmdateien. Sie rufen das Konvertierungsprogramm zusammen mit dem Dateinamen des zu ubersetzenden Programmes, ohne Extension auf-

A > HEXCOM CLS

Es stellt sich Ihnen kurz vor:

HEXCOM VERS: 3.00

und verrichtet dann seine Arbeit. Danach gibt es Informationen über CLS.COM aus.

FIRST ADDRESS 0100 LAST ADDRESS 010F BYTES READ 0010 RECORDS WRITTEN 01

Der Programmstart liegt also bei 0100 das Programmende bei 010F hex. HEXCOM hat 0010 hex (16) Byte gelesen und einen 128-Byte-Record auf die Diskette geschrieben.

Sie können das Programm CLS.COM nun durch Eingabe des Dateinamens starten:

A>CLS

Nun nehmen wir uns das Programm RMAC vor Besonders viel Sinn gibt das hier noch nicht, weil wir nicht mehrere Programm-Module zusammen-»linken«. Gerade das ist aber die Spezialität von RMAC. Starten läßt sich RMAC auf dieselbe Art und Weise, die Sie schon von MAC kennen:

A>RMAC CLS CP/M RMAC ASSEM 1.1

0110

OOOH USE FACTOR

END OF ASSEMBLY

RMAC legt - ebenso wie MAC - eine SYM- und eine PRN-Datei an, Nur das ».HEX« fehlt. Dafür gibt es ».REL«, ein sogenanntes »Relocatible File«. Das REL-Format ist Microsoft-kompatibel. Das heißt, daß sich RMAC-Programme mit Programmen verschiedener Microsoft- und Digital-Research-Compiler verketten lassen. Link-80 erledigt das für Sie. Geben Sie nur eine einzige Link-Dateran, verhält sich LINK fast wie HEX-COM

A>LINK CLS

LINK 1.31

ABSOLUTE 0000

CODE SIZE 0110 (0100-020F)

DATA SIZE

COMMON SIZE 0000 USE FACTOR 00

Auch von RMAC und LINK produzierte Programme werden wie üblich gestartet:

A>CLS

Nun wäre es ja richtig »langweilig«, wenn alle Assemblerprogramme immer auf genau dieselbe Art übersetzt würden. MAC und RMAC besitzen deshalb eine Reihe von Optionen, die die Übersetzung steuern. Diese stehen jeweils hinter dem Dateinamen und sind von ihm durch ein Dollarsymbol getrennt. Sie bestehen stets aus zwei Buchstaben. Eine typische Aufrufzeile sieht so

A>MAC DATEI \$AB PA SB

»A« bestimmt das Laufwerk mit der ASM-Datei. »AB« läßt den Assembler die Suche also auf dem Laufwerk B beginnen. »AA« sucht auf A. »PA« schreibt die Listdatei auf das Laufwerk A, »SB« die Symboltabelle nach B. Einige wichtige Zusätze:

Ad Diskette (d) für die gelesene ASM-Datei

Hd Diskette (d) für die erzeugte HEX-Datei

Pd Diskette (d) für die Listdatei (*.PRN«) Sd Diskette (d) für die Symboltabelle (* SYM«)

Neben den Standardlaufwerken A bis O (beim Schneider nur A und B, allenfalls bei RAM-Disks oder Festplatten gibt es weitere Laufwerksbezeichnungen) versteht der Assembler auch einige »Scheingeräte«. So fühlt sich bei »P« der Drucker (Printer) und bei »X« der Bildschirm angesprochen. Führen Sie »Z« (Zero Device) auf, unterdrückt dies die Ausgabe. Um also keine Hexdatei zu erzeugen, die Listdatei auf den Bildschirm zu schreiben und die Symboltabelle auf dem Drucker auszugeben, geben Sie ein:

A > MAC DATEI \$PX HZ SP

RMAC versteht diese Zusätze ebenfalls, allerdings gilt statt der Bezeichnung »H« für Hexfiles hier »R« für die RMAC-typischen REL-Dateien.

Erne komplette Tabelle aller MACund RMAC-Parameter finden Sie in der Tabelle.

Ein »richtiger« Assembler muß Makros verarbeiten – so zumindest die Meinung vieler Anwender. So ausnehmend wichtig sind sie jedoch bestimmt nicht, aber oft ganz nützlich.

Was sie tun und wie man sie anwendet, verdeutlicht am ehesten ein Beispiel. Will man in CP/M einen String auf dem Bildschirm ausgeben, benutzt man die BDOS-Funktion 9:

LXI D,STRING
PUSH PSW
PUSH B
PUSH D
PUSH H

MVI C,9
CALL BDOS
POP H
POP D
POP B
POP PSW

Wenn Sie des öfteren Strings auf dem Bildschirm ausgeben müssen, programmieren Sie eine Unter-Routine:

LAUPT LXI D,STRING
CALL AUSGABE
LXI D,STRING2
CALL AUSGABE
JMP \$

AUSGABE PUSH PSW PUSH B PUSH D PUSH H MVI C.9 CALL BDOS POP H POP D POP В POP PSW RET

Während das natürlich - von der Programmlänge her betrachtet - eine optimale Lösung darstellt, schaut es beim Geschwindigkeitsverhalten der Routine schlechter aus. Denn zum normalen Programmcode kommt noch der Unterprogramm-Aufruf und die Rückkehr zum Hauptprogramm. Gerade Befehle, die den Z80/8080-Stack benötigen und sich zusätzlich noch eine 16-Bit-Adresse aus dem Speicher holen müssen, sind besonders langsam. So dauert die Bearbeitung eines Befehls wie »LD A,B« (MOV A,B) beim Z80 vier Taktzyklen, ein Unterprogramm-Aufruf aber 17. Und der RET-Befehl schlägt mit zehn weiteren Taktzvklen zu Buche. Insgesamt also 27 »unnötige« Zyklen.

Nun könnte man sich mit BlockkopierOperationen des Texteditors die entsprechenden Programmteile hin- und
herkopieren, so daß am Schluß bei
jeder Gelegenheit, bei der ein String
gedruckt werden soll, der komplette
Programmcode dasteht. Unter dem
Gesichtspunkt der Übersichtlichkeit ist
das aber auf gar keinen Fall zu empfehlen. Diese Lösung, die auf die Makros
zurückgreift, ist da schon wesentlich
besser.

AUSGABE MACRO PUSH PSW PUSH B PUSH D PUSH H IVM CALL BDOS POP H POP D POP В POP PSW ENDM

HAUPT LXI D,STRING
AUSGABE
LXI D,STRING2
AUSGABE
JMP \$

Der Assembler setzt bei der Übersetzung in Maschinencode an allen Stellen, an denen »AUSGABE« steht, den kompletten Programmcode ein, den Sie zwischen »AUSGABE MACRO« und »ENDM« finden.

Das ist zwar sehr speicherplatzaufwendig, aber die zeitgünstigste Lösung. Ganz allgemein läßt sich sagen, daß Makros zu längeren, aber schnelleren Programmen führen, während Unterprogramm-Aufrufe kürzere und langsamere Programme bewirken. Es gilt, stets einen Kompromiß zwischen beiden Extremen zu finden.

Geben Sie bel Makrodefinitionen Kommentare an, die mit einem Strichpunkt eingeleitet werden, setzt der Assembler die Kommentare bei allen Makroaufrufen mit ein. Das belastet natürlich den Speicher sehr:

AUSCABE MACRO ; Zeichenausgabe MVI C,2 CALL BDOS ENDM

Sollen Kommentare nur bei der Makrodefinition gelistet werden, nicht aber bei allen aufgelösten Makros, beginnen Sie mit zwei Strichpunkten: AUSCABE MACRO ;; Zeichenausgabe

MVI C,2 CALL BDOS ENDM

Wenn Sie innerhalb einer Makrodefinition Sprungmarken verwenden, ist es sinnvoll, diese als lokal zu erklären, um Überschneidungen zu vermeiden. Listen Sie diese Labels im Kopf des Makros zusammen mit dem Schlüsselwort »LOCAL«.

AUSGABE MACRO
LOCAL AUFRUF
MVI C,2
AUFRUF CALL BDOS
ENDM

Damit Sie wirklich etwas von den Makros haben, finden Sie hier eine kleine Sammlung Z80-ähnlicher Be-

fehle. MACRO LDIR OEDH, OBOH DB ENDM LDDR MACRO OEDH, OB8H DB ENDM LDI MACRO OEDH, OAOH ENDM MACRO LDD OEDH, OA8H DB ENDM NEG MACRO DB OEDH, 044H ENDM

- A Diskette für das ASM-File
- H Diskette für die HEX-Dater (bei RMAC statt dessen »R«)
- L Diskette für die LIB-Dateien
- M Ausgabe der Makros in die PRN-Datei
- P Diskette für die PRN-Datei
- Q Ausgabe der lokalen Symbole
- S Diskette f
 ür dle SYM-Datei
- 1 Listing von Pass 1
- +L. Zeilen aus der Makrobibliothek auflisten
- -L Makrozeilen nicht auflisten
- +S Symboltabelle an das Ende der PRN-Datei schreiben
- -S Ausgabe der Symboltabelle unterdrucken
- +M Alle Makrozeilen auflisten
- Auflistung von Makrozeilen unterbinden
- +Q Auflistung der lokalen Symbole in Makros
- -Q Unterdrückung der Auflistung
- +1 Auflistung der Datei während des Firet-pass
- -1 Unterdrückung der Ausgabe

Tabelle. Alle Mac- und RMac-Parameter auf einen Blick

MACRO RETN DB OEDH, 045H ENDM RETT MACRO OEDH, 04DH **ENDM** BBD MACRO DB OEDH, 067H ENDM RLD MACRO ₽B OEDH, O6FH ENDM

Sie können diese Makros nun wie die bekannten Z80-Befehle verwenden.

LDIR
LDDR
LDI
LDD
NEG
RETN
RETI
RRD
RLD

Um beispielsweise einen Speicherblock in 8080-Assembler zu kopieren, müssen Sie folgendes programmieren.

LXI D,4000H LXI H,8000H LXI B,0300H LDIR

Das ist natürlich etwas ungewöhnlich, aber es klappt.

Sie können sich auch eine große Programmbibliothek aus Makros aufbauen, zum Beispiel mit einer Reihe verschiedener BDOS- und BIOS-Funktionen Das Schöne an den Makros ist ja, daß

sie nur dann in den Programmcode eingebunden werden, wenn sie wirklich benötigt werden. So müssen Sie aus Ihrer Makrobibliothek nicht mühsam die entsprechenden Teile extrahieren. Makrobibliotheken sollten Sie mit der Extension ».LIB« versehen, zum Beispiel »Z80.LIB«, »DISKUTIL.LIB« oder »MCODE.LIB«. Eingebunden werden sie in den Quellcode über den Befehl »MACLIB«:

> MACLIB Z80 MACLIB DISKUTIL MACLIB MCODE

Makros ohne Parameter aufzurufen, ist eher umständlich. Denn diese müssen vorher in Register oder Speicherstellen geladen werden – nicht gerade ein Muster an Flexibilität

Doch die Makros von MAC und RMAC sind so leistungsfähig, daß sie auch Parameter verarbeiten. Sie geben hinter dem Schlüsselwort »MACRO« sogenannte formale Parameter an, deren Zahl mit der Anzahl der Parameter im Makroaufruf übereinstimmen sollte:

	THE PARTY	87
	MVI	0,2
	MVI	E,N
	CALL	BDOS
	ENDM	
HAUPT	ZEICHEN	72
	ZEICHEN	65
	ZEICHEN	80
	ZEICHEN	80
	ZEICHEN	89
	JMP	0

MACRO

ZETCHEN

PETCUEN

Es handelt sich bei Makros um einfaches Einsetzen von Zeichenketten. Also können Sie statt der Zahlen auch Einzelbuchstaben in Apostrophen eingeben:

ZEICHEN	MACMU	N
	MVI	0,2
	MVI	E,N
	CALL	BDOS
	ENDM	
HAUPT	ZEICHEN	1111
MAUFI	ZEICHEN	
	ZEICHEN	141
	ZEICHEN	IP!
	ZEICHEN	1P1
	ZEICHEN	1.1.1
	JMP	0
A & S	- 8-6 1-8	- Ola -

Auf diese Art können Sle dem Makro eine größere Anzahl von Parametern übermitteln. Trennen Sle diese durch Kommata ab.

ZPRINT 'A', 'B', 23, 'TEXT', CR, LF+3

RMAC besitzt einige zusätzliche Direktiven, die zur Unterstützung der modularen Programmentwicklung dienen. ASEG weist den Assembler an, absoluten Programmcode zu erzeugen, dessen Adresse ORG festlegt: <label > ASEG

CSEG sagt RMAC.COM, den »Code Location Counter« zu verwenden. Die

Speicheradressen werden dann erst vom Programmbinder LINK-80 (LINK.COM) bestimmt:

<label > CSEG

DSEG tellt dem Assembler mit, den »Data Location Counter« zu benutzen. Die absoluten Speicheradressen legt dann der Linker fest:

<label > DSEG

PUBLIC erklärt ein Label als »allgemein«. Ein solches Label erscheint im REL-Code und ist von anderen Programm-Modulen über EXTRN zu bestimmen:

PUBLIC label

START

Zum Beispiel: PUBLIC UPCASE, LOCASE

EXTRN definiert eine Sprungmarke in der Art, daß der Linker sie aus einem anderen Programm-Modul heraussucht. Dies geschieht nur mit PUBLIC-Labels. So steht beispielsweise in CODE1.ASM:

A,3

RET
PUBLIC START
END
Und in CODE2.ASM
EXTRN START
JMP START

MVI

Die beiden Dateien werden von RMAC getrennt assembliert:

A>RMAC CODE1
A>RMAC CODE2

Erst der Linker verbindet sie:

A>LINK CODE1, CODE2

Der Aufruf erfolgt dann als CODE1 COM

A > CODE1

Bel der Programmdokumentation besonders wertvoll ist ein detailliertes und übersichtliches Listing. XREF.COM kann da helfen. Es produziert aus den von MAC und RMAC erzeugten Dateien ».PRN« und ».SYM« eine neue mit der Extension ».XRF«;

A>MAC CLS A>XREF CLS

In der XRF-Datei finden Sie ein Listing des Programms, versehen mit Zeilennummern. Am Ende stehen dann alle verwendeten Labels und Symbole mit ihrem Wert, der Zeile, in der sie definiert sind, und allen Zeilen, in denen sie aufgerufen werden:

BDOS 0005 1# 10 CLS 010E 9 13# OUTPUT 0009 4# 8 TPA 0100 3# 7 WARM 2# 0000 11

Das Doppelkreuz bezeichnet die Zeile der Definition.

Um die Ausgabe von der Diskette auf den Drucker umzulenken, können Sie den \$P-Schalter angeben:

A>XREF CLS \$P

Hier schließen wir unsere Beschreibung der Assembler und Linker ab. (Martin Kotulla/ja)



SID – der freundliche Helfer

Wenn Sie bereits unter CP/M 2.2 programmiert haben, wird Ihnen der Systemdebugger DDT bekannt sein. Er erfuhr in der CP/M-Version 3.0 oder auch CP/M Plus weitere Verbesserungen und heißt nun SID.COM.

ID steht für »Symbolic Instruction Debugger«. Das stellt auch schon seine bedeutendste Eigenschaft heraus: Er kann mit Symbolen arbeiten. Doch zuerst zu den »normalen« Fähigkeiten. Gestartet wird SID durch Eingabe der drei Buchstaben »SID«, wahlweise mit einem angehängten Dateinamen.

Die Befehle setzen sich stets aus einem oder zwei Buchstaben zusammen, Ihnen können verschiedene Zahlenwerte folgen. Zu den normalen Zahlen - also solche ohne spezielles Kennzeichen - zählen bei SID.COM hexadezimale Werte, zum Beispiel 40, 4F. 3FAC oder FF3E hex. Im Gegensatz zu MAC und RMAC verlangt SID bei nicht vierstelligen Zahlen keine führenden Nullen, Dezimale Zahlen sind ausdrucklich mit einem Doppelkreuz zu kennzeichnen, etwa #30, #40 oder #255. Sogar Zeichensymbole und Buchstaben können Sie direkt angeben, sofern Sie diese mit Apostrophen umgeben: 'A', 'BC', '* = ', '". Auch Anführungszeichen in Zeichenketten bleiben somit erhalten (' "').

Die Befehle des SID sind nicht kompliziert, aber sehr vielseitig.

»A« startet den eingebauten Zeilenassembler. Dieser versteht alle 8080-Mnemonics, Direktiven oder Makros verarbeitet er nicht. Für kleine Codierungsaufgaben und zum Abändern kurzer Programmteile eignet er sich aber ohne weiteres.

Um beispielsweise ein Programm an der Adresse 0100 hex einzugeben, tippen Sie:

#A0100

0100 MVI C,9 0102 LXI D,0300 0105 CALL 5 0108 RST 6

0109 -

Durch Eingabe eines Punktes - oder einer Leerzeile - gelangen Sie ins Hauptprogramm zurück. Den Restart 6 belegt SID in der Weise, daß Sie im Hauptprogramm weiter arbeiten können. In diesem kleinen Programm hätte RET dieselbe Bedeutung. Ist das aufgerufene Programm aber ein Unterprogramm, führt Sie RET nur an dessen übergeordnete Aufrufstelle, nicht aber in SID zurück.

Eine Form des Assembleraufrufs erfordert keine Adreßangabe. Der Assembler benutzt dann die zuletzt bei Trace, Auflistung von Speicherauszügen oder Assemblereingaben verwendete Adresse. Haben Sie danach noch keine welteren Befehle eingegeben, fährt der Assembler in unserem Beispiel bei 0109 hex fort: #A

0109 JMP 0 0100 .

Sollte einmal der Speicherplatz knapp werden, können Sie den Assembler und Disassembler aus dem Monitor »herauswerfen«, Dazu stellen Sie dem »A« ein Minuszeichen voran:

#-A #A0100

»C« ruft ein Unterprogramm an einer angegebene Adresse auf.

Wollen Sie das BC-Register mit einem bestimmten Wert versehen, hängen Sie ihn – durch ein Komma abgetrennt – an den C-Befehl an:

00100,3FAC

Und auch das DE-Register kann mit einem 16-Bit-Wert geladen werden:

CO100, 3FAC, DEDE

»D« steht für »Dump« oder auch »Display Memory«. Der D-Befehl listet Spelcherinhalte hexadezimal und als ASCIIZeichen auf. Sie können ihn ohne Parameter verwenden; dann gibt er die auf die zuletzt verwendete Adresse folgenden 192 Byte aus. Entweder mit Start oder mit Start- und Endadresse grenzen Sie Speicherbereiche, die aufzulisten sind, ein:

#D0300

#D#4096

#DFF23,FFFF

#D'AB',34+#0200

Sogar einfache Berechnungen, wie Addition und Subtraktion, sind bei Adressen mit SID.COM zulässig

Gefällt Ihnen die »Zerstückelung« in einzelne Bytes nicht, können Sie SID.COM anweisen, 16-Bit-Adreßworte auszugeben. Dazu hängen Sie an das »D« für »Display Memory« ein »W« für

»Words« an. Alle Optionen bleiben erhalten:

DW

DW0300

#DW0400, 'AA'+#24

Im Wortformat vertauscht SID 8080und Z80-gemäß das Low- und Highbyte. Steht im »Byteformat» der Code »03 CA« im Speicher, ändert er sich bei Words in »CA03«.

»F« füllt einen Speicherbereich mit einem speziellen Wert. Dieses Kommando verlangt stets drei Parameter: die Start- und die Endadresse und das einzusetzende Byte. Um in den Speicher von 1000 bis 3000 hex den Wert 255 schreiben, geben Sie diesen Auftrag an SID:

#F1000,3000,#255

Aber Vorsicht bei der Anwendung des F-Befehls, denn allzuleicht ist das zu untersuchende Programm oder SID.COM selbst überschrieben! Dann müssen Sie CP/M neu starten, und die ganze Arbeit beginnt wieder von vorne.

»G« (Go) ruft eine Maschinencode-Routine an der gegebenen Adresse auf. Zum Beispiel können Sie das vorhin von Ihnen eingetippte Maschinencode-Programm auch mit »G« aufrufen:

#G0100

Der Monitor meldet sich mit der letzten ausgeführten Adresse zurück: *0108

Sie können beim G-Befehl einen oder zwei Breakpoints angeben. Dort stoppt die Programmausführung und der Computer gibt die Kontrolle an den Monitor zuruck.

Wollen Sie zum Beispiel nur die Befehle an den Adressen 0100 bis 0105 hex ausführen. Tippen Sie ein: # G0100,0105

Achten Sie aber darauf, daß an der Stoppadresse ein ausführbarer Maschinencode-Befehl steht. An der Adresse 0105 hex finden Sie CD, den Code für CALL nnnn. Geben Sie hingegen 0106 hex als Breakpoint an, steigt der Computer aus oder stoppt erst viel später, weil an 0106 hex der Befehl ja nicht beginnt.

Mit »H« (Hexadecimal Arithmetics) können Sie einfache Berechnungen durchführen lassen. Sie legen einen oder zwei Operanden fest, und der Computer addiert und subtrahiert beide:

#H9,6

000F 0003

Da aber statt der Operanden auch Formeln zugelassen sind, ist die folgende Darstellungsform besser zu gebrauchen:

#H9+6-3241+34-96 CD6C #52588

Auch zur Umrechnung zwischen den Zahlensystemen kann man »H« aufrufen:

#H34 0034 #52 '4' #B'A' 0041 #65 'A' #H#88 0058 #88 'X'

Mit der »l«-Anweisung (Simulate Input Line) können Sie dem getesteten CP/M-Programm eine Befehlszeile vorgeben. Eine normale Befehlszeile für MAC.COM sieht beispielsweise so aus: A > MAC RIB \$AB HZ PX

Wenn Sie nun MAC von SID aus starten, müssen Sie dem Programm irgendwie »vormachen«, Sie hätten diese Parameter eingegeben. Dazu dient »!«: #I RIB \$AB HZ PX

Der normale CCP-Kommandopuffer liegt zwischen 0080 und 00FF hex. Mit »D« können Sie sich nach dem I-Befehl den Pufferspeicher ansehen:

D0080,00FF

Eine weitere Verwendung findet das I-Kommando beim R-Befehl, der Dateien in den Speicher elnliest.

»L« ruft den integrierten Disassembler auf. Er listet der Reihe nach die 8080-Mnemonics an den gegebenen Speicheradressen:

L0100,0108 0100 MVI C,09 0102 LXI D,0300 0105 CALL 0005 0108 RST 06 0109

Befehle wie »EX AF,AF'«, die nicht zu den 8080-Mnemonics gehören, zeigt der Disassembler als »??= 08«

Mit »M«kopieren Sie Speicherblöcke. Dazu nennen Sie dem Debugger die erste Quelladresse, die letzte Quelladresse und die Zieladresse. Wollen Sie den Speicherinhalt der Adressen 0100 bis 0A00 hex nach 1100 bis 1A00 hex kopieren, schreiben Sie #M0100,0A00,1100

Diese Monitorroutine von SID ist so konzipiert, daß auch sich überlappende Spelcherbereiche korrekt übertragen werden.

Der »P«-Befehl setzt den sogenannten »Pass Counter«. Dieser zählt ber Programmen, die im Einzelschrittmodus abgearbeitet werden, wie häufig ein Programmpunkt aufgerufen wird. Dazu wird ein Zähler von 255 bis 1 herunterzählt. Sobald der Wert 1 erreicht ist, verwandelt sich der Passpoint in einen echten Breakpoint.

#P0140 setzt einen Passpoint an die Adresse 0140 hex. Der Zähler ist 1. #P0140,34 legt auf die Adresse 0140 hex einen Passpoint mit dem Zählerwert 34 hex. #P listet alle verwendeten Passpoints zusammen mit dem jeweiligen Zähler auf. #-P0140 entfernt den Passpoint von der Adresse 0140 hex wieder

#-P löscht alle Passpoints.

Der »R«-Befehl (Read File) dient dazu, eine mit »l« angewählte Datei in den Speicher einzulesen.

#R liest die Datei direkt in den Speicher

#R0100 bestimmt einen Versatz von 0100 hex Bytes.

»S« (Set Memory) zeigt den Inhalt von Speicherstellen an und gibt Ihnen Gelegenheit, diesen abzuändern:

#S0100 0100 01 FF 0101 03 'A' 0102 02 #255 0103 02 .

Hier geben Sie FF, 'A', #255 und den Punkt an. Die übrigen Texte sind Systemmeldungen.

Eine Erweiterung erfährt »Set Memory« durch die Wort-Option. »SW« ändert 16-Bit-Werte ab

SW0200 0200 3454 FFFF 0202 4331 #32767 0204 3212 'AL' 0206 6431 .

FFFF, #32767, 'AL' und der Punkt stammen in diesem Dialog vom Benutzer

Eine Bearbeitung von Maschinencode-Programmen In Einzelschritten ermöglicht »T« – die Trace-Option.

Wenn Sie "T20« eingeben, arbeitet der Computer 20 hex (32) Programmschritte ab. Sie sehen dann, wie gleichzeitig Texte ausgegeben werden und das Maschinencode-Programm abläuft. Die "Registerleiste« zeigt den Inhalt der CPU-Register, den Wert des Programmzählers und den Maschinencode an der aktuellen Adresse. Sind Bits im Flag-Register gesetzt, erscheinen die Namen der Flag-Bits statt der Bindestriche, zum Beispiel CZ-I. Es gelten folgende Abkürzungen:

C - Carry-Flag
Z - Zero-Flag
M - Minus-Flag
E - Even-Parity-Flag
I = Interdigit-Flag

»T« ohne Parameter arbeitet einen Programmschntt ab und übergibt dann die Kontrolle wieder an den Debugger. »Tn« führt »n« Maschinencode-Befehle aus und ruft danach SID.COM auf.

Eine Spezialform des Tracings stellt »TW« dar, der »Trace without Call«. In diesem Modus, in dem Sie beide T-Optionen anwenden können, wird nur

das Hauptprogramm ge»trace«t. Unterprogramme ruft der Computer normal auf, zeigt sie aber nicht an. So ist der Programmfluß besser zu verfolgen (Bild 2)

TW4

---- A=00 B=0000 D=0000 H=
0000 S=0100 P=0100 MVI C,09
---- A=00 B=0000 D=0000 H=
0000 S=0100 P=0102 LXI D,0300
---- A=00 B=0009 D=0300 H=
0000 S=0100 P=0105 CALL 0005
-Z-- A=00 B=0009 D=0300 H=
0000 S=0100 P=0108 RST 06

»U« (Untrace) arbeitet ähnlich dem Trace-Befehl. Im U-Modus wird aber die Registerleiste nur beim letzten Befehl angezeigt. So zerstört diese Form des Tracings nicht den Bildschirmaufbau. Erlaubt ist »U« (Ausführung eines Befehls), »Un« (Ausführung von n Befehlen), »UW« (ein Befehl, aber kein Tracing von Unterprogrammen) und »UWn« (n Befehle werden ausgeführt, Unterprogramme bleiben aber ausgeklammert).

»X« haben Sie bereits verwendet. Es dient der Anzeige der Registerleiste sowie zur Änderung von Registerinhalten"

#X zeigt die Registerinhalte und den gerade ausgeführten Maschinencode-Befehl an. #XA erlaubt, den Inhalt des Z80-Akkumulators abzuändern. Für die ubrigen Register gelten folgende Befehlsaufrufe:

#XB - BC-Register #XD - DE-Register #XH - HL-Register #XS - SP-Register #XP - Programmzähler

Auch die einzelnen Flag-Bits kann man direkt auslesen und setzen beziehungsweise löschen.

#XC - Carry-Flag #XZ - Zero-Flag #XM - Minus-Flag #XE - Even-Panty-Flag #XI - Interdigit-Flag

RMAC und MAC produzieren nicht nur HEX- und REL-Dateien, sondern auch SYM-Symboltabellen. Sie können diese zusammen mit dem Objektcode-Programm in SID laden, was die Arbeit sehr vereinfacht.

Die Meldung »SYMBOLS« sagt aus, daß SID.COM die Symboltabelle korrekt geladen hat und nun mit ihr arbeiten kann. »NEXT« ist die erste freie Speicheradresse. Demnach ist der Bereich zwischen 0100 und 0180 hex belegt. PC zeigt den aktuellen Stand des Programmzählers. END gibt die obere Speichergrenze an.

Der Debugger wartet nun auf ihre Eingaben. Beginnen Sie damit, ihn die vollständige Symboltabelle auflisten zu lassen. Tippen Sie dazu einfach den H-Befehl ohne Parameter ein:



#H 0005 BDOS 010E CLS 0009 OUTPUT 0100 TPA 0000 WARM

Überall wo Sie bisher nur hexadezlmale oder dezimale Konstanten angegeben haben, »versteht« SID.COM jetzt
auch Symbole. Machen wir die Probe
aufs Exempel: Ab dem Label CLS wurde
in CLS.COM der String abgelegt, der
unter CP/M Plus den Bildschirm löscht.
Er let vier Byte lang, nämlich
ESC/E/ESC/H. »Display Memory« gibt
ihn aus:

#D.CLS,.CLS+4

O10E: 1B 45 1B 48 24 .E.H\$

Um den Wert eines Symbols zu erhalten, stellen Sie ihm also einen Punkt voran. Weitere Beispiele für die Benutzung der Symbole:

#A.TPA #XP P=???? .TPA #D.BDOS

Der Disassembler fügt automatisch die Symbole an den richtigen Stellen in den mnemonischen Code ein:

#L0100,010D

TPA:

0100 LXI SP,0100 .TPA

0103 MVI C,09 0105 LXI D,010E .CLS 0108 CALL 0005 .BDOS 010B JMP 0000 .WARM

010E So werden auch Disassembler-Listings out lesbar.

Falls Sie die Labels allerdings beim Disassemblieren stören, setzen Sie einfach vor »L« ein Minuszeichen. Der Disassembler unterdrückt dann die Symbole.

Neben der »Punkt-Einleitung« (»TPA«, ».BDOS«) versteht SID.COM noch AT (), den Klammeraffen, sowie das Gleichheitszeichen »=«.

Das AT-Sign repräsentiert den 16-Bit-Wert, der an der Adresse des Symbols steht. Entspricht TPA dem Wert 0100 hex und steht in 0100 hex die Zahl 3F hex sowie in 0101 hex der Wert 46 hex, so erhalten Sie mit @TPA eben 463F hex. »=» macht das gleiche für Acht-Bit-Zahlen:

#H=TPA

003F #63 '?'

SID.COM besitzt keinen Befehl, der das Speichern von Daten aus dem Debugger heraus erlaubt. Dazu hielt CP/M 2.2 den residenten Befehl SAVE bereit, der in CP/M Plus fehlt. Ihn ersetzt jetzt auf der Systemdiskette die Datei SAVE.COM. Und so arbeiten Sie damit: Sie starten SAVE vor dem Debugger-Lauf durch Eingabe des Dateinamens ohne Parameter:

A>SAVE Jetzt können Sie SID aktivieren:

A>SID MAC.COM

In der Titelzeile gibt SID unter »NEXT«
die Programmlänge an. Das Lowbyte
der Zahl ist immer Null. Merken Sie sich
diese hexadezimale Zahl. Sie können
jetzt am geladenen Programm die
gewünschten Änderungen durchführen. Wenn Sie damlt fertig sind, drücken
Sie CTRL-C, worauf SAVE.COM sich
automatisch reaktiviert:

CP/M 3 SAVE - Version 3.0 Enter file (type RETURN to exit): MAC2.COM

Hier will SAVE also den Dateinamen des zu speichernden Files wissen. Um SAVE.COM zu verlassen, drücken Sie nur RETURN oder ENTER.

Beginning hex address: 0100 Ending hex address: 2F00

Das sind die beiden Adreßangaben, die den Anfang und das Ende der Datei angeben. Das Sichern sollte vor Jedem Programmstart geschehen, denn man weiß ja nie...

(Martin Kotulla/Udo Reetz)

Deutsche Sprache, schwere Sprache

Deutsche Sonderzeichen unter CP/M auf allen drei Schneider-Computern bietet »Deutscher Zeichensatz«. Die Vortex-Speichererweiterung darf dabei eingebaut bleiben und auch CP/M Plus ist erlaubt.

eutsche Sonderzeichen unter CP/M 2 2 für den CPC 464 oder den 664 sind schon lange ein »alter Hut«. Anders ist dies unter CP/M Plus auf dem 6128 oder nach Einbau einer Spelcherkarte von Vortex. Denn in solch einem Fall ändern sich die Speicheradressen und die meisten vorgestellten Routinen arbeiten dann inkorrekt. »Deutscher Zeichensatz« ist ein universelles Programm für alle Schneider-Computer und fast für jede Ausbaustufe geeignet.

Deutsche Sonderzeichen mit Locomotiv-Basic zu definieren, ist sehr einfach. Der Befehl »SYMBOL AFTER 64« bereitet den Computer auf die Definition der Sonderzeichen vor. Dazu werden die Bitmustertabellen, die für das Aussehen der Zeichen zuständig sind, ins RAM kopiert. Mit SYMBOL AFTER 64 beschränken wir uns dabei auf die nur notwendigen Zeichen mit den Nummern 64 bis 255. Die Zeichensatztabelle belegt dann 1,5 KByte Speicherplatz. Unter CP/M 2.2 gibt es intern eine Entsprechung des SYMBOL AFTERBefehls. Diese Routine eignet sich aber nicht für unseren Zweck, denn in der TPA steht nirgends genügend Speicher-

platz zur Verfügung. Das heißt, nirgendwo ist ein so großes Stück unbelegter und vor Überschreiben geschützter RAM-Bereich vorhanden. »Deutscher Zeichensatz« arbeitet deshalb mit einem Trick. Immer, wenn das Betriebssystem ein anderes Zeichen als ein Steuerzeichen auf dem Bildschirm ausgeben will, wird die Routine »TXT WRITE CHAR« an der Adresse BDD3 hex aufgerufen. An dieser Adresse steht ein Sprungvektor zur eigentlichen Zeichenausgaberoutine. Da dieser Befehl im RAM des Computers steht, kann durch eine Änderung eine »Umleitung« eingeschoben werden. Bevor die eigentliche Zeichenausgaberoutine aufgerufen wird, läuft somit immer ein Vorprogramm ab.

Dieses Vorprogramm testet, ob ein deutscher Umlaut ausgegeben werden soll. Wenn ja, wird die Interne Nummer des Umlautes in einen Wert zwischen 247 und 255 umgerechnet. Danach arbeitet das Programm die ursprüngliche Ausgaberoutine ab. Durch diesen Trick braucht die Zeichensatztabelle im RAM nur noch die Zeichen mit den Nummern 247 bis 255 umfassen. Statt 1,5 KByte belegt es nur noch 72 Byte. Von der »Benutzeroberfläche« aus betrachtet (also wenn Sie eine Taste drücken), besitzen die deutschen Umlaute aber immer noch die ursprünglichen Standardnummern.

Unter CP/M 2.2 ist auf allen drei Schneider-Computern der Speicherbereich von BEBF bis BFFF hex dem BIOS-Maschinenstapel vorbehalten. Tatsächlich werden aber nur eine Handvoll Bytes am Ende dieses Bereiches benutzt. Der Rest am Anfang des Stapels ist groß genug, um die Zeichensatztabelle samt »Ausgabeumleitung« aufzunehmen. Experimente mit dem Disketten-Controller von Vortex zeigen aber. daß - anders als bei dem Controller von Schneider - einige zusätzliche Bytes hinter der Adresse BEBE hex notwendig sind. Damit unsere Routine in allen Ausbaustufen funktioniert, beginnt sie deshalb erst nach einem gewissen Sicherheitsabstand, Das Programm »DEUTSCH.COM« (die CP/M-Routine) besteht aus zwei Teilen. In dem Teil ab BEC8 hex steht die eigentliche Zeichenausgaberoutine. Der andere regelt die Interpretation, ob der Zeichensatz ein- oder ausgeschaltet werden soll, das Übertragen der neuen Ausgaberoutine in den Zielbereich und das korrekte Einbinden ins Betriebssystem. Beim Einbinden werden die versionsabhängigen Adressen angepaßt, so daß das Programm auf allen drei Schneider-Computern läuft. Allein die Konstante »base« legt fest, welche Adresse die Ausgaberoutine endgültig aufnimmt. Wenn Sie den Bereich ab BEBF hex schon anderweitig vergeben haben, können Sie damit die Routine verschieben, berspielsweise in den Sound- oder Kassettenheader-Puffer.

Mit einer Vortex-Speichererweiterung ist der passende RAM-Bereich schwerer zu bestimmen. Die neue Zeichenausgaberoutine wird nämlich nur beachtet, wenn sie im System-RAM des Computers steht. Normalerweise ist in dieser Ausbaustufe unter CP/M-Modus im Bereich von 8000 bis FFFF hex nur das Erweiterungs-RAM sichtbar. Vor der Übertragung der Ausgaberoutine muß also das Erweiterungs-RAM abgeschaltet und hinterher wieder eingeschaltet werden. Das gelingt ganz einfach mit dem Maschinencode »OUT (c),c«. Die »OUT«-Befehle sind so eingesetzt, daß es nichts schadet, wenn keine Erweiterung eingebaut oder diese nicht aktiviert ist. Eine spezielle Abfrage auf eine Erweiterung fällt also weg. Auch beim CPC 6128, der serienmäßig 128 KByte RAM besitzt, haben die »OUT«-Befehle keine negativen Auswirkungen.

Damit ein Interrupt »nicht ins Leere« geht, benötigt man eine ganz bestimmte ROM/RAM-Konfiguration. Um Schwierigkeiten zu vermeiden, sind diese, solange das Erweiterungs-RAM abgeschaltet ist, gesperrt. Diese kurze Sperrzeit der Tastaturabfrage fällt nicht auf, da die Initialisierung der neuen Zeichenausgaberoutine nur eine halbe Millisekunde dauert.

»DEUTSCH.COM« ohne Probleme

Wenn Sie sich in der Maschinensprache des Z80 auskennen, benutzen Sie sicher das Assemblerlisting (Listing 1) zur Eingabe. Die Zeilennummern dienen nur der Übersicht und können weggelassen werden.

Haben Sie im Umgang mit Assembler keine Erfahrung. dann geben Sie den Basic-Lader aus Listing 2 ein und speichern ihn auf einer Diskette. Wenn Sie das Programm mit »RUN« starten, wird die Datei »DEUTSCH.COM« auf der Diskette angelegt. Bei der Meldung »Alles O.K.« steht das eigentliche Zeichensatz-Programm dann korrekt auf der Diskette. Unter CP/M schaltet »A>DEUTSCH EIN« und A>DEUTSCH AUS« den deutschen Zeichensatz ein und aus. Das Programm aus Listing 1 brauchen Sie jetzt nicht mehr. Aber bewahren Sie es für den Fall, daß Sie beim Eintippen einen Fehler gemacht haben, sicherheitshalber noch auf. Wenn schon beim ersten Lauf des Programms die Meidung »Tippfehler in Zeile x« auftritt, müssen Sie diese Zeile ausbessern. Auch wenn das Basic-Programm mit einer Fehlermeldung abbricht, befindet sich eine Datei mit dem Namen *DEUTSCH.COM« auf der Diskette. Diese ist aber nicht einsatzfähig, also löschen. Beachten Sie, daß das Basic-Programm nicht alle Eingabefehler entdeckt Zu diesen Fehlern zählen, wenn:

- in einer Zeile zwei benachbarte Zahlen ausgetauscht werden (merkt nur Explora)
- eine ganze Zeile vergessen wurde
- zwei aufeinanderfolgende Zeilen vertauscht wurden.

Die Anordnung der Buchstaben auf der Tastatur und das Abbild der Buchstaben auf dem Bildschirm ist völlig unabhängig voneinander. Das Zeichensatzprogramm verändert zwar das Aussehen der Zeichen »@[\][1] « in »§ÄÖÜäöü«, deren Anordnung auf der Tastatur wird aber nicht beeinflußt. Das »ß« erreichen Sie auf der normalen ASCII-Tastatur mit »CTRL-2«, das »ä« mit »SHIFT-[«, das »ü« mit »SHIFT-]« und das »ö« mit »@«. Die großen Buchstaben der deutschen Umlaute liegen jeweils in der anderen Ebene der entsprechenden Tasten. Zum Anlegen der deutschen DIN-Tastatur müssen Sie also zusätzlich das Programm »SETUP.COM« (auf der Schneider-Systemdiskette) beziehungsweise »INSTALL.COM« (bei Vortex) bemühen.

Einen Vorschlag für eine Tastenanordnung, die der DIN-Tastatur entspricht, zeigt die Tabelle. Für jede zu ändernde Taste ist die Tastennummer dezimal und hexadezimal und die Belegung dezimal, hexadezimal und im Zeichen gegeben. So können Sie sich die für Ihre System-Routine notwendigen Angaben leicht heraussuchen. Tasten, die nicht geändert werden müssen, sind in dieser Tabelle nicht vermerkt.

Unbelegte Tasten haben übrigens nicht den Code 0, sondern 255. Tasten, die einen Wert zwischen 128 und 159 aufweisen, werden als Funktionstasten interpretiert. So können die Funktionstasten auch auf andere Tasten als den Zehnerblock der Tastatur gelegt werden. Die CLR-Taste besitzt bei uns den Code für »CTRL-H« (Backstep). Unter CP/M können Sie dann diese Taste zum Löschen benutzen. Die DEL-Taste unterstützt nämlich nicht alle Programme. Die ESC-Taste wurde mit dem Code für den Standard-ESC versehen. Nur auf der Taste CTRL-ESC bleibt der ursprüngliche – nicht standardgemäße – Wert erhalten. So lassen sich auch Programme bedienen, die speziell für die Schneider-Computer entwickelt wurden.

Die deutschen Sonderzeichen werden beim Lesen vom Bildschirm und bei der Ausgabe in der Entsprechung des Basic-Zeichenausgabemodus »TAG« nicht erkannt. Unter CP/M kommen diese Routinen aber so gut wie nie zur Anwendung, so daß dies keine Einschränkung darstellt.

(Helmut Tischer/hg)

		Т	aste n	ormal	Tas	te uno	SHIFT	Tas	ate uno	CTRL
Hex	Dez	Hex	Dez	Zeichen	Hex	Dez	Zeichen	Hex	Dez	Zeicher
10	16	08	8	'H(BS)	08	8	"H(BS)	80	8	"H(BS)
11	17	2B	43	+	2A	42		FF	255	(frei)
13	19	2.3	35	#	27	39		FF	255	(frei)
16	22	3C	60	<	3E	62	>	FF	255	(frei)
18	24	5E	94	4	60	96		1E	30	T(RS)
19	25	7E	126	3F	63	7		(1	Jovera	ndert)
1A	26	7D	125		50	93	1	1D	29	^](GS)
1C	28	7B	123	i	5B	91		19	27	"[(ESC)
10	29	7C	124		5C	92	1	1C	28	^\(FS)
1E	30	20	45	-	5F	95		1F	31	(US)
1F	31	- (1	ariverā	ndert)	ЗА	58	1	(1	Anvera	ndert)
20	32	(1	rrivera	ndert)	3D	81	-	FF	255	(frei)
27	39	- (1	inverá	ndert)	38	59	1	()	inverä	ndert)
29	41	- (unverä	ndert)	2F	47	1	(1	Jinverā	ndert)
28	43	7A	172	Z	5A	90	Z	1A	26	"Z(SUB
39	57	- (1	unverä	ndert)	40	84		00	0	T@(NUL
41	65	(1	Jovena	ndert)	()	Brevnu	ndert)	FF	255	(frel)
42	66	18	27	T(ESC)	18	27	T(ESC)	- (1	unverä	ndert)
47	71	79	171	y	59	89	Υ	19	25	"Y(EM)

Tabelle. So legen Sie Ihre DIN-Tastatur an



```
; Deutscher Zeichensatz unter CP/M 2.2 für Schneider-Computer
0000001
000002
              ###### Computertypabhängige Adressen
flg464 equ 4Ah ;Lo-B
mtabl4 equ ØB294h ;Zeig
mtabl6 equ ØB734h ;User
ADDOORS
             f1g464
                                                                 ;Lo-Byte Bildschirmausgabe 464
000004
                                                                 ¿Zeiger auf Usermatrixflags 464
¡Usermatrixflags 664/6128
000005
             mtab14
                         equ
ARREAR
             mtabl6
20020
                         Adressen sowohl für CPC464 als auch CPC664
equ MBDD3h ;TXT WRITE CHAR
equ 1000h ;lokaler Stapelberwich
aggggs
              *****
             txtwrt
000009
000010
             aldstk
                                       0005h
000011
             bdos
                          equ
                                       MARRIE
200012
                          equ
DEPENDED 1 3
             type
                          egu
             ;

******* Endgultige Lage des Programms bestimmen

base equ @BECBh ;hier unbelegter Speicherplatz
000015
000016
             base
999917
                                       8188h
                          org
00001B
             000019
000020
                                                                ;280-Befehl 'ldir'
;280-Befehl 'out (c),c'
;280-Befehl 'exx'
                          equ
                                       209h
00002
             EXX
                          equ
             ******
                         Texte und Fehlermeldungen
0000024
                                      entry
i7,13,18,'Deutscher Zeichensatz für Schneid'
'er CPC 464/664/6128 unter CP/M 2.2,',13,18,9
mit und ohne Vortex RAM-Erweiterung,',13,18,9
mit Schneider- oder Vortex-Floppydisc',13,18,9
mit Schneider- oder Vortex-Floppydisc',13,18,9
i8, (c) 7.02.1986 by Helmut Tischer ,13,10,9,9
'Asternstraße 40, D-B052 Moosburg',13,10,26
13,18,'Ungultige Eingaber Erlaubt ist nur
'DEUTSCH EIN' und ''DEUTSCH AUS' ,13,10, $
13,10,'''5Xouräduß' Deutscher Zeichensatz
'inaktiv ,17,10, *'
13,10, '$Adurabuß' Deutscher Zeichensatz
aktiv ,13,10,'$'
000025
                           jap
DODD 'A
                          db
000022
                          db
                          db
000029
                          db
000010
                          db
200031
                          db
202032
             strngl: db
000033
                          db
200034
             strng2: db
000035
                          db
0000 6
             strng3: db
299238
                          Lokalen Stapel initialisieren
lxi h.0000b
0000
             entry:
                          lxi
dad
DOMESTICAL A.D.
000041
                                       Sp
                                       oldstk-2
DODBA2
                          shld
                                       sp.oldstk-2
                          ixi
0000043
000044
             ; ****** Wahlen, ob einschalten oder Ausschschalten
lxi d,strngi ¡Fehlermeldung: faleche Eingabe
lxi h,dma ; Hier steht die Eingabe
Ø00045
                                       d,strng1
h,dma
a,m
DODD 47
                          mov
000049
                          inx
                                                                 :1.Byte=Eingabelänge=4
:Meldung anzeigen+Programmende
000050
                          CDI
                          Jnz
inx
0000051
                                        finis
Ø00052
 00005.3
                           mov
                                        a,m
000054
                          108
                                                                 ; Text 'EIN' erkannt
                                         E
 000055
                          срі
 0000056
                                       610
                                                                  ; Text 'AUS' erkannt
                          CPI
                                         Α
                                                                  ; Meldung anzeigen+Programmende
                                       finis
 000058
                           102
             DARDING
 000061
 DIMEROA ?
 000043
                                                                  ibc' enthält Konfiguration
 000064
                           MOV
                                        e,c
                                       a,c
9Fh
 0000045
                          MOY
                           ani
                                                                 johne Erweiterung wirkungslos
 0000057
                           MOV
                                        c.a
butce
                                                                  :ZBB-Befehl 'out (c),c'
 000068
                           dw
             gw mov C.e ;ZSG-Befehl
db exx ;ZSG-Befehl
;(Test, ob 2eichensatz schon ausgeschaltet)
Ida txtwrt+2 ;Hi-Adresse
;Zeigt ins f
                                                                  Register c restaurieren
:780-Befehl 'exx'
 000069
 000070
 000071
000072
                                                                 ; Zeigt ins ROM oder RAM?
; Zeigt schon ins ROM
 000074
                                        quitof
             lhid crom4+i+versatz :Enthalt Zeiger auf alte Routine ;(Eigentliche Zeichensatz-abschaltung) shid txtwrt+1 ;Zeiger restaurieren
 000075
000076
000077
             00007B
000079
             ; (Bildschirmmeldung und Programmende)
lxi d,strng2 ; Meldungs inaktiv
jmp finis ; Textausgabeths
 202021
 000082
 PRANCES
 000084
                                                                  ; Textausgabe+Warmstart
 000005
 000086
              ******* Deutschen Zeichensatz einschalten 
******** (Expansions-RAM im Bereich 8000-FFFF abschalten)
 BRRRRR
                                                                  ;Interrupts sperren
;280-Befehl 'exx'
;bc' enthält Konfiguration
 000089
              W101
 000099
                           db
                                        exx
                                        e,c
e,c
9Fh
 000091
                           MOV
 000092
                           MOV
                                                                  ; ohne Erweiterung wirkungslos
 000093
                           ani
                                        c.a
outco
                           MOY
                                                                  : Z80-Befehl 'out (c),c'
 ABABA95
                           diw
```

```
000094
                               C.R
000097
                    db
                                                   ; Z99-Befehl 'exx'
                    weiche Computerversion vorliegt)
Thid txtwrt+1 ;Interne Adresse TXT WRITE CHAR
          ; (Test,
0000000
000100
                               a,h
BcBh
                     COV
                                                    ; Zeigt ins ROM oder ins RAM?
202101
000102
                                                   jZmichensatz bereite aktiv
;LO-Adresse = Flag 464/664/6128
;Usermatrixpointer CPC464
;CPC464?
                     inz
                               quiton
000103
                     mav
                               a,1
                              d,mtabl4
flg464
config
d,mtabl6
000104
                    lxa
                    coi
DOD 1 BA
000107
                     lwi
                                                   :Usermatrixpointer CPC664
          000108
000109
          configr shid
                                                   ;hI enthält Routinenadresse
000110
202111
                    shid
                               crom3+1
000112
                              cros4+1
                    xchg
shld
                                                   ;de nethält Zeiger auf
;Usermatrixflags
000113
                               marom1+1
202115
                     shld
                               marom2+1
000116
                     inx
                                                   ;weitere Flagbytes
000117
                     inx
00011B
                              mbrom2+1
                    shii d
000119
                     shld
000126
000121
000122
          ; (nauen Betriebssystemvektor eintrages)
lxi h,base
shld txtwrt+1
000122
000123
000124
000125
          (Verschieben des Programms an endgultige Position
lxi d,base ;Endgultige Lage
lxi h,start ;jetzige Lage
                              b,ende-start
000126
                                                   ;Programmlänge
; 180-Befehl 'LDIR'
                     lxi
          dw 1dir ; 280-Beten: LDIR
; (Alte RAM- und ROM-Konfiguration wiederherstellen)
quitons db exx ; 280-Befehl 'exx'
dw outcc ; 280-Befehl 'exx'
db exx ; 280-Befehl 'exx'
000127
000128
000129
000131
000132
                                                   : Interrupts freigeben
          ; (Bildschirmmeldung und Programmende)
lxi d,strng3
PART 34
000135
           ###### Programmende, Rücksprung in CCP
inis: mvi c,type ;Textausgabe
000136
000137
          finis:
                              c,type
bdos
000138
                    Call
                    1614
                              oldstk-2
                    sphl
000141
000142
000143
000144
          }Hier beginnt der systemresidente Teil des Programm
}(Umkodieren: deutsche Zeichen in Bereich F7h bis FFh)
start: cpi '5'
000145
                   Epi
jz
000147
                              code48+versatz
                                                  # Codewand Lung
000148
                    cpi
000149
                              $-$
                                                   jspäter wird Sprung zu
jTXT WRITE CHAR eingetragen
jCodewandlung
          crow1:
                    3C
                    срі
000151
                              codeSf+versatz
                    ic
200152
                    Cpi
                              $-$
000153
         cros2:
                    15
                                                   skeine Anderung
000154
                    cpi
                               7Fh
000155
                    jnc
                                                   ;keine Änderung
;aauA->Codes FCh-FFh
;5->Code F7h
          cros3:
                              #−#
BCAh
000156
          code7f:
                    ada
000157
000158
          code48:
                    adi
          code5f:
                                                    Abu^->Codes F8h-F8h
                    adi
                              09Dh
000159
          ; (selbstdefinierte Matrix einschalten)
                    push
1×i
                              h
h,0FFF7h
$-$
000160
                                                   :Usermatrix ab Zeichen F7h
0001A2
         marcal: shld
                                                   ;später wird Adresse eingesetzt
                              h,matrix+versatz
*-*
000143
                    lxi
000164
         mbromis shid
                                                   ;Adresse der Usermatrix
000165
          pop h; (normale Zeichenausgabe)
000166
000167
          crom4:
                   call
                              5-5
                                                   ;Lader trägt hier Adresse ein
         ; (Zeichenmatrix ausschalten)
                    push
lxi
000169
                              h,0000h
000170
000171
000172
          marom2: shld
                              $-$
          mbrom2: shld
000173
                    pop
         ret
200175
888176
000177
MAM 1 78
000160
000181
000182
000183
000184
000185
000186
          ende:
000187
          000188
          versatz equ
                              base-start
000189
```

Listing 1. Das Assembler-Listing für den »Deutschen Zeichensatz«



100 Basic - Lader fuer die Datei DEUTSCH 100				
188		1.5	2740 DATA DO 45 40 AC 27 20 75 4C 550	[169E]
110 PENDUT" DEUTSCH. CDM" 120 DENOUT" DEUTSCH. CDM" 130 READ dis JATE 43, 48, 48, 48, 41, 57, 53, 33, 27, 60, 456 [720781] 130 READ dis JATE 43, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48	100 'Rasic-Lader fuer die Datei 'DEUTSCH			
128 DPENDLT"PEUTSCH.COM" 138 X=18080 148 X=18080 158 READ dds.WHILE dds.YEnde" 158 READ dds.WHILE dds.YEnde (Capta) 158 X=18080 15		CDDDDD1 14		
150		LEDZC3 4	0300 UNIN 43,46,20,41,00,00,27,100, 755	
150 READ dst-WHILE ds(>"Ende" 10379 DATA				
158 READ ds: WHILE ds "Ende" 168 db</td 169 db WHILE ds "Ende" 168 lb</td 169 lb <td< td=""><td></td><td>LDF B63 11</td><td></td><td></td></td<>		LDF B63 11		
180 READ date (**E***da***) PRINT**9, CHR**(dZ); pZ= 180 READ date (**E***da***) PRINT**9, CHR**(dZ); pZ= 180 READ date (**E***da***) PRINT**9, CHR**(dZ); pZ= 180 READ date (**E***da***) PZ=		[D4841 1	0390 DATA 44,65,75,74,73,63,68,60, UZ1	
180 180		[271E3 10		
180 180	168 d%=VAL("&"+d\$):PRINT#9,CHR\$(d%);:p%=	1	0410 DATA 6E,73,61,74,7A,20,69,6E, 80/	
199 READ G\$* d\$X=\(AL \) (***-d\$*)	d%	LEEAN 1	0420 DATA 61,69,74,69,76,0D,0A,24, 602	
1946 PRINTER CHR8 (dX) 1974 PX PX 200 NEXT 210 READ dX	170 FOR 1%=1 TO 7	[6CAA] 1		
190 PRINT®, CHR*(dX); ipX=pX+dX 200 NEXT 210 READ qX 210 IPX>qX THEN PRINT"Tippfehler in Z 220 IF pX>qX THEN PRINT"Tippfehler in Z 220 IF pX>qX THEN PRINT"Tippfehler in Z 221 IP pX>qX THEN PRINT"Tippfehler in Z 222 IF pX>qX THEN PRINT"Tippfehler in Z 223 IF pX>qX THEN PRINT"Tippfehler in Z 224 IPX THEN PRINT"Tippfehler in Z 225 IF pX>qX THEN PRINT"Tippfehler in Z 226 IF pX>qX THEN PRINT"Tippfehler in Z 227 IF pX>qX THEN PRINT"Tippfehler in Z 228 IF pX>qX THEN PRINT"Tippfehler in Z 229 IF pX>qX THEN PRINT"Tippfehler in Z 220 IF pX>qX THEN PRINTTIPPfehler in Z 220 IF pX>qX THEN PRINT"Tippfehler in Z 220 IF pX>qX THEN PRINTTIPPfehler in Z 220 IF pX THEN PRI	180 READ d\$: dX=VAL("&"+d\$)	EF29CJ 18		
200 NEXT 210 READ q2 20 IF pX <qx "2x:closeout:="" 230="" 240="" 250="" closeout="" d3:="" eile="" en<="" end="" in="" lend="" print"tippfehler="" read="" td="" then="" x2-x2-10="" z=""><td></td><td>[6A74] 11</td><td>8458 DATA 75.74,73,63,68,65,72,28, 798</td><td>{C4943</td></qx>		[6A74] 11	8458 DATA 75.74,73,63,68,65,72,28, 798	{C4943
220 FF AD qX 220 FF pX Ay THEN PRINT*Tippfehler in Z eile "ZX:CLOSEOUT:END 230 ZX=ZX+10 240 READ dx:WEND 250 CLOSEOUT 260 PRINT*Niles O.K." 270 END 280 280 PRINT*Niles O.K." 270 END 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280				C@2D61
### # # # # # # # # # # # # # # # # #				[42BA]
### ### ### ### #### #### ### ### ###		11	0480 DATA 76.00.8A.24.21.00.00.39. 267	[9F 7A]
250 ZY=ZY+10 250 CLOSEOUT 250 C		(48C61 i	8490 DATA 22.FE. 0F. 31.FE. 0F. 11.E3. 865	[B/3E]
248 READ detailer No. 228.03.23.76.23.FE.45.748 CFFD01 239 CLOSCOUT		[2D78] 1	0500 DATA 01.21.80.00.7E.23.FE.04. 581	[2A94]
258 CLOSEOUT				
200 PRINT"Alles O.K. "		[F740]		
278 FND 280 PND 280 PN		[75.70]	0530 DATA ET DO 50 70 FA OF AF FD 1375	
10000 DATA C3,84,82,11,80,8A,44,65, 538			BEAR DATA AD AD DO 30 DS ED EA CO 1747	
100000 DATA CS,84,82,11,80,84,44,65, S38 (C092) 100500 DATA BD,09,ED,49,09,FB,11,24,1243 [A0A6] 10010 DATA 75,74,75,63,68,65,72,20,798 [C003] 100500 DATA 3A,65,69,63,68,65,72,20,798 [C003] 100500 DATA 61,74,74,20,66,70,72,20,740 [E846] 100500 DATA 72,20,43,50,43,20,34,36,498 [E844] 100500 DATA 72,20,43,50,43,20,32,20,45,40,10,40,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10		INCEST 1	9559 DATA CO.CI. 92. 24. F4. BE. 22. D4. 1121	
10000 DATA 75,74,75,36,86,67,72,20,798 [C0084] 10020 DATA 54,45,167,467,468,45,465,73,825 [FEC61] 10020 DATA 54,457,467,63,68,45,46,773,825 [FEC61] 10020 DATA 54,457,467,72,20,741,20,740 [B862] 10020 DATA 54,457,467,72,40,74,65,773,825 [FEC61] 10020 DATA 53,45,46,46,45,457,740 [B862] 10020 DATA 53,45,46,46,45,457,740 [B862] 10020 DATA 53,45,46,46,45,457,74,45,772,40,45,474] 10020 DATA 34,27,36,364,37,27,34,36,49 [B744] 10020 DATA 34,27,36,36,34,27,36,31,489 [3496] 10020 DATA 34,27,36,36,34,27,36,31,489 [3496] 10020 DATA 32,28,20,75,46,74,45,72,46,46 [B962] 10020 DATA 22,41,63,22,58,83,22,375 [F844] 10020 DATA 22,41,63,28,20,37,22,41,45,22,58,83,22,375 [F846] 10020 DATA 22,41,40,20,42,45,59,27,46,46,42,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,46,		100021 1	AELS DATA DO DO ED 40 DO ED 11 26 1247	
10020 DATA 5A,65,69,63,68,65,66,73,825 [FFC6] 10580 DATA E6,9F,4F,ED,49,48,09,2A,1112 [1950] DATA 61,74,7A,20,66,7D,72,20,740 [1806] 10060 DATA 53,63,68,65,65,69,64,65,893 [ASA 1006] DATA 72,20,43,50,43,50,43,50,43,50,498 [B344] 10680 DATA 72,20,43,50,34,36,498 [B344] 10680 DATA 72,20,43,50,37,2F,40,20,32,22,41,69,62,60,103,40,100,100 DATA 20,43,50,2F,40,20,32,22,41,69,62,60,60,100,600 DATA 20,43,50,2F,40,20,32,22,41,69,62,60,60,100,600 DATA 20,43,50,2F,40,20,32,22,41,69,60,60,100,600 DATA 32,20,00,80,09,60,69,574,456,72,20,40,40,60,60,41,20,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40	10000 DATA C3,84,82,11,80,84,44,65, 538	100043 4	0300 DATA DO CT 30 07 CT BO 50 70 D02	
10030 DATA 3,37,47,79,20,36,70,72,20,748 [BaBE] 10050 DATA DATA BL, BD, TC, E6, CB, C2, 18, 03, 1148 [1050] 10040 DATA 51,43,46,453, 93 (ARA6) 10050 DATA 70,11,74,20,76,47,20,36,47,20,34,36,498 [R34A] 10050 DATA 34,27,36,43,20,34,36,498 [R34A] 10050 DATA 34,27,36,33,20,34,36,498 [R34A] 10050 DATA 34,27,36,37,20,34,36,498 [R34A] 10050 DATA 32,38,20,75,56,74,45,72,36,43 [P84A] 10050 DATA 32,38,20,75,56,74,45,72,36,43 [P84A] 10050 DATA 22,38,20,37,23,51,75,66,74,45,72,36,43 [P84A] 10050 DATA 22,27,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00	10010 DATA 75,74,73,63,68,65,72,20, 798	ILMB4J I	00/0 DATH 02,60,20,00,F0,07,07,77, 702	
10040 DATA 33,63,68,65,69,64,65, 99.84 (8EA6) 10640 DATA 70,11,94,82,FE,94,CA;EC,1234 (828A) 10060 DATA 72,20,43,50,43,28,34,2F,36,31,487 (129A) 10640 DATA 34,2F,36,36,34,2F,36,31,487 (129A) 10640 DATA 32,5E,20,78,6E,74,65,72,696 (EE9E) 10640 DATA 32,5E,20,78,6E,74,65,72,696 (EE9E) 10640 DATA 32,5E,20,78,6E,74,65,72,45,67,73,6E,67,74,65,78,781 (139A) DATA 32,5E,20,78,6E,74,65,78,781 (139A) 10640 DATA 22,5E,40,420,65,64,67,64,65,716 (EAC8) 10650 DATA 22,5E,40,420,65,64,67,74,74,77,75,6E,67,74,77,75,6E,67,74,77,75,6E,67,74,77,75,6E,67,74,77,75,6E,67,74,77,75,6E,67,74,77,75,6E,67,74,77,75,6E,67,74,77,75,6E,67,74,77,75,6E,67,74,78,77,75,6E,67,74,78,77,75,6E,67,74,78,77,75,6E,67,74,78,77,75,6E,67,74,78,77,75,6E,67,74,78,77,75,6E,67,74,78,77,75,6E,67,74,78,77,75,74,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,			W280 DATA E6,7F,4F,ED,47,45,U7,2H,1112	
10050 DATA 72,20,43,50,43,20,34,25,45,498 [BY4A] 10060 DATA 34,27,36,35,34,27,36,31,4097 [2496] 10070 DATA 34,27,36,35,34,27,36,31,4097 [2496] 10080 DATA 22,31,20,75,65,74,45,72,26,66 [EB9E] 10080 DATA 22,31,20,75,65,74,45,72,26,66 [EB9E] 10080 DATA 20,44,50,27,40,20,32,2E,431 [D08E] 10090 DATA 20,44,50,27,40,20,32,2E,431 [D08E] 10090 DATA 22,20,00,00,00,00,60,69,74,456 [CADE] 10100 DATA 22,20,00,00,00,00,69,74,456 [CADE] 10110 DATA 20,57,41,40,20,45,72,77,603 [EACB] 10110 DATA 25,20,56,47,72,74,65,78,781 [T349E] 10120 DATA 25,50,56,47,72,74,65,78,781 [T349E] 10130 DATA 65,69,74,45,72,75,66,67,86,786,878 [BY700] 10130 DATA 65,69,74,45,72,75,66,67,86,786,878 [BY700] 10140 DATA 20,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0			8240 DULU D4'RD'\C'E9'CA'TS'19'R2'1100	
10060 DATA 34,2F,36,34,2F,36,31,489 [3496] 10070 DATA 32,38,27,75,64,74,65,72,696 [EB9E] 10080 DATA 20,43,50,2F,40,20,32,2E,431 [D08E] 10090 DATA 20,43,50,2F,40,20,32,2E,431 [D08E] 10090 DATA 32,2C,80,80,40,60,69,74,45,74,65,76,74,65,76,74,65,76,74,65,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,		[AEA6] 1	0600 DATA 7D,11,94,82,FE,44,CA,EC,1234	
10060 DATA 34,2F,36,34,2F,36,31,489 [3496] 10070 DATA 32,38,27,75,64,74,55,72,696 [EB9E] 10080 DATA 20,43,50,2F,40,20,32,2E,431 [D08E] 10070 DATA 32,32,30,2F,40,20,32,2E,431 [D08E] 10070 DATA 32,2C,80,80,40,60,69,74,455 [746] 101070 DATA 32,2C,80,80,40,60,69,74,455 [746] 101070 DATA 45,20,56,64,20,6F,66,6E, 716 [EAC0] 101070 DATA 45,20,56,6F,72,74,65,79,78,781 [349E] 10110 DATA 45,20,56,6F,72,74,65,79,77,603 [408E] 10110 DATA 45,20,56,6F,72,74,65,79,77,603 [408E] 10110 DATA 65,69,74,65,72,75,6E,67,86,6F,78,80,18,18,18] 10110 DATA 20,52,41,40,20,45,72,77,603 [408E] 10110 DATA 65,69,74,65,72,75,6E,67,86,6F,78,80,18,18,18] 10110 DATA 20,52,41,40,20,45,72,77,603 [408E] 10110 DATA 65,69,74,65,72,75,6E,67,86,6F,78,80,18,18,18] 10110 DATA 20,52,41,40,70,78,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18		[B34A] 1	0610 DATA 02,11,34,87,22,32,03,22, 3/3	
100780 DATA 32,38,20,37,40,720,32,726,437,1000000000000000000000000000000000000	10060 DATA 34,2F,36,36,34,2F,36,31, 489	[3496] 1	8620 DATA 3C, 83, 22, 41, 83, 22, 58, 83, 278	
10090 DATA 32,2C.00,00,00,00,60,60,60,74,4,456 10100 DATA 20,75,66,64,20,6F,60,6E,716 10110 DATA 45,20,56,6F,72,74,65,78,781 10110 DATA 45,20,56,6F,72,74,65,78,781 10120 DATA 20,52,41,40,20,45,72,77,603 10120 DATA 20,02,06,66,67,74,20,430 10120 DATA 20,00,00,00,00,60,60,74,20,430 10120 DATA 20,00,00,00,00,60,60,60,74,20,430 10150 DATA 20,00,00,00,00,66,60,65,60,64,65,72,74,65,78,20,464 10120 DATA 52,00,00,00,00,66,60,74,20,465,72,20,647 10150 DATA 52,00,66,67,72,74,65,78,20,46,75 10180 DATA 56,66,72,74,65,78,20,46,75 10180 DATA 66,67,72,74,65,78,20,464 10120 DATA 67,00,00,00,00,00,66,00,65,20,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60	10070 DATA 32,38,20,75,6E,74,65,72, 696	(EBAE) 1	0610 DATA EB, 22, 4E, 07, 22, 5F, 03, 23, 51/	
10090 DATA 32,2C.00,00,00,00,60,60,60,74,4,456 10100 DATA 20,75,66,64,20,6F,60,6E,716 10110 DATA 45,20,56,6F,72,74,65,78,781 10110 DATA 45,20,56,6F,72,74,65,78,781 10120 DATA 20,52,41,40,20,45,72,77,603 10120 DATA 20,02,06,66,67,74,20,430 10120 DATA 20,00,00,00,00,60,60,74,20,430 10120 DATA 20,00,00,00,00,60,60,60,74,20,430 10150 DATA 20,00,00,00,00,66,60,65,60,64,65,72,74,65,78,20,464 10120 DATA 52,00,00,00,00,66,60,74,20,465,72,20,647 10150 DATA 52,00,66,67,72,74,65,78,20,46,75 10180 DATA 56,66,72,74,65,78,20,46,75 10180 DATA 66,67,72,74,65,78,20,464 10120 DATA 67,00,00,00,00,00,66,00,65,20,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60	10080 DATA 20.43.50,2F,4D,29,32,2E, 431	[DØ8E] 1	0640 DATA 23,22,54,07,22,62,03,21, 324	
10100 DATA 20,75,6E,64,20,6F,68,6E,716 [EACH] 1010 DATA 45,20,56,6F,72,74,65,78,781 [349E] 10470 DATA DF,ED,49,DF,FE,11,58,02,1102 [EF4A] 10130 DATA 20,59,74,45,72,77,6E,67,86,67 867 [D8C2] 10470 DATA 2C,00,04,09,6D,69,74,20,438 [F7D0] 10470 DATA 52,67,04,65,72,74,65,72,20,649 [F7D0] 1070 DATA 53,63,69,6E,65,69,64,65,72,20,649 [F7D0] 1070 DATA 52,67,74,20,46,77,3,84 [F7D0] 1070 DATA 54,6F,72,74,65,78,20,46,73,84 [F9D0] 1070 DATA 56,6F,70,70,70,79,64,69,73,84 [F9D0] 1070 DATA 67,6F,76,77,79,64,69,73,84 [F9D0] 1070 DATA 67,77,77,79,64,69,73,84 [F9D0] 1070 DATA 67,70,70,79,64,69,73,84 [F9D0] 1070 DATA 67,70,70,79,64,69,73,83 [F9D0] 1070 DATA 67,70,70,79,64,69,73,83 [F9D0] 1070 DATA 67,70,70,70,79,20,48,65,6C,618 [DA40] 1070 DATA 67,70,70,79,64,69,73,83 [F9D0] 1070 DATA 67,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70,70	10090 DATA 32.2C.0D.0A.09.6D.69.74. 456	[/ADE] 1	0650 DATA C8.BE, 21, D4, 80, 11, UB, BE, 1232	
10110 DATA 65,20,56,6F,72,74,65,78, 781 [349E] 10120 DATA 20,52,41,40,20,45,72,77, 683 [4C86] 10130 DATA 65,69,74,65,72,75,6E,67,867 [1862] 10140 DATA 20,00,00,00,00,69,74,20,488 [F700] 10140 DATA 20,00,00,00,00,69,74,20,488 [F700] 10150 DATA 35,63,66,6E,65,69,64,65,72,20,649 [6484] 10150 DATA 72,20,20,6F,64,65,72,20,649 [6484] 10170 DATA 36,6F,72,74,65,78,20,46,73,88 [CED0] 10180 DATA 63,00,00,00,00,66,67,73,88 [CED0] 10180 DATA 63,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00	10100 DATA 20.75.6E.64.20.6F.68.6E. 716	[EAC8] 1	8660 DATA 21, TA, 01, 01, 84, 80, ED, 80, 624	
10120 DATA 28,52,41,40,20,45,72,77,603 [4486] 10680 DATA 6E,09,CD.05,00,2A,FE,0F,544 [4828] 10130 DATA 65,69,74,45,72,75,6E,67, 867 [F7D0] 10690 DATA F9,CP,FE,40,CA,E3,RE,FE,1641 [F0FC] 10700 DATA 53,63,69,6E,65,69,64,65,8903 [71AA] 10710 DATA 8E,FE,7K,DA,00,00,FE,5F,DA,E5,1105 [EC74] 10710 DATA 53,63,69,6E,65,69,64,65,72,20,649 [64A4] 10710 DATA 8E,FE,7K,DA,00,00,FE,5F,DA,E5,1105 [EC74] 10160 DATA 72,20,20,6F,64,65,72,20,649 [66A4] 10720 DATA DL,00,00,C6,CA,C6,1A,C6,1032 [4422] 10710 DATA 56,6F,72,74,65,78,20,46,73,884 [ECDD] 10710 DATA 90,E5,21,P7,FF,22,00,00,F5 [80FE] 10710 DATA 63,00,00,00,28,32,29,20,344 [EF9E] 10710 DATA 21,04,8F,22,00,00,E1,C9,32,20,296 [77CE] 10710 DATA 35,2E,50,33,2E,51,59,38, 404 [607A] 10710 DATA 35,2E,50,33,2E,51,59,38, 404 [0484] 10710 DATA 35,2E,50,34,26,35,29,20,392 [10092] 10710 DATA 69,65,72,00,00,69,20,392 [10092] 10710 DATA 69,65,72,00,00,00,99,20,392 [10092] 10710 DATA 69,65,72,00,00,00,00,66 [44F6] 10710 DATA 69,65,72,00,00,00,00,00,66 [44F6] 10720 DATA 40,75,74,65,72,65,73,74,852 [A49C] 10800 DATA 60,C6,C6,C6,C6,C6,C6,C6,C0,C0,C0,C0,C0,C0,C0,C0,C0,C0,C0,C0,C0,	10110 DATA 65.20.56.6F.72.74.65.78. 781	[349E] 1	0670 DATA D9,ED,49,D9,F8,11,58,02,1102	
10130 DATA 65,69,74,65,72,75,6E,67, 867 [D822] 10690 DATA 59,C9,FE,44,CA,E3,BE,FE,1641 10150 DATA 53,63,69,6E,65,69,64,65; 803 [F7Dd] 10700 DATA 58,DA,00,00,FE,5F,DA,E5,1105 [EC74] 10150 DATA 53,63,69,6E,65,69,64,65; 803 [71AA] 10710 DATA BE,FE,7E,DA,00,00,FE,7F,1166 [EC74] 10710 DATA 56,6F,72,74,65,78,2D,46,763 [P9DD] 10710 DATA DC,00,00,00,FE,7F,72,00,00,955 [B9FE] 10180 DATA 66,67,70,70,79,64,69,73,88 [CEDC] 10710 DATA 21,04,BF,22,00,00,E1,CD,692 [P7CE] 10190 DATA 63,00,00,00,00,00,69,00,69 [CE74] 10740 DATA 21,04,BF,22,00,00,E1,CD,692 [P7CE] 10200 DATA 33,2E,30,35,32E,31,39,38,404 [6D7A] 10760 DATA 00,22,00,00,E1,CD,692 [CA32] 10200 DATA 35,2E,50,38,644 [CA47] 10760 DATA 66,75,74,20,54,69,73,63,777 [D2A4] 10760 DATA 66,75,74,20,54,69,73,74,20,54,69,73,74,20,54,69,67,65,20,38,20,384 [D45E] 10860 DATA 66,75,74,20,54,69,67,65,20,38,30,35,32,20,384 [D45E] 10860 DATA 66,75,75,72,20,38,38,35,32,20,384 [D45E] 10860 DATA 66,75,76,76,76,76,76,76,77,74,784 [D47E] 10860 DATA 66,76,76,76,76,76,76,78,784 [D47E] 10860 DATA 66,76,76,76,76,76,76,78,784 [D47E] 10860 DATA 66,76,76,76,76,76,76,78,784 [D47E] 10860 DATA 66,76,76,76,76,76,76,77,784 [D47E] 10860 DATA 66,76,76,76,76,76,76,76,77,784 [D47E] 10860 DATA 66,76,76,76,76,76,76,77,784 [D47E] 10860 DATA 66,76,76,76,76,76,76,76,77,784 [D47E] 10860 DATA 66,76,76,76,76,76,76,77,784 [D47E] 10860 DATA 66,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,76,7	10120 DATA 20.52.41.40.20.45.72.77. 603	[4086] 1	0680 DATA 0E,09,CD.05,00,2A,FE,0F, 544	
10140 DATA 2C,00,0A,09,6D,69,74,20,438 [F7D0] 10700 DATA SE,DA,00,00,FE,FF,DA,ES,1105 [E97D0] 10150 DATA 53,43,48,65,49,44,65,72,20,649 [C64A4] 10710 DATA DT,00,00,0FE,FF,T1166 [D982] 10170 DATA 56,6F,72,74,65,78,2D,46,763 [C9D0] 10770 DATA DT,00,00,0C,CA,C6,1A,C6,1032 [E97E1] 10180 DATA 66,6F,72,74,65,72,20,344 [E9FE] 10770 DATA 9C,E5,21,F7,FF,22,00,00,E1,CD,692 [G97EE] 10190 DATA 63,0D,0A,0A,28,63,29,20,344 [E9FE] 10770 DATA 9C,E5,21,F7,FF,22,00,00,E1,CD,692 [G97EE] 10200 DATA 33,2E,31,39,38,404 [6D7A] 10200 DATA 35,26,66,572,0D,48,65,6C,618 [D484] 10770 DATA 9C,E5,21,00,00,22,00,296 [C132] 10200 DATA 35,26,66,73,73,37,77 [D2A4] 10760 DATA 9C,E5,21,00,00,E1,CD,692 [G97EE] 10270 DATA 46,75,74,20,48,65,73,63,777 [D2A4] 10760 DATA 9C,E5,21,00,00,E1,CD,692 [G97EE] 10270 DATA 46,75,74,20,48,65,73,63,777 [D2A4] 10760 DATA 9C,C6,6F,C6,C6,00,3C,C6,3B,1210 [CA98] 10270 DATA 46,75,74,20,54,69,73,63,777 [D2A4] 10760 DATA 6C,C6,C6,C6,C6,C6,C6,C6,C6,C6,C0,C8,B,1210 [D862] 10270 DATA 40,67,57,74,26,73,63,73,62,63,44 [D492] 10270 DATA 40,67,56,70,33,30,35,32,20,384 [D45E] 10280 DATA 40,67,567,73,62,75,72,67,846 [E07E4] 10880 DATA 6C,C6,C6,C6,C6,C6,C0,00,6C,00,414 [14370] 10260 DATA 40,67,567,73,62,75,72,20,45,75,72,20,751 [D080] DATA 6C,C6,C6,C6,C6,C6,C6,C0,00,6C,0	10130 DATA 65.69.74.65.72.75.6E.67. 867	[DBC2] 1	0690 DATA F9,C9,FE,40,CA,E3,BE,FE,1641	
10150 DATA 53,63,48,6E,65,69,64,65, 893 [716A] 10710 DATA 8E,FE,7E,DA,00,00,FE,7F,1166 [0942] 10710 DATA 56,6F,72,74,65,78,2D,46,763 [900] 10710 DATA 56,6F,70,70,70,79,64,69,73 884 [000] 10710 DATA 61,6F,70,70,70,79,64,69,73 884 [000] 10710 DATA 62,6F,70,70,70,79,64,69,73 884 [000] 10710 DATA 63,0D,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,		(F7DØ) 1		
10160 DATA 72,20,20,6F,64,65,72,20,649 [6444] 10170 DATA 56,6F,72,74,65,78,2D,46,763 [99D0] 10180 DATA 66,6F,72,74,65,78,2D,46,763 [99D0] 10190 DATA 67,0D,0A,0A,28,63,29,20,344 [8898] 10200 DATA 33,2E,31,39,38,404 [607A] 10210 DATA 35,2E,30,33,2E,31,39,38,404 [607A] 10210 DATA 36,20,62,79,20,48,65,6C,618 [D484] 10220 DATA 36,20,62,79,20,48,65,6C,618 [D484] 10220 DATA 60,75,74,20,54,69,73,63,777 [D2A4] 10230 DATA 68,65,72,0D,0A,09,09,20,392 [D092] 10240 DATA 68,65,72,0D,0A,09,09,20,392 [D092] 10240 DATA 68,65,72,0D,0A,09,09,20,392 [D092] 10250 DATA 68,65,72,0D,0A,09,09,20,392 [D092] 10250 DATA 72,61,7E,65,20,34,30,2C,614 [BF8A] 10250 DATA 72,61,7E,65,20,34,30,2C,614 [BF8A] 10260 DATA 20,44,2D,38,30,35,32,20,384 [D458] 10270 DATA 40,6F,6F,73,62,75,72,67,846 [E0F4] 10290 DATA 00,0A,55,6E,67,376 10290 DATA 00,0A,1A,0D,0A,55,6E,67,376 10290 DATA 00,0A,1A,0D,0A,55,6E,67,376 10290 DATA 69,67,63,20,45,75,72,74,74		[21AA] 1	0710 DATA BE, FE, 75, DA, 00, 00, FE, 7F, 1166	[0982]
10170 DATA 56,6F,72,74,65,78,2D,46, 763		(64A4) 1	0720 DATA DI.00,00,06,CA,C6,1A,C6,1032	(84221
10180 DATA 6C,6F,70,70,79,64,69,73,884 [CEDC] 10190 DATA 63,0D,0A,0A,28,63,29,20,344 [EF9E] 10200 DATA 33,2E,30,33,2E,31,39,38,404 [GD7A] 10210 DATA 36,20,62,79,20,48,65,6C,618 [D484] 10210 DATA 36,20,62,79,20,48,65,6C,618 [D484] 10210 DATA 60,75,74,20,54,69,73,63,777 [D2A4] 10210 DATA 68,65,72,0D,0A,09,09,20,392 [D092] 10230 DATA 68,65,72,0D,0A,09,09,20,392 [D092] 10230 DATA 68,65,72,0D,0A,09,09,20,392 [D092] 10250 DATA 41,73,74,65,72,6e,73,74,852 [A49C] 10250 DATA 72,61,7E,65,20,34,30,2C,614 [BF8A] 10260 DATA 20,44,2D,38,30,35,32,20,384 [D45E] 10260 DATA 20,44,2D,38,30,35,32,20,384 [D45E] 10270 DATA 4D,6F,6F,73,62,75,72,67,846 [D484] 10270 DATA 4D,6F,6F,73,62,75,72,67,846 [D484] 10270 DATA 4D,6F,6F,73,62,75,72,67,846 [D484] 10270 DATA 4D,6F,6F,73,62,75,72,67,846 [D484] 10270 DATA 69,65,67,74,69,67,65,20,45,75,9 [1DB8] 10270 DATA 69,66,67,65,20,45,75,72,47,846 [D584] 10270 DATA 69,6F,73,62,75,72,67,846 [D584] 10270 DATA 69,6F,6F,73,62,75,72,67,846 [D584] 10270 DATA 69,6F,73,62,75,72,67,846 [D584] 10270 DATA 69,6F,73,62,75,72,67,846 [D584] 10270 DATA 69,6F,73,62,75,72,67,846 [D584] 10270 DATA 69,6F,73,62,75,72,67,741 [D884] 10300 DATA 69,6F,73,74,20,6E,75,72,20,741		rector 1	0710 DATA 90.F5.21.F7.FF.22.00.00. 955	(BOFE)
10190 DATA 63,00,00A,028,63,79,20,344 [EF9E] 10750 DATA 80,00,E5,21,00,00,22,00,278 [CA9E] 10210 DATA 36,20,62,79,20,48,65,6C, 618 [D484] 10770 DATA 3C,66,66,3C,06,3E,1210 [CA9E] 10720 DATA 60,75,74,20,54,69,73,63,777 [D2A4] 10760 DATA 60,C6,E6,C6,C6,00,C6,3B,1210 [CA9E] 10730 DATA 68,65,72,00,00,00,00,20,392 [D092] 10730 DATA 68,65,72,00,00,00,00,20,392 [D092] 10740 DATA 6C,C6,C6,C6,C6,C6,C6,C6,C6,C6,C6,C6,C6,C	10190 DOTO AC AF 70 70.79.64.69.73. 884	[CEDC] 1	0740 DATA 21,04,8F,22,00,00,E1,CD, 692	[97CE]
10200 DATA 37, 2E, 70, 33, 2E, 31, 39, 30, 404 [6D7A] 10760 DATA 00, 22, 00, 00, E1, C9, 3C, 60, 616 [A78E] 10210 DATA 36, 20, 62, 79, 20, 48, 65, 6C, 618 [D484] 10770 DATA 36, 66, 66, 3C, 06, 3C, 0	10190 DATA AT 0D 00 00 28 AT 29 20 344	[BESE] 1	0750 DATA 00.00.E5.21.00.00.22.00. 296	[C132]
10210 DATA 36,20,62,79,20,48,65,6C, 618 [D484] 10220 DATA 60,75,74,20,54,69,73,63,777 [D2A4] 10230 DATA 60,75,74,20,54,69,73,63,777 [D2A4] 10240 DATA 60,75,74,20,00,00,09,09,20, 392 [D092] 10240 DATA 41,73,74,65,72,6E,73,74,852 [A49C] 10250 DATA 72,61,7E,65,20,34,30,2C, 614 [DF8A] 10260 DATA 20,44,2D,38,30,35,32,20, 384 [D45E] 10270 DATA 40,6F,6F,73,62,75,72,67, 846 [EDF4] 10280 DATA 00,00,00,00,6C,00,414 [A370] 10280 DATA 00,00,00,6C,00,534 [EDF4] 10290 DATA 00,00,00,6C,00,6	101 200 DOTA 33 DE 30 33 DE 31 39 39 AMA			[A78E]
10720 DATA 60,75,74,20,54,69,73,63, 777 10730 DATA 60,65,72,00,00,00,09,09,20, 392 10730 DATA 60,65,72,00,00,09,09,20, 392 10740 DATA 60,65,72,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00	10 10 DATA 14 20 42 70 20 40 45 46 410	[D484] I	0770 DATA 30.66.66.30.06.30.C6.38. 644	[44F6]
10270 DATA 68,65,72,00,00,00,00,00,00,392 [D092] 10240 DATA 41,73,74,65,72,6E,73,74,852 (A49C] 10250 DATA 72,61,7E,65,20,34,30,2C,614 [BF8A] 10260 DATA 72,61,7E,65,20,34,30,2C,614 [BF8A] 10260 DATA 20,44,2D,38,30,35,32,20,384 [D45E] 10270 DATA 4D,6F,6F,73,62,75,72,67,846 [E0F4] 10280 DATA 4D,6F,6F,73,62,75,72,67,846 [E0F4] 10280 DATA 0D,00,10,00,00,00,6C,00,534 [FF86] 10280 DATA 0D,00,10,00,00,00,6C,00,534 [FF86] 10280 DATA 0D,00,10,00,00,00,6C,00,534 [FF86] 10280 DATA 7D,6C,74,69,67,63,20,45,759 [1DB8] 10380 DATA 66,6C,66,66,6C,7E,00,1C,36,802 [2EEA] 10390 DATA 7D,6C,74,69,67,63,20,45,759 [1DB8] 10310 DATA 45,72,6C,61,75,62,74,20,751 [947E] 10320 DATA 45,72,6C,61,75,62,74,20,751 [947E] 10320 DATA 69,73,74,20,6E,75,72,20,741	10270 DATA 40 75 74 70 54 40 77 43 777		0.180 DATA AC. CA.FE. CA.CA.00.CA. 38, 1210	
10740 DATA 41,73,74,65,72,6E,73,74,852 [A49C] 10750 DATA 72,61,7E,65,20,34,30,2C,614 [BF8A] 10260 DATA 20,44,2D,38,30,35,32,20,384 [D45E] 10270 DATA 4D,6F,6F,73,62,75,72,67,846 [EBF4] 10280 DATA 4D,6F,6F,73,62,75,72,67,846 [EBF4] 10280 DATA 4D,0F,6F,73,62,75,72,67,846 [EBF4] 10380 DATA 6D,0F,6F,0F,73,62,75,72,67,846 [EBF4] 10380 DATA 6D,0F,6F,67,65,20,45,75,72,704 [D5A0] 10310 DATA 45,72,6C,61,75,62,74,20,751 [P47E] 10320 DATA 69,73,74,20,6E,75,72,20,741		100921 1	0'90 DATA AC CA.CA.AC. 38.00.CA.00. 846	
10250 DATA 72,61,7E,65,20,34,30,2C, 614 [BF8A] 10810 DATA 6C,C6,00,00,00,6C,00, 414 [4370] 10260 DATA 20,44,2D,38,36,35,32,20,384 [D45E] 10820 DATA 78,0C,7C,76,00,6C,00	The second secon	[0400]	0800 DOTA CA CA CA CA 7C 00.10 38 988	
10260 DATA 20,44,2D,38,30,35,32,20,384 [D45E] 10270 DATA 4D,6F,6F,73,62,75,72,67,846 [E0F4] 10280 DATA 4D,6F,6F,73,62,75,72,67,846 [E0F4] 10280 DATA 6D,0A,1A,0D,0A,55,6E,67,370 [A6FA] 10290 DATA 7D,6C,74,69,67,65,20,45,759 [1DD8] 10300 DATA 69,6E,67,61,62,65,3A,20,704 [05A0] 10310 DATA 45,72,6C,61,75,62,74,20,751 [947E] 10320 DATA 69,73,74,20,6E,75,72,20,741			ARIA DATA AT TA MA MA MA MA AT MA 414	
10270 DATA 4D,6F,6F,73,62,75,72,67, 846 [EDF4] 10280 DATA 4D,6F,6F,73,62,75,72,67, 846 [EDF4] 10280 DATA 4D,0A,1A,0D,0A,55,6E,67, 370 [A6FA] 10280 DATA 7D,6C,74,69,67,65,20,45, 759 [1DD8] 10390 DATA 7D,6C,74,69,67,65,20,45, 759 [1DD8] 10310 DATA 45,72,6C,61,75,62,74,20, 764 [05A0] 10310 DATA 45,72,6C,61,75,62,74,20, 751 [947E] 10320 DATA 69,73,74,20,6E,75,72,20, 741				
10290 DATA 00,0A,1A,0D,0A,55,6E,67, 370 [A6FA] 10290 DATA 7D,6C,74,69,67,65,20,45, 759 [1DB0] 10390 DATA 7D,6C,74,69,67,65,20,45, 759 [1DB0] 10300 DATA 69,6E,67,61,62,65,3A,20, 704 [05A0] 10310 DATA 45,72,6C,61,75,62,74,20,751 [947E] 10320 DATA 69,73,74,20,6E,75,72,20, 741 [10320]	10260 DATA 20,44,20,38,30,30,32,20,384	TOADET T	TOTAL DATA SE AL AL AL SE MA AF MA 534	
10290 DATA 70,6C,74,69,67,65,20,45, 759 [1DD8] 10290 DATA 66,6C,66,66,CC,00,00,00,00,60,619 [5384] 10300 DATA 69,6E,67,61,62,65,3A,20, 704 [05A0] 10310 DATA 45,72,6C,61,75,62,74,20, 751 [947E] 10320 DATA 69,73,74,20,6E,75,72,20, 741 [1832]		CO/CA3 1	10040 DATA DO C4 C4 C4 TE DO 10 T4 907	
10300 DATA 69,6E,67,61,62,65.3A.20, 704 [05A0] 10860 DATA Ende [50AA] 10310 DATA 45,72,6C,61,75.62,74.20, 751 [947E] 10320 DATA 69,73,74,20,6E,75,72,20, 741 [10320] Listing 2. Mit dem Basic-Lader ist das Zeichensatzprogramm		CHOPHI 1	10050 DOTA 44 45 44 66 00 00 00 410	
10310 DATA 45,72,6C,61,75,62,74,20, 751 [947E] 10320 DATA 69,73,74,20,6E,75,72,20, 741 [10320 DATA 69,73,74,20,6E,75,72,20, 741	The state of the s			
10 120 DATA 69,73,74,20,6E,75,72,20, 741 Listing 2. Mit dem Basic-Lader ist das Zeichensatzprogramm	TO THE COLUMN THE COLU	F 12 4 247 2		
18 120 DHIH 07,73,74,20,00,72,20,771			Isting 2. Mit dem Basic-Lader Ist das Zeichensatz	programm
10330 DATA 27.44.45.55.54.53.43.48. 56/ [YU/6] SCHINNI NINGRUNDII	18120 DATA 69,73,74,20,6E,75,72,20, 741			
	10330 DATA 27,44,45,55,54,53,43,48, 567	(40/9) 8	cunan amfañanan	

Wordstar de Luxe

Ein bißchen Geschick paßt Wordstar noch besser an Computer und Drucker an. Denn verbesserungsbedürftig ist hier einiges.

m zweiten Schneider-Sonderheft fanden Sie eine Wordstar-Anpassung für die Schneider-Computer unter CP/M 2.2. Viele Besitzer des CPC 6128, deren Wordstar für CP/M Plus angepaßt ist, schreiben uns, ob es nicht auch für ihre Version eine verbesserte Druckerroutine gibt. Wir haben ihre Anregung aufgenommen und mit »Wordstar de Luxe« eine Anpassung geschrieben, die auf jedem CP/M-Computer eingesetzt werden kann.

Normalerweise ist Wordstar so installiert, daß die Steuerzeichenfolgen zum Hoch- und Tiefstellen von Zeichen nur benutzt werden können, wenn der Drucker einen echten Zeilenvorschub nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts ausführt. Intern kennt Wordstar aber eine Steuerzeichenfolge, die nur einen halben Zeilenvorschub aufruft. Und diese Anweisung versteht nahezu jeder Drucker. Damit können auch Geräte, die nur Papiervorschub kennen, Zeichen hochoder tiefgestellt ausdrucken. Mit Hilfe dieser Routine führt Ihr Drucker zwischen zwei Zeilen nicht einen ganzen, sondern zwei halbe Zeilenvorschube aus. Zwischen diesen beiden

Schritten wird (im wahrsten Sinne des Wortes) »zwischen den Zeilen« das Tiefgestellte der vorhergehenden und das Hochgestellte der nächsten Zeile gedruckt. Falls Ihr Drucker keinen differenzierten Zeilenvorschub kennt, stellen Sie einfach die Zeilenhöhe generell auf halbe Höhe und geben bei der Steuerzeichenfolge für normalen doppelten Vorschub an. Besonders bei Ausgabe von Formeln lernen Sie das neue Schriftbild bald schätzen.

Die meisten Drucker arbeiten neben dem Standard-ASCII-Zeichensatz auch mit Grafiksonderzeichen. Häufig findet man darunter griechische Buchstaben oder ähnliches. Normalerweise läßt Wordstar diese nicht zu. Mit der hier gezeigten Anpassung ändert sich das. CTRL-P und dann E gedrückt sagt Wordstar, daß er das nächste Zeichen als Grafikzeichen interpretieren soll. Das normale ASCII-Zeichen übersetzt er dann unmittelbar vor dem Ausdruck in das entsprechende Grafikzeichen. Auf ähnliche Weise kann man mit CTRL-P und R zwischen amerikanischem und deutschem Zeichensatz hin- und herschalten.

Neben diesen besonderen Routinen installiert unsere Anpassung natürlich auch die »gewöhnlichen« Druckarten. Komprimierte Zeichen werden mit CTRL-P A ein- und CTRL-P N ausgeschaltet. Da die meisten Drucker keinen automatischen Farbbandwechsel kennen, wurde die dafür vorgese-

hene Steuerfunktion CTRL-P Y mit Breitschrift belegt. Die beiden restlichen frei definierbaren Steuerzeichen CTRL-P Q und CTRL-Q W regeln das Ein- und Ausschalten der Schönschrift. Doppeldruck, Fettdruck, Unterstreichen, Hervorheben, Überdrucken, Rückwärtsschritt, Phantom-Leerzeichen und Hardspace gibt es auf jedem Drucker, da sie vollkommen hardwareunabhängig gelöst wurden.

Alle hier gezeigten Änderungen beruhen auf der Anpassung bestimmter Teile der Datei »WS.COM«. Die meisten neuen Funktionen werden einfach durch Verändern bestimmter reservierter Steuerzeichentabellen und Markierungen installiert. Schwieriger ist die Zeichensatzwahl und die Ausgabe von Grafikzeichen. Anstelle der reservierten Steuerzeichentabellen für die Textmarkierungen CTRL-P E und CTRL-P R haben wir normalerweise auf dem Drucker nicht definierte Pseudosteuerzeichen eingesetzt. Zusätzlich wurde die Druckroutine durch eine neue ersetzt. Soll keines der Pseudosteuerzeichen ausgegeben werden, arbeitet die neue Routine wie das Original. Tritt aber eines der Pseudosteuerzeichen auf, wird dieses nicht ausgegeben, sondern zu einer ganzen Steuerzeichenfolge übersetzt. Das Resultat hängt dabei von verschiedenen Werten bestimmter Variablen innerhalb der Routine ab (zum Beisprel ob der deutsche Zeichensatz ein- oder ausgeschaltet wird).

CP/M besitzt eine Betriebssystemroutine, die testet, ob der Drucker gerade beschäftigt ist oder ein Zeichen übernehmen kann. Wenn man diese Routine nur dann aufruft, wenn der Drucker wirklich bereit ist, gibt es keine Probleme. Im anderen Fall passiert es häufig, daß sich der Computer aufhängt. Leider ist diese Routine von der Betriebssystemversion abhängig. In Wordstar wird sie deshalb nur unterstützt, wenn sie wirklich vorhanden ist. Und das ist sie standardmäßig nicht. Da Sie Ihre Betriebssystemversion nur äußerst selten wechseln, haben wir diese Routine gleich miteingebunden.

Wordstar kennt nicht nur eine Druckerausgaberoutine, sondern vier. Das Programm wird deshalb so installiert, daß automatisch diejenige aufgerufen wird, die wir angepaßt haben. Das ist die, die mit dem CP/M-LST:-Kanal arbeitet. Eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm ist auch vorgesehen. Der Platz der anderen drei Routinen wird nicht mehr benutzt und steht für die neuen Routinen zur Verfügung.

Anpassung leicht gemacht

Das folgende Programm kann auf jedem beliebigen CP/M 2.2-Computer benutzt werden. Für CP/M Plus muß eine kleine Änderung eingefügt werden. Die Druckersteuerzeichen sind fast alle für Epson-kompatible Drucker angepaßt. Ganz speziell sind sie aber für die Schneider-Drucker »NLQ401«, »DMP 2000« und »Seikosha SP1000CPC« geeignet. Weiter unten finden Sie die Anpassung an andere Drucker.

Als erstes müssen Sie mit einem beliebigen Texteditor das Assemblerlisting (Listing 1) eingeben. Das Programm muß zum Übersetzen unter dem Namen »WSDRUCK.ASM« gespeichert sein. Wenn Sie das Programm mit Ihrem Wordstar eintippen, wählen Sie bitte den Menüpunkt »N« (für »Programmeingabe – Non-Dokument-Modus«). Unter »D« (Texteingabe) fügt Wordstar nämlich unsichtbare Steuerzeichen in den Text ein, die später den Assembler durcheinanderbringen würden.

Noch ein paar Tips, die die Eingabe erleichtern. Dem von uns verwendeten Assembler ist es völlig gleichgültig, ob Sie den Quellcode mit Groß- oder Kleinbuchstaben eingeben. Sogar in einem einzigen Wort dürfen Sie beide beliebig mischen. Bei der Eingabe brauchen Sie also auf solche Kleinigkeiten nicht achten.

```
000001
            000002
000003
                  nur geeignet für Drucker, die über den gewöhnlichen
CP/M-'LST:'-Kanal gesteuert werden können
nur geeignet für Nordstar, Version 3.8, CP/M-88
aber für beliebige 8088- oder Z80-Computer
000004
0000005
0000006
                   nur geeignet vor mat uster, aber für beliebige 8080- oder Z80-Computer und beliebige WS-Installationen (z.B. Schneider CPC464/664/6120, Commodore C128) Hier aber Voreinstellungen ähnlich Epson-Drucker (insbesondere Schneider NLQ401, Schneider DMP2000 und Seikosha SP1000CPC)
000007
202222
0000009
000010
222211
000012
            Diese Datei mit 'ASM' assemblieren und die HEX-Datei (nicht COM); mit Hilfe von 'DDT' und 'I'-Befehl der Datei WS.COM überlagern
000014
000015
000014
000017
000018
            ******* Hier die CP/M-Version eintragen
000019
                                                2
                        false
                                    egu
999929
                        true
                                                not false
                                    egu
000021
                        сржріц
                                                false
                                                            ;für CP/M PLus 'true' eintragen
                                    equ
0000022
            ;****** Wie hoch soll eine Zeile sein (nur gerade Zahlen erlaubt); (Angabe in der kleinsten Einheit, bei NLQ401 z.B.: 1/216 Zoll hoehe equ 36 ;6 Zeilen pro Zoll
000023
000024
000025
000026
000027
            ; ***** Einschaltmeldung über Drücker (Zeichenanzahl nicht verandern)
000029
                                    @183h
                        org
                                                                                         ,15,0
,15,0
,15,0,26
000029
                                                   Schneider NLE481
000030
                        db
                                           No communications protocol
                                                                                                                Listing 1.
000031
                        db
                                                Primary list device
                                                                                                                Verbessern Sie
000032
000033
                        Grundeinstellungen für den Drucker
                                                                                                               Ihren Wordstar
DODDOKA
                                    8698h
                        org
                                                            ;Drucker kann kein Backspace
;Anzahl Anschläge für Fettdruck
;Anzahl Anschläge für Doppeldruck
000035
                        db
                                    GFFh
000034
                        db
000037
000038
000039
            202048
000041
000042
                        org
                                    0696h
                                                            ; Wagenrucklauf und Zeilenvorschub
000043
                        db
                                    2,13,18
86A1h
000044
                       org
                                                            :Wagenrücklauf ohne neue Zeils
000045
                        db
                                    1,13
86A8h
202246
                       org
                                                            şein halber Zeilenvorschub
```

```
,13,27,'J',hoeh=/2
                      db
000047
                                                       Backspace (nur wenn Drucker kann)
000048
                                 B6AFN
                      org
000049
                      db
                                                       ;komprimierte Schrift einschalten
                                 0685h
200050
                      or q
000051
                      db
                                                       | komprimierte Schrift ausschalten
                                 06BAh
000052
                      or g
                                 1,18
04BFh
000053
                      db
                                                       ;Hochstellen ein/Tiefstellen aus
000054
                      org
                      db
000055
                                                       :Tiefstellen min/Hochstellen aus
                                 06C4h
000056
                      org
000057
                      db
                                                       p'^PQ'. Hier: Schönschrift ein
000058
                                 06C9h
                      org
                                 3,27,'x',1
Ø6CEh
000059
                      db
                                                       ; '^PW', Hier: Schönschrift aus
                      org
db
0000060
                                        'x',@
0000051
                                 3,27,
06D3h
                                                       ;'APE', Hier: Graphikausgabe
;Pseudosteuerzeichen
;'APR', Hier: deutsch/amerik
000062
                      org
                                 1,31
06DBh
000063
                      db
                                                                , Hier: deutsch/amerikanisch
0000064
                      org
                                                       Pseudosteuerzeichen
000065
                      db
                                                       protes Farbband, hiers Breitschrift
                                 06DDh
0000066
                      org
                                        'W',1
                                 3,27,
06E2h
000067
                      db
                                                       tschwarzes Band, hier: Ende Breit
DODGER
                      org
                                 3,27, W',0
06E7h
                      db
000069
                                 06E7h ;Drucker vorbereiten (vor Druck)
6,13,27,'3',hoehe,27,'6'
06F8h ;Drucker abschalten (nach Druck)
000070
                      org
000071
                      db
000072
000073
                      org
                      db
                                                        | Zeichen zum durch/unterstreichen
000074
                                 070Bh
                      org
000075
000076
000077
                      db
                                   -1,1
                                rogrammeinsprünge zur Druckereinstellung
0700h
           ;**** Unterpr
000078
                      org
                                                        :Drucker vorbereiten
000079
                      nop
0000000
                      nop
0000081
                      ret
                                                       Drucker abschalten
000082
0000083
                      пор
0000094
           ;***** Welche Druckerausgaberoutinen werden verwendet
0000086
                                 0717h
000087
                      org
                                                        ; Ausgabe an CP/M-'LST: '-Kanal
202088
                                                        : Druckerstatusroutine vorhanden
                                 BEEN
000089
MANAGA
                      Die Druckerausgaberoutinen für CP/M-'LST: '-Kanal
000091
           *****
                                  071Ah
000092
                      org
                                                        ;Sprung zur neuen Busy-Routine
000093
                       gmc
                                 busy
                                                        ; Zeichen an Drucker schicken
; BDOS-Funktionsnummer
; normal BDOS-Aufruf, jetzt neu
                                 e,a
c,5
000094
                      MOV
000095
                      mv:
                       call
                                 print
000096
000097
                      ora
000079
                       ret
                                                        ¿Zwichen vom Drucker holen
;nur für manche serielle Drucker
;und primitive Schnittstelle nötig
000099
                      пор
 000100
                       stc
000101
                       cet
000102
           | ****** Dieser Bereich ist nur frei bei Ausgabe an CP/M-'LST:'-Kanal | (wird hier für neue Druckerroutinen zweckentfremdet) | org | 0728h
000103
 000104
000105
                      org
                               -Busy-Routine, Version für CP/M 2.2)
not complu ; CP/M 2.2 ?
d.002Ah
bigs | Bios-Aufruf
           ; (neue Drucker
000106
 000107
                       lxi
000108
                       call
                                                        ja ist 255, wenn nicht beschäftigt
scarry 0, wenn nicht beschäftigt
 000110
                       CMA
 000111
                       CAF
                       ret
 000112
                                                        ;Anfangsadresse des BIOS holen
;relative Routinenadresse addieren
 000113
                       lhid
           bios
                                  0001h
 000114
                       dad
                                                        | BIOS-Routine aufrufen
                       pchl
 000115
                       medif
 000116
000117
           ; (neue Drucker-Busy-Routine, Version für CP/M Plus)
                       lf
lmi
                                  d,regist
                                                        : Anfangsadresse Registerpuffer
 000119
           busy
                                                        Indirekter BIOS-Aufruf
Als BDOS-Routine
 000120
                       mv1
                                  0005h
 000121
                                                        ;A-Register holen
;a ist 255, wenn Drucker bereit
;carry 0, wenn Drucker bereit
                                  regist+1
 000122
                       1 da
                                                                                                        Listing 1.
 000123
                       cma
 000124
                                                                                                        Verbessern Sie
                       rar
 000125
                       ret
                                                                                                        Ihren Wordstar
                                                        ; BIOS-Nummer 'Druckerstatus'
 000126
000127
           regist
                       db
                                                                                                       (Fortsetzung)
                                  0,0,0,0,0,0,0
                                                        17 Bytes reservieren
                       db.
 000128
                       endif
            ; (neue Druckerausgaberoutine)
 000129
                                                        ;Pseudoszeichen für Zeichensatz?
;Zeichensatzumschaltung
;Flag für Graphikmodus
 000130
            print
                       cp1
                                  30
                                  chrset
                       12
                                  h,flag
                       Īxi
 000132
                                                         Graphikmodus zur Probe einschal
Pseudozeichen für Graphikmodus?
 000133
                       inn
                                  31
 000134
                       cpi
                                                         ; ja -> Graphikmodus bleibt ein
|Graphikmodus korrigieren
| jetzt aus ->normaler Druck
 000135
 000136
                       don
                                  2205h
 000137
                        j2
 000138
000139
            ; (Graphikzeichen an Drucker senden)
                                                        ¡Graphikmodum testen
¡und löschen
            gramod
                      der
                                  m,0
 000140
                       myi
                                                         | Zeichen und Modus aufheben
 000141
                       push
                                  DSW
```

```
e,27
000142
                                                  :Escape an Drucker
                    MY1
000143
                              sende
                    call
                                                  ; ausgeben
000144
                    mvi
call
                                                  Graphikzeichensatz einschalten
                              sende
000146
                                                  :Graphikzeichen und Modus holen
                    000
                              DSW
000147
                              notran
                                                  ;keine übersetzung
                                                  in Bereich 80h bis 9Fh
;besondere Behandlung für Code FFh
99914R
                    anı
                              1Eb
000149
                    107
                              notran
000150
                    der
000151
          notran
                    mov
                              e,a
000152
                    call
                              sende
                                                  ; Ausgeben
000153
                                                  Graphikmodus löschen
                    mvi
                              e,0
000154
                              sende
                    imp
000155
          ; (deutschen/amm
                              ikanischen Zeichensatz einschalten
000156
                                                  ;Escape-Code
;Escape an Drucker
          chreet
                    myi
                              e,27
                    call
                              sende
                                                         steht Zeichensatznummer
                    lxi
                              h.flag+1
                                                  ibies
000159
                    MOV
200160
                    MC 1
                              Mih
                                                  ;bit 0 invertieren :neue Zeichensatznummer
000161
                    MOV
                              0.4
000162
000163
                                                  gins e-Register
                                                                                             Listing 1.
                    MOV
                              0,0
          : (Byte
                              r ausgeben)
c,5
8005h
                     Drucker
                                                                                             Verbessern Sie
PR0164
                                                  ; BDOS-Funktion drucken
; BDOS-Aufruf
          sende
                    avi
                                                                                             Ihren Wordster
000165
                    100
          (verschiedene Flags)
flag: db @
000166
                                                                                             (Schluß)
                                                  ;am Anfang kein Graphikmodus
;Flag für deutschen Zeichensatz
000167
000168
                              .9.
                    db
000170
000171
          *****
                    Wie wird Kommunikation mit Drucker abgewickelt?
                    or g
                              NYDAR
000172
                              0
                                                  :kein ETX/ACK oder XDN/XOFF-Protokoll
000173
                              127
                                                                     (hier bedeutungslos)
                    db
                                                  ; Druckerpuffer
000175
                    end
```

Alles was in einer Zeile hinter einem Strichpunkt steht, gilt als Kommentar und dient allein der Übersichtlichkeit. Sie dürfen die Kommentare nach eigenem Ermessen weglassen oder dazusetzen. Ebenfalls nur der Überschaubarkeit wegen stehen die Zeilennummern voran. Auch diese durfen ersatzlos gestrichen werden.

An den Stellen, an denen ein oder mehrere Leerzeichen stehen, durfen sich beliebig viele Leerzeichen (und auch Tabulatoren) befinden. Die Anzahl der Leerzeichen sind als rein optische Hilfe anzusehen. Das gilt nicht für Leerzeichen zwischen Anführungszeichen. Dabei handelt es sich um Texte, die unverändert ins Programm übernommen werden müssen. Hier können Sie zwar den Text nach eigenem Gutdünken abändern, aber die Gesamtzahl der Zeichen mußerhalten bleiben. Keinesfalls dürfen Sie innerhalb von Anführungszeichen Leerzeichen durch Drücken der »TAB«-Taste einfügen.

Alles folgende ist jedoch von entscheidender Wichtigkeit. Im Gegensatz zu Basic wirkt sich auch nur eine einzige falsche Zeile fatal aus. Deshalb sollten Sie das Listing zur Sicherheit noch einmal genau überprüfen.

Ein Abschnitt des Programms heißt »Betriebssystemversion anpassen«. Wenn Ihr Wordstar nicht unter CP/M 2.2, sondern unter CP/M Plus arbeitet (also für den 6128 gedacht ist), ersetzen Sie die Zeile »cpmplu equ false« durch »cpmplu equ true«.

Um unser Quellprogramm dem Computer verständlich zu machen, brauchen Sie die Programme »ASM.COM« und »DDT.COM« von Ihrer CP/M-Systemdiskette – und natürlich den gerade eingetippten Text »WSDRUCK.ASM« sowie »WS.COM«, »WSMSGS.OVR« und »WSOVLY1.OVR«. Um die Originale zu schützen, kopieren Sie am besten alle Programme auf eine leere Diskette.

Als nächstes ist »WSDRUCK.ASM« zu assemblieren. Das geschieht einfach durch Eingabe von »ASM WSDRUCK. AAZ«. Beachten Sie, daß die etwas seltsame Zeichenfolge »AAZ« im Namen kein Druckfehler ist, sondern den Assembler steuert. Während des Ablaufs von »ASM.COM« darf außer einigen Angaben über den verbrauchten Speicherplatz keine Meldung auf dem Bildschirm erscheinen. Sobald auf dem Bildschirm irgendeine Zeile aus der Datei »WSDRUCK.ASM« ausgegeben wird, die Sie selbst eingetippt haben (eventuell mit einigen Zusätzen), ist diese Zeile

fehlerhaft. In diesem Fall starten Sie den Editor noch einmal und korrigieren das Programm. Beachten Sie aber, daß es sich bei dem angezeigten Fehler auch um einen Folgefehler handeln kann. Untersuchen Sie also immer das ganze Programm. Wenn alles geklappt hat, befindet sich auf der Diskette jetzt eine weitere Datei mit dem Namen »WSDRUCK. HEX«.

Als nächstes rufen Sie DDT durch »DDT WS.COM« auf. Wenn kein Fragezeichen erscheint, ist alles in Ordnung. Taucht ein Fragezeichen auf, dann prüfen Sie, ob die Diskette alle notwendigen Dateien enthält. Ein zweiter Versuch mußdann erfolgreich sein.

Erscheint ein Bindestrich, geben Sie »IWSDRUCK.HEX« und danach »R« ein Wenn nach »R« das Diskettenlaufwerk anläuft und kein Fragezeichen zu sehen ist, ist alles in Ordnung. Im anderen Falle müssen Sie das Programm mit CTRL-C abbrechen. Bei diesem Befehl ist eine häufige Fehlerursache ein fehlendes »ORG« in der Datei »WSDRUCK ASM« oder eine überhaupt fehlende Datei »WSDRUCK.HEX«. Also bitte darauf achten³

Als nächstes brechen Sie das DDT-Programm mit CTRL-C ab. Dann tippen Sie »SAVE x WS COM« ein. Der Wert der Zahl x muß aber zuerst noch berechnet werden. Sie erhalten ihn, indem Sie die vierfache Größe der Datei »WS.COM« in KByte nehmen. Wenn Ihre Wordstar-Version also 16 KByte lang ist, geben Sie »SAVE 64 WS.COM« ein, bei 32-Byte-Programm-änge »SAVE 128 WS.COM«.

Beachten Sie, daß nach einem mißglückten Versuch, das Wordstar-Programm zu ändern, die Datei »WS.COM« zerstört ist. Damit Sie im Programm »WSDRUCK.ASM« nicht vergeblich nach Fehlern suchen, müssen Sie deshalb nach jedem Versuch das Wordstar-Programm durch eine neue Kopie ersetzen. Anderungen, die Sie schon früher angebracht haben (zum Beispiel um die Bildschirmausgabe zu verbessern), stören natürlich nicht. Als Ausgangsdatei ist ein schon früher veränderter, aber fehlerfreier Wordstar durchaus verwendbar. Wenn Sie Pech haben, hat die frühere Anderung vor der jetzigen Vorrang. Derartige Fälle sind aber sehr selten. Bestimmte Fehler löschen die ganze Wordstar-Diskette, weshalb Sie die neue Version immer auf einer leeren Diskette testen sollten. Nach Ende von »DDTCOM« stürzt auch ein korrektes Wordstar-Programm manchmal ab. Dagegen hilft ein kurzes Aus- und Wiedereinschalten.

Falls in der Testphase das Programm nicht korrekt läuft, finden Sie hier ein paar Hinweise auf mögliche Fehlerursachen.

- Haben Sie im DDT-Programm bei »l« »WSDRUCK HEX« eingegeben und nicht versehentlich »WSDRUCK.ASM«?
- Befand sich die neueste Version von »WSDRUCK.HEX« auf der Diskette?
- Haben Sie zwischen dem Abbruch von DDT und dem SAVE-Befehl kein anderes Programm gestartet?

10000 'WS-Datei erzeugen, die eine Tab	el cretol
le aller Graphikzeichen ausgibt 19010 OPENDUT"Drucker2.tst"	[703C] (BC16]
10015 PRINT#9.".PO0"	[B9DA]
18020 PRINT#9,CHR*(23)"Unter WORDSTAR to dem Drucker NLQ401"	mi [AC2E]
10030 PRINT#7.STRING*(37."=")	[C718]
10040 PRINT#9	[EDFC]
10050 PRINT#9,TAB(21)"zur Verf)gung st ende Graphikzeichen"	En [43FØ]
10060 PRINT#9, TAB(21) STRING#(37, "=")	[1434]
10070 PRINT#9	[DB02] [F204]
10080 PRINT#9 10090 PRINT#9	(F906)
10100 PRINT#7 "Druck Eingabe Druck Eingabe Druck Eingabe	ın
gabe ' Druck Eingabe ' Druck Ein be ' Druck Eingabe"	[5C86]
10110 PRINTAG "	
mumphing resemble to the second	[F9DA]
10120 FDR 1X=0 TO 31	[ABBA]
10130 PRINT#9_CHR\$(5)CHR\$(5)CHR\$(1%+64) "
(5 SPACE) PE PE CHR#(1%+64)" " 10140 PRINT#9, CHR#(5) CHR#(1%+32)" (5 SP	[7898]
E) ^PE"CHR\$(1%+32)"(4 SPACE)' ";	E0D521
10150 PRINT#9, CHR\$(5) CHR\$(1%+64)"(5 SP	AC [BCAB]
E)^PE"CHR\$(1%+64)"(4 SPACE)' "; 10160 IF 1%<>31 THEN PRINT#9,CHR\$(5)CH	
(1%+96)"(5 SPACE) PE"CHR*(1%+96)	" (
4 SPACE) "; 10170 IF 1%<8 THEN READ c#:PRINT#9,CHR	£ (4D92)
18)c*CHR*(18) "(5 SPACE) ^PR"c*" F	R"
	[9164] [C406]
10100 PRINT#9 10190 NEXT	(1EB4)
19200 CLOSEOUT	126023
10210 DATA 0,[,],(,!,~	[403E] [ACDE]
	[6786]
Listing 2. Alle Grafikzeichen im Überblick	

 Traten beim Assemblieren von »WSDRUCK.ASM« Fehlermeldungen auf?

- Haben Sie beim Start von DDT den korrekten Namen »WS COM« angegeben?

 Sind Sie sicher, daß Sie die neueste Version von »WS.COM« getestet haben?

- Stimmt in der Datei »WSDRUCK,ASM« der Wert von »cpmplu«?

Zu Ihrer Übersicht finden Sie im Listing 2 eine Tabelle aller Grafikzeichen Eingegeben wird das Programm unter Basic. Nach einem Lauf steht auf der Diskette eine ASCII-Datei mit dem Namen »DRUCKER2 TST«, die mit Hilfe von Wordstar ausgedruckt werden kann Die Ausgabe funktioniert allerdings nur auf Druckern, bei denen die Zeichenfolge »ESC =« den Grafikzeichensatz einschaltet. Das sind mit Sicherheit die Schneider-Drucker NLQ401 und DMP2000 sowie der Seikosha SP1000CPC, aber auch die meisten Epsonkompatiblen Geräte. Ein Versuch kann nichts schaden

Geben Sie mit Hilfe von Wordstar als nächstes Listing 3 (Test der Schriftarten) ein und drucken Sie es aus.

Der letzte Test betrifft die Druckerstatusabfrage. Schalten Sie dazu den Drucker aus und vergewissern Sie sich, daß auf Ihrem Computer kein Druckerspooler aktiv ist. Dann editieren Sie einen beliebigen Text Während der Ausgabe sollten Sie die Tastenkombination CTRL-K P drucken und danach einen Dateinamen eingeben Mit ESC starten Sie dann den Ausdruck der angegebenen Datei. Diese wird ohne einen speziellen Druckerspooler parallel, während der Bearbeitung eines anderen Textes, ausgedruckt. Wenn die Statusabfrage nicht funktioniert, versucht der Computer vergeblich, ein Zeichen auszudrucken und stellt sich »tot«, Ist die Abfrage aber in Ordnung, wird gar nicht erst der Versuch, ein Zeichen auszugeben, unternommen, solange der Drucker zur Übernahme nicht bereit ist. In diesem Fall können Sie genauso problemlos weiterarbeiten, als wurde im Hintergrund überhaupt kein Text ausgedruckt.

Funktioniert alles wunschgemäß, so schalten Sie den

```
Neuer Text für das Drucker-Menue von Nordstar
0000001
000002
                   (Vers. 22.4.86)
CONDON
             Diese Datei mit 'ASM' assemblieren und die HEX-Datei
mit Hilfe von 'DDT' und 'I' der Datei 'WSMSGS.OVR'
                                                                                                         (nicht COM)
000004
0000005
000006
             ###### Lage des Menues
DOMEST 7
999999
                                        OD3Ch
                           org
                                                                    | Kopf des Menues
                           db
                                        19,19
000010
             ******* Die Texte des Menues

| (jede Zeile auß genau 79 Zeichen enthalten und durch ein Byte |
| mit dem Wert BEh abgeschlossen sein |
| Ausnähmen: erste Zeile 66 Zeichen lang, enthält genau einen Tab |
| letzte Zeile 74 Zeichen lang (7 Zeilen insgesamt)
0000011
000013
888814
                          besseren ubersicht wird jede Zeile in drei Abschnitte geteilt)
db 'P kOMMANDO (7, Steuer)
db 'zeichen in den Text einfueg'
db 'en '14
000016
000018
                                                                  1,14
ein/aus
                                         'en
'T/V=Hoch/Tief
000019
                           db
000020
                           db
                                         'C=Druckpause
000021
000022
                           db
                                         'Y=Breitschrift ein/aus
                                                                                          ,14
                           db
                                          'S=Unterstreich, ein/aus
'B=Schattenschr. ein/aus
000023
                           db
000024
                           db
                                         D=Doppanschlag ein/aus
'A=komprimierta Schrift
'N=komprimiert abschalten
'X=Durchstreichen ein/aus
'O=fester Leerschritt
000025
                           db
000024
                           db
000027
                           db
                                                                                         1,14
000028
                           db
000022
                           db
000030
                                          'F=Phantom Leerschritt
                           db
                                                                                                                Listing 4.
                                                                                         4,14
000031
                           db
                                          H=Rueckwaertsschritt
                                                                                                                Ihr Wordstar kennt die
                                          Q=Schoenschrift ein
000032
000033
                           db
                                          'R-deutsch/amerikanisch
                           db
                                                                                                                neuen Befehle auch
                                          ENTER-Zeile ueberdrucken
W-Schoenschrift aus
'E/PE-Graphikzeichen folgt
'Leerschritt-Abbrechen ',14
                                                                                         1,14
000034
                           db
000035
                           db
000036
000037
                           db
                                         'Leerschritt=Abbrechen
                           db
000038
              ; ***** Abschluß des Menues:
0000039
000040
                           db
800042
                           end
```

Drucker nun ein. Jetzt beginnt der Drucker zu arbeiten.

Wenn die neue Wordstar-Version einwandfrei läuft, brauchen Sie die Dateien »WSDRUCK.ASM« und »WSDRUCK. HEX« nicht mehr. Für den Fall, daß Sie sich aber einmal einen anderen Drucker kaufen, brauchen Sie aber die Assemblerdatei wieder – also an einem sicheren Ort aufheben.

Im Abschnitt »druckerabhängige Steuerzeichenfolgen« können Sie die Steuerzeichen angeben, die zur Wahl einer bestimmten Druckerfunktion notwendig sind. Hinter jeder Zeile, die mit »db« beginnt, steht dabei ein Tabellensatz. Das erste Byte gibt die Anzahl der folgenden Bytes an. Danach folgen die auszugebenden Steuerzeichen. Bei Epson-kompatiblen Druckern stellt man zum Beispiel den Druck in doppelter Breite durch die Drei-Byte-Folge »ESC W SOH« ein. Wie man aus jeder ASCII-Zeichensatztabelle entnehmen kann, besitzt ein »ESC« den Wert 27 und ein »SOH« den Wert 1. Der Buchstabe »W« kann in Anführungszeichen direkt eingesetzt werden. Im entsprechenden Abschnitt der Datei »WSDRUCK.ASM« steht deshalb »db 3,27,"W;1«. Wenn Sie einen anderen Drucker besitzen, können Sie die entsprechenden Werte leicht anpassen. Schwieriger gestaltet sich die Zeichensatz- und Grafikumschaltung. Wenn Sie selbst kein Assemblerspezialist sind, hilft Ihnen sicher gerne ein Spezialist aus einem Club weiter.

Ein neues Druckermenü

Wenn Ihr neuer Wordstar richtig funktioniert, wollen Sie sicher die neuen Druckerroutinen auch im Menü (Aufruf mit CTRL-P) finden. Dazu geben Sie Listing 4 ein. Das weitere Vorgehen entspricht genau dem bei der Anpassung von »WS.COM«. Geändert wird jetzt aber die Datei »WSMSGS. OVR«. Statt »DDT WS.COM« müssen Sie jetzt »DDT WSMSGS.OVR« eingeben und statt »SAVE 64 WS.COM« »SAVE 99 WSMSGS.OVR«. Überlagern müssen Sie damit natürlich die Datei »WSMSGS.HEX«. Dazu tippen Sie »IWSMSGS.HEX« ein. Wenn der erste Versuch nicht klappt, kopieren Sie vor dem nächsten Versuch eine neue Kopie der Datel »WSMSGS.OVR« auf die Arbeitsdiskette. Die Texte zwischen den Anführungszeichen in der Datei »WSMSGS.ASM« können Sie nach Belieben ändern. Beibehalten müssen Sie allerdings die Anzahl der Zeichen zwischen den Anführungszeichen und alles, was außerhalb der Anführungszeichen steht. Ebenfalls verboten sind Tabulatoren innerhalb der Anführungszeichen.

Interessant ist das »Phantom-Leerzeichen« (CTRL-P F). Ausgedruckt sieht es wie ein echtes Leerzeichen aus. Innerhalb von Wordstar wird es aber wie ein normales Zeichen behandelt. Eine nützliche Anwendung enthalten die unterstrichenen Textteile. Leerzeichen zwischen unterstrichenen Worten werden normalerweise nicht mitunterstrichen. Wenn Sie statt dem echten Leerzeichen nun das Phantom-Leer-

```
Near-Letter-Quality
Schnellschrift
normal Vergroßert termal
normal tegreiert normal
normal begreiert normal
normal behaltenschrift normal
normal behaltensch
```




Bild 1. Der Bildschirm ...




Bild 2. ...und der Druckertext

zeichen benutzen, gilt es nicht als Leerzeichen und wird beim Drucken ebenfalls unterstrichen.

Der Rückwärtsschritt funktioniert mit unserem Programm auch bei Druckern, die keinen echten »Backstep« kennen. Mit seiner Hilfe kann man beispielsweise zwei Zeichen übereinanderdrucken und damit Akzente darstellen.

Wenn Sie mit Wordstar viele Formeln mit hoch- und tiefgestellten Indizes eingeben, wirkt die Formel durch die vielen CTRL-V- und CTRL-T-Anweisungen schnell ziemlich zerfieddert. Spätestens dann, wenn Sie zweifache Indizes einsetzen, verlieren Sie endgültig die Übersicht. Das verhindert jedoch ein kleiner Trick. Die Tastenfolge CTRL-P M bewirkt. daß die nächstfolgende Bildschirmzeile die vorhergehende Zeile überdruckt. Auf dem Drucker erfolgt also ein Wagenrücklauf, aber kein Zeilenvorschub. Fügen Sie nun am Anfang und am Ende der ersten Zeile jeweils ein Steuerzeichen CTRL-P T ein, so daß die erste Zeile hochgestellt wird. Auf dem Bildschirm erscheinen zwei vollständig getrennte Zeilen, während auf dem Drucker die Zeilen nur den halben Zeilenabstand aufweisen. Statt am Ende der ersten Zeile darf das zweite CTRL-P T auch am Anfang der zweiten Zeile stehen. Dadurch kommen auf dem Bildschirm untereinanderstehende Spalten auch auf dem Drucker untereinander zu stehen. Die Tastenfolge CTRL-PT, CTRL-PM, CTRL-PT, CTRL-M schafft so einen größeren »entzerrten« Bereich. Wenn Sie jetzt noch mit der TAB-Taste die Zeilen bis zum Rand mit Leerzeichen füllen und den Einfügemodus abschalten, können Sie den Cursor innerhalb des entzerrten Bereiches beliebig bewegen und an beliebigen Stellen Formelzeichen einsetzen. Ohne weitere Unordnung stiftende Steuerzeichen entstehen auf diese Weise die kompliziertesten Formeln mit hoch- und tiefgestellten Indizes. Das Entscheidende ist dabei, daß dadurch die normale Zeilenzählung von Wordstar überhaupt nicht durcheinandergerät. Der Kopf einer Seite erscheint auch bei beliebig vielen entzerrten Bereichen immer ganz oben auf einer Seite. Wie das aussieht, sehen Sie auf Bild 1. Zum Vergleich sehen Sie den zum abgebildeten Text passenden Ausdruck in Bild 2. Sie sehen, ohne großen Aufwand entstehen so perfekte Formeln.

(Helmut Tischer/hg)

GRUNDLAGEN

Fortsetzung von Salte 51

den Lader mit einem Maschinensprache-Monitor disassemblieren. Dann machen Sie sich auf die Suche nach dem genannten Aufruf. Ihm voraus geht die Zuweisung der Register mit den drei Informationen: Ladeadresse (HL), Länge (DE) und Satzkennzeichen (im Akku). Das Satzkennzeichen dient der Unterscheidung verschiedener Programme. Im Assembler-Quellcode sieht das folgendermaßen aus:

HL, xxxx ; Anfangsadresse LD DE, xxxx ; Länge TD ;Satzkennzeichen LD A.XX

BCA1 CALL Benutzen Sie zum Überspielen das Programm aus Listing 5. In Zeile 60 ist die Maschinencode-Routine im String a\$ abgelegt. Die Zeilen 70 bis 90 fragen dann nacheinander Anfangsadresse, Länge und Satzkennzeichen ab. Solite das übertragene Programm zu lang sein (Stichwort: DOS-ROM), lädt unsere Routine es in einen anderen Speicherbereich (denken Sie daran, es später wieder zu »litten«). Sind Bildschirm-Inhalte (beispielsweise Titelbilder) zu übertragen, müssen Sie die Abfragen in den Zeilen 130 bis 150 durch feste Angaben ersetzen, da sie sonst das Bild zerstören. Listing 6 speichert als Beispiel einen Bildschirm in einem Block, den Listing 7 wieder lädt. Durch Änderung der Werte für HL, DE und A sind sie universell für jede Binär-Datei verwendbar. Vergessen Sie aber nicht, daß diese Werte, wie beim Z80 üblich, in der Reihenfolge »niederwertiges Byte, höherwertiges Byte« zu übergeben sind.

Sie kennen nun die wichtigsten Methoden, um Kassettensoftware auf Disketten zu überspielen. Natürlich gilt auch hierfür, daß Sie Kopien nur für den Eigenbedarf anfertigen dürfen.

(Matthias Rosin/Michael Straßer/ja)

Inserentenverzeichnis

Activision	2
Data Berger	23, 111
Forth Systeme	111
Kunze	51
Lips	51
Markt&Technik	7, 9, 21, 15
Buchverlag 45, 83,	105, 119, 163
Mükra	83
Peter West Records	13
Rushware	164
Verlag Rätz Eberle	23
van der Zalm	111

Depot-Händler

Tragen Sie live Buchbestellung auf eine Postkarte ein und schicken die es an einen Depothändler in liwer Mähe oder en thren Buchhändler

Tragen Sie thre Buchbestellung and eine Postkarte ein und schicks es an sinen Depotitioniter in three Mithe order on three Buchhie Buchhie Suchhie Suc

arger Höhe 281/Unicenter

8900 Kampten, Wil 10031 - 1005

eng, Universitätestz 11



Unternehmensbereich Buchverlag

Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München

Impressum

Herausgeber: Carl-Franz von Quadt, Otmar Weber

Chefredakteur: Michael Scharfenberger (sc)

Stelly, Chefredakteur; Michael Lang (Ig) Redakteure; Andress Hegedorn (hg), Thomas Jacobi (je), Heinrich Lenhardt (hi); Petra Wängler, Eva Hierlmeier

Redaktionsessistenz: Monika Lawandowski (222)

Fotografie: Jena Jancke

Titelgestaltung: Heinz Rauner Grafik-Design

Layout: Leo Eder (Ltg.). Sigrid Kowaiewski (Cheflayouterin) Rolf Rab, Katja Milles

Produktionsleiter: Klaus Buck (180)

Auslandsrepräsentation: Sohwelz: Markt & Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug,

Tel. (042) 41 56 66, Telex: B 62 329 mut oh

USA: M&T Publishing Inc., 501 Galveston Dr., Redwood City, CA 94063; Tel. 415-366-3600, Telex 752-351

Manuskripteinsendungen: Manuskripte und Programmlistinge werden gerne von der Redaktion angenommen. Sie müssen frei sein von Rechten Oritter. Sollten sie auch an anderer Stelle zur Veröffentlichung oder gewerblichen Nutzung angeboten worden sein, muß dies angegeben werden. Mil der Einsendung von Manuskripten und Liatings gibt der Verfasser die Zustimmung zum Abdruck in von der Markt ä Technik Verlags AG hersuspepebenen Publikationen und zur Vervielfältigung der Programmlistings auf Datenträger. Mit der Einsendung von Bauanleitungen gibt der Einsender die Zustimmung zum Abdruck in von Markt & Technik Verlag AG verlagten Publikationen und dazu, daß Markt & Technik Verlag AG Geräte und Bauteile nach der Bausnieltung herstellen läßt und vertraibt oder durch Dritte vertreiben läßt. Honorere nach Vereinbarung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Listings wird keine Haftung übernommen.

Anzeigenverkauf: Britta Fiebig (211)

Anzeigenverwaltung und Disposition: Patricia Schiede (172)

Marketingleiter: Hans Hörl (114)

Vertriebsleiter: Helmut Grünfeldt (189)

Verlagsleiter M&T Buchverlag: Günther Frank (212)

Vertrieb Handelsauflage: inland (Groß-, Einzel- und Bahnhofsbuchhandel) sowie Österreich und Schweiz: Pegasus Buch- und Zeitschriften-Vertriebs GmbH, Hauptstätter Str. 96, 7000 Stuttgart 1, Tel. (07 11) 6483-0

Bezugemöglichkeiten: Leser-Service: Telefon (0.89) 46 13-249. Bestellungen nimmt der Verlag oder jede Buchhandlung entgegen.

Bezugapreis: Das Einzelheft kostet DM 14,-

Druck: SOV St. Otto-Verlag GmbH. Laubanger 23, 8500 Bamberg

Urhaberracht: Alle in diesem Sonderheit erschlenenen Beiträge sind urheberrachtlich geschützt. Alle Rechte, such Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art, ab Fotokople, Mikroflim oder Erfassung in Datenverarbeitungsanlagen, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Anfragen sind an Michael Schartenberger zu richten. Für Schaltungen, Bauenleitungen und Programme, die als Selapiele veröffentlicht werden, können wir weder Gewähr noch Irgendweiche Haftung übernehmen. Aus der Veröffentlichung kann nicht geschiossen werden, daß die beschriebenen Lösungen oder verwendeten Bezeichnungen frei von gewerblichen Schutzrechten sind. Anfragen für Sonderdrucke sind en Alsin Spadacini zu richten

© 1985 Markt & Technik Verlag Aktiengesellscheft, Redaktion »Happy-Computer»

Verantwortlich: Für redaktionellen Teil: Michael Scharlenberger Für Anzeigen: Ralph Poter Rauchluß (128).

Redaktionedirektor: Michael M. Pauly

Vorstand: Carl-Franz von Quadt, Otmar Weber

Anschrift für Verlag, Redaktion, Vertrieb, Anzeigenverwaitung und elle Verantwortlichen: Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haer bei München, Telefon (D69) 46 13-0, Telex 5-22 052

Telefon-Durchwehl Im Verlag:

Wählen Sie direkt: Per Durchwahl erreichen Sie elle Abtellungen direkt. Sie wählen 0 89/46 13 und dann die Nummer, die in Klammern hinter dem jeweiligen Namen angegeben ist.



CP/M 2.2 Anwenderhandbuch CPC 464/664/6128 1985, 212 Selten

Wenn Sie glücklicher Besitzer eines Schneider Computers sind und mehr wissen wollen über das leistungsstarke Betriebssystem CP/M 2.2. dann ist dieses Buch genau des richtige für Siel Es behandelt CP/M 2.2 nicht nur in seiner allgemeinen Form, wie sie für sämtliche CP/M-Computer gültig ist, sondern bezieht auch die Hardware der CPC-Computer mit ein. Best-Hr. MT 859

ISBN 3-89090-204-9 OM 46,-/sFr. 42,30/65 358,80

J. Hückstädt

CP/M Plus Anwenderhandbuch **CPC 6128**

1986, 256 Selten

Ein unentbehrliches Nachschlagewerk für die praktische Arbeit mit CP/M-Plus und seinen Hilfsprogrammen. Mit zahlreichen Beispielen. Best. Nr. MT 90197

ISBN 3-89090-197-2 DM 46,-/sFr. 42,30/88 358,80



C. Strauah Schneider CPC **Grafik-Programmierung** Jenuar 1986, 231 Selten

Dieses Buch wendet sich an die Schneider CPC-Besitzer, die alles über die Grafikfähigkeiten ihres Computera wis-sen wollen. Es bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Anwen-dungsbereiche der Grafikpro-grammierung: zwei- und drei-dimensionals Diagrammdarstellungen, Definition und Be-wegung von Sprites, Entwurf von Titelgrafiken, Einsatz der Grafik bei der Unterstützung anderer Programme. Alle Bei-spiele auf Diskette. (Best.-Nr. MT 898. DM 34,90°) und Kassette (Best-Nr. MT 873, DM 29,80°).

Best-Nr. MT 90182 ISBN 3-89090-182-4 DM 46,-/sfr. 42,30/85 358,80

Inkl. MwSt. diche Preisempfehlung



Markt & Technik

J. Hückstädt Der Schneider CPC 6128 1985, 273 Selten

Dieses Such ist für jeden CPC 6128-Besitzer eine wertvolle Hilfe, die vielfachen Möglich-Hille, die vielfachen Möglichkeiten dieses bisher einmagen Computers kennenzulernen und anzuwanden. Der Computerneuling wird Schrift für Schrift in den Umgang mit dem Computer und in die BASIC-Programmierung eingeführt, bis er alle notwendigen Kenntnisse besitzt, die mancher Profi bereits mitherngt. Aber an dieser Stelle wird das Programmieren mit dem CPC 6128 erst interesant, nämlich dann, wenn es sant, nämlich dann wenn es darum geht, eine eigene Dateiverwaltung aufzubauen oder Grafik und Sound zu programmieren. Weiterhin erfah-ren Sie alles über CP/M Plus auf dem CPC 6128.

Sest.-Nr. MT 90192 ISBN 3-89090-192-1 OM 46.-/sFt. 42.30/68 358.80



DR-LOGO auf dem Schneider CPC

2. Quartal 1986, ca. 250 S.

Spezieil auf die Schneider Computer anwendbar finden Sie in diesem Buch eine struk-turierte Anleitung für die prak-tische Arbeit mit der Program-miersprache LOGO. Mit zahlreichen Beispielen zur Grafik-und Soundprogrammlerung. Das letzte Kapitel enthati nutzliche Utilities (2 B. SORT-Routinen), viele Informationen über die Aufteilung des Spei-chers (Speicheransiyse und Tastendefinition), Erklärun-gen zu den Editorkommandos über die deutschen LOGO-Befehle sowie Lösungsvor-schläge zu den Aufgaben. Beat.-Hr. MT 98210

ISBN 3-89090-210-3 DM 48,-/sfr. 42,30/68 358,40



T. Mossakowski J. Janneci

ROM-Listing CPC 464/664/6128 Februar 1986, 676 Seiten

Dieses Buch enthält in konzentrierter Form umfassende informationen über den Aufbau ihres Computers. Um es optilmal nutzen zu können, sollte man mit dem Schneider-BASIC vertraut sein und erate Erfahrungen in der Maschinensprache des Z80 besitzen. Zu jeder Rou-tine im Listing sind die Übergabe-Parameter aufgeführt. Verschiedene Tabellen erleichtern das Auffinden einer bestimmten Routine.

Best-Nr. MT 90134 ISBN 3-89090-134-4 DM 64,-/sFr. 58,90/85 498,20

CPC BASIC-Kurs 1985, 376 Selten

Ein Buch für den Einstleg in die Bedienung und Programmierung der Schneider-Computer Alle Belapiele auf Kassette erhältlich. (Best.-Nr. MT 846, DM 29,90°). Best.-Hr. MT 828

ISBN 3-89090-167-0 DM 46,-/sFr. 42,30/65 358,88

inkt MwSt Unverb



H. Tischer **Programmentwicklung**

unter CP/M 2.2 auf dem CPC 464/664 Februar 1986, 340 Selten

Dieses Buch vermitteit alle Informationen, die zum selb-ständigen Entwickeln von CP/M 2.2-Programmen nötig sind Besprochen wird sowohl die grundlegende Funktionsweise des CPIM Betriebssystems als auch alle dem Anwender schon zur Ver-lügung stehenden System routinen, die diesem viel Arbeit eraperen. Zwei Kapitel beschäftigen sich dabei aus-schließlich mit den zusätzli-chen Möglichkeiten, die nur die Computer CPC 484/884 hieten.

Kenntnisse der 8080- oder ZBO-Assemblerspreche sind erforderlich. Best.-Nr. MT 90209

ISBN 3-89090-209-X DM 62,-/uFr. 47,80/6S 405,60



CPC 464 - Programmleren In Maschinensprache 1985, 276 Seiten

Dieses Buch weiht in die Arbeitsweise des BASIC-Interpretersein und erklärt die Funktionsweise der Bauteite des Geräls und deren Zusam-

Sest-Nr. MT 829 ISBN 3-89090-166-2 OM 46,-/sFt. 42,30/85 358,80

Dr. P. Albrecht

MULTIPLAN für den Schneider CPC 1985, 226 Selten

Best-Nr. MT 835 ISBN 3-89090-186-7 DM 49,-/sFr. 45,10/68 382,20



WordStar 3.0 mit MailMerge für den Schneider CPC 1985, 435 Seiten

Das unentbehrliche Zusatz-Handbuch für die Arbeit mit dam Schneider CPC. Best-Nr. MT 779

TOUR 3 80090 186 5 DM 49,-/sFr. 45,10/05 382,20

Or P Albrecht

dBASE II für den Schneider CPC 1985, 280 Seiten

Best-Nr. MT 90188 18BN 3-89090-188-3 DM 49,-/sFr. 45,10/6S 382,20

Markt & Technik-Fachbücher erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler

Bestellungen im Ausland bitte an den Buchhandel oder an untenstehende Adressen. Schweiz: Markt & Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, 2 042/41 5656 Österreich: Ueberreuter Media Handels- und Verlagsges. mbH, Alser Straße 24, 1091 Wien, **2** 02 22/48 15 38-0

Intümer und Änderungen vorbehalten.



Unternehmensbereich Buchverlag Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bai München



samtverzeichnis m über 200 aktuellt Computerbüchern und Softwarepro grammen Oder for dern Sie es direk beim Verlag an

